




**ASSEMBLY INSTRUCTIONS  
INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE  
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE  
MONTAGEANLEITUNGEN**



**RiverRidge® Monroe Tall Corner Cabinet  
Gabinete esquinero alto RiverRidge® Monroe  
RiverRidge® Monroe Armoire haute d'angle à deux portes  
RiverRidge® Monroe – Eck-Hochschrank**

**06-186**

RiverRidge® is a registered trademark of Sourcing Solutions, Inc., Hudson, WI 54016, USA  
RiverRidge® es una marca comercial registrada de Sourcing Solutions, Inc., Hudson, WI 54016, USA  
RiverRidge® est une marque déposée de Sourcing Solutions, Inc., Hudson, WI 54016, USA  
RiverRidge® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Sourcing Solutions, Inc. mit Sitz in Hudson, WI 54016, USA



**ADULT ASSEMBLY REQUIRED:**

This product requires assembly by an adult because of small parts. Care should be taken in unpacking and assembling this item to keep small parts away from children. During assembly children should be kept away from the product due to possible risk of injury.

SERIOUS OR FATAL INJURIES CAN OCCUR FROM FURNITURE TIP-OVER.  
IN ORDER TO PREVENT OVERTURNING, THIS PRODUCT MUST BE USED WITH THE TIP-OVER RESTRAINTS OR WALL MOUNTING HARDWARE PROVIDED.

**PLEASE READ WARNINGS BELOW.**

- Product must be assembled exactly per these instructions. Failure to follow assembly instructions may result in possible risk of injury.
- Young children can be seriously injured or killed if furniture tips over. Install tip-over restraint provided. Use of tip-over restraints may only reduce, but not eliminate, the risk of tip-over.
- To help prevent furniture from tip-over or fall, this product must be secured to the wall using enclosed tip-over restraints or wall mounting hardware.
- Tip-over restraints and wall mounting hardware are provided with this product, however, you may need to source suitable hardware for your wall type. If in doubt, please consult a qualified tradesperson.
- Always check the suitability of the wall to ensure the tip-over restraints or wall mounting hardware will resist the forces applied to it.
- Always ensure any wall used for tip-over restraints or wall mounting hardware is free from hidden electrical wires, water, or gas pipes.
- Do not use this item for a TV stand or place heavy objects on top of item.
- Place heaviest items in the lowest drawers or shelves.
- Never allow children to climb or hang on to the drawers, doors, or shelves.
- Never open more than one drawer at a time or defeat/remove any drawer interlock system.

Weight Capacity: This product will hold up to 15 pounds (6.8kgs) per shelf for a total weight of 75 pounds (34kgs). Please do not overload product for risk of damage and/or serious injury or death.



# ADVERTENCIA

## **REQUIERE QUE UN ADULTO REALICE EL ENSAMBLAJE:**

Este producto requiere que un adulto lleve a cabo el ensamblaje debido a las piezas pequeñas. Debe tener cuidado al desempacar y ensamblar este artículo para mantener las piezas pequeñas alejadas de los niños. Los niños deben mantenerse alejados del producto durante el ensamblaje debido al posible riesgo de lesiones.

**LA CAÍDA DE LOS MUEBLES PUEDE OCASIONAR LESIONES GRAVES O FATALES. A FIN DE EVITAR ESTA SITUACIÓN, ESTE PRODUCTO DEBE SER UTILIZADO CON LAS SUJECIONES ANTIVUELCO O LOS HERRAJES DE PARED SUMINISTRADOS.**

### **LEA LAS SIGUIENTES ADVERTENCIAS.**

- Ensamble el producto exactamente como se indica en estas instrucciones. Si no se siguen estas instrucciones, existen riesgos de lesiones.
- Si los muebles se caen, los niños pequeños pueden sufrir lesiones graves o la muerte. Instale el sistema antivuelco provisto. El uso del sistema antivuelco solo puede reducir, pero no eliminar, el riesgo de caída.
- Para evitar que los muebles se caigan o se volteen, fije este producto a la pared con el sistema antivuelco incluido o con los herrajes de ensamblaje a la pared.
- Este producto cuenta con sistemas antivuelco y herrajes de ensamblaje a la pared; sin embargo, es posible que tenga que buscar los accesorios adecuados para su tipo de pared. Si tiene alguna inquietud al respecto, consulte a un comerciante calificado.
- Compruebe siempre la capacidad de la pared para asegurarse de que el sistema antivuelco o los herrajes de ensamblaje a la pared resistan las fuerzas aplicadas a ella.
- Asegúrese siempre de que cualquier pared utilizada para los sistemas antivuelco o los herrajes de ensamblaje a la pared esté libre de cables eléctricos ocultos, tuberías de agua o gas.
- No utilice este objeto como soporte para el televisor ni coloque objetos pesados sobre él.
- Coloque los artículos más pesados en los cajones o repisas más bajas.
- No permita que los niños se suban o se aferren a los cajones, puertas o repisas.
- No abra nunca más de un cajón a la vez o anule/elimine cualquier sistema de interbloqueo de cajones.

Capacidad de peso: este producto soporta hasta 15 libras (6,8 kg) por repisa y un peso total de 75 libras (34 kg). No sobrecargue el producto para evitar el riesgo de daños o lesiones graves o la muerte.



# AVERTISSEMENT

## **L'ASSEMBLAGE DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR UN ADULTE :**

Ce produit doit être assemblé par un adulte à cause de la présence de petites pièces. Lorsque vous déballez et assemblez cet article, veillez à tenir les petites pièces hors de portée des enfants. Les enfants doivent être tenus à l'écart du produit en raison du risque de blessure pendant l'assemblage.

**LE BASCULEMENT D'UN MEUBLE PEUT CAUSER DES BLESSURES GRAVES VOIRE MORTELLES. CE PRODUIT DOIT ÊTRE UTILISÉ AVEC LES DISPOSITIFS DE RETENUE ANTI-BASCULEMENT OU LE MATÉRIEL DE FIXATION MURALE FOURNI AFIN D'ÉVITER TOUT BASCULEMENT.**

### **VEUILLEZ LIRE LES AVERTISSEMENTS CI-DESSOUS.**

- Le produit doit être assemblé exactement selon ces instructions. Le non-respect des instructions de montage peut entraîner un risque de blessure.
- Les enfants en bas âge peuvent être gravement blessés ou tués par le basculement d'un meuble. Installez les dispositifs de retenue anti-basculement fournis. L'utilisation de dispositifs de retenue anti-basculement peut uniquement réduire le risque de basculement; il n'élimine pas ce risque.
- Ce produit doit être fixé au mur à l'aide de dispositifs de retenue anti-basculement ou de matériel de fixation murale pour éviter que le meuble ne bascule et ne tombe.
- Les dispositifs de retenue anti-basculement et le matériel de fixation murale sont fournis avec ce produit. Toutefois, vous devrez peut-être vous procurer du matériel convenant à votre type de mur. Veuillez consulter un professionnel qualifié en cas de doute.
- Vérifiez toujours la résistance du mur pour s'assurer que les dispositifs de retenue anti-basculement ou les accessoires de fixation murale résistent aux forces qui lui sont appliquées.
- Assurez-vous toujours que les murs utilisés pour les dispositifs de retenue anti-basculement ou le matériel de montage mural soient exempts de fils électriques, de conduites d'eau ou de gaz cachés.
- N'utilisez pas cet objet comme support de téléviseur et évitez de placer des objets lourds au-dessus de celui-ci.
- Placez les objets les plus lourds dans les tiroirs ou sur les étagères inférieures.
- Ne laissez jamais les enfants monter ou s'accrocher aux tiroirs, portes ou étagères.
- N'ouvrez jamais plusieurs tiroirs en même temps, et ne démontez et ne retirez jamais le système de verrouillage du tiroir.

Capacité de poids : Ce produit peut supporter jusqu'à 15 livres (6,8 kg) par étagère, pour un poids total de 75 livres (34 kg). Veuillez ne pas surcharger le produit pour éviter tout risque de dommage et de blessure grave ou mortelle.



### **MONTAGE DURCH ERWACHSENE ERFORDERLICH:**

Dieses Produkt muss wegen der kleinen Teile von einem Erwachsenen zusammengebaut werden. Beim Auspacken und Zusammenbau dieses Artikels ist darauf zu achten, dass Kleinteile von Kindern ferngehalten werden. Während der Montage sollten Kinder wegen möglicher Verletzungsgefahr vom Produkt ferngehalten werden.


BEIM UMKIPPEN VON MÖBELN KANN ES ZU SCHWEREN ODER TÖDLICHEN VERLETZUNGEN KOMMEN. UM EIN UMKIPPEN ZU VERHINDERN, MUSS DIESES PRODUKT MIT DEN MITGELIEFERTEN KIPPSICHERUNGEN ODER WANDBEFESTIGUNGSTEILEN VERWENDET WERDEN.

### **BITTE LESEN SIE DIE FOLGENDEN WARNHINWEISE.**

- Das Produkt muss genau nach diesen Anweisungen zusammengebaut werden. Die Nichtbeachtung der Montageanweisungen kann zu einer möglichen Verletzungsgefahr führen.
- Kleine Kinder können schwer verletzt oder getötet werden, wenn Möbel umkippen. Installieren Sie die mitgelieferte Kippsicherung. Die Verwendung von Kippsicherungen kann das Risiko des Umkippens nur verringern, aber nicht ausschließen.
- Um zu verhindern, dass Möbelstücke umkippen oder herunterfallen, muss dieses Produkt mit beiliegenden Kippsicherungen oder einer Wandhalterung an der Wand befestigt werden.
- Kippsicherungen und Wandhalterungen werden mit diesem Produkt mitgeliefert, Sie müssen jedoch möglicherweise geeignetes Zubehör für Ihren Wandtyp beschaffen. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Händler.
- Prüfen Sie immer die Eignung der Wand, um sicherzustellen, dass die Kippsicherungen oder Wandhalterung den auf sie einwirkenden Kräften standhalten.
- Stellen Sie immer sicher, dass alle Wände, die für Kippsicherungen oder Wandhalterungen verwendet werden, frei von versteckten elektrischen Leitungen, Wasser- oder Gasrohren sind.
- Verwenden Sie diesen Gegenstand nicht als TV-Ständer und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf.
- Legen Sie die schwersten Gegenstände in die untersten Schubladen oder Regalfächer.
- Lassen Sie Kinder niemals auf Schubladen, Türen oder Regalböden klettern oder sich daran hängen.
- Niemals mehr als eine Schublade gleichzeitig öffnen oder ein Schubladenverriegelungssystem außer Kraft setzen/entfernen.



















Gewichtskapazität: Dieses Produkt fasst bis zu 6,8 kg (15 Pfund) pro Regalboden bis zu einem Gesamtgewicht von 34 kg (75 Pfund). Bitte überlasten Sie das Produkt nicht, da die Gefahr von Schäden und/oder schweren Verletzungen oder Tod besteht.

# PARTS LIST



NO	QTY	DESCRIPTION
1	1PC	Top Board
2	1PC	Upper Left Side Panel
3	1PC	Upper Right Side Panel
4	1PC	Upper Cross Bar
5	1PC	Upper Left Support Board
6	1PC	Upper Right Support Board
7	2PCS	Shelf
8	1PC	Middle Connection Board
9	1PC	Middle Cross Bar
10	1PC	Lower Left Side Panel
11	1PC	Lower Right Side Panel
12	1PC	Adjustable Shelf
13	1PC	Lower Left Support Board
14	1PC	Lower Right Support Board
15	1PC	Bottom Board
16	1PC	Lower Cross Bar
17	1PC	Left Door
18	1PC	Right Door


# PARTS LIST

NO	PARTS	QTY	DESCRIPTION
A		8PCS	Cam Bolt
B		8PCS	Cam Lock
C		28PCS	Wood Dowel
D		6PCS	Long Wood Dowel
E		18PCS	Screw (3x12mm)
F		4PCS	Hinge
G		4PCS	Machine Screw
H		2PCS	Handle
I		2PCS	Screw (3x14mm)
J		1PC	Magnet
K		12PCS	Screw (4x35mm)
L		4PCS	Screw (4x40mm)
M		4PCS	Shelf Holder
N		2PCS	Magnet Plate
O		16PCS	Screw (4x20mm)
P		6PCS	Screw (4x40mm)
Q		2PCS	Plastic Anchor
R		2PCS	Screw (4x45mm)

**TOOLS NEEDED FOR ASSEMBLY: FLAT & PHILLIPS SCREWDRIVER (NOT INCLUDED)  
THE USE OF A POWER SCREWDRIVER IS NOT RECOMMENDED FOR ASSEMBLY  
DO NOT USE ITEM IF ANY PARTS ARE MISSING OR DAMAGED**


To order replacement parts at no cost to you, email [customer.service@ssi-rr.com](mailto:customer.service@ssi-rr.com), call 1-(844)-223-5201 or order parts online at [www.riverridgehome.com](http://www.riverridgehome.com). Only valid in the United States. If purchased outside of the United States, please contact retailer where purchased.

## STEP 1




1. Attach magnet plate (N) to left door (17) by inserting 1 screw (E) through hole on magnet plate (N), then tighten to left door (17).
2. Attach handle (H) to left door (17) by inserting 2 machine screws (G) through holes on left door (17), then tighten to handle (H).
3. Repeat above step to assemble another magnet plate (N) and handle (H) to right door (18).

## STEP 2




1. Screw 4 cam bolts (A) into cam bolt holes on middle connection board (8).
2. Screw 4 cam bolts (A) into cam bolt holes on top board (1).
3. Attach magnet (J) to middle cross bar (9) by inserting 2 screws (I) through holes on magnet (J), then tighten to middle cross bar (9).

## STEP 3




1. Insert 2 wood dowels (C) into wood dowel holes on 2 shelves (7).
2. Attach 2 shelves (7) to upper left side panel (2) by inserting wood dowels (C) into wood dowel holes on upper left side panel (2).
3. Insert 2 screws (K) through holes on upper left side panel (2), then tighten to 2 shelves (7).

## STEP 4




1. Insert 4 wood dowels (C) into wood dowel holes on upper right side panel (3).
2. Attach upper right side panel (3) to upper left side panel (2) and 2 shelves (7) by inserting wood dowels (C) into wood dowel holes on upper left side panel (2) and 2 shelves (7).
3. Insert 5 screws (K) through holes on upper right side panel (3), then tighten to upper left side panel (2) and 2 shelves (7).

## STEP 5




1. Insert 2 wood dowels (C) into wood dowel holes on upper left support board (5).
2. Attach upper left support board (5) to upper cross bar (4) by inserting 2 wood dowels (C) into wood dowel holes on upper cross bar (4).
3. Insert 2 wood dowels (C) into wood dowel holes on upper right support board (6).
4. Attach upper right support board (6) to upper cross bar (4) by inserting 2 wood dowels (C) into wood dowel holes on upper cross bar (4).

## STEP 6




1. Attach upper left side panel (2) and upper right side panel (3) to upper left support board (5) and upper right support board (6) by inserting 8 screws (O) through holes on upper left side panel (2) and upper right side panel (3), then tighten to upper left support board (5) and upper right support board (6).

## STEP 7




1. Insert 6 wood dowels (C) into wood dowel holes on top board (1).
2. Attach top board (1) to upper left side panel (2), upper right side panel (3), upper left support board (5) and upper right support board (6) by inserting wood dowels (C) into wood dowel holes and inserting cam bolts (A) into cam lock holes on upper left side panel (2), upper right side panel (3), upper left support board (5) and upper right support board (6).
3. Insert 4 cam locks (B) into cam lock holes on upper left side panel (2) and upper right side panel (3), then rotate clockwise to secure cam bolts in place.

## STEP 8




1. Insert 1 wood dowel (C) into wood dowel hole on bottom board (15).
2. Attach bottom board (15) to lower left side panel (10) by inserting wood dowel (C) into wood dowel hole on lower left side panel (10).
3. Insert 1 screw (K) through hole on lower left side panel (10), then tighten to bottom board (15).

## STEP 9




1. Insert 3 wood dowels (C) into wood dowel holes on lower left side panel (10) and bottom board (15).
2. Attach lower right side panel (11) to lower left side panel (10) and bottom board (15) by inserting wood dowels (C) into wood dowel holes on lower right side panel (11).
3. Insert 4 screws (K) through holes on lower right side panel (11), then tighten to lower left side panel (10) and bottom board (15).

## STEP 10




1. Attach 2 hinges (F) to lower left support board (13) by inserting 4 screws (E) through holes on hinges (F), then tighten to lower left support board (13).
2. Attach 2 hinges (F) to lower right support board (14) by inserting 4 screws (E) through holes on hinges (F), then tighten to lower right support board (14).
3. Insert 4 wood dowels (C) into wood dowel holes on lower left support board (13), then attach middle cross bar (9) and lower cross bar (16) to lower left support board (13) by inserting wood dowels (C) into wood dowel holes on middle cross bar (9) and lower cross bar (16).
4. Insert 4 wood dowels (C) into wood dowel holes on lower right support board (14), then attach lower right support board (14) to middle cross bar (9) and lower cross bar (16) by inserting wood dowels (C) into wood dowel holes on middle cross bar (9) and lower cross bar (16).

## STEP 11




1. Attach lower left side panel (10) and lower right side panel (11) to lower left support board (13) and lower right support board (14) by inserting 8 screws (O) through holes on lower left side panel (10) and lower right side panel (11), then tighten to lower left support board (13) and lower right support board (14).
2. Insert 2 screws (P) through holes on lower cross bar (16), then tighten to bottom board (15).

## STEP 12




1. Insert 6 long wood dowels (D) into wood dowel holes on upper left side panel (2), upper right side panel (3), upper left support board (5) and upper right support board (6).
2. Attach middle connection board (8) to upper left side panel (2), upper right side panel (3), upper left support board (5) and upper right support board (6) by inserting wood dowels (D) through holes on middle connection board (8).
3. Insert 4 screws (L) through holes on middle connection board (8), then tighten to upper left side panel (2) and upper right side panel (3).
4. Insert 2 screws (P) through holes on upper cross bar (4), then tighten to top board (1).

## STEP 13




1. Attach upper unit to lower unit by inserting wood dowels (D) into wood dowel holes and cam bolts (A) into cam lock holes on lower left side panel (10), lower right side panel (11), lower left support board (13) and lower right support board (14).
2. Insert 4 cam locks (B) into cam lock holes on lower left side panel (10) and lower right side panel (11), then rotate clockwise to secure cam bolts in place.
3. Insert 2 screws (P) through holes on middle cross bar (9), then tighten to middle connection board (8).

# STEP 14




1. Insert 4 shelf holders (M) into holes on lower left side panel (10) and lower right side panel (11) at desired shelf height. Place adjustable shelf (12) onto shelf holders (M).



# STEP 15



OPTION #1



OPTION #2



1. Attach left door (17) to lower left support board (13) by inserting 2 screws (E) through holes on hinges (F), then tighten to left door (17).
2. Attach right door (18) to lower right support board (14) by inserting 2 screws (E) through holes on hinges (F), then tighten to right door (18).

## Option #1: Securing to Drywall

1. Place cabinet against wall in desired location. Using a pencil, make 2 small marks on wall through holes on side panels. Move cabinet away from wall and screw 2 plastic anchors (Q) into wall on pencil marks.
2. Place cabinet against wall, insert 2 screws (R) through holes on side panels, then tighten to plastic anchors (Q).

## Option #2: Securing to Drywall and Wood Stud

1. Place cabinet against wall in desired location. Insert 2 screws (R) through panels, then tighten through drywall and into wood stud.

ATTENTION ADULTS: Cabinet should be checked periodically for damage or loose screws/parts. Take appropriate action necessary to correct hazards such as tightening of screws and taking any damaged parts away from children.

**WARNING**  Please make sure your item is secured to the wall, per assembly instructions.

### CARE INSTRUCTIONS:

Wipe clean with a water dampened cloth. Wipe dry with clean cloth.

### IMPORTANT:

**Keep assembly instructions for future reference.**

# LISTA DE PIEZAS

<b>N.º</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CANT.</b>
1	Tablero superior	1
2	Panel superior izquierdo	1
3	Panel superior derecho	1
4	Barra transversal superior	1
5	Tablero de soporte superior izquierdo	1
6	Tablero de soporte superior derecho	1
7	Repisa	2
8	Tablero de conexión media	1
9	Barra transversal central	1
10	Panel izquierdo inferior	1
11	Panel derecho inferior	1
12	Repisa ajustable	1
13	Tablero de soporte inferior izquierdo	1
14	Tablero de soporte inferior derecho	1
15	Tablero inferior	1
16	Barra transversal inferior	1
17	Puerta izquierda	1
18	Puerta derecha	1
A	Perno de anclaje	8
B	Pestillo de leva	8
C	Pasador de madera	28
D	Pasador de madera largo	6
E	Tornillo (3x12mm)	18
F	Bisagra	4
G	Tornillo para metales	4
H	Manija	2
I	Tornillo (3x14mm)	2
J	Imán	1
K	Tornillo (4x35mm)	12
L	Tornillo (4x40mm)	4
M	Soporte del estante	4
N	Placa de imán	2
O	Tornillo (4x20mm)	16
P	Tornillo (4x40mm)	6
Q	Anclaje plástico	2
R	Tornillo (4x45mm)	2

**HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL ENSAMBLAJE: DESTORNILLADOR PLANO Y PHILLIPS (NO INCLUYEN). NO SE RECOMIENDA EL USO DE UN DESTORNILLADOR ELÉCTRICO PARA EL ENSAMBLAJE. NO UTILICE EL ARTÍCULO SI TIENE PIEZAS DAÑADAS O PIEZAS QUE FALTAN.**

Envíe pedidos de piezas dañadas o que faltan por correo electrónico a: [customer.service@ssi-rr.com](mailto:customer.service@ssi-rr.com) o llame gratis al 1-(844)-223-5201 o pida piezas en línea en [www.riverridgehome.com](http://www.riverridgehome.com). Solo válido en los Estados Unidos. Si realizó la compra fuera de los Estados Unidos, comuníquese con la tienda donde lo compró.

## PASO 1

1. Fije la placa de imán (N) a la puerta izquierda (17) insertando 1 tornillo (E) a través del agujero de la placa de imán (N) y, luego, ajústelo a la puerta izquierda (17).
  2. Fije la manija (H) a la puerta izquierda (17) insertando 2 tornillos para metales (G) a través de los agujeros de la puerta izquierda (17) y, luego, ajústelos a la manija (H).
  3. Repita el paso anterior para ensamblar la otra placa de imán (N) y la otra manija (H) en la puerta derecha (18).
- 

## PASO 2

1. Atornille 4 pernos de anclaje (A) en los agujeros correspondientes del tablero de conexión media (8).
  2. Atornille 4 pernos de anclaje (A) en los agujeros correspondientes del tablero superior (1).
  3. Fije el imán (J) a la barra transversal central (9) insertando 2 tornillos (I) a través de los agujeros del imán (J), y ajústelos a la barra transversal central (9).
- 

## PASO 3

1. Inserte 2 pasadores de madera (C) en los agujeros correspondientes de las 2 repisas (7).
  2. Fije las 2 repisas (7) en el tablero lateral superior izquierdo (2) insertando los pasadores de madera (C) en los agujeros correspondientes del tablero lateral superior izquierdo (2).
  3. Inserte 2 tornillos (K) a través de los agujeros en el tablero lateral superior izquierdo (2) y ajústelos a las 2 repisas (7).
- 

## PASO 4

1. Inserte 4 pasadores de madera (C) en los agujeros correspondientes del tablero lateral superior derecho (3).
  2. Fije el tablero lateral superior derecho (3) al tablero lateral superior izquierdo (2) y a las 2 repisas (7) insertando los pasadores de madera (C) en los agujeros correspondientes del tablero lateral superior izquierdo (2) y de las 2 repisas (7) einsetzen.
  3. Inserte 5 tornillos (K) a través de los agujeros del tablero lateral superior derecho (3) y, luego, ajústelos al tablero lateral superior izquierdo (2) y a las 2 repisas (7).
- 

## PASO 5

1. Inserte 2 pasadores de madera (C) en los agujeros correspondientes del tablero de soporte superior izquierdo (5).
  2. Fije el tablero de soporte superior izquierdo (5) a la barra transversal superior (4) insertando 2 pasadores de madera (C) en los agujeros correspondientes en la barra transversal superior (4).
  3. Inserte 2 pasadores de madera (C) en los agujeros correspondientes del tablero de soporte superior derecho (6).
  4. Fije el tablero de soporte superior derecho (6) a la barra transversal superior (4) insertando 2 pasadores de madera (C) en los agujeros correspondientes de la barra transversal superior (4).
-

## PASO 6

1. Fije el tablero lateral superior izquierdo (2) y el tablero lateral superior derecho (3) al tablero de soporte superior izquierdo (5) y al tablero de soporte superior derecho (6) insertando 8 tornillos (O) a través de los orificios del tablero lateral superior izquierdo (2) y del tablero lateral superior derecho (3), y luego ajústelos al tablero de soporte superior izquierdo (5) y al tablero de soporte superior derecho (6).
- 

## PASO 7

1. Inserte 6 pasadores de madera (C) en los agujeros correspondientes en el tablero superior (1).
  2. Fije el tablero superior (1) al tablero lateral superior izquierdo (2), al tablero lateral superior derecho (3), al tablero de soporte superior izquierdo (5) y al tablero de soporte superior derecho (6) insertando los pasadores de madera (C) en los agujeros correspondientes e insertando los pernos de anclaje (A) en los agujeros de los pestillos de leva del tablero lateral superior izquierdo (2), del tablero lateral superior derecho (3), del tablero de soporte superior izquierdo (5) y del tablero de soporte superior derecho (6).
  3. Inserte 4 pestillos de leva (B) en los agujeros correspondientes del tablero lateral superior izquierdo (2) y del tablero lateral superior derecho (3) y, luego, gírelos en el sentido de las agujas del reloj para asegurar los pernos de anclaje en su lugar.
- 

## PASO 8

1. Inserte 1 pasador de madera (C) en el agujero correspondiente del tablero inferior (15).
  2. Fije el tablero inferior (15) en el tablero lateral inferior izquierdo (10) insertando los pasadores de madera (C) en los agujeros correspondientes del tablero lateral inferior izquierdo (10).
  3. Inserte 1 tornillo (K) a través del orificio en el panel lateral inferior izquierdo (10) y ajústelo al tablero inferior (15).
- 

## PASO 9

1. Inserte 3 pasadores de madera (C) en los agujeros correspondientes del tablero lateral inferior izquierdo (10) y del tablero inferior (15).
  2. Fije el tablero lateral inferior derecho (11) al tablero lateral inferior izquierdo (10) y al tablero inferior (15) insertando los pasadores de madera (C) en los agujeros correspondientes del tablero lateral inferior derecho (11).
  3. Inserte 4 tornillos (K) a través de los agujeros del tablero lateral inferior derecho (11) y, luego, ajústelos al tablero lateral inferior izquierdo (10) y al tablero inferior (15).
- 

## PASO 10

1. Fije 2 bisagras (F) al tablero de soporte inferior izquierdo (13) insertando 4 tornillos (E) a través de los agujeros de las bisagras (F), y luego ajústelos al tablero de soporte inferior izquierdo (13).
  2. Fije 2 bisagras (F) al tablero de soporte inferior derecho (14) insertando 4 tornillos (E) a través de los agujeros de las bisagras (F), y luego ajústelos al tablero de soporte inferior derecho (14).
  3. Inserte 4 pasadores de madera (C) en los agujeros correspondientes del tablero de soporte inferior izquierdo (13), luego fije la barra transversal central (9) y la barra transversal inferior (16) al tablero de soporte inferior izquierdo (13) insertando los pasadores de madera (C) en los agujeros correspondientes de la barra transversal central (9) y de la barra transversal inferior (16).
  4. Inserte 4 pasadores de madera (C) en los agujeros correspondientes del tablero de soporte inferior derecho (14), luego fije el tablero de soporte inferior derecho (14) a la barra transversal central (9) y a la barra transversal inferior (16) insertando los pasadores de madera (C) en los agujeros correspondientes de la barra transversal central (9) y de la barra transversal inferior (16).
-

## PASO 11

1. Fije el tablero lateral inferior izquierdo (10) y el tablero lateral inferior derecho (11) al tablero de soporte inferior izquierdo (13) y al tablero de soporte inferior derecho (14) insertando 8 tornillos (O) a través de los agujeros del tablero lateral inferior izquierdo (10) y del tablero lateral inferior derecho (11), y luego ajústelos al tablero de soporte inferior izquierdo (13) y al tablero de soporte inferior derecho (14).
  2. Inserte 2 tornillos (P) a través de los agujeros en la barra transversal inferior (16) y, luego, ajústelos al tablero inferior (15).
- 

## PASO 12

1. Inserte los 6 pasadores de madera largos (D) en los agujeros correspondientes del tablero lateral superior izquierdo (2), del tablero lateral superior derecho (3), del tablero de soporte superior izquierdo (5) y del tablero de soporte superior derecho (6).
  2. Fije el tablero de conexión media (8) al tablero lateral superior izquierdo (2), al tablero lateral superior derecho (3), al tablero de soporte superior izquierdo (5) y al tablero de soporte superior derecho (6) insertando los pasadores de madera (D) a través de los agujeros del tablero de conexión media (8).
  3. Inserte los 4 tornillos (L) a través de los agujeros del tablero de conexión media (8) y, luego, ajústelos al tablero lateral superior izquierdo (2) y al tablero lateral superior derecho (3).
  4. Inserte 2 tornillos (P) a través de los agujeros en la barra transversal superior (4) y, luego, ajústelos al tablero superior (1).
- 

## PASO 13

1. Fije la unidad superior a la inferior insertando los pasadores de madera (D) en los agujeros correspondientes y los pernos de anclaje (A) en los agujeros de los pestillos de leva del tablero lateral inferior izquierdo (10), del tablero lateral inferior derecho (11), del tablero de soporte inferior izquierdo (13) y del tablero de soporte inferior derecho (14).
  2. Inserte 4 pestillos de leva (B) en los agujeros correspondientes del tablero lateral inferior izquierdo (10) y del tablero lateral inferior derecho (11) y, luego, gírelos en el sentido de las agujas del reloj para asegurar los pernos de anclaje en su lugar.
  3. Inserte 2 tornillos (P) a través de los agujeros de la barra transversal central (9) y, luego, ajústelos al tablero de conexión media (8).
- 

## PASO 14

1. Inserte los 4 soportes del estante (M) en los agujeros del tablero lateral inferior izquierdo (10) y del tablero lateral inferior derecho (11) a la altura deseada del estante. Coloque la repisa ajustable (12) en los soportes del estante (M).
- 

## PASO 15

1. Fije la puerta izquierda (17) al tablero de soporte inferior izquierdo (13) insertando 2 tornillos (E) a través de los agujeros de las bisagras (F), y ajústelos a la puerta izquierda (17).
2. Fije la puerta derecha (18) al tablero de soporte inferior derecho (14) insertando 2 tornillos (E) a través de los agujeros de las bisagras (F), y ajústelos a la puerta derecha (18).

### **Opción n.º 1: Fijar a una pared de yeso**

1. Coloque el gabinete contra la pared en el lugar deseado. Con un lápiz, haga 2 pequeñas marcas en la pared a través de los agujeros de los tableros laterales. Aleje el gabinete de la pared y atornille 2 anclajes de plástico (Q) en la pared sobre las marcas que hizo con el lápiz.
2. Coloque el gabinete contra la pared, inserte los 2 tornillos (R) a través de los agujeros de los tableros laterales, y luego ajústelos a los anclajes plásticos (Q).

### **Opción n.º 2: Fijar a una pared de yeso y a un montante de madera**

1. Coloque el gabinete contra la pared en el lugar deseado. Inserte 2 tornillos (R) a través de los tableros, luego ajuste a través de la pared de yeso y en el montante de madera.

Atención adultos: Deben revisar el gabinete periódicamente para ver si hay tornillos/piezas dañadas o sueltas. Tomen una acción adecuada y necesaria para corregir los peligros, tal como apretar los tornillos y alejar cualquier pieza dañada de los niños.

**ADVERTENCIA**  **Asegúrese de que su artículo esté fijo a la pared, según las instrucciones de ensamblaje.**

**INSTRUCCIONES DE CUIDADO:**

Limpiar con un paño humedecido en agua. Secar con un paño limpio.

**IMPORTANTE:**

**Guarde las instrucciones de ensamblaje para futuras referencias.**

# LISTE DES PIÈCES

N°	DESCRIPTION	QTÉ
1	Plaque supérieure	1
2	Panneau latéral gauche supérieur	1
3	Panneau latéral droit supérieur	1
4	Barre transversale supérieure	1
5	Plaque de support supérieure gauche	1
6	Plaque de support supérieure droite	1
7	Étagère	2
8	Plaque de raccordement intermédiaire	1
9	Barre transversale intermédiaire	1
10	Panneau latéral gauche inférieur	1
11	Panneau latéral droit inférieur	1
12	Étagère réglable	1
13	Planche de support inférieure gauche	1
14	Planche de support inférieure droite	1
15	Plaque inférieure	1
16	Barre transversale inférieure	1
17	Porte gauche	1
18	Porte droite	1
A	Boulon à came	8
B	Verrou de came	8
C	Goujon en bois	28
D	Goujon en bois long	6
E	Vis (3x12mm)	18
F	Charnière	4
G	Vis mécanique	4
H	Poignée	2
I	Vis (3x14mm)	2
J	Aimant	1
K	Vis (4x35mm)	12
L	Vis (4x40mm)	4
M	Support d'étagère	4
N	Plaque magnétique	2
O	Vis (4x20mm)	16
P	Vis (4x40mm)	6
Q	Ancrage en plastique	2
R	Vis (4x45mm)	2

## **OUTILS NÉCESSAIRES POUR L'ASSEMBLAGE : TOURNEVIS À TÊTE PLATE ET À POINTE CRUCIFORME (NON FOURNIS). NOUS DÉCONSEILLONS D'UTILISER UN TOURNEVIS ÉLECTRIQUE POUR L'ASSEMBLAGE. N'UTILISEZ PAS CET ARTICLE SI UNE PIÈCE EST MANQUANTE OU ENDOMMAGÉE.**

Pour commander sans frais des pièces de rechange, envoyez un courriel à l'adresse [customer.service@ssi-rr.com](mailto:customer.service@ssi-rr.com), appelez le 1-(844)-223-5201 ou commandez les pièces en ligne sur [www.riverridgehome.com](http://www.riverridgehome.com). Uniquement valable aux États-Unis. En cas d'achat en dehors des États-Unis, veuillez communiquer avec le détaillant où vous avez effectué l'achat.

### **ÉTAPE 1**

1. Fixez la plaque magnétique (N) à la porte gauche (17) en insérant 1 vis (E) dans le trou de la plaque magnétique (N), puis serrez sur la porte gauche (17).
  2. Fixez la poignée (H) à la porte gauche (17) en insérant 2 vis à métaux (G) dans les trous de la Répétez l'étape ci-dessus pour assembler une autre plaque magnétique (N) et une poignée (H) à la porte droite (18).
- 

### **ÉTAPE 2**

1. Vissez 4 boulons à came (A) dans les trous de boulon à came sur la plaque de connexion centrale (8).
  2. Vissez 4 boulons à came (A) dans les trous de boulon à came sur la planche supérieure (1).
  3. Fixez l'aimant (J) à la barre transversale centrale (9) en insérant 2 vis (I) dans les trous de l'aimant (J), puis serrez sur la barre transversale centrale (9).
- 

### **ÉTAPE 3**

1. Insérez 2 goujons en bois (C) dans les trous pour goujons en bois sur 2 étagères (7).
  2. Fixez 2 tablettes (7) au panneau latéral supérieur gauche (2) en insérant des goujons en bois (C) dans les trous pour goujons en bois sur le panneau latéral supérieur gauche (2).
  3. Insérez 2 vis (K) dans les trous du panneau latéral supérieur gauche (2), puis serrez sur 2 étagères (7).
- 

### **ÉTAPE 4**

1. Insérez 4 goujons en bois (C) dans les trous pour goujons en bois sur le panneau latéral supérieur droit (3).
  2. Fixez le panneau latéral supérieur droit (3) au panneau latéral supérieur gauche (2) et 2 étagères (7) en insérant des goujons en bois (C) dans les trous pour goujons en bois sur le panneau latéral supérieur gauche (2) et 2 étagères (7).
  3. Insérez 5 vis (K) dans les trous du panneau latéral supérieur droit (3), puis serrez-les sur le panneau latéral supérieur gauche (2) et 2 étagères (7).
- 

### **ÉTAPE 5**

1. Insérez 2 goujons en bois (C) dans les trous pour goujons en bois sur la planche de support supérieure gauche (5).
  2. Fixez la planche de support supérieure gauche (5) à la barre transversale supérieure (4) en insérant 2 goujons en bois (C) dans les trous pour goujons en bois sur la barre transversale supérieure (4).
  3. Insérez 2 goujons en bois (C) dans les trous pour goujons en bois sur la planche de support supérieure droite (6).
  4. Fixez le panneau de support supérieure droite (6) à la barre transversale supérieure (4) en insérant 2 goujons en bois (C) dans les trous pour goujons en bois sur la barre transversale supérieure (4).
- 

### **ÉTAPE 6**

1. Fixez le panneau latéral supérieur gauche (2) et le panneau latéral supérieur droit (3) à la planche de support supérieure gauche (5) et à la planche de support supérieure droite (6) en insérant 8 vis (O) dans les trous du panneau latéral supérieur gauche (2) et panneau latéral

supérieur droit (3), puis serrez sur le panneau de support supérieur gauche (5) et le panneau de support supérieur droit (6).

---

## ÉTAPE 7

1. Insérez 6 goujons en bois (C) dans les trous pour goujons en bois sur la planche supérieure (1).
  2. Fixez la planche supérieure (1) au panneau latéral supérieur gauche (2), au panneau latéral supérieur droit (3), à la planche de support supérieure gauche (5) et à la planche de support supérieure droit (6) en insérant des goujons en bois (C) dans les trous pour goujons en bois et en insérant les boulons à came (A) dans les trous de verrouillage à came sur le panneau latéral supérieur gauche (2), le panneau latéral supérieur droit (3), le panneau de support supérieur gauche (5) et le panneau de support supérieur droit (6).
  3. Insérez 4 verrouillages à came (B) dans les trous du panneau latéral gauche supérieur (2) et du panneau latéral droit supérieur (3), puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer les boulons à came en place.
- 

## ÉTAPE 8

1. Insérez 1 goujon en bois (C) dans le trou de goujon de la planche supérieure (15).
  2. Fixez la planche inférieure (15) au panneau latéral inférieur gauche (10) en insérant le goujon en bois (C) dans le trou du goujon en bois sur le panneau latéral inférieur gauche (10).
  3. Insérez 1 vis (K) dans le trou du panneau latéral inférieur gauche (10), puis serrez-la sur la planche inférieure (15).
- 

## ÉTAPE 9

1. Insérez 3 goujons en bois (C) dans les trous pour goujons en bois sur le panneau latéral inférieur gauche (10) et la planche inférieure (15).
  2. Fixez le panneau latéral inférieur droit (11) au panneau latéral inférieur gauche (10) et à la planche inférieure (15) en insérant des goujons en bois (C) dans les trous pour goujons en bois sur le panneau latéral inférieur droit (11).
  3. Insérez 4 vis (K) dans les trous du panneau latéral inférieur droit (11), puis serrez-les sur le panneau latéral inférieur gauche (10) et la planche inférieure (15).
- 

## ÉTAPE 10

1. Fixez 2 charnières (F) à la planche de support inférieure gauche (13) en insérant 4 vis (E) dans les trous des charnières (F), puis serrez sur la planche de support inférieure gauche (13).
  2. Fixez 2 charnières (F) à la planche de support inférieure droite (14) en insérant 4 vis (E) dans les trous des charnières (F), puis serrez sur la planche de support inférieure droite (14).
  3. Insérez 4 goujons en bois (C) dans les trous pour goujons en bois sur le panneau de support inférieure gauche (13), puis fixez la barre transversale centrale (9) et la barre transversale inférieure (16) à la planche de support inférieure gauche (13) en insérant les goujons en bois (C) dans les trous de goujon en bois sur la barre transversale centrale (9) et la barre transversale inférieure (16).
  4. Insérez 4 chevilles à bois (C) dans les trous de chevilles à bois de la planche de support inférieure droite (14), puis fixez la planche de support inférieure droite (14) à la traverse centrale (9) et à la traverse inférieure (16) en insérant les chevilles à bois (C) dans les trous de chevilles à bois de la traverse centrale (9) et de la traverse inférieure (16).
- 

## ÉTAPE 11

1. Fixez le panneau latéral inférieur gauche (10) et le panneau latéral inférieur droit (11) à la planche de support inférieure gauche (13) et à la planche de support inférieure droite (14) en insérant 8 vis (O) dans les trous du panneau latéral inférieur gauche (10) et panneau latéral inférieur droit (11), puis serrez sur le panneau de support inférieure gauche (13) et le panneau de support inférieure droite (14).
  2. Insérez 2 vis (P) dans les trous de la traverse inférieure (16), puis serrez-les sur la planche inférieure (15).
-

## ÉTAPE 12

1. Insérez 6 goujons longs en bois (D) dans les trous pour goujons en bois sur le panneau latéral supérieur gauche (2), le panneau latéral supérieur droit (3), la planche de support supérieure gauche (5) et la planche de support supérieure droite (6).
  2. Fixez la planche de connexion centrale (8) au panneau latéral supérieur gauche (2), au panneau latéral supérieur droit (3), à la planche de support supérieure gauche (5) et à la planche de support supérieure droite (6) en insérant des goujons en bois (D) dans les trous de la planche de connexion centrale (8).
  3. Insérez 4 vis (L) dans les trous la planche de connexion centrale (8), puis serrez-les sur le panneau latéral supérieur gauche (2) et le panneau latéral supérieur droit (3).
  4. Insérez 2 vis (P) dans les trous de la barre transversale supérieure (4), puis serrez-les sur la planche supérieure (1).
- 

## ÉTAPE 13

1. Fixez l'unité supérieure à l'unité inférieure en insérant des goujons en bois (D) dans les trous pour goujons en bois et des boulons à came (A) dans les trous de verrouillage à came sur le panneau latéral inférieur gauche (10), le panneau latéral inférieur droit (11), la planche de support inférieure gauche (13 ) et la planche de support inférieure droite (14).
  2. Insérez 4 verrous à came (B) dans les trous de verrouillage à came sur le panneau latéral inférieur gauche (10) et le panneau latéral inférieur droit (11), puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer les boulons à came en place.
  3. Insérez 2 vis (P) dans les trous de la barre transversale centrale (9), puis serrez-les sur la carte de connexion centrale (8).
- 

## ÉTAPE 14

1. Insérez 4 supports d'étagère (M) dans les trous du panneau latéral inférieur gauche (10) et du panneau latéral inférieur droit (11) à la hauteur d'étagère souhaitée. Placez l'étagère réglable (12) sur les supports d'étagère (M).
- 

## ÉTAPE 15

1. Fixez la porte gauche (17) à la planche de support inférieure gauche (13) en insérant 2 vis (E) dans les trous des charnières (F), puis serrez sur la porte gauche (17).
2. Fixez la porte droite (18) à la planche de support inférieure droite (14) en insérant 2 vis (E) dans les trous des charnières (F), puis serrez sur la porte droite (18).


### **Option 1 : Fixation sur des cloisons sèches**

1. Placez l'armoire contre le mur à l'endroit désiré. À l'aide d'un crayon, faites 2 petites marques sur le mur à travers les trous des panneaux latéraux. Éloignez l'armoire du mur et vissez 2 ancrages en plastique (Q) dans le mur sur les marques de crayon.
2. Placez l'armoire contre le mur, insérez 2 vis (R) à travers les trous des panneaux latéraux, puis serrez-les dans les ancrages en plastique (Q).

### **Option 2 : Fixation sur des cloisons sèches et des montants en bois**

1. Placez l'armoire contre le mur à l'endroit désiré. Insérez 2 vis (R) à travers les panneaux, puis serrez à travers la cloison sèche et dans le montant en bois.

NÉCESSITE L'ATTENTION DES ADULTES : Vérifiez régulièrement si l'armoire est endommagée, si des vis sont desserrées ou si des pièces sont détachées. Pour éliminer les dangers, prenez les mesures nécessaires, comme serrer les vis et éloigner les pièces endommagées des enfants.

**AVERTISSEMENT**  **Vérifiez que votre article est bien fixé sur le mur, conformément aux instructions d'assemblage.**

**INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN:**

Nettoyez avec un chiffon humide. Séchez avec un chiffon propre.

**IMPORTANT:**

**Conservez les instructions d'assemblage pour toute référence ultérieure**

# TEILELISTE

<b>Nr.</b>	<b>BESCHREIBUNG</b>	<b>ANZ.</b>
1	Oberstes Brett	1
2	Oberes linkes Seitenteil	1
3	Obere rechte Seitenteil	1
4	Obere Querleiste	1
5	Oberes linkes Stützbrett	1
6	Oberes rechtes Stützbrett	1
7	Regal	2
8	Mittleres Verbindungsbrett	1
9	Mittlere Querleiste	1
10	Linkes unteres Seitenteil	1
11	Rechtes unteres Seitenteil	1
12	Verstellbarer Regalboden	1
13	Unteres linkes Stützbrett	1
14	Unteres rechtes Stützbrett	1
15	Unterstes Brett	1
16	Untere Querleiste	1
17	Linke Tür	1
18	Rechte Tür	1
A	Korpusverbinder-Bolzen	8
B	Korpusverbinder-Exzentergehäuse	8
C	Holzdübel	28
D	Langer Holzdübel	6
E	Schraube (3x12mm)	18
F	Scharnier	4
G	Maschinenschraube	4
H	Griff	2
I	Schraube (3x14mm)	2
J	Magnet	1
K	Schraube (4x35mm)	12
L	Schraube (4x40mm)	4
M	Regalbodenhalterung	4
N	Magnetplatte	2
O	Schraube (4x20mm)	16
P	Schraube (4x40mm)	6
Q	Kunststoffdübel	2
R	Schraube (4x45mm)	2

**FÜR DIE MONTAGE BENÖTIGTE WERKZEUGE: FLACH- UND KREUZSCHLITZSCHRAUBENDREHER (NICHT ENTHALTEN). DIE VERWENDUNG EINES ELEKTRISCHEN SCHRAUBENDREHERS WIRD FÜR DIE MONTAGE NICHT EMPFOHLEN. VERWENDEN SIE DEN ARTIKEL NICHT, WENN TEILE FEHLEN ODER BESCHÄDIGT SIND.**

Um kostenlos Ersatzteile zu bestellen, senden Sie eine E-Mail an [customer.service@ssi-rr.com](mailto:customer.service@ssi-rr.com), rufen Sie unter +1-(844)-223-5201 an, oder bestellen Sie Teile online unter [www.riverridgehome.com](http://www.riverridgehome.com). Nur gültig in den Vereinigten Staaten. Wenn Sie außerhalb der Vereinigten Staaten gekauft haben, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie gekauft haben.

## SCHRITT 1

1. Bringen Sie eine Magnetplatte (N) an der linken Tür (17) an, indem Sie 1 Schraube (E) durch das Loch der Magnetplatte (N) einsetzen und an der linken Tür (17) festziehen.
  2. Befestigen Sie einen Griff (H) an der linken Tür (17), indem Sie 2 Maschinenschrauben (G) durch die Bohrungen in der linken Tür (17) einsetzen und am Griff (H) festschrauben.
  3. Wiederholen Sie die obigen Schritte, um die andere Magnetplatte (N) und einen Griff (H) an der rechten Tür (18) anzubringen.
- 

## SCHRITT 2

1. Schrauben Sie 4 Korpusverbinder-Bolzen (A) in die Korpusverbinder-Bolzenbohrungen des mittleren Verbindungsbretts (8).
  2. Schrauben Sie 4 Korpusverbinder-Bolzen (A) in die Korpusverbinder-Bolzenbohrungen des oberen Bretts (1).
  3. Befestigen Sie den Magneten (J) an der mittleren Querleiste (9), indem Sie 2 Schrauben (I) durch die Löcher des Magneten (J) einsetzen und an der mittleren Querleiste (9) festziehen.
- 

## SCHRITT 3

1. Setzen Sie 2 Holzdübel (C) in die Holzdübelbohrungen an 2 Regalböden (7) ein.
  2. Befestigen Sie 2 Regalböden (7) am oberen linken Seitenteil (2), indem Sie die Holzdübel (C) in die Holzdübelbohrungen des oberen linken Seitenteils (2) einsetzen.
  3. Setzen Sie 2 Schrauben (K) durch die Löcher des oberen linken Seitenteils (2) ein und ziehen Sie sie an den 2 Regalböden (7) fest.
- 

## SCHRITT 4

1. Setzen Sie 4 Holzdübel (C) in die Holzdübelbohrungen des oberen rechten Seitenteils (3) ein.
  2. Befestigen Sie das obere rechte Seitenteil (3) am oberen linken Seitenteil (2) und 2 Regalböden (7), indem Sie die Holzdübel (C) in die Holzdübelbohrungen des oberen linken Seitenteils (2) und der 2 Regalböden (7) einsetzen.
  3. Setzen Sie 5 Schrauben (K) durch die Löcher des oberen rechten Seitenteils (3) ein und ziehen Sie sie dann am oberen linken Seitenteil (2) und den 2 Regalböden (7) fest.
- 

## SCHRITT 5

1. Setzen Sie 2 Holzdübel (C) in die Holzdübelbohrungen des oberen linken Stützbretts (5) ein.
  2. Befestigen Sie das obere linke Stützbrett (5) an der oberen Querleiste (4), indem Sie 2 Holzdübel (C) in die Holzdübelbohrungen der oberen Querleiste (4) einsetzen.
  3. Setzen Sie 2 Holzdübel (C) in die Holzdübelbohrungen des oberen rechten Stützbretts (6) ein.
  4. Befestigen Sie das obere rechte Stützbrett (6) an der oberen Querleiste (4), indem Sie 2 Holzdübel (C) in die Holzdübelbohrungen der oberen Querleiste (4) einsetzen.
- 

## SCHRITT 6

1. Bringen Sie das obere linke Seitenteil (2) und das obere rechte Seitenteil (3) am oberen linken Stützbrett (5) und oberen rechten Stützbrett (6) an, indem Sie 8 Schrauben (O) durch die Löcher des oberen linken Seitenteils (2) und des oberen rechten Seitenteils (3) einsetzen und dann am oberen linken Stützbrett (5) und oberen rechten Stützbrett (6) festziehen.
-

## SCHRITT 7

1. Setzen Sie 6 Holzdübel (C) in die Holzdübelbohrungen des oberen Bretts (1) ein.
  2. Bringen Sie das obere Brett (1) am oberen linken Seitenteil (2), am oberen rechten Seitenteil (3), am oberen linken Stützbrett (5) und am oberen rechten Stützbrett (6) an, indem Sie die Holzdübel (C) in die Holzdübelbohrungen und die Korpusverbinder-Bolzen (A) in die Korpusverbinder-Exzentergehäusebohrungen des oberen linken Seitenteils (2), des oberen rechten Seitenteils (3), des oberen linken Stützbretts (5) und des oberen rechten Stützbretts (6) einsetzen.
  3. Setzen Sie 4 Korpusverbinder-Exzentergehäuse (B) in die Korpusverbinder-Exzentergehäusebohrungen des oberen linken Seitenteils (2) und des oberen rechten Seitenteils (3) ein und drehen Sie sie dann im Uhrzeigersinn, um die Korpusverbinder-Bolzen zu fixieren.
- 

## SCHRITT 8

1. Setzen Sie 1 Holzdübel (C) in die Holzdübelbohrung des unteren Bretts (15) ein.
  2. Befestigen Sie das untere Brett (15) am unteren linken Seitenteil (10), indem Sie einen Holzdübel (C) in die Holzdübelbohrung des unteren linken Seitenteils (10) einsetzen.
  3. Setzen Sie 1 Schraube (K) durch das Loch am unteren linken Seitenteil (10) ein und ziehen Sie sie am unteren Brett (15) fest.
- 

## SCHRITT 9

1. Setzen Sie 3 Holzdübel (C) in die Holzdübelbohrungen des unteren linken Seitenteils (10) und des unteren Bretts (15) ein.
  2. Bringen Sie das untere rechte Seitenteil (11) am unteren linken Seitenteil (10) und am unteren Brett (15) an, indem Sie die Holzdübel (C) in die Holzdübelbohrungen des unteren rechten Seitenteils (11) einsetzen.
  3. Setzen Sie 4 Schrauben (K) durch die Löcher des unteren rechten Seitenteils (11) ein und ziehen Sie sie dann am unteren linken Seitenteil (10) und am unteren Brett (15) fest.
- 

## SCHRITT 10

1. Bringen Sie 2 Scharniere (F) am unteren linken Stützbrett (13) an, indem Sie 4 Schrauben (E) durch die Löcher der Scharniere (F) einsetzen und am unteren linken Stützbrett (13) festziehen.
  2. Bringen Sie 2 Scharniere (F) am unteren rechten Stützbrett (14) an, indem Sie 4 Schrauben (E) durch die Löcher der Scharniere (F) einsetzen und am unteren rechten Stützbrett (14) festziehen.
  3. Setzen Sie 4 Holzdübel (C) in die Holzdübelbohrungen des unteren linken Stützbretts (13) ein und befestigen Sie dann die mittlere Querleiste (9) und die untere Querleiste (16) am unteren linken Stützbrett (13), indem Sie die Holzdübel (C) in die Holzdübelbohrungen der mittleren Querleiste (9) und der unteren Querleiste (16) einsetzen.
  4. Setzen Sie 4 Holzdübel (C) in die Holzdübelbohrungen des unteren rechten Stützbretts (14) ein und befestigen Sie dann das untere rechte Stützbrett (14) an der mittleren Querleiste (9) und der unteren Querleiste (16), indem Sie die Holzdübel (C) in die Holzdübelbohrungen der mittleren Querleiste (9) und der unteren Querleiste (16) einsetzen.
- 

## SCHRITT 11

1. Bringen Sie das untere linke Seitenteil (10) und das untere rechte Seitenteil (11) am unteren linken Stützbrett (13) und unteren rechten Stützbrett (14) an, indem Sie 8 Schrauben (O) durch die Löcher des unteren linken Seitenteils (10) und des unteren rechten Seitenteils (11) einsetzen und dann am unteren linken Stützbrett (13) und unteren rechten Stützbrett (14) festziehen.
  2. Setzen Sie 2 Schrauben (P) durch die Löcher der unteren Querleiste (16) ein und ziehen Sie sie dann am unteren Brett (15) fest.
-

## SCHRITT 12

1. Setzen Sie 6 lange Holzdübel (D) in die Holzdübelbohrungen des oberen linken Seitenteils (2), des oberen rechten Seitenteils (3), des oberen linken Stützbretts (5) und des oberen rechten Stützbretts (6) ein.
  2. Befestigen Sie das mittlere Verbindungsbrett (8) am oberen linken Seitenteil (2), oberen rechten Seitenteil (3), oberen linken Stützbrett (5) und oberen rechten Stützbrett (6), indem Sie Holzdübel (D) durch die Löcher im mittleren Verbindungsbrett (8) einsetzen.
  3. Setzen Sie 4 Schrauben (L) durch die Löcher des mittleren Verbindungsbretts (8) ein und ziehen Sie sie dann am oberen linken Seitenteil (2) und oberen rechten Seitenteil (3) fest.
  4. Setzen Sie 2 Schrauben (P) durch die Löcher der oberen Querleiste (4) ein und ziehen Sie sie dann am oberen Brett (1) fest.
- 

## SCHRITT 13

1. Befestigen Sie die obere Einheit an der unteren Einheit, indem Sie die Holzdübel (D) in die Holzdübelbohrungen und die Korpusverbinder-Bolzen (A) in die Korpusverbinder-Exzentergehäuse des unteren linken Seitenteils (10), des unteren rechten Seitenteils (11), der unteren linken Stützplatte (13) und der unteren rechten Stützplatte (14) einsetzen.
  2. Setzen Sie 4 Korpusverbinder-Exzentergehäuse (B) in die Korpusverbinder-Exzentergehäusebohrungen des unteren linken Seitenteils (10) und des unteren rechten Seitenteils (11) ein und drehen Sie sie dann im Uhrzeigersinn, um die Korpusverbinder-Bolzen zu fixieren.
  3. Setzen Sie 2 Schrauben (P) durch die Löcher der mittleren Querleiste (9) ein und ziehen Sie sie dann am mittleren Verbindungsbrett (8) fest.
- 

## SCHRITT 14

1. Setzen Sie 4 Regalbodenhalterungen (M) auf der gewünschten Regalbodenhöhe in die Löcher des unteren linken Seitenteils (10) und des unteren rechten Seitenteils (11) ein. Platzieren Sie den verstellbaren Regalboden (12) auf den Regalbodenhalterungen (M).
- 

## SCHRITT 15

1. Befestigen Sie die linke Tür (17) am unteren linken Stützbrett (13), indem Sie 2 Schrauben (E) durch die Löcher der Scharniere (F) einsetzen und an der linken Tür (17) festziehen.
2. Bringen Sie die rechte Tür (18) am unteren rechten Stützbrett (14) an, indem Sie 2 Schrauben (E) durch die Löcher der Scharniere (F) einsetzen und an der rechten Tür (18) festziehen.

### **Option 1: Befestigung an Trockenbauwand**

1. Stellen Sie den Schrank an der Wand an der gewünschten Stelle auf. Machen Sie mit einem Bleistift 2 kleine Markierungen an der Wand durch die Löcher der Seitenteile. Entfernen Sie den Schrank von der Wand und schrauben Sie 2 Kunststoffdübel (Q) an den Bleistiftmarkierungen in die Wand.
2. Stellen Sie den Schrank an die Wand, setzen Sie 2 Schrauben (R) durch die Löcher der Seitenteile ein, und ziehen Sie sie dann in den Kunststoffdübeln (Q) fest.

### **Option 2: Befestigung an Trockenbauwand und Holzständer**

1. Stellen Sie den Schrank an der Wand an der gewünschten Stelle auf. Setzen Sie 2 Schrauben (R) durch die Seitenteile ein und ziehen Sie sie dann durch die Trockenbauwand im Holzständer fest.

VORSICHTSHINWEIS FÜR ERWACHSENE: Der Schrank sollte regelmäßig auf Schäden oder lose Schrauben/Teile überprüft werden. Ergreifen Sie erforderliche Maßnahmen, um Gefahren zu beheben, wie das Anziehen von Schrauben und das Fernhalten beschädigter Teile von Kindern.

**WARNUNG**  **Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Artikel gemäß der Montageanleitung an der Wand befestigt ist.**

**PFLEGEHINWEISE:**

Mit einem mit Wasser angefeuchteten Tuch abwischen. Mit einem sauberen Tuch trockenwischen.

**WICHTIG:**

**Bewahren Sie die Montageanleitung zum späteren Nachschlagen auf.**