


BFTLPT-2008



GRAVITY FLUSH TOILET

SCHWERKRAFT-SPÜLTOILETTE

TOILETTE À CHASSE D'EAU PAR GRAVITÉ

TOILETTE CON SCARICO A GRAVITÀ

INODORO DE GRAVEDAD


Product List



Caution

1. Please always assemble according to the instruction.
2. Floor flange and 4 self-screws are included.
3. Press the foot pedal to touch the ground until opening the flush valve.
4. Ensure water supply pressure is no more than 0.4Mpa.
5. Hot water more than 40 degrees is forbidden.

Product and mounting dimension



Ref.	Description
A	390mm/15.4"
B	500mm/19.7"
C	233mm/9.2"
D	485mm/19.1"
E	380mm/15.0"
F	890mm/35.0"

Ref.	Description
G	Minimum: 200mm/7.9"
H	Minimum: 200mm/7.9"
I	Minimum: 200mm/7.9"
J	170mm/6.7"

The outside diameter of the toilet drain outlet: 95mm / 3.7";
 The inner diameter of the toilet drain outlet: 87mm / 3.4"

How to install toilet


1.To replace an older toilet, turn off water supply to toilet. Remove and drain water supply line. Remove toilet hold-down bolts/screws. Remove toilet from floor. Remove and discard old flange seal and hold-down bolts. Verify the center of floor flange is at least 200mm/7.9" from back wall (Fig.1).

2.When installing a new floor flange, ensure that toilet mounting holes are located at the correct angle (Fig.1).Floor flange must be secured to floor with a minimum of four screws.Insert two supplied T-bolts into slots in floor flange(Fig.2).


3.Verify that floor flange seal is installed on the base of toilet.Carefully set toilet over floor flange.Align holes in toilet base with T-bolts as toilet is lowered onto floor flange.

4.Install floor mounting nuts onto T-bolts. When tightening, base should be securely attached and flat against floor.Attach bolt covers onto nuts.


5.Connect water supply line to 1/2 inch water inlet and turn on water supply line.(Fig.3)Flush toilet several times and check for leaks.



(Fig.1)




(Fig.2)




(Fig.3)

How to install handheld sprayer and water supply



Handheld Sprayer



Water Supply Hose

1.Connect the two ends of the T-valve to the flexible sprayer hose and the 1/2 inch water supply hose. Then the other side of flexible sprayer hose connects to the sprayer and the other side of 1/2 inch water hose connects to the toilet

2.Screw the sprayer hose and the sprayer head.

3.Put the sprayer in the holder


How to operate toilet

1. Add water to bowl


To add water to the toilet, press the flush pedal part way down. Water flows into the bowl while flush valve remains closed. If the flush valve moves, release on the pedal slightly. Adding water to an empty bowl helps prevent holding tank odors from entering the living space. Adding water is recommended, that is prior to flushing solids and toilet paper. (Fig.4)

2. Flush toilet

To flush, press pedal down until it contacts the floor. Release pedal after completing flush (Fig.5). When flushing liquids, press the pedal for 1-2 seconds. When flushing solids, press pedal until contents in the bowl are rinsed. Flushing longer than necessary will cause holding tank to fill too quickly. A small amount of water will collect in the bowl after flushing creates an airtight seal.



(Fig.4)



(Fig.5)

Flush valve/ seal cleaning

After a period of time, mineral deposits from hard water may build up on the flush ball or seal, resulting in a slow water leak. To prevent this, periodically clean the flush valve and seal.

1. Remove minor debris from the flush valve and seal by slowly pressing and releasing the flush pedal several times. This will loosen and rinse debris from the surfaces. Repeat several times for stubborn buildup (use a soft bristle brush if necessary).

2. Lubricate the flush valve and seal periodically with silicone spray or paste lubricant.

Winterization and Storage

This toilet is not intended for using when exposed to temperatures below freezing.

Before storing the toilet, you need drain water from the toilet according to the following procedures.

1. Turn off water supply to toilet.

2. Remove water supply line from water inlet.

3. Place a small container under inlet to collect draining water.

4. Press flush pedal and allow water to completely drain from water inlet.

5. Leave water line disconnected until the threat of freezing temperature disappears.


Produktliste



Vorsicht

1. Bitte montieren Sie das Produkt immer gemäß den Anweisungen.
2. Bodenflansch und 4 selbstbohrende Schrauben sind enthalten.
3. Betätigen Sie das Fußpedal, um den Boden zu berühren und dadurch das Spülventil zu öffnen.
4. Stellen Sie sicher, dass der Wasserzulaufdruck nicht höher als 0,4 MPa ist.
5. Beachten Sie bitte, dass das Verwenden von heißem Wasser über 40 Grad untersagt ist.

Produkt und Einbaumaß



Referenz	Beschreibung
A	390mm/15.4"
B	500mm/19.7"
C	233mm/9.2"
D	485mm/19.1"
E	380mm/15.0"
F	890mm/35.0"

Referenz	Beschreibung
G	Minimum: 200mm/7.9"
H	Minimum: 200mm/7.9"
I	Minimum: 200mm/7.9"
J	170mm/6.7"

Außendurchmesser des Toilettenabflusses: 95 mm / 3,7";
 Innendurchmesser des Toilettenabflusses: 87 mm / 3,4"

Wie man diese Toilette installiert


1. Um eine ältere Toilette zu ersetzen, drehen Sie die Wasserzufuhr zur Toilette ab. Entfernen Sie die Wasserzufuhrleitung und lassen Sie sie ablaufen. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben der Toilette. Entfernen Sie die Toilette vom Boden. Entfernen und entsorgen Sie die alte Flanschdichtung und die Befestigungsschrauben. Stellen Sie sicher, dass die Mitte des Bodenflansches mindestens 200 mm von der Rückwand entfernt ist (Abb.1).

2. Wenn Sie einen neuen Bodenflansch installieren, stellen Sie sicher, dass sich die Befestigungslöcher der Toilette im richtigen Winkel befinden (Abb.1). Der Bodenflansch muss mit mindestens vier Schrauben am Boden befestigt werden. Setzen Sie zwei mitgelieferte T-Bolzen in die Schlitz im Bodenflansch ein (Abb.2).

3. Vergewissern Sie sich, dass die Dichtung des Bodenflansches an der Unterseite der Toilette installiert ist.

4. Montieren Sie die Bodenbefestigungsmuttern auf die T-Schrauben. Beim Anziehen sollte der Sockel sicher befestigt sein und flach auf dem Boden aufliegen. Schraubenabdeckungen auf den Muttern anbringen.


5. Schließen Sie die Wasserleitung an den 1/2-Zoll-Wassereinlass an und drehen Sie die Wasserleitung auf (Abb. 3). Spülen Sie die Toilette mehrmals und überprüfen Sie sie auf Lecks.



(Abb. 1)




(Abb. 2)




(Abb. 3)

Anleitung zur Installation eines Handbrausens und Wasserzufuhr



Handbrause



Wasserversorgungsschlauch

1. Verbinden Sie die beiden Enden des T-Ventils mit dem flexiblen Brauseschlauch und dem 1/2-Zoll-Wasserversorgungsschlauch. Der andere Teil des flexiblen Brauseschlauchs wird an die Handbrause und der andere Teil des 1/2-Zoll-Wasserschlauchs an die Toilette angeschlossen.

2. Ziehen Sie den Brauseschlauch und den Brausekopf fest.

3. Legen Sie die Handbrause in die Halterung.


Wie bedient man diese Toilette

1. Wasser in die Schüssel einfüllen


Um Wasser in die Toilette zu füllen, drücken Sie das Spülpedal leicht nach unten, so dass Wasser in die Schüssel fließt, während das Spülventil geschlossen bleibt. Wenn sich das Spülventil bewegt, lassen Sie das Pedal leicht los. Das Nachfüllen von Wasser in eine leere Schüssel hilft zu verhindern, dass Gerüche aus dem Fäkalientank in den Wohnraum gelangen. Es wird empfohlen, vor dem Spülen von Feststoffen und Toilettenpapier Wasser nachzufüllen (Abb. 4).

2. Toilettenspülung

Zum Spülen drücken Sie das Pedal nach unten, bis es den Boden berührt. Lassen Sie das Pedal nach Abschluss der Spülung los (Abb. 5). Beim Spülen von Flüssigkeiten drücken Sie das Pedal 1-2 Sekunden lang. Bei der Spülung von Feststoffen das Pedal so lange drücken, bis der Inhalt des Beckens ausgespült ist. Wenn Sie länger als nötig spülen, füllt sich der Fäkalientank zu schnell. Nach dem Spülen sammelt sich eine kleine Menge Wasser in der Schüssel, um sie luftdicht zu verschließen.



(Abb. 4)



(Abb. 5)

Reinigung von Spülventil und Dichtung

Nach einiger Zeit können sich Mineralien aus hartem Wasser auf der Spülkugel oder der Dichtung ablagern, was zu einem langsamen Wasseraustritt führt.

1. Entfernen Sie kleinere Ablagerungen vom Spülventil und der Dichtung, indem Sie das Spülpedal mehrmals langsam drücken und wieder loslassen.

2. Schmieren Sie das Spülventil und die Dichtung regelmäßig mit Silikonspray oder Schmierpaste.

Überwinterung und Lagerung

Diese Toilette ist nicht für den Gebrauch bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt geeignet.

Bevor Sie die Toilette einlagern, müssen Sie das Wasser aus der Toilette gemäß den folgenden Verfahren ablassen.

1. Stellen Sie die Wasserzufuhr zur Toilette ab.

2. Entfernen Sie die Wasserleitung vom Wasserzulauf.

3. Stellen Sie einen kleinen Behälter unter den Einlass, um das ablaufende Wasser aufzufangen.

4. Drücken Sie das Spülpedal und lassen Sie das Wasser vollständig aus dem Wasserzulauf ablaufen.

5. Lassen Sie die Wasserleitung abgetrennt, bis die Gefahr des Einfrierens verschwunden ist.


Liste de produits



Attention

1. Toujours assembler selon les instructions.
2. La bride de sol et 4 auto-vis sont incluses.
3. Appuyez sur la pédale pour toucher le sol jusqu'à l'ouverture de la valve de chasse.
4. Assurez-vous que la pression d'alimentation en eau ne dépasse pas 0,4 MPa.
5. L'eau chaude de plus de 40 degrés est interdite.

Produit et dimension de montage



Réf.	La description
A	390mm/15.4"
B	500mm/19.7"
C	233mm/9.2"
D	485mm/19.1"
E	380mm/15.0"
F	890mm/35.0"

Réf.	La description
G	Le minimum:200mm/7.9"
H	Le minimum:200mm/7.9"
I	Le minimum:200mm/7.9"
J	170mm/6.7"

Le diamètre extérieur de la sortie de vidange des toilettes : 95 mm/3,7" ;

Le diamètre intérieur de la sortie de vidange des toilettes : 87 mm/3,4" .

Comment installer une toilette


1. Pour remplacer une ancienne toilette, coupez l'alimentation en eau de la toilette. Retirez et vidangez la conduite d'alimentation en eau. Retirez les boulons/vis de maintien de la toilette. Retirez la toilette du sol. Le centre de la bride de plancher est à au moins 200 mm/7,9" du mur arrière (Fig.1).

2. Lors de l'installation d'une nouvelle bride de sol, assurez-vous que les trous de montage de la toilette sont situés à l'angle correct (Fig.1). La bride de sol doit être fixée au sol avec un minimum de quatre vis. Insérez deux boulons en T fournis dans les fentes du sol. bride (Fig.2).

3. Vérifiez que le joint de la bride de plancher est installé sur la base de la toilette. Placez soigneusement la toilette sur la bride de plancher. Alignez les trous de la base de la toilette avec les boulons en T lorsque la toilette est abaissée sur la bride de plancher.

4. Installez les écrous de montage au sol sur les boulons en T. Lors du serrage, la base doit être solidement fixée et à plat contre le sol. Fixez les couvercles des boulons sur les écrous.


5. Connectez la conduite d'alimentation en eau à une entrée d'eau de 1/2 pouce et ouvrez la conduite d'alimentation en eau. (Fig.3) Tirez plusieurs fois la chasse d'eau et vérifiez s'il y a des fuites.



(Fig.1)




(Fig.2)




(Fig.3)

Comment installer un pulvérisateur à main et une alimentation en eau



Pulvérisateur à main



Tuyau d'alimentation en eau

1. Connectez les deux extrémités de la vanne en T au tuyau flexible du pulvérisateur et au tuyau d'alimentation en eau de 1/2 pouce. Ensuite, l'autre extrémité du tuyau flexible du pulvérisateur se connecte au pulvérisateur et l'autre côté du tuyau d'eau de 1/2 pouce se connecte aux toilettes.

2. Vissez fermement le tuyau du pulvérisateur et la tête de pulvérisation.

3. Placez le pulvérisateur dans le support.


Comment utiliser les toilettes

1. Ajouter de l'eau dans le bol


Pour ajouter de l'eau aux toilettes, appuyez sur la pédale de chasse d'eau à mi-chemin. L'eau s'écoule dans la cuvette tandis que le robinet de chasse reste fermé. Si la valve de chasse bouge, relâchez légèrement la pédale. L'ajout d'eau dans un bol vide permet d'éviter que les odeurs du réservoir ne pénètrent dans l'espace de vie. Il est recommandé d'ajouter de l'eau, c'est-à-dire avant de rincer les solides et le papier hygiénique. (Fig.4)

2. Toilettes à chasse d'eau

Pour rincer, appuyez sur la pédale jusqu'à ce qu'elle touche le sol. Relâcher la pédale après avoir terminé le rinçage (Fig.5). Lors du rinçage de liquides, appuyez sur la pédale pendant 1 à 2 secondes. Lors du rinçage des solides, appuyez sur la pédale jusqu'à ce que le contenu du bol soit rincé. Si vous rincez plus longtemps que nécessaire, le réservoir de rétention se remplira trop rapidement. Une petite quantité d'eau s'accumulera dans le bol après que le rinçage crée un joint hermétique.



(Fig.4)



(Fig.5)

Nettoyage de la vanne de chasse/joint

Après un certain temps, des dépôts minéraux provenant de l'eau dure peuvent s'accumuler sur la boule de chasse ou le joint, entraînant une lente fuite d'eau. Pour éviter cela, nettoyez périodiquement la valve de chasse et le joint.

1. Retirez les débris mineurs de la valve de chasse et scellez en appuyant lentement et en relâchant la pédale de chasse plusieurs fois. Cela desserre et rince les débris des surfaces. Répétez plusieurs fois pour les accumulations tenaces (utilisez une brosse à poils doux si nécessaire).

Lubrifiez le robinet de chasse et scellez-le périodiquement avec un aérosol de silicone ou un lubrifiant en pâte.

Hivérisation et stockage

Cette toilette n'est pas destinée à être utilisée lorsqu'elle est exposée à des températures inférieures au point de congélation. Avant de ranger les toilettes, vous devez vidanger l'eau des toilettes conformément aux procédures suivantes.

1. Coupez l'alimentation en eau des toilettes.
2. Retirez la conduite d'alimentation en eau de l'entrée d'eau.
3. Placez un petit récipient sous l'entrée pour recueillir l'eau de vidange.
4. Appuyez sur la pédale de chasse et laissez l'eau s'écouler complètement de l'entrée d'eau.
5. Laissez la conduite d'eau déconnectée jusqu'à ce que la menace de température de gel disparaisse.


Lista Prodotto



Attenzione

1. Si prega di assemblare sempre secondo le istruzioni.
2. La flangia del pavimento e 4 viti autofilettanti sono incluse.
3. Premere il pedale del piede per toccare il suolo fino all'apertura della valvola di scarico.
4. Assicurarsi che la pressione di alimentazione dell'acqua non sia superiore a 0,4 MPa.
5. L'acqua calda oltre i 40 gradi è vietata.

Prodotto e dimensioni di montaggio



Riferimento.	Descrizione
A	390mm/15.4"
B	500mm/19.7"
C	233mm/9.2"
D	485mm/19.1"
E	380mm/15.0"
F	890mm/35.0"

Riferimento.	Descrizione
G	Minimo: 200mm/7.9"
H	Minimo: 200mm/7.9"
I	Minimo: 200mm/7.9"
J	170mm/6.7"

Il diametro esterno dell'uscita di scarico della toilette: 95 mm / 3,7";
 Il diametro interno dell'uscita di scarico della toilette: 87 mm / 3,4 "".

Come installare un WC


1. Per sostituire una vecchia toilette: chiudere l'alimentazione dell'acqua; rimuovere e scaricare la linea di alimentazione dell'acqua; rimuovere i bulloni/viti di fissaggio della toilette; rimuovere la toilette dal pavimento; rimuovere ed eliminare la vecchia guarnizione della flangia e i bulloni di fissaggio; verificare che il centro della flangia del pavimento è almeno 200 mm/7,9" dalla parete posteriore (Fig.1).

2. Quando installi una nuova flangia a pavimento, assicurarsi che i fori di montaggio del WC siano posizionati con l'angolazione corretta (Fig.1). La flangia a pavimento deve essere fissata al pavimento con minimo di quattro viti. Inserire i due bulloni a T in dotazione nelle fessure del pavimento flangia (Fig.2).

3. Verificare che la guarnizione della flangia del pavimento sia installata sulla base della toilette; posizionare con cura la toilette sulla flangia del pavimento; allineare i fori nella base della toilette con i bulloni a T.

4. Installare i dadi di montaggio a pavimento sui bulloni a T. Fissare saldamente sul pavimento durante il serraggio; fissare i coperchi dei bulloni sui dadi.


5. Collegare la linea di alimentazione d'acqua all'ingresso d'acqua da 1/2 pollice e aprire la linea di alimentazione. (Fig.3) Sciacquare più volte la toilette e verificare la presenza di perdite.



(Fig.1)




Fig.2)




(Fig.3)

Come installare una doccetta e l'alimentazione idrica



Spruzzatore a mano



Tubo di alimentazione idrica

1. Collegare le due estremità della valvola a T al tubo flessibile della doccetta e al tubo di alimentazione idrica da 1/2 pollice. L'altra estremità del tubo flessibile della doccetta si collega alla doccetta e l'altra estremità del tubo dell'acqua da 1/2 pollice si collega alla toilette.

2. Avvitare saldamente il tubo della spruzzatore e la testa dello spruzzatore.

3. Inserire lo spruzzatore nel supporto.


Come usare la toilette

1. Aggiungere l'acqua nella


Premere parzialmente il pedale dello sciacquone. L'acqua scorrerà nella tazza mentre la valvola di scarico rimane chiusa. Se la valvola di scarico si muove, rilasciare leggermente il pedale. Con l'aggiunta dell'acqua nella ciotola vuota aiuta a prevenire l'ingresso di odori. Si consiglia di aggiungere acqua, prima di sciacquare i solidi e la carta igienica. (Fig.4)

2. Sciacquone

Premere il pedale fino a quando non si tocca il pavimento. Rilasciare il pedale dopo aver completato il lavaggio. (Fig.5). Durante il lavaggio, premere il pedale per 1-2 secondi. Quando sciacqui i solidi, premere il pedale fino a quando il contenuto nella ciotola non viene risciacquato. Un lavaggio più lungo del necessario causerà un riempimento troppo rapido del serbatoio di raccolta. Una piccola quantità d'acqua si raccoglierà nella ciotola dopo che il risciacquo crea una chiusura ermetica.



(Fig.4)



(Fig.5)

Pulizia della valvola di flussaggio/tenuta

Dopo un periodo di tempo, i depositi minerali dell'acqua possono accumularsi sulla sfera di scarico o sulla guarnizione, provocando una lenta perdita di acqua. Per evitare ciò, pulire periodicamente la valvola di scarico e la guarnizione.

1. Rimuovere i detriti minori dalla valvola di risciacquo; sigillare premendo e rilasciando lentamente il pedale di risciacquo più volte. In questo modo si allenteranno aiutando a risciacquare i detriti dalle superfici. Ripetere più volte per l'accumulo ostinato (utilizzare una spazzola a setole morbide se necessario).

2. Lubrificare la valvola di flussaggio e sigillare periodicamente con spray al silicone o lubrificante in pasta.

Svernamento e Stoccaggio


Non è consentito l'uso di questa toilette in un ambiente con la temperatura inferiore allo zero.

Prima di riporre la toilette, è necessario scaricare l'acqua dalla toilette secondo le seguenti procedure.

1. Chiudere l'alimentazione dell'acqua alla toilette.
2. Rimuovere la linea di alimentazione dall'ingresso dell'acqua.
3. Posizionare un contenitore sotto l'ingresso per raccogliere l'acqua di scarico.
4. Premere il pedale di scarico e lasciar defluire completamente l'acqua dall'ingresso d'acqua.
5. Lasciare la linea d'acqua scollegata fino a quando non scompare il rischio di gelo.

lista del producto

Producto y dimensión de montaje



Atención

1. Siempre ensamble según las instrucciones.
2. El soporte de piso y 4 tornillos autoperforantes están incluidos.
3. Presione el pedal para tocar el suelo hasta que se abra la válvula de descarga.
4. Asegúrese de que la presión del suministro de agua no sea superior a 0,4 MPa.
5. El agua caliente a más de 40 grados está prohibida.

Ref.	Descripción
A	390mm/15.4"
B	500mm/19.7"
C	233mm/9.2"
D	485mm/19.1"
E	380mm/15.0"
F	890mm/35.0"

Ref.	Descripción
G	Mínimo: 200mm/7.9"
H	Mínimo: 200mm/7.9"
I	Mínimo: 200mm/7.9"
J	170mm/6.7"

El diámetro exterior de la salida del drenaje del inodoro: 95mm / 3.7";
 El diámetro interior de la salida del drenaje del inodoro: 87mm / 3.4"

Cómo instalar un inodoro


1. Para reemplazar un inodoro antiguo, cierre el suministro de agua al inodoro. Retire y drene la línea de suministro de agua. Retire los pernos/tornillos de sujeción del inodoro. Retire el inodoro del piso. Retire y deseche el sello de la brida y los pernos de sujeción antiguos. El centro del reborde del suelo debe estar al menos a 200 mm de la pared trasera (Fig. 1).

2. Instale el reborde del suelo con los agujeros de instalación del inodoro en el ángulo correcto (Fig. 1). El reborde del suelo debe fijarse al suelo con al menos cuatro tornillos. (Fig. 2).

3. Compruebe que la junta del reborde del suelo está instalada en la base del inodoro. Coloque con cuidado sobre el reborde del suelo. Alinee los agujeros de la base del inodoro con los pernos en T a medida que el inodoro se baja sobre el reborde del suelo.

4. Instale las tuercas de montaje en el suelo en los pernos en T. Al apretarlas, la base debe quedar bien sujeta y plana contra el suelo. Coloque las tapas de los pernos en las tuercas.


5. Conecte la línea de suministro de agua a la entrada de agua de 1/2 pulgada y abra la línea de suministro de agua. (Fig. 3) Tire de la cadena del inodoro varias veces y compruebe si hay fugas.



(Fig.1)




(Fig.2)




(Fig.3)

Cómo instalar una regadera de mano y suministro de agua



Regadera de mano



Manguera de suministro de agua

1. Conecte los dos extremos de la válvula en T a la manguera flexible de la regadera y a la manguera de suministro de agua de 1/2 pulgada. Luego, el otro extremo de la manguera flexible de la regadera se conecta a la regadera y el otro extremo de la manguera de agua de 1/2 pulgada se conecta al inodoro.

2. Atornille la manguera de la regadera y la cabeza de la regadera.

3. Coloque la regadera en el soporte.


Cómo usar el baño

1. Añadir agua a la taza


Para llenar el inodoro, pise el pedal de descarga hasta la mitad. El agua fluye hacia el inodoro mientras la válvula de descarga permanece cerrada. Si la válvula de descarga se mueve, suelte ligeramente el pedal. Llene la cubeta vacía con agua para evitar la entrada de los olores del depósito en el espacio vital. Se recomienda añadir agua, es decir, antes de tirar los sólidos y el papel higiénico. (Fig.4)

2.2) Descarga del inodoro

Para descargar, presione el pedal hacia abajo hasta que entre en contacto con el suelo. Suelte el pedal después de completar la descarga (Fig.5). Para descargar líquidos, presione el pedal durante 1-2 segundos. Al descargar sólidos, presione el pedal hasta que el contenido de la taza se enjuague. Si se enjuaga durante más tiempo del necesario, el depósito se llenará demasiado rápido. Una pequeña cantidad de agua se acumulará en la cubeta después de que el enjuague cree un sello hermético.



(Fig.4)



(Fig.5)

Limpieza de la válvula de descarga/junta

Después de un período de tiempo, los depósitos minerales del agua dura pueden acumularse en la bola de descarga o en el sello, dando lugar a una fuga de agua lenta. Para evitarlo, limpie periódicamente la válvula de descarga y el sello.

1. Elimine los pequeños residuos de la válvula de descarga y de la junta presionando y soltando lentamente el pedal de descarga varias veces. Esto aflojará y enjuagará los residuos de las superficies. Repita varias veces para la acumulación persistente (utilice un cepillo de cerdas suaves si es necesario).

Lubrique periódicamente la válvula de descarga y la junta con un spray de silicona o un lubricante en pasta.

Preparación para el invierno y almacenamiento

Este inodoro no está diseñado para el uso cuando se expone a temperaturas bajo cero.

Antes de almacenar el inodoro, es necesario drenar el agua del inodoro de acuerdo con los siguientes procedimientos.

1. Cierre el suministro de agua al inodoro.

2. Retire la línea de suministro de agua de la entrada de agua.

3. Coloque un recipiente pequeño debajo de la entrada para recoger el agua de drenaje.

4. Presione el pedal de descarga para vaciar completamente el agua de la entrada.

5) Deje la línea de agua desconectada hasta que desaparezca la amenaza de la temperatura de congelación.