



IN230500421V01\_US\_CA

**853-025**

## Tumble Dryer/Sèche-linge



**Household Use Only  
Usage Domestique Uniquement**



**IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY**

# ASSEMBLY INSTRUCTION

## **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**

**WARNING** – To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

- 1) Read all instructions before using the appliance.
- 2) Do not dry articles that have been previously cleaned in, washed in, soaked in, or spotted with gasoline, dry-cleaning solvents, or other flammable or explosive substances, as they give off vapours that could ignite or explode.
- 3) Do not allow children to play on or in the appliance. Close supervision of children is necessary when the appliance is used near children.
- 4) Before the appliance is removed from service or discarded, remove the door to the drying compartment.
- 5) Do not reach into the appliance if the drum is moving.
- 6) Do not install or store this appliance where it will be exposed to the weather.
- 7) Do not tamper with controls.
- 8) Do not repair or replace any part of the appliance or attempt any servicing unless specifically recommended in the user-maintenance instructions or in published user-repair instructions that you understand and have the skills to carry out.
- 9) Do not use fabric softeners or products to eliminate static unless recommended by the manufacturer of the fabric softener or product.
- 10) Do not use heat to dry articles containing foam rubber or similarly textured rubber-like materials.
- 11) Clean lint screen before or after each load.
- 12) Keep area around the exhaust opening and adjacent surrounding areas free from the accumulation of lint, dust, and dirt.
- 13) The interior of the appliance and exhaust duct should be cleaned periodically by qualified service personnel.
- 14) Do not place items exposed to cooking oils in your dryer. Items contaminated with cooking oils may contribute to a chemical reaction that could cause a load to catch fire.
- 15) To reduce the risk of fire due to contaminated loads, the final part of a tumble dryer cycle occurs without heat (cool down period). Avoid stopping a tumble dryer before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so that the heat is dissipated.

16) Do not install a clothes dryer with flexible plastic venting materials. If flexible metal (foil type) duct is installed, it must be of a specific type identified by the appliance manufacturer as suitable for use with clothes dryers. Flexible venting materials are known to collapse, be easily crushed, and trap lint. These conditions will obstruct clothes dryer airflow and increase the risk of fire.

17) To reduce the risk of severe injury or death, follow all installation instructions.

## **SAVE THESE INSTRUCTIONS**



### **GROUNDING INSTRUCTIONS**

This appliance must be grounded. In the event of malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for electric current. This appliance is equipped with a cord having an equipment-grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

**WARNING** – Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service representative or personnel if you are in doubt as to whether the appliance is properly grounded.

Do not modify the plug provided with the appliance: if it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.


*Name of Components*



# Operating your dryer

## Electrical Requirements

The unit is required to be plugged into a three pin socket that is reliably grounded. The power supply must be 110A . Plug the power cord into the socket.



- Check the items to be dried do not have combustible materials or foreign objects within them ie: lighters, hair pins, coins.



- Turn items with zippers inside out and fasten buckles.



## Loading the dryer

It is recommended that items are placed into the dryer one by one at a time. This ensures they are nontangled which results in uneven drying. When closing the dryer door prior to starting the unit ensure that items are not jammed in the door.

- Dryer heat may permanently set stains, ensure you check prior to drying that stains are removed.

- Separate dark and light colored items as you would do when washing.

- For best results load the dryer with similar fabrics. Place small delicate items in a mesh bag and do not overload the dryer.

- The maximum mass is 13.2lbs of dry textile material for the dryer and do not overload. The tumble dryer is intended only for drying textile material washed in water.



## Tips before drying

Prior to loading the dryer check that the items do not have the following the symbols anywhere on them.



Dry flat



Dry in the shade



Do not tumble dry




Hang to dry



Drip dry

## Control Panel Functions



## Control Panel Functions

- ❶ Start/Pause
- ❷ (Extra、Smart、Mix、Airing、150mins、60mins、30mins)

- 1) Decide on a program according to the texture and capacity of the clothes.  
Select the program to the desired program.
- 2) Push "START/PAUSE" button, this will start the program. If you wish to pause the program to add more clothes push the "START/PAUSE" button again. Be careful when opening dryer door, hot steam can release. To continue program, make sure the door is closed then push the "START/PAUSE" button once again. When the dryer is in pause mode it is possible to change or restart programs.
- 3) "Extra" "Smart" , The clothes will turn off automatically when they are dry.


Program	Max volume of dry clothings	Clothings type	Max dry time
Extra	8.8-13.2 lbs	cotton items (bed sheets, towels, bathrobes, etc.), jeans	150mins+10mins Airing
Smart	8.8 lbs	cotton clothes, jean	90mins+10mins Airing
Mix	3.0 lbs	cotton clothes, synthetics	37mins+10mins Airing
Airing	2.2-13.2lbs	Unheated,Deodorizing	100mins Airing
150mins	8.8-13.2 lbs	bed sheets, jeans	150mins+10mins Airing
60mins	2.2-3.2lbs	cotton clothes, jean	60mins+10mins Airing
30mins	1.0-2.0lbs	delicate fabrics	30mins+10mins Airing

## Operation Precautions


Delicate items should be placed into a nylon net bag prior to drying. It is not recommended to dry under wire bras in this unit.




Ensure that foreign objects do not find way into the dryer. All pockets should be emptied, buttons, buckles and zips fastened. This will also help reduce impact noise when the items hit against the turning drum.



Do not add items into the dryer whilst it is in operation.



If drying large items such as a blanket, it is recommended that from time to time you open the dryer door, shake the item, place the item back in the dryer and close the door. This will ensure even drying.



**Remove all objects from pockets such as lighters and matches.**

If any of the below labels are on an items that you are going to place in the dryer, stop, do not, as the dryer may damage the item.



Dry flat



Dry in the shade



Do not tumble dry




Hang to dry




Drip dry

Electrical Requirements: A three pin socket must be used. (reliably grounded)



To ensure you get the most out of the Anti-wrinkle function do not overload the dryer and remove the dried items from the dryer immediately and hang on coat hangers. Iron the items if desired.



To minimize the risk of fire in a tumble dryer, the following should be observed:

- Items that have been spotted or soaked with vegetable or cooking oil constitute a fire hazard and should not be placed in a tumble dryer.

Oil-affected items can ignite spontaneously, especially when exposed to heat sources such as in a tumble dryer. The items become warm, causing an oxidation reaction in the oil. Oxidation creates heat. If the heat cannot escape, the items can become hot enough to catch fire. Piling, stacking or storing oil-affected items can prevent heat from escaping and so create a fire hazard.

If it is unavoidable that fabrics that contain vegetable or cooking oil or have been contaminated by hair care products be placed in a tumble dryer they should first be washed in hot water with extra detergent - this will reduce, but not eliminate, the hazard.

The 'cool down' cycle of tumble dryers should be used to reduce the temperature of the items. They should not be removed from the tumble dryer or piled or stacked while hot.

Items that have been previously cleaned in, washed in, soaked in or spotted with petrol/gasoline, dry-cleaning solvents or other flammable or explosive substances should not be placed in a tumble dryer.

Highly flammable substances commonly used in domestic environments include acetone, denatured alcohol, petrol/gasoline, kerosene, spot removers (some brands), turpentine, waxes and wax removers.

- Items containing foam rubber (also known as latex foam) or similarly textured rubber like materials should not be dried in a tumble dryer on a heat setting.

Foam rubber materials can, when heated, produce fire by spontaneous combustion.

- Fabric softeners or similar products should not be used in a tumble dryer to eliminate the effects of static electricity unless this practice is specifically recommended by the manufacturer of the fabric softener or product.
- Undergarments that contain metal reinforcements should not be placed in a tumble dryer.

Damage to the tumble dryer can result if metal reinforcements come loose during drying. When available a drying rack could be used for such items.

- Plastic articles such as shower caps or babies' waterproof napkin covers should not be placed in a tumble dryer.
- Rubber-backed articles, clothes fitted with foam rubber pads, pillows, galoshes and rubber-coated tennis shoes should not be placed in a tumble dryer.

## Operating guide

- In standby state, confirm the normal state is ok
- Open the door and put clothes in drum, the clothes weight should not exceed rated drying capacity for appropriate
- Close the door and check if these is clothes to be pinned by door
- Select program, according to actual need to choose the drying time / program
- Push start/pause button on the door and dryer start working
- Dryer stop work after one or two minutes, take out the dried clothes

 **WARNING**

Install the clothes dryer according to the manufacturer's instructions and local codes.

**WARNING - Risk of Fire.**

Clothes dryer installation must be performed by a qualified installer. The installation of a residual current device(RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advised in the electrical circuit. Ask your installer for advice.

Do not install a clothes dryer with flexible plastic venting materials. If flexible metal (foil type) duct is installed, it must be of a specific type identified by the appliance manufacturer as suitable for use with clothes dryers. Flexible venting materials are known to collapse, be easily crushed, and trap lint. These conditions will obstruct clothes dryer airflow and increase the risk of fire.

**WARNING:** Risk of Fire. Do not install a booster fan in the exhaust duct.

Certain internal parts are intentionally not grounded and may present a risk of electric shock only during servicing. Service Personnel - Do not contact the following parts while the appliance is energized: PCB assemblies, heater, door interlock switch. To reduce the risk of severe injury or death, follow all installation instructions:

- a) That the appliance shall not be exhausted into a chimney, a wall, a ceiling, an attic, a crawl space, or a concealed space of a building;
- b) That only rigid or flexible metal duct shall be used for exhausting;
- c) In Canada, that only those foil-type flexible ducts, if any, specifically identified for use with the appliance by the manufacturer shall be used. In the United States, that only those foil-type flexible ducts, if any, specifically identified for use with the appliance by the manufacturer and that comply with the UL2158A, shall be used;
- d) That the exhaust duct shall be 102 mm at least in diameter;
- e) That the total length of flexible metal duct shall not exceed 2.4 m.
- f) That the duct shall not be assembled with screws or other fastening means that extend into the duct and catch lint.


# Maintenance

## Cleaning the Lint Filter

Please unplug the power cord prior to any cleaning. The lint filter must be in place whenever drying. It must be cleaned before each use.

### 1. Removing the filters

Remove by pulling outwards with fingers, inserted into the four holes around the exhaust vent shroud. The filter is in 3 parts: Exhaust vent shroud, lint filter and exhaust filter (as shown in figure1)




### 2. Cleaning the filter

Separate "exhaust vent shroud", "lint filter" and "exhaust filter". Clean the lint on the lint filter and exhaust filter with a soft brush or vacuum cleaner. Do not damage the filters.



### 3. Re-installing the filter

After cleaning, assemble in the sequence of "exhaust filter - lint filter- exhaust vent shroud", align the recesses in the center with the projection in the center of the drum. Make sure that it is firmly inserted (as shown in figure 3).




Note: The filter fixed in the bottom of the drum should also be cleaned with a soft brush.

## Cleaning of the Air Intake Filter

The filter should be cleaned once a month.


Remove by pulling outwards holding the upper and lower ends of the air intake shroud. Remove the filter inside the shroud and clean it with a soft brush. Reassemble and install as before.



Slightly push upwards with your thumb until the latch hook disconnects, then remove.

## Cleaning the interior & exterior of the Dryer

Do not wash directly with water. Do not use thinner, gasoline or alcohol. Do not use any type of spray cleaner when cleaning the interior. If dryer drum becomes stained, clean the drum with a damp cloth. Remove any residue before drying the next load. Clean cabinet with mild soap and water. Do not use harsh or abrasive cleaners, this could damage the dryer.



**WARNING: Regularly clean the lint trap**

## Troubleshooting

Review the following pages before calling for service.

Problem	Possible Cause	What to do
Program does not work	<ul style="list-style-type: none"> <li>Is the power cord inserted firmly?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Insert the power cord firmly</li> </ul>
Drum does not turn	<ul style="list-style-type: none"> <li>Is the door closed?</li> <li>Is the power cord inserted?</li> <li>Does the receptacle have power?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Close the door.</li> <li>Insert the power cord firmly.</li> <li>Check the power cord receptacle.</li> </ul>
Hot air is not blowing out	<ul style="list-style-type: none"> <li>Is the Program in correctly set on cold air?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Set the Program correctly</li> </ul>
The laundry is not thoroughly dried	<ul style="list-style-type: none"> <li>Are the front and back filters clogged?</li> <li>Is there too much laundry in the dryer?</li> <li>Have items been added whilst the dryer is in operation?</li> <li>Has the laundry become twisted whilst drying?</li> <li>Has the dryer been placed in a small and badly ventilated area?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Clean the filter.</li> <li>Reduce the amount in the dryer.</li> <li>Re-dry the items again.</li> <li>Untwist the items and re-dry.</li> <li>Place the dryer in a well-vented area.</li> </ul>
Dryer does not start	<ul style="list-style-type: none"> <li>Is there a power failure?</li> <li>Is the power cord inserted firmly?</li> <li>Is the door closed?</li> <li>Is the Program in the OFF position?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Try again when there is power</li> <li>Insert the power cord firmly</li> <li>Close the door</li> <li>Set the dry program</li> </ul>

## Specifications

Model:	853-025	Drying Capacity:	13.2lbs
Voltage/Frequency:	120V/60Hz	Rated Input:	1300W
Net Weight:	59.4lbs	Dimensions(inch):	23 ½ x 20 x 27 inch

**NOTE: Consistent with our continuing product development policy, improvements may have been made which render the contents of this package slightly different to that shown.**

**CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES**

**AVERTISSEMENT** - Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures lors de l'utilisation de votre appareil, observez les précautions de base notamment les suivantes :

1. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
2. Ne séchez pas les articles qui ont été préalablement nettoyés, lavés, trempés, ou tachés avec de l'essence, des solvants de nettoyage à sec, ou d'autres substances inflammables ou explosives, car ils dégagent des vapeurs qui pourraient s'enflammer ou exploser.
3. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou sur l'appareil. Une surveillance étroite des enfants est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé à proximité d'enfants.
4. Avant de retirer l'appareil du service ou de le mettre au rebut, retirez la porte du compartiment de séchage.
5. Ne mettez pas les mains dans l'appareil si le tambour est en mouvement.
6. N'installez pas et ne rangez pas cet appareil dans un endroit où il sera exposé aux intempéries.
7. Ne modifiez pas les commandes.
8. Ne réparez ou ne remplacez aucune pièce de l'appareil et n'essayez pas de le réparer, sauf si cela est spécifiquement recommandé dans les instructions d'entretien de l'utilisateur ou dans les instructions de réparation destinées aux utilisateurs et dont vous avez compris le contenu et que vous avez les compétences pour les exécuter.
9. N'utilisez pas d'assouplissant ou de produit pour éliminer l'électricité statique, sauf si cela est recommandé par le fabricant de l'assouplissant ou du produit.
10. N'utilisez pas de chaleur pour sécher des articles à base de caoutchouc mousse ou de matériaux similaires texturés.
11. Nettoyez le filtre à charpie avant ou après chaque chargement.
12. Gardez la zone autour de l'ouverture d'échappement et les zones environnantes adjacentes libres de toute accumulation de peluches, de poussière et de saleté.
13. L'intérieur de l'appareil et le conduit d'évacuation doivent être nettoyés périodiquement par un personnel de service qualifié.
14. Ne placez pas d'articles exposés aux huiles de cuisson dans votre sèche-linge. Les articles contaminés par les huiles de cuisson peuvent contribuer à une réaction chimique qui pourrait provoquer un incendie.
15. Pour réduire le risque d'incendie dû à des charges contaminées, la dernière partie du cycle du sèche-linge se déroule sans chaleur (période de refroidissement). Évitez d'arrêter un sèche-linge avant la fin du cycle de séchage, sauf si tous les articles sont rapidement retirés et étalés de manière à ce que la chaleur soit dissipée.

16. N'installez pas un sèche-linge avec des matériaux d'évacuation en plastique flexible. Si un conduit métallique flexible (de type feuille) est installé, il doit être d'un type spécifique identifié par le fabricant de l'appareil comme étant adapté aux sèche-linge. Les matériaux d'évacuation flexibles sont connus pour s'affaisser, être facilement écrasés et retenir les peluches. Ces conditions obstruent le flux d'air du sèche-linge et augmentent le risque d'incendie.
17. Pour réduire le risque de blessure grave ou de décès, respectez toutes les instructions d'installation.



## **CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS**

### **INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE**

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de dysfonctionnement ou de panne, la mise à la terre réduira le risque de choc électrique en fournissant un chemin de moindre résistance au courant électrique. Cet appareil est équipé d'un cordon comportant un conducteur de mise à la terre et une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée dans une prise de courant appropriée, correctement installée et mise à la terre, conformément à tous les codes et ordonnances locaux.

**AVERTISSEMENT** - Une connexion incorrecte du conducteur de mise à la terre de l'équipement peut entraîner un risque de choc électrique. Vérifiez auprès d'un électricien qualifié ou d'un représentant du service après-vente ou du personnel si vous avez des doutes quant à la mise à la terre correcte de l'appareil. Ne modifiez pas la fiche fournie avec l'appareil : si elle ne s'adapte pas à la prise, faites installer une prise appropriée par un électricien qualifié.


## Désignation des parties



## Utilisation de votre sèche-linge


### Exigences électriques

L'appareil doit être branché dans une prise à trois broches reliée à la terre.  
L'alimentation électrique doit être de 110A.  
Branchez le cordon d'alimentation dans la prise.



### Chargement du sèche-linge

Il est recommandé de placer les articles dans le sèche-linge un par un, à la fois. Cela permet d'éviter qu'ils ne s'emmêlent, ce qui entraînerait un séchage inégal. Lorsque vous fermez la porte du sèche-linge avant de mettre l'appareil en marche, assurez-vous que les articles ne sont pas coincés dans la porte.



### Conseils avant le séchage

Avant de charger le sèche-linge, vérifiez que les articles ne portent pas les symboles suivants :



Séchage à plat



Sécher à l'ombre



Ne pas mettre au sèche-linge



Suspendre pour sécher



Séchage au goutte-à-goutte

- Vérifiez que les articles à sécher ne contiennent pas de matériaux combustibles ou de corps étrangers (briquets, épingles à cheveux, pièces de monnaie).




- Retournez les articles munis de fermetures à glissière et fermez les boucles.



- La chaleur du sèche-linge peut fixer les taches de façon permanente, vérifiez avant le séchage que les taches ont disparu.
  - Séparez les articles de couleur claire et foncée comme vous le feriez pour le lavage.
  - Pour de meilleurs résultats, chargez le sèche-linge avec des tissus similaires. Placez les petits articles délicats dans un sac en filet et ne surchargez pas le sèche-linge.
  - La masse maximale est de 13,2lbs de textile sec pour le sèche-linge et ne le surchargez pas.
- Le sèche-linge est destiné uniquement à sécher des matières textiles lavées à l'eau.

## Fonctions du panneau de commande



## Fonctions du panneau de commande

- ❶ Démarrage/Pause
- ❷ (Extra, Intelligent, Mix, Aération, 150mins, 60mins, 30mins)

- 1) Déterminez un programme en fonction de la texture et de la capacité des vêtements. Sélectionnez le programme souhaité.
- 2) Appuyez sur le bouton " DÉMARRAGE / PAUSE " pour lancer le programme. Si vous souhaitez interrompre le programme pour ajouter d'autres vêtements, appuyez à nouveau sur le bouton " DÉMARRAGE/PAUSE ". Faites attention en ouvrant la porte du sèche-linge, de la vapeur chaude peut se dégager. Pour poursuivre le programme, assurez-vous que la porte est fermée, puis appuyez à nouveau sur le bouton " DÉMARRAGE/PAUSE ". Lorsque le sèche-linge est en mode pause, il est possible de modifier ou de relancer les programmes.
- 3) "Extra" " Intelligent" , Le linge s'éteint automatiquement lorsqu'il est sec.

Programme	Volume maximal de linges secs	Type de vêtements	Temps de séchage maximum
Extra	8.8-13.2lbs	articles en coton (draps, serviettes, peignoirs, etc.), jeans	150 minutes + 10 minutes d'aération
Intelligent	8.8 lbs	vêtements en coton, jean	90 minutes + 10 minutes d'aération
Mix	3.0lbs	vêtements en coton, synthétiques	37 minutes + 10 minutes d'aération
Aération	2.2-13.2lbs	Non chauffé, désodorisant	100 minutes d'aération
150 minutes	8.8-13.2lbs	draps de lit, jeans	150 minutes + 10 minutes d'aération
60 minutes	2.2-3.2lbs	vêtements en coton, jean	60 minutes + 10 minutes d'aération
30 minutes	1.0-2.0 lbs	tissus délicats	30 minutes + 10 minutes d'aération

## Précautions d'utilisation


Les articles délicats doivent être placés dans un sac en filet de nylon avant le séchage. Il n'est pas recommandé de sécher les soutiens-gorge à armature dans cet appareil.




Veillez à ce que des objets étrangers ne se retrouvent pas dans le sèche-linge. Toutes les poches doivent être vidées, les boutons, les boucles et les fermetures éclair doivent être fermés. Cela permettra également de réduire le bruit de l'impact lorsque les articles frappent le tambour rotatif.



N'ajoutez pas d'articles dans le sèche-linge lorsqu'il est en marche.



Si vous séchez des articles volumineux, comme une couverture, il est recommandé d'ouvrir de temps en temps la porte du sèche-linge, de secouer l'article, de le remettre dans le sèche-linge et de fermer la porte. Cela permettra d'assurer un séchage uniforme.



**Retirez tous les objets des poches, tels que les briquets et les allumettes.**

Si l'une des étiquettes ci-dessous figure sur un article que vous allez placer dans le sèche-linge, arrêtez, ne le faites pas, car le sèche-linge pourrait endommager l'article.



Séchage à plat



Sécher à l'ombre



Ne pas sécher en machine




Suspendre pour sécher




Séchage au goutte-à-goutte

Exigences électriques : Une prise à trois broches doit être utilisée (mise à la terre fiable).



Pour tirer le meilleur parti de la fonction anti-froissement, ne surchargez pas le sèche-linge et retirez immédiatement les articles séchés du sèche-linge et suspendez-les sur des cintres. Repassez les articles si vous le souhaitez.



Pour minimiser le risque d'incendie dans un sèche-linge, il convient de respecter les points suivants :

- Les articles qui ont été tachés ou imbibés d'huile végétale ou de cuisson constituent un risque d'incendie et ne doivent pas être placés dans un sèche-linge.

Les articles tachés d'huile peuvent s'enflammer spontanément, surtout lorsqu'ils sont exposés à des sources de chaleur, comme dans un sèche-linge. Les articles se réchauffent, ce qui provoque une réaction d'oxydation dans l'huile. L'oxydation crée de la chaleur. Si la chaleur ne peut pas s'échapper, les articles peuvent devenir suffisamment chauds pour s'enflammer. L'empilement, l'empilage ou le stockage d'objets contaminés par l'huile peut empêcher la chaleur de s'échapper et créer ainsi un risque d'incendie.

S'il est inévitable que des tissus contenant de l'huile végétale ou de cuisson ou ayant été contaminés par des produits de soins capillaires soient placés dans un sèche-linge, ils doivent d'abord être lavés à l'eau chaude avec un supplément de détergent - cela réduira, mais n'éliminera pas, le risque.

Le cycle de refroidissement du sèche-linge doit être utilisé pour réduire la température des articles. Ils ne doivent pas être retirés du sèche-linge, ni empilés ou empilés lorsqu'ils sont chauds.

Les articles qui ont été préalablement nettoyés, lavés, trempés ou tachés d'essence, de solvants de nettoyage à sec ou d'autres substances inflammables ou explosives ne doivent pas être placés dans un sèche-linge.

Les substances hautement inflammables couramment utilisées dans les environnements domestiques comprennent l'acétone, l'alcool dénaturé, l'essence, le kérosène, les détachants (certaines marques), la térébenthine, les cires et les dé-cireurs.

- Les articles contenant de la mousse de caoutchouc (également connue sous le nom de mousse de latex) ou des matériaux en caoutchouc de texture similaire ne doivent pas être séchés dans un sèche-linge à température élevée.

- Les matériaux en caoutchouc mousse peuvent, lorsqu'ils sont chauffés, produire un incendie par combustion spontanée.

- Les assouplissants ou produits similaires ne doivent pas être utilisés dans un sèche-linge pour éliminer les effets de l'électricité statique, sauf si cette pratique est spécifiquement recommandée par le fabricant de l'assouplissant ou du produit.

- Les sous-vêtements qui contiennent des renforts métalliques ne doivent pas être placés dans un sèche-linge.

- Si les renforts métalliques se détachent pendant le séchage, le sèche-linge risque d'être endommagé.

Si vous en avez un, vous pouvez utiliser une grille de séchage pour ces articles..

- Les articles en plastique tels que les bonnets de douche ou les protège-serviettes imperméables pour bébés ne doivent pas être placés dans un sèche-linge.

- Les articles à dos en caoutchouc, les vêtements munis de coussinets en caoutchouc mousse, les oreillers, les galoches et les chaussures de tennis recouvertes de caoutchouc ne doivent pas être placés dans un sèche-linge.

## *Guide d'utilisation*

- En mode veille, vérifiez que l'état normal est correct.

- Ouvrez la porte et mettez les vêtements dans le tambour, le poids des vêtements ne doit pas dépasser la capacité de séchage nominale pour le produit concerné.

- Fermez la porte et vérifiez si les vêtements doivent être épinglés par la porte.

- Sélectionnez le programme, en fonction des besoins réels, choisissez le temps de séchage / le programme.

- Appuyez sur le bouton marche/pause de la porte et le sèche-linge commence à fonctionner.

- Le sèche-linge s'arrête au bout d'une ou deux minutes, sortez les vêtements séchés.

 **AVERTISSEMENT**

Installez le sèche-linge conformément aux instructions du fabricant et aux réglementations locales.

**AVERTISSEMENT-Risque d'incendie**

L'installation du sèche-linge doit être effectuée par un installateur qualifié.

L'installation d'un dispositif à courant résiduel (RCD) ayant un courant de fonctionnement résiduel nominal ne dépassant pas 30 mA est conseillée dans le circuit électrique. Demandez conseil à votre installateur.

N'installez pas un sèche-linge avec des matériaux d'évacuation en plastique flexible. Si un conduit métallique flexible (type feuille) est installé, il doit être d'un type spécifique identifié par le fabricant de l'appareil comme étant adapté aux sèche-linge. Les matériaux d'évacuation flexibles sont connus pour s'affaisser, être facilement écrasés et retenir les peluches. Ces conditions obstruent le flux d'air de la sècheuse et augmentent le risque d'incendie.

**AVERTISSEMENT** : Risque d'incendie. N'installez pas de ventilateur d'appoint dans le conduit d'évacuation.

Certaines pièces internes sont intentionnellement non mises à la terre et peuvent présenter un risque de choc électrique uniquement lors de l'entretien. Personnel d'entretien - N'entrez pas en contact avec les pièces suivantes lorsque l'appareil est sous tension : Les assemblages de circuits imprimés, l'appareil de chauffage, l'interrupteur de verrouillage de la porte.

Pour réduire le risque de blessures graves ou de mort, suivez toutes les instructions d'installation :

- a) Que l'appareil ne doit pas être évacué dans une cheminée, un mur, un plafond, un grenier, un vide sanitaire ou un espace caché d'un bâtiment ;
- b) Que seuls des conduits métalliques rigides ou flexibles doivent être utilisés pour l'évacuation ;
- c) Au Canada, que seuls les conduits flexibles de type feuille d'aluminium, le cas échéant, spécifiquement identifiés par le fabricant pour être utilisés avec l'appareil, doivent être utilisés. Aux États-Unis, seuls les conduits flexibles de type feuille, le cas échéant, spécifiquement identifiés par le fabricant pour être utilisés avec l'appareil et conformes à la norme UL 2158A, doivent être utilisés;
- d) Que le conduit d'évacuation doit avoir un diamètre d'au moins 102 mm ;
- e) La longueur totale du conduit métallique flexible ne doit pas dépasser 2,4 m.
- f) Le conduit ne doit pas être assemblé avec des vis ou d'autres moyens de fixation qui pénètrent dans le conduit et retiennent les peluches.


## Entretien

### Nettoyage du filtre à charpie

Veillez débrancher le cordon d'alimentation avant tout nettoyage. Le filtre à peluches doit être en place lors du séchage. Il doit être nettoyé avant chaque utilisation.


#### 1. Retrait des filtres

Retirez-les en tirant vers l'extérieur avec les doigts, insérés dans les quatre trous autour de l'enveloppe du Ventilateur d'échappement. Le filtre est en 3 parties : Le filtre se compose de trois parties : la gaine du ventilateur d'échappement, le filtre à charpie et le filtre d'évacuation (comme indiqué sur la figure 1)




#### 2. Nettoyage du filtre

Séparez la gaine du ventilateur d'échappement, le filtre à charpie<sup>1</sup> et le filtre d'évacuation. Nettoyez les peluches sur le filtre à peluches et le filtre d'échappement avec une brosse douce ou un aspirateur. N'endommagez pas les filtres.



#### 3. Réinstallation du filtre


Après le nettoyage, assemblez dans l'ordre "filtre d'échappement - filtre à peluches - enveloppe du ventilateur d'échappement", alignez les évidements du centre avec la saillie du centre du Tambour. Assurez-vous qu'il est fermement inséré (comme indiqué sur la figure 3).



Remarque : le filtre fixé dans le fond du Tambour doit également être nettoyé avec une brosse douce.

Nettoyage du filtre d'admission d'air  
Le filtre doit être nettoyé une fois par mois.

Retirez-le en tirant vers l'extérieur en tenant les extrémités supérieure et inférieure du Bouclier d'admission d'air. Retirez le filtre à l'intérieur du bouclier et nettoyez-le avec une brosse douce. Remontez et installez comme précédemment.



Filtre d'admission d'air

Poussez légèrement vers le haut avec votre pouce jusqu'à ce que le crochet de verrouillage se déconnecte, puis retirez-le.

#### Nettoyage de l'intérieur et de l'extérieur du sèche-linge

Ne pas laver directement à l'eau. N'utilisez pas de diluant, d'essence ou d'alcool.

N'utilisez aucun type de nettoyant en spray pour nettoyer l'intérieur. Si le tambour de la sècheuse est taché, nettoyez-le avec un chiffon humide. Enlevez tout résidu avant de sécher la charge suivante.



Nettoyez l'armoire avec un savon doux et de l'eau. N'utilisez pas de nettoyants agressifs ou abrasifs, cela pourrait endommager le sèche-linge.

**AVERTISSEMENT: Nettoyez régulièrement le filtre à charpie**

## Dépannage

Passez en revue les pages suivantes avant d'appeler le service après-vente.

Problème	Cause Possible	Que faire ?
Le programme ne fonctionne pas	•Le cordon d'alimentation est-il bien inséré ?	•Insérez fermement le cordon d'alimentation
Le tambour ne tourne pas	•La Porte est-elle fermée ? •Le cordon d'alimentation est-il inséré ? La prise de courant est-elle alimentée ?	•Fermez la porte. •Insérez fermement le cordon d'alimentation. •Vérifiez la prise du cordon d'alimentation.
L'air chaud ne s'échappe pas	•Le Programme en cours est-il correctement réglé sur air froid ?	•Réglez correctement le programme.
Le linge n'est pas complètement séché	•Les filtres avant et arrière sont-ils bouchés ? •Y a-t-il trop de linge dans le sèche-linge ? •Des articles ont-ils été ajoutés alors que le sèche-linge est en marche ? •Le linge s'est-il déformé pendant le séchage ? •Le sèche-linge a-t-il été placé dans un endroit étroit et mal ventilé ?	• Nettoyez le filtre. • Réduisez la quantité de linge dans le sèche-linge. • Séchez à nouveau les articles. • Détordez les articles et séchez-les à nouveau. Placez le sèche-linge dans un endroit bien ventilé.
Le sèche-linge ne démarre pas	• Y a-t-il une panne de courant ? • Le cordon d'alimentation est-il bien inséré ? • La Porte est-elle fermée ? Le programme est-il sur la position OFF ?	•Réessayez quand il y a du courant. •Insérez fermement le cordon d'alimentation. •Fermez la porte. •Réglez le programme de séchage.

## Spécifications

Modèle :	853-025	Capacité de séchage:	13.2lbs
Voltage/Fréquence :	120V/60Hz	Entrée nominale:	1300W
Poids net :	59.4lbs	Dimensions(inch):	23 ½ x 20 x 27 inch

**REMARQUE : Conformément à notre politique de développement continu des produits, des améliorations peuvent avoir été apportées et rendre le contenu de cet emballage légèrement différent de celui présenté.**

