




INSTRUCTION MANUAL

MANUEL D'INSTRUCTIONS



IMPORTANT SAFETY INFORMATION


- Check package contents against supplied parts and hardware list to assure that all components were received undamaged. Do not use damaged or defective parts.
- Carefully read all instructions before attempting installation.
- Not all parts and hardware included will be used.
- Do not use this product for any purpose that is not explicitly specified in this manual. Do not exceed weight capacity. We are not liable for damage or injury caused by improper mounting, incorrect assembly or inappropriate use. Thank you for your understanding.

Weight Restrictions



If the weight of the intended storage items exceeds 22 lbs (10kg), do not use this product.


Tools Needed (Not Included)




Tools Needed for Wood Stud Installation



Tools Needed for Solid Concrete, Concrete Block or Brick Wall Installation



Supplied Parts and Hardware



⚠ CAUTION!
This wall anchor [F] is for drywall ONLY. DO NOT use them in concrete / brick / wood studs wall.



⚠ CAUTION!
This wall anchor [G] is for concrete or brick walls ONLY. DO NOT use them in drywall or wood studs.

Step 1 Secure the Metal Brackets to Wall



Before installation, please identify your wall type.

For wood stud on one side and drywall on the other, follow Option A.


For drywall only, follow Option B.

For solid concrete or concrete block walls, follow Option C.


Option A: For Wood Stud on One Side and Drywall on the Other






A-1 Use a stud finder to locate wood stud. Mark the edge and center locations.




A-2 Position the shelf [A1/A2/A3] at your desired height and make its vertical edge exceed your stud center line a little bit (about 10mm). Level the shelf and mark the length.



A-3 Position the metal brackets [B] and mark the holes.





A-4 Drive the anchor into wood stud. Lightly tap the anchors [F] into the drywall with a hammer, then screw the anchors in. (If it is difficult to screw the anchors into drywall, use a drill to drill a small pilot holes for the anchors.)




A-5 Install the metal brackets [B] using the lag screws [C] and [D]. Tighten the lag screws until they are pulled firmly against the brackets.

Option B: For Drywall Only



B-1 Position the shelf [A1/A2/A3] at your desired height and make sure it is level and flush with the drywall. Mark the length.



B-2 Position the metal brackets [B] and mark the holes.



Hammer
(NOT nc uded)

OR


Electric Dri
(NOT nc uded)

For Drywa (f Needed)
1 3/16" (30mm)
1/4" (6mm)


Phi ips
Screwdriver
(NOT nc uded)



B-3 Light y tap the anchors [F] into the drywa with a hammer. (f it is difficu t to screw the anchors into drywa , use a dri to dri sma pi ot ho es for the anchors.)



B-4 Screw the anchors in with a Phi ips screwdriver.



B-5 nsta the meta brackets [B] using the ag screws [D]. Tighten the ag screws unti they are pu ed firm y against the brackets.


Option C: For Solid Concrete and Concrete Block Walls




Level
(NOT included)




Pencil
(NOT included)



C-1 Position the shelf [A1/A2/A3] at your desired height and make sure it is level and flush with the wall. Mark the holes.





C-2 Position the metal brackets [B] and mark the holes.



C-3 Drill pilot holes using a 1/4" (6mm) diameter drill bit. Make sure the depth is not less than 2 3/16" (55mm). Never drill into the mortar between blocks.




Electric Drill
(NOT included)



Hammer
(NOT nc uded)




C-4 Use the hammer to tap the wa anchors [G] into the wa . Make sure the anchors are seated flush with the concrete surface.




Phi ips
Screwdriver
(NOT nc uded)

C-5 nsta the meta brackets [B] using the ag screws [C]. Tighten the ag screws unti they are pu ed firm y against the brackets.

Step 2 Verify that the Brackets is Firmly Mounted



Step 3 Secure the Shelf to the Metal Brackets



Consignes de sécurité importantes

• Vérifiez le contenu de l'emballage par rapport aux pièces fournies et à la liste de matériel pour vous assurer que tous les composants ont été reçus en bon état. N'utilisez pas de pièces endommagées ou défectueuses.

• Lisez attentivement toutes les instructions avant de tenter l'installation.


• Toutes les pièces et le matériel ne seront pas utilisés.
 • N'utilisez pas ce produit à des fins qui ne sont pas explicitement spécifiées dans ce manuel. Ne dépassez pas la capacité de poids. Nous ne sommes pas responsables des dommages ou blessures causés par un montage incorrect, un assemblage incorrect ou une utilisation inappropriée. Merci pour votre compréhension.

Restrictions de poids




Si le poids des articles de stockage prévus dépasse 22 livres (10kg), n'utilisez pas ce produit.

Outils nécessaires (non inclus)



Outils nécessaires pour l'installation de montants en bois



Tools Needed for Solid Concrete, Concrete Block or Brick Wall Installation



Pièces et matériel fournis



Petite étagère murale
A1 x 1

Étagère murale moyenne
A2 x 1


Grande étagère murale
A3 x 1



Support métallique
B x 6



Vs de fixation longue
C x 12
 ST4 x 50mm



Vs de fixation courte
D x 12
 ST4 x 30mm




Vs
E x 18
 ST4 x 15mm



Ancre pour cloison sèche
 M13 x 40mm
F x 12

⚠ ATTENTION!

Cet ancrage mural [F] est UNIQUEMENT pour les cloisons sèches. NE PAS les utiliser dans des murs en béton/brique/bois.



Ancre de mur
 M6 x 30mm
G x 12

⚠ ATTENTION!

Cet ancrage mural [G] est UNIQUEMENT pour les murs en béton ou en briques. NE PAS les utiliser dans des cloisons sèches ou des montants en bois.

Étape 1 Fixez les supports métalliques au mur


Avant l'installation, veuillez identifier votre type de mur.

Pour les montants en bois d'un côté et les cloisons sèches de l'autre, suivez l'option A.

Pour les cloisons sèches uniquement, suivez l'option B.

Pour les murs en béton massif ou en blocs de béton, suivez l'option C.

Option A : Pour les montants en bois d'un côté et les cloisons sèches de l'autre



Crayon
(Non inclus)




Détecteur de goujons
(Non inclus)

A-1 Utilisez un détecteur de montants pour localiser les montants en bois. Marquez les emplacements des bords et du centre.




Niveau
(Non inclus)





A1/A2/A3

A-2 Positionnez l'étagère [A1/A2/A3] à la hauteur souhaitée et faites en sorte que son bord vertical dépasse un peu au-dessus de l'axe centrale de votre poteau (environ 10 mm). Nivelez l'étagère et marquez la longueur.




B

A-3 Positionnez les supports métalliques [B] et marquez les trous.





A-4 Percez un trou dans le montant en bois. Tapez légèrement les ancrs [F] dans la c oison sèche avec un marteau, puis vissez les ancrs. (S'il est difficile de visser les ancrs dans la c oison sèche, utilisez une perceuse pour percer de petits avant-trous pour les ancrs.)




A-5 Installez les supports métalliques [B] à l'aide des tirefonds [C] et [D]. Serrez les vis tire-fond jusqu'à ce qu'elles soient fermement tirées contre les supports.

Option B : Pour cloisons sèches uniquement



B-1 Positionnez l'étagère [A1/A2/A3] à la hauteur désirée et assurez-vous qu'elle est de niveau et alignée avec la c oison sèche. Marquez la ligne.



B-2 Positionnez les supports métalliques [B] et marquez les trous.



Marteau
(Non inc us)


OR



Perceuse é ectrique
(Non inc us)

Pour c oison sèche (si nécessaire)



30mm (1 3/16 po)




ø6mm (1/4 po)




Tournevis cruciforme
(Non inc us)



B-3 Tapez égèrèment es ancrages [F] dans a c oison sèche avec un marteau. (S'i est diffici e de visser es ancras dans une c oison sèche, uti isez une perceuse pour percer de petits trous pì otes pour es ancras.)



B-4 Vissez es chevi es avec un tournevis cruciforme.



B-5 nsta ez es supports méta iques [B] à 'aide des tirefonds [D]. Serrez es vis tire-fond jusqu'à ce qu'e es soient fermement tirées contre es supports.


Option C : Pour les murs en béton massif et en blocs de béton




Niveau
(Non inclus)




Crayon
(Non inclus)



C-1 Positionnez l'étagère [A1/A2/A3] à la hauteur souhaitée et assurez-vous qu'elle est de niveau et alignée avec le mur. Marquez la longueur.





C-2 Positionnez les supports métalliques [B] et marquez les trous.



C-3 Percez 4 avant-trous à l'aide d'un foret de 6mm (1/4 po) de diamètre. Assurez-vous que la profondeur n'est pas inférieure à 55mm (2 3/16 po). Ne jamais percer dans le mortier entre les blocs.




Perceuse électrique
(Non inclus)




Marteau
(Non inclus)



C-4 Utilisez le marteau pour enfoncer les ancrages muraux [G] dans le mur. Assurez-vous que les ancrages sont posés au ras de la surface en béton.




Tournevis
cruciforme
(Non inclus)

C-5 Installez les supports métalliques [B] à l'aide des tirefonds [C]. Serrez les vis tire-fond jusqu'à ce qu'elles soient fermement tirées contre les supports.

Étape 2 Vérifiez que les supports sont fermement montés



Étape 3 Fixez l'étagère aux supports métalliques

