


**ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE
MONTAGEANLEITUNGEN**





WARNING

ADULT ASSEMBLY REQUIRED:

This product requires assembly by an adult because of small parts. Care should be taken in unpacking and assembling this item to keep small parts away from children. During assembly children should be kept away from the product due to possible risk of injury.

SERIOUS OR FATAL INJURIES CAN OCCUR FROM FURNITURE TIP-OVER. IN ORDER TO PREVENT OVERTURNING, THIS PRODUCT MUST BE USED WITH THE TIP-OVER RESTRAINTS OR WALL MOUNTING HARDWARE PROVIDED.

PLEASE READ WARNINGS BELOW.

- Product must be assembled exactly per these instructions. Failure to follow assembly instructions may result in possible risk of injury.
- Young children can be seriously injured or killed if furniture tips over. Install tip-over restraint provided. Use of tip-over restraints may only reduce, but not eliminate, the risk of tip-over.
- To help prevent furniture from tip-over or fall, this product must be secured to the wall using enclosed tip-over restraints or wall mounting hardware.
- Tip-over restraints and wall mounting hardware are provided with this product, however, you may need to source suitable hardware for your wall type. If in doubt, please consult a qualified tradesperson.
- Always check the suitability of the wall to ensure the tip-over restraints or wall mounting hardware will resist the forces applied to it.
- Always ensure any wall used for tip-over restraints or wall mounting hardware is free from hidden electrical wires, water, or gas pipes.
- Do not use this item for a TV stand or place heavy objects on top of item.
- Place heaviest items in the lowest drawers or shelves.
- Never allow children to climb or hang on to the drawers, doors, or shelves.
- Never open more than one drawer at a time or defeat/remove any drawer interlock system.

Weight Capacity: This product will hold up to 10 pounds (4.5kgs) per shelf for a total weight of 50 pounds (22.7kgs). Please do not overload product for risk of damage and/or serious injury or death.



ADVERTENCIA

REQUIERE QUE UN ADULTO REALICE EL ENSAMBLAJE:

Este producto requiere que un adulto lleve a cabo el ensamblaje debido a las piezas pequeñas. Debe tener cuidado al desempacar y ensamblar este artículo para mantener las piezas pequeñas alejadas de los niños. Los niños deben mantenerse alejados del producto durante el ensamblaje debido al posible riesgo de lesiones.

LA CAÍDA DE LOS MUEBLES PUEDE OCASIONAR LESIONES GRAVES O FATALES. A FIN DE EVITAR ESTA SITUACIÓN, ESTE PRODUCTO DEBE SER UTILIZADO CON LAS SUJECIONES ANTIVUELCO O LOS HERRAJES DE PARED SUMINISTRADOS.

LEA LAS SIGUIENTES ADVERTENCIAS.

- Ensamble el producto exactamente como se indica en estas instrucciones. Si no se siguen estas instrucciones, existen riesgos de lesiones.
- Si los muebles se caen, los niños pequeños pueden sufrir lesiones graves o la muerte. Instale el sistema antivuelco provisto. El uso del sistema antivuelco solo puede reducir, pero no eliminar, el riesgo de caída.
- Para evitar que los muebles se caigan o se volteen, fije este producto a la pared con el sistema antivuelco incluido o con los herrajes de ensamblaje a la pared.
- Este producto cuenta con sistemas antivuelco y herrajes de ensamblaje a la pared; sin embargo, es posible que tenga que buscar los accesorios adecuados para su tipo de pared. Si tiene alguna inquietud al respecto, consulte a un comerciante calificado.
- Compruebe siempre la capacidad de la pared para asegurarse de que el sistema antivuelco o los herrajes de ensamblaje a la pared resistan las fuerzas aplicadas a ella.
- Asegúrese siempre de que cualquier pared utilizada para los sistemas antivuelco o los herrajes de ensamblaje a la pared esté libre de cables eléctricos ocultos, tuberías de agua o gas.
- No utilice este objeto como soporte para el televisor ni coloque objetos pesados sobre él.
- Coloque los artículos más pesados en los cajones o repisas más bajas.
- No permita que los niños se suban o se aferren a los cajones, puertas o repisas.
- No abra nunca más de un cajón a la vez o anule/elimine cualquier sistema de interbloqueo de cajones.

Capacidad de peso: Este producto soporta hasta 10 libras (4,5 kg) por repisa y un peso total de 50 libras (22,7 kg). No sobrecargue el producto para evitar el riesgo de daños o lesiones graves o la muerte.



AVERTISSEMENT

L'ASSEMBLAGE DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR UN ADULTE :

Ce produit doit être assemblé par un adulte à cause de la présence de petites pièces. Lorsque vous déballez et assemblez cet article, veillez à tenir les petites pièces hors de portée des enfants. Les enfants doivent être tenus à l'écart du produit en raison du risque de blessure pendant l'assemblage.

LE BASCULEMENT D'UN MEUBLE PEUT CAUSER DES BLESSURES GRAVES VOIRE MORTELLES. CE PRODUIT DOIT ÊTRE UTILISÉ AVEC LES DISPOSITIFS DE RETENUE ANTI-BASCULEMENT OU LE MATÉRIEL DE FIXATION MURALE FOURNI AFIN D'ÉVITER TOUT BASCULEMENT.

VEUILLEZ LIRE LES AVERTISSEMENTS CI-DESSOUS.

- Le produit doit être assemblé exactement selon ces instructions. Le non-respect des instructions de montage peut entraîner un risque de blessure.
- Les enfants en bas âge peuvent être gravement blessés ou tués par le basculement d'un meuble. Installez les dispositifs de retenue anti-basculement fournis. L'utilisation de dispositifs de retenue anti-basculement peut uniquement réduire le risque de basculement; il n'élimine pas ce risque.
- Ce produit doit être fixé au mur à l'aide de dispositifs de retenue anti-basculement ou de matériel de fixation murale pour éviter que le meuble ne bascule et ne tombe.
- Les dispositifs de retenue anti-basculement et le matériel de fixation murale sont fournis avec ce produit. Toutefois, vous devrez peut-être vous procurer du matériel convenant à votre type de mur. Veuillez consulter un professionnel qualifié en cas de doute.
- Vérifiez toujours la résistance du mur pour s'assurer que les dispositifs de retenue anti-basculement ou les accessoires de fixation murale résistent aux forces qui lui sont appliquées.
- Assurez-vous toujours que les murs utilisés pour les dispositifs de retenue anti-basculement ou le matériel de montage mural soient exempts de fils électriques, de conduites d'eau ou de gaz cachés.
- N'utilisez pas cet objet comme support de téléviseur et évitez de placer des objets lourds au-dessus de celui-ci.
- Placez les objets les plus lourds dans les tiroirs ou sur les étagères inférieures.
- Ne laissez jamais les enfants monter ou s'accrocher aux tiroirs, portes ou étagères.
- N'ouvrez jamais plusieurs tiroirs en même temps, et ne démontez et ne retirez jamais le système de verrouillage du tiroir.

Capacité de poids : Ce produit peut supporter jusqu'à 10 livres (4,5 kg) par étagère, pour un poids total de 50 livres (22,7 kg). Veuillez ne pas surcharger le produit pour éviter tout risque de dommage et de blessure grave ou mortelle.



WARNUNG

MONTAGE DURCH ERWACHSENE ERFORDERLICH:

Dieses Produkt muss wegen der kleinen Teile von einem Erwachsenen zusammengebaut werden. Beim Auspacken und Zusammenbau dieses Artikels ist darauf zu achten, dass Kleinteile von Kindern ferngehalten werden. Während der Montage sollten Kinder wegen möglicher Verletzungsgefahr vom Produkt ferngehalten werden.


BEIM UMKIPPEN VON MÖBELN KANN ES ZU SCHWEREN ODER TÖDLICHEN VERLETZUNGEN KOMMEN. UM EIN UMKIPPEN ZU VERHINDERN, MUSS DIESES PRODUKT MIT DEN MITGELIEFERTEN KIPPSICHERUNGEN ODER WANDBEFESTIGUNGSTEILEN VERWENDET WERDEN.

BITTE LESEN SIE DIE FOLGENDEN WARNHINWEISE.

- Das Produkt muss genau nach diesen Anweisungen zusammengebaut werden. Die Nichtbeachtung der Montageanweisungen kann zu einer möglichen Verletzungsgefahr führen.
- Kleine Kinder können schwer verletzt oder getötet werden, wenn Möbel umkippen. Installieren Sie die mitgelieferte Kippsicherung. Die Verwendung von Kippsicherungen kann das Risiko des Umkippens nur verringern, aber nicht ausschließen.
- Um zu verhindern, dass Möbelstücke umkippen oder herunterfallen, muss dieses Produkt mit beiliegenden Kippsicherungen oder einer Wandhalterung an der Wand befestigt werden.
- Kippsicherungen und Wandhalterungen werden mit diesem Produkt mitgeliefert, Sie müssen jedoch möglicherweise geeignetes Zubehör für Ihren Wandtyp beschaffen. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Händler.
- Prüfen Sie immer die Eignung der Wand, um sicherzustellen, dass die Kippsicherungen oder Wandhalterung den auf sie einwirkenden Kräften standhalten.
- Stellen Sie immer sicher, dass alle Wände, die für Kippsicherungen oder Wandhalterungen verwendet werden, frei von versteckten elektrischen Leitungen, Wasser- oder Gasrohren sind.
- Verwenden Sie diesen Gegenstand nicht als TV-Ständer und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf.
- Legen Sie die schwersten Gegenstände in die untersten Schubladen oder Regalfächer.
- Lassen Sie Kinder niemals auf Schubladen, Türen oder Regalböden klettern oder sich daran hängen.
- Niemals mehr als eine Schublade gleichzeitig öffnen oder ein Schubladenverriegelungssystem außer Kraft setzen/entfernen.

Gewichtskapazität: Dieses Produkt fasst bis zu 4,5 kg (10 Pfund) pro Einlegeboden bis zu einem Gesamtgewicht von 22,7 kg (50 Pfund). Bitte überlasten Sie das Produkt nicht, da die Gefahr von Schäden und/oder schweren Verletzungen oder Tod besteht.


















PARTS LIST



PARTS LIST


NO	QTY	DESCRIPTION
1	1PC	Top Board
2	1PC	Upper Left Side Panel
3	1PC	Upper Right Side Panel
4	1PC	Middle Connection Board
5	1PC	Shelf
6	1PC	Door
7	1PC	Upper Cross Bar
8	1PC	Divider Board
9	1PC	Fixed Shelf
10	1PC	Lower Left Side Frame
11	1PC	Lower Right Side Frame
12	2PCS	Middle Cross Bar
13	1PC	Lower Cross Bar
14	2PCS	Upper Back Board
15	1PC	Lower Back Board
16	1PC	Adjustable Shelf

PARTS LIST

NO	PARTS	QTY	DESCRIPTION
A		36PCS	Wood Dowel
B		20PCS	Cam Bolt
D		20PCS	Cam Lock
E		2PCS	Screw (4x30mm)
F		12PCS	Screw (3.5x12mm)
G		2PCS	Hinge
H		1PC	Machine Screw (4x16mm)
J		27PCS	Screw (2.5x10mm)
K		2PCS	Screw (4x12mm)
L		2PCS	Screw (5x40mm)
N		1PC	Allen Wrench
P		4PCS	Shelf Holder
Q		1PC	Knob (Polished Chrome)
R		2PCS	Adjustable Anchor Bracket
S		2PCS	Plastic Anchor
T		2PCS	Screw (4x40mm)
U		1PC	Knob (Dark Bronze)


**TOOLS NEEDED FOR ASSEMBLY: FLAT & PHILLIPS SCREWDRIVER (NOT INCLUDED)
 THE USE OF A POWER SCREWDRIVER IS NOT RECOMMENDED FOR ASSEMBLY
 DO NOT USE ITEM IF ANY PARTS ARE MISSING OR DAMAGED**

STEP 1




1. Screw 3 cam bolts (B) into cam bolt holes on top board (1).
2. Screw 8 cam bolts (B) into cam bolt holes on middle connection board (4).
3. Screw 1 cam bolt (B) into cam bolt hole on shelf (5).
4. Screw 1 cam bolt (B) into cam bolt hole on upper left side panel (2).
5. Screw 1 cam bolt (B) into cam bolt hole on upper right side panel (3).
6. Screw 3 cam bolts (B) into cam bolt holes on lower left side frame (10).
7. Screw 3 cam bolts (B) into cam bolt holes on lower right side frame (11).

STEP 2



1. Attach 2 adjustable anchor brackets (R) to top board (1) by inserting 2 screws (K) through holes on adjustable anchor brackets (R), then tighten to top board (1).
2. Attach 2 hinges (G) to door (6) by inserting 4 screws (F) through holes on hinges (G), then tighten to door (6).


STEP 3



1. Insert 2 wood dowels (A) into wood dowel holes on shelf (5).
2. Attach divider board (8) to shelf (5) by inserting wood dowels into wood dowel holes and inserting cam bolt into cam lock hole on divider board (8).
3. Insert 1 cam locks (D) into cam lock hole on divider board (8), then rotate clockwise to secure cam bolt (B) in place.
4. Insert 2 wood dowels (A) into wood dowel holes on fixed shelf (9).
5. Attach fixed shelf (9) to divider board (8) by inserting wood dowels (A) into wood dowel holes on divider board (8).


STEP 4

1. Insert 5 wood dowels (A) into wood dowel holes on upper left side panel (2).
2. Attach upper cross bar (7), fixed shelf (9) and shelf (5) to upper left side panel (2) by inserting wood dowels into wood dowel holes and inserting cam bolt into cam lock holes on upper cross bar (7), fixed shelf (9) and shelf (5).
3. Insert 1 cam lock (D) into cam lock hole on shelf (5), then rotate clockwise to secure cam bolt (B) in place.




STEP 5

1. Insert 3 wood dowels (A) into wood dowel holes on upper right side panel (3).
2. Attach upper right side panel (3) to shelf (5) and upper cross bar (7) by inserting wood dowels into wood dowel holes and inserting cam bolt into cam lock hole on shelf (5) and upper cross bar (7).
3. Insert 1 cam lock (D) into cam lock hole on shelf (5), then rotate clockwise to secure cam bolt (B) in place.




STEP 6

1. Insert 8 wood dowels (A) into wood dowel holes on top board (1).
2. Attach top board (1) to upper left side panel (2), upper right side panel (3), divider board (8) and upper cross bar (7) by inserting wood dowels into wood dowel holes and inserting cam bolts into cam lock holes on upper left side panel (2), upper right side panel (3), divider board (8) and upper cross bar (7).
3. Insert 2 cam locks (D) into cam lock holes on upper left side panel (2) and upper right side panel (3), then rotate clockwise to secure cam bolts (B) in place.
4. Insert 1 cam lock (D) into cam lock hole on divider board (8), then rotate clockwise to secure cam bolt (B) in place.




STEP 7

1. Insert 4 wood dowels (A) into wood dowel holes on upper left side panel (2) and upper right side panel (3).
2. Attach middle connection board (5) to upper left side panel (2) and upper right side panel (3) by inserting wood dowels (A) into wood dowel holes on middle connection board (5).
3. Insert 2 screws (L) through holes on middle connection board (5), then tighten to upper left side panel (2) and upper right side panel (3) with Allen wrench (N).
4. Insert 2 screws (E) through holes on upper cross bar (7), then tighten to top board (1).




STEP 8

1. Attach 2 upper back boards (14) and lower back board (15) to back of cabinet by inserting 27 screws (J) through holes on upper back boards (14) and lower back board (15), then tighten to back of cabinet.




STEP 9

1. Insert 3 wood dowels (A) into wood dowel holes on lower right side frame (11).
2. Attach 2 middle cross bars (12) and lower cross bar (13) to lower right side frame (11) by inserting wood dowels into wood dowel holes and inserting cam bolts into cam lock holes on middle cross bars (12) and lower cross bar (13).
3. Insert 3 cam locks (D) into cam lock holes on middle cross bars (12) and lower cross bar (13), then rotate clockwise to secure cam bolts (B) in place.
4. Insert 3 wood dowels (A) into wood dowel holes on lower left side frame (10).
5. Attach lower left side frame (10) to middle cross bars (12) and lower cross bar (13) by inserting wood dowels into wood dowel holes and inserting cam bolts into cam lock holes on middle cross bars (12) and lower cross bar (13).
6. Insert 3 cam locks (D) into cam lock holes on middle cross bars (12) and lower cross bar (13), then rotate clockwise to secure cam bolts (B) in place.




STEP 10




1. Insert 6 wood dowels (A) into wood dowel holes on middle connection board (5).
2. Attach lower assembled unit to upper assembled unit by inserting wood dowels into wood dowel holes and inserting cam bolts into cam lock holes on middle cross bars (12), lower left side frame (10) and lower right side frame (11).
3. Insert 8 cam locks (D) into cam lock holes on lower left side frame (10), lower right side frame (11) and middle cross bars (12), then rotate clockwise to secure cam bolts (B) in place.

STEP 11



1. Attach door (6) to upper left side panel (2) by inserting 8 screws (F) through holes on hinges (G), then tighten to upper left side panel (2).
2. Attach knob (Q/U) to door (6) by inserting 1 machine screw (H) through hole on door (6), then tighten to knob (Q/U).

STEP 12



Option #1: Securing to Drywall


1. Position Spacesaver against wall in desired location. Using a pencil, make 2 small marks on wall through holes on brackets (R). Move cabinet away from wall and screw 2 plastic anchors (S) into wall on pencil marks.
2. Place cabinet against wall, insert 2 screws (T) through holes on brackets (R), then tighten to plastic anchors (S).

Option #2: Securing to Drywall and Wood Stud

1. Position spacesaver against wall in desired location. Insert 2 screws (T) through holes on brackets (R), then tighten through drywall and into wood stud.

*Tip: Anchor brackets (R) can be adjusted to correct distance from wall to cabinet as needed. Once adjusted, be sure to re-tighten brackets inside cabinet for stability.

STEP 13



1. Insert 4 shelf holders (P) into holes on divider board (8) and upper right side panel (3).
Make sure all 4 shelf holders (P) are at same level.
2. Place adjustable shelf (16) onto shelf holders (P).

ATTENTION ADULTS: Cabinet should be checked periodically for damage or loose screws/parts. Take appropriate action necessary to correct hazards such as tightening of screws and taking any damaged parts away from children.

WARNING  Please make sure your item is secured to the wall, per assembly instructions.

CARE INSTRUCTIONS:

Wipe clean with a water dampened cloth. Wipe dry with clean cloth.

IMPORTANT:

Keep assembly instructions for future reference.

LISTA DE PIEZAS

N.º	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	Tablero superior	1
2	Panel superior izquierdo	1
3	Panel superior derecho	1
4	Tablero de conexión media	1
5	Repisa	1
6	Puerta	1
7	Barra transversal superior	1
8	Tablero divisor	1
9	Repisa fija	1
10	Marco lateral inferior izquierdo	1
11	Marco lateral inferior derecho	1
12	Barra transversal central	2
13	Barra transversal inferior	1
14	Tablero trasero superior	2
15	Tablero trasero inferior	1
16	Repisa ajustable	1
A	Pasador de madera	36
B	Perno de anclaje	20
D	Pestillo de leva	20
E	Tornillo (4x30mm)	2
F	Tornillo (3,5x12mm)	12
G	Bisagra	2
H	Tornillo para metales (4x16mm)	1
J	Tornillo (2,5x10mm)	27
K	Tornillo (4x12mm)	2
L	Tornillo (5x40mm)	2
N	Llave allen	1
P	Soporte del estante	4
Q	Perilla (cromo pulido)	1
R	Soporte de anclaje ajustable	2
S	Anclaje plástico	2
T	Tornillo (4x40mm)	2
U	Perilla (bronce oscuro)	1

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL ENSAMBLAJE: DESTORNILLADOR PLANO Y PHILLIPS (NO INCLUYEN). NO SE RECOMIENDA EL USO DE UN DESTORNILLADOR ELÉCTRICO PARA EL ENSAMBLAJE. NO UTILICE EL ARTÍCULO SI TIENE PIEZAS DAÑADAS O PIEZAS QUE FALTAN.

PASO 1

1. Atornille los 3 pernos de anclaje (B) en los agujeros correspondientes del tablero superior (1).
 2. Atornille los 8 pernos de anclaje (B) en los agujeros correspondientes del tablero de conexión media (4).
 3. Atornille 1 perno de anclaje (B) en el agujero correspondiente de la repisa (5).
 4. Atornille 1 perno de anclaje (B) en el agujero correspondiente del tablero lateral superior izquierdo (2).
 5. Atornille 1 pernos de anclaje (B) en el agujero correspondiente del tablero lateral superior derecho (3).
 6. Atornille los 3 pernos de anclaje (B) en los agujeros correspondientes del marco lateral inferior izquierdo (10).
 7. Atornille los 3 pernos de anclaje (B) en los agujeros correspondientes del marco lateral inferior derecho (11).
-

PASO 2

1. Fije los 2 soportes de anclaje regulables (R) al tablero superior (1) insertando 2 tornillos (K) a través de los agujeros de los soportes de anclaje regulables (R) y, luego, ajústelos al tablero superior (1).
 2. Fije las 2 bisagras (G) a la puerta (6) insertando 4 tornillos (F) a través de los agujeros de las bisagras (G) y, luego, ajústelos a la puerta (6).
-

PASO 3

1. Inserte los 2 pasadores de madera (A) en los agujeros correspondientes de la repisa (5).
 2. Fije el tablero divisorio (8) a la repisa (5) insertando los pasadores de madera en los agujeros correspondientes y el perno de anclaje en el agujero del cierre de anclaje del tablero divisorio (8).
 3. Inserte 1 cierre de anclaje (D) en el agujero correspondiente del tablero divisorio (8) y, luego, gírelo en el sentido de las agujas del reloj para ajustar el perno de anclaje (B).
 4. Inserte los 2 pasadores de madera (A) en los agujeros correspondientes de la repisa fija (9).
 5. Fije la repisa fija (9) al tablero divisorio (8) insertando los pasadores de madera (A) en los agujeros correspondientes del tablero divisorio (8).
-

PASO 4

1. Inserte los 5 pasadores de madera (A) en los agujeros correspondientes del tablero lateral superior izquierdo (2).
 2. Fije la barra transversal superior (7), la repisa fija (9) y la repisa (5) al tablero lateral superior izquierdo (2) insertando pasadores de madera en los agujeros correspondientes y pernos de anclaje en los agujeros de los cierres de anclaje de la barra transversal superior (7), la repisa fija (9) y la repisa (5).
 3. Inserte 1 perno de anclaje (D) en el agujero correspondiente de la repisa (5) y, luego, gírelo en el sentido de las agujas del reloj para ajustar los pernos de anclaje (B).
-

PASO 5

1. Inserte los 3 pasadores de madera (A) en los agujeros correspondientes del tablero lateral superior derecho (3).
 2. Fije el tablero lateral superior derecho (3) a la repisa (5) y a la barra transversal superior (7) insertando pasadores de madera en los agujeros correspondientes y pernos de anclaje en los agujeros de los cierres de anclaje de la repisa (5) y la barra transversal superior (7).
 3. Inserte 1 perno de anclaje (D) en el agujero correspondiente de la repisa (5) y, luego, gírelo en el sentido de las agujas del reloj para ajustar los pernos de anclaje (B).
-

PASO 6

1. Inserte los 8 pasadores de madera (A) en los agujeros correspondientes del tablero superior (1).
 2. Fije el tablero superior (1) al tablero lateral superior izquierdo (2), el tablero lateral superior derecho (3), el tablero divisorio (8) y la barra transversal superior (7) insertando pasadores de madera en los agujeros correspondientes y pernos de anclaje en los agujeros de los cierres de anclaje del tablero lateral superior izquierdo (2), el tablero lateral superior derecho (3), el tablero divisorio (8) y la barra transversal superior (7).
 3. Inserte 2 cierres de anclaje (D) en los agujeros correspondientes del tablero lateral superior izquierdo (2) y el tablero lateral superior derecho (3) y, luego, gírelos en el sentido de las agujas del reloj para ajustar los pernos de anclaje (B).
 4. Inserte 1 cierre de anclaje (D) en el agujero correspondiente del tablero divisorio (8) y, luego, gírelo en el sentido de las agujas del reloj para ajustar el perno de anclaje (B).
-

PASO 7

1. Inserte los 4 pasadores de madera (A) en los agujeros correspondientes del tablero lateral superior izquierdo (2) y del tablero lateral superior derecho (3).
 2. Conecte el tablero de conexión media (5) al tablero lateral superior izquierdo (2) y al tablero lateral superior derecho (3) insertando pasadores de madera (A) en los agujeros correspondientes del tablero de conexión media (5).
 3. Inserte los 2 tornillos (L) a través de los agujeros del tablero de conexión media (5) y, luego, ajústelos al tablero lateral superior izquierdo (2) y al tablero lateral superior derecho (3) con una llave Allen (N).
 4. Inserte 2 tornillos (E) a través de los agujeros de la barra transversal superior (7) y, luego, ajústelos al tablero superior (1).
-

PASO 8

1. Fije los 2 tableros traseros superiores (14) y el tablero trasero inferior (15) a la parte trasera del gabinete insertando los 27 tornillos (J) a través de los agujeros de los tableros traseros superiores (14) y del tablero trasero inferior (15) y, luego, ajústelos al gabinete.
-

PASO 9

1. Inserte los 3 pasadores de madera (A) en los agujeros correspondientes del marco lateral inferior izquierdo (11).
2. Fije las 2 barras transversales centrales (12) y la barra transversal inferior (13) al marco lateral inferior derecho (11) insertando pasadores de madera en los agujeros correspondientes y pernos de anclaje en agujeros de los cierres de anclaje de las barras transversales centrales (12) y la barra transversal inferior (13).
3. Inserte los 3 cierres de anclaje (D) en los agujeros correspondientes de las barras transversales centrales (12) y la barra transversal inferior (13) y, luego, gírelos en el sentido de las agujas del reloj para ajustar los pernos de anclaje (B).
4. Inserte los 3 pasadores de madera (A) en los agujeros correspondientes del marco lateral inferior izquierdo (10).

5. Fije el marco lateral inferior izquierdo (10) a las barras transversales centrales (12) y la barra transversal inferior (13) insertando pasadores de madera en los agujeros correspondientes y pernos de anclaje en los agujeros de los cierres de anclaje de las barras transversales centrales (12) y la barra transversal inferior (13).
 6. Inserte los 3 cierres de anclaje (D) en los agujeros correspondientes de las barras transversales centrales (12) y la barra transversal inferior (13) y, luego, gírelos en el sentido de las agujas del reloj para ajustar los pernos de anclaje (B).
-

PASO 10

1. Inserte los 6 pasadores de madera (A) en los agujeros correspondientes del tablero de conexión media (5).
 2. Fije la unidad ensamblada inferior a la unidad ensamblada superior insertando pasadores de madera en los agujeros correspondientes y pernos de anclaje en los agujeros de los cierres de anclajes de las barras transversales centrales (12), el marco lateral inferior izquierdo (10) y el marco lateral inferior derecho (11).
 3. Inserte los 8 cierres de anclaje (D) en los agujeros correspondientes del marco lateral inferior izquierdo (10), del marco lateral inferior derecho (11) y de las barras transversales centrales (12) y, luego, gírelos en el sentido de las agujas del reloj para ajustar los pernos de anclaje (A).
-

PASO 11

1. Fije la puerta (6) al tablero lateral superior izquierdo (2) insertando los 8 tornillos (F) a través de los agujeros de las bisagras (G) y, luego, ajústelos al tablero lateral superior izquierdo (2).
 2. Fije la perilla (Q/U) a la puerta (6) insertando 1 tornillo de punta plana (H) a través del agujero de la puerta (6) y, luego, ajústelo a la perilla (Q/U).
-

PASO 12

Opción n.º 1: Fijar a una pared de yeso

1. Ubique el Gabinete ahorra espacio contra una pared en el lugar deseado. Con un lápiz, realice 2 marcas pequeñas en la pared a través de los agujeros de los soportes (R). Aleje el gabinete de la pared y atornille 2 anclajes plásticos (S) en la pared sobre las marcas que realizó con el lápiz.
2. Ubique el gabinete contra la pared, inserte los 2 tornillos (T) a través de los agujeros de los soportes (R) y, luego, ajústelos a los anclajes plásticos (S).

Opción n.º 2: Fijar a una pared de yeso y a un montante de madera

1. Ubique el Gabinete ahorra espacio contra una pared en el lugar deseado. Inserte los 2 tornillos (T) a través de los agujeros de los soportes (R) y, luego, ajústelos a través de la pared de yeso al montante de madera.

*Sugerencia: Los soportes de anclaje (R) pueden regularse para modificar la distancia entre la pared y el gabinete según sea necesario. Una vez que esté en su lugar, asegúrese de volver a ajustar los soportes dentro del gabinete para que todo se mantenga estable.

PASO 13

1. Inserte los 4 soportes de repisas (P) en los agujeros del tablero divisorio (8) y el tablero lateral superior derecho (3). Asegúrese de que los 4 soportes de repisas (P) estén a la misma altura.
2. Coloque la repisa regulable (16) sobre los soportes de la repisa (P).

Atención adultos: Deben revisar el gabinete periódicamente para ver si hay tornillos/piezas dañadas o sueltas. Tomen una acción adecuada y necesaria para corregir los peligros, tal como apretar los tornillos y alejar cualquier pieza dañada de los niños.

ADVERTENCIA  **Asegúrese de que su artículo esté fijo a la pared, según las instrucciones de ensamblaje.**

INSTRUCCIONES DE CUIDADO:

Limpiar con un paño humedecido en agua. Secar con un paño limpio.

IMPORTANTE:

Guarde las instrucciones de ensamblaje para futuras referencias.

LISTE DES PIÈCES

N°	DESCRIPTION	QTÉ
1	Panneau latéral gauche supérieur	1
2	Panneau latéral droit supérieur	1
3	Plaque de raccordement intermédiaire	1
4	Étagère	1
5	Porte	1
6	Barre transversale supérieure	1
7	Plaque de division	1
8	Étagère fixe	1
9	Cadre latéral supérieur gauche	1
10	Cadre latéral supérieur droit	1
11	Barre transversale intermédiaire	1
12	Barre transversale inférieure	2
13	Plaque arrière supérieure	1
14	Plaque arrière inférieure	2
15	Étagère réglable	1
16	Panneau latéral gauche supérieur	1
A	Goujon en bois	36
B	Vis de came	20
D	Verrou de came	20
E	Vis (4x30mm)	2
F	Vis (3,5x12mm)	12
G	Charnière	2
H	Vis mécanique (4x16mm)	1
J	Vis (2,5x10mm)	27
K	Vis (4x12mm)	2
L	Vis (5x40mm)	2
N	Clé Allen	1
P	Support d'étagère	4
Q	Bouton (Chrome poli)	1
R	Support d'ancrage réglable	2
S	Ancrage en plastique	2
T	Vis (4x40mm)	2
U	Bouton (Bronze foncé)	1

OUTILS NÉCESSAIRES POUR L'ASSEMBLAGE : TOURNEVIS À TÊTE PLATE ET À POINTE CRUCIFORME (NON FOURNIS). NOUS DÉCONSEILLONS D'UTILISER UN TOURNEVIS ÉLECTRIQUE POUR L'ASSEMBLAGE. N'UTILISEZ PAS CET ARTICLE SI UNE PIÈCE EST MANQUANTE OU ENDOMMAGÉE.

ÉTAPE 1

1. Vissez 3 boulons à came (B) dans les trous de boulons à came sur la planche supérieure (1).
 2. Vissez 8 boulons à came (B) dans les trous de boulons à came sur la planche de raccordement intermédiaire (4).
 3. Vissez 1 boulon à came (B) dans le trou de boulon à came sur l'étagère (5).
 4. Vissez 1 boulon à came (B) dans le trou de boulon à came sur le panneau latéral gauche supérieur (2).
 5. Vissez 1 boulon à came (B) dans le trou de boulon à came sur le panneau latéral droit supérieur (3).
 6. Vissez 3 boulons à came (B) dans les trous de boulons à came sur le cadre latéral gauche inférieur (10).
 7. Vissez 3 boulons à came (B) dans les trous de boulons à came sur le cadre latéral droit inférieur (11).
-

ÉTAPE 2

1. Fixez 2 supports d'ancrage réglables (R) sur la planche supérieure (1) en insérant 2 vis (K) dans les trous des supports d'ancrage réglables (R), puis vissez-les dans la planche supérieure (1).
 2. Fixez 2 charnières (G) sur la porte (6) en insérant 4 vis (F) dans les trous des charnières (G), puis vissez-les à la porte (6).
-

ÉTAPE 3

1. Insérez 2 chevilles à bois (A) dans les trous de chevilles de l'étagère (5).
 2. Fixez la plaque de division (8) à l'étagère (5) en insérant des chevilles à bois dans les trous de chevilles et en insérant des boulons à came dans les trous de verrouillage à came de la plaque de division (8).
 3. Insérez 1 verrou de came (D) dans le trou de verrouillage à came de la plaque de division (8), puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour maintenir le boulon à came (B) en place.
 4. Insérez 2 chevilles à bois (A) dans les trous de chevilles de l'étagère fixe (9).
 5. Fixez l'étagère fixe (9) sur la plaque de division (8) en insérant les chevilles à bois (A) dans les trous de chevilles à bois de la plaque de division (8).
-

ÉTAPE 4

1. Insérez 5 chevilles à bois (A) dans les trous de chevilles du panneau latéral gauche supérieur (2).
 2. Fixez la barre transversale supérieure (7), l'étagère fixe (9) et l'étagère (5) au panneau latéral gauche supérieur (2) en insérant des chevilles à bois dans les trous de chevilles et en insérant des boulons à came dans les trous de verrouillage à came de la barre transversale supérieure (7), de l'étagère fixe (9) et de l'étagère (5).
 3. Insérez 1 verrou à came (D) dans le trou de verrouillage à came de l'étagère (5), puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour maintenir le boulon à came (B) en place.
-

ÉTAPE 5

1. Insérez 3 chevilles à bois (A) dans les trous de chevilles du panneau latéral droit supérieur (3).
 2. Fixez le panneau latéral droit supérieur (3) à l'étagère (5) et à la barre transversale supérieure (7) en insérant des chevilles en bois dans les trous de chevilles et en insérant des boulons à came dans les trous de verrouillage à came de l'étagère (5) et de barre transversale supérieure (7).
 3. Insérez 1 verrou à came (D) dans le trou de verrouillage à came de l'étagère (5), puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour maintenir le boulon à came (B) en place.
-

ÉTAPE 6

1. Insérez 8 chevilles à bois (A) dans les trous de chevilles sur la planche supérieure (1).
 2. Fixez la planche supérieure (1) sur le panneau latéral gauche supérieur (2), le panneau latéral droit supérieur (3), la plaque de division (8) et la barre transversale supérieure (7) en insérant des chevilles à bois (A) dans les trous de chevilles et en insérant des boulons à came (B) dans les trous de verrouillage à came sur le panneau latéral gauche supérieur (2), le panneau latéral droit supérieur (3), la plaque de division (8) et la barre transversale supérieure (7).
 3. Insérez 2 verrous à came (D) dans les trous de verrouillage à came sur le panneau latéral gauche supérieur (2) et le panneau latéral droit supérieur (3), puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour maintenir les boulons à came (B) en place.
 4. Insérez 1 verrou de came (D) dans le trou de verrouillage à came de la plaque de division (8), puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour maintenir le boulon à came (B) en place.
-

ÉTAPE 7

1. Insérez 4 chevilles à bois (A) dans les trous de chevilles sur le panneau latéral gauche supérieur (2) et sur le panneau latéral droit supérieur (3).
 2. Fixez la planche de connexion intermédiaire (5) au panneau latéral supérieur gauche (2) et au panneau latéral supérieur droit (3) en insérant des chevilles à bois (A) dans les trous de chevilles de la planche de connexion intermédiaire (5).
 3. Insérez 2 vis (D) dans les trous de la planche de connexion intermédiaire (5), puis vissez-les dans le panneau latéral gauche supérieur (2) et le panneau latéral droit supérieur (3) avec la clé Allen (N).
 4. Insérez 2 vis (E) dans les trous de la barre transversale supérieure (7), puis vissez-la à la planche supérieure (1).
-

ÉTAPE 8

1. Fixez les 2 planches arrière supérieures (14) et la planche arrière inférieure (15) à l'arrière de l'armoire en insérant 27 vis (J) dans les trous des planches arrière supérieures (14) et de la planche arrière inférieure (15), puis en les vissant à l'arrière de l'armoire.
-

ÉTAPE 9

1. Insérez 3 chevilles à bois (A) dans les trous de chevilles du cadre latéral droit inférieur (11).
2. Fixez 2 barres transversales intermédiaires (12) et une barre transversale inférieure (13) au cadre latéral inférieur droit (11) en insérant des chevilles à bois dans les trous de chevilles à bois et en insérant des boulons à came dans les trous de verrouillage à came des barres transversales intermédiaires (12) et de la barre transversale inférieure (13).
3. Insérez 3 verrous à came (D) dans les trous de verrouillage à came des barres transversales intermédiaires (12) et sur la barre transversale inférieure (13), puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour maintenir les boulons à came (B) en place.
4. Insérez 3 chevilles à bois (A) dans les trous de chevilles du cadre latéral gauche inférieur (10).
5. Fixez le cadre latéral inférieur gauche (10) aux barres transversales intermédiaires (12) et à la barre transversale inférieure (13) en insérant des chevilles à bois dans les trous de chevilles à bois et en insérant des boulons à came dans les trous de verrouillage à came des barres transversales intermédiaires (12) et de la barre transversale inférieure (13).

6. Insérez 3 verrous à came (D) dans les trous de verrouillage à came des barres transversales intermédiaires (12) et sur la barre transversale inférieure (13), puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour maintenir les boulons à came (B) en place.
-

ÉTAPE 10

1. Insérez 6 chevilles à bois (A) dans les trous de chevilles de la planche de connexion intermédiaire (5).
 2. Fixez l'unité assemblée inférieure à l'unité assemblée supérieure en insérant des chevilles à bois dans les trous de chevilles et en insérant des boulons à came dans les trous de verrouillage à came des barres transversales intermédiaires (12), du cadre latéral inférieur gauche (10) et du cadre latéral inférieur droit (11).
 3. Insérez 8 verrous à came (D) dans les trous de verrouillage à came du cadre latéral gauche inférieur (10), du cadre latéral droit inférieur (11) et des barres transversales intermédiaires (12), puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour maintenir les boulons à came (B) en place.
-

ÉTAPE 11

1. Fixez la porte (6) sur le panneau latéral gauche supérieur (2) en insérant 8 vis (F) dans les trous des charnières (G), puis en les vissant dans le panneau latéral gauche supérieur (2).
 2. Fixez un bouton (Q/U) sur la porte (6) en insérant 1 vis mécanique (H) dans le trou de la porte (6), puis en la vissant sur le bouton (Q/U).
-

ÉTAPE 12

Option 1 : Fixation sur des cloisons sèches

1. Placez le meuble gain de place contre le mur à l'endroit désiré. À l'aide d'un crayon, faites deux petites marques sur le mur à travers les trous des supports (R). Éloignez l'armoire du mur et vissez 2 ancrages en plastique (S) dans le mur sur les marques de crayon.
2. Placez l'armoire contre le mur, insérez 2 vis (T) à travers les trous des supports (R), puis vissez-les dans les ancrages en plastique (S).

Option 2 : Fixation sur des cloisons sèches et des montants en bois

1. Placez le meuble gain de place contre le mur à l'endroit désiré. Insérez 2 vis (T) dans les trous des supports (R), puis vissez-les à travers la cloison sèche et dans le montant en bois.

*Conseil : Les supports d'ancrage (R) peuvent être ajustés pour corriger la distance entre le mur et l'armoire selon les besoins. Une fois qu'ils sont ajustés, veillez à resserrer les supports dans l'armoire pour plus de stabilité.

ÉTAPE 13

1. Insérez 4 porte-étagères (P) dans les trous de la plaque de division (8) et du panneau latéral supérieur droit (3). Veillez à ce que les 4 porte-étagères (P) soient tous au même niveau.
2. Placez l'étagère réglable (16) sur les porte-étagères (P).

NÉCESSITE L'ATTENTION DES ADULTES : Vérifiez régulièrement si l'armoire est endommagée, si des vis sont desserrées ou si des pièces sont détachées. Pour éliminer les dangers, prenez les mesures nécessaires, comme serrer les vis et éloigner les pièces endommagées des enfants.

AVERTISSEMENT  Vérifiez que votre article est bien fixé sur le mur, conformément aux instructions d'assemblage.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN:

Nettoyez avec un chiffon humide. Séchez avec un chiffon propre.

IMPORTANT:
Conservez les instructions d'assemblage
pour toute référence ultérieure

TEILELISTE

Nr.	BESCHREIBUNG	ANZ.
1	Oberstes Brett	1
2	Oberes linkes Seitenteil	1
3	Obere rechte Seitenteil	1
4	Mittleres Verbindungsbrett	1
5	Regalboden	1
6	Tür	1
7	Obere Querleiste	1
8	Unterteilungsbrett	1
9	Fester Regalboden	1
10	Linker unterer Seitenrahmen	1
11	Rechter unterer Seitenrahmen	1
12	Mittlere Querleiste	2
13	Untere Querleiste	1
14	Obere Rückwand	2
15	Untere Rückwand	1
16	Verstellbarer Regalboden	1
A	Holzdübel	36
B	Korpusverbinder-Bolzen	20
D	Korpusverbinder-Exzentergehäuse	20
E	Schraube (4x30mm)	2
F	Schraube (3,5x12mm)	12
G	Scharnier	2
H	Maschinenschraube (4x16mm)	1
J	Schraube (2,5x10mm)	27
K	Schraube (4x12mm)	2
L	Schraube (5x40mm)	2
N	Inbusschlüssel	1
P	Regalbodenhalterung	4
Q	Knauf (poliertes Chrom)	1
R	Einstellbarer Ankerbügel	2
S	Kunststoffdübel	2
T	Schraube (4x40mm)	2
U	Knauf (dunkelbronzefarben)	1

FÜR DIE MONTAGE BENÖTIGTE WERKZEUGE: FLACH- UND KREUZSCHLITZSCHRAUBENDREHER (NICHT ENTHALTEN). DIE VERWENDUNG EINES ELEKTRISCHEN SCHRAUBENDREHERS WIRD FÜR DIE MONTAGE NICHT EMPFOHLEN. VERWENDEN SIE DEN ARTIKEL NICHT, WENN TEILE FEHLEN ODER BESCHÄDIGT SIND.

SCHRITT 1

1. Schrauben Sie 3 Korpusverbinder-Bolzen (B) in die Korpusverbinder-Bolzenbohrungen des obersten Bretts (1).
 2. Schrauben Sie 8 Korpusverbinder-Bolzen (B) in die Korpusverbinder-Bolzenbohrungen des mittleren Verbindungsbretts (4).
 3. Schrauben Sie 1 Korpusverbinder-Bolzen (B) in die Korpusverbinder-Bolzenbohrung des Regalbodens (5).
 4. Schrauben Sie 1 Korpusverbinder-Bolzen (B) in die Korpusverbinder-Bolzenbohrung des oberen linken Seitenteils (2).
 5. Schrauben Sie 1 Korpusverbinder-Bolzen (B) in die Korpusverbinder-Bolzenbohrung des oberen rechten Seitenteils (3).
 6. Schrauben Sie 3 Korpusverbinder-Bolzen (B) in die Korpusverbinder-Bolzenbohrungen des linken unteren Seitenrahmens (10).
 7. Schrauben Sie 3 Korpusverbinder-Bolzen (B) in die Korpusverbinder-Bolzenbohrungen des rechten unteren Seitenrahmens (11).
-

SCHRITT 2

1. Befestigen Sie 2 einstellbare Ankerbügel (R) am obersten Brett (1), indem Sie 2 Schrauben (K) durch die Löcher der einstellbaren Ankerbügel (R) stecken und dann am obersten Brett (1) festziehen.
 2. Bringen Sie 2 Scharniere (G) an der Tür (6) an, indem Sie 4 Schrauben (F) durch die Löcher der Scharniere (G) stecken und dann an der Tür (6) festziehen.
-

SCHRITT 3

1. Setzen Sie 2 Holzdübel (A) in die Holzdübelbohrungen des Regalbodens (5) ein.
 2. Befestigen Sie das Unterteilungsbrett (8) am Regalboden (5), indem Sie die Holzdübel in die Holzdübelbohrungen einsetzen und den Korpusverbinder-Bolzen in die Korpusverbinder-Exzentergehäusebohrung des Unterteilungsbretts (8) einsetzen.
 3. Führen Sie 1 Korpusverbinder-Exzentergehäuse (D) in die Korpusverbinder-Exzentergehäusebohrung des Unterteilungsbretts (8) ein und drehen Sie es dann im Uhrzeigersinn, um den Korpusverbinder-Bolzen (B) zu fixieren.
 4. Setzen Sie 2 Holzdübel (A) in die Holzdübelbohrungen des festen Regalbodens (9) ein.
 5. Befestigen Sie den festen Regalboden (9) am Unterteilungsbrett (8), indem Sie die Holzdübel (A) in die Holzdübelbohrungen des Unterteilungsbretts (8) einsetzen.
-

SCHRITT 4

1. Setzen Sie 5 Holzdübel (A) in die Holzdübelbohrungen des oberen linken Seitenteils (2) ein.
2. Befestigen Sie die obere Querleiste (7), den festen Regalboden (9) und den Regalboden (5) am oberen linken Seitenteil (2), indem Sie die Holzdübel in die Holzdübelbohrungen einsetzen und die Korpusverbinder-Bolzen in die Korpusverbinder-Exzentergehäusebohrungen der oberen Querleiste (7), des festen Regalbodens (9) und des Regalbodens (5) stecken.

3. Setzen Sie 1 Korpusverbinder-Exzentergehäuse (D) in die Korpusverbinder-Exzentergehäusebohrung des Regalbodens (5) ein und drehen Sie es dann im Uhrzeigersinn, um den Korpusverbinder-Bolzen (B) zu fixieren.
-

SCHRITT 5

1. Setzen Sie 3 Holzdübel (A) in die Holzdübelbohrungen des oberen rechten Seitenteils (3) ein.
 2. Befestigen Sie das obere rechte Seitenteil (3) am Regalboden (5) und an der oberen Querleiste (7), indem Sie die Holzdübel in die Holzdübelbohrungen einsetzen und den Korpusverbinder-Bolzen in die Korpusverbinder-Exzentergehäusebohrung des Regalbodens (5) und der oberen Querleiste (7) einsetzen.
 3. Setzen Sie 1 Korpusverbinder-Exzentergehäuse (D) in die Korpusverbinder-Exzentergehäusebohrung des Regalbodens (5) ein und drehen Sie es dann im Uhrzeigersinn, um den Korpusverbinder-Bolzen (B) zu fixieren.
-

SCHRITT 6

1. Setzen Sie 8 Holzdübel (A) in die Holzdübelbohrungen des obersten Bretts (1) ein.
 2. Befestigen Sie das oberste Brett (1) am oberen linken Seitenteil (2), am oberen rechten Seitenteil (3), am Unterteilungsbrett (8) und an der oberen Querleiste (7), indem Sie die Holzdübel in die Holzdübelbohrungen stecken und die Korpusverbinder-Bolzen in die Korpusverbinder-Exzentergehäusebohrungen des oberen linken Seitenteils (2), des oberen rechten Seitenteils (3), des Unterteilungsbretts (8) und der oberen Querleiste (7) einsetzen.
 3. Setzen Sie 2 Korpusverbinder-Exzentergehäuse (D) in die Korpusverbinder-Exzentergehäusebohrungen des oberen linken Seitenteils (2) und des oberen rechten Seitenteils (3) ein und drehen Sie sie dann im Uhrzeigersinn, um die Korpusverbinder-Bolzen (B) zu fixieren.
 4. Setzen Sie 1 Korpusverbinder-Exzentergehäuse (D) in die Korpusverbinder-Exzentergehäusebohrung des Unterteilungsbretts (8) ein und drehen Sie es dann im Uhrzeigersinn, um den Korpusverbinder-Bolzen (B) zu fixieren.
-

SCHRITT 7

1. Setzen Sie 4 Holzdübel (A) in die Holzdübelbohrungen des oberen linken Seitenteils (2) und des oberen rechten Seitenteils (3) ein.
 2. Befestigen Sie das mittlere Verbindungsbrett (4) am oberen linken Seitenteil (2) und am oberen rechten Seitenteil (3), indem Sie die Holzdübel (A) in die Holzdübelbohrungen des mittleren Verbindungsbretts (4) einsetzen.
 3. Stecken Sie 2 Schrauben (E) durch die Bohrungen des mittleren Verbindungsbretts (4) und ziehen Sie sie dann am oberen linken Seitenteil (2) und am oberen rechten Seitenteil (3) mit einem Inbusschlüssel (N) fest.
 4. Stecken Sie 2 Schrauben (E) durch die Bohrungen der oberen Querleiste (7) und ziehen Sie sie dann am obersten Brett (1) fest.
-

SCHRITT 8

1. Befestigen Sie die 2 oberen Rückwände (14) und die untere Rückwand (15) an der Rückseite des Schrankes, indem Sie 27 Schrauben (J) durch die Bohrungen der oberen Rückwände (14) und der unteren Rückwand (15) stecken und an der Rückseite des Schrankes festschrauben.
-

SCHRITT 9

1. Setzen Sie 3 Holzdübel (A) in die Holzdübelbohrungen des rechten unteren Seitenrahmens (11) ein.
2. Befestigen Sie die 2 mittleren Querleisten (12) und die untere Querleiste (13) am rechten unteren Seitenrahmen (11), indem Sie die Holzdübel in die Holzdübelbohrungen einsetzen und die Korpusverbinder-Bolzen in die Korpusverbinder-Exzentergehäusebohrungen der mittleren Querleisten (12) und der unteren Querleiste (13) einsetzen.
3. Setzen Sie 3 Korpusverbinder-Exzentergehäuse (D) in die Korpusverbinder-Exzentergehäusebohrungen der mittleren Querleisten (12) und der unteren Querleiste (13) ein und drehen Sie sie dann im Uhrzeigersinn, um die Korpusverbinder-Bolzen (B) zu fixieren.

4. Setzen Sie 3 Holzdübel (A) in die Holzdübelbohrungen des linken unteren Seitenrahmens (10) ein.
 5. Befestigen Sie den linken unteren Seitenrahmen (10) an den mittleren Querleisten (12) und der unteren Querleiste (13), indem Sie die Holzdübel in die Holzdübelbohrungen einsetzen und die Korpusverbinder-Bolzen in die Korpusverbinder-Exzentergehäusebohrungen der mittleren Querleisten (12) und der unteren Querleiste (13) einsetzen.
 6. Setzen Sie 3 Korpusverbinder-Exzentergehäuse (D) in die Korpusverbinder-Exzentergehäusebohrungen der mittleren Querleisten (12) und der unteren Querleiste (13) ein und drehen Sie sie dann im Uhrzeigersinn, um die Korpusverbinder-Bolzen (B) zu fixieren.
-

SCHRITT 10

1. Setzen Sie 6 Holzdübel (A) in die Holzdübelbohrungen des mittleren Verbindungsbretts (4) ein.
 2. Befestigen Sie die zusammengebaute untere Einheit an der zusammengebauten oberen Einheit, indem Sie die Holzdübel in die Holzdübelbohrungen einsetzen und die Korpusverbinder-Bolzen in die Korpusverbinder-Exzentergehäusebohrungen der mittleren Querleisten (12), des linken unteren Seitenrahmens (10) und des rechten unteren Seitenrahmens (11) einsetzen.
 3. Setzen Sie 8 Korpusverbinder-Exzentergehäuse (D) in die Korpusverbinder-Exzentergehäusebohrungen des linken unteren Seitenrahmens (10), des rechten unteren Seitenrahmens (11) und der mittleren Querleisten (12) ein und drehen Sie sie dann im Uhrzeigersinn, um die Korpusverbinder-Bolzen (B) zu fixieren.
-

SCHRITT 11

1. Befestigen Sie die Tür (6) am oberen linken Seitenteil (2), indem Sie 8 Schrauben (F) durch die Öffnungen der Scharniere (G) stecken und sie dann am oberen linken Seitenteil (2) festziehen.
 2. Befestigen Sie den Knauf (Q/U) an der Tür (6), indem Sie 1 Maschinenschraube (H) durch die Bohrung der Tür (6) stecken und dann am Knauf (Q/U) festschrauben.
-

SCHRITT 12

Option 1: Befestigung an Trockenbauwand

1. Stellen Sie das Raumwunder an der Wand an der gewünschten Stelle auf. Machen Sie mit einem Bleistift durch die Löcher der Halterungen (R) 2 kleine Markierungen an der Wand. Entfernen Sie den Schrank von der Wand und schrauben Sie 2 Kunststoffdübel (S) an den Bleistiftmarkierungen in die Wand.
2. Stellen Sie den Schrank an die Wand, stecken Sie 2 Schrauben (T) durch die Löcher der Halterungen (R) und ziehen Sie sie dann in den Kunststoffdübeln (S) fest.

Option 2: Befestigung an Trockenbauwand und Holzständer

1. Stellen Sie das Raumwunder an der Wand an der gewünschten Stelle auf. Stecken Sie 2 Schrauben (T) durch die Löcher der Halterungen (R) und ziehen Sie sie dann durch die Trockenbauwand hindurch im Holzbalken fest.

*Tipp: Die Ankerbügel (R) können je nach Bedarf auf den richtigen Abstand von Wand zu Schrank eingestellt werden. Nach der Justierung müssen die Halterungen im Schrank zur Gewährleistung der Stabilität wieder festgezogen werden.

SCHRITT 13

1. Setzen Sie 4 Regalbodenhalterungen (P) in die Löcher des Unterteilungsbretts (8) und des oberen rechten Seitenteils (3) ein. Stellen Sie sicher, dass sich alle 4 Regalbodenhalterungen (P) auf gleicher Höhe befinden.
2. Legen Sie den verstellbaren Regalboden (16) auf die Regalbodenhalterungen (P).

VORSICHTSHINWEIS FÜR ERWACHSENE: Der Schrank sollte regelmäßig auf Schäden oder lose Schrauben/Teile überprüft werden. Ergreifen Sie erforderliche Maßnahmen, um Gefahren zu beheben, wie das Anziehen von Schrauben und das Fernhalten beschädigter Teile von Kindern.

WARNUNG  **Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Artikel gemäß der Montageanleitung an der Wand befestigt ist.**

PFLEGEHINWEISE:

Mit einem mit Wasser angefeuchteten Tuch abwischen. Mit einem sauberen Tuch trockenwischen.

WICHTIG:
Bewahren Sie die Montageanleitung zum späteren Nachschlagen auf.