

Premium

**MICROWAVE OVEN
0.7 CU FT**

**HORNO MICROONDAS
0.7 CU FT**



This product is for domestic use only

Use & Care Manual
Important Safeguards

MODEL: PM7077
MODELO: PM7077

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

1. Do not attempt to operate this oven with the door-open since open-door operation can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to defeat or tamper with the safety interlocks.
2. Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
3. Do not operate the oven if it is damaged. It is particularly important that the oven door close properly and that there is no damage to the:
 - a) Door (bent),
 - b) Hinges and latches (broken or loosened),
 - c) Door seals and sealing surfaces.
4. The oven should not be adjusted or repaired by anyone except properly qualified service personnel.

CONTENT

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY	1
CONTENT	1
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	2
INSTALLATION GUIDE	3
GROUNDING INSTRUCTIONS	3
UTENSILS GUIDE	4
COOKING TECHNIQUES	5
BEFORE YOU CALL FOR SERVICE	6
SPECIFICATIONS	7
PARTS NAME	7
CONTROL PANEL	8
OPERATION	9
CLEANING AND CARE	9

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic safety precautions should be followed, including the following:

WARNING - To reduce the risk of burns, electric shock, fire, and injury to persons or exposure to excessive microwave energy:

1. Read all instructions before using the appliance.
2. Read and follow the specific "PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY" on page 1.
3. This appliance must be grounded. Connect only to properly grounded outlet. See "grounding instructions" on page 4.
4. Install or locate this appliance only in accordance with the provided installation instructions.
5. Some products such as whole eggs and sealed containers -for example, closed glass jars- are able to explode and should not be heated in this oven.
6. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use corrosive chemicals or vapors in this appliance. This type of oven is specifically designed to heat, cook, or dry food. It is not designed for industrial or laboratory use.
7. As with any appliance, close supervision is necessary when used by children.
8. To reduce the risk of fire in the oven cavity:
 - ✧ Do not overcook food. Carefully attend appliance when paper, plastic, or other combustible materials are placed inside the oven to facilitate cooking.
 - ✧ Remove wire twist-ties from paper or plastic bags before placing bag in oven.
 - ✧ If materials inside the oven should ignite, keep oven door closed, turn oven off, and disconnect the power cord or shut off power at the fuse or circuit breaker panel.
 - ✧ Do not use the cavity for storage purposes. Do not leave paper products, cooking utensils or food in the cavity when not in use.
9. Liquids, such as water, coffee, or tea can be overheated beyond the boiling point without appearing to be boiling due to surface tension of the liquid. Visible bubbling or boiling when the container is removed from the microwave oven is not always present. **THEIS COULD RESULT IN VERY HOT LIQUIDS SUDDENLY BOILING OVER WHEN A SPOON OR OTHER UTENSIL IS INSERTED INTO THE LIQUID.** To reduce the risk of injury to person:
 - ✧ Do not overheat the liquid.
 - ✧ Stir the liquid both before and halfway through heating it.
 - ✧ Do not use straight-sided containers with narrow necks.
 - ✧ After heating, allow the container to stand in the microwave oven for a short time before removing the container.
 - ✧ Use extreme care when inserting a spoon or other utensil into the container.
10. Do not heat oil or fat for deep-frying. It is difficult to control the temperature of oil in microwave oven.
11. Pierce foods with heavy skins such as potatoes, whole squash, apples and chestnuts before cooking.
12. The contents of feeding bottles and baby jars should be stirred or shaken and the temperature should be checked before serving in order to avoid burns.

Save These Instructions

13. Cooking utensils may become hot because of heat transferred from the heated food. Potholders may be needed to handle the utensil.
14. Do not cover or block any openings on the appliance.
15. Do not store or use this appliance outdoors. Do not use this product near water, for example, near a kitchen sink, in a wet basement, near a swimming pool, or similar locations.
16. Do not operate this appliance if it has a damaged cord or a plug, if it is not working properly or if it has been damaged or dropped.
17. Do not immerse cord or plug in water. Keep cord away from heated surface. Do not let cord hang over edge of table or counter.
18. Use only thermometers, which are specifically designed for use in microwave ovens.
19. Do not operate any heating or cooking appliance beneath this appliance.
20. Be certain the glass tray and roller rings are in place when you operate the oven
21. This appliance should be serviced only by qualified service personnel contact nearest authorized service facility for examination, repair, or adjustment.
22. When cleaning surfaces of door and oven that comes together on closing the door, use only mild, nonabrasive soaps, or detergents applied with a sponge or soft cloth.

INSTALLATION GUIDE

1. Make sure that all the packing materials are removed from the inside of the door.
2. Check the oven for any damage, such as misaligned or bent door, damaged door seals and sealing surface, broken or loose door hinges and latches and dents inside the cavity or on the door. If there is any damage, do not operate the oven but contact qualified service personnel.
3. This microwave oven must be placed on a flat, stable surface to hold its weight and the heaviest food likely to be cooked in the oven.
4. Do not place the oven where heat, moisture, or high humidity are generated, or near combustible materials.
5. For correct operation, the oven must have sufficient airflow. Allow 20cm of space above the oven, 10cm at back and 5cm at both sides. Do not cover or block any openings on the appliance. Do not remove feet on which oven stands.
6. Do not operate the oven without glass tray, roller support, and shaft in their proper positions.
7. Make sure that the power supply cord is undamaged and does not run under the oven or over any hot or sharp surface.
8. The socket must be readily accessible so that it can be easily unplugged in an emergency.

GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. The appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

Save These Instructions

WARNING: Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock.

Electrical Requirements

The electrical requirements are a 120 volt 60 Hz, AC only, 15 amp. It is recommended that a separate circuit serving only the oven be provided. The oven is equipped with a 3-prong grounding plug. It must be plugged into a wall receptacle that is properly installed and grounded.

Power Supply Cord

1. A short power supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
2. Longer cord sets or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
3. If long cord or extension cord is used:
 - a) The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
 - b) The extension cord must be a grounding-type 3-wire cord, and The longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or table top where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

Notes:

1. If you have any questions about the grounding or electrical instructions, consult a qualified electrician or service person.
2. Neither the Manufacturer nor the dealer can accept any liability for damage to the oven or personal injury resulting from failure to observe the electrical connection procedures.

Radio or TV Interference

Should there be any interference caused by the microwave oven to your radio or TV, check that the microwave oven is on a different circuit, relocated the radio or TV as far away from the oven as feasible or check position and signal of receiving antenna.

UTENSILS GUIDE

This section lists which utensils can be used in the microwave, which ones have limited use for short periods, and which ones should not be used in the microwave.

Recommended

- Microwave browning dish — Use to brown the exterior of small items such as steaks, chops, or pancakes. Follow the directions provided with your browning dish.
- Microwaveable plastic wrap — Use to retain steam. Leave a small opening for some steam to escape and avoid placing it directly on the food.
- Paper towels and napkins — Use for short-term heating and covering; These absorb excess moisture and prevent spattering. Do not use recycled paper towels, which may contain metal and could ignite.
- Glass and glass-ceramic bowls and dishes — Use for heating or cooking.
- Paper plates and cups — Use for short-term heating at low temperatures. Do not use recycled paper, which may contain metal and could ignite.
- Wax paper — Use as a cover to prevent spattering.

Save These Instructions

·Thermometers — Use only those labeled “Microwave Safe” and follow all directions. Check the food in several places. Conventional thermometers may be used on microwave food once the food has been removed from the oven.

Limited Use

- Aluminum foil — Use narrow strips of foil to prevent overcooking of exposed areas. Using too much foil can damage your oven, so be careful.
- Ceramic, porcelain, and stoneware — Use these if they are labeled “Microwave Safe”. If they are not labeled, test them to make sure they can be used safely.
- Plastic — Use only if labeled “Microwave Safe”. Other plastics can melt.
- Straw, wicker, and wood — Use only for short-term heating, such as warming dinner rolls for a few seconds. Baskets and bowls may be flammable.

Not Recommended

- Glass jars and bottles — Regular glass is too thin to be used in a microwave. It can shatter and cause damage and injury.
- Paper bags — These are a fire hazard, except for popcorn bags that are designed for microwave use.
- Styrofoam plates and cups — These can melt and leave an unhealthy residue on food.
- Plastic storage and food containers — Containers such as margarine tubs can melt in the microwave.
- Metal utensils — These can damage your oven. Remove all metal before cooking.

Note: Should you wish to check if a dish is safe for microwaving, place the empty dish in the oven and microwave on HIGH for 30 seconds. A dish which becomes very hot should not be used.

COOKING TECHNIQUES

Your microwave makes cooking easier than conventional cooking, provided you keep these considerations in mind:

Stirring

Stir foods such as casseroles and vegetables while cooking to distribute heat evenly. Food at the outside of the dish absorbs more energy and heats more quickly, so stir from the outside to the center. The oven will turn off when you open the door to stir your food.

Arrangement

Arrange unevenly shaped foods, such as chicken pieces or chops, with the thicker, meatier parts toward the outside of the turntable where they receive more microwave energy. To prevent overcooking, place delicate areas, such as asparagus tips, toward the center of the turntable.

Shielding

Shield food with narrow strips of aluminum foil to prevent overcooking. Areas that need shielding include poultry wing-tips, the ends of poultry legs, and corners of square baking dishes. Use only small amounts of aluminum foil. Larger amounts can damage your oven.

Turning

Turn foods over midway through cooking to expose all parts to microwave energy. This is especially important with large foods such as roasts.

Standing

Save These Instructions

Foods cooked in the microwave build up internal heat and continue to cook for a few minutes after heating stops. Let foods stand to complete cooking, especially foods such as cakes and whole vegetables. Roasts need this time to complete cooking in the center without overcooking the outer areas. All liquids, such as soup or hot chocolate, should be shaken or stirred when cooking is complete. Let liquids stand a moment before serving. When heating baby food, stir well at removal and test the temperature before serving.

Adding moisture

Microwave energy is attracted to water molecules. Food that is uneven in moisture content should be covered or allowed to stand so that the heat disperses evenly. Add a small amount of water to dry food to help it cook.

BEFORE YOU CALL FOR SERVICE

If the oven fails to operate:

- A) Check to ensure that the oven is plugged in securely. If it is not, remove the plug from the outlet, wait 10 seconds and plug it in again securely.
- B) Check for a blown circuit fuse or a tripped main circuit breaker. If these seem to be operating properly, test the outlet with another appliance.
- C) Check to ensure that the control panel is programmed correctly and the timer is set.
- D) Check to ensure that the door is securely closed engaging the door safety lock system. Otherwise, the microwave energy will not flow into the oven.


IF NONE OF THE ABOVE RECTIFIES THE SITUATION, THEN CONTACT A QUALIFIED TECHNICIAN. DO NOT TRY TO ADJUST OR REPAIR THE OVEN YOURSELF.

Save These Instructions

SPECIFICATIONS

Power Consumption:	120V~60Hz, 1050W
Output	700W
Operation Frequency	2450MHz
Outside Dimensions (H×W×D)	10 5/16×17 13/16×12 11/16 inches.
Oven Cavity Dimensions (H×W×D):	7 13/16×12 3/8×11 9/16 inches.
Oven Capacity	0.7 cu.ft.
Cooking Uniformity	Turntable System
Net Weight	Approx. 23.1lbs.

PARTS NAME



1. Door Safety Lock System
2. Oven Window
3. Wave Guide
4. Turntable Roller
5. Glass Tray
6. Control Panel
7. Door Release Button

CONTROL PANEL

The control panel consists of two function operators. One is a timer knob, and another a power knob.

Power/Action Selector

You use this operator knob to choose a cooking power level. It is the first step to start a cooking session.


Timer Knob

Offers visual timing settings at easy turn of your thumb to select a desired cooking time up to 30 minutes per cooking session.

Microwave Cooking

For pure microwave cooking, there are six power levels from which to choose one as best fit to do the job at hand.

Power level increases with the knob turning clockwise. The power levels can be classified as the following:



	Power Output	Description
1	100%	HIGH
2	85%	M.HIGH
3	66%	MED
4	48%	M.LOW
5	40%	DEFROST
6	17%	LOW

OPERATION

To start a cooking session,

1. Place food in oven and close the door.
2. Turn Power Selector to select a power level.
3. Use Timer knob to set a cooking time

NOTE:

As soon as the timer is turned, oven starts cooking.

When selecting time for less than 2 minutes, turn timer past 2 minutes and then return to the correct time.

CAUTION: ALWAYS RETURN TIMER BACK TO ZERO POSITION if food is removed from oven before the set cooking time is complete or when oven is not in use. To stop oven during cooking process, push the door release button or open the door by the handle.

CLEANING AND CARE

1. When cleaning surfaces of door and oven that comes together on closing the door, use only mild, nonabrasive soaps, or detergents applied with a sponge or soft cloth.
2. Turn off the oven and remove the power plug from the wall socket before cleaning.
3. Keep the inside of the oven clean. When food splatters or spilled liquids adhere to oven walls, wipe with a damp cloth. Mild detergent may be used if the oven gets very dirty. Avoid the use of spray and other harsh cleaners as they may stain, streak or dull the door surface.
4. The outside surfaces should be cleaned with a damp cloth. To prevent damage to the operating parts inside the oven, water should not be allowed to seep into the ventilation openings.
5. Wipe the window on both sides with a damp cloth to remove any spills or splatters.
6. Do not allow the control panel to become wet. Clean with a soft, damp cloth. When cleaning the control panel, leave oven door open to prevent oven from accidentally turning on.
7. If steam accumulates inside or around the outside of the oven door, wipe with a soft cloth. This may occur when the microwave oven is operated under high humidity conditions, this is normal.
8. It is occasionally necessary to remove the glass tray for cleaning. Wash the tray in warm sudsy water or in a dishwasher.
9. The roller ring and oven floor should be cleaned regularly to avoid excessive noise. Simply wipe the bottom surface of the oven with mild detergent. The roller ring may be washed in mild sudsy water or dishwasher. When removing the roller ring from cavity floor for cleaning, be sure to replace in the proper position.
10. Remove odors from your oven by combining a cup of water with the juice and skin of one lemon in a deep bowl, microwave for 5 minutes. Wipe thoroughly and dry with a soft cloth.
11. When it becomes necessary to replace the oven light, please consult a dealer to have it replaced

Save These Instructions

PRECAUCIONES PARA EVITAR LA POSIBLE EXPOSICION A EXCESOS DE ENERGIA DE MICROONDAS

1. No intente operar este horno con la puerta abierta pues si lo hace puede resultar en un nivel de exposición peligroso a energía de microondas. Es importante que no trate de vencer o averiar estos dispositivos de seguridad.
2. No ponga ningún objeto entre la cara frontal del microondas y la puerta ni permita que la mugre o residuos de limpiador se acumulen en las superficies donde se cierra la puerta.
3. No opera el horno si está dañado. Es muy importante que la puerta cierre correctamente y que no exista ningún daño en:
 - a. Puerta (doblada),
 - b. Bisagras y pestillos (rotos o sueltos),
 - c. Cierre y junta de la superficie de la puerta.
4. El horno no debe ser reparado o ajustado por personas diferentes a los centros de Servicio autorizados para la marca Simply.

CONTENIDO

PRECAUCIONES PARA EVITAR LA POSIBLE EXPOSICION A EXCESOS DE ENERGIA DE MICROONDAS.....	1
CONTENIDO.....	1
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES.....	2
GUIA DE INSTALACION.....	3
INSTRUCCIONES DE CONEXION A TIERRA.....	4
GUIA DE UTENSILIOS.....	4
TECNICAS DE COCINA.....	5
ANTES DE LLAMAR AL CENTRO DE SERVICIO.....	6
ESPECIFICACIONES.....	7
NOMBRE DE LAS PARTES.....	7
PANEL DE CONTROL.....	8
OPERACION.....	9
LIMPIEZA Y CUIDADO.....	9

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, debe seguir precauciones de seguridad básicas, incluyendo las siguientes:

PRECAUCION – Para reducir el riesgo de quemaduras, descargas eléctricas, fuego y heridas a personas o exposición a excesiva exposición a energía de microondas:

1. Lea completamente las instrucciones antes de usar el aparato.
2. Lea y siga específicamente las "PRECAUCIONES PARA EVITAR LA POSIBLE EXPOSICION A EXCESOS DE ENERGIA DE MICROONDAS" en la página 1.
3. Este aparato debe estar conectado a tierra. Enchúfelo únicamente a un toma corriente conectado a tierra. Siga las instrucciones de "Conexión a tierra" de la página 3.
4. Instale o posicione este aparato solo de acuerdo a las instrucciones de instalación que se proveen.
5. Algunos productos como huevos enteros o recipientes sellados –por ejemplo, jarras de vidrio cerradas– pueden explotar y no deben ser calentados en este horno.
6. Use este aparato para el uso descrito en este manual. No use químicos o vapores corrosivos en este horno. Este tipo de horno está diseñado exclusivamente para calentar, cocinar o secar alimentos. No está diseñado para uso industrial o de laboratorio.
7. Como con cualquier otro aparato, debe ejercer supervisión cercana si es usado por niños.
8. Para reducir el riesgo de fuego en el interior del horno:
 - ✦ No sobre cocine los alimentos. Tenga especial cuidado cuando haya papel, plástico u otros materiales combustibles dentro del aparato para facilitar el proceso de cocción.
 - ✦ Remueva los ganchos de alambre de las bolsas de papel o plásticas antes de introducir la bolsa al horno.
 - ✦ Si los materiales en el interior del horno se encienden (fuego), mantenga la puerta cerrada, apague el aparato y desconecte el cable de corriente o apague el fusible o circuito eléctrico.
 - ✦ No use el interior del horno para almacenar objetos. Nunca deje productos de papel, utensilios de cocina o alimentos en el interior cuando el horno no se encuentre en uso.
9. Líquidos como agua, café o té se pueden sobrecalentar más allá del punto de ebullición sin que se vean hervir debido a la tensión en la superficie del líquido. No siempre se presentan burbujas o hervor al remover el recipiente del microondas.

LOS LIQUIDOS EXTREMADAMENTE CALIENTES PUEDEN HERVIR DE REPENTE CUANDO SE INTRODUCE UNA CUCHARA U OTRO UTENSILIO AL LIQUIDO. Para reducir el riesgo de heridas personales:

- ✦ No sobre caliente los líquidos.
 - ✦ Revuelva los líquidos antes y en la mitad del ciclo de calentamiento.
 - ✦ No use recipientes de lados rectos con cuellos angostos.
 - ✦ Después de calentar, permita que el recipiente tenga un tiempo de espera dentro del microondas antes de retirar el recipiente.
 - ✦ Use extrema precaución al introducir una cuchara u otro utensilio dentro del recipiente.
10. No caliente aceite o grasa para freír. Es muy difícil controlar la temperatura del aceite en los hornos microondas.
 11. Perfore los alimentos con pieles gruesas como papas, ahuyama entera, manzanas y castañas antes de cocinar.
 12. El contenido de botellas y jarras de comida de bebé se deben revolver, agitar y revisar su temperatura antes de servirlos para evitar quemaduras.

Guarde estas instrucciones

13. Los utensilios se pueden calentar mucho por la transferencia de calor de los alimentos calientes. Use coge ollas para manipular los utensilios.
14. No cubra o bloquee las aberturas del aparato.
- No almacene o use este aparato en exteriores. No use el aparato cerca de agua, por ejemplo cerca al fregadero, en un sótano húmedo, cerca de una piscina, fuente de agua o lugares similares.
16. No use este aparato si tiene un cable o enchufe dañado, si no ha estado funcionando correctamente o si se averió o lo dejó caer.
17. No sumerja el cable o enchufe en líquido. Mantenga el cable lejos de superficies calientes, no permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o del mesón de la cocina.
18. Solo use termómetros que estén diseñados para usar en hornos microondas.
19. No opera ningún aparato para calentar o cocinar por debajo de este aparato.
20. Asegúrese que la bandeja de vidrio y los anillos de ruedas estén instalados correctamente al operar el horno.
21. Este aparato solo debe ser reparado por personal calificado. Contacte el centro de servicios autorizado más cercano para su revisión, reparación o ajuste.
22. Al limpiar la superficie donde la puerta y el horno entran en contacto, use solamente un jabón o detergente no abrasivo aplicado con una esponja o paño suave.

GUIA DE INSTALACION

1. Asegúrese de remover todos los materiales de empaque del interior de la puerta.
2. Revise que el horno no tenga ningún daño. Como una puerta mal alineada o doblada, un sello de la puerta averiado o de la superficie, bisagras rotas o sueltas o abolladuras en la cavidad del horno o de la puerta. Si tiene algún daño, no use el microondas y contacte a una persona de servicio calificada.
3. Este microondas se debe instalar en una superficie plana que soporte su peso y los alimentos más pesados que vaya a cocinar en el microondas.
4. No instale el microondas en presencia de calor excesivo, humedad, vapor o cerca de materiales combustibles.
5. Para una operación correcta, debe haber suficiente circulación de aire. Permita que hayan 20 cms de espacio por encima del microondas, 10 cms en la parte posterior y 5 cms a ambos lados. No cubra las aberturas del aparato. No remueva las patas del microondas.
6. No opera el microondas sin la bandeja de vidrio, el anillo y el eje en su posición correcta.
7. Asegúrese que el cable de corriente se encuentra en buenas condiciones y que no entre en contacto con superficies calientes o puntiagudas.
8. El tomacorriente debe estar en un lugar accesible para poder desconectar el horno fácilmente en caso de emergencia.

Guarde estas instrucciones

INSTRUCCIONES DE CONEXION A TIERRA

Este aparato debe estar conectado a tierra. Si ocurre un corto circuito, la conexión a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica al proveer una salida a la corriente eléctrica. El aparato está equipado con un cable con alambre y enchufe de polo a tierra. El enchufe debe estar conectado a un tomacorriente que este instalado y conectado a tierra correctamente.

PRECAUCION: El uso incorrecto del enchufe a tierra puede causar una descarga eléctrica.

Requerimientos eléctricos

Los requerimientos eléctricos son 120 voltios a 60 Hz, corriente alterna únicamente, 15 amperios. Se recomienda el uso de un circuito exclusivo para el horno. El horno está equipado con un enchufe de tres patas. Debe conectarse a un tomacorriente que este instalado y conectado a tierra correctamente.

Cable de corriente

1. Se provee un cable corto de corriente para reducir el riesgo de tropiezos o enredos en el cable.
2. Se pueden usar extensión o cables más largos si se toman los cuidados necesarios.
3. Si usa un cable más largo o extensión:
 - a. La calificación eléctrica del cable de corriente o extensión debe ser por lo menos igual a la calificación eléctrica del aparato.
 - b. La extensión debe tener un cable con salida a tierra de 3 alambres, el cable más largo se debe instalar de manera que no cuelgue sobre el mesón de la cocina o de la mesa donde puede ser halado por niños u ocasionar tropiezos.

Notas:

1. Si tiene preguntas sobre la conexión a tierra o instrucciones eléctricas, consulte un electricista calificado.
2. Ni el fabricante ni el vendedor pueden aceptar responsabilidad sobre el aparato o heridas personales resultantes de no seguir las instrucciones de conexión eléctrica.

Interferencia de radio o televisión

Si se presenta interferencia causada por el microondas en su radio o televisor, revise que el microondas esté conectado en un circuito diferente, realocalice el radio o televisor lo más lejos posible o revise la conexión de la antena.

GUIA DE UTENSILIOS

Esta sección menciona los utensilios que pueden ser utilizados en el microondas, cuales tienen un uso limitado por cortos periodos y cuáles no deben usarse en el microondas.

Recomendados

- Plato dorador para microondas — Úselo para dorar el exterior de alimentos pequeños como filetes de carne, chuletas o pancakes. Siga las instrucciones del plato dorador.
- Envoltura plástica para microondas — Úsela para mantener el vapor. Deje una pequeña abertura para que salga un poco del vapor y evite colocar directamente sobre los alimentos.
- Papel toalla y servilletas — Úselas para cubrir y recalentar por periodos cortos. Estos absorben humedad y previenen salpicaduras. No use papel toalla reciclado pues puede contener metal y causar un incendio.
- Recipientes y platos de vidrio o cerámica vitrificada — Use para calentar o cocinar.
- Platos y vasos de papel — Use por cortos periodos de tiempo a bajas temperaturas. No use papel toalla reciclado pues puede contener metal y causar un incendio. Use para cubrir los alimentos y evitar salpicaduras.
- Termómetros — Use solo los que están marcados como "Microwave Safe" (se pueden usar en microondas) y siga las instrucciones. Revise los alimentos en varios sitios. Los termómetros convencionales se pueden usar después de sacar los alimentos del horno.

Guarde estas instrucciones

Uso limitado

- Papel de aluminio — Use tiras delgadas para prevenir sobre cocinar las áreas expuestas. Usar mucho papel de aluminio puede averiar el horno, tenga cuidado.
- Cerámica, porcelana y piedra — Use únicamente los que estén marcados como “Microwave Safe” (se puede usar en microondas).
Si no están marcados, haga una prueba para asegurarse que se puedan usar sin problemas.
- Plástico — Úselo únicamente si está marcado como “Microwave Safe” (se puede usar en microondas). Los otros plásticos se pueden derretir.
- Paja, mimbre y madera — Use solo para calentar por cortos periodos de tiempo, como recalentar pan por unos segundos. Las canastas y recipientes hondos pueden ser inflamables.

No Recomendados

- Jarras de vidrio y botellas — El vidrio regular es muy delgado para usar en el microondas. Puede partirse y causar daños y heridas.
- Bolsas de papel — Representan un riesgo de fuego, excepto las bolsas de palomitas de maíz que están diseñadas para microondas.
- Platos y vasos de icopor — Se pueden derretir y dejar residuos no saludables en los alimentos
- Recipientes plásticos para almacenar alimentos— Algunos recipientes, como recipientes plásticos de margarina se pueden derretir en el microondas.
- Utensilios metálicos — Pueden averiar su horno, retire todos los metales antes de cocinar.

Nota: Si desea revisar si un plato se puede usar en el microondas, ponga el plato vacío en el horno y enciéndalo en alto (HIGH) por 30 segundos. Un plato que se vuelve muy caliente no debe ser usado en el microondas.

TECNICAS DE COCINA

Su microondas hace que cocinar sea más fácil que antes, tenga esto en mente:

Revolver los alimentos

Revuelva alimentos como cazuelas y vegetales mientras los cocina para distribuir el calor uniformemente. Los alimentos en el borde exterior absorben más energía y se calienta más rápidamente, por lo cual debe revolver del exterior hacia el centro. El horno se apagará cuando usted abra la puerta para revolver.

Acomodar los alimentos

Acomode alimentos con formas no uniformes como piezas de pollo o chuletas con las partes más anchas y llenas de carne hacia afuera de la bandeja para que reciban mayor cantidad de energía. Para prevenir sobre cocer los alimentos, ponga áreas delicadas como las puntas de los espárragos hacia el centro de la bandeja.

Cubrir los alimentos

Cubra los alimentos con tiras delgadas de papel de aluminio para prevenir sobre cocerlos. Algunas áreas que requieren ser recubiertas son las puntas de los muslos de pollo, alas de pollo y las esquinas de moldes cuadrados. Use únicamente cantidades pequeñas de aluminio, si usa grandes cantidades puede averiar el horno.

Voltear los alimentos

Guarde estas instrucciones

Voltee los alimentos a la mitad del ciclo de cocción para exponer todas las partes a la energía de microondas. Esto es especialmente importante cuando cocina alimentos grandes como asados.

Tiempo de espera

Los alimentos que se cocinan en microondas acumular calor interno y continúan cocinándose minutos después de que se terminan de calentar. Dele un tiempo de espera a los alimentos después de terminar de cocinarlos, especialmente pasteles y vegetales enteros. Los asados necesitan este tiempo para terminar su cocción interna sin sobre cocer el exterior del alimento. Todo los líquidos como sopas y chocolate, deben ser agitados o revueltos una vez termine de calentarlos. Dele tiempo de espera a los líquidos antes de servirlos. Si calienta comida para bebés, revuélvala bien y revise la temperatura antes de servirla.

Adicionar humedad

La energía de microondas es atraída por las moléculas de agua. Los alimentos que no son uniformes en humedad deben ser cubiertos o se les debe dar un tiempo de espera para que el calor se distribuya uniformemente. Adicione un poco de agua a alimentos secos para ayudarles en el proceso de cocción.

ANTES DE LLAMAR AL CENTRO DE SERVICIO

Si el horno presenta fallas:

- A) Revise que el horno este bien conectado. Si no, retire el enchufe del tomacorriente por 10 segundos y vuélvalo a conectar.
- B) Revise si algún circuito esta caído o se saltó un botón en la caja de circuitos. Si el circuito parece operar correctamente, ensaye otro electrodoméstico en el tomacorriente.
- C) Revise para asegurarse que el panel de control este bien programado y el temporizador este ajustado.
- D) Revise que la puerta se cierre correctamente enganchándose en el sistema de seguridad. De lo contrario, las la energía del microondas no funcionará.


SI NINGUNO DE LOS PUNTOS ANTERIORES RESUELVE EL PROBLEMA, CONTACTE UN TECNICO CALIFICADO. NO TRATE DE REALIZAR EL ARREGLO USTED MISMO.

Guarde estas instrucciones

ESPECIFICACIONES

Consumo de electricidad:	120V~60Hz, 1050W(Microondas)
Potencia de salida	700W
Frecuencia de operación	2450MHz
Dimensiones exteriores (H×W×D)	10 5/16×17 13/16×12 11/16 pulgadas.
Dimensiones de la cavidad interna del horno (H×W×D):	7 13/16×12 3/8×11 9/16 pulgadas.
Capacidad del horno	0.7 cu.ft.
Uniformidad de cocinado	Sistema giratorio
Peso neto	Aproximadamente 23.1 libras

NOMBRE DE LAS PARTES



1. Sistema de seguridad puerta
2. Ventana de la puerta
3. Guía de las ondas
4. Anillo giratorio
5. Bandeja de vidrio
6. Panel de control
7. Botón para abrir la puerta

PANEL DE CONTROL

El panel de control consiste de dos botones de funciones. Un botón es el temporizador y el otro es el botón de potencia.

Selector de potencia y acción


Use este botón para escoger el nivel de potencia. Este es el primer paso para empezar a cocinar.

Temporizador

Ofrece una guía visual del tiempo de cocción y se puede girar fácilmente girando con sus dedos para seleccionar el tiempo total de cocción de hasta 30 minutos.

Cocinar con microondas.

Para cocinar con microondas hay 6 niveles de potencia que se ajustan a los trabajos necesarios. El nivel de potencia se incrementa girando el botón en dirección a las manecillas del reloj. Los niveles de potencia se clasifican:



	Nivel de potencia	Descripción
1	100%	ALTO
2	85%	MEDIO.ALTO
3	66%	MEDIO
4	48%	MEDIO BAJO
5	40%	DESCONGELAR
6	17%	BAJO

OPERACION

Para empezar a cocinar

1. Ponga los alimentos dentro del horno y cierre la puerta.
2. Gire el botón de potencia hasta el nivel de potencia deseado.
3. Gire el botón del temporizador para ajustar el tiempo de cocción.

NOTA:

Tan pronto como gire el botón temporizador se iniciara la cocción.

Al seleccionar un tiempo interior a dos minutos, gire el botón del temporizador a dos minutos y posteriormente gírelo a la posición correcta.

PRECAUCION: SIEMPRE GIRE EL TEMPORIZADOR A LA POSICION CERO isi los alimentos son removidos antes de terminar el tiempo total o cuando el horno no se encuentre en uso. Para detener el horno en medio de un proceso de cocción, presione el botón para abrir la puerta o hale de la manija de la puerta

LIMPIEZA Y CUIDADO

1. Al limpiar la superficie donde se juntan la puerta y el horno, use únicamente un jabón suave no abrasivo o detergente aplicado con una esponja o paño suave.
2. Apague el horno y desconecte el cable de corriente del tomacorriente antes de limpiar.
3. Mantenga el interior del horno limpio. Cuando los alimentos o líquidos salpiquen y se adhieran a las paredes del horno, limpie con un paño húmedo. Puede usar un detergente suave si el horno se encuentra muy sucio. Evite usar aerosoles u otros limpiadores fuertes pues pueden manchar, rayar o quitar el brillo a la superficie de la puerta.
4. La superficie exterior debe limpiarse con un paño húmedo. Para evitar daños a las partes internas del horno, no permita que entre agua en las ranuras de ventilación.
5. Limpie la ventana por ambos lados con un paño húmedo y remueva cualquier salpicadura.
6. No permita que el panel de control se moje. Límpielo con un paño húmedo suave. Al limpiar el panel de control, deje la puerta abierta para evitar encender el horno accidentalmente.
7. Si se acumula vapor en el interior o exterior de la puerta, límpiela con un paño suave. Esto puede ocurrir cuando el microondas se usa en condiciones de alta humedad y es normal.
8. Remueva ocasionalmente la bandeja de vidrio para limpiarla. Lave la bandeja en agua tibia o en lavavajilla.
9. El anillo giratorio y el piso del horno se deben limpiar regularmente para evitar ruidos. Limpie el piso del horno con un detergente suave y enjuague el anillo en agua tibia. Al instalar nuevamente el anillo, asegúrese de ponerlo en la posición correcta.
10. Remueva los olores de su horno combinando una taza de agua, el jugo y la piel de un limón en un tazón hondo y cocinándolo por 5 minutos en el microondas. Limpie completamente y seque con un paño suave.
11. Cuando sea necesario reemplazar la bombilla del microondas, contacte al centro de servicios autorizado más cercano

The logo for 'Premium' is located in the bottom right corner. It features the word 'Premium' in a serif font, with three horizontal lines above the 'i'. The text is enclosed within a white oval shape that has a thin black border. The background of the entire page is white, with a grey wavy shape at the top and a grey horizontal bar at the bottom.

Premium

Manual de uso y cuidado
Precauciones importantes

Este producto es para uso doméstico únicamente.