



# MACHINE À GLAÇONS OPAL 2.0

**CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES**.....3

**PIÈCES INCLUSES** .....4

**COMMENT DÉMARRER** .....5

**ENTRETIEN ET NETTOYAGE**...6

**COMPRENDRE L’AFFICHAGE**...8

**PRODUIRE DES GLAÇONS AVEC L’OPAL**.....9

**VIDANGE DE L’OPAL** .....9

**FILTRE À EAU** .....9

**RÉSERVOIR LATÉRAL** .....10

**CONSEILS DE DÉPANNAGE**...13

**SPÉCIFICATIONS DE LA MACHINE À GLAÇONS**.....16

**GARANTIE LIMITÉE** .....19

**SOUTIEN AU CONSOMMATEUR**..... 20

## MANUEL D’UTILISATION

XPIOX3SCSS  
XPIOX3BCBT

## FRANÇAIS

Transcrivez les numéros de modèle et de série ici :

# de modèle \_\_\_\_\_

# de série \_\_\_\_\_

Vous trouverez ces numéros sur l’étiquette à l’arrière de l’appareil.



## **NOUS VOUS REMERCIONS D'INTÉGRER GE APPLIANCES À VOTRE DEMEURE.**

Que vous ayez grandi avec des électroménagers GE ou qu'il s'agisse de votre première acquisition, nous sommes heureux de vous accueillir dans notre famille.

Nous sommes fiers du savoir-faire, de l'innovation et du design qui constituent chaque électroménager GE, et nous pensons que vous le serez aussi. Nous vous rappelons que l'enregistrement de votre électroménager vous assure de recevoir des renseignements importants sur le produit et la garantie lorsque vous en avez besoin.

**The Good Ice™**

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

## LISEZ, SUIVRE, ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

### **⚠ AVERTISSEMENT**

**Pour réduire le risque d'incendie, d'explosion, de choc électrique, ou de blessure lors de l'utilisation de votre Opal, observez les consignes de sécurité élémentaires suivantes.**

- En cas, vous ne devez modifier ni retirer la troisième broche (terre) du cordon électrique. Pour votre sécurité, ce produit doit être correctement mis à la terre.
- N'excédez pas les valeurs nominales de la prise électrique. Nous recommandons que la machine à glaçons soit branchée à son propre circuit. Utilisez uniquement une alimentation électrique standard de 115 V, 60 Hz, correctement mise à la terre conformément au code national de l'électricité et aux codes et règlements locaux en vigueur.
- En raison de risques potentiels pour la sécurité dans certaines conditions, nous vous mettons fortement en garde contre l'utilisation d'un cordon prolongateur. Si toutefois vous devez utiliser un cordon prolongateur, celui-ci doit présenter les caractéristiques suivantes : type pour électroménagers à trois broches avec mise à la terre, fiche avec mise à la terre, homologation UL, valeurs nominales de 15 ampères (minimum) et 120 volts.
- Ce produit doit être installé correctement et placé conformément aux instructions d'installation avant son utilisation. Ce produit est destiné à un usage domestique à l'intérieur seulement. Ne l'utilisez pas à l'extérieur.
- Ne rangez ni n'utilisez des vapeurs ou des liquides inflammables à proximité de ce produit.
- Ne permettez pas aux enfants de grimper sur la machine à glaçons, ni de s'y tenir ou s'y agripper. Ils pourraient se blesser gravement.
- N'utilisez pas d'eau impropre à la consommation ou de qualité douteuse sur le plan microbiologique.
- Placez le cordon électrique de façon qu'il ne soit pas tiré par les enfants et qu'il ne pose pas un risque de trébuchement.
- Placez le cordon électrique de façon qu'il ne touche pas aux surfaces chaudes.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil si un de ses composants, cordon et fiche inclus, est endommagé.
- Débranchez le produit avant de le nettoyer à la main ou lorsqu'il n'est pas utilisé.
- N'immergez aucune pièce de ce produit dans l'eau.
- Ne branchez ni ne débranchez le produit avec les mains mouillées.
- Ne tentez pas de démonter, réparer, modifier ou remplacer une pièce quelconque de ce produit.
- Utilisez ce produit uniquement aux fins auxquelles il est destiné qui sont décrites dans ce manuel d'utilisation.
- N'utilisez aucun accessoire qui n'est pas recommandé par le fabricant.
- Lors de la manipulation, de l'installation et de l'utilisation de l'appareil, veillez à ne pas endommager le tube de réfrigérant.
- L'entretien doit être effectué par du personnel de service autorisé par l'usine et les composants doivent être remplacés par des pièces de rechange autorisées par le fabricant.

### **⚠ ATTENTION**

**Pour réduire le risque de blessure lors de l'utilisation de votre Opal, observez les consignes de sécurité élémentaires suivantes**

- Ne retirez aucune étiquette apposée sur la machine à glaçons qui présente des renseignements sur la sécurité, les avertissements ou le produit.
- Risque associé à une charge lourde : Nous recommandons que deux personnes déplacent et installent la machine à glaçons afin de prévenir les blessures.

### **⚠ AVERTISSEMENT**




#### **RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION Fluide frigorigère inflammable**

**Cet électroménager contient le réfrigérant isobutane, aussi connu comme R600a, un gaz naturel à compatibilité élevée avec l'environnement. Il s'agit cependant d'un combustible. Observez les consignes de sécurité ci-dessous afin de réduire le risque de blessure ou de dommage à la propriété.**


1. Lors de la manipulation, de l'installation et de l'utilisation de cet appareil, prenez soin de ne pas endommager les tubes de circulation du fluide frigorigère.
2. L'entretien ou la réparation doivent être effectués par un personnel de service autorisé. Utilisez seulement des pièces de rechange autorisées par le fabricant.
3. Mettez le réfrigérateur au rebut conformément aux réglementations fédérales et locales. Le fluide frigorigère inflammable et le matériel isolant utilisés nécessitent des procédures de mise au rebut spéciales. Communiquez avec les autorités locales compétentes pour la mise au rebut de votre réfrigérateur sans danger pour l'environnement.
4. N'obstruez pas les événements dans l'enceinte prévue pour l'appareil.
5. Pour retirer le givre, grattez à l'aide d'un grattoir ou d'une spatule en plastique ou en bois. N'utilisez pas un pic à glace ni un instrument métallique ou aux arêtes coupantes car il y a risque de percer la doublure du congélateur et la tubulure du réfrigérant inflammable derrière elle.
6. N'utilisez pas d'appareils électriques dans le compartiment réfrigérateur de cet appareil.
7. N'utilisez aucun appareil électrique pour dégivrer votre congélateur.

## LISEZ, SUIVRE, ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS


# Pièces incluses




machine à glaçons opale




Réservoir latéral




clip de réservoir latéral




cuillère à glace



bac à glace



Guide de démarrage rapide



bac de récupération

# Comment démarrer

## Exigences d'installation


**⚠ ATTENTION** Risque lié à la manipulation d'un objet lourd : Nous recommandons que deux personnes déplacent et installent la machine à glaçons afin de prévenir les blessures.

- Le produit est conçu pour être installé à l'intérieur. N'utilisez pas la machine à glaçons à l'extérieur.
- Le produit doit être installé verticalement sur une surface plane et de niveau qui soit capable de supporter le poids total de l'appareil rempli d'eau.
- Assurez-vous de procurer un dégagement minimal de trois (3) pouces (7,6 cm) autour des parois latérales et arrière de la machine à glaçons pour une bonne circulation d'air.
- Installez le produit dans un endroit bien ventilé avec une température ambiante entre 55 °F et 90 °F (13 °C et 32 °C).
- Ne placez pas le produit près de sources de chaleur telles que fours ou tables de cuisson.
- Ne placez pas le produit à un endroit exposé aux rayons directs du soleil.

## Préparation de l'Opal avant l'utilisation

1. Retirez le matériel d'emballage avec soin. N'utilisez pas d'outils coupants qui peuvent endommager le contenu de la boîte.
2. Assurez-vous de la présence de tous les composants. Si un article est absent, veuillez composer le 1.866.907.6718.
3. Placez la machine à glaçons verticalement sur surface plane et de niveau et branchez-la.
4. Installez le plateau d'égouttage en le glissant sous le bord frontal de l'Opal. Les fentes du plateau doivent s'aligner sur les pieds frontaux de l'Opal.
5. Désinfectez et rincez la machine à glaçons avec de l'eau claire durant 5 minutes avant la première utilisation.

**⚠ AVIS** Certains types de lampes sous armoire peuvent devenir suffisamment chauds pour endommager l'apparence du dessus de l'Opal.



# Entretien et nettoyage

Pour garder la fraîcheur des glaçons et l'apparence de votre Opal, nous recommandons de nettoyer/désinfecter celle-ci au moins une fois par semaine.

Pour nettoyer l'extérieur de la machine à glaçons, débranchez-la puis utilisez un linge doux imbibé d'eau savonneuse pour nettoyer délicatement les surfaces extérieures. Séchez à l'aide d'un linge doux.

On peut nettoyer les surfaces extérieures en acier inoxydable avec un nettoyant pour acier inoxydable du commerce. Utilisez uniquement un nettoyant liquide exempt d'abrasif et frottez dans la direction des lignes de brosse à l'aide d'une éponge douce et humide. N'utilisez pas de cire, de produits à polir, de solvants ou autres produits chimiques pour électroménagers sur l'acier inoxydable. N'utilisez pas de savon pour nettoyer le réservoir. Utilisez un linge doux imbibé d'eau.

## ⚠ AVERTISSEMENT

Risque d'exposition à des produits chimiques - Lors du nettoyage avec un javellisant, travaillez dans un endroit bien ventilé et évitez de mélanger le javellisant avec d'autres nettoyants domestiques.

## ⚠ AVERTISSEMENT

Débranchez le produit avant de le nettoyer à la main, ou lorsqu'il n'est pas utilisé.

## Procédure de détartrage/désinfection du système

Pour nettoyer les composants internes de l'Opal, suivez les étapes suivantes :

1. Débranchez l'Opal.
2. Retirez le filtre à eau (si présent) et remplacez-le par le capuchon d'admission grillagé du réservoir. Voir la Figure 1.
3. Vidangez l'Opal (voir la page 8 pour des instructions détaillées).
4. **En cas de détartrage**, remplissez le réservoir avec du vinaigre blanc jusqu'à la ligne Max Fill ou utilisez la trousse de nettoyage Opal et suivez instructions fournies.  
**Afin de désinfecter**, créez une solution en remplissant l'eau jusqu'à la ligne Max Fill, puis en ajoutant une cuillère à café d'eau de Javel.
5. Versez la solution dans le réservoir d'eau, jusqu'à la ligne de remplissage indiquée. Voir figure 2.
6. Branchez Opal et maintenez le bouton 'Clean' pendant 3 secondes pour lancer le processus de nettoyage. Voir figure 3.
7. L'eau commencera à circuler et l'indicateur « Nettoyage » s'allumera sur le côté gauche de l'appareil pour confirmer que l'appareil est maintenant en cours de nettoyage. Voir figure 4. Au bout de trois minutes, l'eau s'arrêtera et le voyant 'Cleaning' s'éteindra.

**REMARQUE** : N'utilisez pas de savon pour nettoyer le réservoir d'eau.

8. **Détartrage** : exécutez le cycle de nettoyage jusqu'à 3 fois, puis laissez l'appareil reposer pendant 18 heures et tremper. Pendant que l'appareil trempe, trempez un chiffon dans la solution et essuyez les parois intérieures. Utilisez un coton-tige pour nettoyer les fissures. Lorsque vous avez terminé, rincez le chiffon à l'eau claire et essuyez à nouveau Opal pour éliminer toute solution de nettoyage. Répétez le processus pour les dépôts de tartre très lourds.

**Désinfection** : une fois que l'indicateur de nettoyage s'éteint, vidangez rapidement l'Opal.




Figure 1




Figure 2




Figure 3




Figure 4

# Entretien et nettoyage

## Procédure de détartrage/désinfection du système (suite)

### 8. Suite

- Placez une serviette imbibée de vinaigre sur la goulotte à glace pendant la nuit pour dissoudre davantage toute accumulation de minéraux. Voir la figure ci-dessous.



- Nettoyez les capteurs avec du vinaigre et essuyez avec de l'eau. Voir les figures 5, 6 et 7 pour référencer l'emplacement des capteurs. L'apparence peut varier selon le modèle.




Figure 5




Figure 6




Figure 7

Tirez vers la gauche pour décrocher




Figure 8

9. Lorsque le voyant « Cleaning » s'éteint, vidangez l'Opal.

10. Débranchez le haut des tuyaux de vidange à l'arrière de l'appareil. Voir la figure 8.

11. Pour vidanger, mettez les tuyaux dans un évier ou un seau qui se trouve plus bas que le niveau de la machine à glaçons. Voyez les figures 9 et 10.

12. Retirez les bouchons et laissez l'eau s'évacuer complètement. Voir la figure 10.

13. Une fois que l'eau cesse de s'écouler, réinsérez les bouchons.

14. Pour rincez : Ajoutez cinq tasses d'eau fraîche dans le réservoir d'eau et appuyez sur le bouton Clean pour lancer un deuxième cycle de nettoyage. Pour quitter le cycle de nettoyage à tout moment, appuyez sur le bouton durant 3 secondes.

15. Répétez l'étape 14 deux autres fois, en ajoutant de l'eau fraîche dans le réservoir à chaque fois. (Vous pouvez continuer à répéter le cycle de rinçage autant de fois que vous souhaitez).

16. Remplacez les tuyaux de vidange sur l'arrière. Voir la figure 11.

17. Lorsque vous avez terminé, remplissez l'appareil avec de l'eau fraîche et appuyez sur le bouton Power pour commencer à produire des glaçons. Voir la figure 12.




Figure 9




Figure 10

Remplacer les tubes de vidange




Figure 11




Figure 12

# Entretien et nettoyage

---


## Nettoyage du bac et du plateau

Pour nettoyer le bac à glaçons, retirez-le de la machine à glaçons et nettoyez avec un linge doux imbibé d'eau savonneuse. Rincez à fond. Séchez à l'aide d'un linge doux. N'utilisez pas de solvants ni de produits chimiques.

Le plateau d'égouttage doit être essuyé jusqu'à le sécher complètement. L'eau qui reste à cet endroit peut laisser des dépôts. Pour nettoyer le plateau d'égouttage, retirez-le de l'Opal et utilisez un linge doux imbibé d'eau savonneuse pour nettoyer délicatement la surface. Séchez à l'aide d'un linge doux. N'utilisez pas de solvants ni de produits chimiques.

## Comprendre l'affichage

---

 Making Ice Add Water  
Defrosting Cleaning

Clean Light Power  
Hold 3 Sec

### Power

Le bouton d'alimentation, lorsqu'il est enfoncé, commencera le processus de fabrication de glace. La machine à glaçons s'éteindra s'il est enfoncé de nouveau.

### Light

La fonction d'éclairage a trois modes différents: ON / DIM / OFF. Basculez entre les trois modes en appuyant sur le bouton d'éclairage jusqu'à ce que vous atteigniez le mode d'éclairage souhaité.

### Clean

Le cycle de nettoyage est lancé en appuyant et en maintenant le bouton «Clean» pendant trois secondes.

### Avis de détartrage

Après 100 heures de fabrication de glace, le voyant Clean clignote pour avertir l'utilisateur qu'un cycle de détartrage est nécessaire. Le clignotement s'arrête une fois le cycle terminé.

### Dégivrage

Si la machine à glaçons détecte du givre sur la vis sans fin et une faible production de glace, le voyant Defrosting (dégivrage) s'allume. L'appareil exécute alors un cycle de rinçage pour dégivrer la machine à glaçons puis redémarre pour fabriquer de la glace à nouveau.

### Signaux lumineux

Les quatre voyants lumineux sur le côté gauche de l'unité affichent l'état actuel de l'opale. Si «Ajouter de l'eau» est en surbrillance, votre appareil a besoin de plus d'eau avant de pouvoir faire du vélo pour faire de la glace ou nettoyer.


### WiFi

En utilisant l'application mobile SmartHQ gratuite, les clients peuvent se connecter à leur Opal et la contrôler depuis leur Android ou iPhone. Le voyant lumineux sur le côté gauche confirmera une connexion réussie. Voir page 13 pour savoir comment connecter machine à glaçons Opal 2.0 à l'application WiFi.

# Produire des glaçons avec l'Opal

Une fois que l'Opal a été nettoyée/désinfectée, placez-la à l'endroit désiré et suivez les étapes suivantes.

1. Retirez le bac à glaçons.
2. Remplissez le réservoir avec de l'eau potable (sûre pour boire) jusqu'à la ligne « Max Fill » (remplissage maximal). La dureté de l'eau doit être inférieure à 12 grains par gallon. Ne remplissez pas le réservoir avec un liquide autre que de l'eau. L'utilisation d'un liquide autre que de l'eau potable constitue une mauvaise utilisation et annulera la garantie.
3. Branchez la machine à glaçons dans une prise mise à la terre.
4. Appuyez sur le bouton Power pour démarrer la machine à glaçons. Le voyant situé sur le côté gauche s'allume pour confirmer que l'appareil a commencé à produire des glaçons.
5. L'Opal commencera à produire des glaçons dans 15 à 30 minutes. Elle continuera à produire des glaçons jusqu'à ce que le bac soit plein, ou qu'elle manque d'eau. Pour continuer à produire des glaçons, ajoutez simplement de l'eau.



## Vidange de l'Opal

Nous recommandons de vidanger l'Opal lorsque :


1. vous la rangez ou à chaque fois qu'elle est installée ailleurs;
2. vous l'éteignez durant plus de quelques jours (vacances, etc.);
3. vous n'utilisez pas beaucoup de glaçons. La recirculation

continue d'eau de fonte peut changer le goût. Pour les meilleurs résultats, vidanger votre Opal.

## Filtre à eau

Le filtre à eau Opal est disponible chez GE Appliances et il est le seul filtre à eau compatible avec l'Opal. Veuillez suivre les instructions d'installation incluses avec votre filtre.

**REMARQUE :** Retirez votre filtre à eau (s'il est installé) et réinstallez le capuchon d'admission grillagé avant de nettoyer votre Opal.



Le filtre à eau s'enclenche en place

# Réservoir Latéral



**REMARQUE :** Deux tuyaux de vidange sont situés sur l'arrière de la machine à glaçons Opal, identifiés par A et B sur l'illustration ci-dessous.

1. Laver à la main seulement : Lavez à la main et rincez le réservoir latéral avec de l'eau tiède et un savon à vaisselle doux. Retirez le capuchon du réservoir latéral et lavez le capuchon et la valve en caoutchouc avec de l'eau et un savon à vaisselle doux. On peut laver la base du réservoir latéral en déconnectant le tuyau et en ajoutant une petite quantité d'eau savonneuse dans la base. Frottez au besoin et rincez à fond. L'eau de rinçage doit se vidanger par l'orifice à l'arrière.

Rincez bien le capuchon, la valve de caoutchouc, le réservoir et la base afin d'évacuer tout résidu de savon (voir l'illustration).

**NE LAVÉZ PAS LE RÉSERVOIR LATÉRAL AU LAVE-VAISSELLE.**



2. Débranchez la machine à glaçons Opal. Décrochez les tuyaux de vidange et vidangez l'eau du réservoir.
3. Connectez le tuyau de vidange identifié B sur l'arrière de la base du réservoir latéral.
4. Assurez-vous que le tuyau de vidange (A) est connecté au support noir et installé sur l'arrière de l'Opal.
5. Assurez-vous que le tuyau de vidange (B) connecté au réservoir latéral repose à plat sur le comptoir.
6. Placez le réservoir latéral sur le côté droit ou gauche de la machine à glaçons Opal. À l'aide de l'attache du réservoir latéral, faites glisser le côté le plus court de l'attache sous l'appareil, près de l'avant de celui-ci. L'attache se glisse dans une fente au bas de l'appareil. Une fois cette attache en place, le réservoir latéral peut glisser sur l'attache opposée. Voyez les illustrations ci-dessous et à la page suivante.



Débranchez ce tube de vidange (B) du support noir et connectez ce tube au réservoir latéral.


Branchez le tube de vidange B dans le réservoir latéral ici.

**REMARQUE :** Il faut porter attention à connecter le bon tuyau de vidange sur le réservoir latéral. Le tuyau de vidange (B) doit toujours être connecté sur le réservoir latéral, peu importe qu'il soit installé sur le côté droit ou gauche de la machine à glaçons Opal. Il est important de s'assurer que le tube repose à plat, sinon l'eau ne peut pas s'écouler du réservoir latéral vers la machine à glaçons.



# Réservoir Latéral

6. A continué.



7. Retirez le réservoir latéral de sa base.
8. Dévissez le capuchon du réservoir latéral. Remplissez le réservoir latéral avec de l'eau.
9. Remplacez le capuchon du réservoir latéral. Assurez-vous que le capuchon est propre avant de le replacer.
10. Retournez avec précaution le réservoir latéral et placez-le sur sa base. L'eau devrait commencer à circuler dans la machine à glaçons et des bulles apparaîtront périodiquement pendant la circulation de l'eau.

**REMARQUE :** Si l'eau ne semble pas circuler dans la machine à glaçons, veuillez vérifier les éléments suivants :

- Il peut y avoir des bulles dans le tuyau de vidange (B) qui connecte le réservoir latéral à l'Opal.
- Le tuyau (B) ne repose pas à plat.

Si l'une ou l'autre des situations ci-dessus est présente, ajustez le tuyau (B) pour permettre à l'eau de circuler.

11. Remplissez le réservoir (principal) de la machine à glaçons Opal.
12. Branchez la machine à glaçons et commencez à produire des glaçons.

# Réservoir Latéral

---

## **▲ AVERTISSEMENT**

**Pour réduire le risque de décharge électrique ou de blessure lorsque vous utilisez votre Opal, veuillez suivre les consignes de sécurité élémentaires suivantes :**

- Débranchez le produit avant de le nettoyer à la main ou lorsqu'il n'est pas utilisé.
  - N'utilisez pas de l'eau impropre à la consommation ou de qualité douteuse sur le plan microbiologique.
  - Usez de prudence lors du remplissage et de l'installation du réservoir latéral car il est lourd une fois rempli.
  - N'utilisez pas le réservoir latéral avec du liquide autre que de l'eau.
  - Ne laissez pas les enfants remplir ou installer le réservoir latéral car il est lourd une fois rempli.
  - Le réservoir latéral doit être monté sur la machine à glaçons conformément aux instructions d'installation. L'installation du réservoir latéral d'une manière différente peut poser un risque de renversement.
  - Assurez-vous que la machine à glaçons Opal est débranchée lors de la vidange ou de l'installation du réservoir latéral.
  - Assurez-vous que le réservoir latéral est installé sur une surface de niveau qui sera stable même lorsque le réservoir est plein.
  - Assurez-vous que le capuchon du réservoir latéral reste propre pendant le remplissage et le fonctionnement. Les mains doivent être lavées et propres avant l'ouverture et la fermeture du capuchon.
- 

## Utilisation et entretien

### Nettoyage du réservoir latéral

- Retirez et vidangez le réservoir latéral.
- S'il y a de l'eau résiduelle dans la base du réservoir latéral, retournez la base pour la vidanger.
- Retirez et lavez le capuchon et la valve du réservoir latéral avec du savon à vaisselle et de l'eau tiède au besoin. Assurez-vous que le capuchon est propre après son retrait et sa réinstallation à la main.
- Assurez-vous d'être à proximité d'un évier ou d'un seau avant de retirer les tuyaux de vidange car l'eau de l'Opal ou du réservoir latéral va se vidanger.

### Installation et position appropriées

Le réservoir latéral doit être installé à égalité avec le devant de la machine à glaçons. Le réservoir latéral doit reposer sur la même surface de niveau que la machine à glaçons. N'élevez pas le réservoir latéral car l'Opal pourrait déborder.

### Pour retirer les dépôts minéraux :

Mélangez deux litres d'eau avec deux litres de vinaigre, OU utilisez la trousse de nettoyage Opal.

Nettoyez tout dépôt minéral visible avec cette solution. Si des dépôts sont présents dans le réservoir, remplissez celle-ci avec la solution et laissez tremper. Assurez-vous de vidanger et rincer le réservoir à fond après le nettoyage. Les dépôts récalcitrants peuvent demander plus d'un traitement.

---

## Dépannage du réservoir latéral

Si l'eau ne circule pas du réservoir latéral vers la machine à glaçons :

Il peut y avoir des bulles dans le tuyau qui connecte le réservoir latéral à l'Opal, ou le tuyau ne repose pas à plat. Ajustez le tuyau pour permettre à l'eau de circuler. Une fois que l'eau commence à circuler, il n'est généralement plus nécessaire d'ajuster le tuyau davantage.

## Sons de fonctionnement normaux

---

Votre nouvelle machine à glaçons peut produire des sons qui ne sont pas familiers. La plupart de ces sons sont normaux. Les surfaces dures telles que planchers, murs et comptoirs peuvent amplifier ces sons. La liste suivante décrit les sons qui peuvent vous surprendre et ce qui les produit.

- **RONRONNEMENT** - Lorsque l'Opal est allumée pour la première fois, vous pourriez entendre le ventilateur du condenseur tourner.
- **BOURDONNEMENT** - Lorsque la pompe à eau se met en marche la première fois, elle peut être sèche et légèrement bruyante. Une fois remplie d'eau, le bruit s'amenuisera.
- **CLIQETIS** - Des cliquetis peuvent être générés par la circulation du réfrigérant. Ces bruits devraient s'amenuiser considérablement une fois le système de réfrigérant stabilisé.

- **GARGOUILLIS** - Un bref gargouillis peut se produire suite à l'absence de circulation du réfrigérant lorsque le système s'arrête.
- **VROMBISSEMENT** - Le compresseur est un moteur. Il produit un vrombissement de faible tonalité lorsqu'il fonctionne.
- **CLIC** - Les glaçons tombent dans le tiroir à glace à mesure qu'ils sont produits. Les premiers glaçons produits sont les plus bruyants car ils frappent le fond du bac à glaçons. À mesure que le bac se remplit, ce bruit s'amenuise considérablement.
- **GRINCEMENT** - Lorsque l'Opal doit être dégivrée, elle peut commencer à grincer à mesure que la glace s'accumule autour des mécanismes. Le cycle de dégivrage est automatique et peut prendre 30 à 45 minutes. Pendant ce temps, le bouton frontal ne répond pas.

## Connexion WiFi – SmartHQ

---

Votre machine à glaçons OPAL 2.0 est compatible avec la connexion WiFi. Une carte de communication WiFi est intégrée au produit lui permettant de communiquer avec votre Smartphone pour la surveillance, le contrôle et les notifications à distance.

Veillez visiter

**[geappliances.com/ge/connected-appliances/](http://geappliances.com/ge/connected-appliances/)** pour en savoir plus sur les fonctionnalités des appareils connectés et pour savoir quelles applications d'appareils connectés fonctionneront avec votre téléphone intelligent.

# Dispositions réglementaires concernant le module

Le module Wi-Fi/Bluetooth installé sur ce produit a reçu une approbation relative aux applications mobiles. Le module a été certifié par les organismes FCC/IC/Bluetooth SIG et satisfait la réglementation FCC/IC. L'identification du produit se présente comme suit :

- Nom du produit : Machine à glaçons Opal 2.0
- Identification FCC : ZKJ-WCATA008
- Identification IC : 10229A-WCATA008

## Informations sur l'exposition aux radiofréquences

Cet appareil est conforme aux chapitres § 2.1091 et 2.1093 de la partie 47 du Code of Federal Regulations américain.

### § 2.1091 Évaluation de l'exposition aux radiofréquences : dispositifs mobiles.

(b) Aux fins de cette section, les définitions figurant au paragraphe 1.1307(b)(2) du présent chapitre s'appliquent. Un dispositif mobile est un dispositif émetteur conçu pour être utilisé ailleurs que dans des emplacements fixes et généralement de manière à maintenir une distance de séparation d'au moins 20 centimètres entre la ou les structures rayonnantes de la source des radiofréquences et le corps de l'utilisateur ou des personnes à proximité. Dans ce contexte, le terme « emplacement fixe » signifie que le dispositif est physiquement fixé à un emplacement et qu'il ne peut pas être facilement déplacé vers un autre emplacement lorsqu'il émet. Les dispositifs émetteurs conçus pour être utilisés par des consommateurs ou des travailleurs et qui peuvent être facilement déplacés, tels que les dispositifs sans fil associés à un ordinateur de bureau personnel, sont considérés comme des dispositifs mobiles s'ils répondent à l'exigence de séparation de 20 centimètres.

(d) (4) Dans certains cas, par exemple les émetteurs modulaires ou de bureau, les conditions potentielles d'utilisation d'un dispositif peuvent rendre difficile sa classification comme mobile ou portable (voir également § 2.1093). Dans de tels cas, les candidats ont la responsabilité de déterminer les distances minimales de conformité pour l'utilisation prévue et l'installation du dispositif en fonction de l'évaluation du débit d'absorption spécifique (DAS), de la force de champ ou de la densité de puissance, selon le cas le plus approprié.

### § 2.1093 Radiofrequency radiation exposure evaluation: portable devices.

(b) Aux fins de cette section, les définitions figurant au paragraphe 1.1307(b)(2) du présent chapitre s'appliquent. Un dispositif portable est un dispositif émetteur conçu pour être utilisé ailleurs que dans des emplacements fixes et généralement de manière que la ou les structures rayonnantes de la source des radiofréquences se trouvent à moins de 20 centimètres du corps de l'utilisateur.

Des directives supplémentaires concernant les équipements utilisés dans les environnements de population générale ou non contrôlée, ou professionnels ou contrôlés, sont fournies dans diverses publications de la base de connaissances 447498 et 616217.

**447498** Procédures d'exposition aux radiofréquences et politiques d'autorisation relatives aux dispositifs mobiles et portables

**616217** Considérations d'évaluation pour les ordinateurs portables, les ordinateurs bloc-notes, les miniportables et les tablettes

## Informations sur la partie 15 de la FCC

### (INFORMATIONS DE CONFORMITÉ)

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC.

L'utilisation de cet équipement est assujettie aux deux conditions suivantes.

- 1) Cet appareil ne doit pas causer de brouillage préjudiciable, et
- 2) Cet appareil doit accepter tout brouillage qu'il reçoit, y compris celui pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.
  - a. Ce module est limité à l'installation de matériel d'origine UNIQUEMENT.
  - b. Il incombe aux intégrateurs de matériel d'origine de s'assurer que l'utilisateur final n'a pas d'instructions manuelles pour retirer ou installer le module.
  - c. Ce module est limité à l'installation dans des applications mobiles ou fixes, conformément à la partie 2.1091(b).
  - d. Une approbation distincte est requise pour toutes les autres configurations de fonctionnement, y compris les configurations portables en regard de la partie 2.1093 et les différentes configurations d'antenne.
  - e. Le titulaire doit fournir au fabricant hôte des directives sur la conformité aux exigences de la sous-partie B de la partie 15.

# Dispositions réglementaires concernant le module (suite)

---

## Informations sur la partie 15 de la FCC (suite)

### (INFORMATION TO USER)

**REMARQUE :** Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un dispositif numérique de Classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont définies afin d'assurer une protection raisonnable contre le brouillage nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut irradier des radiofréquences qui, en cas d'une installation erronée ou d'une utilisation non-conforme aux instructions, peuvent causer un brouillage nuisible aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'un brouillage nuisible ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause un brouillage nuisible sur votre poste radio ou de télévision, ce que vous pouvez déterminer en éteignant et en rallumant votre équipement, il est conseillé à l'utilisateur d'essayer de pallier à ce brouillage nuisible en prenant l'une ou l'autre des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement dans une prise d'un circuit qui diffère de celui auquel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien en radio-télévision pour obtenir de l'aide.

### ATTENTION

Les modifications non explicitement approuvées par l'autorité responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur de se servir de cet équipement.

## Informations sur la partie 15 de la FCC

Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes de licence d'Industrie Canada. L'utilisation de cet équipement est assujettie aux deux conditions suivantes.

- (1) Cet appareil ne doit pas causer de brouillage; et
- (2) Cet appareil doit accepter tout brouillage, y compris celui pouvant entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements définies pour un environnement non contrôlé, aux directives de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences (RF) et à la norme CNR-102 en matière d'exposition aux radiofréquences des équipements de radiocommunication (toutes bandes de fréquences). Cet équipement irradie une énergie RF très faible, ce qui est considéré conforme sans évaluation du débit d'absorption spécifique (DAS).

# Spécifications De La Machine À Glaçons

Description du produit	Machine à glaçons portable
Modèle	XPIOX3SCSS, XPIOX3BCBT
Tension/Fréquence	120V AC/60Hz
Intensité	3.0 A
Capacité de stockage de glace	3.0 lbs
Taux de production de glace	38 lb/jour 1,6 lb/h à 70 °F ambiant / 60 °F eau 30,9 lb/jour 1,28 lb/h à 90 °F ambiant / 70 °F eau selon DOE*
Dimensions (larg x prof x haut)	13.43 x 17.5 x 16.5
Dégagements pour l'installation (côtés et arrière)	3 in
Température de fonctionnement	55°F - 90°F
Poids (vide)	37.6 lbs

**REMARQUE : Les données techniques et de rendement sont fournies à titre de référence seulement.**

Les spécifications sont sujettes à modification. Vérifiez l'étiquette signalétique sur votre machine à glaçons pour les informations les plus précises.

\*La quantité réelle de glace produite variera en fonction des conditions ambiantes.

## **Remarque : Produits contenant des réfrigérants**

Ce produit contient un réfrigérant qui, en vertu de la loi fédérale, doit être retiré avant la mise au rebut du produit. Si vous mettez ce produit au rebut ou un autre qui contient aussi du réfrigérant, consultez les autorités locales de gestion des déchets pour la procédure à suivre.

# Notes

---

# Notes

---

# Garantie limitée de la machine à glaçons GE Appliances

## GEAppliances.com

Veillez garder les numéros de série et de modèle à portée de la main au moment d'effectuer un appel de service. Composez le 1.866.907.6718 pour des questions relatives au service.

Durant la période de	GE Appliances appliquera la garantie suivante
Un (1) an À partir de la date d'achat initial	Si la machine à glaçons présente une défaillance en raison de vices de matière ou de fabrication pendant la garantie limitée de un (1) an, GE Appliances procédera, à sa seule discrétion, au remplacement de votre produit par un neuf, à sa remise à neuf, ou encore au remboursement de son prix d'achat.

### Ce que GE Appliances ne garantie pas:

- La défaillance du produit en raison d'un usage abusif, d'une mauvaise utilisation, ou s'il est utilisé à des fins commerciales ou autres que celles prévues.
- Le remplacement des fusibles du domicile ou le réarmement des disjoncteurs.
- Les dommages survenus après la livraison.
- Le remplacement des ampoules, si elles sont incluses.
- Tout dommage occasionné par un accident, un incendie, une inondation ou une autre catastrophe naturelle.
- Les dommages accessoires ou indirects causés par d'éventuelles déficiences de cet électroménager.

### EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES

Votre seul recours exclusif consiste en l'échange du produit ou son remboursement en vertu de cette garantie limitée. Toute garantie implicite, y compris les garanties implicites relatives à la qualité marchande ou à l'adéquation à un usage particulier, se limitera à une période de un an ou à la période la plus courte prescrite par la loi.

**Clients des États-Unis :** Cette garantie limitée est étendue à l'acheteur d'origine pour les produits achetés relativement à une utilisation domestique à l'intérieur des États-Unis.

Certains États ou provinces ne permettent pas l'exclusion ou la restriction des dommages accessoires ou indirects. Certains droits particuliers vous sont dévolus en vertu de la présente garantie et peuvent s'accompagner d'autres droits qui varient selon votre lieu de résidence. Pour connaître la nature exacte de vos droits, consultez l'organisme de protection du consommateur de votre région, ou encore le bureau du procureur général de l'État.

**Garant : GE Appliances, une compagnie Haier  
Louisville, KY 40225**

**Pour les clients au Canada:** Cette garantie limitée est étendue à l'acheteur original et à tout propriétaire suivant pour les produits achetés au Canada pour un usage domestique au Canada. Le service de mandat à domicile sera fourni dans les zones où il est disponible et jugé raisonnable par Mabe. Pour plus d'informations sur la garantie prolongée, visitez [geappliances.ca/purchase-extended-warranty](http://geappliances.ca/purchase-extended-warranty)

**Garant Canada: MC Commercial, Burlington, Ontario, L7R 5B6**

Brochez votre reçu ici. Pour obtenir le service sous garantie, vous devez fournir la preuve de l'achat original.

# Soutien Au Consommateur

---

## Service et enregistrement

Enregistrez votre nouvel électroménager en ligne à votre convenance! L'enregistrement de votre produit dans les plus brefs délais permet une meilleure communication et un service rapide en vertu de votre garantie, le cas échéant.

Enregistrez votre électroménager sur [GEAppliances.com/register](http://GEAppliances.com/register) ou visitez [myopalservice.com](http://myopalservice.com) pour soumettre une requête de service.

Au Canada, [service.geappliances.ca/servicio/en\\_CA/](http://service.geappliances.ca/servicio/en_CA/)

---

## Communiquez avec nous

Si vous n'êtes pas satisfait du service reçu de GE Appliances, contactez-nous via notre site Web avec tous les détails, y compris votre numéro de téléphone, ou encore écrivez à :

Aux États-Unis : General Manager, Customer Relations | GE Appliances, Appliance Park | Louisville, KY 40225  
[GEAppliances.com/contact](http://GEAppliances.com/contact)

Au Canada : Directeur, Relations avec le consommateur, MC Commercial Inc. | Suite 300, 5420 North Service Road | Burlington, ON L7L 6C7 [GEAppliances.ca/en/contact-us](http://GEAppliances.ca/en/contact-us)