

步骤	英语 (English)	法语 (Français)	意大利语 (Italiano)	德语 (Deutsch)	西班牙语 (Español)	丹麦语 (Dansk)	日语 (日本語)	韩语 (한국어)	阿拉伯语 (العربية)
Step 1 Pat the Sofa 轻拍沙发	Pat each side of the sofa to help it regain its shape.	Tapotez doucement chaque côté du canapé pour l'aider à reprendre sa forme.	Batti delicatament e ciascun lato del divano per aiutarlo a riprendere la forma.	Klopfen Sie sanft auf beide Seiten des Sofas, um es in Form zu bringen.	Golpea ligeramente cada lado del sofá para ayudarlo a recuperar su forma.	Klap forsigtigt på hver side af sofaen for at hjælpe den med at genvinde formen.	ソファの両側を軽くたたいて形を整えます。	소파 양쪽을 가볍게 두드려 원래 형태를 회복하도록 합니다.	قم بالربت "برفق على" جانبي الأريكة لمساعدتها على استعادة شكلها.
Step 2 Flip & Settle 翻转并静置	Flip the sofa and repeat. Let it sit for 48-72 hrs to expand evenly.	Retournez le canapé et répétez. Laissez reposer 48-72 h.	Capovolgi il divano e ripeti. Lascialo riposare 48-72 ore.	Drehen Sie das Sofa um und wiederholen Sie es. 48-72 Std. ruhen lassen.	Voltea el sofá y repite. Déjalo reposar 48-72 h.	Vend sofaen og gentag. Lad den stå i 48-72 timer.	ソファを裏返し、48~72時間置いて均一に広がるのを待ちます。	소파를 뒤집은 후 48~72시간 두어 고르게 퍼지도록 합니다.	اقلب الأريكة وكرر انتركها "72-48 ساعة" للتمدد بشكل متساو.
Step 3 Smooth Fabric 抚平面料	Use a garment steamer if wrinkles appear.	Utilisez un défroisseur vapeur si des plis apparaissent.	Usa un vaporizzatore per tessuti se compaiono pieghe.	Verwenden Sie einen Dampfglätter, falls Falten auftreten.	Usa un vaporizador de prendas si aparecen arrugas.	Brug en damper, hvis der opstår folder.	しわが出た場合はスチーマーで整えてください。	주름이 생기면 스티머로 펴주세요.	إذا "ظهرت" تجاعيد استخدم "مكواة بخارية" للتنعيم القماش.