



CLF-WF30-23

Who we are ?

Welcome to Ca'Lefort, where we proudly present an exceptional collection of high-end wine and beverage coolers. At Ca'Lefort, we are more than just a brand; we create a lifestyle. Our journey began with a passionate pursuit of excellence, believing that every moment deserves to be enjoyed to the fullest. Every detail of our coolers is carefully designed to provide a superior storage and cooling experience.

Our slogan, "Stay Fresh, Stay Cool," embodies the essence of our brand. It reflects our commitment to offering optimal storage solutions that ensure your drinks remain fresh and perfectly chilled.

Whether you're celebrating special occasions or savoring everyday moments, Ca'Lefort is your ideal companion, elevating your lifestyle with a touch of sophistication.

Experience Ca'Lefort, where timeless design, unparalleled quality, and a relentless pursuit of perfection come together to define a truly exceptional brand.

 facebook.com/calefort.official

 twitter.com/calefortmarket

 youtube.com/@calefortmarketing

 pinterest.com/calefort_official/

 instagram.com/calefort_official/

TABLE OF CONTENTS

IMPORTANT SAFETY RULES	01
PARTS & TECHNICAL DATA	05
INSTALLATION INSTRUCTIONS	07
Before You Start	
How to Install (Built-in & Freestanding)	
Electrical Connection	
Install the Handle	
OPERATING YOUR APPLIANCE	09
Set the Temperature	
Clean the Appliance	
TROUBLESHOOTING GUIDE	13
LIMITED WARRANTY	15

IMPORTANT SAFETY RULES

1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
2. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. If the SUPPLY CORD is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
4. Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
5. **WARNING:** Keep clear of obstruction all ventilation openings in the appliance enclosure or in the structure for building-in.
- WARNING:** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- WARNING:** Do not damage the refrigerating circuit.
- WARNING:** Do not use electrical appliances inside the food/ice storage compartments unless they are of the type recommended by the manufacturer.
6. Component parts shall be replaced with like components so as to minimize the risk of possible ignition due to incorrect parts.
7. The appliance is to be installed in accordance with the Safety Standard for Refrigeration Systems, ANSI/ASHRAE 15.

8.  This symbol shows that this appliance uses a flammable refrigerant. If the refrigerant is leaked and exposed to an external ignition source, there is a risk of fire.

9.

Table 3-Climate classes

Test room climate class	Dry bulb temperature °C	Relative humidity %	Dewpoint °C	Water vapour mass in dry air g/kg
0	20	50	9.3	7.3
1	16	80	12.6	9.1
8	24	55	14.4	10.2
2	22	65	15.2	10.8
3	25	60	16.7	12.0
4	30	55	20.0	14.8
6	27	70	21.1	15.8
5	40	40	23.9	18.8
NOTE The water vapour mass in dry air is one of the main points influencing the performance and the energy consumption of the cabinets. Therefore the order of the climate class in the table is based on the water vapour mass column. See also Annex B to compare lab and store conditions.				

Table 3(continued)

Test room climate class	Dry bulb temperature °C	Relative humidity %	Dewpoint °C	Water vapour mass in dry air g/kg
7	35	75	30.0	27.3
NOTE The water vapour mass in dry air is one of the main points influencing the performance and the energy consumption of the cabinets. Therefore the order of the climate class in the table is based on the water vapour mass column. See also Annex B to compare lab and store conditions.				

10. Appendix

101.DVS.3.3 Qualification of workers

Every working procedure that affects safety means shall only be carried out by competent persons. Examples for such working procedures are

- a) breaking into the refrigerating circuit;
- b) opening of sealed components;
- c) opening of ventilated enclosures.

101.DVS.4.2 Checks to the area

Prior to beginning work on systems containing **FLAMMABLE REFRIGERANTS**, safety checks are necessary to ensure that the risk of ignition is minimised. For repair to the **REFRIGERATING SYSTEM**.

101.DVS.4.3 Work procedure

Work shall be undertaken under a controlled procedure so as to minimise the risk of a flammable gas or vapour being present while the work is being performed.

101.DVS.4.4 General work area

All maintenance staff and others working in the local area shall be instructed on the nature of work being carried out. Work in confined spaces shall be avoided.

101.DVS.4.5 Checking for presence of refrigerant

The area shall be checked with an appropriate refrigerant detector prior to and during work, to ensure the technician is aware of potentially toxic or flammable atmospheres. Ensure that the leak detection equipment being used is suitable for use with all applicable refrigerants, i.e., nonsparking, adequately sealed, or intrinsically safe.

101.DVS.4.6 Presence of fire extinguisher

If any hot work is to be conducted on the refrigerating equipment or any associated parts, appropriate fire extinguishing equipment shall be available on hand. A dry chemical or CO₂ fire extinguisher should be adjacent to the charging area.

101.DVS.4.7 No ignition sources

No person carrying out work in relation to a REFRIGERATING SYSTEM which involves exposing any pipe work shall use any sources of ignition in such a manner that it may lead to the risk of fire or explosion. All possible ignition sources, including cigarette smoking, should be kept sufficiently far away from the site of installation, repairing, removing and disposal, during which refrigerant can possibly be released to the surrounding space. Prior to work taking place, the area around the equipment shall be surveyed to make sure that there are no flammable hazards or ignition risks. "No Smoking" signs shall be displayed.

101.DVS.4.8 Ventilated area

Ensure that the area is in the open or that it is adequately ventilated before breaking into the system or conducting any hot work. A degree of ventilation shall continue during the period that the work is carried out. The ventilation should safely disperse any released refrigerant and preferably expel it externally into the atmosphere.

101.DVS.4.9 Checks to the refrigerating equipment

Where electrical components are being changed, they shall be fit for the purpose and to the correct specification. At all times, the manufacturer's maintenance and service guidelines shall be followed. If in doubt, consult the manufacturer's technical department for assistance.

The following checks shall be applied to installations using FLAMMABLE REFRIGERANTS:

- a) the actual REFRIGERANT CHARGE is in accordance with the room size within which the refrigerant containing parts are installed;
- b) the ventilation machinery and outlets are operating adequately and are not obstructed;
- c) if an indirect refrigerating circuit is being used, the secondary circuit shall be checked for the presence of refrigerant;
- d) marking to the equipment continues to be visible and legible. Markings and signs that are illegible shall be corrected;
- e) refrigerating pipe or components are installed in a position where they are unlikely to be exposed to any substance which may corrode refrigerant containing components, unless the components are constructed of materials which are inherently resistant to being corroded or are suitably protected against being so corroded.

101.DVS.4.10 Checks to electrical devices

Repair and maintenance to electrical components shall include initial safety checks and component inspection procedures. If a fault exists that could compromise safety, then no electrical supply shall be connected to the circuit until it is satisfactorily dealt with. If the fault cannot be corrected immediately but it is necessary to continue operation, an adequate temporary solution shall be used. This shall be reported to the owner of the equipment, so all parties are advised.

Initial safety checks shall include:

- a) that capacitors are discharged: this shall be done in a safe manner to avoid possibility of sparking;
- b) that no live electrical components and wiring are exposed while charging, recovering or purging the system;
- c) that there is continuity of earth bonding.

101.DVS.5 Repairs to sealed components

101.DVS.5.1 During repairs to sealed components, all electrical supplies shall be disconnected from the equipment being worked upon prior to any removal of sealed covers, etc. If it is absolutely necessary to have an electrical supply to equipment during servicing, then a permanently operating form of leak detection shall be located at the most critical point to warn of a potentially hazardous situation.

101.DVS.5.2 Particular attention shall be paid to the following to ensure that by working on electrical components, the casing is not altered in such a way that the level of protection is affected. This shall include damage to cables, excessive number of connections, terminals not made to original specification, damage to seals, incorrect fitting of glands, etc. Ensure that the apparatus is mounted securely. Ensure that seals or sealing materials have not degraded to the point that they no longer serve the purpose of preventing the ingress of flammable atmospheres. Replacement parts shall be in accordance with the manufacturer's specifications.

101.DVS.6 Repair to intrinsically safe components

Do not apply any permanent inductive or capacitance loads to the circuit without ensuring that this will not exceed the permissible voltage and current permitted for the equipment in use.

Intrinsically safe components are the only types that can be worked on while live in the presence of a flammable atmosphere. The test apparatus shall be at the correct rating. Replace components only with parts specified by the manufacturer. Other parts can result in the ignition of refrigerant in the atmosphere from a leak. NOTE The use of silicon sealant can inhibit the effectiveness of some types of leak detection equipment. Intrinsically safe components do not have to be isolated prior to working on them.

101.DVS.7 Cabling

Check that cabling will not be subject to wear, corrosion, excessive pressure, vibration, sharp edges, or any other adverse environmental effects. The check shall also take into account the effects of aging or continual vibration from sources such as compressors or fans.

101.DVS.8 Detection of flammable refrigerants

Under no circumstances shall potential sources of ignition be used in the searching for or detection of refrigerant leaks. A halide torch (or any other detector using a naked flame) shall not be used. The following leak detection methods are deemed acceptable for all refrigerant systems. Electronic leak detectors may be used to detect refrigerant leaks but, in the case of FLAMMABLE REFRIGERANTS, the sensitivity might not be adequate, or might need recalibration. (Detection equipment shall be calibrated in a refrigerant-free area.) Ensure that the detector is not a potential source of ignition and is suitable for the refrigerant used. Leak detection equipment shall be set at a percentage of the LFL of the refrigerant and shall be calibrated to the refrigerant employed, and the appropriate percentage of gas (25 % maximum) is confirmed. Leak detection fluids are also suitable for use with most refrigerants but the use of detergents containing chlorine shall be avoided as the chlorine can react with the refrigerant and corrode the copper pipe-work. NOTE Examples of leak detection fluids are

- bubble method,
- fluorescent method agents.

If a leak is suspected, all naked flames shall be removed/extinguished.

If a leakage of refrigerant is found which requires brazing, all of the refrigerant shall be recovered from the system, or isolated (by means of shut off valves) in a part of the system remote from the leak. Removal of refrigerant shall be according to Clause 101.DVS.9.

101.DVS.9 Removal and evacuation

When breaking into the refrigerant circuit to make repairs – or for any other purpose – conventional procedures shall be used. However, for flammable refrigerants it is important that best practice be followed, since flammability is a consideration. The following procedure shall be adhered to:

- a) safely remove refrigerant following local and national regulations;
- b) purge the circuit with inert gas;
- c) evacuate (optional for A2L);
- d) purge with inert gas (optional for A2L);
- e) open the circuit by cutting or brazing.

The refrigerant charge shall be recovered into the correct recovery cylinders if venting is not allowed by local and national codes. For appliances containing flammable refrigerants, the system shall be purged with oxygen-free nitrogen to render the appliance safe for flammable refrigerants. This process might need to be repeated several times.

Compressed air or oxygen shall not be used for purging refrigerant systems.

For appliances containing flammable refrigerants, refrigerants purging shall be achieved by breaking the vacuum in the system with oxygen-free nitrogen and continuing to fill until the working pressure is achieved, then venting to atmosphere, and finally pulling down to a vacuum (optional for A2L). This process shall be repeated until no refrigerant is within the system (optional for A2L). When the final oxygen-free nitrogen charge is used, the system shall be vented down to atmospheric pressure to enable work to take place. Ensure that the outlet for the vacuum pump is not close to any potential ignition sources and that ventilation is available.

101.DVS.10 Charging procedures

In addition to conventional charging procedures, the following requirements shall be followed.

- a) Ensure that contamination of different refrigerants does not occur when using charging equipment. Hoses or lines shall be as short as possible to minimise the amount of refrigerant contained in them.
- b) Cylinders shall be kept in an appropriate position according to the instructions.
- c) Ensure that the REFRIGERATING SYSTEM is earthed prior to charging the system with refrigerant.
- d) Label the system when charging is complete (if not already).
- e) Extreme care shall be taken not to overfill the REFRIGERATING SYSTEM.

Prior to recharging the system, it shall be pressure-tested with the appropriate purging gas. The system shall be leak-tested on completion of charging but prior to commissioning. A follow up leak test shall be carried out prior to leaving the site.

101.DVS.11 Decommissioning

Before carrying out this procedure, it is essential that the technician is completely familiar with the equipment and all its detail. It is recommended good practice that all refrigerants are recovered safely. Prior to the task being carried out, an oil and refrigerant sample shall be taken in case analysis is required prior to re-use of recovered refrigerant. It is essential that electrical power is available before the task is commenced.

- a) Become familiar with the equipment and its operation.
- b) Isolate the system electrically.
- c) Before attempting the procedure, ensure that:
 - i) mechanical handling equipment is available, if required, for handling refrigerant cylinders;
 - ii) all personal protective equipment is available and being used correctly;
 - iii) the recovery process is supervised at all times by a competent person;
 - iv) recovery equipment and cylinders conform to the appropriate standards.
- d) Pump down refrigerant system, if possible.
- e) If a vacuum is not possible, make a manifold so that refrigerant can be removed from various parts of the system.
- f) Make sure that cylinder is situated on the scales before recovery takes place.
- g) Start the recovery machine and operate in accordance with instructions.
- h) Do not overfill cylinders (no more than 80 % volume liquid charge).
- i) Do not exceed the maximum working pressure of the cylinder, even temporarily.
- j) When the cylinders have been filled correctly and the process completed, make sure that the cylinders and the equipment are removed from site promptly and all isolation valves on the equipment are closed off.
- k) Recovered refrigerant shall not be charged into another REFRIGERATING SYSTEM unless it has been cleaned and checked.

101.DVS.12 Labelling

Equipment shall be labelled stating that it has been de-commissioned and emptied of refrigerant. The label shall be dated and signed. For appliances containing FLAMMABLE REFRIGERANTS, ensure that there are labels on the equipment stating the equipment contains FLAMMABLE REFRIGERANT.


101.DVS.13 Recovery

When removing refrigerant from a system, either for servicing or decommissioning, it is recommended good practice that all refrigerants are removed safely. When transferring refrigerant into cylinders, ensure that only appropriate refrigerant recovery cylinders are employed. Ensure that the correct number of cylinders for holding the total system charge is available. All cylinders to be used are designated for the recovered refrigerant and labelled for that refrigerant (i.e., special cylinders for the recovery of refrigerant). Cylinders shall be complete with pressure-relief valve and associated shut-off valves in good working order. Empty recovery cylinders are evacuated and, if possible, cooled before recovery occurs.

The recovery equipment shall be in good working order with a set of instructions concerning the equipment that is at hand and shall be suitable for the recovery of all appropriate refrigerants including, when applicable, FLAMMABLE REFRIGERANTS. In addition, a set of calibrated weighing scales shall be available and in good working order. Hoses shall be complete with leak-free disconnect couplings and in good condition. Before using the recovery machine, check that it is in satisfactory working order, has been properly maintained and that any associated electrical components are sealed to prevent ignition in the event of a refrigerant release. Consult manufacturer if in doubt.

The recovered refrigerant shall be returned to the refrigerant supplier in the correct recovery cylinder, and the relevant waste transfer note arranged. Do not mix refrigerants in recovery units and especially not in cylinders. If compressors or compressor oils are to be removed, ensure that they have been evacuated to an acceptable level to make certain that FLAMMABLE REFRIGERANT does not remain within the lubricant. The evacuation process shall be carried out prior to returning the compressor to the suppliers. Only electric heating to the compressor body shall be employed to accelerate this process. When oil is drained from a system, it shall be carried out safely.

PARTS & FEATURES



Technical Data:

Voltage:	115V/60Hz
Rated Current:	1.2A
Capacity :	Right Zone: 33 standard 750ml wine bottles Left Zone: 80 standard 12 oz. cans least
Temperature Range:	36°F-72°F (2°C-22°C)
Net Weight:	116.2 LB
Gross Weight:	148.2 LB
Unit Dimension:	29.7"W x 22.1"D x 33.8"H
Packaging Dimension:	33.5"W x 25.9"D x 42.5"H
Refrigerant:	R600a

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Before Using the Appliance

Remove all exterior and interior packaging materials. Verify that all the following parts are included:

- 6"Sapele Wooden Shelves
- 3"Chrome Wire Shelves
- 2"Door Handles
- 1"Instruction Manual
- 1"L-Sapele Screwdriver

Before connecting the Appliance to the power source, let it stand upright for approximately 24-36 hours. It will reduce the possibility of a malfunction in the cooling system from handling during transportation.

Clean the interior surface using a soft cloth and lukewarm water.

Install the handle on the left side of the door.

Installation of the Appliance

This appliance is designed for freestanding or built-in (fully recessed) installation. Place the product on a floor strong enough to support it when fully loaded. Adjust the front leveling legs at the bottom to level the unit.

Please place the product away from direct sunlight and any heat sources such as stoves, heaters, or radiators. Direct exposure to sunlight may damage the acrylic coating, while nearby heat sources could increase energy consumption. Additionally, extremely cold temperatures may lead to improper performance of the unit.

Do not install the unit in areas where the temperature could drop below 60°F (16°C), and avoid moist or damp locations.


For optimal performance, it is recommended that the appliance be installed in an environment with an ambient temperature between 66°F and 75°F. Temperatures outside this range may adversely affect the unit's performance.

Built-in Cabinet Instructions

For built-in installation, leave a ¼" (6 mm) space on each side and at the top of the wine cellar to ensure proper air circulation to cool the compressor and condenser. Also, ensure that no objects block the front exhaust vent, as this could impair the unit's performance.

Cabinet Opening Dimensions

- Minimum Width
30.0" (76.1 cm)
- Minimum Depth
23.6" (59.9 cm)
- Minimum Height
34.6" (87.9 cm)



Electrical Connection

☆ WARNING

Improper use of the grounding plug may create an electrical shock hazard. If the power cord becomes damaged, it must be replaced exclusively by an authorized service center.

Proper grounding is essential for safety. The power cord has a three-prong plug for standard outlets to reduce electrical shock risk.

☆ NOTE

Plug the unit into a dedicated, properly installed, grounded wall outlet. Never cut or remove the third (ground) prong from the power cord under any circumstances. This appliance must be properly grounded for personal safety. If you have any questions regarding power or grounding, contact a certified electrician or authorized service center.

The appliance must always be plugged into its own dedicated electrical outlet with a voltage rating matching the label on the appliance. This ensures optimal performance and prevents circuit overloads that may create fire hazards from overheating.

Important Safety Instructions:

Never unplug the appliance by pulling the power cord. Always grip the plug firmly and pull straight from the outlet.

Immediately repair or replace any frayed or damaged power cords.

Do not use cords showing cracks, abrasions, or other damage along their length or at either end.

Exercise caution when moving the appliance to avoid damaging the power cord.

This appliance requires a standard AC115V/60Hz grounded outlet with three prongs. Have the wall outlet and circuit checked by a qualified electrician to make sure the outlet is properly grounded. Replace 2-prong outlets with properly grounded 3-prong outlets. The cord should be secured behind the appliance and not left exposed or dangling to prevent accidental injury.

Power bar with Surge Protection (Recommended)

Most electrical appliances operate via electronic control boards, which are highly susceptible to power surges and may sustain damage or complete failure.

If your location is prone to power surges/outages, it is strongly recommended to connect all devices to a surge protector.

The protector must have a joule rating adequate for the connected appliance.

For questions regarding surge protector specifications, consult a licensed electrician in your area.

Extension Cord

To avoid potential safety hazards, do not use an extension cord with this appliance. If an extension cord is required, use a UL/CUL-listed, 3-wire grounding cord rated for 115 volts and at least 10 amperes.

Installing the Handle

This appliance includes a Door Handle. To install the handle please follow the below instructions:

Step 1:

Remove the door gasket from the left side of the door (where the handle will be installed, as shown below). No tools are required—the gasket can be detached by hand. If needed, start peeling from a corner.

Step 2:

Insert the two handle screws, lock washer, and flat washer (included in the instruction manual bag) from the inside to the outside of the door.

Step 3:


Align the handle holes with the screws. Tighten the screws using a screwdriver until the handle base is flush with the door surface. Ensure the handle is secure but not overtightened to avoid assembly damage.

Step 4:

Reinstall the door gasket.

Note:

The Handle Screws ④ are packed with other accessories in the instruction manual bag. please insert them into the door before installing the handle.



OPERATING YOUR APPLIANCE

It is recommended to install the Appliance in an area where the ambient temperature is maintained between 66°F and 75°F (19°C to 24°C). If the ambient temperature falls outside this range, the unit's performance may be compromised. For instance, exposure to extreme hot or cold conditions can lead to temperature fluctuations, and the target range of 36°F to 72°F (2°C to 22°C) may not be achieved.

Control Panel



ON/OFF:

Press and hold the ON / OFF control button for 5 seconds will shut down the appliance but still power on, only the ON / OFF icon will light up.

INSIDE LIGHTING:

The cooling zone has an interior light. Press once the light control button will switch between different colors and off, the light color switch cycle sequence is in white, blue, amber color and off.

TEMPERATURE DISPLAY:

To change the temperature display from Fahrenheit to Celsius, press and hold the light button for five seconds.

 **[+] BUTTON:** To increase the temperature by 1°C or 1°F

 **[-] BUTTON:** To decrease the temperature by 1°C or 1°F

Control panel:

5 minutes without any operation, all the touch keypad light will turn off and the temperature will display normally. Touch any keypad can light up the button indicating light.

☆ NOTE

If the unit is unplugged, experiences a power loss, or is powered off, allow 3 to 5 minutes before restarting. Attempting to restart prematurely may cause the unit to fail to start.

When using the appliance for the first time or restarting it after prolonged shutdown, there may be a slight variance between the set temperature and the LED display reading. This is normal and occurs due to the initial stabilization period. After a few hours of operation, the temperature will stabilize.


★ NOTE

This product is designed for storing and cooling wine and beverage. It is not intended for storage of perishable foods.

Large Storage Capacity

The bottles and cans may vary in size and dimension, approximately 33 Traditional Bordeaux 750ml bottles in Right zone and 80 standard 12oz Beverage cans in left zone.

POSSIBLE CAUSE		
Wine Conservation	°C	°F
Sparkling wines	5-8	40-47
Rose wines	10-11	49-51
Dry/white wines	9-14	48-57
Red wines	15-22	58-72




80 Cans of 12oz least

Moving the Appliance

- 1.Remove all contents (bottles) from the appliance.
- 2.Secure all interior loose components (shelves) with packing tape.
- 3.Retract adjustable legs fully into their base position to prevent damage.
- 4.Secure the door shut using packing tape.
- 5.Maintain the appliance in an upright position during transport. If absolutely necessary, the unit may be transported horizontally on its back (door facing upward).
- 6.Wrap the exterior with protective padding (moving blanket or equivalent).

33 Bottles of 750ml Bordeaux



Cleaning the Appliance

Before cleaning, power off and unplug the appliance, then remove all contents including shelves. Clean the interior surfaces using a warm water-based baking soda solution—mix approximately 2 tablespoons of baking soda with 1 cup of water. For the shelves, wash them with a mild detergent solution, rinse thoroughly, and allow them to dry completely. When cleaning the control panel or any electrical components, ensure the sponge or cloth is wrung out to prevent excess moisture. Finally, wipe the exterior cabinet with warm water and a mild liquid detergent, then rinse and dry it with a clean, soft cloth.

Automatic Defrosting

The unit defrost automatically. The evaporator behind the rear wall of the unit defrosts automatically. The condensate collects in the drainage channel behind the rear wall of the unit, and flows through the drainage hole into the drip tray by the compressor where it evaporates.

Power Failure

Most power failures are corrected within a few hours and should not affect the temperature of your appliance if you minimize the number of times the door is opened. If the power is going to be off for a longer period of time, you need to take the proper steps to protect your contents.


★ ATTENTION

Please disconnect the unit from its power source during operation to avoid exposing yourself to the risk of electric shock or personal injury.

Charcoal Filtration System

Your appliance is equipped with an active charcoal filtration system to ensure air purity and to maintain an odour free cabinet for the storage of your wines. The filter is located at the bottom of the rear panel inside your cellar. Keep in mind, that this filter should be changed every 12 months.

Begin by removing all beverage bottles from the two shelves in front of the filter. Take out the shelves and set them aside for reinstallation after filter replacement. To remove the old filter, grip it firmly, rotate 45 degrees counterclockwise, and pull it out. Discard the used filter and insert the new one into the slot. Secure it by rotating 45 degrees clockwise.



Energy Saving Tips

Place the appliance in the coolest area, away from heat sources and direct sunlight. Ensure adequate space on all sides for proper ventilation. Never cover any air vents.

Minimize the time the door is open. Frequent opening will affect the internal temperature.

TROUBLESHOOTING GUIDE

Many common issues can be easily fixed yourself, potentially saving you a service call. Before contacting our support team, try the troubleshooting tips below to resolve the problem.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Cellar does not operate	Power cord is not plugged in. The unit is turned off. Circuit breaker tripped or a blown fuse.	Plug in the unit. Power on the unit. Check the circuit breaker and replace any blown fuses.
The compressor turns on and off frequently	The room temperature is hotter than normal. A large amount of contents has been added to the cellar. The door is opened too often. The door is not closed completely. The temperature control is not set correctly. The door gasket does not seal properly.	Close the door properly. Check the door gasket. Don't open or close doors frequently
The fans turn on and off frequently	To ensure proper air circulation and maintain the set temperature inside the cabinet, the fans will automatically cycle on and off approximately every 20 seconds even when the compressor is not running. This normal operating condition, called [Semi-Speed Mode], allows for continuous air movement and system protection. Please note that if the fans stop completely or fail to maintain this cycling pattern, this indicates a malfunction requiring service.	
Fan is always running	This is simply a function of the cooling system. The lower the temperature setting, the more the fan will run. In warmer rooms, the cooler will run more frequently. The unit is designed to run continuously at lower temperatures.	
The light does not work	Power cord is not plugged in. Circuit breaker tripped or a blown fuse. The light button is "OFF".	Plug in the unit. Power on the unit. Check the circuit breaker and replace any blown fuses.
Vibrations sound	The fridge does not be leveled. The bottles are vibrating. There is an object under the fridge.	Check to ensure that the fridge is level. Make sure the bottles don't touch each others. Remove the object. Add silicone pads.
Cellar is not cold enough	The temperature has not been set to a low temperature value. The door is not completely closed. The door seal is deformed or damaged. The door opens too frequently.	Check the temperature control setting. Close the door properly. Check the door gasket. Don't open or close doors frequently
The phenomenon of flashing lights	In some instances, this is normal. The light may flash when the automatic defrost function starts to work. This can happen if the set temperature is higher than the internal temperature.	Adjust temperature to resolve.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Frost appears in cabinet (on back)	Excessive humidity or too low of temperature inside cabinet.	Unplug fridge and allow it to defrost manually. Reconnect when ice has melted. If problem persists, please contact service center for assistance.
The door will not close properly	The fridge is not level, The door was reversed and not properly installed. The gasket is deformed or damaged. The shelves are out of position.	Level the fridge. Close the door properly. Clean the door gasket or Place the shelves properly.
Not cooling	Compressor and fan system failure. Improper temperature setting. Faulty door control switch. Refrigerant line obstruction or solenoid valve failure. Refrigerant leakage.	Open and close the door several times to check if the compressor and fan are operating normally. If both are functioning correctly, check whether the temperature setting is appropriate. If the temperature setting is normal, inspect the door seal to ensure it is not damaged and the door is closing tightly. If all of the above are in order, the issue may be due to a refrigeration system malfunction or refrigerant leakage. Please contact our customer service center for further assistance.
The product seems to make too much noise	The unit is not properly leveled. Fan System Noise(Internal circulation fan, External condenser fan). Refrigeration System Operational Noise(Compressor running noise). Vibration-Related Noise(Internal/external fan vibration, Compressor vibration, Loose leveling feet transmission).	Level the fridge to ensure it is stable and all four feet are firmly in contact with the ground. Check the inner and outer fans for contact with wires or foreign objects that may scrape against the fan blades during operation. Normal operating sounds may include: A rattling noise from the flow of refrigerant. Gurgling sounds at the end of each cooling cycle, caused by refrigerant circulation. Occasional popping or cracking noises due to the expansion and contraction of internal walls. Inspect all internal and external components to ensure they are securely fastened. Tighten any loose parts, and check for stripped or missing screws. Check the base of the unit to ensure all leveling feet are adjusted properly and evenly touching the ground. Inspect the compressor compartment for any pipes touching each other or the walls. Adjust the spacing between pipes and walls to maintain a gap of at least 5 mm, preventing vibration or collision noise.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Display shows: E1,E2,E5,E6,E7, E8,E9,EA,EU	Temperature sensor failure or communication error	Please call the service center.
L0	Low temperature alarm	Please call the service center.
HI	High temperature alarm	Please confirm whether the internal and external fans are operating and whether the compressor is running. If both the fans and compressor are functioning but the temperature is not correct, the temperature sensor may be faulty. If the internal fan is not turning, it may indicate a fan malfunction. If you encounter any of the above issues, please contact the customer service center for assistance.
Et	Temperature difference alarm	Please turn off the unit and unplug the power supply. Leave the door open for ventilation for 24–36 hours to allow the error to clear. If the issue persists after ventilation, you may carefully remove the back panel of the internal fan to check for ice buildup. Once the ice has fully melted, restart the unit and set the desired temperature. It is recommended not to set the temperature to the minimum at this time.
E0	The door is not closed properly	Make sure the door is tightly closed. If the door is not properly closed, close it securely. If the issue persists, please contact customer service for assistance.

LIMITED WARRANTY

1 YEAR WARRANTY PARTS & LABOUR

Within one year (12 months) from the date of original delivery, we will provide free replacement parts for any component that is found to be defective in materials or workmanship, including installation support via video or online guide. For additional assistance, please contact our support team by email. This warranty covers all parts required to remedy such defects, provided that the unit has been properly installed and operated in accordance with the instructions specified in this manual.

3 YEAR WARRANTY COMPRESSOR

For the 2nd through the 3rd year from date of original delivery, we will provide a replacement compressor free of charge in case of failure.

You are responsible for the service labour and freight charges. Cost to move the wine cellar to the servicers' shop and back to the user's home, as may be required, are the user's responsibility.

WHAT IS NOT COVERED

Damage caused by accidents, misuse, abuse, mishandling, neglect, acts of God (such as fires, earthquakes, floods, high winds), government actions, war, riots, labor disputes, strikes, lockouts, carrier delays, or any other cause beyond the Seller's control whether similar or dissimilar to the foregoing.

Content losses due to spoilage.

Incidental or consequential damages.

Parts and labor costs for the following will not be covered under warranty:

Door springs, and/or frames.

Inner door panels, door rails and/or door supports.

Light bulbs and/or plastic housing.

Plastic cabinet liners.

A punctured evaporator voids the warranty on the entire sealed system.

Repairs performed by unauthorized servicers.

Service calls that do not involve defects in material or workmanship such as customer education, door reversal, or proper installation.

Service calls that are related to external problems, such as abuse, misuse, inadequate electrical power, accidents, fire, floods, or acts of God.

Replacement of house fuses or resetting circuit breakers.

Failure of the product resulting from use other than its intended purpose.

This warranty does not apply outside

Canada or the continental USA.

Purchaser understands and acknowledges that the goods stored are beverages. Purchaser assumes all risk of using this unit, including risk of spoilage, humidity, variations, temperature variations, leaks, fire, water damage, mold, mildew, dryness, and similar perils that might occur.

CONTACT US

Our experienced customer service team is always here to help you. If you have any questions, please contact us by the following way.

Customer Service Email

service@calefort.com

Address	
Phone	
Fax	
Email	
Online	

Qui sommes-nous ?

Bienvenue chez Ca'Lefort, où nous vous présentons fièrement une collection exceptionnelle de caves à vin et réfrigérateurs haut de gamme. Chez Ca'Lefort, nous sommes bien plus qu'une simple marque ; nous sommes les créateurs d'un style de vie. Notre parcours a commencé par une passion pour l'excellence, convaincus que chaque moment mérite d'être savouré pleinement. Chaque détail de nos réfrigérateurs est soigneusement conçu pour offrir une expérience de stockage et de refroidissement incomparable.

Notre slogan, "Restez frais, restez cool," incarne l'essence de notre marque. Il reflète notre engagement à offrir des solutions de stockage optimales, garantissant que vos boissons restent fraîches et parfaitement rafraîchies.

Que vous célébriez des moments spéciaux ou que vous savouriez les instants du quotidien, Ca'Lefort est votre compagnon idéal, rehaussant votre style de vie avec une touche de sophistication.

Découvrez Ca'Lefort, où un design intemporel, une qualité inégalée et une quête incessante de perfection se réunissent pour définir une marque véritablement exceptionnelle.

 facebook.com/calefort.official

 twitter.com/calefortmarket

 youtube.com/@calefortmarketing

 pinterest.com/calefort_official/

 instagram.com/calefort_official/

TABLE OF CONTENTS

RÈGLES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	19
PIÈCES ET DONNÉES TECHNIQUES	23
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION	24
Avant de commencer	
Comment installer (intégré et autonome)	
Raccord électrique	
Installez le Handel	
UTILISATION DE VOTRE ÉLECTROMENAGER	27
Régler la température	
Nettoyer le électroménager	
GUIDE DE DÉPANNAGE	30
GARANTIE LIMITÉE	33

RÈGLES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their sécurité.
2. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
3. Si le CORDON D'ALIMENTATION est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
4. Ne stockez pas de substances explosives comme des bombes aérosols contenant un propulseur inflammable dans cet appareil.
5. AVERTISSEMENT : Gardez toutes les ouvertures de ventilation dégagées dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure à encastrer.
- ATTENTION : N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.
- ATTENTION : N'endommagez pas le circuit frigorifique.
- AVERTISSEMENT : N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage des aliments/glaçons, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.
6. Les composants doivent être remplacés par des composants similaires afin de minimiser le risque d'inflammation possible en raison de pièces incorrectes.
7. L'appareil doit être installé conformément à la norme de sécurité pour les systèmes de réfrigération, ANSI/ASHRAE 15.
8. Ce symbole indique que cet appareil utilise un réfrigérant inflammable. Si le réfrigérant fuit et est exposé à une source d'inflammation externe, il y a un risque d'incendie.

9.

Tableau 3: Classes climatiques

Classe climatique de la salle d'essai	Température du bulbe sec °C	Humidité relative %	Point de rosée °C	Masse de vapeur d'eau de l'air sec g/kg
0	20	50	9,3	7,3
1	16	80	12,6	9,1
8	24	55	14,4	10,2
2	22	65	15,2	10,8
3	25	60	16,7	12,0
4	30	55	20,0	14,8
6	27	70	21,1	15,8
5	40	40	23,9	18,8

REMARQUE : La masse de vapeur d'eau en état sec est l'un des principaux points influençant les performances et la consommation énergétique du cabinet.
Voir aussi l'annexe B pour comparer les conditions en laboratoire et en magasin.

Table 3(continué)

Classe climatique de la salle d'essai	Température du bulbe sec °C	Humidité relative %	Point de rosée °C	Masse de vapeur d'eau de l'air sec g/kg
7	35	75	30,0	27,3

REMARQUE : La masse de vapeur d'eau en état sec est l'un des principaux points influençant les performances et la consommation énergétique du cabinet.
Voir aussi l'annexe B pour comparer les conditions en laboratoire et en magasin.

10. Annexe

101.DVS.3.3 Qualification des travailleurs

Toute procédure de travail affectant les moyens de sécurité doit être effectuée uniquement par des personnes compétentes. Des exemples de telles procédures de travail sont

- a) intrusion dans le circuit frigorifique;
- b) ouverture des composants scellés;
- c) ouverture des enceintes ventilées.

101.DVS.4.2 Contrôles dans la zone

Avant de commencer à travailler sur des systèmes contenant des RÉFRIGÉRANTS INFLAMMABLES, des contrôles de sécurité sont nécessaires pour s'assurer que le risque d'inflammation soit minimisé. Pour la réparation du RÉFRIGÉRANT SYSTÈME.

101.DVS.4.3 Procédure de travail

Les travaux doivent être entrepris selon une procédure contrôlée afin de minimiser le risque d'un présence de gaz ou de vapeurs inflammables pendant l'exécution des travaux.

101.DVS.4.4 Zone de travail générale

Tout le personnel d'entretien et toute autre personne travaillant dans la zone locale doivent être informés de la nature des travaux en cours. Les travaux dans des espaces restreints doivent être évités.

101.DVS.4.5 Vérification de la présence de réfrigérant

La zone doit être vérifiée avec un détecteur de réfrigérant approprié avant et pendant travail, pour s'assurer que le technicien est conscient des atmosphères potentiellement toxiques ou inflammables. Assurez-vous que l'équipement de détection des fuites utilisé est adapté à une utilisation avec tous les réfrigérants, c'est-à-dire anti-étincelles, correctement scellés ou intrinsèquement sûrs.

101.DVS.4.6 Présence d'extincteur

Si des travaux à chaud doivent être effectués sur l'équipement de réfrigération ou sur toute pièce associée, un équipement d'extinction d'incendie approprié doit être disponible. Un produit chimique sec ou du CO2 un extincteur doit être adjacent à la zone de chargement.

101.DVS.4.7 Aucune source d'inflammation

Personne effectuant des travaux en lien avec un SYSTÈME FRIGORIFIQUE impliquant l'exposition toute tuyauterie doit utiliser n'importe quelle source d'inflammation de manière à ce qu'elle puisse entraîner un risque d'incendie ou d'explosion. Toutes les sources d'inflammation possibles, y compris la fumée de cigarette, doivent être maintenu suffisamment loin du lieu d'installation, de réparation, de retrait et d'élimination, pendant laquelle le réfrigérant peut éventuellement être libéré dans l'espace environnant. Avant de travailler se produit, la zone autour de l'équipement doit être inspectée pour s'assurer qu'il n'y a pas de aucun risque d'inflammabilité ou de risque d'inflammation. Des panneaux « Interdiction de fumer » doivent être affichés.

101.DVS.4.8 Local ventilé

Assurez-vous que la zone est à l'air libre ou qu'elle est suffisamment aérée avant d'y pénétrer. le système ou faire des travaux à chaud. Un certain degré de ventilation doit se poursuivre pendant la période pendant laquelle les travaux sont effectués. La ventilation doit disperser en toute sécurité tout produit libéré réfrigérant et de préférence l'expulser à l'extérieur dans l'atmosphère.

101.DVS.4.9 Contrôles de l'équipement frigorifique

Lorsque des composants électriques sont modifiés, ils doivent être adaptés à cet usage et aux spécification correcte. En tout temps, les directives d'entretien et de service du fabricant sera suivi. En cas de doute, consultez le service technique du fabricant pour assistance. Les contrôles suivants doivent être appliqués aux installations utilisant des RÉFRIGÉRANTS INFLAMMABLES:

- a) la CHARGE DE RÉFRIGÉRANT réelle est conforme à la taille de la pièce dans laquelle les pièces contenant du réfrigérant sont installées;
- b) les machines et les sorties de ventilation fonctionnent correctement et ne sont pas obstrués;
- c) si un circuit frigorifique indirect est utilisé, le circuit secondaire doit être vérifié la présence de réfrigérant;
- d) le marquage de l'équipement continue d'être visible et lisible. Marquages et panneaux qui sont illisibles seront corrigés ;
- e) les tuyaux ou les composants de réfrigération sont installés dans une position où ils sont il est peu probable qu'il soit exposé à une substance susceptible de corroder le réfrigérant contenant composants, à moins que les composants ne soient construits à partir de matériaux qui sont intrinsèquement résistants à la corrosion ou convenablement protégés contre cette corrosion corrodé.

101.DVS.4.10 Contrôles des appareils électriques

La réparation et l'entretien des composants électriques doivent comprendre des vérifications de sécurité initiales et procédures d'inspection des composants. S'il y a un défaut susceptible de compromettre la sécurité, alors aucun l'alimentation électrique doit être branchée au circuit jusqu'à ce qu'elle soit traitée de manière satisfaisante. Si le Le défaut ne peut pas être corrigé immédiatement, mais il est nécessaire de poursuivre le fonctionnement, un une solution temporaire adéquate doit être utilisée. Ceci doit être signalé au propriétaire du équipement, donc toutes les parties sont informées. Les vérifications de sécurité initiales doivent comprendre:

- a) que les condensateurs soient déchargés : cela doit être fait de manière sécuritaire pour éviter possibilité d'étincelles;
- b) qu'aucun composant électrique ni câblage sous tension n'est exposé pendant la charge, récupérer ou purger le système;
- c) qu'il y a une continuité de mise à la terre.

101.DVS.5 Réparations de composants scellés

101.DVS.5.1 Lors des réparations de composants scellés, toutes les alimentations électriques doivent être déconnecté de l'équipement sur lequel on travaille avant tout retrait des éléments scellés capots, etc. l'entretien, alors une forme de détection de fuite fonctionnant en permanence doit être située au plus point critique pour avertir d'une situation potentiellement dangereuse.

101.DVS.5.2 Une attention particulière doit être portée aux points suivants pour s'assurer qu'en travaillant sur composants électriques, le boîtier n'est pas modifié de telle sorte que le niveau de protection soit affecté. Cela inclut les dommages aux câbles, le nombre excessif de connexions, les bornes fabrication non conforme aux spécifications d'origine, joints endommagés, montage incorrect des presse-étoupes, etc. Assurez-vous que l'appareil est monté solidement. Assurez-vous que les joints ou les matériaux d'étanchéité ne se sont pas détériorés au point de ne plus pouvoir fonctionner. servent à empêcher la pénétration d'atmosphères inflammables. Pièces de rechange doit être conforme aux spécifications du fabricant.

101.DVS.6 Réparation de composants intrinsèquement sûrs N'appliquez aucune charge inductive ou capacitive permanente au circuit sans vous assurer que cela ne dépassera pas la tension et le courant permis pour l'équipement dans usage.

Les composants intrinsèquement sûrs sont les seuls types sur lesquels il est possible de travailler lorsqu'ils sont sous tension, présence d'une atmosphère inflammable. L'appareil d'essai doit être de niveau correct. Remplacez les composants uniquement par des pièces spécifiées par le fabricant. D'autres pièces peuvent en résulter dans l'inflammation du réfrigérant dans l'atmosphère à cause d'une fuite. REMARQUE L'utilisation de scellant au silicone peut inhiber l'efficacité de certains types d'équipements de détection de fuites. Il n'est pas nécessaire d'isoler les composants intrinsèquement sûrs avant de travailler dessus.

101.DVS.7 Câblage

Assurez-vous que le câblage ne sera pas soumis à l'usure, à la corrosion, à une pression excessive, à des vibrations, des arêtes vives ou tout autre effet environnemental négatif. Le chèque doit aussi tenir compte tenir compte des effets du vieillissement ou des vibrations continues provenant de sources telles que les compresseurs ou les fans.

101.DVS.8 Détection des réfrigérants inflammables En aucun cas des sources potentielles d'inflammation ne doivent être utilisées lors de la recherche ou de détection des fuites de réfrigérant. Une torche aux halogénures (ou tout autre détecteur utilisant une flamme nue) ne doit pas être utilisé. Les méthodes suivantes de détection de fuites sont jugées acceptables pour tous les systèmes réfrigérants. Les détecteurs de fuites électroniques peuvent être utilisés pour détecter les fuites de réfrigérant, mais dans le cas de RÉFRIGÉRANT INFLAMMABLES, la sensibilité peut ne pas être adéquate ou nécessiter un réétalonnage. (L'équipement de détection doit être calibré dans une zone sans réfrigérant.) Assurez-vous que le détecteur n'est pas une source potentielle d'inflammation et est adapté au réfrigérant utilisé.

L'équipement de détection de fuite doit être réglé à un pourcentage de la LIE du réfrigérant et doit être calibré en fonction du réfrigérant utilisé et du pourcentage approprié de gaz (maximum 25 %) est confirmé.

Les liquides de détection de fuites conviennent également à la plupart des réfrigérants, mais l'utilisation de les détergents contenant du chlore doivent être évités car le chlore peut réagir avec le réfrigérant et corroder la tuyauterie de cuivre.

REMARQUE Des exemples de liquides de détection de fuite sont

- méthode des bulles
- agents de méthode fluorescents.

Si une fuite est soupçonnée, toutes les flammes nues doivent être enlevées/éteintes.

Si une fuite de réfrigérant est détectée et nécessite un brasage, tout le réfrigérant doit être récupéré du système, ou isolé (au moyen de vannes d'arrêt) dans une partie du système éloigné de la fuite. L'élimination du réfrigérant doit être conforme à la clause 101.DVS.9.

101.DVS.9 Enlèvement et évacuation

Lors d'une intrusion dans le circuit frigorifique pour effectuer des réparations – ou à toute autre fin – des procédures conventionnelles doivent être utilisées. Toutefois, pour les réfrigérants inflammables, il est important que les meilleures pratiques soient suivies, puisque l'inflammabilité est un facteur à prendre en compte. Ce qui suit la procédure doit être respectée:

- a) retirer le réfrigérant en toute sécurité conformément aux réglementations locales et nationales;
- b) purger le circuit avec du gaz inerte ;
- c) évacuer (facultatif pour A2L);
- d) purge avec un gaz inerte (facultatif pour A2L);
- e) ouvrir le circuit par découpage ou brasage.

La charge de réfrigérant doit être récupérée dans les cylindres de récupération appropriés si la ventilation est non autorisée par les codes locaux et nationaux. Pour les appareils contenant des réfrigérants inflammables, le système doit être purgé avec de l'azote sans oxygène pour rendre l'appareil sécuritaire pour réfrigérants inflammables. Ce processus devra peut-être être répété plusieurs fois. L'air comprimé ou l'oxygène ne doivent pas être utilisés pour purger les systèmes réfrigérants.

Pour les appareils contenant des réfrigérants inflammables, la purge des réfrigérants doit être effectuée en brisant le vide dans le système avec de l'azote sans oxygène et en continuant à le remplir jusqu'à ce que la pression de travail est atteinte, puis évacuée dans l'atmosphère et finalement descendue à une vide (en option pour A2L). Ce processus doit être répété jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de réfrigérant dans la zone système (optionnel pour A2L). Lorsque la charge finale d'azote sans oxygène est utilisée, le système doivent être ventilés jusqu'à la pression atmosphérique pour permettre le travail.

Assurez-vous que la sortie de la pompe à vide n'est pas proche de sources d'inflammation potentielles. et que la ventilation est disponible.

La charge de réfrigérant doit être récupérée dans les cylindres de récupération appropriés si la ventilation est non autorisée par les codes locaux et nationaux. Pour les appareils contenant des réfrigérants inflammables, le système doit être purgé avec de l'azote sans oxygène pour rendre l'appareil sécuritaire pour réfrigérants inflammables. Ce processus devra peut-être être répété plusieurs fois. L'air comprimé ou l'oxygène ne doivent pas être utilisés pour purger les systèmes réfrigérants. Pour les appareils contenant des réfrigérants inflammables, la purge des réfrigérants doit être effectuée en brisant le vide dans le système avec de l'azote sans oxygène et en continuant à le remplir jusqu'à ce que la pression de travail est atteinte, puis évacuée dans l'atmosphère et finalement descendue à une vide (en option pour A2L). Ce processus doit être répété jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de réfrigérant dans la zone système (optionnel pour A2L). Lorsque la charge finale d'azote sans oxygène est utilisée, le système doivent être ventilés jusqu'à la pression atmosphérique pour permettre le travail.

Assurez-vous que la sortie de la pompe à vide n'est pas proche de sources d'inflammation potentielles. et que la ventilation est disponible.

101.DVS.10 Procédures de facturation

En plus des procédures de chargement conventionnelles, les exigences suivantes doivent être suivies.

a) Assurez-vous que la contamination des différents réfrigérants ne se produit pas lors de l'utilisation d'équipement de chargement. Les tuyaux ou conduites doivent être aussi courts que possible pour minimiser la quantité de réfrigérant qu'ils contiennent.

b) Les bouteilles doivent être maintenues dans une position appropriée conformément aux instructions.

c) Assurez-vous que le SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION est mis à la terre avant de charger le système avec du réfrigérant.

d) Étiquetez le système une fois la charge terminée (si ce n'est déjà fait).

e) Il faut faire extrêmement attention à ne pas trop remplir le SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION.

Avant de recharger le système, celui-ci doit être testé sous pression avec le dispositif de purge approprié.

gaz. Le système doit être soumis à un test d'étanchéité à la fin du chargement, mais avant la mise en service. Un test d'étanchéité de suivi doit être effectué avant de quitter le site.

101.DVS.11 Mise hors service

Avant d'effectuer cette procédure, il est essentiel que le technicien soit au courant avec l'équipement et tous ses détails. Il est recommandé que tous les réfrigérants soient récupérés en toute sécurité. Avant d'effectuer la tâche, un échantillon d'huile et de réfrigérant doit être effectué au cas où une analyse serait nécessaire avant la réutilisation du réfrigérant récupéré. C'est essentiel que l'énergie électrique est disponible avant le début de la tâche.

a) Se familiariser avec l'équipement et son fonctionnement.

b) Isoler électriquement le système.

c) Avant d'essayer la procédure, assurez-vous que:

i) de l'équipement de manutention mécanique est disponible, au besoin, pour la manutention des bouteilles de réfrigérant;

ii) tout l'équipement de protection individuelle est disponible et utilisé correctement;

iii) le processus de rétablissement est supervisé en tout temps par une personne compétente;

iv) l'équipement et les bouteilles de récupération sont conformes aux normes appropriées.

d) Pompez le système de réfrigérant, si possible.

e) Si le vide n'est pas possible, faites un collecteur pour que le réfrigérant puisse être évacué, provenant de diverses parties du système.

f) Assurez-vous que le cylindre est situé sur la balance avant d'effectuer la récupération.

g) Démarrez la machine de récupération et faites-la fonctionner conformément aux instructions.

h) Ne pas trop remplir les bouteilles (pas plus de 80 % du volume de liquide).

i) Ne pas dépasser la pression maximale de service du cylindre, même temporairement.

j) Une fois les bouteilles bien remplies et le processus terminé, faire

assurez-vous que les bouteilles et l'équipement sont retirés du site rapidement et que tous les vannes d'isolement de l'équipement sont fermées.

k) Le réfrigérant récupéré ne doit pas être chargé dans un autre SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION à moins qu'il ait été nettoyé et vérifié.

101.DVS.12 Étiquetage

L'équipement doit être étiqueté indiquant qu'il a été mis hors service et vidé de ses

réfrigérant. L'étiquette doit être datée et signée. Pour les appareils contenant des INFLAMMABLES RÉFRIGÉRANTS, assurez-vous qu'il y a des étiquettes sur l'équipement indiquant l'équipement contient un RÉFRIGÉRANT INFLAMMABLE.

101.DVS.13 Récupération

Lors du retrait du réfrigérant d'un système, que ce soit pour l'entretien ou la mise hors service, il est

bonne pratique recommandée selon laquelle tous les réfrigérants sont retirés en toute sécurité.

Lors du transfert du réfrigérant dans des bouteilles, assurez-vous que seulement le réfrigérant approprié des

cylindres de récupération sont utilisés. Assurez-vous que le bon nombre de cylindres pour maintenir la charge totale du système est disponible. Tous les cylindres à utiliser sont destinés au réfrigérant récupéré et étiqueté pour ce réfrigérant (c'est-à-dire des bouteilles spéciales pour le réfrigérant récupéré). Les bouteilles doivent être munies d'une soupape de surpression et vannes d'arrêt associées en bon état de fonctionnement. Les cylindres de récupération vides sont évacués et, si possible, refroidis avant la récupération.

Le matériel récupéré doit être en bon état de marche avec une notice


concernant le matériel disponible et doit être adapté à la récupération de tous réfrigérants appropriés, y compris, le cas échéant, RÉFRIGÉRANT INFLAMMABLE. De plus, un jeu de balances étalonnées doit être disponible et en bon état de fonctionnement. Les tuyaux doivent être complétés avec des raccords de déconnexion étanches et en bon état.

Avant d'utiliser la machine de récupération, vérifiez qu'elle est en bon état de marche, qu'elle a été correctement entretenue et que tous les composants électriques associés sont scellés pour prévenir l'inflammation dans le cas de rejet de fluide frigorigène. Consultez le fabricant en cas de doute. Le réfrigérant récupéré doit être retourné au

fournisseur de réfrigérant dans les délais du cylindre de récupération et le bon de transfert des déchets correspondant. Ne pas mélanger de réfrigérants unités de récupération et surtout pas en bouteilles.

Si des compresseurs ou des huiles de compresseur doivent être enlevés, assurez-vous qu'ils ont été évacués à un niveau acceptable pour s'assurer que le RÉFRIGÉRANT INFLAMMABLE ne reste dans le lubrifiant. Le processus d'évacuation doit être effectué avant le retour du compresseur aux fournisseurs. Seul le chauffage électrique du corps du compresseur doit être employé pour accélérer ce processus. Lorsque l'huile est vidée d'un système, elle doit être transportée sortir en toute sécurité.

PIÈCES ET CARACTÉRISTIQUES



Données techniques:

Tension :	115V/60Hz
Courant nominal :	1,2A
Capacité :	Zone de droite : 33 bouteilles de vin standard de 750 ml 80 standard 12 oz. canettes au moins
Plage de température :	36 °F-72°F (2°C-22°C)
Poids net :	116,2 LB
Poids brut :	148,2 LB
Dimensions de l'unité :	29,7"W x 22,1"D x 33,8"H
Dimensions de l'emballage :	33,5"W x 25,9"D x 42,5"H
Réfrigérant :	R600a

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Avant d'utiliser le Électroménager

Retirez tous les matériaux d'emballage intérieurs et extérieurs. Vérifiez que toutes les pièces suivantes sont incluses :

- 6* tablettes en bois sapelli
- 3* tablettes en fil chromé
- 2* Poignée de porte
- 1* manuel d'instructions
- 1* tournevis en forme de L

Avant de connecter la cave à vin à la source d'alimentation, laissez-la en position verticale pendant environ 24 à 36 heures. Cela réduira le risque de dysfonctionnement du système de refroidissement dû à la manipulation pendant le transport.

Nettoyez la surface intérieure à l'aide d'un chiffon doux et d'eau tiède.

Installez la poignée sur le côté gauche de la porte.

Installation du Électroménager

Cet appareil est conçu pour une installation autonome ou encastrée (entièrement intégrée). Placez-le sur un sol suffisamment solide pour le supporter lorsqu'il est entièrement chargé. Ajustez les pieds de nivellement avant situés en bas pour mettre l'unité de niveau.

Veuillez placer le produit à l'écart de la lumière directe du soleil et de toute source de chaleur, comme les cuisinières, radiateurs ou chauffages. Une exposition directe au soleil peut endommager le revêtement en acrylique, tandis que la proximité de sources de chaleur peut entraîner une consommation d'énergie accrue. Par ailleurs, des températures extrêmement basses peuvent nuire au bon fonctionnement de l'appareil. N'installez pas l'unité dans des endroits où la température pourrait descendre en dessous de 16 °C (60 °F) et évitez les lieux humides ou mouillés.

Pour des performances optimales, il est recommandé d'installer l'appareil dans un environnement dont la température ambiante se situe entre 19 °C et 24 °C (66 °F et 75 °F). Des températures en dehors de cette plage peuvent affecter négativement les performances de l'unité.


Instructions pour installation encastrée

Pour une installation encastrée, laissez un espace de 6 mm (¼") de chaque côté et au-dessus de la cave à vin pour assurer une bonne circulation de l'air pour le compresseur et le condenseur.

Veuillez également à ce qu'aucun objet n'obstrue la grille d'aération située à l'avant de l'appareil, car cela pourrait nuire à son bon fonctionnement.

Dimensions requises pour l'ouverture du meuble

- Largeur minimale
30,0" (76,1 cm)
- Profondeur minimale
23,6" (59,9 cm)
- Hauteur minimale
34,6" (87,9 cm)



Connexion électrique

☆ AVERTISSEMENT

Une utilisation inadéquate de la fiche de mise à la terre peut entraîner un risque de choc électrique. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par un centre de service autorisé. Une mise à la terre adéquate est essentielle pour garantir la sécurité. Le cordon d'alimentation est doté d'une fiche à trois broches conçue pour les prises standards, afin de réduire les risques de choc électrique.

☆ REMARQUE

Branchez l'appareil dans une prise murale dédiée, correctement installée et mise à la terre. Ne coupez jamais et ne retirez jamais la troisième broche (mise à la terre) de la fiche d'alimentation, quelles que soient les circonstances. Cet appareil doit être adéquatement mis à la terre pour assurer votre sécurité. Si vous avez des questions concernant l'alimentation ou la mise à la terre, communiquez avec un électricien certifié ou un centre de service autorisé.

L'appareil doit toujours être branché dans sa propre prise électrique dédiée, dont la tension correspond à celle indiquée sur l'étiquette de l'appareil. Cela assure un rendement optimal et prévient les surcharges de circuit pouvant causer un risque d'incendie en raison d'une surchauffe.

Consignes de sécurité importantes :

Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation. Saisissez toujours la fiche fermement et tirez-la directement de la prise.

Réparez ou remplacez immédiatement tout cordon effiloché ou endommagé.

N'utilisez pas de cordons présentant des fissures, des éraflures ou tout autre dommage, que ce soit sur la longueur ou aux extrémités.

Soyez prudent lors du déplacement de l'appareil afin de ne pas endommager le cordon d'alimentation.

Cet appareil nécessite une prise murale standard de 115 volts CA/60Hz avec mise à la terre et trois broches. Faites vérifier la prise murale et le circuit électrique par un électricien qualifié pour vous assurer qu'ils sont correctement mis à la terre. Remplacez les prises à deux broches par des prises à trois broches avec mise à la terre conforme. Le cordon d'alimentation doit être fixé derrière l'appareil et ne doit pas être laissé exposé ou suspendu afin d'éviter tout risque de blessure accidentelle.

Power bar with Surge Protection (Recommended)

La plupart des appareils électriques fonctionnent à l'aide de cartes de commande électroniques, qui sont très sensibles aux surtensions et peuvent être endommagées ou tomber complètement en panne.

Si votre région est sujette aux surtensions ou aux coupures de courant, il est fortement recommandé de brancher tous les appareils à un parasurtenseur.

Ce parasurtenseur doit avoir une capacité en joules adaptée à l'appareil connecté.

Pour toute question concernant les spécifications d'un parasurtenseur, veuillez consulter un électricien agréé dans votre région.

Cordon d'extension

Pour éviter tout risque potentiel pour la sécurité, n'utilisez pas de rallonge électrique avec cet appareil. Si l'utilisation d'une rallonge est absolument nécessaire, utilisez un cordon homologué UL/CUL à 3 fils avec mise à la terre, conçu pour 115 volts et une intensité minimale de 10 ampères.

Installation de la poignée

Ce Électroménager une Poignée de porte. Pour installer la poignée, veuillez suivre les instructions ci-dessous (prenant comme exemple la porte à droite) :

Étape 1 :

Retirez le joint de la porte du côté gauche (là où la poignée sera installée, comme illustré ci-dessous). Aucun outil n'est nécessaire — le joint peut être retiré à la main. Au besoin, commencez par décoller un coin.

Étape 2 :

Insérez les deux vis de la poignée, la rondelle de blocage et la rondelle plate (incluses dans le sac du manuel d'instructions), de l'intérieur vers l'extérieur de la porte.

Étape 3 :


Alignez les trous de la poignée avec les vis. Serrez les vis à l'aide d'un tournevis jusqu'à ce que la base de la poignée soit bien à plat contre la surface de la porte. Assurez-vous que la poignée est bien fixée, sans trop serrer, afin d'éviter d'endommager l'assemblage.

Étape 4 :

Réinstallez le joint de la porte.

Remarque:

Les vis de la poignée (④) sont emballées avec d'autres accessoires dans le sac du manuel d'instructions. Veuillez les insérer dans la porte avant d'installer la poignée.



UTILISATION DE VOTRE ÉLECTROMÉNAGER

Il est recommandé d'installer le Électroménager dans un endroit où la température ambiante est maintenue entre 66°F et 75°F (19°C à 24°C). Si la température ambiante se situe à l'extérieur de cette plage, la performance de l'appareil pourrait être affectée. Par exemple, une exposition à des conditions de chaleur ou de froid extrêmes peut entraîner des fluctuations de température, et la plage cible de 36°F à 72°F (2°C à 22°C) pourrait ne pas être atteinte.

Panneau de contrôle



ON/OFF:

Maintenez le bouton de contrôle ON/OFF enfoncé pendant 5 secondes pour éteindre l'appareil, mais il restera sous tension ; seul l'icône ON/OFF s'allumera.

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR :

La zone de refroidissement dispose d'un éclairage intérieur. Appuyez une fois sur le bouton de contrôle de la lumière pour alterner entre différentes couleurs et l'extinction. Le cycle de changement de couleur de la lumière est blanc, bleu, ambre et éteint.

AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE :

Pour passer de l'affichage en Fahrenheit à Celsius, appuyez et maintenez le bouton de lumière pendant cinq secondes.

▲ [•] Bouton A[+] : Pour augmenter la température de 1°C ou 1°F

▼ [-] Bouton V[-] : Pour diminuer la température de 1°C ou 1°F

Panneau de contrôle :

Après 5 minutes sans aucune opération, toutes les lumières des touches tactiles s'éteindront et la température s'affichera normalement. Touchez n'importe quelle touche pour allumer la lumière indiquant le bouton.

☆ REMARQUE

Si l'appareil est débranché, subit une panne de courant ou est hors tension, attendez de 3 à 5 minutes avant de le redémarrer. Un redémarrage prématuré peut empêcher le démarrage de l'appareil.

Lors de la première utilisation de la Électroménager ou de son redémarrage après un arrêt prolongé, il peut y avoir une légère différence entre la température réglée et l'affichage LED. Ce phénomène est normal et se produit durant la période initiale de stabilisation. Après quelques heures de fonctionnement, la température se stabilisera.


★ REMARQUE

Ce produit est conçu pour entreposer et refroidir le vin et les boissons. Il n'est pas destiné à l'entreposage de denrées périssables.

Grande capacité de stockage

Les bouteilles et les canettes peuvent varier en taille et en dimension. Environ 33 bouteilles de Bordeaux traditionnelles de 750 ml peuvent être stockées dans la zone droite et 80 canettes standard de 12 oz dans la zone gauche.

CAUSE POSSIBLE		
Wine Conservation	°C	°F
Vins pétillants	5-8°C (40-47°F)	
Vins rosés	10-11°C (49-51°F)	
Vins blancs/sec	9-14°C (48-57°F)	
Vins rouges	15-22°C (58-72°F)	




80 canettes de 12 oz minimum

Déplacer le Électroménager

- 1.Retirez tout le contenu (bouteilles) de l'appareil.
- 2.Fixez tous les composants intérieurs amovibles (tablettes) à l'aide de ruban d'emballage.
- 3.Rentrez complètement les pieds ajustables dans leur position de base pour éviter tout dommage.
- 4.Maintenez la porte fermée à l'aide de ruban d'emballage.
- 5.Gardez l'appareil en position verticale durant le transport. Si cela est absolument nécessaire, l'unité peut être transportée à l'horizontale, à condition qu'elle repose sur le dos (porte vers le haut).
- 6.Enveloppez l'extérieur avec une protection rembourrée (couverture de déménagement ou équivalent).

33 bouteilles de 750 ml bordelaises



Nettoyer le Électroménager

Avant de nettoyer l'appareil, éteignez-le, débranchez-le et retirez tous les contenus, y compris les clayettes. Nettoyez les surfaces intérieures à l'aide d'une solution de bicarbonate de soude et d'eau tiède — mélangez environ 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude avec 1 tasse d'eau. Pour les clayettes, lavez-les avec une solution de détergent doux, rincez-les soigneusement, puis laissez-les sécher complètement. Lors du nettoyage du panneau de commande ou de tout composant électrique, assurez-vous que l'éponge ou le chiffon est bien essoré afin d'éviter toute accumulation d'humidité. Enfin, essuyez l'extérieur de l'appareil avec de l'eau tiède et un détergent liquide doux, puis rincez et séchez avec un chiffon propre et doux.

Dégivrage automatique

L'appareil dégivre automatiquement. L'évaporateur situé derrière le mur arrière de l'appareil dégivre automatiquement. Le condensat s'accumule dans le canal de drainage situé derrière le mur arrière de l'appareil, puis s'écoule par le trou de drainage dans le bac de récupération situé près du compresseur où il s'évapore.

Panne de courant

La plupart des pannes de courant sont corrigées en quelques heures et ne devraient pas affecter la température de votre appareil si vous minimisez le nombre d'ouvertures de porte. Si la panne de courant doit durer plus longtemps, vous devez prendre les mesures nécessaires pour protéger vos contenus.

★ ATTENTION


Veuillez débrancher l'appareil de sa source d'alimentation pendant son utilisation afin d'éviter tout risque de choc électrique ou de blessure.

Système de filtration au charbon actif

Votre Électroménager est équipé d'un système de filtration au charbon actif pour garantir la pureté de l'air et maintenir une cave sans odeur pour l'entreposage de vos vins. Le filtre est situé au bas du panneau arrière à l'intérieur de votre cave. N'oubliez pas que ce filtre doit être changé tous les 12 mois.

Commencez par retirer toutes les bouteilles de vin des deux clayettes situées devant le filtre. Retirez les clayettes et mettez-les de côté pour les réinstaller après le remplacement du filtre.

Pour retirer l'ancien filtre, saisissez-le fermement, tournez-le de 45 degrés dans le sens antihoraire, puis tirez pour l'enlever. Jetez le filtre usagé et insérez le nouveau filtre dans l'emplacement prévu. Fixez-le en le tournant de 45 degrés dans le sens horaire.



Conseils pour économiser de l'énergie

Placez le Électroménager dans l'endroit le plus frais possible, à l'écart des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil. Assurez-vous qu'il y ait suffisamment d'espace de chaque côté pour permettre une ventilation adéquate. Ne couvrez jamais les événements d'aération.

Minimisez le temps pendant lequel la porte reste ouverte. Une ouverture fréquente nuira à la température intérieure.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Bon nombre des problèmes courants liés aux peuvent être réglés facilement par vous-même, ce qui peut vous éviter un appel de service. Avant de communiquer avec notre équipe de soutien, essayez les conseils de dépannage ci-dessous pour résoudre le problème.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
La cave ne fonctionne pas :	Le cordon d'alimentation n'est pas branché. L'appareil est éteint. Le disjoncteur a sauté ou un fusible a grillé.	Branchez l'appareil. Allumez l'appareil. Vérifiez le disjoncteur et remplacez les fusibles grillés, au besoin.
Le compresseur s'allume et s'éteint fréquemment	La température ambiante est plus chaude que la normale. Une grande quantité de contenu a été ajoutée à la cave. La porte est ouverte trop fréquemment. La porte n'est pas complètement fermée. Le contrôle de la température n'est pas correctement réglé. Le joint de porte ne se ferme pas correctement.	Fermez correctement la porte. Vérifiez le joint de porte. N'ouvrez pas ou ne fermez pas la porte fréquemment.
Les ventilateurs s'allument et s'éteignent fréquemment	Pour assurer une bonne circulation de l'air et maintenir la température de consigne à l'intérieur de l'armoire, les ventilateurs s'allument et s'éteignent automatiquement toutes les 20 secondes environ, même lorsque le compresseur est à l'arrêt. Ce mode de fonctionnement normal, appelé [mode semi-vitesse], assure une circulation d'air continue et protège le système. Veuillez noter que l'arrêt complet des ventilateurs ou leur non-maintien de ce cycle indique un dysfonctionnement nécessitant une intervention.	
Le ventilateur fonctionne en permanence :	Il s'agit simplement d'une fonction du système de refroidissement. Plus la température réglée est basse, plus le ventilateur fonctionnera. Dans les pièces plus chaudes, le refroidisseur fonctionnera plus fréquemment. L'appareil est conçu pour fonctionner en continu à des températures plus basses.	
La lumière ne fonctionne pas	Le cordon d'alimentation n'est pas branché. Le disjoncteur a sauté ou un fusible a grillé. Le bouton de la lumière est en position " OFF ".	Branchez l'appareil. Allumez l'appareil. Vérifiez le disjoncteur et remplacez les fusibles grillés, au besoin.
Bruit de vibrations	Le réfrigérateur n'est pas correctement mis à niveau. Les bouteilles vibrent à l'intérieur du réfrigérateur. Il y a un objet sous le réfrigérateur.	Vérifiez que le réfrigérateur est bien de niveau. Assurez-vous que les bouteilles ne se touchent pas.Retirez l'objet. Ajoutez des tampons en silicone.
La cave n'est pas assez froide	La température n'est pas réglée à une valeur suffisamment basse. La porte n'est pas complètement fermée. Le joint de la porte est déformé ou endommagé. La porte est ouverte trop fréquemment.	Vérifiez les réglages de température. Fermez correctement la porte. Vérifiez le joint de la porte. Ne laissez pas la porte ouverte fréquemment.
Phénomène des lumières clignotantes	Dans certains cas, cela est normal. La lumière peut clignoter lorsque la fonction de dégivrage automatique se met en marche. Cela peut se produire si la température réglée est plus élevée que la température interne.	Ajustez la température pour résoudre le problème.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
De la glace apparaît dans l'armoire (à l'arrière)	Humidité excessive ou température trop basse à l'intérieur de l'armoire.	Débranchez la réfrigérateur et laissez-la dégivrer manuellement. Rebranchez-la une fois que la glace a fondu. Si le problème persiste, veuillez contacter le centre de service pour assistance.
La porte ne se ferme pas	La réfrigérateur n'est pas de niveau. La porte a été inversée et mal installée. Le joint est déformé ou endommagé. Les étagères sont mal positionnées.	Nivelez la réfrigérateur. Fermez correctement la porte. Nettoyez le joint de la porte ou repositionnez correctement les étagères.
Ne refroidit pas	Défaillance du compresseur ou du système de ventilation. Réglage de température inadéquat. Interrupteur de porte défectueux. Obstruction dans la conduite de réfrigérant ou défaillance de l'électrovanne. Fuite de réfrigérant.	Ouvrez et fermez la porte plusieurs fois pour vérifier si le compresseur et le ventilateur fonctionnent normalement. Si les deux fonctionnent correctement, vérifiez si la température réglée est appropriée. Si le réglage de la température est normal, inspectez le joint de la porte pour vous assurer qu'il n'est pas endommagé et que la porte se ferme bien hermétiquement. Si tout ce qui précède est en ordre, le problème pourrait être dû à un dysfonctionnement du système de réfrigération ou à une fuite de réfrigérant. Veuillez contacter notre centre de service à la clientèle pour obtenir de l'aide supplémentaire.
Le produit semble faire trop de bruit.	L'appareil n'est pas correctement nivelé. Bruit du système de ventilation (ventilateur de circulation interne, ventilateur de condenseur externe). Bruit de fonctionnement du système de réfrigération (bruit de fonctionnement du compresseur). Bruit lié aux vibrations (vibrations du ventilateur interne/externe, vibrations du compresseur, transmission par des pieds de nivellement desserrés).	Mettez le réfrigérateur de niveau afin d'assurer sa stabilité et que les quatre pieds soient fermement en contact avec le sol. Vérifiez que les ventilateurs internes et externes ne touchent pas de fils ou d'objets étrangers susceptibles de frotter contre les pales durant le fonctionnement. Les bruits normaux de fonctionnement peuvent inclure : Un bruit de cliquetis dû à la circulation du réfrigérant ; Un gargouillement à la fin de chaque cycle de refroidissement, causé par la circulation du liquide de refroidissement ; Des bruits occasionnels de claquement ou de craquement dus à la dilatation ou à la contraction des parois internes. Inspectez tous les composants internes et externes afin de vous assurer qu'ils sont bien fixés. Serrez toutes les pièces desserrées et vérifiez s'il manque des vis ou si certaines sont abîmées. Examinez la base de l'appareil pour vous assurer que tous les pieds de nivellement sont bien ajustés et qu'ils touchent uniformément le sol. Vérifiez le compartiment du compresseur pour détecter toute tuyauterie en contact avec d'autres tuyaux ou avec les parois. Ajustez l'espacement entre les tuyaux ou entre les tuyaux et les parois afin de maintenir un écart d'au moins 5 mm, ce qui permet d'éviter les bruits de vibration ou de choc.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
L'affichage montre : E1, E2, E5, E6, E7, E8, E9, EA, EU :	Défaillance du capteur de température ou erreur de communication.	Veillez contacter le centre de service.
L0	Alerte de température basse.	Veillez contacter le centre de service.
HI	Alerte de température élevée.	Veillez confirmer si les ventilateurs internes et externes fonctionnent et si le compresseur est en marche. Si les ventilateurs et le compresseur fonctionnent, mais que la température n'est pas correcte, le capteur de température pourrait être défectueux. Si le ventilateur interne ne tourne pas, cela peut indiquer un dysfonctionnement du ventilateur. Si vous rencontrez l'un de ces problèmes, veuillez contacter le centre de service à la clientèle pour obtenir de l'aide.
Et	Alerte de différence de température.	Veillez éteindre l'appareil et débrancher l'alimentation électrique. Laissez la porte ouverte pour la ventilation pendant 24 à 36 heures afin de permettre la disparition de l'erreur. Si le problème persiste après cette ventilation, vous pouvez retirer délicatement le panneau arrière du ventilateur interne pour vérifier la formation de glace. Une fois la glace complètement fondue, redémarrez l'appareil et réglez la température désirée. Il est recommandé de ne pas régler la température au minimum à ce moment.
E0	La porte n'est pas correctement fermée.	Assurez-vous que la porte est bien fermée. Si elle n'est pas fermée correctement, fermez-la correctement. Si le problème persiste, veuillez contacter le service à la clientèle pour obtenir de l'aide.

GARANTIE LIMITÉE

GARANTIE 1 AN PIÈCES ET MAIN-D'ŒUVRE

Dans un délai d'un an (12 mois) à compter de la date de livraison initiale, nous fournirons gratuitement les pièces de remplacement pour tout composant reconnu défectueux en raison de matériaux ou de fabrication, incluant le support à l'installation via vidéo ou guide en ligne. Pour une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre équipe de soutien par courriel.

Cette garantie couvre toutes les pièces nécessaires pour corriger ces défauts, à condition que l'appareil ait été installé et utilisé conformément aux instructions spécifiées dans ce manuel.

GARANTIE 3 ANS COMPRESSEUR

Pour la période allant de la 2^e à la 3^e année à partir de la date de livraison originale, nous fournirons un compresseur de remplacement gratuitement en cas de défaillance.

Vous êtes responsable des frais de main-d'œuvre et de transport. Les frais pour déplacer la cave à vin vers l'atelier de service et la ramener à la maison de l'utilisateur, le cas échéant, sont à la charge de l'utilisateur.

CE QUI N'EST PAS COUVERT

Dommages causés par des accidents, une mauvaise utilisation, un abus, une mauvaise manipulation, une négligence, des cas de force majeure (tels que des incendies, des tremblements de terre, des inondations, des vents violents), des actions gouvernementales, une guerre, des émeutes, des conflits de travail, des grèves, des lock-out, des retards de transporteur ou toute autre cause indépendante de la volonté du vendeur, qu'elle soit similaire ou différente de ce qui précède.

Pertes de contenu dues à la détérioration.

Dommages accessoires ou consécutifs.

Les coûts des pièces et de la main-d'œuvre pour les éléments suivants ne seront pas couverts par la garantie :

Ressorts de porte et/ou cadres.

Panneaux intérieurs de porte, rails de porte et/ou supports de porte.

Ampoules et/ou boîtiers en plastique.

Doublures en plastique des armoires.

Un évaporateur perforé annule la garantie sur l'ensemble du système scellé.

Réparations effectuées par des réparateurs non autorisés.

Appels de service qui ne concernent pas les défauts de matériaux ou de fabrication, tels que la formation du client, l'inversion de la porte ou l'installation correcte.

Appels de service liés à des problèmes externes, tels que l'abus, la mauvaise utilisation, une alimentation électrique inadéquate, des accidents, des incendies, des inondations ou des cas de force majeure.

Remplacement des fusibles domestiques ou réinitialisation des disjoncteurs.

Défaillance du produit résultant d'une utilisation autre que celle prévue.

Cette garantie ne s'applique pas à l'extérieur du Canada ou des États-Unis continentaux.

L'acheteur comprend et reconnaît que les biens entreposés sont des boissons. L'acheteur assume tous les risques liés à l'utilisation de cet appareil, y compris les risques de détérioration, d'humidité, de variations, de variations de température, de fuites, d'incendie, de dégâts d'eau, de moisissure, de sécheresse et de risques semblables qui pourraient survenir.

Contactez nous

Notre équipe de service client expérimentée est toujours là pour vous aider.
Si vous avez des questions, veuillez nous contacter par les moyens ci-dessous.

Courriel du Service client
service@calefort.com

Adresse	
Téléphone	
Télécopieur	
Courriel	
En ligne	

Activez la garantie et rejoignez-nous



Accès: <https://calefort.vip/> ou sc un QR code

Visitez : <https://calefort.vip/> ou utilisez le QR code

Courriel: service@calefort.com

Courriel: service@calefort.com

***Activer la garantie du produit**

*Activer la garantie du produit

*** Service exclusif VIP**

*Service VIP exclusif

***Entretien personnalisé du produit et enregistrement**

* Maintenance et suivi personnalisés du produit