

**ZOH002**



# **OPERATING INSTRUCTION**



# IMPOTANT INSTRUCTIONS

## Warning:

- Do not use the heater with a programmer, timer, separate remote-control system, or any device that switches it on automatically, as this may create a fire risk if the heater is covered or placed incorrectly.
- It is dangerous to install the appliance near curtains or other flammable materials.
- Do not use the heater within reach of a shower, bath, or swimming pool.
- Do not place the heater directly below a socket outlet.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, an authorized service agent, or a similarly qualified person to avoid any hazard.
- To prevent overheating, do not cover the heater.
- This appliance can be used by children aged 8 years and above, and by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, only if they are supervised or instructed on how to use the appliance safely and understand the hazards involved.  
Children must not play with the appliance.  
Cleaning and user maintenance must not be carried out by children under 8 years. Children aged 8 and above may perform these tasks only under supervision.
- Keep the appliance and its cord out of the reach of children under 8 years of age.
- **WARNING:** This heater is not equipped with a device to control room temperature.
- Do not use this heater in small rooms occupied by persons who are unable to leave the room on their own, unless constant supervision is provided.
- Ensure that no combustible materials, such as curtains, marquees, flags, or plastic sheets, cover or obstruct the appliance due to wind or other environmental factors.
- Caution: Some parts of this product can become very hot and cause burns. Pay particular attention when children or vulnerable persons are nearby



# IMPOTANT INSTRUCTIONS

When using this electric unit, basic safety precautions should be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons, including the following:

1. Read ALL instructions before using this unit.
2. CAUTION: Risk of electric shock. DO NOT open the heater or attempt any repairs yourself.
3. This heater can become hot during use. To avoid burns, DO NOT let bare skin touch hot surfaces. If the heater has handles, use them when moving it.
4. Keep combustible materials—such as furniture, pillows, bedding, paper, clothing, and curtains—at least 3 ft (0.9 m) away from the front of the heater, and ensure they are clear of the sides, top, and rear. DO NOT place towels or any other objects on the heater.
5. Extreme caution is required when the heater is used by or near children or persons with disabilities, or when it is left operating unattended.
6. DO NOT operate the heater with a damaged cord or after it has malfunctioned, been dropped, or damaged in any way. Return the heater to an authorized service facility for inspection, electrical or mechanical adjustment, or repair.
7. This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar indoor locations. NEVER locate heater where it may fall into a bathtub or other water container. To protect against electrical hazards, DO NOT immerse in water or other liquids.
8. DO NOT touch the control panel with a wet hand.
9. DO NOT run the cord under carpeting. Do not cover the cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Arrange the cord away from high-traffic areas to prevent tripping hazards.
10. DO NOT insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock or fire, or damage the heater.
11. To prevent a possible fire, DO NOT block the air intakes or exhaust in any manner. DO NOT use the heater on soft surfaces, such as a bed, where the openings may become blocked.
12. The heater contains hot and arcing or sparking parts inside. DO NOT use it in



# IMPOTANT INSTRUCTIONS

areas where gasoline, paint, or other explosive or flammable liquids are used or stored. Keep the unit away from heated surfaces and open flames.


13. DO NOT use an extension cord, as it may overheat and create a fire risk. If an extension cord must be used, it should have a minimum cross-sectional area of 1.5 mm<sup>2</sup>
14. To disconnect the heater, turn the controls to the OFF position.
15. Always turn off the heater before moving or cleaning it, or whenever it is not in use.
16. Use this heater only for the intended household purposes as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may result in fire, electric shock, or personal injury. Using attachments not recommended by the manufacturer or sold by unauthorized dealers may also create hazards.
17. Always use on a dry, level surface. Use on ceiling only.
18. WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, DO NOT use this unit with any solid-state speed control device.
19. Do not attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this heater. Doing so will void your warranty. The interior contains no user-serviceable parts. All servicing should be performed only by qualified personnel.
20. Connect to properly grounded outlets only.
21. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are supervised or instructed on the safe use of the appliance by a responsible person.
22. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
23. Any labels or markings regarding covering must remain visible after the heater has been installed.
24. Save these instructions




# SPECIFICATIONS

Voltage Rating	120V(60Hz)
Power Consumption	1500W
Unit Size	420(W)*420(D)*240(H)
Unit Weight	1.6Kg (3.53Lbs)

Remote Control Battery Installation Instructions:




1. Release the card slot at the bottom of the remote control.
2. Install one CR2025 battery. Push the card slot into the remote control.





# PRODUCT DIAGRAM



## OPERATING INSTRUCTIONS

- A. Place the heater on a firm, level ceiling surface;
- B. The ceiling hook used to hang the patio heater must be able to support a weight 3 to 4 times that of the heater itself.
- C. Place the hook onto the ceiling hook and attach a ring from the chain to adjust the height of the patio heater above the floor.
- D. The distance from the bottom of the patio heater to the floor must be at least 1.8 m(71in), and the distance between the heater and the ceiling must be at least 30 cm(11.8in).
- E. These appliances must be supplied with proper voltage and frequency (AC120V, 60Hz), and connected to an individual, properly grounded branch circuit, protected by a circuit breaker which in accordance with wiring rules. power cord of this appliance must be fastened with the chain, installation can only be carried out by qualified person in order to avoid a hazard.
- F. **Only operate the heater when it is in the upright position. Our Electric Patio Heater is equipped with power switch on the heater body. Press it to I, then use the remote control to choose the desired power setting.**
- G. Controlled by a circular, waterproof rocker switch for safety and convenience.
- H. Computer-controlled type with remote control for convenient operation.
- I. The built-in LED light is integrated into the terminal block. Ensure the surrounding space is well-lit.



# MAINTENANCE

## MAINTENANCE

Turn off the circuit breaker before performing maintenance, and allow the unit to cool completely.

- To keep the heater clean, the outer shell may be cleaned with a soft, damp cloth. You may use a mild detergent if necessary. After cleaning, dry it with a soft cloth.
- DO NOT use alcohol, gasoline, abrasive powders, furniture polish, or rough brushes to clean the heater. This may cause damage or deterioration to the surface of the heater.
- Although this heater is outdoor approved (Balconies and patios), DO NOT immerse the heater in water for your safety. Wait until the unit is completely dry before use.


## STORAGE

If the heater will not be used for an extended period, store it in a cool, dry location. To prevent dust and dirt accumulation, repack the unit using the original packaging.

## TROUBLE SHOOTING

If the heater will not operate, please check the following before seeking repair of service:

- Check whether electricity is reaching the main fuse.
- Make sure the power switch is turned on. If it is off, select the desired heat setting.



## DISPOSAL

### Environmental Protection

Waste electrical production should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice.

Cixi Xinlun Electrical Appliance Co., Ltd.

No. 99, Zhenhai Road, Fuhai Town, Cixi City, Zhejiang Province 315332 P. R. China

[HTTP://WWW.XINLUN.COM.CN](http://www.xinlun.com.cn)



## Contact Information

---

If you have any questions, concerns, or need assistance, please reach out to our customer support team using the contact information provided below:

Customer Support Email

[support@royalcraft.store](mailto:support@royalcraft.store)

---

**ZOH002**



# **MANUAL DE INSTRUCCIONES**



# INSTRUCCIONES IMPORTANTES

## Advertencia:

- No use el calefactor con un programador, temporizador, sistema de control remoto separado o cualquier dispositivo que lo encienda automáticamente, ya que esto podría generar riesgo de incendio si el calefactor está cubierto o colocado incorrectamente.
- Es peligroso instalar el aparato cerca de cortinas u otros materiales inflamables.
- No use el calefactor al alcance de una ducha, bañera o piscina.
- No coloque el calefactor directamente debajo de un tomacorriente.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, un servicio técnico autorizado o una persona con cualificación similar para evitar cualquier peligro.
- Para prevenir el sobrecalentamiento, no cubra el calefactor.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, únicamente si están supervisados o reciben instrucciones sobre cómo usar el aparato de manera segura y comprenden los riesgos involucrados.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños menores de 8 años. Los niños de 8 años o más pueden realizar estas tareas únicamente bajo supervisión.
- Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- ADVERTENCIA: Este calefactor no está equipado con un dispositivo para controlar la temperatura de la habitación.
- No use este calefactor en habitaciones pequeñas ocupadas por personas que no puedan salir por sí mismas, a menos que se proporcione supervisión constante.
- Asegúrese de que ningún material combustible, como cortinas, carpas, banderas o láminas de plástico, cubra u obstruya el aparato debido al viento u otros factores ambientales.
- Precaución: Algunas partes de este producto pueden calentarse mucho y causar quemaduras. Preste especial atención cuando haya niños o personas vulnerables cerca.



# INSTRUCCIONES IMPORTANTES

Al usar esta unidad eléctrica, se deben seguir precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones a personas, incluyendo lo siguiente:

1. Lea TODAS las instrucciones antes de usar esta unidad.
2. **PRECAUCIÓN:** Riesgo de descarga eléctrica. NO abra el calefactor ni intente repararlo usted mismo.
3. Este calefactor puede calentarse durante su uso. Para evitar quemaduras, NO permita que la piel desnuda toque superficies calientes. Si el calefactor tiene asas, úselas al moverlo.
4. Mantenga materiales combustibles —como muebles, almohadas, ropa de cama, papel, ropa y cortinas— al menos a 3 ft (0,9 m) del frente del calefactor, y asegúrese de que los lados, la parte superior y la parte trasera estén despejados. NO coloque toallas ni ningún otro objeto sobre el calefactor.
5. Se requiere extrema precaución cuando el calefactor sea usado por, o cerca de, niños o personas con discapacidad, o cuando se deje funcionando sin supervisión.
6. NO opere el calefactor con un cable dañado ni después de que haya sufrido un mal funcionamiento, una caída o cualquier tipo de daño. Devuelva el calefactor a un centro de servicio autorizado para inspección, ajuste eléctrico o mecánico, o reparación.
7. Este calefactor no está diseñado para usarse en baños, lavanderías u otros lugares interiores similares. NUNCA coloque el calefactor donde pueda caer en una bañera u otro recipiente con agua. Para protegerse de riesgos eléctricos, NO lo sumerja en agua u otros líquidos.
8. NO toque el panel de control con las manos mojadas.
9. NO haga pasar el cable por debajo de alfombras. No cubra el cable con tapetes, corredores u otros tipos de cubierta similar. Coloque el cable alejado de áreas de mucho tránsito para evitar riesgos de tropiezos.
10. NO inserte ni permita que objetos extraños entren en ninguna abertura de ventilación o escape, ya que esto puede causar una descarga eléctrica, incendio o dañar el calefactor.
11. Para prevenir un posible incendio, NO bloquee las entradas de aire ni las salidas de ventilación de ninguna manera. NO use el calefactor sobre superficies blandas, como una cama, donde las aberturas puedan quedar obstruidas.



# INSTRUCCIONES IMPORTANTES


12. El calefactor contiene partes calientes y componentes que pueden generar chispas en su interior. NO lo use en áreas donde se manipulen o almacenen gasolina, pintura u otros líquidos explosivos o inflamables. Mantenga la unidad alejada de superficies calientes y llamas abiertas.
13. NO use un cable de extensión, ya que podría sobrecalentarse y generar riesgo de incendio. Si debe usarse un cable de extensión, este debe tener una sección mínima de 1,5 mm<sup>2</sup>.
14. Para desconectar el calefactor, gire los controles a la posición OFF.
15. Siempre apague el calefactor antes de moverlo o limpiarlo, o cuando no esté en uso.
16. Use este calefactor únicamente para los fines domésticos previstos, tal como se describe en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede resultar en incendio, descarga eléctrica o lesiones personales. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante o vendidos por distribuidores no autorizados también puede generar riesgos.
17. Úselo siempre sobre una superficie seca y nivelada. Uso únicamente en techo.
18. ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, NO use esta unidad con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido.
19. No intente reparar o ajustar ninguna función eléctrica o mecánica de este calefactor. Hacerlo anulará la garantía. El interior no contiene piezas reparables por el usuario. Todo servicio debe ser realizado únicamente por personal calificado.
20. Conéctelo únicamente a tomas de corriente correctamente conectadas a tierra.
21. Este aparato no está diseñado para ser usado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que estén supervisadas o reciban instrucciones sobre el uso seguro del aparato por una persona responsable.
22. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
23. Todas las etiquetas o marcas relacionadas con la cobertura deben permanecer visibles después de que el calefactor haya sido instalado.
24. Conserve estas instrucciones.




# ESPECIFICACIONES:

Tensión nominal	120V(60Hz)
Consumo de energía	1500W
Dimensiones de la unidad	420(W)*420(D)*240(H)
Peso de la unidad	1.6Kg (3.53Lbs)

Instrucciones para la instalación de la batería del control remoto:



1. Libere la ranura de la tarjeta en la parte inferior del control remoto.
2. Instale una batería CR2025. Empuje la ranura de la tarjeta de nuevo en el control remoto.





# DIAGRAMA DEL PRODUCTO



## INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

- A. Coloque el calefactor sobre una superficie de techo firme y nivelada.
- B. El gancho del techo utilizado para colgar el calefactor de patio debe poder soportar un peso de 3 a 4 veces el del propio calefactor.
- C. Coloque el gancho en el gancho del techo y conecte un eslabón de la cadena para ajustar la altura del calefactor de patio sobre el piso.
- D. La distancia desde la parte inferior del calefactor de patio hasta el suelo debe ser de al menos 1,8 m (71 in), y la distancia entre el calefactor y el techo debe ser de al menos 30 cm (11,8 in).
- E. Estos aparatos deben recibir el voltaje y la frecuencia correctos (AC120V, 60Hz) y conectarse a un circuito derivado individual debidamente conectado a tierra, protegido por un disyuntor de acuerdo con las normas de cableado. El cable de alimentación de este aparato debe fijarse con la cadena; la instalación solo puede ser realizada por una persona calificada para evitar riesgos.
- F. Solo opere el calentador cuando esté en posición vertical. Nuestro Calentador Eléctrico para Patios cuenta con un interruptor en el cuerpo del aparato. Presione hacia la posición "I" (Encendido), luego use el control remoto para seleccionar el nivel de potencia deseado.
- G. Controlado por un interruptor basculante circular, impermeable, para mayor seguridad y comodidad.
- H. Tipo controlado por computadora con control remoto para un funcionamiento conveniente.
- I. La luz LED integrada está incorporada en el bloque terminal. Asegúrese de que el espacio circundante esté bien iluminado.



# MANTENIMIENTO

## MANTENIMIENTO

Apague el disyuntor antes de realizar cualquier mantenimiento y permita que la unidad se enfríe por completo.

- Para mantener el calefactor limpio, la carcasa exterior puede limpiarse con un paño suave y húmedo. Si es necesario, puede usar un detergente suave. Después de limpiar, séquelo con un paño suave.
- NO utilice alcohol, gasolina, polvos abrasivos, cera para muebles ni cepillos duros para limpiar el calefactor, ya que esto puede dañar o deteriorar la superficie.
- Aunque este calefactor está aprobado para uso en exteriores (balcones y patios), NO lo sumerja en agua por su seguridad. Espere a que la unidad esté completamente seca antes de usarla.

## ALMACENAMIENTO

Si el calefactor no va a ser utilizado por un período prolongado, guárdelo en un lugar fresco y seco. Para prevenir la acumulación de polvo y suciedad, vuelva a empaquetar la unidad utilizando el embalaje original.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el calefactor no funciona, verifique lo siguiente antes de solicitar reparación o servicio:

- Compruebe si la electricidad está llegando al fusible principal.
- Asegúrese de que el interruptor de encendido esté activado. Si está apagado, seleccione el ajuste de calor deseado.



## ELIMINACIÓN

### Protección del Medio Ambiente

Los productos eléctricos desechados no deben eliminarse junto con los residuos domésticos. Por favor, recíclelos allí donde existan instalaciones adecuadas. Consulte con su autoridad local o minorista para obtener asesoramiento sobre reciclaje.

Cixi Xinlun Electrical Appliance Co., Ltd.

No. 99, Zhenhai Road, Fuhai Town, Cixi City, Zhejiang Province 315332 P. R. China

[HTTP://WWW.XINLUN.COM.CN](http://www.xinlun.com.cn)



## Información de contacto

---

Si tiene alguna pregunta, inquietud o necesita ayuda, comuníquese con nuestro equipo de atención al cliente utilizando la información de contacto que se proporciona a continuación:

Correo electrónico de atención al cliente

**soporte@royalcraft.store**

---