


**ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE
MONTAGEANLEITUNGEN**



White, Blanco, Blanc, Weiß
Gray, Gris, Gris, Grau



ADULT ASSEMBLY REQUIRED:

This product requires assembly by an adult because of small parts. Care should be taken in unpacking and assembling this item to keep small parts away from children. During assembly children should be kept away from the product due to possible risk of injury.

SERIOUS OR FATAL INJURIES CAN OCCUR FROM FURNITURE TIP-OVER.
IN ORDER TO PREVENT OVERTURNING, THIS PRODUCT MUST BE USED WITH THE TIP-OVER RESTRAINTS OR WALL MOUNTING HARDWARE PROVIDED.
PLEASE READ WARNINGS BELOW.

- Product must be assembled exactly per these instructions. Failure to follow assembly instructions may result in possible risk of injury.
- Young children can be seriously injured or killed if furniture tips over. Install tip-over restraint provided. Use of tip-over restraints may only reduce, but not eliminate, the risk of tip-over.
- To help prevent furniture from tip-over or fall, this product must be secured to the wall using enclosed tip-over restraints or wall mounting hardware.
- Tip-over restraints and wall mounting hardware are provided with this product, however, you may need to source suitable hardware for your wall type. If in doubt, please consult a qualified tradesperson.
- Always check the suitability of the wall to ensure the tip-over restraints or wall mounting hardware will resist the forces applied to it.
- Always ensure any wall used for tip-over restraints or wall mounting hardware is free from hidden electrical wires, water, or gas pipes.
- Do not use this item for a TV stand or place heavy objects on top of item.
- Place heaviest items in the lowest drawers or shelves.
- Never allow children to climb or hang on to the drawers, doors, or shelves.
- Never open more than one drawer at a time or defeat/remove any drawer interlock system.

Weight Capacity: This product will hold up to 25 pounds (11.3kgs) per shelf for a total weight of 75 pounds (34kgs). Please do not overload product for risk of damage and/or serious injury or death.



ADVERTENCIA

REQUIERE QUE UN ADULTO REALICE EL ENSAMBLAJE:

Este producto requiere que un adulto lleve a cabo el ensamblaje debido a las piezas pequeñas. Debe tener cuidado al desempacar y ensamblar este artículo para mantener las piezas pequeñas alejadas de los niños. Los niños deben mantenerse alejados del producto durante el ensamblaje debido al posible riesgo de lesiones.

LA CAÍDA DE LOS MUEBLES PUEDE OCASIONAR LESIONES GRAVES O FATALES. A FIN DE EVITAR ESTA SITUACIÓN, ESTE PRODUCTO DEBE SER UTILIZADO CON LAS SUJECIONES ANTIVUELCO O LOS HERRAJES DE PARED SUMINISTRADOS.

LEA LAS SIGUIENTES ADVERTENCIAS.

- Ensamble el producto exactamente como se indica en estas instrucciones. Si no se siguen estas instrucciones, existen riesgos de lesiones.
- Si los muebles se caen, los niños pequeños pueden sufrir lesiones graves o la muerte. Instale el sistema antivuelco provisto. El uso del sistema antivuelco solo puede reducir, pero no eliminar, el riesgo de caída.
- Para evitar que los muebles se caigan o se volteen, fije este producto a la pared con el sistema antivuelco incluido o con los herrajes de ensamblaje a la pared.
- Este producto cuenta con sistemas antivuelco y herrajes de ensamblaje a la pared; sin embargo, es posible que tenga que buscar los accesorios adecuados para su tipo de pared. Si tiene alguna inquietud al respecto, consulte a un comerciante calificado.
- Compruebe siempre la capacidad de la pared para asegurarse de que el sistema antivuelco o los herrajes de ensamblaje a la pared resistan las fuerzas aplicadas a ella.
- Asegúrese siempre de que cualquier pared utilizada para los sistemas antivuelco o los herrajes de ensamblaje a la pared esté libre de cables eléctricos ocultos, tuberías de agua o gas.
- No utilice este objeto como soporte para el televisor ni coloque objetos pesados sobre él.
- Coloque los artículos más pesados en los cajones o repisas más bajas.
- No permita que los niños se suban o se aferren a los cajones, puertas o repisas.
- No abra nunca más de un cajón a la vez o anule/elimine cualquier sistema de interbloqueo de cajones.

Capacidad de peso: este producto soporta hasta 25 libras (11,3 kg) por repisa y un peso total de 75 libras (34 kg). No sobrecargue el producto para evitar el riesgo de daños o lesiones graves o la muerte.



AVERTISSEMENT

L'ASSEMBLAGE DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR UN ADULTE :

Ce produit doit être assemblé par un adulte à cause de la présence de petites pièces. Lorsque vous déballez et assemblez cet article, veillez à tenir les petites pièces hors de portée des enfants. Les enfants doivent être tenus à l'écart du produit en raison du risque de blessure pendant l'assemblage.

LE BASCULEMENT D'UN MEUBLE PEUT CAUSER DES BLESSURES GRAVES VOIRE MORTELLES. CE PRODUIT DOIT ÊTRE UTILISÉ AVEC LES DISPOSITIFS DE RETENUE ANTI-BASCULEMENT OU LE MATÉRIEL DE FIXATION MURALE FOURNI AFIN D'ÉVITER TOUT BASCULEMENT.

VEUILLEZ LIRE LES AVERTISSEMENTS CI-DESSOUS.

- Le produit doit être assemblé exactement selon ces instructions. Le non-respect des instructions de montage peut entraîner un risque de blessure.
- Les enfants en bas âge peuvent être gravement blessés ou tués par le basculement d'un meuble. Installez les dispositifs de retenue anti-basculement fournis. L'utilisation de dispositifs de retenue anti-basculement peut uniquement réduire le risque de basculement; il n'élimine pas ce risque.
- Ce produit doit être fixé au mur à l'aide de dispositifs de retenue anti-basculement ou de matériel de fixation murale pour éviter que le meuble ne bascule et ne tombe.
- Les dispositifs de retenue anti-basculement et le matériel de fixation murale sont fournis avec ce produit. Toutefois, vous devrez peut-être vous procurer du matériel convenant à votre type de mur. Veuillez consulter un professionnel qualifié en cas de doute.
- Vérifiez toujours la résistance du mur pour s'assurer que les dispositifs de retenue anti-basculement ou les accessoires de fixation murale résistent aux forces qui lui sont appliquées.
- Assurez-vous toujours que les murs utilisés pour les dispositifs de retenue anti-basculement ou le matériel de montage mural soient exempts de fils électriques, de conduites d'eau ou de gaz cachés.
- N'utilisez pas cet objet comme support de téléviseur et évitez de placer des objets lourds au-dessus de celui-ci.
- Placez les objets les plus lourds dans les tiroirs ou sur les étagères inférieures.
- Ne laissez jamais les enfants monter ou s'accrocher aux tiroirs, portes ou étagères.
- N'ouvrez jamais plusieurs tiroirs en même temps, et ne démontez et ne retirez jamais le système de verrouillage du tiroir.

Capacité de poids : Ce produit peut supporter jusqu'à 25 livres (11,3 kg) par étagère, pour un poids total de 75 livres (34 kg). Veuillez ne pas surcharger le produit pour éviter tout risque de dommage et de blessure grave ou mortelle.



WARNUNG

MONTAGE DURCH ERWACHSENE ERFORDERLICH:

Dieses Produkt muss wegen der kleinen Teile von einem Erwachsenen zusammengebaut werden. Beim Auspacken und Zusammenbau dieses Artikels ist darauf zu achten, dass Kleinteile von Kindern ferngehalten werden. Während der Montage sollten Kinder wegen möglicher Verletzungsgefahr vom Produkt ferngehalten werden.


BEIM UMKIPPEN VON MÖBELN KANN ES ZU SCHWEREN ODER TÖDLICHEN VERLETZUNGEN KOMMEN. UM EIN UMKIPPEN ZU VERHINDERN, MUSS DIESES PRODUKT MIT DEN MITGELIEFERTEN KIPPSICHERUNGEN ODER WANDBEFESTIGUNGSTEILEN VERWENDET WERDEN.

BITTE LESEN SIE DIE FOLGENDEN WARNHINWEISE.


















- Das Produkt muss genau nach diesen Anweisungen zusammengebaut werden. Die Nichtbeachtung der Montageanweisungen kann zu einer möglichen Verletzungsgefahr führen.
- Kleine Kinder können schwer verletzt oder getötet werden, wenn Möbel umkippen. Installieren Sie die mitgelieferte Kippsicherung. Die Verwendung von Kippsicherungen kann das Risiko des Umkippens nur verringern, aber nicht ausschließen.
- Um zu verhindern, dass Möbelstücke umkippen oder herunterfallen, muss dieses Produkt mit beiliegenden Kippsicherungen oder einer Wandhalterung an der Wand befestigt werden.
- Kippsicherungen und Wandhalterungen werden mit diesem Produkt mitgeliefert, Sie müssen jedoch möglicherweise geeignetes Zubehör für Ihren Wandtyp beschaffen. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Händler.
- Prüfen Sie immer die Eignung der Wand, um sicherzustellen, dass die Kippsicherungen oder Wandhalterung den auf sie einwirkenden Kräften standhalten.
- Stellen Sie immer sicher, dass alle Wände, die für Kippsicherungen oder Wandhalterungen verwendet werden, frei von versteckten elektrischen Leitungen, Wasser- oder Gasrohren sind.
- Verwenden Sie diesen Gegenstand nicht als TV-Ständer und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf.
- Legen Sie die schwersten Gegenstände in die untersten Schubladen oder Regalfächer.
- Lassen Sie Kinder niemals auf Schubladen, Türen oder Regalböden klettern oder sich daran hängen.
- Niemals mehr als eine Schublade gleichzeitig öffnen oder ein Schubladenverriegelungssystem außer Kraft setzen/entfernen.

Gewichtskapazität: Dieses Produkt fasst bis zu 11,3 kg (25 Pfund) pro Regalboden bis zu einem Gesamtgewicht von 34 kg (75 Pfund). Bitte überlasten Sie das Produkt nicht, da die Gefahr von Schäden und/oder schweren Verletzungen oder Tod besteht.

PARTS LIST




NO	QTY	DESCRIPTION
1	1PC	Left Door
2	1PC	Right Door
3	1PC	Upper Right Side Panel
4	1PC	Upper Left Side Panel
6	1PC	Shelf
7	1PC	Top Board
8	1PC	Middle Connection Board
9	1PC	Upper Back Board
10	1PC	Middle Back Board
11	1PC	Lower Back Board
12	1PC	Adjustable Shelf
13	1PC	Right Support Board
14	1PC	Left Support Board
15	2PCS	Lower Section Top Cross Bar
16	1PC	Rear Lower Cross Bar
17	1PC	Lower Left Side Panel
18	1PC	Lower Right Side Panel

NO	PARTS	QTY	DESCRIPTION
A		16PCS	Wood Dowel
B		22PCS	Cam Bolt
C		22PCS	Cam Lock
D		18PCS	Screw (3x10mm)
E		4PCS	Hinge
F		2PCS	Magnet Plate
G		24PCS	Screw (2.5x12mm)
H		1 SET	Magnet With 2 Screws
I		4PCS	Shelf Holder
J		4PCS	Machine Screw (4x12mm)
K		2PCS	Handle
L		2PCS	Plastic Anchor
M		2PCS	Screw (4x30mm)
N		1PC	Plastic Connection Strip
O		4PCS	Screw (3.5x20mm)
P		2PCS	Adjustable Anchor Bracket
Q		2PCS	Screw (4x14mm)


**TOOLS NEEDED FOR ASSEMBLY: FLAT & PHILLIPS SCREWDRIVER (NOT INCLUDED)
THE USE OF A POWER SCREWDRIVER IS NOT RECOMMENDED FOR ASSEMBLY
DO NOT USE ITEM IF ANY PARTS ARE MISSING OR DAMAGED**

STEP 1




1. Attach 1 magnet plate (F) to left door (1) by inserting 1 screw (D) through hole on magnet plate (F), then tighten to left door (1).
2. Attach 1 handle (K) to left door (1) by inserting 2 machine screws (J) through holes on left door (1), then tighten to handle (K).
3. Repeat above steps to assemble another magnet plate (F) and handle (K) to right door (2).

STEP 2




1. Insert 2 wood dowels (A) into dowel holes on right support board (13).
2. Screw 3 cam bolts (B) into cam bolt holes on right support board (13).
3. Attach 2 hinges (E) to right support board (13) by inserting 4 screws (D) through holes on hinges (E), then tighten to right support board (13).
4. Repeat above steps to assemble left support board (14) and another 2 hinges (E).

STEP 3




1. Attach right support board (13) to upper right side panel (3) by inserting wood dowels (A) into dowel holes and inserting cam bolts (B) into cam lock holes on upper right side panel (3).
2. Insert 3 cam locks (C) into cam lock holes on upper right side panel (3), then rotate clockwise to secure cam bolts (B) in place.
3. Repeat above steps to assemble upper left side panel (4) and right support board (14).

STEP 4




1. Screw 2 cam bolts (B) into cam bolt holes on upper left side panel (4) and upper right side panel (3).
2. Insert 4 wood dowels (A) into dowel holes on upper left side panel (4) and upper right side panel (3).
3. Attach shelf (6) to upper left side panel (4) by inserting cam bolt (B) and wood dowels (A) into holes on shelf (6), then insert 1 cam lock (C) into cam lock hole on shelf (6) and rotate clockwise to secure cam bolt (B) in place.
4. Attach upper right side panel (3) to shelf (6) by inserting cam bolt (B) and 2 wood dowels (A) into holes on shelf (6).
5. Insert 1 cam lock (C) into cam lock hole on shelf (6), then rotate clockwise to secure cam bolt (B) in place.

STEP 5




1. Attach magnet (H) to bottom of top board (7) by inserting 2 screws through holes on magnet (H), then tighten to top board (7).
2. Insert 2 screws (Q) through sliding bracket (P) into holes on top board (7)
3. Screw 4 cam bolts (B) into cam bolt holes on top board (7).
4. Attach top board (7) to upper left side panel (4) and upper right side panel (3) by inserting cam bolts (B) into cam lock holes on upper left side panel (4) and upper right side panel (3).
5. Insert 4 cam locks (C) into cam lock holes on upper left side panel (4) and upper right side panel (3), then rotate clockwise to secure cam bolts in place.

STEP 6




1. Screw 4 cam bolts (B) into cam bolt holes on lower left side panel (17) and lower right side panel (18).
2. Attach 2 lower section top cross bars (15) to lower left side panel (17) by inserting cam bolts (B) into cam lock holes.
3. Insert 2 cam locks (C) into cam lock holes on lower section top cross bars (15), then rotate clockwise to secure cam bolts (B) in place.
4. Attach rear lower cross bar (16) to lower left side panel (17) by inserting dowels into holes on lower left side panel (17).
5. Attach lower right side panel (18) to lower section top cross bars (15) and lower cross bar (16) by inserting cam bolts (B) into cam lock holes on lower section top cross bars (15) and inserting dowels into dowel holes on lower section top cross bar (15) and lower right side panel (18).
6. Insert 2 cam locks (C) into cam lock holes on lower section top cross bars (15), then rotate clockwise to secure cam bolts (B) in place.

STEP 7




1. Screw 2 cam bolts (B) into cam bolt holes on middle connection board (8).
2. Insert 8 wooden dowels (A) into holes on lower left side panel (17), lower right side panel (18) and lower section top cross bars (15).
3. Turn over middle connection board (8) and attach to pre-assembled lower left side panel (17), lower right side panel (18) and lower section top cross bars (15) by inserting wood dowels (A) into dowel holes and inserting cam bolts (B) into cam lock holes on the lower left side panel (17), lower right side panel (18) and lower section top cross bars (15).
4. Insert 2 cam locks (C) into cam lock holes on lower left side panel (17) and lower right side panel (18), then rotate clockwise to secure cam bolts (B) in place.
5. Screw 4 screws (O) through holes on lower left side panel (17) and lower right side panel (18), then tighten to rear lower cross bar (16).

STEP 8




1. Screw 4 cam bolts (B) into cam bolt holes on middle connection board (8).

STEP 9




1. Attach upper assembled section to lower assembled section by inserting 4 cam bolts (B) into cam lock holes on upper left side panel (4) and upper right side panel (3).
2. Insert 4 cam locks (C) into cam lock holes on upper left side panel (4) and upper right side panel (3), then rotate clockwise to secure cam bolts (B) in place.

STEP 10




1. Attach upper back board (9) and middle back board (10) together by sliding into plastic connection strip (N).
2. Attach upper back board (9) and middle back board (10) to cabinet by inserting 8 screws (G) through holes on upper back board (9), and 4 screws (G) through holes on middle back board (10), then tighten to cabinet.
3. Attach lower back board (11) to cabinet by inserting 8 screws (G) through holes on lower back board (11), then tighten to cabinet.
4. Insert 4 screws (G) through holes on joint area of middle back board (10) and lower back board (11), then tighten to cabinet.

STEP 11




1. Attach left door (1) to left side panel (4) by inserting 4 screws (D) through holes on hinges (E), then tighten to left door (1).
2. Repeat above step to assemble right door (2).



STEP 12



OPTION #1



OPTION #2



Option #1: Securing to Drywall


1. Position spacesaver against wall in desired location. Using a pencil, make 2 small marks on wall through holes on brackets (P). Move cabinet away from wall and screw 2 plastic anchors (L) into wall on pencil marks.
2. Place cabinet against wall, insert 2 screws (M) through holes on brackets (P), then tighten to plastic anchors (L).

Option #2: Securing to Drywall and Wood Stud

1. Position spacesaver against wall in desired location. Insert 2 screws (M) through holes on brackets (P), then tighten through drywall and into wood stud.

*Tip: Anchor bracket (P) can be adjusted to correct distance from wall to cabinet as needed. Once adjusted, be sure to re-tighten bracket inside cabinet for stability.

STEP 13



1. Insert 4 shelf holders (I) into holes on upper left side panel (4) and upper right side panel (3) at desired shelf height.
2. Place adjustable shelf (12) onto shelf holders (I).

ATTENTION ADULTS: Cabinet should be checked periodically for damage or loose screws/parts. Take appropriate action necessary to correct hazards such as tightening of screws and taking any damaged parts away from children.

WARNING  Please make sure your item is secured to the wall, per assembly instructions.

CARE INSTRUCTIONS:

Wipe clean with a water dampened cloth. Wipe dry with clean cloth.

IMPORTANT:

Keep assembly instructions for future reference.

LISTA DE PIEZAS

N.º	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	Puerta izquierda	1
2	Puerta derecha	1
3	Panel superior derecho	1
4	Panel superior izquierdo	1
6	Repisa	1
7	Tablero superior	1
8	Tablero de conexión media	1
9	Tablero trasero superior	1
10	Tablero medio trasero	1
11	Tablero trasero inferior	1
12	Repisa regulable	1
13	Tablero de soporte derecho	1
14	Tablero de soporte izquierdo	1
15	Barra transversal superior de la sección inferior	2
16	Barra transversal trasera inferior	1
17	Panel izquierdo inferior	1
18	Panel derecho inferior	1
A	Pasador de madera	16
B	Perno de anclaje	22
C	Cierre de anclaje	22
D	Tornillo (3x10mm)	18
E	Bisagra	4
F	Placa de imán	2
G	Tornillo (2,5x12mm)	24
H	Imán con 2 tornillos	1
I	Soporte de la repisa	4
J	Tornillo para metales (4x12mm)	4
K	Manija	2
L	Anclaje plástico	2
M	Tornillo (4x30mm)	2
N	Tira de union de plástico	1
O	Tornillo (3,5x20mm)	4
P	Soporte de anclaje regulable	2
Q	Tornillo (4x14mm)	2

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL ENSAMBLAJE: DESTORNILLADOR PLANO Y PHILLIPS (NO ESTÁN INCLUIDOS). NO SE RECOMIENDA EL USO DE UN DESTORNILLADOR ELÉCTRICO PARA EL ENSAMBLAJE. NO UTILICE EL ARTÍCULO SI TIENE PIEZAS DAÑADAS O PIEZAS QUE FALTAN.

PASO 1

1. Fije 1 placa magnética (F) a la puerta izquierda (1) insertando 1 tornillo (D) a través del agujero de la placa magnética (F) y, luego, ajústelo a la puerta izquierda (1).
 2. Fije 1 perilla (K) a la puerta izquierda (1) insertando 2 tornillos para metales (J) a través de los agujeros de la puerta izquierda (1) y, luego, ajústelos a la perilla (K).
 3. Repita los pasos anteriores para ensamblar la otra placa magnética (F) y la otra perilla (K) en la puerta derecha (2).
-

PASO 2

1. Inserte 2 pasadores de madera (A) en los agujeros correspondientes del tablero de soporte derecho (13).
 2. Atornille 3 pernos de anclaje (B) en los agujeros correspondientes del tablero de soporte derecho (13).
 3. Fije 2 bisagras (E) al tablero de soporte derecho (13) insertando 4 tornillos (D) a través de los agujeros de las bisagras (E) y, luego, ajústelos al tablero de soporte derecho (13).
 4. Repita los pasos anteriores para ensamblar el tablero de soporte izquierdo (14) y las otras 2 bisagras (E).
-

PASO 3

1. Fije el tablero de soporte derecho (13) al panel superior izquierdo (3) insertando pasadores de madera en los agujeros correspondientes y pernos de anclaje (B) en los agujeros de los cierres de anclaje del panel superior izquierdo (3).
 2. Inserte 3 cierres de anclaje (C) en los agujeros correspondientes del panel superior izquierdo (3) y, luego, gírelos en el sentido de las agujas del reloj para ajustar los pernos de anclaje (B).
 3. Repita los pasos anteriores para ensamblar el panel superior izquierdo (4) y el tablero de soporte derecho (14).
-

PASO 4

1. Atornille 2 pernos de anclaje (B) en los agujeros correspondientes del panel superior izquierdo (4) y del panel superior derecho (3).
 2. Inserte 4 pasadores de madera (A) en los agujeros correspondientes del panel superior izquierdo (4) y del panel superior derecho (3).
 3. Fije la repisa (6) al panel superior izquierdo (4) insertando 1 cierre de anclaje (B) y pasadores de madera (A) en los agujeros de la repisa (6) e insertando 1 cierre de anclaje (C) en el agujero correspondiente de la repisa (6). Luego, gire el perno de anclaje en el sentido de las agujas del reloj para ajustar el perno de anclaje (B).
 4. Fije el panel superior derecho (3) a la repisa (6) insertando un perno de anclaje (B) y 2 pasadores de madera en los agujeros de la repisa (6).
 5. Inserte 1 cierre de anclaje (C) en el agujero correspondiente de la repisa (6) y, luego, gírelo en el sentido de las agujas del reloj para ajustar el perno de anclaje (B).
-

PASO 5

1. Fije el imán (H) a la parte inferior del tablero superior (7) insertando 2 tornillos a través de los agujeros del imán (H) y, luego, ajústelos al tablero superior (7).
2. Inserte 2 tornillos (Q) a través del soporte deslizante en los agujeros del tablero superior (7).
3. Atornille 4 pernos de anclaje (B) en los agujeros correspondientes del tablero superior (7).

4. Fije el tablero superior (7) al panel superior izquierdo (4) y al panel superior derecho (3) insertando pernos de anclaje (B) en los agujeros de los cierres de anclaje del panel superior izquierdo (4) y el panel superior derecho (3).
 5. Inserte 4 cierres de anclaje (C) en los agujeros correspondientes del panel superior izquierdo (4) y el panel superior derecho (3) y, luego, gírelos en el sentido de las agujas del reloj para ajustar los pernos de anclaje.
-

PASO 6

1. Atornille 4 pernos de anclaje (B) en los agujeros correspondientes del panel inferior izquierdo (17) y el panel inferior derecho (18).
 2. Fije las 2 barras transversales superiores de la sección inferior (15) al panel inferior izquierdo (17) insertando pernos de anclaje (B) en los agujeros de los cierres de anclaje.
 3. Inserte 2 cierres de anclaje (C) en los agujeros correspondientes de las barras transversales superiores de la sección inferior (15) y, luego, gírelos en el sentido de las agujas del reloj para ajustar los pernos de anclaje (B).
 4. Fije la barra transversal inferior trasera (16) al panel inferior izquierdo (17) insertando pasadores en los agujeros del panel inferior izquierdo (17).
 5. Fije el panel inferior derecho (18) a las barras transversales superiores de la sección inferior (15) y a la barra transversal inferior (16) insertando pernos de anclaje (B) en los agujeros de los cierres de anclaje de las barras transversales superiores de la sección inferior (15) e insertando pasadores en los agujeros correspondientes de las barras transversales superiores de la sección inferior (15) y el panel inferior derecho (18).
 6. Inserte 2 cierres de anclaje (C) en los agujeros correspondientes de las barras transversales superiores de la sección inferior (15) y, luego, gírelos en el sentido de las agujas del reloj para ajustar los pernos de anclaje (B).
-

PASO 7

1. Atornille 2 pernos de anclaje (B) en los agujeros correspondientes del tablero de conexión media (8).
 2. Inserte 8 pasadores de madera (A) en los agujeros del panel inferior izquierdo (17), el panel inferior derecho (18) y las barras transversales superiores de la sección inferior (15).
 3. Gire el tablero de conexión media (8) y fije el panel inferior izquierdo (17), el panel inferior derecho (18) y las barras transversales superiores de la sección inferior (15) preensamblados insertando pasadores de madera (A) en los agujeros correspondientes e insertando pernos de anclaje (B) en los agujeros de los cierres de anclaje del panel inferior izquierdo (17), el panel inferior derecho (18) y las barras transversales superiores de la sección inferior (15).
 4. Inserte 2 cierres de anclaje (C) en los agujeros correspondientes del tablero inferior izquierdo (17) y el tablero inferior derecho (18) y, luego, gírelos en el sentido de las agujas del reloj para ajustar los pernos de anclaje (B).
 5. Atornille 4 tornillos (O) a través de los agujeros del panel inferior izquierdo (17) y el panel inferior derecho (18) y, luego, ajústelos a la barra transversal inferior trasera (16).
-

PASO 8

1. Atornille 4 pernos de anclaje (B) en los agujeros correspondientes del tablero de conexión media (8).
-

PASO 9

1. Fije la sección superior ensamblada a la inferior insertando 4 pernos de anclaje (B) en los agujeros de los cierres de anclaje del panel superior izquierdo (4) y el panel superior derecho (3).
 2. Inserte 4 cierres de anclaje (C) en los agujeros correspondientes del panel superior izquierdo (4) y el panel superior derecho (3) y, luego, gírelos en el sentido de las agujas del reloj para ajustar los pernos de anclaje (B).
-

PASO 10

1. Fije el tablero trasero superior (9) al tablero trasero medio (10) deslizándolos por la tira de unión de plástico (N).

2. Fije el tablero trasero superior (9) y el tablero trasero medio (10) al gabinete insertando 8 tornillos (G) a través de los agujeros del tablero trasero superior (9) y 4 tornillos a través de los agujeros del tablero trasero medio (10) y, luego, ajústelos al gabinete.
3. Fije el tablero trasero inferior (11) al gabinete insertando 8 tornillos (G) a través de los agujeros del tablero trasero inferior (11) y, luego, ajústelos al gabinete.
4. Inserte 4 tornillos (G) a través de los agujeros de la unión entre el tablero trasero medio (10) y el tablero trasero inferior (11) y, luego, ajústelos al gabinete.

PASO 11

1. Fije la puerta izquierda (1) al panel izquierdo (4) insertando 4 tornillos (D) a través de los agujeros de las bisagras (E) y, luego, ajústelos a la puerta izquierda (1).
2. Repita el paso anterior para ensamblar la puerta derecha (2).

PASO 12

Opción n.º 1: fijar a una pared de yeso

1. Ubique el gabinete ahorra espacio contra una pared en el lugar deseado. Con un lápiz, realice 2 marcas pequeñas en la pared a través de los agujeros de los soportes (P). Aleje el gabinete de la pared y atornille 2 anclajes plásticos (L) en la pared sobre las marcas que realizó con el lápiz.
2. Ubique el gabinete contra la pared, inserte 2 tornillos (M) a través de los agujeros de los soportes (P) y, luego, ajústelos a los anclajes plásticos (L).

Opción n.º 2: fijar a una pared de yeso y a un montante de madera

1. Ubique el gabinete ahorra espacio contra una pared en el lugar deseado. Inserte 2 tornillos (M) a través de los agujeros de los soportes (P) y, luego, ajústelos a través de la pared de yeso al montante de madera.

*Sugerencia: El soporte de anclaje (P) puede regularse para modificar la distancia entre la pared y el gabinete según sea necesario. Una vez que esté en su lugar, asegúrese de volver a ajustar el soporte dentro del gabinete para que todo se mantenga estable.

PASO 13

1. Inserte 4 soportes de repisas (I) en los agujeros del panel superior izquierdo (4) y el panel superior derecho (3) a la altura que desee.
2. Coloque la repisa regulable (12) sobre los soportes de repisas (I).

Atención adultos: Deben revisar el gabinete periódicamente para ver si hay tornillos/piezas dañadas o sueltas. Tomen una acción adecuada y necesaria para corregir los peligros, tal como apretar los tornillos y alejar cualquier pieza dañada de los niños.

ADVERTENCIA  **Asegúrese de que su artículo esté fijo a la pared, según las instrucciones de ensamblaje.**

INSTRUCCIONES DE CUIDADO:

Limpiar con un paño humedecido en agua. Secar con un paño limpio.

IMPORTANTE:
Guarde las instrucciones de ensamblaje para futuras referencias.

LISTE DES PIÈCES

N°	DESCRIPTION	QTÉ
1	Porte gauche	1
2	Porte droite	1
3	Panneau latéral droit supérieur	1
4	Panneau latéral gauche supérieur	1
6	Étagère	1
7	Plaque supérieure	1
8	Plaque de raccordement intermédiaire	1
9	Plaque arrière supérieure	1
10	Plaque arrière intermédiaire	1
11	Plaque arrière inférieure	1
12	Étagère réglable	1
13	Plaque de support droite	1
14	Plaque de support gauche	1
15	Barre transversale supérieure de la section inférieure	2
16	Barre transversale arrière inférieure	1
17	Panneau latéral gauche inférieur	1
18	Panneau latéral droit inférieur	1
A	Goujon en bois	16
B	Vis de came	22
C	Verrou de came	22
D	Vis (3x10mm)	18
E	Charnière	4
F	Plaque magnétique	2
G	Vis (2,5x12mm)	24
H	Aimant avec 2 vis	1
I	Support d'étagère	4
J	Vis mécanique (4x12mm)	4
K	Poignée	2
L	Ancrage en plastique	2
M	Vis (4x30mm)	2
N	Bande de raccordement en plastique	1
O	Vis (3,5x20mm)	4
P	Support d'ancrage réglable	2
Q	Vis (4x14mm)	2

OUTILS NÉCESSAIRES POUR L'ASSEMBLAGE : TOURNEVIS À TÊTE PLATE ET À POINTE CRUCIFORME (NON FOURNIS). NOUS DÉCONSEILLONS D'UTILISER UN TOURNEVIS ÉLECTRIQUE POUR L'ASSEMBLAGE. N'UTILISEZ PAS CET ARTICLE SI UNE PIÈCE EST MANQUANTE OU ENDOMMAGÉE.

ÉTAPE 1

1. Fixez 1 plaque magnétique (F) sur la porte gauche (1) en insérant 1 vis (D) dans le trou de la plaque magnétique (F), puis en la serrant dans la porte gauche (1).
 2. Fixez 1 poignée (K) à la porte gauche (1) en insérant 2 vis mécaniques (J) dans les trous de la porte gauche (1), puis serrez la poignée (K).
 3. Répétez les étapes ci-dessus pour assembler une autre plaque magnétique (F) et une autre poignée (K) sur la porte droite (2).
-

ÉTAPE 2

1. Insérez 2 goujons en bois (A) dans les trous de goujons sur la plaque de support supérieure (13).
 2. Vissez 3 boulons à came (B) dans les trous de boulons à came sur la plaque de support droite (13).
 3. Fixez 2 charnières (E) sur la plaque de support droite (13) en insérant 4 vis (D) dans les trous des charnières (E), puis en les serrant dans la plaque de support droite (13).
 4. Répétez les étapes ci-dessus pour assembler la plaque de support gauche (14) et 2 autres charnières (E).
-

ÉTAPE 3

1. Fixez la plaque de support droite (13) au panneau latéral supérieur droit (3) en insérant des goujons en bois dans les trous de goujons et en insérant des boulons à came (B) dans les trous de verrou à came du panneau latéral supérieur droit (3).
 2. Insérez 3 verrous à came (C) dans les trous de verrou à came du panneau latéral supérieur droit (3), puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer les boulons à came (B) en place.
 3. Répétez les étapes ci-dessus pour assembler le panneau latéral supérieur gauche (4) à la plaque de support droite (14).
-

ÉTAPE 4

1. Vissez 2 boulons à came (B) dans les trous de boulons à came du panneau latéral supérieur gauche (4) et du panneau latéral supérieur droit (3).
 2. Insérez 4 goujons en bois (A) dans les trous de goujons du panneau latéral supérieur gauche (4) et du panneau latéral supérieur droit (3).
 3. Fixez l'étagère (6) au panneau latéral supérieur gauche (4) en insérant un boulon à came (B) et des goujons en bois (A) dans les trous de l'étagère (6), puis insérez 1 verrou à came (C) dans le trou de verrou à came de l'étagère (6) et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer le boulon à came (B) en place.
 4. Fixez le panneau latéral supérieur droit (3) à l'étagère (6) en insérant un boulon à came (B) et 2 goujons en bois dans les trous de l'étagère (6).
 5. Insérez 1 verrou à came (C) dans le trou de verrou à came de l'étagère (6), puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer le boulon à came (B) en place.
-

ÉTAPE 5

1. Fixez l'aimant (H) sur le dessous de la plaque supérieure (7) en insérant 2 vis dans les trous de l'aimant (H) et en les serrant à la plaque supérieure (7).
2. Insérez 2 vis (Q) à travers le support coulissant (P) dans les trous de la plaque supérieure (7)

3. Vissez 4 boulons à came (B) dans les trous de boulons à came de la plaque supérieure (7).
 4. Fixez la plaque supérieure (7) au panneau latéral supérieur gauche (4) et au panneau latéral supérieur droit (3) en insérant des boulons à came (B) dans les trous de verrou à cames du panneau latéral supérieur gauche (4) et du panneau latéral supérieur droit (3).
 5. Insérez 4 verrous à came (C) dans les trous de verrou à came du panneau latéral supérieur gauche (4) et du panneau latéral supérieur droit (3), puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer les boulons à came en place.
-

ÉTAPE 6

1. Vissez 4 boulons à came (B) dans les trous de boulons à came du panneau latéral inférieur gauche (17) et du panneau latéral inférieur droit (18).
 2. Fixez 2 barres transversales supérieures de la section inférieure (15) au panneau latéral inférieur gauche (17) en insérant des boulons à came (B) dans les trous de verrou à came.
 3. Insérez 2 verrous à came (C) dans les trous de verrou à came des barres transversales supérieures de la section inférieure (15), puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer les boulons à came (B) en place.
 4. Fixez la barre transversale inférieure arrière (16) au panneau latéral inférieur gauche (17) en insérant des goujons dans les trous du panneau latéral inférieur gauche (17).
 5. Fixez le panneau latéral inférieur droit (18) aux barres transversales supérieures de la section inférieure (15) et à la barre transversale inférieure (16) en insérant des boulons à came (B) dans les trous de verrou à came des barres transversales supérieures de la section inférieure (15) et en insérant des goujons dans les trous de goujons de la barre transversale supérieure de la section inférieure (15) et du panneau latéral inférieur droit (18).
 6. Insérez 2 verrous à came (C) dans les trous de verrou à came des barres transversales supérieures de la section inférieure (15), puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer les boulons à came (B) en place.
-

ÉTAPE 7

1. Vissez 2 boulons à came (B) dans les trous de boulons à came de la plaque de raccordement intermédiaire (8).
 2. Insérez 8 goujons en bois (A) dans les trous du panneau latéral inférieur gauche (17), du panneau latéral inférieur droit (18) et des barres transversales supérieures de la section inférieure (15).
 3. Retournez la plaque de raccordement intermédiaire (8) et fixez-la au panneau latéral inférieur gauche (17), au panneau latéral inférieur droit (18) et aux barres transversales supérieures de la section inférieure (15) préalablement assemblés en insérant des goujons en bois (A) dans les trous de goujons et en insérant des boulons à came (B) dans les trous de verrou à came du panneau latéral inférieur gauche (17), du panneau latéral inférieur droit (18) et des barres transversales supérieures de la section inférieure (15).
 4. Insérez 2 verrous à came (C) dans les trous de verrous à came du panneau latéral inférieur gauche (17) et du panneau latéral inférieur droit (18), puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer les boulons à came (B) en place.
 5. Vissez 4 vis (O) à travers les trous du panneau latéral inférieur gauche (17) et du panneau latéral inférieur droit (18), puis serrez-les sur la barre transversale inférieure arrière (16).
-

ÉTAPE 8

1. Vissez 4 boulons à came (B) dans les trous de boulons à came de la plaque de raccordement intermédiaire (8).
-

ÉTAPE 9

1. Fixez la section supérieure assemblée à la section inférieure assemblée en insérant 4 boulons à came (B) dans les trous de verrou à came du panneau latéral supérieur gauche (4) et du panneau latéral supérieur droit (3).
 2. Insérez 4 verrous à came (C) dans les trous de verrou à came du panneau latéral supérieur gauche (4) et du panneau latéral supérieur droit (3), puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer les boulons à came (B) en place.
-

ÉTAPE 10

1. Fixez la plaque arrière supérieure (9) et la plaque arrière intermédiaire (10) ensemble en les faisant glisser dans la bande de raccordement en plastique (N).
2. Fixez la plaque arrière supérieure (9) et la plaque arrière intermédiaire (10) à l'armoire en insérant 8 vis (G) dans les trous de la plaque arrière supérieure (9) et 4 vis (G) dans les trous de la plaque arrière intermédiaire (10), puis en les serrant à l'armoire.
3. Fixez la plaque arrière inférieure (11) à l'armoire en insérant 8 vis (G) dans les trous de la plaque arrière inférieure (11), puis en les serrant à l'armoire.
4. Insérez 4 vis (G) dans les trous de la zone de jonction de la plaque arrière intermédiaire (10) et de la plaque arrière inférieure (11), puis serrez-les à l'armoire.

ÉTAPE 11

1. Fixez la porte gauche (1) au panneau latéral gauche (4) en insérant 4 vis (D) dans les trous des charnières (E), puis en les serrant dans la porte gauche (1).
2. Répétez l'étape ci-dessus pour monter la porte droite (2).

ÉTAPE 12

Option 1 : Fixation sur des cloisons sèches

1. Placez le meuble gain de place contre le mur à l'endroit désiré. À l'aide d'un crayon, faites 2 petites marques sur le mur à travers les trous des supports (P). Éloignez l'armoire du mur et vissez 2 ancrages en plastique (L) dans le mur sur les marques de crayon.
2. Placez l'étagère contre le mur, insérez 2 vis (M) dans les trous des supports (P), puis vissez-les dans les ancrages en plastique (L).

Option 2 : Fixation sur des cloisons sèches et des montants en bois

1. Placez le meuble gain de place contre le mur à l'endroit désiré. Insérez 2 vis (M) dans les trous des supports (P), puis vissez-les à travers la cloison sèche et dans le montant en bois.

*Conseil : Le support d'ancrage (P) peut être réglé pour corriger la distance entre le mur et l'armoire selon les besoins. Une fois ajusté, veillez à resserrer le support dans l'armoire pour plus de stabilité.

ÉTAPE 13

1. Insérez 4 porte-étagères (I) dans les trous du panneau latéral supérieur gauche (4) et du panneau latéral supérieur droit (3) à la hauteur d'étagère souhaitée.
2. Placez l'étagère réglable (12) sur les porte-étagères (I).

NÉCESSITE L'ATTENTION DES ADULTES : Vérifiez régulièrement si l'armoire est endommagée, si des vis sont desserrées ou si des pièces sont détachées. Pour éliminer les dangers, prenez les mesures nécessaires, comme serrer les vis et éloigner les pièces endommagées des enfants.

AVERTISSEMENT  **Vérifiez que votre article est bien fixé sur le mur, conformément aux instructions d'assemblage.**

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN :

Nettoyez avec un chiffon humide. Séchez avec un chiffon propre.

IMPORTANT :

Conservez les instructions d'assemblage pour toute référence ultérieure

TEILELISTE

Nr.	BESCHREIBUNG	ANZ.
1	Linke Tür	1
2	Rechte Tür	1
3	Obere rechte Seitenteil	1
4	Oberes linkes Seitenteil	1
6	Regal	1
7	Oberstes Brett	1
8	Mittleres Verbindungsbrett	1
9	Obere Rückwand	1
10	Mittlere Rückwand	1
11	Untere Rückwand	1
12	Verstellbarer Regalboden	1
13	Rechtes Stützbrett	1
14	Linkes Stützbrett	1
15	Unterer Abschnitt, obere Querleiste	2
16	Untere hintere Querleiste	1
17	Linkes unteres Seitenteil	1
18	Rechtes unteres Seitenteil	1
A	Holzdübel	16
B	Korpusverbinder-Bolzen	22
C	Korpusverbinder-Exzentergehäuse	22
D	Schraube (3x10mm)	18
E	Scharnier	4
F	Magnetplatte	2
G	Schraube (2,5x12mm)	24
H	Magnet mit 2 Schrauben	1
I	Regelbodenhalterung	4
J	Maschinenschraube (4x12mm)	4
K	Griff	2
L	Kunststoffdübel	2
M	Schraube (4x30mm)	2
N	Kunststoff-Verbindungsstreifen	1
O	Schraube (3,5x20mm)	4
P	Einstellbarer Ankerbügel	2
Q	Schraube (4x14mm)	2

FÜR DIE MONTAGE BENÖTIGTE WERKZEUGE: FLACH- UND KREUZSCHLITZSCHRAUBENDREHER (NICHT ENTHALTEN). DIE VERWENDUNG EINES ELEKTRISCHEN SCHRAUBENDREHERS WIRD FÜR DIE MONTAGE NICHT EMPFOHLEN. VERWENDEN SIE DEN ARTIKEL NICHT, WENN TEILE FEHLEN ODER BESCHÄDIGT SIND.

SCHRITT 1

1. Bringen Sie 1 Magnetplatte (F) an der linken Tür (1) an, indem Sie 1 Schraube (D) durch das Loch der Magnetplatte (F) stecken und an der linken Tür (1) festziehen.
 2. Befestigen Sie 1 Griff (K) an der linken Tür (1), indem Sie 2 Maschinenschrauben (J) durch die Bohrungen in der linken Tür (1) stecken und am Griff (K) festschrauben.
 3. Wiederholen Sie die obigen Schritte, um die andere Magnetplatte (F) und einen Griff (K) an der rechten Tür (2) anzubringen.
-

SCHRITT 2

1. Setzen Sie 2 Holzdübel (A) in die Holzdübelbohrungen des rechten Stützbretts (13) ein.
 2. Schrauben Sie 3 Korpusverbinder-Bolzen (B) in die Korpusverbinder-Bolzenbohrungen des rechten Stützbretts (13).
 3. Bringen Sie 2 Scharniere (E) am rechten Stützbrett (13) an, indem Sie 4 Schrauben (D) durch die Löcher der Scharniere (E) stecken und am rechten Stützbrett (13) festziehen.
 4. Wiederholen Sie die obigen Schritte, um das linke Stützbrett (14) und 2 weitere Scharniere (E) zu montieren.
-

SCHRITT 3

1. Befestigen Sie das rechte Stützbrett (13) am oberen rechten Seitenteil (3), indem Sie die Holzdübel in die Holzdübelbohrungen und die Korpusverbinder-Bolzen (B) in die Korpusverbinder-Exzentergehäusebohrungen des oberen rechten Seitenteils (3) einsetzen.
 2. Setzen Sie 3 Korpusverbinder-Exzentergehäuse (C) in die Korpusverbinder-Exzentergehäusebohrungen des oberen rechten Seitenteils (3) ein und drehen Sie sie dann im Uhrzeigersinn, um die Korpusverbinder-Bolzen (B) zu fixieren.
 3. Wiederholen Sie die obigen Schritte, um das obere linke Seitenteil (4) und das rechte Stützbrett (14) anzubringen.
-

SCHRITT 4

1. Schrauben Sie 2 Korpusverbinder-Bolzen (B) in die Korpusverbinder-Bolzenbohrungen des oberen linken Seitenteils (4) und des oberen rechten Seitenteils (3).
 2. Setzen Sie 4 Holzdübel (A) in die Dübelbohrungen des oberen linken Seitenteils (4) und des oberen rechten Seitenteils (3) ein.
 3. Befestigen Sie den Regalboden (6) am oberen linken Seitenteil (4), indem Sie den Korpusverbinder-Bolzen (B) und die Holzdübel (A) in die Löcher des Regalbodens (6) einsetzen und danach 1 Korpusverbinder-Exzentergehäuse (C) in die Korpusverbinder-Exzentergehäusebohrung des Regalbodens (6) einsetzen und im Uhrzeigersinn drehen, um den Korpusverbinder-Bolzen (B) zu fixieren.
 4. Befestigen Sie das obere rechte Seitenteil (3) am Regalboden (6), indem Sie den Korpusverbinder-Bolzen (B) und die 2 Holzdübel in die Bohrungen des Regalbodens (6) stecken.
 5. Setzen Sie 1 Korpusverbinder-Exzentergehäuse (C) in die Korpusverbinder-Exzentergehäusebohrung des Regalbodens (6) ein und drehen Sie es dann im Uhrzeigersinn, um den Korpusverbinder-Bolzen (B) zu fixieren.
-

SCHRITT 5

1. Befestigen Sie den Magneten (H) an der Unterseite des obersten Bretts (7), indem Sie 2 Schrauben durch die Öffnungen des Magneten (H) stecken und am obersten Brett (7) festschrauben.
 2. Stecken Sie 2 Schrauben (Q) durch die verschiebbare Halterung (P) in die Bohrungen des obersten Bretts (7).
 3. Schrauben Sie 4 Korpusverbinder-Bolzen (B) in die Korpusverbinder-Bolzenbohrungen des obersten Bretts (7).
 4. Bringen Sie das oberste Brett (7) am oberen linken Seitenteil (4) und am oberen rechten Seitenteil (3) an, indem Sie die Korpusverbinder-Bolzen (B) in die Korpusverbinder-Exzentergehäusebohrungen des oberen linken Seitenteils (4) und des oberen rechten Seitenteils (3) einsetzen.
 5. Setzen Sie 4 Korpusverbinder-Exzentergehäuse (C) in die Korpusverbinder-Exzentergehäusebohrungen des oberen linken Seitenteils (4) und des oberen rechten Seitenteils (3) ein und drehen Sie sie dann im Uhrzeigersinn, um die Korpusverbinder-Bolzen zu fixieren.
-

SCHRITT 6

1. Schrauben Sie 4 Korpusverbinder-Bolzen (B) in die Korpusverbinder-Bolzenbohrungen des linken unteren Seitenteils (17) und des rechten unteren Seitenteils (18).
 2. Befestigen Sie die 2 oberen Querleisten des unteren Abschnitts (15) am linken unteren Seitenteil (17), indem Sie die Korpusverbinder-Bolzen (B) in die Korpusverbinder-Exzentergehäusebohrungen stecken.
 3. Setzen Sie 2 Korpusverbinder-Exzentergehäuse (C) in die Korpusverbinder-Exzentergehäusebohrungen der oberen Querleisten des unteren Abschnitts (15) ein und drehen Sie sie dann im Uhrzeigersinn, um die Korpusverbinder-Bolzen (B) zu fixieren.
 4. Befestigen Sie die untere hintere Querleiste (16) am linken unteren Seitenteil (17), indem Sie die Dübel in die Bohrungen des linken unteren Seitenteils (17) stecken.
 5. Befestigen Sie das rechte untere Seitenteil (18) an den oberen Querleisten des unteren Abschnitts (15) und an der unteren Querleiste (16), indem Sie die Korpusverbinder-Bolzen (B) in die Korpusverbinder-Exzentergehäusebohrungen der oberen Querleisten des unteren Abschnitts (15) einsetzen und die Dübel in die Dübelbohrungen der oberen Querleiste des unteren Abschnitts (15) und des rechten unteren Seitenteils (18) stecken.
 6. Setzen Sie 2 Korpusverbinder-Exzentergehäuse (C) in die Korpusverbinder-Exzentergehäusebohrungen der oberen Querleisten des unteren Abschnitts (15) ein und drehen Sie sie dann im Uhrzeigersinn, um die Korpusverbinder-Bolzen (B) zu fixieren.
-

SCHRITT 7

1. Schrauben Sie 2 Korpusverbinder-Bolzen (B) in die Korpusverbinder-Bolzenbohrungen des mittleren Verbindungsbretts (8).
 2. Stecken Sie 8 Holzdübel (A) in die Bohrungen des linken unteren Seitenteils (17), des rechten unteren Seitenteils (18) und der oberen Querleisten des unteren Abschnitts (15).
 3. Drehen Sie das mittlere Verbindungsbrett (8) um und bringen Sie es an dem fertig zusammengebauten linken unteren Seitenteil (17), rechten unteren Seitenteil (18) und an den oberen Querleisten des unteren Abschnitts (15) an, indem Sie die Holzdübel (A) in die Holzdübelbohrungen einsetzen und die Korpusverbinder-Bolzen (B) in die Korpusverbinder-Exzentergehäusebohrungen des linken unteren Seitenteils (17), des rechten unteren Seitenteils (18) und der oberen Querleisten des unteren Abschnitts (15) stecken.
 4. Setzen Sie 2 Korpusverbinder-Exzentergehäuse (C) in die Korpusverbinder-Exzentergehäusebohrungen des linken unteren Seitenteils (17) und des rechten unteren Seitenteils (18) ein und drehen Sie sie dann im Uhrzeigersinn, um die Korpusverbinder-Bolzen (B) zu fixieren.
 5. Schrauben Sie 4 Schrauben (O) durch die Löcher des linken unteren Seitenteils (17) und des rechten unteren Seitenteils (18) und ziehen Sie sie an der unteren hinteren Querleiste (16) fest.
-

SCHRITT 8

1. Schrauben Sie 4 Korpusverbinder-Bolzen (B) in die Korpusverbinder-Bolzenbohrungen des mittleren Verbindungsbretts (8).
-

SCHRITT 9

1. Befestigen Sie den oberen zusammengebauten Abschnitt am unteren zusammengebauten Abschnitt, indem Sie die 4 Korpusverbinder-Bolzen (B) in die Korpusverbinder-Exzentergehäusebohrungen des oberen linken Seitenteils (4) und des oberen rechten Seitenteils (3) einsetzen.
 2. Setzen Sie 4 Korpusverbinder-Exzentergehäuse (C) in die Korpusverbinder-Exzentergehäusebohrungen des oberen linken Seitenteils (4) und des oberen rechten Seitenteils (3) ein und drehen Sie sie dann im Uhrzeigersinn, um die Korpusverbinder-Bolzen (B) zu fixieren.
-

SCHRITT 10

1. Befestigen Sie die obere Rückwand (9) und die mittlere Rückwand (10) aneinander, indem Sie sie in den Kunststoff-Verbindungsstreifen (N) schieben.
 2. Befestigen Sie die obere Rückwand (9) und die mittlere Rückwand (10) am Schrank, indem Sie 8 Schrauben (G) durch die Bohrungen der oberen Rückwand (9) und 4 Schrauben (G) durch die Bohrungen der mittleren Rückwand (10) stecken und am Schrank festziehen.
 3. Befestigen Sie die untere Rückwand (11) am Schrank, indem Sie 8 Schrauben (G) durch die Bohrungen der unteren Rückwand (11) stecken und am Schrank festziehen.
 4. Stecken Sie 4 Schrauben (G) durch die Löcher im Verbindungsbereich der mittleren Rückwand (10) und der unteren Rückwand (11) und ziehen Sie sie am Schrank fest.
-

SCHRITT 11

1. Befestigen Sie die linke Tür (1) am linken Seitenteil (4), indem Sie 4 Schrauben (D) durch die Öffnungen der Scharniere (E) stecken und an der linken Tür (1) festziehen.
 2. Wiederholen Sie den obigen Schritt, um die rechte Tür zu montieren (2).
-

SCHRITT 12

Option 1: Befestigung an Trockenbauwand

1. Stellen Sie das Raumwunder an der Wand an der gewünschten Stelle auf. Machen Sie mit einem Bleistift durch die Löcher der Halterungen (P) 2 kleine Markierungen an der Wand. Entfernen Sie den Schrank von der Wand und schrauben Sie 2 Kunststoffdübel (L) an den Bleistiftmarkierungen in die Wand.
2. Stellen Sie den Schrank an die Wand, stecken Sie 2 Schrauben (M) durch die Löcher der Halterungen (P) und ziehen Sie sie in den Kunststoffdübeln (L) fest.

Option 2: Befestigung an Trockenbauwand und Holzständer

1. Stellen Sie das Raumwunder an der Wand an der gewünschten Stelle auf. Stecken Sie 2 Schrauben (M) durch die Löcher in den Halterungen (P) und ziehen Sie sie dann durch die Trockenbauwand hindurch im Holzbalken fest.

*Tipp: Der Ankerbügel (P) kann je nach Bedarf auf den richtigen Abstand zwischen Wand und Schrank eingestellt werden. Nach der Justierung muss die Halterung im Schrank zur Gewährleistung der Stabilität noch einmal festgezogen werden.

SCHRITT 13

1. Setzen Sie 4 Regalbodenhalterungen (I) auf der gewünschten Regalbodenhöhe in die Löcher des oberen linken Seitenteils (4) und des oberen rechten Seitenteils (3) ein.
2. Platzieren Sie den verstellbaren Regalboden (12) auf den Regalbodenhalterungen (I).

VORSICHTSHINWEIS FÜR ERWACHSENE: Der Schrank sollte regelmäßig auf Schäden oder lose Schrauben/Teile überprüft werden. Ergreifen Sie erforderliche Maßnahmen, um Gefahren zu beheben, wie das Anziehen von Schrauben und das Fernhalten beschädigter Teile von Kindern.

WARNUNG  **Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Artikel gemäß der Montageanleitung an der Wand befestigt ist.**

PFLEGEHINWEISE:

Mit einem mit Wasser angefeuchteten Tuch abwischen. Mit einem sauberen Tuch trockenwischen.

WICHTIG:
Bewahren Sie die Montageanleitung zum späteren Nachschlagen auf.