




**ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE**



RiverRidge® Wall Shelf with Three Hooks
RiverRidge® Repisa de pared con tres ganchos
RiverRidge® Etagère murale avec trois crochets

02-511/16-053 - White, Blanco, Blanc

RiverRidge® is a registered trademark of Sourcing Solutions, Inc., Hudson, WI 54016, USA
RiverRidge® es una marca comercial registrada de Sourcing Solutions, Inc., Hudson, WI 54016,
USA RiverRidge® est une marque déposée de Sourcing Solutions, Inc., Hudson, WI 54016, USA



WARNING

ADULT ASSEMBLY REQUIRED:

This product requires assembly by an adult because of small parts. Care should be taken in unpacking and assembling this item to keep small parts away from children. During assembly children should be kept away from the product due to possible risk of injury.

This product is suitable for children 3 years and older.

SERIOUS OR FATAL INJURIES CAN OCCUR FROM FURNITURE TIP-OVER.
IN ORDER TO PREVENT OVERTURNING, THIS PRODUCT MUST BE USED WITH THE
TIP-OVER RESTRAINTS OR WALL MOUNTING HARDWARE PROVIDED.

PLEASE READ WARNINGS BELOW.

- Product must be assembled exactly per these instructions. Failure to follow assembly instructions may result in possible risk of injury.
- Young children can be seriously injured or killed if furniture tips over. Install tip-over restraint provided. Use of tip-over restraints may only reduce, but not eliminate, the risk of tip-over.
- To help prevent furniture from tip-over or fall, this product must be secured to the wall using enclosed tip-over restraints or wall mounting hardware.
- Tip-over restraints and wall mounting hardware are provided with this product, however, you may need to source suitable hardware for your wall type. If in doubt, please consult a qualified tradesperson.
- Always check the suitability of the wall to ensure the tip-over restraints or wall mounting hardware will resist the forces applied to it.
- Always ensure any wall used for tip-over restraints or wall mounting hardware is free from hidden electrical wires, water, or gas pipes.
- Do not use this item for a TV stand or place heavy objects on top of item.
- Place heaviest items in the lowest drawers or shelves.
- Never allow children to climb or hang on to the drawers, doors, or shelves.
- Never open more than one drawer at a time or defeat/remove any drawer interlock system.

WEIGHT CAPACITY

This product will hold up to 10 pounds (4.5kgs) per shelf and 3 pounds (1.4kgs) per hook, not to exceed 29 pounds (13.2kgs) total. Please do not overload product for risk of damage and/or serious injury or death.



ADVERTENCIA

REQUIERE QUE UN ADULTO REALICE EL ENSAMBLAJE:

Este producto requiere que un adulto lleve a cabo el ensamblaje debido a las piezas pequeñas. Debe tener cuidado al desempacar y ensamblar este artículo para mantener las piezas pequeñas alejadas de los niños. Los niños deben mantenerse alejados del producto durante el ensamblaje debido al posible riesgo de lesiones.

Este producto es adecuado para niños de 3 años en adelante.

LA CAÍDA DE LOS MUEBLES PUEDE OCASIONAR LESIONES GRAVES O FATALES. A FIN DE EVITAR ESTA SITUACIÓN, ESTE PRODUCTO DEBE SER UTILIZADO CON LAS SUJECIONES ANTIVUELCO O LOS HERRAJES DE PARED SUMINISTRADOS.

LEA LAS SIGUIENTES ADVERTENCIAS.

- Ensamble el producto exactamente como se indica en estas instrucciones. Si no se siguen estas instrucciones, existen riesgos de lesiones.
- Si los muebles se caen, los niños pequeños pueden sufrir lesiones graves o la muerte. Instale el sistema antivuelco provisto. El uso del sistema antivuelco solo puede reducir, pero no eliminar, el riesgo de caída.
- Para evitar que los muebles se caigan o se volteen, fije este producto a la pared con el sistema antivuelco incluido o con los herrajes de ensamblaje a la pared.
- Este producto cuenta con sistemas antivuelco y herrajes de ensamblaje a la pared; sin embargo, es posible que tenga que buscar los accesorios adecuados para su tipo de pared. Si tiene alguna inquietud al respecto, consulte a un comerciante calificado.
- Compruebe siempre la capacidad de la pared para asegurarse de que el sistema antivuelco o los herrajes de ensamblaje a la pared resistan las fuerzas aplicadas a ella.
- Asegúrese siempre de que cualquier pared utilizada para los sistemas antivuelco o los herrajes de ensamblaje a la pared esté libre de cables eléctricos ocultos, tuberías de agua o gas.
- No utilice este objeto como soporte para el televisor ni coloque objetos pesados sobre él.
- Coloque los artículos más pesados en los cajones o repisas más bajas.
- No permita que los niños se suban o se aferren a los cajones, puertas o repisas.
- No abra nunca más de un cajón a la vez o anule/elimine cualquier sistema de interbloqueo de cajones.

CAPACIDAD DE PESO

Este producto puede soportar hasta 10 libras (4,5 kg) por repisa y 3 libras (1,4 kg) por gancho, sin exceder un total de 29 libras (13,2 kg). No sobrecargue el producto para evitar el riesgo de daños o lesiones graves o la muerte.



AVERTISSEMENT

L'ASSEMBLAGE DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR UN ADULTE :

Ce produit doit être assemblé par un adulte à cause de la présence de petites pièces. Lorsque vous déballez et assemblez cet article, veillez à tenir les petites pièces hors de portée des enfants. Les enfants doivent être tenus à l'écart du produit en raison du risque de blessure pendant l'assemblage.

Ce produit peut convenir aux enfants de 3 ans et plus.

LE BASCULEMENT D'UN MEUBLE PEUT CAUSER DES BLESSURES GRAVES VOIRE MORTELLES. CE PRODUIT DOIT ÊTRE UTILISÉ AVEC LES DISPOSITIFS DE RETENUE ANTI-BASCULEMENT OU LE MATÉRIEL DE FIXATION MURALE FOURNI AFIN D'ÉVITER TOUT BASCULEMENT.


VEUILLEZ LIRE LES AVERTISSEMENTS CI-DESSOUS.

- Le produit doit être assemblé exactement selon ces instructions. Le non-respect des instructions de montage peut entraîner un risque de blessure.
- Les enfants en bas âge peuvent être gravement blessés ou tués par le basculement d'un meuble. Installez les dispositifs de retenue anti-basculement fournis. L'utilisation de dispositifs de retenue anti-basculement peut uniquement réduire le risque de basculement; il n'élimine pas ce risque.
- Ce produit doit être fixé au mur à l'aide de dispositifs de retenue anti-basculement ou de matériel de fixation murale pour éviter que le meuble ne bascule et ne tombe.
- Les dispositifs de retenue anti-basculement et le matériel de fixation murale sont fournis avec ce produit. Toutefois, vous devrez peut-être vous procurer du matériel convenant à votre type de mur. Veuillez consulter un professionnel qualifié en cas de doute.
- Vérifiez toujours la résistance du mur pour s'assurer que les dispositifs de retenue anti-basculement ou les accessoires de fixation murale résistent aux forces qui lui sont appliquées.
- Assurez-vous toujours que les murs utilisés pour les dispositifs de retenue anti-basculement ou le matériel de montage mural soient exempts de fils électriques, de conduites d'eau ou de gaz cachés.
- N'utilisez pas cet objet comme support de téléviseur et évitez de placer des objets lourds au-dessus de celui-ci.
- Placez les objets les plus lourds dans les tiroirs ou sur les étagères inférieures.
- Ne laissez jamais les enfants monter ou s'accrocher aux tiroirs, portes ou étagères.
- N'ouvrez jamais plusieurs tiroirs en même temps, et ne démontez et ne retirez jamais le système de verrouillage du tiroir.

CAPACITÉ DE POIDS











Ce produit peut supporter jusqu'à 10 livres (4,5 kg) par étagère et 3 livres (1,4 kg) par crochet, sans dépasser 29 livres (13,2 kg) au total. Veuillez ne pas surcharger le produit pour éviter tout risque de dommage et de blessure grave ou mortelle.

PARTS LIST



NO	QTY	DESCRIPTION
1	1PC	Top Board
2	1PC	Upper Left Side Panel
3	1PC	Upper Right Side Panel
4	1PC	Front Panel
5	1PC	Rear Top Cross Bar
6	1PC	Middle Connection Board
7	1PC	Upper Back Board
8	1PC	Lower Left Side Panel
9	1PC	Lower Right Side Panel
10	1PC	Middle Back Board
11	1PC	Lower Shelf
12	1PC	Lower Back Board


PARTS LIST

NO	PARTS	QTY	DESCRIPTION
A		18PCS	Cam Bolt
B		18PCS	Cam Lock
C		14PCS	Wood Dowel
D		7PCS	Screw (4x35mm)
E		3PCS	Wood Peg
F		4PCS	Screw (3x12mm)
G		2PCS	Keyhole Hanging Plate
H		2PCS	Plastic Wall Anchor
I		2PCS	Screw (4x35mm)
		1PC	Wall Mounting Paper Template

**TOOLS NEEDED FOR ASSEMBLY: FLAT & PHILLIPS SCREWDRIVER (NOT INCLUDED)
THE USE OF A POWER SCREWDRIVER IS NOT RECOMMENDED FOR ASSEMBLY
DO NOT USE ITEM IF ANY PARTS ARE MISSING OR DAMAGED**


If you purchased your item in the United States, you can order replacement parts at no cost to you on www.riverridgehome.com. If purchased outside of the United States, please contact retailer where purchased. For any questions regarding your RiverRidge® product, please feel free to contact us at www.riverridgehome.com/pages/contact-us.

STEP 1




1. Attach 2 keyhole hanging plates (G) to rear top cross bar (5) by inserting 4 screws (F) through holes on keyhole hanging plates (G), then tighten to rear top cross bar (5).

STEP 2




1. Insert 4 wood dowels (C) into wood dowel holes on upper left side panel (2) and upper right side panel (3).
2. Attach upper left side panel (2) and upper right side panel (3) to rear top cross bar (5) by inserting wood dowels (C) into wood dowel holes on rear top cross bar (5).

STEP 3




1. Screw 4 cam bolts (A) into cam bolt holes on top board (1).

STEP 4




1. Insert 2 wood dowels (C) into wood dowel holes on top board (1).
2. Attach upper left side panel (2), upper right side panel (3) and rear top cross bar (5) to top board (1) by inserting cam bolts (A) into cam bolt holes on upper left side panel (2) and upper right side panel (3) and inserting wood dowels (C) into wood dowel holes on rear top cross bar (5).
3. Insert 4 cam locks (B) into cam lock holes on upper left side panel (2) and upper right side panel (3), then rotate clockwise to secure cam bolts (A) in place.

STEP 5




1. Screw 4 cam bolts (A) into cam bolt holes on front panel (4).

STEP 6




1. Insert 4 wood dowels (C) into wood dowel holes on upper left side panel (2) and upper right side panel (3).
2. Attach front panel (4) to top board (1), upper left side panel (2) and upper right side panel (3) by inserting cam bolts (A) into cam bolt holes on top board (1), upper left side panel (2) and upper right side panel (3) and inserting wood dowels (C) into wood dowel holes on front panel (4).
3. Insert 4 cam locks (B) into cam lock holes on top board (1), upper left side panel (2) and upper right side panel (3), then rotate clockwise to secure cam bolts (A) in place.

STEP 7




1. Slide upper back board (7) into grooves on top board (1), upper left side panel (2) and upper right side panel (3).

STEP 8




1. Insert 2 wood dowels (C) into wood dowel holes on upper left side panel (2) and upper right side panel (3).
2. Attach middle connection board (6) to upper left side panel (2), upper right side panel (3), front panel (4) and upper back board (7) by inserting wood dowels (C) into wood dowel holes on middle connection board (6). Make sure upper back board (7) slides into groove on middle connection board (6).
3. Insert 4 screws (D) through holes on middle connection board (6), then tighten to upper left side panel (2) and upper right side panel (3).

STEP 9




1. Screw 4 cam bolts (A) into cam bolt holes on middle connection board (6).

STEP 10




1. Screw 6 cam bolts (A) into cam bolt holes on lower left side panel (8) and lower right side panel (9).

STEP 11




1. Attach 3 wood pegs (E) to lower back board (12) by inserting 3 screws (D) through holes on lower back board (12), then tighten to wood pegs.

STEP 12




1. Insert 1 wood dowel (C) into wood dowel hole on lower right side panel (9).
2. Attach lower shelf (11) and lower back board (12) to lower right side panel (9) by inserting cam bolts (A) into cam bolt holes and inserting wood dowel (C) into wood dowel hole on lower shelf (11) and lower back board (12).
3. Insert 3 cam locks (B) into cam lock holes on lower shelf (11) and lower back board (12), then rotate clockwise to secure cam bolts (A) in place.

STEP 13




1. Insert 1 wood dowel (C) into wood dowel hole on lower left side panel (8).
2. Attach lower left side panel (8) to lower shelf (11) and lower back board (12) by inserting cam bolts (A) into cam bolt holes and inserting wood dowel (C) into wood dowel hole on lower shelf (11) and lower back board (12).
3. Insert 3 cam locks (B) into cam lock holes on lower shelf (11) and lower back board (12), then rotate clockwise to secure cam bolts (A) in place.

STEP 14



1. Slide middle back board (10) into grooves on lower left side panel (8), lower right side panel (9) and lower shelf (11).
2. Attach upper pre-assembled unit to lower left side panel (8), lower right side panel (9) and middle back board (10) by inserting cam bolts (A) into cam bolt holes on lower left side panel (8) and lower right side panel (9). Make sure middle back board (10) slides into groove on middle connection board (6).
3. Insert 4 cam locks (B) into cam lock holes on lower left side panel (8) and lower right side panel (9), then rotate clockwise to secure cam bolts (A) in place.

STEP 15



Option #1: Securing to Drywall

1. Using wall mounting paper template to determine position, screw 2 plastic wall anchors (H) into drywall.
2. Insert 2 screws (I) into holes on plastic wall anchors (H) and tighten.
3. Hang wall shelf on wall by inserting 2 screw heads (I) into holes on keyhole hanging plates (G), then slide shelf down to make sure wall shelf is fixed firmly to wall.

Option #2: Securing to Drywall and Wood Stud

1. Using wall mounting paper template to determine position, insert 2 screws (I) through drywall and into wood stud.
2. Hang wall shelf on wall by inserting 2 screw heads (I) into holes on keyhole hanging plates (G), then slide shelf down to make sure wall shelf is fixed firmly to wall.

WARNING  Please make sure your item is secured to the wall, per assembly instructions.

MAINTENANCE

Item should be checked periodically for damage or loose screws/parts. Take appropriate action necessary to correct hazards such as tightening of screws and taking any damaged parts away from children.

CARE

Wipe clean with a water dampened cloth. Wipe dry with clean cloth.

IMPORTANT:
Keep assembly instructions for future reference.

LET'S GET SOCIAL!

Follow us and tag @riverridgehome in your photos and videos of your RiverRidge® products!



LISTA DE PIEZAS

N.º	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	Tablero superior	1
2	Panel superior izquierdo	1
3	Panel superior derecho	1
4	Panel delantero	1
5	Barra transversal superior trasera	1
6	Tablero de conexión media	1
7	Tablero trasero superior	1
8	Panel izquierdo inferior	1
9	Panel derecho inferior	1
10	Tablero central trasero	1
11	Repisa inferior	1
12	Tablero trasero inferior	1
A	Perno de anclaje	18
B	Pestillo de leva	18
C	Pasador de madera	14
D	Tornillo (4x35mm)	7
E	Colgador de madera	3
F	Tornillo (3x12mm)	4
G	Placa colgante para ojo de cerradura	2
H	Anclajes de plástico para pared	2
I	Tornillo (4x35mm)	2
	Plantilla de papel para ensamblaje en pared	1

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL ENSAMBLAJE: DESTORNILLADOR PLANO Y PHILLIPS (NO INCLUYEN). NO SE RECOMIENDA EL USO DE UN DESTORNILLADOR ELÉCTRICO PARA EL ENSAMBLAJE. NO UTILICE EL ARTÍCULO SI TIENE PIEZAS DAÑADAS O PIEZAS QUE FALTAN.

Si compró el producto en los Estados Unidos, puede pedir las piezas de repuesto sin costo en www.riverridgehome.com. Si lo compró fuera de los Estados Unidos, comuníquese con el distribuidor donde lo adquirió. Si tiene preguntas con relación a este producto RiverRidge® no dude en comunicarse con nosotros a través de www.riverridgehome.com/pages/contact-us.

PASO 1

1. Fije 2 placas colgantes de ojo de cerradura (G) en la barra transversal superior trasera (5) insertando 4 tornillos (F) en los orificios en las placas colgantes de ojo de cerradura (G), luego, apriételos en la barra transversal superior trasera (5).
-

PASO 2

1. Inserte 4 pasadores de madera (C) en los orificios de pasadores de madera del panel superior izquierdo (2) y panel superior derecho (3).
 2. Fije el panel superior izquierdo (2) y el panel superior derecho (3) a la barra transversal superior trasera (5) insertando pasadores de madera (C) en los orificios de pasadores de madera en la barra transversal superior trasera (5).
-

PASO 3

1. Atornille 4 pernos de anclaje (A) en los orificios para pernos de anclaje en el tablero superior (1).
-

PASO 4

1. Inserte 2 pasadores de madera (C) en los orificios de pasadores de madera del tablero superior (1).
 2. Fije el panel superior izquierdo (2), panel superior derecho (3) y barra transversal superior trasera (5) en el tablero superior (1) insertando pernos de anclaje (A) en los orificios de pernos de anclaje en el panel superior izquierdo (2) y panel superior derecho (3) e insertando pasadores de madera (C) en los orificios de pasadores de madera en la barra transversal superior trasera (5).
 3. Inserte 4 pestillos de leva (B) en los orificios de pestillos de leva del panel superior izquierdo (2) y panel superior derecho (3), luego, gírelos en el sentido de las agujas del reloj para asegurar los pernos de anclaje (A) en su lugar.
-

PASO 5

1. Atornille 4 pernos de anclaje (A) en los orificios de pernos de anclaje en el panel delantero (4).
-

PASO 6

1. Inserte 4 pasadores de madera (C) en los orificios de pasadores de madera en el panel superior izquierdo (2) y panel superior derecho (3).
 2. Fije el panel delantero (4) en el tablero superior (1), panel superior izquierdo (2) y panel superior derecho (3) insertando pernos de anclaje (A) en los orificios de pernos de anclaje del tablero superior (1), panel superior izquierdo (2) y panel superior derecho (3) e insertando pasadores de madera (C) en los orificios de pasadores de madera del panel delantero (4).
 3. Inserte 4 pestillos de leva (B) en los orificios de pestillos de leva del tablero superior (1), panel superior izquierdo (2) y panel superior derecho (3), luego, gírelos en el sentido de las agujas del reloj para asegurar los pernos de anclaje (A) en su lugar.
-

PASO 7

1. Deslice el tablero trasero superior (7) en las ranuras del tablero superior (1), panel superior izquierdo (2) y panel superior derecho (3).

PASO 8

1. Inserte 2 pasadores de madera (C) en los orificios de pasadores de madera en el panel superior izquierdo (2) y panel superior derecho (3).
 2. Fije el tablero de conexión media (6) en el panel superior izquierdo (2), panel superior derecho (3), panel delantero (4) y tablero trasero superior (7) insertando pasadores de madera (C) en los orificios de pasadores de madera en el tablero de conexión media (6). Asegúrese de que el tablero trasero superior (7) se desliza en la ranura del tablero de conexión media (6).
 3. Inserte 4 tornillos (D) en los orificios del tablero de conexión media (6), luego, apriételos en el panel superior izquierdo (2) y panel superior derecho (3).
-

PASO 9

1. Atornille los pernos de anclaje (A) en los orificios de pernos de anclaje en el tablero de conexión media (6).
-

PASO 10

1. Atornille 6 pernos de anclaje (A) en los orificios de pernos de anclaje del panel inferior izquierdo (8) y panel derecho inferior (9).
-

PASO 11

1. Fije 3 pasadores de madera (E) al tablero trasero inferior (12) insertando 3 tornillos (D) en los orificios del tablero trasero inferior (12), luego, apriételos en las clavijas de madera.
-

PASO 12

1. Inserte 1 pasador de madera (C) en el orificio de pasador de madera del panel inferior derecho (9).
 2. Fije la repisa inferior (11) y el tablero trasero inferior (12) al panel inferior derecho (9) insertando los pernos de anclaje (A) en los orificios de pernos de anclaje e insertando el pasador de madera (C) en el orificio de pasador de madera en la repisa inferior (11) y tablero trasero inferior (12).
 3. Inserte 3 pestillos de leva (B) en los orificios de pestillos de leva en la repisa inferior (11) y tablero trasero inferior (12), luego, gírelos en el sentido de las agujas del reloj para asegurar los pernos de anclaje (A) en su lugar.
-

PASO 13

1. Inserte 1 pasador de madera (C) en el orificio de pasador de madera en el panel inferior izquierdo (8).
 2. Fije el panel inferior izquierdo (8) a la repisa inferior (11) y tablero trasero inferior (12) insertando los pernos de anclaje (A) en los orificios de pernos de anclaje e insertando el pasador de madera (C) en el orificio de pasador de madera en la repisa inferior (11) y tablero trasero inferior (12).
 3. Inserte 3 pestillos de leva (B) en los orificios de pestillos de leva en la repisa inferior (11) y tablero trasero inferior (12), luego, gírelos en el sentido de las agujas del reloj para asegurar los pernos de anclaje (A) en su lugar.
-

PASO 14

1. Deslice el tablero trasero central (10) en las ranuras del panel inferior izquierdo (8), panel inferior derecho (9) y repisa inferior (11).

2. Fije la unidad superior preensamblada al panel inferior izquierdo (8), panel inferior derecho (9) y tablero trasero central (10) insertando los pernos de anclaje (A) en los orificios de pernos de anclaje en el panel inferior izquierdo (8) y panel inferior derecho (9). Asegúrese de que el tablero trasero central (10) se desliza en la ranura del tablero de conexión media (6).
3. Inserte 4 pestillos de leva (B) en los orificios de pestillos de leva en el panel inferior izquierdo (8) y panel inferior derecho (9), luego, gírelos en el sentido de las agujas del reloj para asegurar los pernos de anclaje (A) en su lugar.

PASO 15

Opción n.º 1: Fijar a una pared de yeso

1. Utilice la plantilla de papel para ensamblaje en pared para determinar la ubicación e inserte 2 anclajes plásticos (H) en la pared de yeso.
2. Inserte 2 tornillos (I) en los agujeros de los anclajes plásticos (H) y ajústelos.
3. Para colgar la repisa en la pared, inserte 2 cabezas de tornillos (I) en los agujeros de las placas colgantes para ojo de cerradura (G) y, luego, presione y tire de la repisa hacia abajo para asegurarse de que esté bien sujeta a la pared.

Opción n.º 2: Fijar a una pared de yeso y a un montante de madera

1. Utilice la plantilla de papel para ensamblaje en pared para determinar la ubicación e inserte 2 tornillos (I) a través de la pared de yeso al montante de madera y ajústelos.
2. Para colgar la repisa en la pared, inserte 2 cabezas de tornillos (I) en los agujeros de las placas colgantes para ojo de cerradura (G) y, luego, presione y tire de la repisa hacia abajo para asegurarse de que esté bien sujeta a la pared.

Atención adultos: Deben revisar el gabinete periódicamente para ver si hay tornillos/piezas dañadas o sueltas. Tomen una acción adecuada y necesaria para corregir los peligros, tal como apretar los tornillos y alejar cualquier pieza dañada de los niños.

ADVERTENCIA  **Asegúrese de que su artículo esté fijo a la pared, según las instrucciones de ensamblaje.**

INSTRUCCIONES DE CUIDADO:

Limpiar con un paño humedecido en agua. Secar con un paño limpio.

IMPORTANTE:
Guarde las instrucciones de ensamblaje para futuras referencias.

¡SOCIALICEMOS!

¡Síguenos y etiquete a @riverridgehome en las fotos y videos de sus productos RiverRidge®!



LISTE DE PIÈCES

N.°	DESCRIPTION	QTÉ
1	Plaque supérieure	1
2	Panneau latéral gauche supérieur	1
3	Panneau latéral droit supérieur	1
4	Panneau avant	1
5	Barre transversale supérieure arrière	1
6	Plaque de raccordement intermédiaire	1
7	Plaque arrière supérieure	1
8	Panneau latéral gauche inférieur	1
9	Panneau latéral droit inférieur	1
10	Plaque arrière intermédiaire	1
11	Étagère inférieure	1
12	Plaque arrière inférieure	1
A	Boulon à came	18
B	Verrou de came	18
C	Goujon en bois	14
D	Vis (4x35mm)	7
E	Cheville en bois	3
F	Vis (3x12mm)	4
G	Plaque du trou de serrure	2
H	Ancrage mural en plastique	2
I	Vis (4x35mm)	2
	Modèle en papier de montage mural	1

OUTILS NÉCESSAIRES POUR L'ASSEMBLAGE : TOURNEVIS À TÊTE PLATE ET À POINTE CRUCIFORME (NON FOURNIS). NOUS DÉCONSEILLONS D'UTILISER UN TOURNEVIS ÉLECTRIQUE POUR L'ASSEMBLAGE. N'UTILISEZ PAS CET ARTICLE SI UNE PIÈCE EST MANQUANTE OU ENDOMMAGÉE.

Si vous avez acheté votre article aux États-Unis, vous pouvez commander des pièces de rechange sans frais pour vous sur www.riverridgehome.com. Si l'achat est effectué en dehors des États-Unis, veuillez contacter le détaillant où vous avez acheté. Pour toute question concernant votre contrat RiverRidge® n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse www.riverridgehome.com/pages/contact-us.

ÉTAPE 1

1. Fixer 2 plaques de suspension en trou de serrure (G) à la barre transversale supérieure arrière (5) en insérant 4 vis (F) dans les trous des plaques de suspension en trou de serrure (G), puis les serrer à la barre transversale supérieure arrière (5).
-

ÉTAPE 2

1. Insérer 4 goujons en bois (C) dans les trous de goujons en bois du panneau latéral supérieur gauche (2) et du panneau latéral supérieur droit (3).
 2. Fixer le panneau latéral supérieur gauche (2) et le panneau latéral supérieur droit (3) à la barre transversale supérieure arrière (5) en insérant des goujons en bois (C) dans les trous prévus à cet effet sur la barre transversale supérieure arrière (5).
-

ÉTAPE 3

1. Visser 4 boulons à came (A) dans les trous prévus à cet effet sur la plaque supérieure (1).
-

ÉTAPE 4

1. Insérer 2 goujons en bois (C) dans les trous de goujon de la plaque supérieure (1).
 2. Fixer le panneau latéral supérieur gauche (2), le panneau latéral supérieur droit (3) et la barre transversale supérieure arrière (5) à la plaque supérieure (1) en insérant des boulons à came (A) dans les trous de boulon à came du panneau latéral supérieur gauche (2) et du panneau latéral supérieur droit (3) et en insérant des goujons en bois (C) dans les trous de goujon en bois de la barre transversale supérieure arrière (5).
 3. Insérer 4 verrous de came (B) dans les trous de verrouillage de came du panneau latéral supérieur gauche (2) et du panneau latéral supérieur droit (3), puis tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller les boulons à came (A) en place.
-

ÉTAPE 5

1. Visser 4 boulons à came (A) dans les trous de boulons à came du panneau avant (4).
-

ÉTAPE 6

1. Insérer 4 goujons en bois (C) dans les trous du panneau latéral supérieur gauche (2) et du panneau latéral supérieur droit (3) prévus à cet effet.
 2. Fixer le panneau avant (4) à la plaque supérieure (1), au panneau latéral supérieur gauche (2) et au panneau latéral supérieur droit (3) en insérant les boulons à came (A) dans les trous de boulon à came de la plaque supérieure (1), du panneau latéral supérieur gauche (2) et du panneau latéral supérieur droit (3) et en insérant les goujons en bois (C) dans les trous de goujons en bois du panneau avant (4).
 3. Insérer 4 verrous de came (B) dans les trous de verrouillage de came sur la plaque supérieure (1), le panneau latéral supérieur gauche (2) et le panneau latéral supérieur droit (3), puis tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller les boulons à came (A) en place.
-

ÉTAPE 7

1. Faire glisser la plaque arrière supérieure (7) dans les rainures de la plaque supérieure (1), du panneau latéral supérieur gauche (2) et du panneau latéral supérieur droit (3).

ÉTAPE 8

1. Insérer 2 goujons en bois (C) dans les trous du panneau latéral supérieur gauche (2) et du panneau latéral supérieur droit (3) prévus à cet effet.
 2. Fixer la plaque de raccordement intermédiaire (6) au panneau latéral supérieur gauche (2), au panneau latéral supérieur droit (3) au panneau avant (4) et à la plaque arrière supérieure (7) en insérant des goujons en bois (C) dans les trous de goujons en bois de la plaque de raccordement intermédiaire (6). Assurer que la plaque arrière supérieure (7) glisse dans la rainure de la plaque de raccordement intermédiaire (6).
 3. Insérer 4 vis (D) dans les trous de la plaque de raccordement intermédiaire (6), puis les serrer sur le panneau latéral supérieur gauche (2) et le panneau latéral supérieur droit (3).
-

ÉTAPE 9

1. Visser les boulons à came (A) dans les trous de boulon à came de la plaque de raccordement intermédiaire (6).
-

ÉTAPE 10

1. Visser 6 boulons à came (A) dans les trous prévus à cet effet sur le panneau latéral inférieur gauche (8) et sur le panneau latéral inférieur droit (9).
-

ÉTAPE 11

1. Fixer 3 chevilles en bois (E) sur la plaque arrière inférieure (12) en insérant 3 vis (D) dans les trous de la plaque arrière inférieure (12) et en les vissant fermement dans les chevilles en bois.
-

ÉTAPE 12

1. Insérer 1 goujon en bois (C) dans les trous du panneau latéral inférieur droit (9) prévus à cet effet.
 2. Fixer l'étagère inférieure (11) et la plaque arrière inférieure (12) au panneau latéral inférieur droit (9) en insérant les boulons à came (A) dans les trous de boulon à came et en insérant le goujon en bois (C) dans le trou de goujon en bois de l'étagère inférieure (11) et de la plaque arrière inférieure (12).
 3. Insérer 3 verrous de came (B) dans les trous de verrou de came de l'étagère inférieure (11) et de la plaque arrière inférieure (12), puis tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller les boulons à came (A) en place.
-

ÉTAPE 13

1. Insérer 1 goujon en bois (C) dans les trous du panneau latéral inférieur gauche (8) prévus à cet effet.
 2. Fixer le panneau latéral inférieur gauche (8) à l'étagère inférieure (11) et à la plaque arrière inférieure (12) en insérant les boulons à came (A) dans les trous des boulons à came et en insérant le goujon en bois (C) dans le trou du goujon en bois de l'étagère inférieure (11) et de la plaque arrière inférieure (12).
 3. Insérer 3 verrous de came (B) dans les trous de verrou de came de l'étagère inférieure (11) et de la plaque arrière inférieure (12), puis tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller les boulons à came (A) en place.
-

ÉTAPE 14

1. Faire glisser la plaque arrière intermédiaire (10) dans les rainures du panneau latéral inférieur gauche (8), du panneau latéral inférieur droit (9) et de l'étagère inférieure (11).

2. Fixer l'unité supérieure pré-assemblée au panneau latéral inférieur gauche (8), au panneau latéral inférieur droit (9) et à la plaque arrière intermédiaire (10) en insérant les boulons à came (A) dans les trous de boulon à came du panneau latéral inférieur gauche (8) et du panneau latéral inférieur droit (9). S'assurer que la plaque arrière intermédiaire (10) glisse dans la rainure de la plaque de raccordement intermédiaire (6).
3. Insérer 4 verrous de came (B) dans les trous prévus à cet effet sur le panneau latéral inférieur gauche(8) et sur le panneau latéral inférieur droit (9), puis les tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer les boulons à came (A) en place.

ÉTAPE 15

Option 1 : Fixation sur des cloisons sèches

1. En utilisant un gabarit de montage mural en papier pour déterminer la position, insérez 2 ancrages en plastique (H) dans la cloison sèche.
2. Insérez 2 vis (I) dans les trous des ancrages en plastique (H), puis serrez-les.
3. Accrochez l'étagère murale au mur en insérant 2 têtes de vis (I) dans les trous des plaques de trou de serrure (G), puis appuyez et faites glisser l'étagère murale vers le bas pour vous assurer qu'elle est bien fixée au mur.

Option 2 : Fixation sur des cloisons sèches et des montants en bois

1. En utilisant un gabarit de montage mural en papier pour déterminer la position, insérez 2 vis (I) dans la cloison sèche et le montant en bois, puis serrez-les.
2. Accrochez l'étagère murale au mur en insérant 2 têtes de vis (I) dans les trous des plaques de trou de serrure (G), puis appuyez et faites glisser l'étagère murale vers le bas pour vous assurer qu'elle est bien fixée au mur.

NÉCESSITE L'ATTENTION DES ADULTES : Vérifiez régulièrement si l'armoire est endommagée, si des vis sont desserrées ou si des pièces sont détachées. Pour éliminer les dangers, prenez les mesures nécessaires, comme serrer les vis et éloigner les pièces endommagées des enfants.

AVERTISSEMENT  **Vérifiez que votre article est bien fixé sur le mur, conformément aux instructions d'assemblage.**

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN:

Nettoyez avec un chiffon humide. Séchez avec un chiffon propre.

IMPORTANT:

Conservez les instructions d'assemblage pour toute référence ultérieure

SOCIALISONS-NOUS!

Suivez-nous et marquez @riverridgehome dans vos photos et vidéos de vos produits RiverRidge®!

