

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

COFFEE MACHINE

MODEL:RB-286

VEVOR



Affordable. Reliable. Home Improvement.

COFFEE MACHINE

MODEL:RB-286



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	<p>Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.</p>
	<p>This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices</p>

General Precautions

- 1.This electric appliance must be installed, commissioned and serviced by qualified technician in accordance with regulations in the country of installation.
- 2.This appliance is made for commercial use purpose, and please not use it for household purposes.
- 3.This appliance must only be used for its intended use and design. Manufacturer and seller is not responsible and liable for any damage if it is not used correctly.
4. Please do not let people with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience use this appliance.
5. Don't let children to use this appliance.
6. Keep the product and the power cord accessible to children.
7. Please check the electric plug and power cord regularly. Whenever you find the power cord damaged, please replace it by the manufacturer, its authorized service agent, or qualified person before operating the product.
8. Please connect the electric plug to the main socket at accessible position, so that in case of emergency or danger, you can disconnect the electric plug immediately.
9. Please avoid the appliance and electric plug in touch with water and any liquids. If the appliance falls into water, please disconnect the electric plug from the socket immediately, and do not use the appliance until you

have a throughout check by qualified technicians. Failure to follow this instruction may lead to fatal danger.

10. Don't try to open the housing of the appliance yourself.

11. Don't insert any objects into the housing of the appliance.

12. Never touch the plug if your hand is wet or damp.

13. Never try to repair the appliance yourself. This may cause electric shock!

14. In case of malfunctioning, repair must be done by qualified persons.

15. Don't use malfunctioning or damaged product. Disconnect the electric plug from main power and call the aftersales services for repair.

16. Don't submerge any electrical parts of the appliance into water or any liquids, and don't put the appliance in running water.

17. Please do not let the power cord touch any sharp or hot objects, and avoid it being close to open fire. To disconnect the electric plug from main socket, please always pull the electric plug but not by pulling the power cord.

18. Please make sure to place the power cord in a safe position to avoid from causing trip hazard.

19. Please keep watching the appliance when it is operating.

20. Be careful! Whenever the electric plug is in the main socket, the product is connected to electric power.

21. Make sure your electric plug is connected to a fast accessible electrical outlet, so that you can unplug the appliance immediately once there is any emergency.

22. Please switch off the appliance before pulling out the electric plug from the socket.

23. Don't use any devices which are not supplied together with the appliance.

24. Don't use any accessories other than those recommended by the manufacturer.

25. Only connect the appliance to electricity supply with voltage and frequency as declared in the appliance label.

26. Remove any plastic coating and clean the product before use.

27. When the appliance is operating, some parts of it may get hot, please avoid touching it or any accidental contact.

28. Please disconnect the power before servicing, maintenance, disassembling, assembling cleaning, or when it is being left unattended, or when it is not in use.

29. When the appliance is being used, don't let it be unattended.


30. Remember to switch off the appliance before disconnecting the electric plug.

Specific Precautions

1. This appliance is intended for making coffee. If it is being used for other purpose, it may lead to damage of the appliance and or even harmful to the user.
2. The appliance should be operated by professional or trained users.
3. Not to cover the appliance during operating.
4. The appliance should be put on a level, clean and stable platform when operating.
5. Don't put the appliance close to other hot appliances or equipment such as electric and gas thermal appliances, ovens, heating plates, griddles, fryers, and so on.
6. Not to allow the appliance to be close to fire as well as any hot objects and surfaces.
7. If the appliance is to be placed at a position close to a wall, partitions, kitchen furniture, decorative finishes, etc., please make sure they are made of non-flammable material; otherwise the appliance has to be clad with non-flammable and heat insulating material. It's important to pay extra attention to conform to fire prevention regulations.
8. Place the appliance at a position that will not be reach by children or persons with reduced mental capabilities.
9. Clean the appliance after use for sanitation.
10. Allow the appliance to cool down completely before cleaning.
11. Not to use water jet or flush water directly to the appliance. It's possible to have an electric shock if water enters into electrical parts.
12. Not to use steam cleaner to clean the appliance.
13. Only put fresh and cold water into the water reservoir.
14. Don't put hot water into the water reservoir.
15. This appliance is constructed for heating water but no other liquid.
16. Don't put more than one decanter of water into the reservoir.
17. Caution! Whenever you open the cover of the water reservoir, steam may come out.
18. Make sure the cover of the water reservoir has been closed properly when the appliance is operating.
19. Make sure there is enough water in the water reservoir before switch on the appliance, and do not let the water reservoir empty during operation.
20. Don't move the appliance when it is operating or when it has hot water.
21. The two warming plates could be very hot during and after operation, please do not touch them and only hold the glass decanter with its thermal insulated handle to avoid harmful to your hands.

Operation

1. Before use, carefully check if the appliance is without damage. Contact your supplier if you find damage or problem, and don't use the appliance.
2. Remove all packaging and protective material.
3. Place the appliance on a stable and level platform.
4. Leave sufficient space around the appliance for ventilation.
5. Place the paper filter on the funnel of the appliance.
6. Open the flip cover of the water reservoir.
7. Fill the decanter with cold water and then pour the water into the water reservoir. The capacity of the water reservoir is 1.8 L. Please avoid it to be overflow.
8. Close the cover and leave the appliance for 1 minute to let the air come out.
9. Put the decanter on the warming plate under the funnel.
10. Connect the power plug to the power socket.
11. Add 80-95 grams of coffee powder into the paper filter and slide the funnel into position.
12. Switch the power ON, the "Indicator" will light up.
13. After a while, hot water starts dripping into the decanter.
14. When the "Indicator" light turns off, the brewing cycle is complete.
15. The bottom warming plate will remain functional after the brewing process is completed.
16. Please remember to switch off if the decanter is picked up.
17. When you pick up the decanter, remember to hold its handle, the hot surface is harmful to your hand, and avoid touching the warming plate.



-turn on the lower warming plate



Button to turn on and off the upper warming plate

Grounding of the appliance

1. This is a Class I electrical appliance that must be connected to a safety ground.
2. This appliance has a power cord and electrical plug with ground wire and pin.
3. The electrical plug must be plugged into a main socket installed with an earth connection.

Maintenance

Cleaning

1. Before cleaning, always remember to switch off, unplug the appliance, and let it cool down completely.
2. You can clean the parts of the appliance, including the filter funnel, decanter, water tubes with mild detergent and by using a soft and damp cloth.
3. Do not use steel wool, abrasive cleaners, or chlorinated cleaners on the appliance.
4. Dry the appliance before connecting it to a power socket.

Descaling

When the appliance has been using for a certain period of time, water scale will build up and accumulated on the heating element and the path of the water flow. You should clean up the water scale regularly to ensure the appliance can be operated at the optimum condition as well as to keep the taste and flavor of the coffee.

Steps of descaling:

1. Open the top cover and pour descale material into the water reservoir only.

2. Use de-scaling agent, lemon juice or cleaning vinegar for descaling.
3. If you use lemon juice or cleaning vinegar, please mix 1/3 of lemon juice or cleaning vinegar with 2/3 of water.
4. Put the filter funnel on the holder of the appliance.
5. Put an empty decanter under the filter funnel.
6. Pour the de-scaling agent or lemon juice solution or cleaning vinegar solution into the water reservoir.
7. Switch ON the appliance.
8. When the descaling agent or lemon juice solution or the cleaning vinegar solution starts to pass through the appliance, switch the appliance OFF.
9. Leave the appliance for about 50 minutes to let the de-scaling agent or lemon juice solution or the cleaning vinegar solution dissolve the water scale in the appliance.
10. Switch ON the appliance again to release out the descaling agent or lemon juice solution or cleaning vinegar solution.
11. After the all the descaling agent or lemon juice solution or the cleaning vinegar solution has been released out, switch OFF the appliance again.
12. Put clean water into the water reservoir and repeat the brewing procedures until the no more odour and taste in the water.

Regular maintenance

1. To ensure the appliance can always be operating in the best state, clean the appliance and do descaling regularly.
2. How frequently to do maintenance depends on how heavily you use the appliance.

Trouble shooting

Problem	Possible Causes	Solutions
The ON/OFF switch button does not light up	No power input into the appliance	Check the power plug
	The ON/OFF switch button has been damaged	Call the after sales service
The appliance operates but water flow is not smooth	Internal electronic control is not functioning	Call the after sales service
	Temperature protection is damaged	
The fuse tripped when the appliance has been switched ON	Short circuit happens	Call the after sales service



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CAFÉ MACHINE

MODÈLE : RB-286

VEVOR



Affordable. Reliable. Home Improvement.

COFFEE MACHINE

MODÈLE : RB-286



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser de ne pas vous informer ultérieurement des mises à jour technologiques ou logicielles de notre produit.

	<p>Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, utilisateur doit lire</p> <p>Lisez attentivement le manuel d'instructions.</p>
	<p>Ce le produit est soumis à la disposition de européen Directif 2012/19/CE. Le symbole représentant une roue arrière poubelle croisée à travers indique que le produit nécessite séparé refuser collection dans le européen Union. Ceci s'applique au produit et tous les accessoires marqué de ce symbole. Produits marqués en tant que tel ne peut pas être jeté avec les ordures ménagères normales, mais doit être apporté à une collecte point de recyclage électrique et</p> <p>appareils électroniques</p>

Précautions générales

1. Cet appareil électrique doit être installé, mis en service et entretenu par un technicien qualifié conformément à la réglementation en vigueur dans le pays d'installation.
2. Cet appareil est conçu pour un usage commercial et ne doit pas être utilisé à des fins domestiques.
3. Cet appareil ne doit être utilisé que pour l'usage auquel il est destiné. Le fabricant et le vendeur ne sont pas responsables de tout dommage s'il n'est pas utilisé correctement.
4. Veuillez ne pas laisser des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience, utiliser cet appareil.
5. Ne laissez pas les enfants utiliser cet appareil.
6. Gardez le produit et le cordon d'alimentation accessibles aux enfants.
7. Veuillez vérifier régulièrement la prise et le cordon d'alimentation. Si le cordon d'alimentation est endommagé, veuillez le faire remplacer par le fabricant.

un agent de service agréé ou une personne qualifiée avant d'utiliser le produit.

8. Veuillez brancher la fiche électrique à la prise principale à un endroit accessible.

position, de sorte qu'en cas d'urgence ou de danger, vous puissiez débrancher immédiatement la prise électrique.

9. Veuillez éviter que l'appareil et la prise électrique entrent en contact avec l'eau et tout autre liquide. Liquides. Si l'appareil tombe dans l'eau, débranchez immédiatement la fiche de la prise et n'utilisez pas l'appareil avant de l'avoir fait vérifier par un technicien qualifié. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un danger mortel.

10. N'essayez pas d'ouvrir vous-même le boîtier de l'appareil.

11. N'insérez aucun objet dans le boîtier de l'appareil.

12. Ne touchez jamais la prise si vos mains sont mouillées ou humides.

13. N'essayez jamais de réparer l'appareil vous-même. Vous risqueriez de vous électrocuter !

14. En cas de dysfonctionnement, la réparation doit être effectuée par des personnes qualifiées.

15. N'utilisez pas un produit défectueux ou endommagé. Débranchez l'appareil de la prise secteur et contactez le service après-vente pour réparation.

16. Ne plongez pas les pièces électriques de l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide et ne placez pas l'appareil sous l'eau courante.

17. Veuillez éviter tout contact du cordon d'alimentation avec des objets tranchants ou chauds et évitez toute flamme nue. Pour débrancher la prise de courant, tirez toujours sur la prise, mais jamais sur le cordon d'alimentation.

18. Assurez-vous de placer le cordon d'alimentation dans une position sûre pour éviter tout risque de trébuchement.

19. Veuillez surveiller l'appareil lorsqu'il fonctionne.

20. Attention ! Lorsque la fiche est branchée sur une prise secteur, le produit est connecté au secteur.

21. Assurez-vous que votre prise électrique est connectée à une prise rapide et accessible.

prise électrique, afin de pouvoir débrancher l'appareil immédiatement en cas d'urgence.

22. Veuillez éteindre l'appareil avant de débrancher la fiche électrique de la prise.

23. N'utilisez aucun appareil qui n'est pas fourni avec l'appareil.

24. N'utilisez aucun accessoire autre que ceux recommandés par le fabricant.

25. Branchez l'appareil uniquement à une alimentation électrique avec une tension et fréquence telle que déclarée sur l'étiquette de l'appareil.
26. Retirez tout revêtement en plastique et nettoyez le produit avant utilisation.
27. Lorsque l'appareil fonctionne, certaines pièces peuvent devenir chaudes, veuillez éviter de les toucher ou tout contact accidentel.
28. Veuillez débrancher l'alimentation avant toute intervention d'entretien, de maintenance, démonter, assembler, nettoyer, ou lorsqu'il est laissé sans surveillance, ou lorsqu'il n'est pas utilisé.
29. Lorsque l'appareil est utilisé, ne le laissez pas sans surveillance.
30. N'oubliez pas d'éteindre l'appareil avant de débrancher la prise électrique.

Spécifique Précautions

1. Cet appareil est conçu pour faire du café. Toute utilisation à d'autres fins pourrait l'endommager, voire nuire à la santé de l'utilisateur.
2. L'appareil doit être utilisé par des utilisateurs professionnels ou formés.
3. Ne pas couvrir l'appareil pendant son fonctionnement.
4. L'appareil doit être placé sur une plate-forme plane, propre et stable pendant son fonctionnement.
5. Ne placez pas l'appareil à proximité d'autres appareils ou équipements chauds tels que des appareils thermiques électriques et à gaz, des fours, des plaques chauffantes, des plaques de cuisson, friteuses, etc.
6. Ne pas laisser l'appareil à proximité du feu ainsi que de tout objet ou surface chaude.
7. Si l'appareil doit être placé à proximité d'un mur, de cloisons, de meubles de cuisine, de finitions décoratives, etc., assurez-vous qu'ils sont fabriqués dans un matériau ininflammable ; sinon, l'appareil doit être revêtu Matériau ininflammable et isolant thermique. Il est important de respecter scrupuleusement les réglementations en matière de prévention incendie.
8. Placez l'appareil à un endroit hors de portée des enfants ou des personnes ayant des capacités mentales réduites.
9. Nettoyez l'appareil après utilisation pour le désinfecter.
10. Laissez l'appareil refroidir complètement avant de le nettoyer.
11. Ne pas utiliser de jet d'eau ni rincer l'appareil à l'eau directement. Risque de choc électrique en cas de pénétration d'eau dans les composants électriques.
12. Ne pas utiliser de nettoyeur à vapeur pour nettoyer l'appareil.
13. Mettez uniquement de l'eau fraîche et froide dans le réservoir d'eau.

14. Ne mettez pas d'eau chaude dans le réservoir d'eau.
15. Cet appareil est conçu pour chauffer de l'eau mais aucun autre liquide.
16. Ne mettez pas plus d'une carafe d'eau dans le réservoir.
17. Attention ! De la vapeur peut s'échapper à chaque ouverture du couvercle du réservoir d'eau.
18. Assurez-vous que le couvercle du réservoir d'eau est correctement fermé lorsque l'appareil fonctionne.
19. Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'eau dans le réservoir d'eau avant d'allumer l'appareil et ne laissez pas le réservoir d'eau se vider pendant le fonctionnement.
20. Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement ou lorsqu'il contient de l'eau chaude.
21. Les deux plaques chauffantes peuvent être très chaudes pendant et après le fonctionnement, veuillez ne pas les toucher et ne tenez la carafe en verre qu'avec sa poignée isolée thermiquement pour éviter de vous blesser les mains.


Opération

1. Avant utilisation, vérifiez soigneusement si l'appareil est sans dommage. Contactez votre fournisseur si vous constatez des dommages ou des problèmes, et ne utiliser le appareil.
2. Supprimer tout emballage et protecteur matériel.
3. Placez l'appareil sur une surface stable et niveau plate -forme.
4. Laissez suffisamment d'espace autour de l'appareil pour la ventilation.
5. Placez le filtre en papier sur l'entonnoir de l'appareil.
6. Ouvrez le couvercle rabattable du réservoir d'eau.
7. Remplissez la carafe d'eau froide puis versez l'eau dans l'eau réservoir . La capacité du réservoir d'eau est 1,8 L. S'il vous plaît, évitez il à être débordant.
8. Fermez le couvercle et laissez l'appareil agir 1 minute pour laisser sortir l'air.
9. Placez la carafe sur la plaque chauffante sous l'entonnoir.
10. Branchez la fiche d'alimentation à la prise de courant.
11. Ajoutez 80 à 95 grammes de poudre de café dans le filtre en papier et faites glisser l'entonnoir en position.
12. Mettez l'appareil sous tension, le « voyant » s'allumera.
13. Après un certain temps, l'eau chaude commence à couler dans la carafe.
14. Lorsque le voyant « Indicateur » s'éteint, le cycle d'infusion est terminé.

15. La plaque chauffante inférieure restera fonctionnelle une fois le processus d'infusion terminé.

16. N'oubliez pas d'éteindre l'appareil si la carafe est ramassée.

17. Lorsque vous prenez la carafe, n'oubliez pas de tenir sa poignée, la surface chaude est nocive pour votre main, et évitez de toucher la plaque chauffante.



Mise à la terre de l'appareil

1. Il s'agit d'un appareil électrique de classe I qui doit être connecté à une terre de sécurité.

2. Cet appareil est doté d'un cordon d'alimentation et d'une prise électrique avec fil de terre et broche.

3. La fiche électrique doit être branchée sur une prise secteur installée avec une connexion à la terre.

Entretien

Nettoyage

1. Avant de nettoyer, pensez toujours à éteindre, débrancher l'appareil et à le laisser refroidir complètement.
2. Vous pouvez nettoyer les pièces de l'appareil, y compris l'entonnoir filtrant, le décanteur, les tubes d'eau avec un détergent doux et en utilisant un chiffon doux et humide.
3. N'utilisez pas de laine d'acier, de nettoyants abrasifs ou de nettoyants chlorés sur l'appareil.
4. Séchez l'appareil avant de le brancher sur une prise de courant.

Détartrage

Lorsque l'appareil a été utilisé pendant une certaine période de temps, de l'eau

Le tartre s'accumule sur l'élément chauffant et le trajet de l'eau. Il est important de nettoyer régulièrement le tartre pour garantir un fonctionnement optimal de l'appareil et préserver le goût et l'arôme du café.

Étapes du détartrage :

1. Ouvrez le couvercle supérieur et versez le produit détartrant uniquement dans le réservoir d'eau.

2. Utilisez un détartrant, du jus de citron ou du vinaigre de nettoyage pour le détartrage.
3. Si vous utilisez du jus de citron ou du vinaigre de nettoyage, veuillez mélanger 1/3 de jus de citron ou de vinaigre de nettoyage avec 2/3 d'eau.
4. Placez l'entonnoir filtrant sur le support de l'appareil.
5. Placez une carafe vide sous l'entonnoir filtrant.
6. Versez le détartrant ou la solution de jus de citron ou la solution de vinaigre de nettoyage dans le réservoir d'eau.
7. Allumez l'appareil.
8. Lorsque l'agent détartrant ou la solution de jus de citron ou le nettoyant la solution de vinaigre commence à traverser l'appareil, éteignez l'appareil.
9. Laissez l'appareil agir pendant environ 50 minutes pour permettre au détartrant ou à la solution de jus de citron ou à la solution de vinaigre de nettoyage de dissoudre l'eau.
tartre dans l'appareil.
10. Remettez l'appareil sous tension pour libérer l'agent détartrant, la solution de jus de citron ou la solution de vinaigre de nettoyage.
11. Une fois que tout le détartrant, la solution de jus de citron ou la solution de vinaigre de nettoyage a été libéré, éteignez à nouveau l'appareil.
12. Mettez de l'eau propre dans le réservoir d'eau et répétez les procédures d'infusion jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'odeur ni de goût dans l'eau.

Entretien régulier

1. Pour garantir que l'appareil fonctionne toujours dans les meilleures conditions, nettoyez-le et détartré-le régulièrement.
2. La fréquence d'entretien dépend de l'intensité de l'utilisation de l'appareil.

Dépannage

Problème	Causes possibles	Solutions
Le bouton de l'interrupteur ON/OFF ne s'allume pas	Aucune alimentation électrique dans l'appareil	Vérifiez la prise d'alimentation
	L'interrupteur ON/OFF le bouton a été endommagé	Appelez le service après-vente
L'appareil fonctionne mais le débit d'eau n'est pas lisse	Interne le contrôle électronique n'est pas fonctionnel	Appelez le service après-vente
	La protection contre la température est endommagée	
Le fusible a sauté lorsque l'appareil a été allumé	Un court-circuit se produit	Appelez le service après-vente



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.



KAFFEE MASCHINE

MODELL: RB-286

MODELL: RB-286



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

	<p>Warnung - Um das Risiko von Verletzung, Benutzer muss lesen</p> <p>Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.</p>
	<p>Das Produkt unterliegt der Bestimmung von europäisch Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol mit dem Wheelie Mülleimer gekreuzt durch zeigt an, dass das Produkt erfordert separate verweigern Sammlung im europäisch Union. Dies gilt für das Produkt und sämtliches Zubehör mit diesem Symbol gekennzeichnet. Produkte markiert dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss zu einer Sammelstelle gebracht werden Recyclingstelle elektrisch Und elektronische Geräte</p>

Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen

1. Dieses Elektrogerät muss von einem qualifizierten Techniker gemäß den Vorschriften des Installationslandes installiert, in Betrieb genommen und gewartet werden.
2. Dieses Gerät ist für den gewerblichen Gebrauch bestimmt und darf nicht für Haushaltszwecke verwendet werden.
3. Dieses Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck und die vorgesehene Konstruktion verwendet werden.
Hersteller und Verkäufer übernehmen keine Verantwortung und Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung entstehen.
4. Bitte lassen Sie dieses Gerät nicht von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung verwenden.
5. Erlauben Sie Kindern nicht, dieses Gerät zu benutzen.
6. Bewahren Sie das Produkt und das Netzkabel für Kinder zugänglich auf.

7. Bitte überprüfen Sie regelmäßig den Netzstecker und das Netzkabel. Wenn Sie feststellen, dass das Netzkabel beschädigt ist, lassen Sie es bitte vom Hersteller ersetzen.
Wenden Sie sich vor der Inbetriebnahme des Produkts an einen autorisierten Servicevertreter oder eine qualifizierte Person.
8. Bitte stecken Sie den Netzstecker in eine zugängliche Steckdose Position, damit Sie im Notfall oder bei Gefahr sofort den Netzstecker ziehen können.
9. Vermeiden Sie den Kontakt des Geräts und des Netzsteckers mit Wasser und Flüssigkeiten. Sollte das Gerät ins Wasser fallen, ziehen Sie bitte sofort den Netzstecker aus der Steckdose und benutzen Sie das Gerät erst wieder, nachdem es von qualifiziertem Fachpersonal gründlich überprüft wurde. Bei Nichtbeachtung dieser Anweisung besteht Lebensgefahr.
10. Versuchen Sie nicht, das Gehäuse des Geräts selbst zu öffnen.
11. Stecken Sie keine Gegenstände in das Gehäuse des Geräts.
12. Berühren Sie den Stecker niemals, wenn Ihre Hand nass oder feucht ist.
13. Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren. Dies kann zu einem Stromschlag führen!
14. Im Falle einer Fehlfunktion muss die Reparatur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
15. Verwenden Sie kein defektes oder beschädigtes Produkt. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und rufen Sie den Kundendienst zur Reparatur an.
16. Tauchen Sie keine elektrischen Teile des Geräts in Wasser oder andere Flüssigkeiten und halten Sie das Gerät nicht unter fließendes Wasser.
17. Berühren Sie mit dem Netzkabel keine scharfen oder heißen Gegenstände und vermeiden Sie die Nähe zu offenem Feuer. Um den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen, ziehen Sie bitte immer am Stecker, nicht am Netzkabel.
18. Achten Sie darauf, das Netzkabel an einer sicheren Stelle zu verlegen, um Stolperfallen zu vermeiden.
19. Bitte behalten Sie das Gerät während des Betriebs im Auge.
20. Vorsicht ! Wenn der Netzstecker in der Steckdose steckt, ist das Produkt mit Strom verbunden .
21. Stellen Sie sicher, dass Ihre Steckdose an eine schnell zugängliche Steckdose, damit Sie das Gerät im Notfall sofort vom Stromnetz trennen können.

22. Bitte schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
23. Verwenden Sie keine Geräte, die nicht mit dem Gerät geliefert wurden.
24. Verwenden Sie kein anderes Zubehör als das vom Hersteller empfohlene.
25. Schließen Sie das Gerät nur an eine Stromversorgung mit Spannung an und Frequenz wie auf dem Geräteetikett angegeben.
26. Entfernen Sie vor Gebrauch die gesamte Kunststoffbeschichtung und reinigen Sie das Produkt.
27. Wenn das Gerät in Betrieb ist, können einige Teile heiß werden. Vermeiden Sie daher eine Berührung oder einen versehentlichen Kontakt.
28. Bitte trennen Sie die Stromversorgung vor Wartungs-, Instandhaltungs-, unbeaufsichtigt gelassen wird oder nicht in Gebrauch ist.
29. Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
30. Denken Sie daran, das Gerät auszuschalten, bevor Sie den Netzstecker ziehen.

Spezifisch Vorsichtsmaßnahmen


1. Dieses Gerät ist für die Zubereitung von Kaffee bestimmt. Die Verwendung für andere Zwecke kann zu Schäden am Gerät und sogar zu Verletzungen des Benutzers führen.
2. Das Gerät sollte von professionellen oder geschulten Benutzern bedient werden.
3. Das Gerät während des Betriebs nicht abdecken.
4. Das Gerät sollte während des Betriebs auf einer ebenen, sauberen und stabilen Plattform stehen.
5. Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe anderer heißer Geräte oder Ausrüstungen wie etwa Elektro- und Gasthermogeräte, Öfen, Heizplatten, Grillplatten, Fritteusen und so weiter.
6. Das Gerät nicht in der Nähe von Feuer sowie heißen Gegenständen und Oberflächen aufstellen.
7. Wenn das Gerät in der Nähe einer Wand, Trennwand, Küchenmöbeln, Dekorationselementen usw. aufgestellt werden soll, achten Sie bitte darauf, dass diese aus nicht brennbarem Material bestehen; andernfalls muss das Gerät mit nicht brennbarem und wärmeisolierendes Material. Es ist besonders wichtig, auf die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen zu achten.
8. Stellen Sie das Gerät an einem Ort auf, der für Kinder oder Personen mit eingeschränkten geistigen Fähigkeiten unerreichbar ist.
9. Reinigen Sie das Gerät nach dem Gebrauch aus hygienischen Gründen.

10. Lassen Sie das Gerät vor der Reinigung vollständig abkühlen.
11. Verwenden Sie keinen Wasserstrahl oder Spülwasser direkt auf das Gerät. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags, wenn Wasser in elektrische Teile eindringt.
12. Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts keinen Dampfreiniger.
13. Füllen Sie nur frisches und kaltes Wasser in den Wasserbehälter.
14. Füllen Sie kein heißes Wasser in den Wasserbehälter.
15. Dieses Gerät ist zum Erhitzen von Wasser und keinen anderen Flüssigkeiten konzipiert.
16. Geben Sie nicht mehr als eine Karaffe Wasser in den Behälter.
17. Achtung ! Beim Öffnen des Deckels des Wasserbehälters kann Dampf austreten.
18. Stellen Sie sicher, dass der Deckel des Wasserbehälters während des Gerätebetriebs richtig geschlossen ist.
19. Stellen Sie sicher, dass sich genügend Wasser im Wasserbehälter befindet, bevor Sie das Gerät einschalten, und lassen Sie den Wasserbehälter während des Betriebs nicht leer laufen.
20. Bewegen Sie das Gerät nicht, wenn es in Betrieb ist oder heißes Wasser führt.
21. Die beiden Warmhalteplatten können während und nach dem Betrieb sehr heiß sein. Berühren Sie sie daher bitte nicht und halten Sie die Glaskaraffe nur am wärmeisolierten Griff, um Verletzungen Ihrer Hände zu vermeiden.

Betrieb

1. Prüfen Sie vor der Verwendung sorgfältig, ob das Gerät ist ohne Schaden. Kontaktieren Sie Ihren Lieferanten, wenn Sie Schäden oder Probleme feststellen , und verwenden Die Gerät.
2. Entfernen Sie alle Verpackung und schützend Material.
3. Stellen Sie das Gerät auf eine stabile Und Ebene Plattform .
4. Lassen Sie rund um das Gerät ausreichend Platz zur Belüftung.
5. Setzen Sie den Papierfilter auf den Trichter des Geräts.
6. Öffnen Sie die Klappabdeckung des Wasserbehälters.
7. Füllen Sie die Karaffe mit kaltem Wasser und gießen Sie dann das Wasser ins Wasser Reservoir . Die Kapazität des Wasserreservoirs beträgt 1.8 L. Bitte vermeiden Sie es zu Überlauf sein .
8. Schließen Sie den Deckel und lassen Sie das Gerät 1 Minute lang stehen, damit die Luft entweichen kann.
9. Stellen Sie die Karaffe auf die Warmhalteplatte unter den Trichter.

10. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
11. Geben Sie 80–95 Gramm Kaffeepulver in den Papierfilter und schieben Sie den Trichter in Position.
12. Schalten Sie die Stromversorgung ein, die „Anzeige“ leuchtet auf.
13. Nach einer Weile beginnt heißes Wasser in die Karaffe zu tropfen.
14. Wenn die Anzeigeleuchte erlischt, ist der Brühvorgang abgeschlossen.
15. Die untere Warmhalteplatte bleibt auch nach Abschluss des Brühvorgangs funktionsfähig.
16. Bitte denken Sie daran, das Gerät auszuschalten, wenn Sie die Karaffe anheben.
17. Denken Sie beim Anheben der Karaffe daran, den Griff festzuhalten, da die heiße Oberfläche Ihrer Hand schaden kann. Vermeiden Sie außerdem, die Warmhalteplatte zu berühren.



Erdung des Gerätes

1. Dies ist ein Elektrogerät der Klasse I, das an eine Schutzerdung angeschlossen werden muss.
2. Dieses Gerät verfügt über ein Netzkabel und einen elektrischen Stecker mit Erdungskabel und Stift.
3. Der Netzstecker muss in eine mit Erdungsanschluss installierte Netzsteckdose eingesteckt werden.

Wartung

Reinigung

1. Denken Sie vor der Reinigung immer daran, das Gerät auszuschalten, den Netzstecker zu ziehen und es vollständig abkühlen zu lassen.
2. Sie können die Teile des Geräts, einschließlich Filtertrichter, Karaffe und Wasserschläuche, mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen, feuchten Tuch reinigen.
3. Verwenden Sie keine Stahlwolle, Scheuermittel oder chlorhaltige Reinigungsmittel für das Gerät.
4. Trocknen Sie das Gerät, bevor Sie es an eine Steckdose anschließen.

Entkalkung

Nach einer gewissen Betriebszeit des Gerätes wird das Wasser Kalkablagerungen bilden sich auf dem Heizelement und im Wasserfluss. Sie sollten den Kalk regelmäßig entfernen, um einen optimalen Betrieb des Geräts zu gewährleisten und den Geschmack und das Aroma des Kaffees zu erhalten.

Schritte zum Entkalken:

1. Öffnen Sie die obere Abdeckung und gießen Sie das Entkalkungsmittel nur in den Wasserbehälter.

2. Verwenden Sie zum Entkalken Entkalkungsmittel, Zitronensaft oder Reinigungssessig.
3. Wenn Sie Zitronensaft oder Reinigungssessig verwenden, mischen Sie bitte 1/3 Zitronensaft oder Reinigungssessig mit 2/3 Wasser.
4. Setzen Sie den Filtertrichter auf die Halterung des Geräts.
5. Stellen Sie eine leere Karaffe unter den Filtertrichter.
6. Gießen Sie das Entkalkungsmittel bzw. die Zitronensaftlösung oder die Reinigungssessiglösung in den Wasserbehälter.
7. Schalten Sie das Gerät ein.
8. Wenn das Entkalkungsmittel oder die Zitronensaftlösung oder das Reinigungsmittel
Wenn die Essiglösung durch das Gerät zu laufen beginnt, schalten Sie das Gerät AUS.
9. Lassen Sie das Gerät etwa 50 Minuten lang stehen, damit das Entkalkungsmittel bzw. die Zitronensaftlösung oder die Reinigungssessiglösung das Wasser auflösen kann.
Kalk im Gerät.
10. Schalten Sie das Gerät erneut ein, um das Entkalkungsmittel bzw. die Zitronensaftlösung oder die Reinigungssessiglösung freizusetzen.
11. Nachdem das gesamte Entkalkungsmittel bzw. die Zitronensaftlösung oder die Reinigungssessiglösung ausgetreten ist, schalten Sie das Gerät wieder AUS.
12. Geben Sie sauberes Wasser in den Wasserbehälter und wiederholen Sie den Brühvorgang, bis das Wasser keinen Geruch und Geschmack mehr aufweist.

Regelmäßige Wartung

1. Um sicherzustellen, dass das Gerät immer im optimalen Zustand funktioniert, reinigen Sie das Gerät und entkalken Sie es regelmäßig.
2. Wie häufig Sie eine Wartung durchführen müssen, hängt davon ab, wie stark Sie das Gerät benutzen.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursachen	Lösungen
Der EIN/AUS-Schalter leuchtet nicht	Keine Stromzufuhr zum Gerät	Überprüfen Sie den Netzstecker
	Der EIN/AUS-Schalter Schaltfläche wurde beschädigt	Rufen Sie den Kundendienst an
Das Gerät funktioniert, aber Wasser fließt ist nicht glatt	Intern elektronische Steuerung ist nicht Funktion	Rufen Sie den Kundendienst an
	Der Temperaturschutz ist beschädigt	
Die Sicherung löste aus, als das Gerät wurde eingeschaltet	Kurzschluss passiert	Rufen Sie den Kundendienst an



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CAFFÈ MACCHINA

MODELLO: RB-286

VEVOR



Affordable. Reliable. Home Improvement.

COFFEE MACHINE

MODELLO: RB-286



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	<p>Attenzione - Per ridurre il rischio di infortunio, utente dovere Leggere attentamente il manuale di istruzioni.</p>
	<p>Questo il prodotto è soggetto alla disposizione Di europeo Direttiva 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un'impennata bidone attraversato attraverso indica che il prodotto richiede separato rifiutare collezione nel europeo Unione. Questo vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. Prodotti contrassegnati come tale non può essere smaltito con i normali rifiuti domestici, ma deve essere portato a una raccolta punto per il riciclaggio elettrico E dispositivi elettronici</p>

Precauzioni generali

1. Questo apparecchio elettrico deve essere installato, messo in funzione e sottoposto a manutenzione da un tecnico qualificato, in conformità con le normative vigenti nel paese di installazione.
2. Questo apparecchio è stato progettato per uso commerciale e non deve essere utilizzato per scopi domestici.
3. Questo apparecchio deve essere utilizzato solo per l'uso previsto e per il progetto previsto.
Il produttore e il venditore non sono responsabili per eventuali danni derivanti da un utilizzo non corretto.
4. Non consentire a persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza di utilizzare questo apparecchio.
5. Non lasciare che i bambini utilizzino questo apparecchio.
6. Tenere il prodotto e il cavo di alimentazione accessibili ai bambini.
7. Controllare regolarmente la spina elettrica e il cavo di alimentazione. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, rivolgersi al produttore per la sua sostituzione.

un agente di assistenza autorizzato o una persona qualificata prima di utilizzare il prodotto.

8. Collegare la spina elettrica alla presa principale accessibile posizione, in modo che in caso di emergenza o pericolo sia possibile scollegare immediatamente la spina elettrica.

9. Evitare che l'apparecchio e la spina elettrica entrino in contatto con l'acqua e qualsiasi liquidi. Se l'apparecchio cade in acqua, scollegare immediatamente la spina dalla presa di corrente e non utilizzare l'apparecchio fino a quando non si è verificato un controllo completo da parte di tecnici qualificati. Il mancato rispetto di queste istruzioni può comportare pericoli mortali.

10. Non tentare di aprire da soli l'alloggiamento dell'apparecchio.

11. Non inserire oggetti nell'alloggiamento dell'apparecchio.

12. Non toccare mai la spina se hai le mani bagnate o umide.

13. Non tentare mai di riparare l'apparecchio da soli. Ciò potrebbe causare scosse elettriche!

14. In caso di malfunzionamento, la riparazione deve essere effettuata da personale qualificato.

15. Non utilizzare prodotti malfunzionanti o danneggiati. Scollegare la spina elettrica dalla presa di corrente e contattare il servizio post-vendita per la riparazione.

16. Non immergere le parti elettriche dell'apparecchio in acqua o altri liquidi e non mettere l'apparecchio sotto l'acqua corrente.

17. Evitare che il cavo di alimentazione entri in contatto con oggetti taglienti o caldi ed evitare che si trovi vicino a fiamme libere. Per scollegare la spina dalla presa di corrente, tirare sempre la spina, ma non il cavo di alimentazione.

18. Assicurarci di posizionare il cavo di alimentazione in una posizione sicura per evitare il rischio di inciampo.

19. Si prega di continuare a sorvegliare l'apparecchio quando è in funzione.

20. Attenzione ! Ogni volta che la spina elettrica è inserita nella presa principale, il prodotto è collegato all'alimentazione elettrica.

21. Assicurati che la tua spina elettrica sia collegata a una presa di corrente veloce e accessibile

presa elettrica, in modo da poter staccare immediatamente l'apparecchio in caso di emergenza.

22. Spegner l'apparecchio prima di staccare la spina dalla presa elettrica.

23. Non utilizzare dispositivi che non siano forniti insieme all'apparecchio.

24. Non utilizzare accessori diversi da quelli consigliati dal produttore.

25. Collegare l'apparecchio solo a una presa elettrica con tensione e

frequenza come dichiarato sull'etichetta dell'apparecchio.

26. Rimuovere qualsiasi rivestimento in plastica e pulire il prodotto prima dell'uso.

27. Quando l'apparecchio è in funzione, alcune sue parti potrebbero surriscaldarsi; evitare di toccarle o di entrare in contatto accidentale.

28. Scollegare l'alimentazione prima di qualsiasi intervento di manutenzione, assistenza, durante lo smontaggio, il montaggio, la pulizia o quando viene lasciato incustodito o quando non è in uso.

29. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando è in uso.

30. Ricordarsi di spegnere l'apparecchio prima di scollegare la spina elettrica.

Specifico Precauzioni

1. Questo apparecchio è destinato alla preparazione del caffè. Un utilizzo per altri scopi potrebbe danneggiarlo e/o causare danni all'utente.

2. L'apparecchio deve essere utilizzato da utenti professionisti o formati.

3. Non coprire l'apparecchio durante il funzionamento.

4. Durante il funzionamento, l'apparecchio deve essere posizionato su una piattaforma piana, pulita e stabile.

5. Non posizionare l'apparecchio vicino ad altri apparecchi o apparecchiature calde come apparecchi elettrici e termici a gas, forni, piastre riscaldanti, piastre, friggitrice e così via.

6. Non lasciare che l'apparecchio si trovi vicino al fuoco o a oggetti e superfici calde.

7. Se l'apparecchio deve essere posizionato in prossimità di una parete, divisori, mobili da cucina, finiture decorative, ecc., assicurarsi che siano realizzati in materiale non infiammabile; in caso contrario, l'apparecchio deve essere rivestito con Materiale non infiammabile e termoisolante. È importante prestare particolare attenzione alla conformità alle normative antincendio.

8. Posizionare l'apparecchio in un luogo fuori dalla portata dei bambini o delle persone con capacità mentali ridotte.

9. Dopo l'uso, pulire l'apparecchio per igienizzarlo.

10. Lasciare raffreddare completamente l'apparecchio prima di pulirlo.

11. Non utilizzare getti d'acqua o sciacquare l'apparecchio direttamente con acqua. L'ingresso di acqua nelle parti elettriche può causare scosse elettriche.

12. Non utilizzare pulitori a vapore per pulire l'apparecchio.

13. Versare nel serbatoio dell'acqua solo acqua fresca e fredda.


14. Non versare acqua calda nel serbatoio dell'acqua.

15. Questo apparecchio è progettato per riscaldare l'acqua e non altri liquidi.
16. Non mettere più di una caraffa d'acqua nel serbatoio.
17. Attenzione ! Ogni volta che si apre il coperchio del serbatoio dell'acqua, potrebbe fuoriuscire del vapore.
18. Assicurarsi che il coperchio del serbatoio dell'acqua sia chiuso correttamente quando l'apparecchio è in funzione.
19. Assicurarsi che ci sia abbastanza acqua nel serbatoio prima di accendere l'apparecchio e non lasciare che il serbatoio si svuoti durante il funzionamento.
20. Non spostare l'apparecchio quando è in funzione o quando contiene acqua calda.
21. Le due piastre riscaldanti potrebbero essere molto calde durante e dopo il funzionamento. Non toccarle e tenere la caraffa in vetro solo con il manico termoisolante per evitare di danneggiare le mani.

Operazione

1. Prima dell'uso, controllare attentamente se l'apparecchio è senza danno. Contattare il fornitore se si riscontrano danni o problemi e non utilizzo IL apparecchio.
2. Rimuovi tutto imballaggio e protettivo materiale.
3. Posizionare l'apparecchio su una superficie stabile E livello piattaforma .
4. Lasciare spazio sufficiente attorno all'apparecchio per la ventilazione.
5. Posizionare il filtro di carta sull'imbuto dell'apparecchio.
6. Aprire il coperchio a ribalta del serbatoio dell'acqua.
7. Riempire il decanter con acqua fredda e poi versare l'acqua nell'acqua serbatoio . La capacità del serbatoio dell'acqua è 1.8 L. Per favore evita esso a essere traboccante.
8. Chiudere il coperchio e lasciare l'apparecchio acceso per 1 minuto per far uscire l'aria.
9. Posizionare il decanter sulla piastra riscaldante sotto l'imbuto.
10. Collegare la spina di alimentazione alla presa di corrente.
11. Aggiungere 80-95 grammi di polvere di caffè nel filtro di carta e far scorrere l'imbuto in posizione.
12. Accendere l'alimentazione, l'indicatore si illuminerà.
13. Dopo un po', l'acqua calda inizia a gocciolare nel decanter.
14. Quando la spia "Indicatore" si spegne, il ciclo di preparazione è completato.

15. La piastra riscaldante inferiore rimarrà funzionante anche dopo il completamento del processo di infusione.
16. Ricordarsi di spegnere il decanter quando viene sollevato.
17. Quando prendi il decanter, ricordati di tenerlo per il manico, la superficie calda è pericolosa per le mani, ed evita di toccare la piastra riscaldante.



Messa a terra dell'apparecchio

1. Questo è un apparecchio elettrico di Classe I che deve essere collegato a una messa a terra di sicurezza.
2. Questo apparecchio è dotato di un cavo di alimentazione e di una spina elettrica con filo di terra e perno.
3. La spina elettrica deve essere inserita in una presa di corrente dotata di messa a terra.

Manutenzione

Pulizia

1. Prima di procedere alla pulizia, ricordarsi sempre di spegnere l'apparecchio, staccare la spina e lasciarlo raffreddare completamente.
2. È possibile pulire le parti dell'apparecchio, tra cui l'imbuto del filtro, il decanter e i tubi dell'acqua, con un detergente delicato e utilizzando un panno morbido e umido.
3. Non utilizzare lana d'acciaio, detersivi abrasivi o detersivi clorurati sull'apparecchio.
4. Asciugare l'apparecchio prima di collegarlo alla presa di corrente.

Decalcificazione

Quando l'apparecchio è stato utilizzato per un certo periodo di tempo, l'acqua

Il calcare si accumula sulla resistenza e lungo il percorso del flusso d'acqua. È necessario pulire regolarmente il calcare per garantire che l'apparecchio funzioni in condizioni ottimali e per preservare il gusto e l'aroma del caffè.

Fasi della decalcificazione:

1. Aprire il coperchio superiore e versare il decalcificante solo nel serbatoio dell'acqua.

2. Per rimuovere il calcare, utilizzare un agente decalcificante, succo di limone o aceto detergente.
3. Se si utilizza succo di limone o aceto per la pulizia, mescolare 1/3 di succo di limone o aceto per la pulizia con 2/3 di acqua.
4. Posizionare l'imbuto del filtro sul supporto dell'apparecchio.
5. Posizionare una caraffa vuota sotto l'imbuto filtrante.
6. Versare l'agente decalcificante o la soluzione di succo di limone o la soluzione di aceto detergente nel serbatoio dell'acqua.
7. Accendere l'apparecchio.
8. Quando l'agente decalcificante o la soluzione di succo di limone o la pulizia
Quando la soluzione di aceto inizia a passare attraverso l'apparecchio, spegnerlo.
9. Lasciare agire l'apparecchio per circa 50 minuti per consentire all'agente decalcificante o alla soluzione di succo di limone o alla soluzione di aceto detergente di sciogliere l'acqua calcare nell'elettrodomestico.
10. Riaccendere l'apparecchio per far fuoriuscire l'agente decalcificante o la soluzione di succo di limone o la soluzione di aceto detergente.
11. Dopo aver rilasciato tutto il decalcificante o la soluzione di succo di limone o la soluzione di aceto detergente, spegnere nuovamente l'apparecchio.
12. Versare acqua pulita nel serbatoio e ripetere la procedura di preparazione finché non si perdono più odore e sapore nell'acqua.

Manutenzione ordinaria

1. Per garantire che l'apparecchio funzioni sempre in condizioni ottimali, pulirlo e decalcificarlo regolarmente.
2. La frequenza con cui effettuare la manutenzione dipende dall'intensità di utilizzo dell'elettrodomestico.

Risoluzione dei problemi

Problema	Possibili cause	Soluzioni
Il pulsante dell'interruttore ON/OFF non si illumina	Nessun apporto di corrente all'apparecchio	Controllare la spina di alimentazione
	L'interruttore ON/OFF il pulsante è stato danneggiato	Chiamare il servizio post-vendita
L'apparecchio funziona ma il flusso dell'acqua non è liscio	Interno il controllo elettronico non è funzionamento	Chiamare il servizio post-vendita
	La protezione della temperatura è danneggiato	
Il fusibile è saltato quando l'apparecchio è stato acceso	Si verifica un cortocircuito	Chiamare il servizio post-vendita



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CAFÉ MÁQUINA

MODELO: RB-286

VEVOR



Affordable. Reliable. Home Improvement.

COFFEE MACHINE

MODELO: RB-286



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

	<p>Advertencia: Para reducir el riesgo de lesión, usuario debe leer</p> <p>Lea atentamente el manual de instrucciones.</p>
	<p>Este El producto está sujeto a la disposición de europeo Directiva 2012/19/CE. El símbolo que muestra un caballito contenedor cruzado a través de indica que el producto requiere separado rechazar recopilación en el europeo Unión. Esto se aplica al producto y todos los accesorios marcado con este símbolo. Productos marcados como tal, no se pueden desechar con la basura doméstica normal, sino debe llevarse a una recolección punto de reciclaje eléctrico y dispositivos electrónicos</p>

Precauciones generales

1. Este aparato eléctrico debe ser instalado, puesto en funcionamiento y reparado por un técnico cualificado de acuerdo con las reglamentaciones del país de instalación.
2. Este aparato está diseñado para fines comerciales y no lo utilice para fines domésticos.
3. Este aparato solo debe utilizarse para el fin y diseño previstos. Ni el fabricante ni el vendedor son responsables de ningún daño si no se utiliza correctamente.
4. No permita que personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia utilicen este aparato.
5. No permita que los niños utilicen este aparato.
6. Mantenga el producto y el cable de alimentación accesibles para los niños.
7. Revise el enchufe y el cable de alimentación regularmente. Si encuentra algún cable dañado, reemplácelo con el fabricante.

agente de servicio autorizado o persona calificada antes de operar el producto.

8. Conecte el enchufe eléctrico a una toma de corriente principal accesible.

posición, de modo que en caso de emergencia o peligro, pueda desconectar el enchufe eléctrico inmediatamente.

9. Evite que el aparato y el enchufe eléctrico entren en contacto con agua y cualquier Líquidos. Si el aparato cae al agua, desconéctelo inmediatamente de la toma de corriente y no lo utilice hasta que un técnico cualificado lo haya revisado a fondo. El incumplimiento de esta instrucción puede causar la muerte.

10. No intente abrir la carcasa del aparato usted mismo.

11. No introduzca ningún objeto en la carcasa del aparato.

12. Nunca toque el enchufe si su mano está mojada o húmeda.

13. Nunca intente reparar el aparato usted mismo. ¡Podría sufrir una descarga eléctrica!

14. En caso de mal funcionamiento, la reparación deberá ser realizada por personal cualificado.

15. No utilice un producto defectuoso o dañado. Desconecte el enchufe de la red eléctrica y llame al servicio posventa para su reparación.

16. No sumerja ninguna parte eléctrica del aparato en agua ni en ningún líquido, y no coloque el aparato bajo agua corriente.

17. No permita que el cable de alimentación toque objetos afilados o calientes, ni lo acerque al fuego. Para desconectar el enchufe de la toma de corriente, tire siempre del enchufe, pero no del cable.

18. Asegúrese de colocar el cable de alimentación en una posición segura para evitar tropiezos.

19. Por favor, vigile constantemente el aparato cuando esté en funcionamiento.

20. ¡Precaución ! El producto está conectado a la corriente eléctrica siempre que el enchufe esté en la toma de corriente.

21. Asegúrese de que su enchufe eléctrico esté conectado a una toma de corriente de rápido acceso.

toma de corriente eléctrica, para poder desenchufar el aparato inmediatamente en caso de emergencia.

22. Apague el aparato antes de desenchufarlo de la toma de corriente.

23. No utilice ningún dispositivo que no se suministre junto con el aparato.

24. No utilice ningún accesorio distinto a los recomendados por el fabricante.

25. Conecte el aparato únicamente a una fuente de alimentación eléctrica con voltaje y

frecuencia indicada en la etiqueta del aparato.

26. Retire cualquier recubrimiento de plástico y limpie el producto antes de usarlo.

27. Cuando el aparato esté en funcionamiento, algunas partes del mismo pueden calentarse, evite tocarlo o cualquier contacto accidental.

28. Desconecte la alimentación antes de realizar cualquier servicio o mantenimiento.

desmontar, montar, limpiar, o cuando se deja sin vigilancia , o cuando no está en uso.

29. Cuando el aparato esté en uso, no lo deje sin supervisión.

30. Recuerde apagar el aparato antes de desconectar el enchufe eléctrico.

Específico Precauciones

1. Este aparato está diseñado para preparar café. Si se utiliza para otro fin, podría dañarlo o incluso causarle daños al usuario.

2. El aparato debe ser operado por usuarios profesionales o capacitados.

3. No cubra el aparato durante su funcionamiento.

4. El aparato debe colocarse sobre una plataforma nivelada, limpia y estable durante su funcionamiento.

5. No coloque el aparato cerca de otros aparatos o equipos calientes como aparatos térmicos eléctricos o de gas, hornos, placas calefactoras, planchas, freidoras, etc.

6. No permita que el aparato esté cerca del fuego ni de objetos y superficies calientes.

7. Si el aparato se va a colocar cerca de una pared, tabiques, muebles de cocina, acabados decorativos, etc., asegúrese de que estén hechos de material no inflamable; de lo contrario, el aparato debe revestirse con Material no inflamable y aislante del calor. Es importante prestar especial atención al cumplimiento de las normas de prevención de incendios.

8. Coloque el aparato en un lugar fuera del alcance de niños o personas con capacidades mentales reducidas.

9. Limpie el aparato después de usarlo para desinfectarlo.

10. Deje que el aparato se enfríe completamente antes de limpiarlo.

11. No utilice chorro de agua ni enjuague el aparato directamente. Podría sufrir una descarga eléctrica si el agua entra en contacto con las piezas eléctricas.

12. No utilice limpiadores a vapor para limpiar el aparato.

13. Coloque únicamente agua fresca y fría en el depósito de agua.

14. No ponga agua caliente en el depósito de agua.

15. Este aparato está diseñado para calentar agua pero ningún otro líquido.


16. No coloque más de una jarra de agua en el depósito.

17. ¡Precaución ! Al abrir la tapa del depósito de agua, puede salir vapor.

18. Asegúrese de que la tapa del depósito de agua esté correctamente cerrada cuando el aparato esté en funcionamiento.
19. Asegúrese de que haya suficiente agua en el depósito de agua antes de encender el aparato y no deje que el depósito de agua se vacíe durante el funcionamiento.
20. No mueva el aparato cuando esté en funcionamiento o cuando tenga agua caliente.
21. Las dos placas calentadoras pueden estar muy calientes durante y después del funcionamiento, no las toque y sujete la jarra de vidrio únicamente por su mango con aislamiento térmico para evitar dañar sus manos.

Operación

1. Antes de usar, compruebe cuidadosamente si el aparato es sin daño. Contacte a su proveedor si encuentra daños o problemas y no usar el aparato.
2. Eliminar todo embalaje y protector material.
3. Coloque el aparato sobre una superficie estable. y nivel plataforma .
4. Deje suficiente espacio alrededor del aparato para su ventilación.
5. Coloque el filtro de papel en el embudo del aparato.
6. Abra la tapa abatible del depósito de agua.
7. Llene la jarra con agua fría y luego vierta el agua. en el agua depósito . La capacidad del depósito de agua es 1.8 L. Por favor evite a eso estar desbordado.
8. Cierre la tapa y deje reposar el aparato durante 1 minuto para que salga el aire.
9. Coloque la jarra sobre la placa calentadora debajo del embudo.
10. Conecte el enchufe de alimentación a la toma de corriente.
11. Agregue entre 80 y 95 gramos de café en polvo al filtro de papel y deslice el embudo hasta su posición.
12. Encienda el dispositivo y el "Indicador" se iluminará.
13. Después de un rato, el agua caliente comienza a gotear en la jarra.
14. Cuando la luz "Indicadora" se apague, el ciclo de preparación estará completo.
15. La placa de calentamiento inferior permanecerá funcional después de que se complete el proceso de preparación.
16. Recuerde apagar el aparato si se levanta el decantador.
17. Al levantar la jarra, recuerde sujetarla por el asa, ya que la superficie caliente es perjudicial para su mano, y evite tocar la placa calentadora.



Botón de encendido/apagado



-calentar el agua

-encienda el calentamiento inferior lámina



Botón para encender y apagar la placa calentadora superior

Puesta a tierra del aparato

1. Este es un aparato eléctrico de Clase I que debe estar conectado a una tierra de seguridad.
2. Este aparato tiene un cable de alimentación y un enchufe eléctrico con cable y clavija de tierra.
3. El enchufe eléctrico debe conectarse a una toma de corriente principal instalada con conexión a tierra.

Mantenimiento

Limpieza

1. Antes de limpiar, recuerde siempre apagar, desenchufar el aparato y dejar que se enfríe por completo.

2. Puede limpiar las partes del aparato, incluido el embudo del filtro, el decantador y los tubos de agua con un detergente suave y utilizando un paño suave y húmedo.
3. No utilice lana de acero, limpiadores abrasivos ni limpiadores clorados en el aparato.
4. Seque el aparato antes de conectarlo a una toma de corriente.

Descalcificación

Cuando el aparato haya estado en uso durante un cierto período de tiempo, el agua

La cal se acumula en la resistencia y el flujo de agua. Debe limpiar la cal regularmente para garantizar el funcionamiento óptimo del aparato y conservar el sabor del café.

Pasos de la descalcificación:

1. Abra la cubierta superior y vierta el material descalcificador únicamente en el depósito de agua.

2. Utilice un agente descalcificador, jugo de limón o vinagre de limpieza para descalcificar.
3. Si usa jugo de limón o vinagre de limpieza, mezcle 1/3 de jugo de limón o vinagre de limpieza con 2/3 de agua.
4. Coloque el embudo del filtro en el soporte del aparato.
5. Coloque una jarra vacía debajo del embudo de filtrado.
6. Vierta el agente descalcificador o la solución de jugo de limón o la solución de vinagre limpiador en el depósito de agua.
7. Encienda el aparato.
8. Cuando se utiliza el agente descalcificador o la solución de jugo de limón o el limpiador
La solución de vinagre comienza a pasar a través del aparato, apague el aparato.
9. Deje el aparato durante unos 50 minutos para que el agente descalcificador, la solución de zumo de limón o la solución de vinagre de limpieza disuelvan el agua.
Escala en el aparato.
10. Encienda nuevamente el aparato para liberar el agente descalcificador, la solución de jugo de limón o la solución de vinagre de limpieza.
11. Una vez que se haya liberado todo el agente descalcificador, la solución de jugo de limón o la solución de vinagre limpiador, apague nuevamente el aparato.
12. Coloque agua limpia en el depósito de agua y repita el procedimiento de preparación hasta que desaparezcan el olor y el sabor del agua.

Mantenimiento regular

1. Para garantizar que el aparato funcione siempre en las mejores condiciones, límpielo y descalcifíquelo periódicamente.
2. La frecuencia con la que se debe realizar el mantenimiento depende del uso que se le dé al aparato.

Solución de problemas

Problema	Posibles causas	Soluciones
El botón del interruptor ON/OFF no se enciende	No hay entrada de energía al aparato	Compruebe el enchufe de alimentación
	El interruptor de encendido y apagado El botón ha sido dañado	Llamar al servicio postventa
El aparato funciona pero el flujo de agua no es suave	Interno El control electrónico no es marcha	Llamar al servicio postventa
	La protección de la temperatura es dañado	
El fusible saltó cuando El aparato ha sido encendido	Se produce un cortocircuito	Llamar al servicio postventa



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

KAWA MASZYNA

MODEL: RB-286

VEVOR




Affordable. Reliable. Home Improvement.

COFFEE MACHINE

MODEL: RB-286



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	<p>Ostrzeżenie – Aby zmniejszyć ryzyko obrażenia, użytkownik musieć Czytać uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.</p>
 	<p>Ten produkt podlega postanowieniom z europejski Dyrektywa 2012/19/WE. Symbol przedstawiający jazdę na jednym kole przekreślony kosz przez wskazuje, że produkt wymaga oddzielny odmawiać kolekcja w europejski Związek. Dotyczy produktu i wszystkie akcesoria oznaczone tym symbolem. Produkty oznaczone w związku z tym nie można go wyrzucać wraz z normalnymi odpadami domowymi, ale należy oddać do punktu zbiórki punkt recyklingu elektryczny I urządzenia elektroniczne</p>

Ogólne środki ostrożności

1. To urządzenie elektryczne musi zostać zainstalowane, uruchomione i serwisowane przez wykwalifikowanego technika zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju instalacji.
 2. Urządzenie to jest przeznaczone do użytku komercyjnego i nie należy go używać w celach domowych.
 3. Urządzenie należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i konstrukcją.
- Producent i sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania produktu.
4. Nie należy pozwalać na korzystanie z tego urządzenia osobom o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osobom nieposiadającym odpowiedniego doświadczenia.
 5. Nie pozwalaj dzieciom używać tego urządzenia.
 6. Produkt i przewód zasilający należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

7. Regularnie sprawdzaj wtyczkę elektryczną i przewód zasilający. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przewodu zasilającego, wymień go na nowy, zgodnie z zaleceniami producenta.
Przed przystąpieniem do użytkowania produktu należy skonsultować się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym lub wykwalifikowaną osobą.
8. Podłącz wtyczkę elektryczną do gniazdka sieciowego w miejscu łatwo dostępnym.
pozycji, aby w razie niebezpieczeństwa lub zagrożenia można było natychmiast odłączyć wtyczkę elektryczną.
9. Unikaj kontaktu urządzenia i wtyczki elektrycznej z wodą i innymi Płynny. W przypadku wpadnięcia urządzenia do wody, należy natychmiast odłączyć wtyczkę elektryczną od gniazdka i nie używać urządzenia do czasu jego dokładnego sprawdzenia przez wykwalifikowanego technika. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może prowadzić do śmiertelnego niebezpieczeństwa.
10. Nie próbuj samodzielnie otwierać obudowy urządzenia.
11. Nie wkładaj żadnych przedmiotów do obudowy urządzenia.
12. Nigdy nie dotykaj wtyczki, jeśli masz mokre lub wilgotne ręce.
13. Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Może to spowodować porażenie prądem!
14. W przypadku wystąpienia usterek, naprawę należy zlecić wykwalifikowanym osobom.
15. Nie używaj niesprawnego lub uszkodzonego produktu. Odłącz wtyczkę od zasilania i skontaktuj się z serwisem w celu naprawy.
16. Nie zanurzaj żadnych części elektrycznych urządzenia w wodzie ani innych płynach, ani nie umieszczaj urządzenia pod bieżącą wodą.
17. Nie dopuszczaj do kontaktu przewodu zasilającego z ostrymi lub gorącymi przedmiotami i nie zbliżaj go do otwartego ognia. Aby odłączyć wtyczkę od gniazdka, zawsze ciągnij za wtyczkę, a nie za przewód zasilający.
18. Upewnij się, że przewód zasilający jest umieszczony w bezpiecznym miejscu, aby uniknąć ryzyka potknięcia.
19. Proszę cały czas obserwować urządzenie podczas jego pracy.
20. Zachowaj ostrożność ! Produkt jest podłączony do zasilania, gdy wtyczka elektryczna znajduje się w gniazdku elektrycznym.
21. Upewnij się, że Twoja wtyczka elektryczna jest podłączona do szybko dostępnego gniazdka.
gniazdka elektrycznego, dzięki czemu w razie awarii będziesz mógł natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania.
22. Przed wyjęciem wtyczki z gniazdka należy wyłączyć urządzenie.

23. Nie należy używać żadnych urządzeń, które nie zostały dostarczone wraz z urządzeniem.
24. Nie używaj żadnych innych akcesoriów niż te zalecane przez producenta.
25. Urządzenie należy podłączać wyłącznie do sieci elektrycznej o napięciu i częstotliwość podana na etykiecie urządzenia.
26. Przed użyciem należy usunąć wszelkie powłoki plastikowe i wyczyścić produkt.
27. Podczas pracy urządzenia niektóre jego części mogą się nagrzewać, dlatego należy unikać ich dotykania i wszelkich innych przypadkowych kontaktów.
28. Przed przystąpieniem do prac serwisowych, konserwacyjnych, podczas demontażu, montażu, czyszczenia lub gdy jest pozostawiony bez nadzoru lub nie jest używany.
29. Podczas korzystania z urządzenia nie pozostawiaj go bez nadzoru.
30. Pamiętaj o wyłączeniu urządzenia przed odłączeniem wtyczki zasilania.

Specyficzny Środki ostrożności


1. To urządzenie jest przeznaczone do parzenia kawy. Używanie go do innych celów może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, a nawet do szkód dla użytkownika.
2. Urządzenie powinno być obsługiwane przez profesjonalistów lub przeszkolonych użytkowników.
3. Nie przykrywać urządzenia podczas pracy.
4. Podczas użytkowania urządzenie należy ustawić na równej, czystej i stabilnej platformie.
5. Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu innych gorących urządzeń lub sprzętów, takich jak urządzenia elektryczne i gazowe, piekarniki, płyty grzewcze, patelnie, frytkownice, itp.
6. Nie należy zbliżać urządzenia do ognia ani gorących przedmiotów i powierzchni.
7. Jeżeli urządzenie ma być umieszczone w pobliżu ściany, przegród, mebli kuchennych, elementów wykończeniowych itp., należy upewnić się, że są one wykonane z materiału niepalnego; w przeciwnym razie urządzenie należy obłożyć materiałem Materiał niepalny i termoizolacyjny. Należy zwrócić szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych.
8. Umieść urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób o ograniczonej sprawności umysłowej.
9. Po użyciu wyczyść urządzenie w celu zapewnienia higieny.

10. Przed czyszczeniem należy odczekać, aż urządzenie całkowicie ostygnie.
11. Nie należy używać strumienia wody ani kierować strumienia wody bezpośrednio do urządzenia. Istnieje ryzyko porażenia prądem, jeśli woda dostanie się do podzespołów elektrycznych.
12. Do czyszczenia urządzenia nie należy używać odkurzacza parowego.
13. Do zbiornika na wodę należy wlewać wyłącznie świeżą i zimną wodę.
14. Nie wlewaj gorącej wody do zbiornika na wodę.
15. Urządzenie to jest przeznaczone do podgrzewania wody i nie podgrzewa żadnych innych płynów.
16. Nie wlewaj do zbiornika więcej niż jednego dzbanka wody.
17. Uwaga ! Za każdym razem, gdy otwierasz pokrywę zbiornika na wodę, może wydobywać się para.
18. Upewnij się, że pokrywa zbiornika na wodę jest prawidłowo zamknięta podczas pracy urządzenia.
19. Przed włączeniem urządzenia należy upewnić się, że w zbiorniku znajduje się wystarczająca ilość wody. Nie należy dopuścić do opróżnienia zbiornika podczas pracy urządzenia.
20. Nie przenoś urządzenia, gdy jest włączone lub gdy jest w nim ciepła woda.
21. Dwie płyty grzewcze mogą być bardzo gorące w trakcie i po użyciu, dlatego nie należy ich dotykać. Szklany dekanter należy trzymać wyłącznie za izolowany termicznie uchwyt, aby uniknąć obrażeń rąk.

Działanie

1. Przed użyciem należy dokładnie sprawdzić, czy urządzenie jest bez szkoda. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub problemu skontaktuj się z dostawcą i nie używać ten urządzenie.
2. Usuń wszystko opakowania i ochronny tworzywo.
3. Umieść urządzenie na stabilnym podłożu. I poziom platforma .
4. Pozostaw wystarczająco dużo miejsca wokół urządzenia, aby umożliwić wentylację.
5. Umieść filtr papierowy na lejku urządzenia.
6. Otwórz kłapkę zbiornika na wodę.
7. Napełnij karafkę zimną wodą, a następnie wlej wodę do wody zbiornik . Pojemność zbiornika na wodę wynosi 1.8 L. Proszę unikać to do być przepełnionym.
8. Zamknij pokrywę i pozostaw urządzenie na 1 minutę, aby umożliwić ucieczkę powietrza.

9. Ustaw dekanter na płycie grzewczej pod lejkiem.
10. Podłącz wtyczkę zasilającą do gniazdka elektrycznego.
11. Wsyp 80–95 gramów zmielonej kawy do filtra papierowego i wsuń lejek na miejsce.
12. Włącz zasilanie, wskaźnik się zaświeci.
13. Po chwili do dekantera zaczyna kapać gorąca woda.
14. Gdy kontrolka zgaśnie, cykl parzenia jest zakończony.
15. Dolna płyta grzewcza pozostanie funkcjonalna po zakończeniu procesu parzenia.
16. Pamiętaj o wyłączeniu urządzenia po podniesieniu dekantera.
17. Podnosząc dekanter, pamiętaj, aby trzymać go za uchwyt, gdyż gorąca powierzchnia jest szkodliwa dla dłoni. Unikaj również dotykania płyty grzewczej.



Uziemienie urządzenia

1. Jest to urządzenie elektryczne klasy I, które musi być podłączone do uziemienia.

2. Urządzenie jest wyposażone w przewód zasilający i wtyczkę elektryczną z przewodem uziemiającym i bolcem.
3. Wtyczkę elektryczną należy podłączyć do gniazdka sieciowego wyposażonego w uziemienie.

Konserwacja

Czyszczenie

1. Przed przystąpieniem do czyszczenia pamiętaj, aby zawsze wyłączyć urządzenie, odłączyć je od zasilania i pozwolić mu całkowicie ostygnąć.
2. Części urządzenia, w tym lejek filtra, dekanter i rurki wodne, można czyścić łagodnym detergentem i miękką, wilgotną ściereczką.
3. Do czyszczenia urządzenia nie należy używać wełny stalowej, środków czyszczących o właściwościach ściernych ani środków czyszczących zawierających chlor.
4. Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy je osuszyć.

Odkamienianie

Po pewnym czasie użytkowania urządzenia należy spuścić wodę. Kamień będzie się gromadził na elemencie grzejnym i w kanale przepływu wody. Należy regularnie czyścić wodę z kamienia, aby zapewnić optymalne działanie urządzenia, a także zachować smak i aromat kawy.

Etapy odkamieniania:

1. Otwórz górną pokrywę i wlej środek odkamieniający wyłącznie do zbiornika na wodę.

2. Do usuwania kamienia użyj środka odkamieniającego, soku z cytryny lub octu czyszczącego.
3. Jeśli używasz soku z cytryny lub octu czyszczącego, wymieszaj 1/3 soku z cytryny lub octu czyszczącego z 2/3 wody.
4. Umieść lejek filtrujący w uchwycie urządzenia.
5. Pod lejek filtracyjny należy podstawić pusty dekanter.
6. Wlej do zbiornika na wodę środek odkamieniający, roztwór soku z cytryny lub roztwór octu czyszczącego.
7. Włącz urządzenie.
8. Kiedy środek odkamieniający lub roztwór soku z cytryny lub środek czyszczący
Jeśli przez urządzenie zacznie przepływać roztwór octu, wyłącz urządzenie.
9. Pozostaw urządzenie na około 50 minut, aby środek odkamieniający, roztwór soku z cytryny lub roztwór octu czyszczącego rozpuściły wodę kamień w urządzeniu.
10. Ponownie włącz urządzenie, aby uwolnić środek odkamieniający, roztwór soku z cytryny lub roztwór octu czyszczącego.
11. Po wypłynięciu całego środka odkamieniającego, roztworu soku z cytryny lub roztworu octu czyszczącego wyłącz urządzenie.
12. Wlej czystą wodę do zbiornika i powtórz proces parzenia, aż woda nie będzie miała już zapachu ani smaku.

Regularna konserwacja

1. Aby mieć pewność, że urządzenie zawsze działa optymalnie, należy je regularnie czyścić i odkamieniać.
2. Częstotliwość wykonywania konserwacji zależy od intensywności użytkowania urządzenia.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwe przyczyny	Rozwiązania
Przycisk włączania/wyłączania nie świeci się	Brak zasilania urządzenia	Sprawdź wtyczkę zasilającą
	Przełącznik WŁ./WYŁ. przycisk został uszkodzony	Zadzwoń do serwisu posprzedażowego
Urządzenie działa, ale przepływ wody nie jest gładki	Wewnętrzny sterowanie elektroniczne nie jest funkcjonowanie	Zadzwoń do serwisu posprzedażowego
	Zabezpieczenie temperaturowe jest uszkodzony	
Bezpiecznik zadziałał, gdy urządzenie zostało włączony	Dochodzi do zwarcia	Zadzwoń do serwisu posprzedażowego



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

KOFFIE MACHINE

MODEL: RB-286

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

COFFEE MACHINE

MODEL: RB-286



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	<p>Waarschuwing - Om het risico op blessure, gebruiker moeten lezen</p> <p>Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.</p>
 	<p>Dit product is onderworpen aan de bepaling van Europese Richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een wheelie bak gekruist door geeft aan dat het product nodig heeft verschillend weigeren verzameling in de Europese Unie. Dit geldt voor het product en alle accessoires gemarkeerd met dit symbool. Producten gemarkeerd mag als zodanig niet bij het normale huisvuil worden gegooid, maar moet naar een verzamelpunt worden gebracht punt voor recycling elektrisch En elektronische apparaten</p>

Algemene voorzorgsmaatregelen

1. Dit elektrische apparaat moet worden geïnstalleerd, in bedrijf gesteld en onderhouden door een gekwalificeerde technicus, in overeenstemming met de voorschriften in het land van installatie.
2. Dit apparaat is gemaakt voor commercieel gebruik. Gebruik het niet voor huishoudelijke doeleinden.
3. Dit apparaat mag alleen worden gebruikt waarvoor het bedoeld is en waarvoor het ontworpen is.
De fabrikant en verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade als het product niet op de juiste manier wordt gebruikt.
4. Laat dit apparaat niet gebruiken door personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of met een gebrek aan ervaring.
5. Laat kinderen dit apparaat niet gebruiken.
6. Zorg ervoor dat het product en het netsnoer toegankelijk zijn voor kinderen.
7. Controleer de stekker en het netsnoer regelmatig. Als u een beschadigd netsnoer aantreft, vervang het dan door de fabrikant.

een geautoriseerde serviceagent of een gekwalificeerde persoon voordat u het product gebruikt.

8. Sluit de stekker aan op een toegankelijk stopcontact.

positie, zodat u in geval van nood of gevaar direct de stekker uit het stopcontact kunt halen.

9. Zorg ervoor dat het apparaat en de stekker niet in contact komen met water en andere schadelijke stoffen. Vloeistoffen. Als het apparaat in het water valt, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en gebruik het apparaat niet totdat het grondig is gecontroleerd door gekwalificeerde technici. Het niet opvolgen van deze instructies kan levensgevaarlijk zijn.

10. Probeer niet zelf de behuizing van het apparaat te openen.

11. Steek geen voorwerpen in de behuizing van het apparaat.

12. Raak de stekker nooit aan als uw handen nat of vochtig zijn.

13. Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Dit kan een elektrische schok veroorzaken!

14. Bij storingen dienen reparaties te worden uitgevoerd door gekwalificeerde personen.

15. Gebruik geen defect of beschadigd product. Haal de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de klantenservice voor reparatie.

16. Dompel de elektrische onderdelen van het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen en houd het apparaat niet onder stromend water.

17. Zorg ervoor dat het netsnoer geen scherpe of hete voorwerpen raakt en vermijd de nabijheid van open vuur. Trek altijd aan de stekker om de stekker uit het stopcontact te halen, maar nooit aan het netsnoer.

18. Zorg ervoor dat het netsnoer op een veilige plaats wordt neergelegd, zodat er geen struikelgevaar ontstaat.

19. Houd het apparaat in de gaten als het in werking is.

20. Let op ! Zolang de stekker in het stopcontact zit, staat het product in verbinding met het elektriciteitsnet.

21. Zorg ervoor dat uw stekker op een snel toegankelijk stopcontact is aangesloten

stopcontact, zodat u bij een noodgeval direct de stekker uit het stopcontact kunt halen.

22. Schakel het apparaat uit voordat u de stekker uit het stopcontact haalt.

23. Gebruik geen apparaten die niet bij het apparaat zijn geleverd.

24. Gebruik geen andere accessoires dan die welke door de fabrikant worden aanbevolen.

25. Sluit het apparaat alleen aan op een elektriciteitsnet met spanning en frequentie zoals aangegeven op het etiket van het apparaat.

26. Verwijder eventuele plastic coatings en reinig het product voor gebruik.

27. Wanneer het apparaat in werking is, kunnen sommige onderdelen ervan heet worden. Vermijd het aanraken of per ongeluk aanraken van deze onderdelen.

28. Schakel de stroom uit voordat u onderhoud of reparaties uitvoert. tijdens het demonteren, monteren, schoonmaken, wanneer het onbeheerd wordt achtergelaten of wanneer het niet in gebruik is.

29. Laat het apparaat niet onbeheerd achter als het in gebruik is.

30. Vergeet niet het apparaat uit te schakelen voordat u de stekker uit het stopcontact haalt.

Specifiek Voorzorgsmaatregelen

1. Dit apparaat is bedoeld voor het zetten van koffie. Indien het voor andere doeleinden wordt gebruikt, kan dit leiden tot schade aan het apparaat en/of zelfs schadelijk zijn voor de gebruiker.

2. Het apparaat mag alleen door professionele of getrainde gebruikers worden bediend.

3. Het apparaat mag niet worden afgedekt tijdens gebruik.

4. Het apparaat moet tijdens gebruik op een vlakke, schone en stabiele ondergrond worden geplaatst.

5. Plaats het apparaat niet in de buurt van andere hete apparaten of apparatuur, zoals elektrische en gasthermische apparaten, ovens, verwarmingsplaten, bakplaten, frituurpannen, enzovoort.

6. Plaats het apparaat niet in de buurt van vuur, hete voorwerpen en oppervlakken.

7. Als het apparaat dicht bij een muur, scheidingswanden, keukenmeubilair, decoratieve afwerkingen, enz. moet worden geplaatst, zorg er dan voor dat deze van onbrandbaar materiaal zijn gemaakt; anders moet het apparaat worden bekleed met Niet-brandbaar en warmte-isolerend materiaal. Het is belangrijk om extra aandacht te besteden aan de brandpreventievoorschriften.

8. Plaats het apparaat op een plaats die buiten bereik is van kinderen of personen met een verstandelijke beperking.

9. Maak het apparaat na gebruik schoon.

10. Laat het apparaat volledig afkoelen voordat u het schoonmaakt.

11. Gebruik geen waterstraal of spoel geen water rechtstreeks op het apparaat. Er bestaat een risico op een elektrische schok als er water in de elektrische onderdelen komt.

12. Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon te maken.

13. Doe alleen vers en koud water in het waterreservoir.

14. Doe geen heet water in het waterreservoir.

15. Dit apparaat is ontworpen om water te verwarmen, maar geen andere vloeistof.


16. Doe niet meer dan één karaf water in het reservoir.
17. Let op! Wanneer u het deksel van het waterreservoir opent, kan er stoom uitkomen.
18. Zorg ervoor dat het deksel van het waterreservoir goed gesloten is wanneer het apparaat in werking is.
19. Zorg ervoor dat er voldoende water in het waterreservoir zit voordat u het apparaat inschakelt. Laat het waterreservoir niet leeglopen tijdens de werking.
20. Verplaats het apparaat niet als het in werking is of als er heet water op staat.
21. De twee warmhoudplaten kunnen tijdens en na gebruik erg heet worden. Raak ze daarom niet aan en houd de glazen karaf alleen vast bij de thermisch geïsoleerde handgreep om schade aan uw handen te voorkomen.

Operatie

1. Controleer voor gebruik zorgvuldig of het apparaat is zonder schade. Neem contact op met uw leverancier als u schade of problemen constateert en gebruik de apparaat.
2. Verwijder alles verpakking en beschermend materiaal.
3. Plaats het apparaat op een stabiele ondergrond En niveau platform .
4. Zorg voor voldoende ruimte rondom het apparaat voor ventilatie.
5. Plaats het papieren filter op de trechter van het apparaat.
6. Open het klepje van het waterreservoir.
7. Vul de karaf met koud water en giet het water er vervolgens overheen in het water reservoir . De capaciteit van het waterreservoir is 1.8 L. Vermijd alstublieft het naar overstromen .
8. Sluit het deksel en laat het apparaat 1 minuut staan zodat de lucht eruit kan.
9. Zet de karaf op het warmhoudplaatje onder de trechter.
10. Steek de stekker in het stopcontact.
11. Doe 80-95 gram koffiepoeder in het papieren filter en schuif de trechter op zijn plaats.
- 12.Schakel het apparaat in, de "Indicator" zal oplichten.
- 13.Na een tijdje begint er heet water in de karaf te druppelen.
- 14.Wanneer het indicatielampje uitgaat, is de koffiezetcyclus voltooid.
- 15.De onderste warmhoudplaat blijft functioneel nadat het koffiezetten is voltooid.

16. Vergeet niet om het apparaat uit te schakelen als de karaf wordt opgepakt.

17. Wanneer u de karaf oppakt, vergeet dan niet om de handgreep vast te houden. Het hete oppervlak is schadelijk voor uw handen. Vermijd ook het aanraken van de warmhoudplaat.



AAN/UIT-schakelaar

-verwarm het water

-zet de lagere verwarming aan bord

Knop om de bovenste warmhoudplaat aan en uit te zetten

Aarding van het apparaat

1. Dit is een elektrisch apparaat van klasse I dat moet worden aangesloten op een veiligheidsaarding.
2. Dit apparaat is voorzien van een netsnoer en een stekker met een aardingsdraad en een pin.
3. De stekker moet in een geaard stopcontact worden gestoken.

Onderhoud Schoonmaak

1. Voordat u het apparaat schoonmaakt, moet u er altijd aan denken het uit te schakelen, de stekker eruit te halen en het volledig te laten afkoelen.
2. U kunt de onderdelen van het apparaat, zoals de filtertrechter, de kan en de waterbuizen, schoonmaken met een mild schoonmaakmiddel en een zachte, vochtige doek.
3. Gebruik geen staalwol, schuurmiddelen of chloorhoudende reinigingsmiddelen op het apparaat.
4. Droog het apparaat voordat u het op een stopcontact aansluit.

Ontkalken

Als het apparaat gedurende een bepaalde tijd in gebruik is geweest, kan er water uit het apparaat stromen.

Kalkaanslag zal zich ophopen op het verwarmingselement en in de waterstroom. U moet de kalkaanslag regelmatig verwijderen om ervoor te zorgen dat het apparaat optimaal blijft werken en de smaak en het aroma van de koffie behouden blijven.

Stappen voor ontkalken:

1. Open de bovenklep en giet het ontkalkingsmiddel alleen in het waterreservoir.

2. Gebruik ontkalkingsmiddel, citroensap of schoonmaakazijn om te ontkalken.
3. Als u citroensap of schoonmaakazijn gebruikt, meng dan 1/3 citroensap of schoonmaakazijn met 2/3 water.
4. Plaats de filtertrechter op de houder van het apparaat.
5. Plaats een lege karaf onder de filtertrechter.
6. Giet het ontkalkingsmiddel of de citroenoplossing of schoonmaakazijnoplossing in het waterreservoir.
7. Schakel het apparaat IN.
8. Wanneer het ontkalkingsmiddel of de oplossing van citroensap of de reinigingsvloeistof
Als de azijnoplossing door het apparaat begint te stromen, schakelt u het apparaat UIT.
9. Laat het apparaat ongeveer 50 minuten staan zodat het ontkalkingsmiddel of de oplossing van citroensap of de schoonmaakazijnoplossing het water kan oplossen.
kalkaanslag in het apparaat.
10. Schakel het apparaat opnieuw in om het ontkalkingsmiddel, de citroenoplossing of de schoonmaakazijnoplossing eruit te laten lopen.
11. Schakel het apparaat weer UIT nadat alle ontalker of de citroenoplossing of de schoonmaakazijnoplossing is verdampt.
12. Doe schoon water in het waterreservoir en herhaal de zetprocedures totdat het water geen geur en smaak meer heeft.

Regelmatig onderhoud

1. Om ervoor te zorgen dat het apparaat altijd optimaal functioneert, dient u het regelmatig schoon te maken en te ontkalken.
2. Hoe vaak u onderhoud moet uitvoeren, hangt af van hoe intensief u het apparaat gebruikt.

Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
De AAN/UIT-schakelaar brandt niet	Geen stroomtoevoer naar het apparaat	Controleer de stekker
	De AAN/UIT-schakelaar knop is geweest beschadigd	Bel de aftersalesservice
Het apparaat werkt maar waterstroom is niet glad	Intern elektronische besturing is niet functioneren	Bel de aftersalesservice
	Temperatuurbeveiliging is beschadigd	
De zekering sprong eruit toen het apparaat is ingeschakeld	Er treedt kortsluiting op	Bel de aftersalesservice



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

KAFFE MASKIN

MODELL: RB-286

VEVOR



Affordable. Reliable. Home Improvement.

COFFEE MACHINE

MODELL: RB-286



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	<p>Varning – För att minska risken för skada, användare måste läsa bruksanvisningen noggrant.</p>
	<p>Detta produkten omfattas av bestämmelsen av europeisk Direktiv 2012/19/EG. Symbolen som visar en wheelee korsad soptunna genom indikerar att produkten kräver separat vägra samling i europeisk Unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör markerade med denna symbol. Produkter märkta får därför inte slängas med vanligt hushållsavfall, utan måste tas till en uppsamling återvinningspunkt elektrisk och elektroniska apparater</p>

Allmänna försiktighetsåtgärder

1. Denna elektriska apparat måste installeras, driftsättas och servas av kvalificerad tekniker i enlighet med föreskrifterna i installationslandet.
2. Denna apparat är avsedd för kommersiellt bruk och använd den inte i hushållet.
3. Denna apparat får endast användas för sitt avsedda ändamål och för sin design.
Tillverkare och säljare ansvarar inte för eventuella skador om den inte används korrekt.
4. Låt inte personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet, använda denna apparat.
5. Låt inte barn använda den här apparaten.
6. Håll produkten och nätsladden utom räckhåll för barn.
7. Kontrollera elkontakten och nätsladden regelbundet. Om du upptäcker att nätsladden är skadad, vänligen byt ut den av tillverkaren, dess auktoriserad servicerepresentant eller kvalificerad person innan du använder produkten.
8. Anslut elkontakten till ett lättåtkomligt uttag.
position, så att du i nödfall eller fara omedelbart kan dra ur elkontakten.


9. Undvik att apparaten och elkontakten kommer i kontakt med vatten och andra vätskor. Om apparaten faller i vatten, dra omedelbart ur elkontakten ur uttaget och använd inte apparaten förrän du har fått en grundlig kontroll av kvalificerade tekniker. Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till dödsfall.
10. Försök inte öppna apparatens hölje själv.
11. Stoppa inte in några föremål i apparatens hölje.
12. Rör aldrig vid kontakten om din hand är våt eller fuktig.
13. Försök aldrig att reparera apparaten själv. Det kan orsaka elektriska stötar!
14. Vid funktionsfel måste reparation utföras av kvalificerad personal.
15. Använd inte en felaktig eller skadad produkt. Koppla ur eluttaget från eluttaget och ring kundtjänst för reparation.
16. Sänk inte ner några elektriska delar av apparaten i vatten eller några vätskor, och placera inte apparaten i rinnande vatten.
17. Låt inte nätsladden vidröra några vassa eller heta föremål och undvik att den är nära öppen eld. Dra alltid ut elkontakten ur vägguttaget, men dra inte i nätsladden.
18. Se till att placera strömsladden på ett säkert ställe för att undvika snubbelrisk.
19. Håll koll på apparaten när den är i drift.
20. Var försiktig ! Närhelst elkontakten är i huvuduttaget är produkten ansluten till ström.
21. Se till att din elkontakt är ansluten till ett lättåtkomligt uttag eluttaget, så att du kan dra ur sladden till apparaten omedelbart vid en nödsituation.
22. Stäng av apparaten innan du drar ut stickkontakten ur uttaget.
23. Använd inte några apparater som inte medföljer apparaten.
24. Använd inga andra tillbehör än de som rekommenderas av tillverkaren.
25. Anslut endast apparaten till elnätet med spänning och frekvensen enligt anvisningarna på apparatens etikett.
26. Ta bort eventuell plastbeläggning och rengör produkten före användning.
27. När apparaten är i drift kan vissa delar bli varma, undvik att vidröra eller oavsiktlig kontakt.
28. Var vänlig och koppla bort strömmen före service, underhåll, demontering, montering, rengöring, eller när den lämnas utan uppsikt , eller när den inte används.
29. Låt inte apparaten vara utan uppsikt när den används.
30. Kom ihåg att stänga av apparaten innan du drar ur elkontakten.

Specifik Försiktighetsåtgärder

1. Denna apparat är avsedd för att brygga kaffe. Om den används för andra ändamål kan det leda till skador på apparaten och/eller till och med till skada för användaren.
2. Apparaten bör användas av professionella eller utbildade användare.
3. Täck inte över apparaten under användning.
4. Apparaten ska placeras på en plan, ren och stabil plattform när den används.
5. Placera inte apparaten nära andra varma apparater eller utrustning såsom elektriska och gasdrivna värmeapparater, ugnar, värmeplattor, stekhyllor, fritöser och så vidare.
6. Låt inte apparaten vara nära eld eller heta föremål och ytor.
7. Om apparaten ska placeras nära en vägg, skiljeväggar, köksmöbler, dekorativa ytor etc., se till att de är tillverkade av icke-brännbart material; annars måste apparaten kläs med icke-brandfarligt och värmeisolerande material. Det är viktigt att vara extra noggrann med att följa brandföreskrifterna.
8. Placera apparaten på en plats som barn eller personer med nedsatt mental förmåga inte kan nå.
9. Rengör apparaten efter användning för hygien.
10. Låt apparaten svalna helt innan rengöring.
11. Använd inte vattenstråle eller spola vatten direkt i apparaten. Det finns risk för elektrisk stöt om vatten kommer in i elektriska delar.
12. Använd inte ångtvätt för att rengöra apparaten.
13. Fyll endast på färskt och kallt vatten i vattenbehållaren.
14. Håll inte varmt vatten i vattenbehållaren.
15. Denna apparat är konstruerad för att värma vatten men inga andra vätskor.
16. Håll inte mer än en kanna vatten i behållaren.
17. Varning ! När du öppnar locket till vattenbehållaren kan det komma ut ånga.
18. Se till att locket till vattenbehållaren är ordentligt stängt när apparaten är i drift.
19. Se till att det finns tillräckligt med vatten i vattenbehållaren innan du slår på apparaten och låt inte vattenbehållaren tömmas under drift.
20. Flytta inte apparaten när den är igång eller när den har varmt vatten.
21. De två värmeplattorna kan vara mycket varma under och efter användning. Rör inte vid dem och håll endast glaskaraffen i det värmeisolerande handtaget för att undvika skador på händerna.

Drift

1. Kontrollera noggrant att apparaten är i ugnen före användning. är utan skada. Kontakta din leverantör om du upptäcker skador eller problem , och gör inte det. använda de apparat.
2. Ta bort alla förpackning och skyddande material.
3. Placera apparaten på ett stabilt underlag och nivå plattform .
4. Lämna tillräckligt med utrymme runt apparaten för ventilation.
5. Placera pappersfiltret på apparatens tratt.
6. Öppna locket till vattenbehållaren.
7. Fyll karaffen med kallt vatten och håll sedan vattnet i vattnet reservoar . Vattenreservoarens kapacitet är 1.8 L. Vänligen undvik det till vara överflödig.
8. Stäng locket och låt apparaten stå i 1 minut så att luften kommer ut.
9. Placera karaffen på värmeplattan under tratten.
10. Anslut strömkontakten till eluttaget.
11. Tillsätt 80–95 gram kaffepulver i pappersfiltret och skjut tratten på plats.
12. Slå PÅ strömmen, "Indikatorn" tänds.
13. Efter en stund börjar varmt vatten droppa ner i karaffen.
14. När "Indikator"-lampan släcks är bryggcykeln klar.
15. Den undre värmeplattan kommer att fortsätta fungera efter att brygningen är klar.
16. Kom ihåg att stänga av om karaffen plockas upp.
17. När du lyfter karaffen, kom ihåg att hålla i handtaget, den heta ytan är skadlig för handen, och undvik att röra vid värmeplattan.





Knapp för att slå på och av den övre värmeplattan

Jordning av apparaten

1. Detta är en elektrisk apparat av klass I som måste anslutas till en jordledning.
2. Denna apparat har en nätsladd och en elkontakt med jordledning och stift.
3. Elkontakten måste anslutas till ett jordat eluttag.

Underhåll

Rengöring

1. Kom alltid ihåg att stänga av apparaten, dra ur sladden och låta den svalna helt innan du rengör den.
2. Du kan rengöra apparatens delar, inklusive filtertratten, kannan och vattenslangarna, med ett mildt rengöringsmedel och en mjuk och fuktig trasa.
3. Använd inte stålull, slipande rengöringsmedel eller klorerade rengöringsmedel på apparaten.
4. Torka apparaten innan du ansluter den till ett eluttag.

Avkalkning

När apparaten har använts under en viss tid, vatten Kalk kommer att byggas upp och samlas på värmeelementet och vattenflödets väg. Du bör rengöra vattenkalken regelbundet för att säkerställa att apparaten kan användas på optimalt sätt samt för att bevara kaffets smak och arom.

Steg för avkalkning:

1. Öppna det övre locket och håll avkalkningsmedlet endast i vattenbehållaren.

2. Använd avkalkningsmedel, citronsaft eller rengöringsvinäger för avkalkning.
3. Om du använder citronsaft eller rengöringsvinäger, blanda 1/3 citronsaft eller rengöringsvinäger med 2/3 vatten.
4. Sätt filtertratten på apparatens hållare.
5. Placera en tom karaff under filtertratten.
6. Häll avkalkningsmedlet, citronsaftlösningen eller rengöringsvinägerlösningen i vattenbehållaren.
7. Slå PÅ apparaten.
8. När avkalkningsmedlet eller citronsaftlösningen eller rengöringsmedlet Om vinägerlösningen börjar rinna genom apparaten, stäng av apparaten.
9. Låt apparaten stå i cirka 50 minuter så att avkalkningsmedlet, citronsaftlösningen eller rengöringsvinägerlösningen löser upp vattnet. skala i apparaten.
10. Slå PÅ apparaten igen för att släppa ut avkalkningsmedlet, citronsaftlösningen eller rengöringsvinägerlösningen.
11. När allt avkalkningsmedel, citronsaftlösningen eller rengöringsvinägerlösningen har runnit ut, stäng av apparaten igen.
12. Häll rent vatten i vattenbehållaren och upprepa bryggningsproceduren tills vattnet inte längre har någon lukt eller smak.

Regelbundet underhåll

1. För att säkerställa att apparaten alltid fungerar i bästa skick, rengör den och avkalka den regelbundet.
2. Hur ofta underhåll ska utföras beror på hur flitigt du använder apparaten.

Felsökning

Problem	Möjliga orsaker	Lösningar
PÅ/AV-knappen lyser inte	Ingen strömförsörjning till apparaten	Kontrollera strömkontakten
	PÅ/AV-brytaren knappen har varit skadad	Ring eftermarknadstjänsten
Apparaten fungerar men vattenflödet är inte slät	Inre elektronisk styrning är inte fungerande	Ring eftermarknadstjänsten
	Temperaturskydd är skadad	
Säkringen gick ut när apparaten har varit påslagen	Kortslutning inträffar	Ring eftermarknadstjänsten

