



DÉSHUMIDIFICATEUR

MANUEL DE L'UTILISATEUR

POUR LES MODÈLES :

1PFD22

1PFD35

1PFD50




Avant d'utiliser votre déshumidificateur, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour référence ultérieure, avec votre reçu.

| Contenu

Préparation - - - - -	4
Précautions en matière de sécurité - - - - -	5
Mises en garde - - - - -	6
Fonctionnement - - - - -	7
Entretien - - - - -	9
Diagnostic des défauts - - - - -	9
Remarque relative à l'élimination - - - - -	10

| Préparation



Accessoires : (posé dans le seau de l'appareil)

tuyau de vidange de la pompe (1 pc) (seulement pour l'appareil avec fonction de pompe)




boucle du cordon d'alimentation (1 pc)



extrémité fileté femelle (1 pc) (sur certains modèles)



REMARQUE : L'appareil que vous avez acheté peut ressembler à ce qui suit :



REMARQUE :

Toutes les illustrations figurant dans ce manuel sont fournies à titre d'explication uniquement. Votre machine peut être légèrement différente. La forme réelle prévaudra. La conception et les caractéristiques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis en vue de l'amélioration du produit. Veuillez consulter l'agence de vente ou le fabricant pour plus de détails. Toutes les mises à jour de ce manuel seront mises en ligne sur le site Web de service. Veuillez consulter cette page pour trouver la dernière version.

Remarque sur les gaz fluorés

- Les gaz à effet de serre fluorés sont contenus dans des équipements hermétiquement scellés. Pour des informations spécifiques sur le type, la quantité et l'équivalent CO₂ en tonnes de gaz à effet de serre fluorés (sur certains modèles), veuillez vous reporter à l'étiquette pertinente sur l'appareil lui-même.
- Installation, l'entretien, la maintenance et la réparation de cet appareil doivent être effectués par un technicien certifié.
- L'installation et le recyclage du produit doivent être effectués par un technicien certifié.

| Précautions en matière de sécurité

 Ce symbole indique que le non respect des instructions peut entraîner la mort ou de graves blessures.

 **AVERTISSEMENT** : Pour éviter des blessures graves, voire mortelles à l'utilisateur ou à d'autres personnes et des dommages matériels, les instructions suivantes doivent être respectées. Un mauvais fonctionnement en raison du non respect des instructions peut entraîner la mort, des blessures ou des dommages.

- Ne pas dépasser la capacité électrique de la prise ou du dispositif de raccordement.
 - Ne pas faire fonctionner ou arrêter l'appareil en allumant ou en éteignant l'alimentation.
 - Ne pas endommager ou utiliser un cordon d'alimentation non spécifié.
 - Ne pas modifier la longueur du cordon d'alimentation ni partager la prise avec d'autres appareils.
 - Ne pas insérer ni retirer la fiche les mains mouillées.
 - Ne pas installer l'appareil dans un emplacement qui peut être exposé à des gaz combustibles.
 - Ne pas mettre l'appareil à proximité d'une source de chaleur.
 - Couper l'alimentation si l'appareil émet des bruits étranges, des odeurs ou de la fumée.
 - Il ne faut jamais tenter de démonter ou de réparer l'appareil vous-même cet appareil.
 - La plaque signalétique du fabricant est située sur le panneau arrière de l'appareil et comprend des données électriques et d'autres données techniques relatives à cet appareil.
 - S'assurer que l'appareil est correctement mis à la terre. Afin de minimiser les risques de choc électrique et d'incendie, une mise à la terre correcte est importante. Le cordon d'alimentation est équipé d'une fiche de mise à la terre tripolaire de protection contre les risques de chocs électriques.
 - Votre appareil doit être utilisé avec une prise de courant murale correctement mise à la terre. Si la prise de courant murale que vous prévoyez d'utiliser n'est pas correctement mise à la terre ou protégée par un fusible temporisé ou un disjoncteur (veuillez vous reporter à la plaque signalétique pour les données électriques), faire installer la prise de courant appropriée par un électricien qualifié.
 - Avant le nettoyage, couper l'alimentation et débrancher l'appareil.
 - Ne pas utiliser la machine à proximité de gaz inflammables ou de substances combustibles, telles que l'essence, le benzène, les solvants, etc.
 - Ne pas boire ou utiliser l'eau évacuée de l'appareil.
 - Ne pas retirer le seau d'eau pendant le fonctionnement.
 - Ne pas utiliser l'appareil dans des espaces réduits.
 - Ne pas mettre dans des endroits où des éclaboussures d'eau sont possibles.
 - Poser l'appareil sur un sol stable et de niveau.
 - Ne pas couvrir les ouvertures d'arrivée et d'évacuation de chiffons ou de serviettes.
 - Faire preuve de prudence lors de l'utilisation de l'appareil dans une pièce en présence des personnes suivantes : nourrissons, enfants, personnes âgées et personnes sensibles à l'humidité.
- Informations électriques :
- Ne pas utiliser là où des substances chimiques sont manipulées.
 - Ne jamais insérer le doigt ou d'autres objets dans les grilles ou les ouvertures. Veillez à prévenir les enfants de ces dangers.
 - Ne pas mettre d'objets lourds sur le cordon d'alimentation et faire attention à ce que le cordon ne soit pas comprimé.
 - Ne pas monter ni s'asseoir sur l'appareil.
 - Toujours insérer les filtres de manière sécuritaire. Nettoyer le filtre une fois toutes les deux semaines.
 - En cas de pénétration d'eau dans l'appareil, éteindre l'appareil et couper l'alimentation, contacter un technicien d'entretien qualifié.
 - Ne pas poser de vases à fleurs ou d'autres contenants d'eau sur l'appareil.
 - Ne pas utiliser de rallonges.

| Mises en garde


Mises en garde

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou qui manquent d'expérience ou de connaissances s'ils sont surveillés ou s'ils ont été informés sur l'utilisation sécuritaire de l'appareil et comprennent les dangers présents. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. (s'applique pour les pays européens)
- Cet appareil n'est pas destiné à une utilisation par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou qui manquent d'expérience ou de connaissances, à moins d'être surveillés ou d'être informés sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin d'éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil. (s'applique pour les autres pays sauf les pays européens)
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent d'entretien ou d'autres personnes qualifiées afin d'éviter les risques.
- Avant le nettoyage ou d'autres travaux d'entretien, l'appareil doit être débranché de l'alimentation secteur.
- Ne pas installer l'appareil dans un emplacement qui peut être exposé à des gaz combustibles. Si des gaz combustibles s'accumulent à proximité de l'unité, cela pourrait provoquer un incendie.
- Si l'appareil est renversé en cours de fonctionnement, éteindre l'appareil et le débrancher immédiatement de l'alimentation électrique principale. Inspecter l'appareil visuellement pour s'assurer qu'il n'a pas été endommagé. En cas de dommages soupçonnés à l'appareil, contacter un technicien ou le service à la clientèle pour obtenir une assistance.
- En cas d'orage, l'alimentation doit être coupée pour éviter des dommages à la machine provoqués par la foudre.
- Ne pas passer le cordon sous un tapis. Ne pas couvrir le cordon de moquettes, de tapis longs ou d'autres revêtements de sol. Ne pas passer le cordon sur des meubles ou des appareils. Installer le cordon à l'écart des zones de circulation de manière à éviter qu'il soit possible de trébucher dessus.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil avec un cordon ou une prise endommagé(e). Éliminer l'appareil ou le retourner à un établissement de service autorisé en vue d'un examen et/ou réparation.
- Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas utiliser ce ventilateur avec un dispositif de contrôle de la vitesse semi-conducteur.
- Cet appareil doit être installé conformément aux réglementations nationales en matière de câblage.
- Contacter le technicien autorisé pour la réparation ou l'entretien de cet appareil.
- Éteindre le produit lorsqu'il n'est pas utilisé.

| Fonctionnement


Poser correctement

-Cet appareil est conçu pour un fonctionnement dans un environnement entre 5 °C (41 °F) and 32 °C (90 °F).



Roulettes (installées à quatre emplacements en bas de l'appareil)

-Ne pas forcer le déplacement des roulettes sur un tapis ni déplacer l'unité avec de l'eau dans le seau.
(L'appareil risque de basculer et de renverser de l'eau.)
REMARQUE : Les roulettes sont fournies en option, certains modèles sans roulettes.



Bouton POMPE (en option)

Appuyer pour activer le fonctionnement de la pompe.
REMARQUE : S'assurer que le tuyau de vidange de la pompe est installé sur l'appareil et que le tuyau de vidange continu est retiré de l'appareil avant que le fonctionnement de la pompe soit repris. Lorsque le seau est plein, la pompe commence à fonctionner. Se reporter aux pages suivantes pour l'élimination de l'eau recueillie. Ne pas effectuer cette opération lorsque la température extérieure est égale ou inférieure à 0 °C (32 °F).

Bouton CONFORT

Appuyer pour activer la dés humidification.
REMARQUE : Dans ce mode, le niveau d'humidité de l'appareil ne peut être réglé.

Bouton FILTRE

L'option de vérification du filtre est un rappel pour nettoyer le filtre à air pour un fonctionnement plus efficace. Le témoin du Filtre (témoin de nettoyage du filtre) clignotera après 250 heures de fonctionnement. Pour réinitialiser après le nettoyage du filtre, appuyer sur le bouton Filtre et le témoin s'éteindra. Appuyer sur le tampon du filtre pendant 3 secondes lorsque l'appareil est allumé ou éteint pour passer en mode connexion sans fil.

Fonctionnalités intelligentes :

-Arrêt automatique

Lorsque le témoin de seau plein s'allume ou que le réglage d'humidité est atteint, l'appareil s'éteindra automatiquement.


-Attendre 3 minutes avant de reprendre le fonctionnement après l'arrêt de l'appareil. Il n'est pas possible de reprendre le fonctionnement pendant les 3 premières minutes. Cela sert à protéger l'appareil. Le fonctionnement reprendra automatiquement après 3 minutes.

-Dégivrage automatique

Lorsque du givre se forme sur les serpentins de l'évaporateur, le compresseur se mettra en arrêt et le ventilateur continuera de fonctionner jusqu'à ce que le givre soit éliminé.

-Redémarrage automatique

Si l'appareil se met en pause de manière inattendue suite à la coupure du courant, il redémarrera de façon automatique avec le réglage précédent lorsque le courant est rétabli.



L'AFFICHAGE À DEL affiche AP pour indiquer que vous pouvez régler la connexion sans fil et que le compresseur est désactivé. Si la connexion (routeur) est réussie dans les 8 minutes, l'appareil quittera le mode connexion sans fil de façon automatique et le témoin Sans fil (témoin du Filtre) s'allumera et le compresseur revient à l'état précédent. Si la connexion échoue dans les 8 minutes, l'appareil quitte le mode connexion sans fil de façon automatique.

Bouton CONTINUER

Appuyer pour activer la dés humidification continue.

Bouton TURBO

Contrôler la vitesse du ventilateur. Appuyer pour sélectionner la vitesse de ventilation Élevée ou Normale. Régler la commande du ventilateur sur Élevée pour une élimination maximale de l'humidité. Lorsque l'humidité a été réduite et qu'un fonctionnement silencieux est souhaitable, régler la commande du ventilateur sur Normale.

Bouton Minuteur

Appuyer pour lancer l'option de démarrage automatique et d'arrêt automatique, conjointement avec les boutons  et . Lorsque

Fonctionnement

l'appareil est allumé, appuyer d'abord sur le bouton Minuteur. Le témoin Éteindre le minuteur s'allumera. Cela indique le programme d'Arrêt automatique a été lancé. Appuyer de nouveau. Le témoin Activer le minuteur s'allume, indiquant que le démarrage automatique est activé.

- Lorsque l'appareil est éteint, appuyer d'abord sur le bouton Minuteur. Le témoin ACTIVER LE MINUTEUR s'allumera. Cela indique le programme de Démarrage automatique a été lancé. Appuyer de nouveau. Le témoin Arrêt du minuteur s'allume. Cela indique l'Arrêt automatique a été activé.
- Appuyer ou maintenir enfoncé le bouton HAUT ou BAS pour modifier le temps automatique par intervalles de 0,5 heure, jusqu'à 10 heures, puis par intervalles de 1 heure jusqu'à 24 heures. La commande fera le compte à rebours du temps qui reste jusqu'au démarrage.
- Le temps sélectionné sera enregistré en 5 secondes et le système retournera à l'affichage du réglage d'humidité précédent.
- Lorsque les temps de démarrage et d'arrêt automatiques sont réglés, dans la même séquence de programme, les témoins ACTIVER LE MINUTEUR/DÉSACTIVER LE MINUTEUR s'allument pour identifier les temps ALLUMER et ÉTEINDRE maintenant programmés.
- ALLUMER ou ÉTEINDRE l'appareil à tout moment ou modifier le réglage du minuteur sur 0,0 désactivera l'option de Démarrage/Arrêt automatique.
- Lorsque la fenêtre d'affichage à DEL affiche le code P2, l'option de Démarrage/Arrêt automatique sera également désactivée.

Boutons Bas/Haut

- ◀ • Boutons de réglage de l'humidité
- ▶ Le niveau d'humidité peut être réglé dans une plage de HR (humidité relative) de 35 % à 85 %, par paliers de 5 %.

Fonctionnement

Remarque : En cas d'apparition d'une des anomalies mentionnées ci-dessus, éteindre l'appareil et vérifier qu'il n'y ait aucune obstruction. Redémarrer l'appareil. Si l'anomalie est encore présente, éteindre l'appareil et débrancher le cordon d'alimentation. Contacter le fabricant ou ses agents de service ou une autre personne qualifiée pour obtenir un service après-vente.

REMARQUE : Le témoin s'allume lorsque l'option est sélectionnée.

Éliminer l'eau recueillie

Il y a trois façons d'éliminer l'eau recueillie :

1. Utiliser le seau

Lorsque le seau est plein, retirer le seau et le vider.

REMARQUE : Si le tuyau de pompe descend lorsque le seau est retiré, il faut réinstaller le tuyau de pompe correctement dans l'appareil avant de remplacer le seau dans l'appareil.



2. Vidange continu

L'eau peut être vidée de façon automatique dans un drain de plancher en fixant l'appareil avec un tuyau d'eau (Id ≥ Φ 7,9 mm (5/16 po), non fourni) avec une extrémité fileté femelle (ID:M=25,4 mm (1 po), non fournie). (REMARQUE : Sur certains modèles, l'extrémité fileté femelle est fournie)

Pour un air plus sec, appuyez sur le bouton et régler sur une valeur en pourcentage inférieure (%). Pour un air plus humide, appuyer sur le bouton et régler sur une valeur en pourcentage supérieure (%).

• Boutons de réglage du minuteur

Appuyer pour lancer l'option de démarrage automatique et d'arrêt automatique, conjointement avec les boutons et .



Bouton d'alimentation

Appuyer pour allumer ou éteindre le déshumidificateur.

Affichage à DEL

Affiche le % niveau d'humidité réglé de 35 % à 85 % ou le temps de démarrage/arrêt automatique (0~24) lors du réglage, puis affiche le niveau d'humidité réelle dans la pièce (précision de ±5 %) dans une plage de HR (humidité relative) de 30 % à 90 %.

Codes d'erreur : AS - Erreur du capteur d'humidité;

ES - Erreur du capteur de température;


Eb - Le seau est retiré ou n'est pas correctement placé--Remettre le seau dans la bonne position (uniquement disponible pour l'unité avec l'option de pompe).

Codes de protection :

P2- Le seau est plein ou n'est pas correctement Vider le seau et le remettre dans la bonne position (uniquement disponible pour l'unité avec l'option de pompe).

P2- Le seau est plein -- Vider le seau (uniquement disponible pour l'unité avec l'option de pompe)

Retirer le couvercle en plastique en le faisant pivoter dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.




Extrémité fileté femelle
Tuyau d'eau

3. Vidange de la pompe (sur certains modèles)

L'eau peut être vidée de façon automatique dans un drain de plancher ou un dispositif de drainage convenable en fixant le drain de pompe avec un tuyau de vidange de la pompe (od=Φ6,35 mm (1/4 po), fourni).

Retirer le tuyau d'eau et réinstaller le couvercle en plastique

Insérer le tuyau de vidange de la pompe dans la sortie du tuyau de vidange



Sortie du tuyau de vidange de la pompe

Tuyau de vidange de la pompe

REMARQUE : La pompe peut générer un bruit fort lorsqu'il se met à fonctionner pendant 3 à 5 minutes. Il s'agit d'un phénomène normal.

REMARQUE : Le témoin de fonctionnement de la pompe clignote à 1 Hz en cas de défaillance opérationnelle de la pompe. Veuillez éteindre l'appareil et débrancher le cordon d'alimentation. Vérifier les éléments suivants :

Nettoyage du filtre de la pompe.

-Retirer le seau de l'appareil, enlever la pompe et nettoyer le filtre de la pompe.


-Vérifier que le tuyau de vidange de la pompe ne soit pas entortillé ni obstrué.

-Vider l'eau du seau.


-Réinstaller le tuyau de la pompe s'il descend et réinstaller le seau correctement. Allumer l'appareil. Si l'erreur persiste, appeler un technicien.

| Fonctionnement

REMARQUE : Ne pas effectuer cette opération lorsque la température extérieure est égale ou inférieure à 0 °C (32 °F), sinon l'eau gèle, provoquant l'obstruction du tuyau d'eau et la défaillance de l'appareil. S'assurer de vider le seau une fois par semaine lors de l'utilisation de l'option de vidange de la pompe. Lorsque l'option de vidange de la pompe n'est pas utilisée, retirer le tuyau de vidange de la pompe de la prise. Appuyer sur la sortie du tuyau de vidange de la pompe et retirer le tuyau de vidange de la pompe. S'assurer que l'eau du tuyau de la pompe ne s'égoutte sur le sol.



Filtre de la pompe



Appuyer pour enfoncer le boucle du cordon d'alimentation dans le couvercle arrière.

1. Appuyer sur la sortie du tuyau de vidange de la pompe
2. Retirer le tuyau de vidange de la pompe

REMARQUE :


- S'assurer que la connexion est bien serrée et qu'il n'y a pas de fuites.
- Diriger le tuyau d'eau vers le drain de plancher ou un dispositif de drainage convenable. Le dispositif de drainage et le tuyau d'eau doivent être plus bas que la sortie de vidange de l'appareil.
- S'assurer de poser le tuyau d'eau en pente descendante pour laisser l'eau s'écouler doucement.
- Lorsque l'option de vidange continu n'est pas utilisée, retirer le tuyau de vidange de la sortie.

| Entretien

Entretien et nettoyage du déshumidificateur

AVERTISSEMENT : Éteindre le déshumidificateur et retirer la fiche de la prise murale avant le nettoyage.

1. Nettoyer le seau
Nettoyer le seau à l'eau à quelques semaines d'intervalle.
2. Nettoyer le filtre à air
Nettoyer le filtre à l'eau au moins tous les 30 jours ou plus souvent si nécessaire.



ATTENTION : NE PAS faire fonctionner le déshumidificateur sans filtre car les saletés et les peluches l'obstrueront et diminueront sa performance.

3. Ranger l'appareil

- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues périodes
- Après avoir éteint l'appareil, attendre un jour avant de vider le seau.
 - Nettoyer l'appareil principal, le seau et le filtre à air.
 - Enrouler le cordon et l'envelopper avec la bande.
 - Couvrir l'appareil avec un sac en plastique.
 - Ranger l'appareil en position verticale dans un endroit sec et bien aéré.

| Diagnostic des défauts

Veillez vérifier la machine selon le formulaire suivant avant de demander un service d'entretien :

Diagnostic des défauts	Éléments à vérifier
L'appareil ne démarre pas	<ul style="list-style-type: none"> -S'assurer que la fiche du déshumidificateur est bien enfoncée dans la prise. -Vérifier le fusible/boîtier de disjoncteurs. -Le déshumidificateur a atteint le niveau prédéfini ou le seau est plein. -Le seau n'est pas dans la bonne position.
Le déshumidificateur n'assèche pas l'air comme il le faudrait	<ul style="list-style-type: none"> -Temps insuffisant accordé pour éliminer l'humidité. -S'assurer qu'il n'y a pas de rideaux, de stores ou de meubles qui obstruent l'avant ou l'arrière du déshumidificateur. -Le réglage du sélecteur d'humidité n'est pas suffisamment bas. -Vérifier que toutes les portes, fenêtres et autres ouvertures sont correctement fermées. -La température de la pièce est trop basse, inférieure à 5 °C(41 °F). -Il y a un appareil de chauffage au kérosène ou quelque chose qui émet de la vapeur d'eau dans la pièce.
L'appareil génère un bruit fort pendant le fonctionnement	<ul style="list-style-type: none"> -Le filtre à air est obstrué. -L'appareil est incliné plutôt que droit, comme il le faudrait. -La surface du sol n'est pas de niveau.
Du gel est présent sur les serpentins	<ul style="list-style-type: none"> -Cela est normal. L'appareil possède une option de dégivrage automatique.
De l'eau sur le sol	<ul style="list-style-type: none"> -Le tuyau vers le connecteur ou le raccordement du tuyau peut être desserré. -Usage du seau prévu pour recueillir l'eau, mais la prise de vidange arrière est retirée.

Veillez demander une réparation en cas de fonctionnement anormal ou de défaillance, et que les solutions ci-dessus ne permettent pas de résoudre le problème.

| Remarque relative à l'élimination

Lorsque cet déshumidificateur est utilisés dans les pays de l'Union européenne, les informations suivantes doivent être respectées :

ÉLIMINATION : Ne pas jeter ce produit comme déchets municipaux. La collecte de tels déchets se fait séparément, car ils nécessitent un traitement particulier.

Il est interdit de jeter cet appareil avec les ordures ménagères domestiques.

Plusieurs possibilités existent pour l'élimination :

- A) La municipalité a mis en place des systèmes de collecte permettant l'élimination des déchets électroniques au moins sans frais pour l'utilisateur.
- B) Lors de l'achat d'un nouveau produit, le détaillant reprendra l'ancien produit au moins gratuitement.
- C) Le fabricant reprendra l'ancien appareil en vue de son élimination au moins gratuitement pour l'utilisateur.
- D) Étant donnée que les anciens produits contiennent des ressources précieuses, ils peuvent être vendus auprès de revendeurs de ferraille.

L'élimination sauvage de déchets dans les forêts ou les paysages met en danger la santé lorsque des substances dangereuses se répandent dans l'eau souterraine ou finissent par aboutir dans la chaîne alimentaire.



Distribué par :



Perfect Aire, LLC
5401 Dansher Rd.
Countryside, IL 60525

844-4PA-AIRE | 844-472-2473
www.perfectaire.us

PA/User_1PFD22_1PFD35_1PFD50/06262019

Les données relatives aux caractéristiques et à la performance peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

Imprimé en Chine