

Premium

STEAM & DRY IRON

PLANCHA A VAPOR



This product is for domestic use only

Use & Care Manual
Important Safeguards

MODEL: PIV7177
MODELO: PIV7177

Specifications:

Model: PIV7177

With Teflon Soleplate

Functions: Dry/Steam/Spray/Burst/Vertical Steam/Self-Cleaning/Cord Retractable

Rated parameter: AC120V~60Hz, 1200W


Safety Instructions:

1. Before using for the first time, please check if the iron's voltage rating corresponds to the mains voltage in your home.
2. Make sure to unplug the appliance from the socket when it is unattended, even for a short while, and stand it on its end. Keep the iron away from the reach of children.
3. The iron's soleplate will be very hot when plugged; never touch it with your hand (or skin) or bring close to a flammable product in order to avoid the risk of accidents.
4. Caution: Unplug the appliance from the socket before filling the tank with water.
5. Never immerse the iron or plug in water or other liquid.
6. Do not operate an appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Please return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment. Do not ever try to repair the unit yourself; there is danger of electrical shock.
7. Distilled water is recommended, as regular water mineral deposits can clog the nozzle spray.
8. Do not use chemically descaled water.
9. The ejected steam is hot and therefore hazardous. Never direct the steam towards people.

First use:

1. Before using for the first time, remove any sticker or protective foil from the soleplate and clean the soleplate with a soft cloth.
2. The iron may slightly smoke when switched on for the first time. It may disappear after a short while.
3. Avoid contact with hard metal objects to protect soleplate's Teflon surface.

List of components



- | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------|-----------------|
| A. Spray Nozzle | B. Water Tank | C. Water Filling Cover | D. Steam Dial | E. Spray Button |
| F. Burst of steam Button | G. Power Indicator Light | H. Soft Grip | I. Power Cord | |
| J. Retractable Cord Control Button | K. Heel Rest | L. Teflon Soleplate | | |
| M. Temperature Dial Knob. | N. Self-Cleaning Button | | | |

Filling with Water:

Make sure iron is unplugged and temperature dial is set to **MIN** position. Place iron on the heel rest, tilt forward approximately 45° angle and pour water into the water-filling cover up to the water tank MAX mark.

Vertical Steam:

“**Burst of Steam**” can also be used holding the iron in vertical position; this is useful for removing creases from hanging clothes, curtains, etc.

Dry Ironing:

1. Set the steam control button to position O (No Steam)
2. Set the correct ironing temperature, wait until power light goes off (It indicates that set temperature has been reached) and then start ironing.

Steam Ironing:

1. Fill in the water with water tank as per the water-filling instructions.
2. Plug the appliance in the socket.
3. Set thermostat dial knob to MAX position, otherwise water may leak from the soleplate.
4. Wait until power light goes off (It indicates that set temperature has been reached).
5. Set the steam dial as desired, increase steam output by pushing the steam dial back and decrease steam output by pushing forward.

Burst of Steam:

This function works well for tough wrinkles and heavy fabrics. By pressing “Burst of Steam button” an intense burst of steam is emitted from the soleplate, this can be very useful when removing stubborn creases. The burst of steam function only can be used while ironing at high ironing temperature. For optimal results, allow 5 seconds pauses between each burst of steam and to prevent leaking water from the soleplate, do not press the burst of steam button continuously for more than 5 seconds.

Spraying:

Spray nozzle allows dampening clothes at any temperature by pressing the spray button a couple of times. Ensure that there is enough water in the water tank.

Self-Cleaning:

Use the self-cleaning function once every two weeks. If the water in your area is very hard (e.g. when flakes come out of the soleplate during ironing), the self-cleaning function should be used more frequently. Make sure the appliance is unplugged, set the steam dial to position “O”, fill the water tank to the MAX position, do not put vinegar or other cleaning agents in the water tank; select the maximum ironing temperature, plug into the socket, wait until the power indicator light goes off, unplug from the socket and hold the iron over the sink, press and hold the self-cleaning button and gently shake the iron; steam and boiling water will come out of the soleplate, impurities and flakes (if any), will be flushed out. Release the self-cleaning button as soon as the water gets empty. Repeat the self-cleaning process if necessary. After the self-cleaning process, put the plug in the wall socket and let the iron heat up to allow the soleplate to dry, unplug the iron when it has reached the set ironing temperature, move the hot iron gently over a piece of used cloth to remove any water stains that may have formed on the soleplate, let the iron cool down before storing it.

Thermostat knob position vs. Type of fabric:

Caution:		Please note that  on the label means that this article may not be ironed.
Instructions on Label	Type of Fabric	Temperature Dial Knob
	Nylon Silk	
	Wool	
	Cotton Linen	

Cleaning and Maintenance:

Before cleaning, remove the plug from the socket and allow the iron to cool down.

1. Stand the iron on its end and let it cool down sufficiently, and meantime pour any remaining water out of the tank, set the steam knob to position “O”.
2. Wipe off the soleplate with a damp cloth and a non-abrasive (liquid) cleaner.
3. If some fiber is adhered to the soleplate, use a damp cloth with vinegar to wipe off the soleplate.
4. Never use strong, acid or abrasive cleaning agents in order to avoid damaging the soleplate.
5. If calcification blocks a steam hole, please remove the scale with toothpick with care to not scratch the soleplate's surface.

Troubleshooting:

Problem	Possible Reasons	Solution
Not enough heat or too hot	Improper temperature dial knob position or cable unplugged	Place temperature dial knob in position and check if the iron is correctly plugged.
No steam or Leakage	The temperature dial knob has been set to MIN.	Set the temperature dial knob to the required position.
No burst of steam or no vertical steam	The (vertical) burst of steam function has been used too often within a very short period. The iron is not hot enough.	Continue ironing in horizontal position and wait a while before using the (vertical) burst of steam function again.
Leaking water from Soleplate	The temperature dial knob is out of steam range.	Set the temperature dial knob as per steam range.
	The heat is still not enough.	Open steam dial only after the indicator light goes off.
	The water is over than max position	Pour out the remaining water.
Little Steam	The steam dial is in an improper position.	Set the steam dial to the proper location.
	Steam hole is blocked.	Clean hole with distilled water.
	Too few water in the water tank.	Fill water into the tank.
No Spraying	No enough pressure or air inside.	Press the spray nozzle by hand, and push the spray button several times continuously.

Remarks:

1. The appliance is not intended to be used by persons (including children) with reduced physical, sensorial or mental capabilities, or lack of experience and knowledge; unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible of their safety.
2. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. The iron must not be left unattended while it is connected to the supply mains.
4. The iron must be used and rested on a stable surface.
5. The iron is not to be used if it has been dropped, if there are visible signs of damage or if it is leaking.

Especificaciones:

Modelo: PIV7177

Con Superficie antiadherente

Funciones: Seco / A vapor / Atomizador / Ráfaga de vapor / Vapor vertical / Auto-limpieza / Cable retráctil

Parámetros nominales: AC120V ~ 60Hz, 1200W


Instrucciones de seguridad:

1. Antes de utilizar por primera vez, compruebe que el voltaje de la plancha es compatible con el voltaje de su hogar.
2. Asegúrese de desenchufar el aparato de la corriente cuando no lo use, aunque sea por un corto tiempo, y apóyela en posición vertical. Mantenga la plancha fuera del alcance de los niños.
3. Cuando la plancha está en uso, la placa de metal alcanza temperaturas muy altas, nunca la toque con su mano (o piel) ni la acerque a productos inflamables para así evitar el riesgo de accidentes.
4. **Precaución:** Desconecte el aparato de la corriente antes de llenar el tanque con agua.
5. No sumerja nunca la plancha o el enchufe en agua u otro líquido.
6. No utilice un aparato con un cable o enchufe dañado, o si nota un mal funcionamiento o si se ha dañado de alguna manera. Llévela al distribuidor autorizado más cercano para su revisión, reparación o ajuste. Nunca intente reparar la unidad por sí mismo, hay peligro de descarga eléctrica.
7. El agua destilada es recomendable, ya que regularmente los depósitos minerales del agua pueden obstruir la boquilla del atomizador o los orificios para el vapor.
8. No use agua químicamente descalcificada.
9. El vapor expulsado es caliente y por tanto peligroso. No dirija nunca el vapor hacia las personas.

Primer Uso:

1. Antes de utilizar la plancha por primera vez, retire cualquier etiqueta o lámina protectora de la placa de metal y límpiela con un paño suave.
2. La plancha puede desprender un poco de humo cuando se enciende por primera vez. El humo debe desaparecer después de un tiempo corto.
3. Evite el contacto con objetos de metal para proteger la superficie antiadherente.

Lista de partes:



A. Atomizador	B. Tanque de agua	C. Boquilla del agua	D. Control de vapor
E. Botón atomizador	F. Botón de ráfaga de Vapor	G. Luz indicadora	H. Asa suave
I. Cable de energía	J. Botón cable retráctil	K. Talón	
L. Superficie antiadherente	M. Control de Temperatura	N. Botón auto-limpieza	

Llenando la plancha con agua:

Asegúrese que la plancha esté desenchufada y el control de temperatura esté en la posición MIN. Apoye la plancha sobre el talón, incline hacia delante ángulo de aproximadamente 45 ° y vierta el agua en el tanque, sin sobrepasar el nivel máximo (MAX).

Vapor vertical:

La "Ráfaga de vapor" también se puede utilizar con la plancha en posición vertical, lo que es útil para eliminar las arrugas de prendas colgadas, cortinas, entre otros.

Planchado en seco:

1. Ajuste el botón de control de vapor en la posición O (Sin vapor).
2. Ajuste la temperatura de planchado correcto, espere hasta que la luz indicadora se apague (indica que la temperatura se ha alcanzado) y luego empiece a planchar.

Planchado a vapor:

1. Llene el tanque con agua de acuerdo con las instrucciones de llenado de agua.
2. Enchufe el aparato a la toma de corriente.
3. Fije el control de temperatura en la posición MAX, de lo contrario el agua puede filtrarse por la placa metálica.
4. Espere hasta que la luz indicadora se apague (indica que la temperatura se ha alcanzado).
5. Ajuste el control de vapor: para aumentar la cantidad de vapor, lleve el control hacia la parte posterior, y para disminuir la salida de vapor empujelo hacia adelante.

Ráfaga de Vapor:

Esta función trabaja bien para las arrugas persistentes y telas pesadas.

Presionando el botón "Ráfaga de vapor" se emite una intensa explosión de vapor por la placa metálica, que ayuda a eliminar las arrugas rebeldes; esta función de vapor sólo se puede utilizar durante el planchado a alta temperatura. Para obtener resultados óptimos, haga pausas de 5 segundos entre cada ráfaga de vapor y no pulse el botón de ráfaga de vapor de forma continua durante más de 5 segundos (esto evita las fugas de agua).

Atomizador:

El atomizador permite humedecer las prendas a cualquier temperatura pulsando la tecla de pulverización un par de veces. Asegúrese de que haya suficiente agua en el depósito de agua.

Auto-Limpieza:

Utilice la función de auto-limpieza una vez cada dos semanas. Si el agua de su zona es muy dura (por ejemplo, cuando sale suciedad de la plancha durante el planchado), la función de auto-limpieza se debe utilizar con más frecuencia. Asegúrese de que el aparato esté desenchufado, ponga el selector de vapor en la posición "O", llene el tanque de agua a la posición MAX, no ponga vinagre u otros agentes de limpieza en el tanque de agua, seleccione la temperatura de planchado máxima, enchufe en la toma, espere hasta que la luz indicadora se apague, desenchufe del tomacorriente y coloque la plancha sobre el fregadero, presione y mantenga presionado el botón de auto-limpieza y agite suavemente la plancha, saldrán vapor y agua hirviendo de la plancha, y se expulsarán impurezas y partículas (si las hay). Soltar el botón de auto-limpieza tan pronto como el tanque del agua quede vacío. Repita el proceso de auto-limpieza si es necesario. Después conecte nuevamente al tomacorriente y deje que la plancha se caliente hasta que la placa metálica se seque, desconecte la plancha cuando se ha alcanzado la temperatura de planchado seleccionada, mueva la plancha caliente con cuidado sobre un trozo de tela usada para eliminar las manchas de agua que pueda haber quedado en la placa, deje que la plancha se enfríe completamente antes de guardarla.

Tipos de tela y control de temperatura

Precaución: 	Tenga en cuenta que  en la etiqueta significa que dicha prenda no puede ser planchada.	
Instrucción en la etiqueta	Tipo de tela	Control de temperatura
	Nylon Seda	MIN ↑ MAX
	Lana	
	Algodón Lino	

Limpieza y mantenimiento:

- Antes de limpiar, desconecte el enchufe de la toma de corriente y deje que la plancha se enfríe.
1. Coloque la plancha sobre su extremo y deje que se enfríe lo suficiente, y mientras tanto vierta el agua restante del tanque, ajuste el mando de vapor en la posición "O".
 2. Limpie la suela con un paño húmedo y un limpiador líquido no abrasivo.
 3. Si alguna fibra se pega a la placa metálica, límpiela con un paño húmedo con un poco de vinagre.
 4. Nunca utilice agentes de limpieza abrasivos o ácidos para evitar daños en la superficie antiadherente.
 5. Si se forma calcificación en los agujeros de vapor, remuévalas con un palillo de dientes, teniendo cuidado de no rayar la superficie antiadherente.

Solución de problemas frecuentes:

Problema	Posible causa	Solución
Poca o excesiva temperatura	Posición de control de temperatura incorrecta o cable desconectado.	Revise la posición del control de temperatura y que la clavija este bien conectada en el tomacorriente.
No sale vapor / goteo	Control de temperatura en posición MIN.	Selecione la temperatura adecuada en la perilla.
No funciona la ráfaga de vapor ni el vapor en posición vertical	La ráfaga de vapor (o el vapor vertical) se ha utilizado muy a menudo en un período muy corto. La plancha no está suficientemente caliente.	Continúe planchando en posición horizontal y espere unos minutos antes de usar la función de ráfaga vapor vertical.
Goteo de agua por la placa de metal	La temperatura no está en la posición adecuada para uso de vapor.	Selecione la posición del control de temperatura adecuada.
	La plancha no está lo suficientemente caliente.	Posicione el control de vapor solo después de que a luz indicadora se apague.
	El tanque tiene más agua de la adecuada.	Bote un poco de agua del tanque.
Poco vapor	El control e vapor está en una posición incorrecta.	Elija la posición correcta en el control de vapor.
	El agujero del vapor está bloqueado.	Limpie el orificio con agua destilada.
	Muy poco agua en el tanque.	Vierta más agua en el tanque.
No funciona el atomizador	No hay suficiente presión y aire en el interior.	Presione la boquilla con la mano, y presione el botón varias veces de forma continua.

Observaciones:

1. Esta plancha no está diseñada para ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o con falta experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
2. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
3. La plancha no se debe dejar desatendida mientras está conectado a la red de energía.
4. La plancha debe ser utilizada y apoyada sobre una superficie estable.
5. La plancha no se debe utilizar si se ha caído, si hay señales visibles de daños o si tiene fugas.

The logo for 'Premium' is located in the bottom right corner. It features the word 'Premium' in a serif font, with a horizontal line above the 'i'. The text is enclosed within a dark, stylized oval shape that has a thin line extending from the top right.

Premium

Manual de uso y cuidado
Precauciones importantes

Este producto es para uso doméstico únicamente.