




**ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE**



RiverRidge® 35in 6 Cubby Storage Cabinet

RiverRidge® Gabinete de almacenamiento de 35 pulgadas con 6 compartimentos

RiverRidge® Armoire de rangement 89 cm avec 6 compartiments

02-509/16-052 - White, Blanco, Blanc

RiverRidge® is a registered trademark of Sourcing Solutions, Inc., Hudson, WI 54016, USA
RiverRidge® es una marca comercial registrada de Sourcing Solutions, Inc., Hudson, WI 54016,
USA RiverRidge® est une marque déposée de Sourcing Solutions, Inc., Hudson, WI 54016, USA



WARNING

ADULT ASSEMBLY REQUIRED:

This product requires assembly by an adult because of small parts. Care should be taken in unpacking and assembling this item to keep small parts away from children. During assembly children should be kept away from the product due to possible risk of injury.

This product is suitable for children 3 years and older.

SERIOUS OR FATAL INJURIES CAN OCCUR FROM FURNITURE TIP-OVER.
IN ORDER TO PREVENT OVERTURNING, THIS PRODUCT MUST BE USED WITH THE
TIP-OVER RESTRAINTS OR WALL MOUNTING HARDWARE PROVIDED.

PLEASE READ WARNINGS BELOW.

- Product must be assembled exactly per these instructions. Failure to follow assembly instructions may result in possible risk of injury.
- Young children can be seriously injured or killed if furniture tips over. Install tip-over restraint provided. Use of tip-over restraints may only reduce, but not eliminate, the risk of tip-over.
- To help prevent furniture from tip-over or fall, this product must be secured to the wall using enclosed tip-over restraints or wall mounting hardware.
- Tip-over restraints and wall mounting hardware are provided with this product, however, you may need to source suitable hardware for your wall type. If in doubt, please consult a qualified tradesperson.
- Always check the suitability of the wall to ensure the tip-over restraints or wall mounting hardware will resist the forces applied to it.
- Always ensure any wall used for tip-over restraints or wall mounting hardware is free from hidden electrical wires, water, or gas pipes.
- Do not use this item for a TV stand or place heavy objects on top of item.
- Place heaviest items in the lowest drawers or shelves.
- Never allow children to climb or hang on to the drawers, doors, or shelves.
- Never open more than one drawer at a time or defeat/remove any drawer interlock system.

WEIGHT CAPACITY

This product will hold up to 15 pounds (6.8kgs) per shelf, 15 pounds (6.8kgs) per cubby, 20 pounds (9.1kgs) for top shelf, not to exceed 125 pounds (56.7kgs) total. Please do not overload product for risk of damage and/or serious injury or death.



ADVERTENCIA

REQUIERE QUE UN ADULTO REALICE EL ENSAMBLAJE:

Este producto requiere que un adulto lleve a cabo el ensamblaje debido a las piezas pequeñas. Debe tener cuidado al desempacar y ensamblar este artículo para mantener las piezas pequeñas alejadas de los niños. Los niños deben mantenerse alejados del producto durante el ensamblaje debido al posible riesgo de lesiones.

Este producto es adecuado para niños de 3 años en adelante.

LA CAÍDA DE LOS MUEBLES PUEDE OCASIONAR LESIONES GRAVES O FATALES. A FIN DE EVITAR ESTA SITUACIÓN, ESTE PRODUCTO DEBE SER UTILIZADO CON LAS SUJECIONES ANTIVUELCO O LOS HERRAJES DE PARED SUMINISTRADOS.

LEA LAS SIGUIENTES ADVERTENCIAS.

- Ensamble el producto exactamente como se indica en estas instrucciones. Si no se siguen estas instrucciones, existen riesgos de lesiones.
- Si los muebles se caen, los niños pequeños pueden sufrir lesiones graves o la muerte. Instale el sistema antivuelco provisto. El uso del sistema antivuelco solo puede reducir, pero no eliminar, el riesgo de caída.
- Para evitar que los muebles se caigan o se volteen, fije este producto a la pared con el sistema antivuelco incluido o con los herrajes de ensamblaje a la pared.
- Este producto cuenta con sistemas antivuelco y herrajes de ensamblaje a la pared; sin embargo, es posible que tenga que buscar los accesorios adecuados para su tipo de pared. Si tiene alguna inquietud al respecto, consulte a un comerciante calificado.
- Compruebe siempre la capacidad de la pared para asegurarse de que el sistema antivuelco o los herrajes de ensamblaje a la pared resistan las fuerzas aplicadas a ella.
- Asegúrese siempre de que cualquier pared utilizada para los sistemas antivuelco o los herrajes de ensamblaje a la pared esté libre de cables eléctricos ocultos, tuberías de agua o gas.
- No utilice este objeto como soporte para el televisor ni coloque objetos pesados sobre él.
- Coloque los artículos más pesados en los cajones o repisas más bajas.
- No permita que los niños se suban o se aferren a los cajones, puertas o repisas.
- No abra nunca más de un cajón a la vez o anule/elimine cualquier sistema de interbloqueo de cajones.

CAPACIDAD DE PESO

Este producto puede soportar hasta 15 libras (6,8 kg) por repisa, 15 libras (6,8 kg) por compartimento, 20 libras (9,1 kg) en la repisa superior, sin exceder un total de 125 libras (56,7 kg). No sobrecargue el producto para evitar el riesgo de daños o lesiones graves o la muerte.



AVERTISSEMENT

L'ASSEMBLAGE DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR UN ADULTE :

Ce produit doit être assemblé par un adulte à cause de la présence de petites pièces. Lorsque vous déballez et assemblez cet article, veillez à tenir les petites pièces hors de portée des enfants. Les enfants doivent être tenus à l'écart du produit en raison du risque de blessure pendant l'assemblage.

Ce produit peut convenir aux enfants de 3 ans et plus.

LE BASCULEMENT D'UN MEUBLE PEUT CAUSER DES BLESSURES GRAVES VOIRE MORTELLES. CE PRODUIT DOIT ÊTRE UTILISÉ AVEC LES DISPOSITIFS DE RETENUE ANTI-BASCULEMENT OU LE MATÉRIEL DE FIXATION MURALE FOURNI AFIN D'ÉVITER TOUT BASCULEMENT.


VEUILLEZ LIRE LES AVERTISSEMENTS CI-DESSOUS.

- Le produit doit être assemblé exactement selon ces instructions. Le non-respect des instructions de montage peut entraîner un risque de blessure.
- Les enfants en bas âge peuvent être gravement blessés ou tués par le basculement d'un meuble. Installez les dispositifs de retenue anti-basculement fournis. L'utilisation de dispositifs de retenue anti-basculement peut uniquement réduire le risque de basculement; il n'élimine pas ce risque.
- Ce produit doit être fixé au mur à l'aide de dispositifs de retenue anti-basculement ou de matériel de fixation murale pour éviter que le meuble ne bascule et ne tombe.
- Les dispositifs de retenue anti-basculement et le matériel de fixation murale sont fournis avec ce produit. Toutefois, vous devrez peut-être vous procurer du matériel convenant à votre type de mur. Veuillez consulter un professionnel qualifié en cas de doute.
- Vérifiez toujours la résistance du mur pour s'assurer que les dispositifs de retenue anti-basculement ou les accessoires de fixation murale résistent aux forces qui lui sont appliquées.
- Assurez-vous toujours que les murs utilisés pour les dispositifs de retenue anti-basculement ou le matériel de montage mural soient exempts de fils électriques, de conduites d'eau ou de gaz cachés.
- N'utilisez pas cet objet comme support de téléviseur et évitez de placer des objets lourds au-dessus de celui-ci.
- Placez les objets les plus lourds dans les tiroirs ou sur les étagères inférieures.
- Ne laissez jamais les enfants monter ou s'accrocher aux tiroirs, portes ou étagères.
- N'ouvrez jamais plusieurs tiroirs en même temps, et ne démontez et ne retirez jamais le système de verrouillage du tiroir.

CAPACITÉ DE POIDS










Ce produit peut supporter jusqu'à 15 livres (6,8 kg) par étagère, 15 livres (6,8 kg) par case, 20 livres (9,1 kg) sur l'étagère supérieure, sans dépasser 125 livres (56,7 kg) au total. Veuillez ne pas surcharger le produit pour éviter tout risque de dommage et de blessure grave ou mortelle.

PARTS LIST



NO	QTY	DESCRIPTION
1	1PC	Top Board
2	1PC	Upper Left Side Panel
3	1PC	Upper Right Side Panel
4	1PC	Front Panel
5	1PC	Upper Back Board
6	1PC	Middle Connection Board
7	4PCS	Divider Board
8	1PC	Shelf
9	1PC	Lower Left Side Panel
10	1PC	Lower Right Side Panel
11	2PCS	Lower Back Board
12	1PC	Bottom Board
13	5PCS	Leg


PARTS LIST

NO	PARTS	QTY	DESCRIPTION
A		24PCS	Cam Bolt
B		24PCS	Cam Lock
C		26PCS	Wood Dowel
D		2PCS	Screw (4x10mm)
E		16PCS	Screw (4x35mm)
F		2PCS	Adjustable Anchor Bracket
G		5PCS	Machine Screw (6x30mm)
H		2PCS	Plastic Wall Anchor
I		2PCS	Screw (4x30mm)

**TOOLS NEEDED FOR ASSEMBLY: FLAT & PHILLIPS SCREWDRIVER (NOT INCLUDED)
THE USE OF A POWER SCREWDRIVER IS NOT RECOMMENDED FOR ASSEMBLY
DO NOT USE ITEM IF ANY PARTS ARE MISSING OR DAMAGED**


If you purchased your item in the United States, you can order replacement parts at no cost to you on www.riverridgehome.com. If purchased outside of the United States, please contact retailer where purchased. For any questions regarding your RiverRidge® product, please feel free to contact us at www.riverridgehome.com/pages/contact-us.contact us.

STEP 1




1. Screw 4 cam bolts (A) into cam bolt holes on top board (1).
2. Attach 2 adjustable anchor brackets (F) to top board (1) by inserting 2 screws (D) through holes on adjustable anchor brackets (F), then tighten to top board (1).

STEP 2




1. Attach upper left side panel (2) and upper right side panel (3) to top board (1) by inserting cam bolts (A) into cam bolt holes on upper left side panel (2) and upper right side panel (3).
2. Insert 4 cam locks (B) into cam lock holes on upper left side panel (2) and upper right side panel (3), then rotate clockwise to secure cam bolts (A) in place.

STEP 3




1. Screw 4 cam bolts (A) into cam bolt holes on front panel (4).

STEP 4




1. Insert 6 wood dowels (C) into wood dowel holes on top board (1), upper left side panel (2) and upper right side panel (3).
2. Attach front panel (4) to top board (1), upper left side panel (2) and upper right side panel (3) by inserting cam bolts (A) into cam bolt holes on top board (1), upper left side panel (2) and upper right side panel (3) and inserting wood dowels (C) into wood dowel holes on front panel (4).
3. Insert 4 cam locks (B) into cam lock holes on top board (1), upper left side panel (2) and upper right side panel (3), then rotate clockwise to secure cam bolts (A) in place.

STEP 5




1. Slide upper back board (5) into grooves on top board (1), upper left side panel (2) and upper right side panel (3).

STEP 6




1. Screw 8 cam bolts (A) into cam bolt holes on middle connection board (6).

STEP 7




1. Insert 4 wood dowels (C) into wood dowel holes on upper left side panel (2) and upper right side panel (3).
2. Attach middle connection board (6) to upper left side panel (2), upper right side panel (3) and upper back board (5) by inserting wood dowels (C) into wood dowel holes on middle connection board (6). Make sure upper back board (5) slides into groove on middle connection board (6).
3. Insert 4 screws (E) through holes on middle connection board (6), then tighten to upper left side panel (2) and upper right side panel (3).

STEP 8




1. Screw 4 cam bolts (A) into cam bolt holes on shelf (8).

STEP 9




1. Insert 4 wood dowels (C) into wood dowel holes on 2 divider boards (7).
2. Attach divider boards (7) to shelf (8) by inserting wood dowels (C) into wood dowel holes on shelf (8).
3. Insert 4 screws (E) through holes on shelf (8), then tighten to divider boards (7).

STEP 10




1. Attach another 2 divider boards (7) to shelf (8) by inserting cam bolts (A) into cam bolt holes on divider boards (7).
2. Insert 4 cam locks (B) into cam lock holes on divider boards (7), then rotate clockwise to secure cam bolts (A) in place.

STEP 11




1. Screw 4 cam bolts (A) into cam bolt holes on lower left side panel (9) and lower right side panel (10).

STEP 12




1. Insert 4 wood dowels (C) into wood dowel holes on lower left side panel (9) and lower right side panel (10).
2. Attach lower left side panel (9) and lower right side panel (10) to shelf (8) by inserting cam bolts (A) into cam bolt holes and inserting wood dowels (C) into wood dowel holes on shelf (8).
3. Insert 4 cam locks (B) into cam lock holes on shelf (8), then rotate clockwise to secure cam bolts (A) in place.

STEP 13




1. Slide lower back board (11) into grooves on shelf (8), lower left side panel (9) and lower right side panel (10).

STEP 14




1. Insert 8 wood dowels (C) into wood dowel holes on divider boards (7), lower left side panel (9) and lower right side panel (10).
2. Attach bottom board (12) to divider boards (7), lower left side panel (9), lower right side panel (10) and lower back board (11) by inserting wood dowels (C) into wood dowel holes on bottom board (12). Make sure lower back board (11) slides into groove on bottom board (12).
3. Insert 8 screws (E) through holes on bottom board (12), then tighten to divider boards (7), lower left side panel (9), lower right side panel (10).

STEP 15




1. Attach 5 legs (13) to bottom board (12) by inserting 5 machine screws (G) through holes on legs (13), then tighten to bottom board (12).

STEP 16




1. Slide another lower back board (11) into grooves on shelf (8), lower left side panel (9) and lower right side panel (10).

STEP 17




1. Attach upper assembled unit to divider boards (7), lower left side panel (9), lower right side panel (10) and lower back board (11) by inserting cam bolts (A) into cam bolt holes on divider boards (7), lower left side panel (9) and lower right side panel (10).
2. Insert 8 cam locks (B) into cam lock holes on divider boards (7), lower left side panel (9) and lower right side panel (10), then rotate clockwise to secure cam bolts (A) in place.



STEP 18



OPTION #1



OPTION #2



Option #1: Securing to Drywall

1. Position bookcase against wall in desired location. Using a pencil, make 2 small marks on wall through holes on adjustable anchor brackets (F). Move bookcase away from wall and screw 2 plastic wall anchors (H) into wall on pencil marks.
2. Place bookcase against wall, insert 2 screws (I) through holes on adjustable anchor brackets (F), then tighten to plastic wall anchors (H).

Option #2: Securing to Drywall and Wood Stud

1. Position bookcase against wall in desired location. Insert 2 screws (I) through holes on adjustable anchor brackets (F), then tighten through drywall and into wood stud.

*Tip: Anchor brackets (F) can be adjusted to correct distance from wall to bookcase as needed. Once adjusted, be sure to re-tighten brackets inside bookcase for stability.

WARNING  Please make sure your item is secured to the wall, per assembly instructions.

MAINTENANCE

Item should be checked periodically for damage or loose screws/parts. Take appropriate action necessary to correct hazards such as tightening of screws and taking any damaged parts away from children.

CARE

Wipe clean with a water dampened cloth. Wipe dry with clean cloth.

IMPORTANT:
Keep assembly instructions for future reference.

LET'S GET SOCIAL!

Follow us and tag @riverridgehome in your photos and videos of your RiverRidge® products!



LISTA DE PIEZAS

N.º	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	Tablero superior	1
2	Panel superior izquierdo	1
3	Panel superior derecho	1
4	Panel delantero	1
5	Tablero trasero superior	1
6	Tablero de conexión media	1
7	Tablero divisor	4
8	Repisa	1
9	Panel izquierdo inferior	1
10	Panel derecho inferior	1
11	Tablero trasero inferior	2
12	Tablero inferior	1
13	Pata	5
A	Perno de anclaje	24
B	Pestillo de leva	24
C	Pasador de madera	26
D	Tornillo (4x10mm)	2
E	Tornillo (4x35mm)	16
F	Soporte de anclaje ajustable	2
G	Tornillo para metales (6x30mm)	5
H	Anclajes de plástico para pared	2
I	Tornillo (4x30mm)	2

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL ENSAMBLAJE: DESTORNILLADOR PLANO Y PHILLIPS (NO INCLUYEN). NO SE RECOMIENDA EL USO DE UN DESTORNILLADOR ELÉCTRICO PARA EL ENSAMBLAJE. NO UTILICE EL ARTÍCULO SI TIENE PIEZAS DAÑADAS O PIEZAS QUE FALTAN.

Si compró el producto en los Estados Unidos, puede pedir las piezas de repuesto sin costo en www.riverridgehome.com. Si lo compró fuera de los Estados Unidos, comuníquese con el distribuidor donde lo adquirió. Si tiene preguntas con relación a este producto RiverRidge® no dude en comunicarse con nosotros a través de www.riverridgehome.com/pages/contact-us.

PASO 1

1. Atornille 4 pernos de anclaje (A) en los orificios para pernos de anclaje en el tablero superior (1).
 2. Fije 2 soportes de anclaje ajustables (M) al tablero superior (1) insertando 2 tornillos (J) en los orificios de los soportes de anclaje ajustables (M), luego, apriételos en el tablero superior (1).
-

PASO 2

1. Fije el panel superior izquierdo (2) y panel superior derecho (3) en el tablero superior (1) insertando los pernos de anclaje (A) en los orificios de pernos de anclaje en el panel superior izquierdo (2) y panel superior derecho (3).
 2. Inserte 4 pestillos de leva (B) en los orificios de pestillos de leva del panel superior izquierdo (2) y panel superior derecho (3), luego, gírelos en el sentido de las agujas del reloj para asegurar los pernos de anclaje (A) en su lugar.
-

PASO 3

1. Atornille 4 pernos de anclaje (A) en los orificios de pernos de anclaje en el panel delantero (4).
-

PASO 4

1. Inserte 6 pasadores de madera (C) en los orificios de pasadores de madera en el tablero superior (1), panel superior izquierdo (2) y panel superior derecho (3).
 2. Fije el panel delantero (4) en el tablero superior (1), panel superior izquierdo (2) y panel superior derecho (3) insertando pernos de anclaje (A) en los orificios de pernos de anclaje del tablero superior (1), panel superior izquierdo (2) y panel superior derecho (3) e insertando pasadores de madera (C) en los orificios de pasadores de madera del panel delantero (4).
 3. Inserte 4 pestillos de leva (B) en los orificios de pestillos de leva del tablero superior (1), panel superior izquierdo (2) y panel superior derecho (3), luego, gírelos en el sentido de las agujas del reloj para asegurar los pernos de anclaje (A) en su lugar.
-

PASO 5

1. Deslice el tablero trasero superior (5) en las ranuras del tablero superior (1), panel superior izquierdo (2) y panel superior derecho (3).
-

PASO 6

1. Atornille 8 pernos de anclaje (A) en los orificios de pernos de anclaje en el tablero de conexión media (6).
-

PASO 7

1. Inserte 4 pasadores de madera (C) en los orificios de pasadores de madera del panel superior izquierdo (2) y panel superior derecho (3).
2. Fije el tablero de conexión media (6) en el panel superior izquierdo (2), panel superior derecho (3) y tablero trasero superior (5) insertando pasadores de madera (C) en los orificios de pasadores para madera en el tablero de conexión media (6). Asegúrese de que el tablero trasero superior (5) se desliza en la ranura del tablero de conexión media (6).
3. Inserte 4 tornillos (E) en los orificios del tablero de conexión media (6), luego, apriételos en el panel superior izquierdo (2) y panel superior derecho (3).

PASO 8

1. Atornille 4 pernos de anclaje (A) en los orificios de pernos de anclaje de la repisa (8).
-

PASO 9

1. Inserte 4 pasadores de madera (C) en los orificios de pasadores de madera en 2 tableros divisores (7).
 2. Fije el tablero divisor (7) en la repisa (8) insertando pasadores de madera (C) en los orificios de pasadores de madera en la repisa (8).
 3. Inserte 4 tornillos (E) en los orificios en la repisa (8), luego, apriételos en los tableros divisores (7).
-

PASO 10

1. Fije otros 2 tableros divisores (7) en la repisa (8) insertando los pernos de anclaje (A) en los orificios de pernos de anclaje en el tablero divisor (7).
 2. Inserte 4 pestillos de leva (B) en los orificios de pestillos de leva en los tableros divisores (7), luego, gírelos en el sentido de las agujas del reloj para asegurar los pernos de anclaje (A) en su lugar.
-

PASO 11

1. Atornille 4 pernos de anclaje (A) en los orificios para pernos de anclaje en el panel inferior izquierdo (9) y panel inferior derecho (10).
-

PASO 12

1. Inserte 4 pasadores de madera (C) en los orificios de pasadores de madera del panel inferior izquierdo (9) y panel inferior derecho (10).
 2. Fije el panel inferior izquierdo (9) y panel inferior derecho (10) en la repisa (8) insertando pernos de anclaje (A) en los orificios de pernos anclaje e insertando pasadores de madera (C) en los orificios de pasadores de madera en la repisa (8).
 3. Inserte 4 pestillos de leva (B) en los orificios de pestillos de leva en la repisa (8), luego, gírelos en el sentido de las agujas del reloj para asegurar los pernos de anclaje (A) en su lugar.
-

PASO 13

1. Deslice el tablero trasero inferior (11) en las ranuras en la repisa (8), panel inferior izquierdo (9) y panel inferior derecho (10).
-

PASO 14

1. Inserte 8 pasadores de madera (C) en los orificios de pasadores de madera en los tableros divisores (7), panel inferior izquierdo (9) y panel inferior derecho (10).
 2. Fije el tablero inferior (12) a los tableros divisores (7), panel inferior izquierdo (9), panel inferior derecho (10) y tablero trasero inferior (11) insertando pasadores de madera (C) en los orificios de pasadores de madera en el tablero inferior (12). Asegúrese de que el tablero trasero inferior (11) se desliza en la ranura del tablero inferior (12).
 3. Inserte 8 tornillos (E) en los orificios en el tablero inferior (12), luego, apriételos en los tableros divisores (7), panel inferior izquierdo (9), panel inferior derecho (10).
-

PASO 15

1. Fije las 5 patas (13) en el tablero inferior (12) insertando 5 tornillos para metales (G) en los orificios de las patas (13), luego, apriételos en el tablero inferior (12).

PASO 16

1. Deslice otro tablero trasero inferior (11) en las ranuras en la repisa (8), panel inferior izquierdo (9) y panel inferior derecho (10).
-

PASO 17

1. Fije la unidad superior ensamblada en los tableros divisores (7), panel inferior izquierdo (9), panel inferior derecho (10) y tablero trasero inferior (11) insertando los pernos de anclaje (A) en los orificios de los pernos de anclaje en el tablero divisor (7), panel inferior izquierdo (9) y panel inferior derecho (10).
 2. Inserte 8 pestillos de leva (B) en los orificios de pasadores de anclaje en los paneles divisores (7), panel inferior izquierdo (9) y panel inferior derecho (10), luego, gírelos en el sentido de las agujas del reloj para asegurar los pernos de anclaje (A) en su lugar.
-

PASO 18

Opción n.º 1: Fijar a una pared de yeso

1. Ubique la estantería contra una pared en el lugar deseado. Con un lápiz, haga 2 marcas pequeñas en la pared a través del orificio del soporte de anclaje ajustable (F). Aleje el gabinete de la pared y atornille 2 anclajes de plástico para pared (H) en la pared sobre las marcas que hizo con el lápiz.
2. Coloque la estantería contra la pared, introduzca 2 tornillos (I) a través del orificio del soporte de anclaje ajustable (F) y luego apriételes al anclaje de plástico para pared (H).

Opción n.º 2: Fijar a una pared de yeso y a un montante de madera

1. Ubique la estantería contra una pared en el lugar deseado. Introduzca 2 tornillos (I) a través de los orificios del soporte de anclaje ajustable (F), luego apriétele a través de la pared de yeso y en el montante de madera.

*Sugerencia: El soporte de anclaje (F) puede ajustarse para corregir la distancia entre la pared y la estantería, según sea necesario. Una vez que esté en su lugar, asegúrese de volver a apretar el soporte dentro del gabinete para que todo se mantenga estable.

Atención adultos: Deben revisar el gabinete periódicamente para ver si hay tornillos/piezas dañadas o sueltas. Tomen una acción adecuada y necesaria para corregir los peligros, tal como apretar los tornillos y alejar cualquier pieza dañada de los niños.

ADVERTENCIA  **Asegúrese de que su artículo esté fijo a la pared, según las instrucciones de ensamblaje.**

INSTRUCCIONES DE CUIDADO:

Limpiar con un paño humedecido en agua. Secar con un paño limpio.

IMPORTANTE:

Guarde las instrucciones de ensamblaje para futuras referencias.

¡SOCIALICEMOS!

¡Síguenos y etiquete a @riverridgehome en las fotos y videos de sus productos RiverRidge®!



LISTE DE PIÈCES

N.°	DESCRIPTION	QTÉ
1	Plaque supérieure	1
2	Panneau latéral gauche supérieur	1
3	Panneau latéral droit supérieur	1
4	Panneau avant	1
5	Plaque arrière supérieure	1
6	Plaque de raccordement intermédiaire	1
7	Plaque de division	4
8	Étagère	1
9	Panneau latéral gauche inférieur	1
10	Panneau latéral droit inférieur	1
11	Plaque arrière supérieure	2
12	Plaque inférieure	1
13	Pied	5
A	Boulon à came	24
B	Verrou de came	24
C	Goujon en bois	26
D	Vis (4x10mm)	2
E	Vis (4x35mm)	16
F	Support d'anchrage réglable	2
G	Vis mécanique (6x30mm)	5
H	Ancrage mural en plastique	2
I	Vis (4x30mm)	2

OUTILS NÉCESSAIRES POUR L'ASSEMBLAGE : TOURNEVIS À TÊTE PLATE ET À POINTE CRUCIFORME (NON FOURNIS). NOUS DÉCONSEILLONS D'UTILISER UN TOURNEVIS ÉLECTRIQUE POUR L'ASSEMBLAGE. N'UTILISEZ PAS CET ARTICLE SI UNE PIÈCE EST MANQUANTE OU ENDOMMAGÉE.

Si vous avez acheté votre article aux États-Unis, vous pouvez commander des pièces de rechange sans frais pour vous sur www.riverridgehome.com. Si l'achat est effectué en dehors des États-Unis, veuillez contacter le détaillant où vous avez acheté. Pour toute question concernant votre contrat RiverRidge® n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse www.riverridgehome.com/pages/contact-us.

ÉTAPE 1

1. Visser 4 boulons à came (A) dans les trous prévus à cet effet sur la plaque supérieure (1).
 2. Fixer 2 supports d'ancrage réglables (F) sur la plaque supérieure (1) en insérant 2 vis (D) dans les trous des supports d'ancrage réglables (F), puis les visser dans la plaque supérieure (1).
-

ÉTAPE 2

1. Fixer le panneau latéral supérieur gauche (2) et le panneau latéral supérieur droit (3) à la plaque supérieure (1) en insérant les boulons à came (A) dans les trous de boulon à came du panneau latéral supérieur gauche (2) et du panneau latéral supérieur droit (3).
 2. Insérer 4 verrous de came (B) dans les trous de verrouillage de came du panneau latéral supérieur gauche (2) et du panneau latéral supérieur droit (3), puis tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller les boulons à came (A) en place.
-

ÉTAPE 3

1. Visser 4 boulons à came (A) dans les trous de boulons à came du panneau avant (4).
-

ÉTAPE 4

1. Insérer 6 goujons en bois (C) dans les trous prévus à cet effet sur la plaque supérieure (1), le panneau latéral supérieur gauche (2) et le panneau latéral supérieur droit (3).
 2. Fixer le panneau avant (4) à la plaque supérieure (1), au panneau latéral supérieur gauche (2) et au panneau latéral supérieur droit (3) en insérant les boulons à came (A) dans les trous de boulon à came de la plaque supérieure (1), du panneau latéral supérieur gauche (2) et du panneau latéral supérieur droit (3) et en insérant les goujons en bois (C) dans les trous de goujon en bois du panneau avant (4).
 3. Insérer 4 verrous de came (B) dans les trous de verrouillage de came sur la plaque supérieure (1), le panneau latéral supérieur gauche (2) et le panneau latéral supérieur droit (3), puis tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller les boulons à came (A) en place.
-

ÉTAPE 5

1. Faire glisser la plaque arrière supérieure (5) dans les rainures de la plaque supérieure (1), du panneau latéral supérieur gauche (2) et du panneau latéral supérieur droit (3).
-

ÉTAPE 6

1. Visser 8 boulons à came (A) dans les trous de boulon à came de la plaque de raccordement intermédiaire (6).
-

ÉTAPE 7

1. Insérer 4 goujons en bois (C) dans les trous de goujons en bois du panneau latéral supérieur gauche (2) et du panneau latéral supérieur droit (3).
2. Fixer la plaque de raccordement intermédiaire (6) au panneau latéral supérieur gauche (2), au panneau latéral supérieur droit (3) et à la plaque arrière supérieure (5) en insérant des goujons en bois (C) dans les trous de goujons en bois de la plaque de raccordement intermédiaire (6). Assurer que la plaque arrière supérieure (5) glisse dans la rainure de la plaque de raccordement intermédiaire (6).
3. Insérer 4 vis (E) dans les trous de la plaque de raccordement intermédiaire (6), puis les serrer sur le panneau latéral supérieur gauche (2) et le panneau latéral supérieur droit (3).

ÉTAPE 8

1. Visser 4 boulons à came (A) dans les trous de boulon à came de l'étagère (8).
-

ÉTAPE 9

1. Insérer 4 goujons en bois (C) dans les trous des goujons en bois sur les 2 plaques de division (7).
 2. Fixer les plaques de division (7) à l'étagère (8) en insérant les goujons en bois (C) dans les trous prévus à cet effet sur l'étagère (8).
 3. Insérer 4 vis (E) dans les trous de l'étagère (8), puis les serrer sur les plaques de division (7).
-

ÉTAPE 10

1. Fixer 2 autres plaques de division (7) à l'étagère (8) en insérant les boulons à came (A) dans les trous de boulon à came des plaques de division (7).
 2. Insérer 4 verrous de came (B) dans les trous de verrou de came des plaques de division(7), puis tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller les boulons à came (A) en place.
-

ÉTAPE 11

1. Visser 4 boulons à came (A) dans les trous de boulon à came du panneau latéral inférieur gauche (9) et du panneau latéral inférieur droit (10).
-

ÉTAPE 12

1. Insérer 4 goujons en bois (C) dans les trous de goujon en bois du panneau latéral inférieur gauche (9) et du panneau latéral inférieur droit (10).
 2. Fixer le panneau latéral inférieur gauche (9) et le panneau latéral inférieur droit (10) à l'étagère (8) en insérant les boulons à came (A) dans les trous des boulons à came et en insérant les goujons en bois (C) dans les trous des goujons en bois de l'étagère (8).
 3. Insérer 4 verrous de came (B) dans les trous prévus à cet effet sur l'étagère (8), puis tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller les boulons à came en place.
-

ÉTAPE 13

1. Faire glisser la plaque arrière inférieure (11) dans les rainures de l'étagère (8), du panneau latéral inférieur gauche (9) et du panneau latéral inférieur droit (10).
-

ÉTAPE 14

1. Insérer 8 goujons en bois (C) dans les trous des goujons en bois sur les plaques de division (7), le panneau latéral inférieur gauche (9) et le panneau latéral inférieur droit (10).
 2. Fixer la plaque inférieure (12) aux plaques de division (7), au panneau latéral inférieur gauche (9) et droit (10) et à la plaque arrière inférieure (11) en insérant des goujons en bois (C) dans les trous prévus à cet effet sur la plaque inférieure (12). S'assurer que la plaque arrière inférieure (11) glisse dans la rainure de la plaque inférieure (12).
 3. Insérer 8 vis (E) dans les trous de la plaque inférieure (12), puis les serrer aux plaques de division (7), au panneau latéral inférieur gauche (9), au panneau latéral inférieur droit (10).
-

ÉTAPE 15

1. Fixer les 5 pieds (13) à la plaque inférieure (12) en insérant 5 vis mécaniques (G) dans les trous des pieds (13), puis les visser fermement à la plaque inférieure (12).

ÉTAPE 16

1. Glisser une autre plaque arrière inférieure (11) dans les rainures de l'étagère (8), du panneau latéral inférieur gauche (9) et du panneau latéral inférieur droit (10).
-

ÉTAPE 17

1. Fixer l'unité supérieure assemblée aux plaques de division (7), au panneau latéral inférieur gauche (9), au panneau latéral inférieur droit (10) et à la plaque arrière inférieure (11) en insérant les boulons à came (A) dans les trous de boulon à came des plaques de division (7), du panneau latéral inférieur gauche (9) et du panneau latéral inférieur droit (10).
 2. Insérer 8 verrous de came (B) dans les trous de verrouillage des plaques de division (7), du panneau latéral inférieur gauche (9) et du panneau latéral inférieur droit (10), puis tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller les boulons à came (A) en place.
-

ÉTAPE 18

Option 1 : Fixation sur des cloisons sèches

1. Placez bibliothèque contre le mur à l'endroit désiré. À l'aide d'un crayon, faites 2 petites marques sur le mur à travers les trous des supports d'ancrage (F). Éloignez l'armoire du mur et vissez 2 ancrages en plastique (H) dans le mur sur les marques de crayon.
2. Replacez bibliothèque contre le mur, insérez 2 vis (I) dans les trous des supports d'ancrage (F), puis vissez-les dans les ancrages en plastique (H).

Option 2 : Fixation sur des cloisons sèches et des montants en bois

1. Placez bibliothèque contre le mur à l'endroit désiré. Insérez 2 vis (I) dans les trous des supports d'ancrage (F), puis serrez-les à travers la cloison sèche et dans le montant en bois.

* Conseil : Le support d'ancrage (F) peut être réglé pour corriger la distance entre le mur et l'armoire selon les besoins. Une fois réglé, veillez à resserrer le support dans l'armoire pour plus de stabilité.

NÉCESSITE L'ATTENTION DES ADULTES : Vérifiez régulièrement si l'armoire est endommagée, si des vis sont desserrées ou si des pièces sont détachées. Pour éliminer les dangers, prenez les mesures nécessaires, comme serrer les vis et éloigner les pièces endommagées des enfants.

AVERTISSEMENT  **Vérifiez que votre article est bien fixé sur le mur, conformément aux instructions d'assemblage.**

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN:

Nettoyez avec un chiffon humide. Séchez avec un chiffon propre.

IMPORTANT:

Conservez les instructions d'assemblage pour toute référence ultérieure

SOCIALISONS-NOUS!

Suivez-nous et marquez @riverridgehome dans vos photos et vidéos de vos produits RiverRidge®!

