

## TUMBLE DRYER

Execution standards

IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016

IEC60335-2-11:2019



- Please read this manual carefully before use
- Our company reserves the final interpretation right of the instruction manual
- Please refer to the actual product for its appearance

# USER MANUAL

# Catalogue

---



|  |            |
|--|------------|
| <b>Product features</b> .....                    | 3          |
| <b>Part name</b> .....                           | 3          |
| <b>Pre-Use Precautions(Very Important)</b> ..... | 4          |
| Electrical Safety(Electrical Safety Tips) .....  | 4          |
| Usage requirement .....                          | 5          |
| <b>Installation</b> .....                        | 6          |
| 1.Vent Pipe Connector Installation .....         | 6          |
| 2. Install the clothes dryer horizontally .....  | 6          |
| 3.Optionalinstallation Methods .....             | 7          |
| <b>Daily Maintenance</b> .....                   | 8          |
| 1.Cleaning the Exhaust Air Filter .....          | 8          |
| 2.Intake Air Filter(Clean every ten uses) .....  | 8          |
| 3.Machine Cleaning .....                         | 9          |
| <b>Common Troubleshooting</b> .....              | 10         |
| <b>Fault Alarm Handling</b> .....                | 11         |
| <b>Product Specifications</b> .....              | 12         |
| <b>Packaging List</b> .....                      | 12         |
| <b>Specification</b> .....                       | Back cover |

## Product features

This series of drum dryers features a temperature auto-control function, which significantly improves drying efficiency while also enhancing the fluffiness and softness of the clothes, maintaining afresh, shiny appearance and a gentle care for the garments.

1. Easy to operate, one click access, convenience-providing
2. Easy to use, automatic sensing, time-saving.
3. Easy to install with various options, satisfying.
4. Multiple program selections, easily comprehensible, fulfilling


## Part name



## Pre-Use Precautions(Very Important)

### I.Electrical Safety(Electrical Safety Tips)



1.  Read the instructions.
2. Please insert the power cord plug into a dedicated socket with a single-phasethree-wire 220V AC power supply and a current of 10A or above. The grounding terminal of the socket must be reliably grounded. It is recommended to use a residual current device(RCD)for added safety.
3. During the operation of the dryer, do not place flammable or volatile substances(such as gasoline, alcohol)near the dryer to prevent fire.
4. Never install the dryer in damp or potentially wet areas such as bathrooms to avoid electrical shocks or leakage accidents.
5. When the dryer is in normal use, the power cord plug should be easily accessible for insertion and removal. In case of a power outage, movement, non-use, or cleaning, always unplug the power cord. Do not use wet hands to insert or remove the plug.
6. It is strictly forbidden to operate the dryer on top of packaging foam. This can lead to fire due to poor heat dissipation or other external factors.
7. When the drum interior or the exterior of the dryer is dirty, clean it with a soft, damp cloth. Do not rinse with water directly and do not use volatile oils (such as alcohol, gasoline)for cleaning.
8. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
9. Children shall not play with the appliance.
10. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
11. Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
12. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
13. The tumble dryer is not to be used if industrial chemicals have been used for cleaning.

14. The lint trap has to be cleaned frequently.
15. Lint must not be allowed to accumulate around the tumble dryer.
16. Adequate ventilation has to be provided to avoid the back flow of gases into the room from appliances burning other fuels, including open fires.
17. Fill steam generators only with liquids specified by the manufacturer.
18. **WARNING:** Never stop a tumble dryer before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so that the heat is dissipated.
19. **WARNING:** The appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by a utility.
20. A carpet must not obstruct the openings.
21. Exhaust air must not be discharged into a flue that is used for exhausting fumes from appliances burning gas or other fuels.
22. The appliance must not be installed behind a lockable door, a sliding door or a door with a hinge on the opposite side to that of the tumble dryer, in such a way that a full opening of the tumble dryer door is restricted.

## II. Usage Requirements

1. Garments should be thoroughly dehydrated before being placed in the dryer for drying. (Clothes that are wrung by hand may contain a amount of moisture, which can lead to leaking and increased drying time. This should be avoided.)
2. Remove all objects from pockets such as lighters and matches.
3. Fasten zippers, buttons, etc., and turn the clothes inside out before drying. (This can reduce noise from collision with the drum.)
4. Garments labeled "Do not wash with water" or "Dry clean only" should not be dried in the dryer.
5. Do not dry knitted fabrics, woolen clothes, or leather materials in the dryer, as plush and leather can be damaged, and woolen fabrics may shrink or deform.
6. It is best to dry clothes of the same or similar texture in one session.
7. Do not dry clothes that have the following care instructions: not suitable for tumble drying, hang drying, drip drying, flat drying, or air drying.


8. During normal operation, do not cover the surface of the machine with any textiles. The surface temperature of the machine may be slightly higher than body temperature during operation, which is a normal phenomenon.
9. Do not dry unwashed items in the tumble dryer.
10. Items that have been soiled with substances such as cooking oil, acetone, alcohol, petrol, kerosene, spot removers, turpentine, waxes and wax removers should be washed in hot water with an extra amount of detergent before being dried in the tumble dryer.
11. Items such as foam rubber (latex foam), shower caps, waterproof textiles, rubber backed articles and clothes or pillows fitted with foam rubber pads should not be dried in the tumble dryer.
12. Fabric softeners, or similar products, should be used as specified by the fabric softener instructions.

## Installation

The dryer should be placed on a level and sturdy floor, table, or dedicated stand. When installing the dryer, it should be kept 10-15 cm away from the rear wall. If used in a confined space, a ventilation fan can be installed or a vent pipe can be attached to the exhaust outlet to expel the moist hot air to the outdoors.

### 1. Vent Pipe Connector Installation

Adjust the direction of the exhaust outlet connector as needed and secure it with a screw.




### 2. Install the clothes dryer horizontally

This dryer must not be placed upside down. When the dryer is installed on a level floor or table, make sure the surface is sturdy, secure, and not tilted to keep the dryer level.

### 3. Optional installation Methods

#### 3.1 Dryer Bracket Installation


When using the dryer with a stand, it must be ensured that the stand is sturdy and reliable. When the stand is installed on the ground, it must be stable and secure, with a strong connection between the stand and the wall to ensure the stability of the stand. There should be at least 13 cm of distance between the stand and the wall (the stand is an optional accessory).



#### 3.2 Wall-Mounted Dryer Installation

Determine the wall mounting position for the dryer, taking care to ensure that the space between the top of the dryer and the ceiling is recommended to be greater than 100mm. If the installation location is above a washing machine, leave enough space to open the washing machine's lid.

- Secure the hooks to the wall using expansion bolts(M6).
- Use 4 cross-head flat countersunk self-tapping screws (4x10,provided) to fix the cabinet hooks to the cabinet.
- Hang the dryer safely on the hooks.




Note: Before wall-mounted installation, please measure the distance between the hook screw holes and then proceed with the installation.

## Daily Maintenance

To ensure the normal operation of the dryer, it is necessary to clean the exhaust and intake air filters in a timely manner and also to clean the body of the dryer regularly. Before cleaning, please unplug the power plug from the socket!

### 1. Cleaning the Exhaust Air Filter (Clean after each use)


A. Removing the Filter: insert your hand into the drum and reach for the four holes next to the centre of the exhaust air mask, then pull the filter outwards to remove it.



B. Cleaning Lint: Dismantle the exhaust air mask, filter cotton, and filter mesh separately. Use a soft-bristle brush or a vacuum cleaner to remove lint from the filter mesh and filter cotton, taking care not to damage the filter mesh



C. Installing the Filter: After cleaning assemble the filter in the order of the exhaust air mask, filter mesh, and filter cotton. Place the filter inside the drum, align the central concave part of the exhaust air mask with the central convex part of the drum to ensure it is properly installed




### 2. Intake Air Filter (Clean every ten uses)

- 1) Gently push the outer side of the middle part of the intake air filter cover upwards and pull it outward to remove it.
- 2) Use a soft-bristle brush or a vacuum cleaner to clean any dust or debris adhered to it.
- 3) After cleaning, replace the filter cover back on the machine




### 3. Machine Cleaning

- Clean the interior of the drum or the exterior of the dryer with a damp, soft cloth. If the dirt is difficult to remove, a small amount of kitchen cleaner can be used to wipe, then wipe clean with a dry cloth.






- **Note: Do not use thinners, gasoline, or alcohol to clean the machine.**



### Button Area

| Button               | Function   |
|----------------------|--|
| <b>1.Power</b>       | Press and hold the "Power" button for 0.5 to 1 second to turn on (off) the power.  |
| <b>2.Start/Stop</b>  | Press the "Start/Stop" button and the dryer will start operating 2 seconds later. During operation, pressing this button will pause the dryer.   |
| <b>3.Smart</b>       | The machine intelligently determines the required program based on the condition of the clothing. Energy Efficiency Label and the Time in ECO Mode.  |
| <b>4.Timer</b>       | Press the "Timer" button to select from six settings: 20 minutes, 30 minutes, 1 hour, 1 hour and 30 minutes, 2 hours, or 3 hours. Choose the appropriate drying time based on the condition of the clothing.   |
| <b>5.Temperature</b> | Press the "Temperature" button to select from four different temperature settings: 40°C, 50°C, 60°C, and --°C. When the display shows --°C, it indicates natural air, and this temperature setting can only be displayed and selected when the "Timer" function is activated, followed by pressing the "Temperature" button. |

| Display  | Function   |
|--|--|
| <b>6.Clean</b>        | When this light flashes, it is a reminder to clean the filter.   |
| <b>7.Open</b>         | This light indicates that the door needs to be closed, and pressing the start button again will continue the operation.                      |
| <b>8.Deodorize</b>    | Select any temperature and set a drying time of 30minutes or less, and deodorizing will be applied to the clothing, indicated by this light. |

• **Note:** Press and hold the power button for 0.5 to 1 second to turn on the power. Press the start button to begin default operation of the smart program!

**Tips:** Recommended for operation in ECO mode, where the AI will intelligently adjust the working duration based on laundry load and humidity. It is recommended to perform pre-dehydration before use to achieve better drying results.



**ECO**

### Common Troubleshooting

If the dryer malfunctions, please disconnect the power cord from the power source before checking. In the following cases, sometimes it is not a malfunction. Before repairing, please reconfirm. If it is a malfunction, please contact our after-sales service department by dialing our nationwide customer service hotline. Do not attempt to repair it yourself.

| Abnormal Phenomenon                                | Abnormal Cause   | Solutions   |
|--|--|---|
| <b>Dryer NotStarting</b>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Check if there is a power outage or a circuit breaker trip.</li> <li>• Ensure that the power connection is secure and tight.</li> <li>• Check if the drying load exceeds the dryer's capacity.</li> <li>• Verify that the temperature controller is not disconnected</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Resume use after power restoration.</li> <li>• Check the power connection to ensure it is securely fastened.</li> <li>• Clothes must be properly dehydrated before loading, and the drying weight(weight of wet clothes) should not exceed 5.0kg. Have a maintenance technician replace the temperature controller.</li> </ul> |
| <b>Dryer Externally Heating Up or Smelling Hot</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• The lint filter's mesh is clogged with fluff.</li> <li>• The exhaust outlet or vent duct is blocked.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clean the lint filter of any lint before and after each use. Clear any blockages.</li> </ul>   |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>The clothes are difficult to dry</b>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• The clothes inside the machine are too full</li> <li>• The filter is blocked, affecting airflow in and out</li> <li>• The clothes are too full, causing tangling</li> <li>• The machine is installed in a narrow, poorly ventilated location.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dry clothes in multiple batches.</li> <li>• Regularly clean the inlet and outlet air filters.</li> <li>• Shake out clothes and dry them again.</li> <li>• Rearrange the machine.</li> </ul>  |
| <b>Excessive wrinkles on clothing</b>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• The clothes inside the machine are too full</li> <li>• The clothes were not removed promptly after the cycle ended</li> <li>• The clothes were not properly sorted</li> <li>• The temperature was set too high.</li> </ul>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Do not overfill the dryer with clothes.</li> <li>• Remove clothes immediately after the cycle ends.</li> <li>• Sort clothes before drying.</li> <li>• Follow the care instructions on the clothing labels.</li> </ul>  |
| <b>Clothing shrinkage</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Excessive Drying</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Follow the care label instructions on the clothing. If this garment is prone to shrinking, check it frequently during drying. Remove the clothing while it is still slightly damp to avoid over-drying, and then hang or lay the clothing flat to allow it to dry completely.</li> </ul> |
| <b>Clothing Has Lint Ball</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lint balls formed from synthetic fibers and wrinkle-free fibers are normal, as they are caused by normal friction.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Use fabric softener to soften fibers. When ironing clothes, spray starch on the collar and cuffs. Alternatively, turn the garment inside out to reduce friction.</li> </ul>  |
| <b>The machine exhibits a failure to start after prolonged operation.</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• The drum inside the machine experiences an overheating protection shutdown after prolonged operation.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• The machine will automatically reset and resume normal operation after about 30 minutes of automatic protection.</li> </ul>  |

## Fault Alarm Handling


| Fault Display                         | Fault Cause                      | Fault Phenomenon                     | Buzzer Alarm      | Fault Resolution                     |
|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| <b>Door Open Alarm</b>                | Door opened after program start. | “Open door” indicator light flickers | With buzzer alarm | Close the door to resolve the fault. |
| <b>Communication Fault</b>            | Circuit Fault or Connector Fault | E1 indicator light flickers          | With buzzer alarm | inspect the connector.               |
| <b>Temperature sensor malfunction</b> | Circuit Fault.                   | E2 indicator light flickers          | With buzzer alarm | Replace the temperature sensor.      |

## Product Specifications

| Specifications<br>Model                  | Exterior size | Product weight | Rated drying capacity | Rated input power | Rated voltage /frequency |
|--|---------------|----------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|
| A  | 480×400×560mm | 14.5kg         | 4.0kg                 | 800W              | 220V~/50Hz               |
| Off mode power                           |               |                | $P_o$                 | 0.01              | W                        |
| Standby mode power                       |               |                | $P_{sb}$              | 0.01              | W                        |
| Power management function                |               |                | [Yes]                 |                   |                          |
| Time to enter automatically off mode     |               |                | $T_o$                 | [N/A]             | Min                      |
| Time to enter automatically standby mode |               |                | $T_{sb}$              | 1                 | Min                      |

## Packaging List

| Model | Whole machine | Manual  | Air outlet tube |
|-------|---------------|---------|-----------------|
| B     | 1 unit        | 1 piece | 1 piece         |



## Trommelrockner

Ausführungsnormen

IEC 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016

IEC 60335-2-11:2019



- Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch
- Unser Unternehmen behält sich das Recht auf die endgültige Auslegung der Bedienungsanleitung vor
- Bitte beziehen Sie sich für das Aussehen auf das tatsächliche Produkt

# BEDIENUNGSANLEITUNG

# Katalog

---




|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Produktmerkmale</b> -----                                 | 15                |
| <b>Teile-bezeichnung</b> -----                               | 15                |
| <b>Vorsichtsmaßnahmen vor dem Gebrauch</b> -----             | 16                |
| <b>Elektrische Sicherheit</b> -----                          | 16                |
| <b>Anforderungen bei der Verwendung</b> -----                | 17                |
| <b>Einrichtung</b> -----                                     | 18                |
| <b>1. Installation des Abluftrohranschlusses</b> -----       | 19                |
| <b>2. Installieren Sie den Wäschetrockner waagerecht</b> --- | 19                |
| <b>3. Optionale Installationsmethoden</b> -----              | 19                |
| <b>Tägliche Wartung</b> -----                                | 20                |
| <b>1. Reinigung des Abluftfilters</b> -----                  | 20                |
| <b>2. Ansaugluftfilter</b> -----                             | 21                |
| <b>3. Reinigung des Geräts</b> -----                         | 21                |
| <b>Allgemeine Fehlerbehebung</b> -----                       | 23                |
| <b>Fehleralarm handhaben</b> -----                           | 24                |
| <b>Produktspezifikationen</b> -----                          | 25                |
| <b>Packliste</b> -----                                       | 25                |
| <b>Spezifikation</b> -----                                   | Umschlagrückseite |

## Produktmerkmale

Diese Serie von Trommeltrocknern verfügt über eine Funktion zur automatischen Temperaturregelung, die die Trocknungseffizienz erheblich verbessert und gleichzeitig die Flauschigkeit und Weichheit der Wäsche erhöht und ein frisches, glänzendes Aussehen sowie eine sanfte Pflege der Kleidungsstücke gewährleistet.

1. einfach zu bedienen, ein Klick Zugang, Bequemlichkeit bieten
2. einfach zu bedienen, automatische Abtastung, zeitsparend.
3. einfach zu installieren mit verschiedenen Optionen, zufriedenstellend.
4. mehrere Programmauswahlen, leicht verständlich, erfüllend

## Teile-bezeichnung



2 Wandhalterungen  
(nicht standardmäßig)



2 Wandbefestigungssäulen  
(nicht standardmäßig)



4 Dehnschrauben  
(nicht standardmäßig)



2 Wandbefestigungsbolzen  
(nicht standardmäßig)

## Vorsichtsmaßnahmen vor dem Gebrauch (sehr wichtig)

### I. Elektrische Sicherheit (Tipps zur elektrischen Sicherheit)



1. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung.
2. Bitte stecken Sie den Stecker des Stromkabels in eine geeignete Steckdose mit einer einphasigen 220-V-Wechselstrom-Stromversorgung mit drei Adern und einem Strom von 10 A oder mehr. Die Erdungsklemme der Steckdose muss zuverlässig geerdet sein. Es wird empfohlen, einen Fehlerstromschutzschalter (RCD) für zusätzliche Sicherheit zu verwenden.
3. Stellen Sie während des Betriebs des Trockners keine brennbaren oder flüchtigen Substanzen (wie Benzin oder Alkohol) in die Nähe des Trockners, um Brände zu vermeiden.
4. Installieren Sie den Trockner niemals in feuchten oder potenziell nassen Bereichen wie Badezimmern, um Stromschläge oder Unfälle durch Leckagen zu vermeiden.
5. Wenn der Trockner normal verwendet wird, sollte der Stecker des Stromkabels leicht zugänglich sein, damit er problemlos eingesteckt und entfernt werden kann. Trennen Sie das Stromkabel bei einem Stromausfall, wenn Sie den Trockner bewegen, nicht verwenden oder reinigen, immer vom Stromnetz. Verwenden Sie keine nassen Hände, um den Stecker einzustecken oder zu entfernen.
6. Es ist strengstens verboten, den Trockner auf Verpackungsschaum zu betreiben. Dies kann aufgrund einer schlechten Wärmeableitung oder anderer externer Faktoren zu einem Brand führen.
7. Wenn die Trommelinnenseite oder die Außenseite des Trockners verschmutzt ist, reinigen Sie sie mit einem weichen, feuchten Tuch. Spülen Sie nicht direkt mit Wasser nach und verwenden Sie keine flüchtigen Öle (wie Alkohol, Benzin) zum Reinigen.
8. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
9. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
10. Reinigung und Benutzer- Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

11. Kinder jünger als 3 Jahre sind fernzuhalten, es sei denn, sie werden ständig überwacht.
12. Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
13. Der Wäschetrockner darf nicht verwendet werden, wenn zur Reinigung Industriechemikalien verwendet wurden.
14. Der Flusensieb muss regelmäßig gereinigt werden.
15. Es darf sich kein Flusen um den Wäschetrockner ansammeln.
16. Es muss für ausreichende Belüftung gesorgt werden, um den Rückfluss von Gasen aus Geräten, die andere Brennstoffe verbrennen, einschließlich offener Feuerstellen, in den Raum zu vermeiden.
17. Befüllen Sie Dampferzeuger nur mit vom Hersteller angegebenen Flüssigkeiten.
18. **WARNUNG:** Stoppen Sie einen Wäschetrockner niemals vor Ende des Trocknungszyklus, es sei denn, alle Gegenstände werden schnell entnommen und ausgebreitet, damit die Wärme abgeführt werden kann.
19. **WARNUNG:** Das Gerät darf nicht über eine externe Schaltvorrichtung, wie z. B. eine Zeitschaltuhr, mit Strom versorgt oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der regelmäßig von einem Versorgungsunternehmen ein- und ausgeschaltet wird.
20. Die Öffnungen dürfen nicht durch einen Teppich verdeckt werden.
21. Die Abluft darf nicht in einen Abzug geleitet werden, der für die Ableitung von Rauchgasen aus Geräten verwendet wird, die mit Gas oder anderen Brennstoffen betrieben werden.
22. Das Gerät darf nicht hinter einer abschließbaren Tür, einer Schiebetür oder einer Tür mit einem Scharnier auf der dem Wäschetrockner gegenüberliegenden Seite installiert werden, sodass das vollständige Öffnen der Tür des Wäschetrockners behindert wird.

## **II. Anforderungen bei der Verwendung**

1. Kleidungsstücke sollten vor dem Trocknen im Trockner gründlich ausgewrungen werden. (Von Hand ausgewrungene Kleidung kann sehr feucht sein, was zu Undichtigkeiten und einer verlängerten Trocknungszeit führen kann. Dies sollte vermieden werden).
2. Entfernen Sie alle Gegenstände aus den Taschen, wie z. B. Feuerzeuge und Streichhölzer.
3. Schließen Sie Reißverschlüsse, Tasten usw. und drehen Sie die Kleidung vor dem Trocknen auf links. (Dadurch werden die Geräusche

beim Aufprall auf die Trommel reduziert.)


4. Kleidungsstücke mit dem Aufkleber „Nicht mit Wasser waschen“ oder „Nur chemisch reinigen“ sollten nicht im Trockner getrocknet werden.
5. Trocknen Sie keine Strickwaren, Wollkleidung oder Leder im Trockner, da Plüsch und Leder beschädigt werden können und Wollkleidung einlaufen oder sich verformen kann.
6. Trocknen Sie Kleidungsstücke mit gleicher oder ähnlicher Textur am besten in einem Durchgang.
7. Trocknen Sie keine Kleidungsstücke, die mit folgenden Anweisungen versehen sind: Nicht für Trockner geeignet, nicht zum Trocknen aufhängen, nicht zum Trocknen aufhängen, nicht zum Trocknen aufhängen oder nicht zum Trocknen an der Luft geeignet.
8. Decken Sie die Oberfläche des Geräts während des normalen Betriebs nicht mit Textilien ab. Die Oberflächentemperatur des Geräts kann während des Betriebs geringfügig höher sein als die Körpertemperatur, was ein normales Phänomen ist.
9. Trocknen Sie keine ungewaschenen Wäschestücke im Wäschetrockner.
10. Wäschestücke, die mit Substanzen wie Speiseöl, Aceton, Alkohol, Benzin, Kerosin, Fleckenentfernern, Terpentin, Wachsen und Wachsentsfernern verschmutzt sind, sollten vor dem Trocknen im Wäschetrockner in heißem Wasser mit einer zusätzlichen Menge Waschmittel gewaschen werden.
11. Gegenstände wie Schaumgummi (Latexschaum), Duschhauben, wasserdichte Textilien, Artikel mit Gummirücken und Kleidung oder Kissen mit Schaumgummipolstern sollten nicht im Wäschetrockner getrocknet werden.
12. Weichspüler oder ähnliche Produkte sollten gemäß den Anweisungen auf der Verpackung verwendet werden.

## Einrichtung

Der Trockner sollte auf einem ebenen und stabilen Boden, Tisch oder speziellem Aufbau aufgestellt werden. Wenn Sie den Trockner installieren, sollte er 10 bis 15 cm von der Rückwand entfernt gehalten werden. Wenn der Trockner in einem geschlossenen Raum verwendet wird, kann ein Ventilator installiert oder ein Abluftrohr am Abluftauslass befestigt werden, um die feuchte heiße Luft ins Freie zu leiten.

## 1. Installation des Abluftrohranschlusses

Stellen Sie die Richtung des Abluftstutzens nach Notwendigkeit ein und befestigen Sie ihn mit einer Schraube.




## 2. Installieren Sie den Wäschetrockner waagrecht

Dieser Trockner darf nicht auf den Kopf gestellt werden. Wenn der Trockner auf einem ebenen Boden oder Tisch installiert wird, stellen Sie sicher, dass die Oberfläche stabil und sicher ist und nicht geneigt ist, um den Trockner waagrecht zu halten.

## 3. Optionale Installationsmethoden

### 3.1 Installation der Trocknerhalterung

Wenn Sie den Trockner mit einem Aufbau verwenden, muss sichergestellt werden, dass der Aufbau stabil und zuverlässig ist. Wenn der Aufbau auf dem Boden installiert wird, muss er stabil und sicher stehen. Um die Stabilität des Aufbaus sicherzustellen, muss dieser fest an der Wand angeschlossen werden. Der Abstand zwischen dem Aufbau und der Wand sollte mindestens 13 cm betragen (der Aufbau ist ein optionales Zubehörteil).




### 3.2 Installation des Trockners an der Wand


Bestimmen Sie die Position für die Wandmontage des Trockners und stellen Sie dabei sicher, dass der Abstand zwischen der Oberseite des Trockners und der Decke größer als 100 mm ist. Wenn der Aufstellungsort über einer Waschmaschine ist, lassen Sie genug Platz, um den Deckel der Waschmaschine zu öffnen.

- Befestigen Sie die Haken mit Bolzen (M6) an der Wand.
- Verwenden Sie 4 Senkkopf-Flachkopf-Blechschraven (4 x 10, mitgeliefert), um die Schrankhaken am Schrank zu befestigen.
- Hängen Sie den Trockner sicher an den Haken auf.

Abstand zwischen den  
Schraubenlöchern der Haken



Hinweis: Vor der Installation an der Wand messen Sie bitte den Abstand zwischen den Schraubenlöchern der Haken und fahren dann mit der Installation fort.




## Tägliche Wartung

Um den normalen Betrieb des Trockners sicherzustellen, müssen Sie die Filter für die Abluft und die Ansaugluft rechtzeitig reinigen und auch das Gehäuse des Trockners regelmäßig reinigen. Vor der Reinigung bitte den Stecker vom Stromnetz trennen!

### 1. Reinigung des Abluftfilters (Reinigen Sie den Filter nach jedem Gebrauch)


A. Entfernen des Filters: Stecken Sie Ihre Hand in die Trommel und greifen Sie nach den vier Löchern neben der Mitte der Abluftmaske. Ziehen Sie dann den Filter nach außen, um ihn zu entfernen.



B. Fusseln reinigen: Nehmen Sie die Abluftmaske, die Filterwatte und das Filtergewebe auseinander. Verwenden Sie eine weiche Bürste oder einen Staubsauger, um Fusseln aus dem Filtergewebe und der Filterwatte zu entfernen, und achten Sie darauf, das Filtergewebe nicht zu beschädigen.




C. Installation des Filters: Montieren Sie den Filter nach dem Reinigen in der Reihenfolge Abluftmaske, Filtergewebe und Filterwatte. Stellen Sie den Filter in die Trommel und richten Sie den konkaven Teil der Abluftmaske am konvexen Teil der Trommel aus, um sicherzustellen, dass er richtig installiert ist.



## 2. Ansaugluftfilter (alle zehn Verwendungen reinigen)

- 1) Drücken Sie die Außenseite des mittleren Teils der Abdeckung des Ansaugluftfilters vorsichtig nach oben und ziehen Sie sie nach außen, um sie zu entfernen.
- 2) Verwenden Sie eine weiche Bürste oder einen Staubsauger, um Staub und Schmutz zu entfernen.
- 3) Nach dem Reinigen ersetzen Sie die Filterabdeckung wieder an der Maschine.




## 3. Reinigung des Geräts

- Reinigen Sie das Innere der Trommel oder die Außenseite des Trockners mit einem feuchten, weichen Tuch. Wenn sich der Schmutz nur schwer entfernen lässt, können Sie eine kleine Menge Spülmittel verwenden und dann mit einem trockenen Tuch nachwischen.



- **Hinweis: Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts keine Verdüner, Benzin oder Alkohol.**



| Schaltfläche   | Funktion  |
|--|---|
| <b>1.Strom</b>            | Drücken und halten Sie die „Strom“-Taste 0,5 bis 1 Sekunde lang, um den Strom.ein-(oder.auszuschalten).   |
| <b>2.Start/Stop</b>       | Drücken Sie die „Start/Stop“-Taste und der Trockner wird 2 Sekunden später in Betrieb genommen. Wenn Sie diese Taste während des Betriebs drücken, wird der Trockner angehalten.  |
| <b>3.Smart</b>            | Das Gerät ermittelt aufintelligente Weise das erforderliche Programm aufder Grundlage des Zustands der Kleidung. Energieeffizienzlabel und die Zeit im ECO-Modus  |
| <b>4.Zeitschaltuhr</b>    | Drücken Sie die Taste ‚Timer‘,um eine von sechs Einstellungen auszuwählen:20 Minuten,30 Minuten, 1 Stunde, 1 Stunde und 30 Minuten.2 Stunden oder 3 Stunden. Wählen Sie die geeignete Trocknungszeit auf der Grundlage des Zustands der Kleidung.   |
| <b>5.Temperatur</b>       | Drücken Sie die Taste ‚Temperatur‘, um eine von vier verschiedenen Temperatureinstellungen auszuwählen: 40°C,50°C,60°C und -°C. Wenn aufdem Display --°C angezeigt wird, gibt dies an, dass die natürliche Luft verwendet wird. Diese Temperatureinstellung kann nur angezeigt und ausgewählt werden, wenn die Funktion „Timer“ aktiviert ist und anschlieBend die Taste „Temperatur“ gedrückt wird |
| <b>6.Reinigen</b>         | Wenn diese Anzeige blinkt, ist dies eine Erinnerung daran, den Filter zu reinigen.  |
| <b>7.Öffnen</b>           | DieseAnzeige gibt an, dass die Tür geschlossen werden muss. Durch erneutes Drücken der Taste ‚Start‘ wird der Betrieb   |
| <b>8.Desodorieren</b>    | Wählen Sie eine beliebige Temperatur aus und stellen Sie eineTrocknungszeit von 30 Minuten oder weniger ein. Die Desodorierung wird dann aufdie Kleidung angewendet, was durch diese Anzeige angezeigt wird.  |

- **Hinweis: Drücken und halten Sie die Einschalttaste für 0,5 bis 1 Sekunde, um das Gerät einzuschalten. Drücken Sie die Starttaste, um den Standardbetrieb des intelligenten Programms zu starten!**

**Tipps:** Empfohlen für den Betrieb im ECO-Modus, in dem die KI die Betriebsdauer intelligent an die Wäschemenge und Luftfeuchtigkeit anpasst. Es wird empfohlen, vor der Verwendung eine Vorentwässerung durchzuführen, um bessere Trocknungsergebnisse zu erzielen.



## Allgemeine Fehlerbehebung

Wenn der Trockner nicht richtig funktioniert, ziehen Sie bitte das Stromkabel aus der Steckdose, bevor Sie den Fehler prüfen. In den folgenden Fällen liegt manchmal keine Fehlfunktion vor. Bitte überprüfen Sie dies vor der Reparatur noch einmal. Wenn es sich um eine Fehlfunktion handelt, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, indem Sie unsere landesweite Kundendienst-Hotline anrufen. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren.

| Abnormales Phänomen                                  | Abnormale Ursache   | Lösungen   |
|--|---|--|
| <b>Trockner startet nicht</b>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prüfen Sie, ob ein Stromausfall vorliegt oder ein Schutzschalter ausgelöst wurde.</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass der Anschluss fest sitzt.</li> <li>• Prüfen Sie, ob die Trockenladung die Kapazität des Trockners überschreitet.</li> <li>• Überprüfen Sie, ob der Temperaturregler nicht abgetrennt ist.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwenden Sie den Trockner nach der Wiederherstellung der Stromversorgung weiter.</li> <li>• Prüfen Sie den Anschluss, um sicherzustellen, dass er sicher befestigt ist.</li> <li>• Die Kleidung muss vor dem Einlegen richtig ausgedrückt werden, und das Trockengewicht (Gewicht der nassen Kleidung) darf 5,0 kg nicht überschreiten. Lassen Sie den Temperaturregler von einem Wartungstechniker ersetzen.</li> </ul> |
| <b>Trockner heizt von außen auf oder riecht heiß</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Filter des Trockners ist mit Fusseln verstopft.</li> <li>• Der Abluftauslass oder der Abluftkanal ist verstopft.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reinigen Sie den Filter vor und nach jedem Gebrauch von Fusseln. Beseitigen Sie alle Verstopfungen.</li> </ul>  |
| <b>Die Wäsche trocknet nur schwer</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zuviel Wäsche in der Maschine</li> <li>• Der Filter ist verstopft, wodurch der Luftstrom beeinträchtigt wird</li> <li>• Zuviel Wäsche, was Verwicklungen verursacht</li> <li>• Die Maschine ist an einem engen, schlecht belüfteten Ort installiert.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trocknen Sie die Kleidung in mehreren Chargen.</li> <li>• Reinigen Sie die Filter für die Zu- und Abluft regelmäßig.</li> <li>• Schütteln Sie die Kleidung aus und trocknen Sie sie erneut.</li> <li>• Stellen Sie die Maschine um.</li> </ul>  |
| <b>Zu viele Falten in der Kleidung</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zuviel Wäsche in der Maschine</li> <li>• Die Kleidung wurde nicht sofort nach dem Durchlaufen des Programms entfernt</li> <li>• Die Kleidung wurde nicht richtig sortiert</li> <li>• Die Temperatur wurde zu hoch eingestellt</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Überfüllen Sie den Trockner nicht mit Kleidung.</li> <li>• Entfernen Sie die Kleidung sofort nach Beendigung des Programms.</li> <li>• Sortieren Sie die Kleidung nach dem Trocknen.</li> <li>• Befolgen Sie die Anweisungen auf den Etiketten der Kleidungsstücke.</li> </ul>  |
| <b>Einlaufen der Kleidung</b>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Übermäßiges Trocknen</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Überfüllen Sie den Trockner nicht mit Kleidung.</li> <li>• Entfernen Sie die Kleidung sofort nach Beendigung des Programms.</li> <li>• Sortieren Sie die Kleidung vor dem Trocknen.</li> <li>• Befolgen Sie die Anweisungen auf den Etiketten der Kleidungsstücke.</li> </ul>   |

|   |  |   |
|---|--|---|
| <p><b>Kleidung hat Fusselbällchen</b></p>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flusenbällchen aus synthetischen Fasern und knitterfreie Fasern sind normal, da sie durch normale Reibung verursacht werden.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwenden Sie Weichspüler, um die Fasern zu glätten. Wenn Sie Kleidung bügeln, sprühen Sie Stärke auf Kragen und Manschetten. Alternativ können Sie das Kleidungsstück auch auf links drehen, um die Reibung zu verringern.</li> </ul> |
| <p><b>Die Maschine lässt sich nach längerem Betrieb nicht mehr starten.</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Trommel im Inneren der Maschine wird nach längerem Betrieb durch den Überhitzungsschutz abgeschaltet.</li> </ul>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Maschine wird automatisch zurückgesetzt und nimmt nach über 30 Minuten des automatischen Schutzes den normalen Betrieb wieder auf.</li> </ul>  |

**Fehleralarm handhaben**


| Fehleranzeige                                    | Fehlerursache   | Fehlerphänomene                                | Summeralarm             | Fehlerbehebung  |
|--|---|--|-------------------------|---|
| <p><b>Alarm bei offener Tür</b></p>              | <p>Die Tür wurde nach dem Programmstart geöffnet.</p> | <p>Die Kontrollleuchte „Tür offen“ blinkt.</p> | <p>Mit Summeralarm.</p> | <p>Schließen Sie die Tür, um den Fehler zu lösen.</p> |
| <p><b>Kommunikationsfehler</b></p>               | <p>Schaltkreis- oder Steckverbindungsfehler.</p>      | <p>Die Kontrollleuchte E1 flackert.</p>        | <p>Mit Summeralarm.</p> | <p>Überprüfen Sie den Stecker.</p>                    |
| <p><b>Fehlfunktion des Temperatursensors</b></p> | <p>Schaltkreisfehler.</p>                             | <p>Die Kontrollleuchte E2 flackert.</p>        | <p>Mit Summeralarm.</p> | <p>Ersetzen Sie den Temperatursensor.</p>             |

## Produktspezifikationen

| Spezifikationen<br>Modell   | Außenabmessungen | Produktgewicht | Nenntrocknungskapazität | Nennleistungsaufnahme | Nennspannung/-frequenz |
|---|------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|
| A   | 480×400×560mm    | 14,5kg         | 4,0kg                   | 800W                  | 220V~/50Hz             |
| Leistung im Aus-Zustand   |                  |                | $P_o$                   | 0.01                  | W                      |
| Leistung im Bereitschaftszustand  |                  |                | $P_{sb}$                | 0.01                  | W                      |
| Stromsparfunktion   |                  |                | [Ja]                    |                       |                        |
| Die Zeit, nach der das Gerät automatisch in den Aus-Zustand umschaltet          |                  |                | $T_o$                   | [N/A]                 | Min                    |
| Die Zeit, nach der das Gerät automatisch in den Bereitschaftszustand umschaltet |                  |                | $T_{sb}$                | 1                     | Min                    |

## Packliste

| Modell | Gesamte Maschine | Manuell | Luftauslassrohr |
|--------|------------------|---------|-----------------|
| B      | 1 Einheit        | 1 stück | 1 stück         |



## ASCIUGATRICE A TAMBURO

Standard di esecuzione

IEC 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016

IEC 60335-2-11:2019



- Leggere attentamente questo manuale prima dell'uso
- La nostra azienda si riserva il diritto di interpretazione finale delle istruzioni per l'uso.
- Si prega di fare riferimento al prodotto reale per il suo aspetto

# MANUALE UTENTE

# Catalogo

---



|  |                |
|--|----------------|
| <b>Caratteristiche del prodotto</b> -----                | 28             |
| <b>Nome della parte</b> -----                            | 28             |
| <b>Precauzioni pre-utilizzo (molto importanti)</b> ----- | 29             |
| Sicurezza elettrica -----                                | 29             |
| Requisiti di utilizzo-----                               | 30             |
| <b>Installazione</b> -----                               | 31             |
| 1.Installazione del connettore del tubo di sfiato -----  | 32             |
| 2.Installare l'asciugatrice in orizzontale -----         | 32             |
| 3.Metodi di installazione facoltativi -----              | 32             |
| <b>Manutenzione giornaliera</b> -----                    | 33             |
| 1.Pulizia del filtro dell'aria di scarico -----          | 33             |
| 2.Filtro dell'aria di aspirazione -----                  | 34             |
| 3. Pulizia della macchina -----                          | 34             |
| <b>Risoluzione dei problemi comuni</b> -----             | 36             |
| <b>Gestione degli allarmi di guasto</b> -----            | 37             |
| <b>Specifiche del prodotto</b> -----                     | 38             |
| <b>Elenco degli imballaggi</b> -----                     | 38             |
| <b>Specifiche</b> -----                                  | Retrocopertina |

## Caratteristiche del prodotto

Questa serie di asciugatrici a tamburo è dotata di una funzione di controllo automatico della temperatura, che migliora notevolmente l'efficienza di asciugatura e allo stesso tempo la morbidezza e la sofficità dei capi, mantenendo un aspetto fresco e brillante e una cura delicata per i capi.

1. Facile da usare, accesso con un solo clic, comodità
2. Facile da usare, rilevamento automatico, risparmio di tempo.
3. Facile da installare, con varie opzioni, soddisfacente.
4. Selezioni multiple del programma, facilmente comprensibili, soddisfacenti.

## Nome della parte



## Precauzioni pre-utilizzo (molto importanti)

### I. Sicurezza elettrica (Consigli per la sicurezza elettrica)



1. Leggere le istruzioni.
2. Inserire la spina del cavo di alimentazione in una presa dedicata con un'alimentazione monofase a tre fili da 220 V CA e una corrente di 10 A o superiore. Il terminale di messa a terra della presa deve essere collegato a terra in modo affidabile. Si raccomanda di utilizzare un dispositivo di corrente residua (RCD) per una maggiore sicurezza.
3. Durante il funzionamento dell'asciugatrice, non collocare sostanze infiammabili o volatili (come benzina e alcol) vicino all'asciugatrice per evitare incendi.
4. Non installare mai l'asciugatrice in aree umide o potenzialmente bagnate, come i bagni, per evitare scosse elettriche o incidenti dovuti a perdite.
5. Quando l'asciugatrice è in uso normale, la spina del cavo di alimentazione deve essere facilmente accessibile per l'inserimento e la rimozione. In caso di interruzione di corrente, spostamento, mancato utilizzo o pulizia, scollegare sempre il cavo di alimentazione. Non utilizzare mani bagnate per inserire o rimuovere la spina.
6. È assolutamente vietato far funzionare l'asciugatrice sopra la schiuma dell'imballaggio. Ciò può provocare incendi a causa della scarsa dissipazione del calore o di altri fattori esterni.
7. Quando l'interno del tamburo o l'esterno dell'asciugatrice sono sporchi, pulirli con un panno morbido e umido. Non risciacquare direttamente con acqua e non utilizzare oli volatili (come alcol e benzina) per la pulizia.
8. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, purché siano state fornite loro istruzioni o supervisione relative all'uso sicuro dell'apparecchio e comprendano i pericoli connessi.
9. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
10. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
11. I bambini di età inferiore a 3 anni devono essere tenuti lontani dall'apparecchio, a meno che non siano costantemente sorvegliati.

12. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da persone qualificate in modo simile, al fine di evitare pericoli.
13. L'asciugatrice non deve essere utilizzata se per la pulizia sono stati utilizzati prodotti chimici industriali.
14. Il filtro per la lanugine deve essere pulito frequentemente.
15. Non deve essere consentito l'accumulo di lanugine intorno all'asciugatrice.
16. È necessario garantire un'adeguata ventilazione per evitare il riflusso di gas nella stanza da apparecchi che bruciano altri combustibili, compresi i caminetti aperti.
17. Riempire i generatori di vapore solo con liquidi specificati dal produttore.
18. **AVVERTENZA:** non arrestare mai l'asciugatrice prima della fine del ciclo di asciugatura, a meno che tutti i capi non vengano rapidamente rimossi e stesi in modo che il calore si dissipi.
19. **AVVERTENZA:** l'apparecchio non deve essere alimentato tramite un dispositivo di commutazione esterno, come un timer, né collegato a un circuito che viene regolarmente acceso e spento da un servizio pubblico.
20. Un tappeto non deve ostruire le aperture.
21. L'aria di scarico non deve essere scaricata in una canna fumaria utilizzata per lo scarico dei fumi provenienti da apparecchi che bruciano gas o altri combustibili.
22. L'apparecchio non deve essere installato dietro una porta chiudibile a chiave, una porta scorrevole o una porta con cerniera sul lato opposto a quello dell'asciugatrice, in modo tale da limitare la completa apertura della porta dell'asciugatrice.

## II. Requisiti di utilizzo

1. Gli indumenti devono essere accuratamente disidratati prima di essere messi nell'asciugatrice per l'asciugatura (gli indumenti strizzati a mano possono contenere una certa quantità di umidità, che può causare perdite e aumentare i tempi di asciugatura). Questo va evitato).
2. Rimuovere tutti gli oggetti dalle tasche, come accendini e fiammiferi.
3. Chiudere le cerniere, i bottoni, ecc. e capovolgere gli indumenti prima dell'asciugatura (in questo modo si riduce il rumore dovuto alla collisione con il tamburo).


4. I capi etichettati “Non lavare con acqua” o “Solo lavaggio a secco” non devono essere asciugati nell'asciugatrice.
5. Non asciugare nell'asciugatrice i tessuti a maglia, i capi in lana o i materiali in pelle, poiché i peluche e la pelle potrebbero danneggiarsi e i tessuti in lana potrebbero restringersi o deformarsi.
6. È preferibile asciugare in un'unica sessione indumenti di consistenza uguale o simile.
7. Non asciugare i capi che hanno le seguenti istruzioni di manutenzione: non adatti all'asciugatura in tamburo, all'asciugatura appesa, all'asciugatura a goccia, all'asciugatura in piano o all'asciugatura all'aria.
8. Durante il normale funzionamento, non coprire la superficie della macchina con alcun tessuto. Durante il funzionamento, la temperatura della superficie dell'apparecchio può essere leggermente superiore alla temperatura corporea; si tratta di un fenomeno normale.
9. Non asciugare capi non lavati nell'asciugatrice.
10. I capi sporchi di sostanze quali olio da cucina, acetone, alcool, benzina, cherosene, smacchiatori, trementina, cere e sverniciatori devono essere lavati in acqua calda con una quantità extra di detersivo prima di essere asciugati nell'asciugatrice.
11. Articoli come gommapiuma (schiuma di lattice), cuffie da doccia, tessuti impermeabili, articoli con rivestimento in gomma e indumenti o cuscini dotati di imbottitura in gommapiuma non devono essere asciugati nell'asciugatrice.
12. Gli ammorbidenti o prodotti simili devono essere utilizzati secondo le istruzioni riportate sulla confezione.

## Installazione

L'asciugatrice deve essere collocata su un pavimento piano e robusto, su un tavolo o su un apposito supporto. Durante l'installazione, l'asciugatrice deve essere tenuta a 10-15 cm di distanza dalla parete posteriore. Se si utilizza in uno spazio ristretto, è possibile installare una ventola di ventilazione o collegare un tubo di sfiato all'uscita di scarico per espellere l'aria calda umida all'esterno.

## 1. Installazione del connettore del tubo di sfiato

Regolare la direzione del connettore di scarico come necessario e fissarlo con una vite.




## 2. Installare l'asciugatrice in orizzontale

L'asciugatrice non deve essere collocata a testa in giù. Quando l'asciugatrice viene installata su un piano o su un tavolo, accertarsi che la superficie sia solida, sicura e non inclinata per mantenere l'asciugatrice in piano.

## 3. Metodi di installazione facoltativi

### 3.1 Installazione del supporto dell'asciugatrice

Quando si utilizza l'asciugatrice con un supporto, è necessario assicurarsi che il supporto sia robusto e affidabile. Quando il supporto è installato a terra, deve essere stabile e sicuro, con un forte collegamento tra il supporto e la parete per garantire la stabilità del supporto. La distanza tra il supporto e la parete deve essere di almeno 13 cm (il supporto è un accessorio opzionale).




### 3.2 Installazione dell'asciugatrice a parete


Determinare la posizione di montaggio a parete dell'asciugatrice, facendo attenzione che lo spazio tra la parte superiore dell'asciugatrice e il soffitto sia superiore a 100 mm. Se la posizione di installazione è sopra una lavatrice, lasciare uno spazio sufficiente per aprire il coperchio della lavatrice.

- Fissare i ganci alla parete con tasselli a espansione (M6).
- Utilizzare 4 viti autofilettanti con testa a croce (4x10, in dotazione) per fissare i ganci al mobile.
- Appendere l'asciugatrice in modo sicuro ai ganci.

Distanza tra i fori delle  
viti del gancio



Nota: prima dell'installazione a parete, misurare la distanza tra i fori per le viti del gancio e procedere all'installazione.




## Manutenzione giornaliera

Per garantire il normale funzionamento dell'asciugatrice, è necessario pulire tempestivamente i filtri dell'aria di scarico e di aspirazione e pulire regolarmente il corpo dell'asciugatrice. Prima di procedere alla pulizia, staccare la spina dalla presa di corrente!

### 1. Pulizia del filtro dell'aria di scarico (pulire dopo ogni utilizzo)


A. Rimozione del filtro: inserire la mano nel tamburo e raggiungere i quattro fori accanto al centro della maschera dell'aria di scarico, quindi tirare il filtro verso l'esterno per rimuoverlo.



B. Pulizia della lanugine: Smontare separatamente la maschera dell'aria di scarico, il cotone del filtro e la rete del filtro. Utilizzare una spazzola a setole morbide o un aspirapolvere per rimuovere la lanugine dalla rete del filtro e dal cotone del filtro, facendo attenzione a non danneggiare la rete del filtro.



C. Installazione del filtro: Dopo la pulizia, assemblare il filtro nell'ordine della maschera dell'aria di scarico, della rete filtrante e del cotone filtrante. Posizionare il filtro all'interno del tamburo, allineando la parte concava centrale della maschera dell'aria di scarico con la parte convessa centrale del tamburo per assicurarsi che sia installato correttamente.



## 2. Filtro dell'aria di aspirazione (pulire ogni dieci utilizzi)

1) Spingere delicatamente il lato esterno della parte centrale del coperchio del filtro dell'aria di aspirazione verso l'alto e tirarlo verso l'esterno per rimuoverlo.

Coperchio del filtro



2) Utilizzare una spazzola a setole morbide o un aspirapolvere per pulire la polvere o i detriti aderenti.

3) Dopo la pulizia, rimettere il coperchio del filtro sulla macchina.


## 3. Pulizia della macchina

• Pulire l'interno del cestello o l'esterno dell'asciugatrice con un panno umido e morbido. Se lo sporco è difficile da rimuovere, si può usare una piccola quantità di detergente per cucina, quindi pulire con un panno asciutto.











• **Nota: non utilizzare diluenti, benzina o alcol per pulire la macchina.**

### Area di visualizzazione



### Area dei pulsanti

| Button   | Funzione  |
|--|---|
| <b>1.Potenza</b>          | Tenere premuto il pulsante "Power" per 0,5-1 secondo per accendere (spegnere) l'alimentazione.  |
| <b>2.Avvio/arresto</b>    | Premere il pulsante "Start/Stop" e l'asciugatrice entrerà in funzione 2 secondi dopo. Durante il funzionamento, premendo questo pulsante si mette in pausa l'asciugatrice.  |
| <b>3.Intelligente</b>     | La macchina determina in modo intelligente il programma richiesto in base alle condizioni degli indumenti.<br>Etichetta di efficienza energetica e il tempo in modalità ECO   |
| <b>4.Timer</b>            | Premere il pulsante "Timer" per selezionare una delle sei impostazioni: 20 minuti, 30 minuti, 1 ora, 1 ora e 30 minuti, 2 ore o 3 ore. Scegliere il tempo di asciugatura appropriato in base alle condizioni degli indumenti.   |
| <b>5.Temperatura</b>      | Premere il pulsante "Temperatura" per scegliere tra quattro diverse impostazioni di temperatura: 40°C, 50°C, 60°C e --°C. Quando il display visualizza--°C, indica l'aria naturale; questa impostazione di temperatura può essere visualizzata e selezionata solo quando si attiva la funzione "Timer", seguita dalla pressione del pulsante "Temperatura". |
| <b>6.Pulito</b>           | Quando questa spia lampeggia, ricorda di pulire il filtro.  |
| <b>7.Aperto</b>           | Questa spia indica che lo sportello deve essere chiuso e premendo di nuovo il pulsante di avvio si continua l'operazione.   |
| <b>8.Deodorare</b>       | Selezionando una temperatura qualsiasi e impostando un tempo di asciugatura di 30 minuti o meno, gli indumenti verranno deodorati, come indicato da questa spia.  |

- **Nota: Premi e tieni premuto il pulsante di accensione per 0,5-1 secondo per accendere il dispositivo. Premi il pulsante di avvio per iniziare il funzionamento predefinito del programma intelligente!**

**Suggerimenti:** consigliato per il funzionamento in modalità ECO, in cui l'intelligenza artificiale regola in modo intelligente la durata del ciclo in base al carico di biancheria e all'umidità. Si consiglia di eseguire una pre-deidratazione prima dell'uso per ottenere risultati di asciugatura migliori.



**ECO**

## Risoluzione dei problemi comuni

In caso di malfunzionamento dell'asciugatrice, scollegare il cavo di alimentazione dalla fonte di corrente prima di effettuare il controllo. Nei casi seguenti, a volte non si tratta di un malfunzionamento. Se si tratta di un malfunzionamento, contattare il nostro servizio di assistenza post-vendita chiamando il numero verde del servizio clienti nazionale. Non tentare di ripararlo da soli.

| Fenomeno anomalo  | Causa anomala   | Soluzioni  |
|---|---|--|
| <b>Asciugatrice non avviata</b>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare che non vi sia un'interruzione di corrente o un interruttore automatico.</li> <li>• Assicurarsi che il collegamento elettrico sia sicuro e saldo.</li> <li>• Verificare se il carico di asciugatura supera la capacità dell'asciugatrice.</li> <li>• Verificare che il termoregolatore non sia scollegato.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riprendere l'uso dopo il ripristino dell'alimentazione.</li> <li>• Controllare il collegamento alla rete elettrica per verificare che sia saldamente fissato.</li> <li>• Gli indumenti devono essere adeguatamente disidratati prima di essere caricati e il peso dell'asciugatura (peso degli indumenti bagnati) non deve superare i 5,0 kg. Fare sostituire il regolatore di temperatura da un tecnico della manutenzione.</li> </ul> |
| <b>L'asciugatrice si riscalda esternamente o emana un odore caldo</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le maglie del filtro per lanugine sono intasate di lanugine.</li> <li>• Lo scarico o il condotto di ventilazione sono ostruiti.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pulire il filtro dalla lanugine prima e dopo ogni utilizzo. Eliminare eventuali ostruzioni.</li> </ul>  |
| <b>I vestiti sono difficili da asciugare</b>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• I capi all'interno della macchina sono troppo pieni</li> <li>• Il filtro è ostruito e compromette il flusso d'aria in entrata e in uscita</li> <li>• I capi sono troppo pieni e si aggrovigliano</li> <li>• La macchina è installata in un luogo stretto e poco ventilato.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asciugare i capi in più lotti.</li> <li>• Pulire regolarmente i filtri dell'aria in entrata e in uscita.</li> <li>• Scuotere i capi e asciugarli di nuovo.</li> <li>• Sistemare la macchina.</li> </ul>   |
| <b>Rughe eccessive sugli indumenti</b>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• I capi all'interno della macchina sono troppo pieni</li> <li>• I capi non sono stati rimossi tempestivamente dopo la fine del ciclo</li> <li>• I capi non sono stati smistati correttamente</li> <li>• La temperatura è stata impostata troppo alta.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Non riempire eccessivamente l'asciugatrice di capi.</li> <li>• Rimuovere gli indumenti subito dopo la fine del ciclo.</li> <li>• Ordinare i capi prima dell'asciugatura.</li> <li>• Seguire le istruzioni di manutenzione riportate sulle etichette degli indumenti.</li> </ul>   |
| <b>Restringimento dell'abbigliamento</b>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Essiccazione eccessiva</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seguire le istruzioni per la cura riportate sull'etichetta dell'indumento. Se l'indumento è soggetto a restringersi, controllarlo frequentemente durante l'asciugatura. Togliere gli indumenti quando sono ancora leggermente umidi per evitare un'asciugatura eccessiva, quindi appenderli o stenderli in piano per farli asciugare completamente.</li> </ul>  |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>L'abbigliamento ha una pallina di lanugine</b>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• I gomitoli di lanugine formati da fibre sintetiche e fibre senza grinze sono normali, in quanto causati dal normale attrito.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizzare l'ammorbidente per ammorbidire le fibre. Quando si stirano i vestiti, spruzzare l'amido sul colletto e sui polsini. In alternativa, girate l'indumento al rovescio per ridurre l'attrito.</li> </ul> |
| <b>La macchina presenta un mancato avviamento dopo un funzionamento prolungato.</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il tamburo all'interno della macchina subisce un arresto per surriscaldamento dopo un funzionamento prolungato.</li> </ul>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La macchina si ripristina automaticamente e riprende il normale funzionamento dopo circa 30 minuti di protezione automatica.</li> </ul>   |

## Gestione degli allarmi di guasto


| Visualizzazione dei guasti                         | Guasto Causa                                | Fenomeno di guasto                                   | Allarme cicalino     | Risoluzione dei guasti                       |
|--|---|--|----------------------|--|
| <b>Allarme porta aperta</b>                        | Porta aperta dopo l'avvio del programma.    | La spia "Porta aperta" si accende in modo irregolare | Con allarme acustico | Chiudere la porta per risolvere il problema. |
| <b>Guasto di comunicazione</b>                     | Guasto del circuito o guasto del connettore | La spia E1 sfarfalla                                 | Con allarme acustico | ispezionare il connettore.                   |
| <b>Malfunzionamento del sensore di temperatura</b> | Guasto al circuito.                         | La spia E2 sfarfalla                                 | Con allarme acustico | Sostituire il sensore di temperatura.        |

## Specifiche del prodotto

| Specifiche tecniche<br>Modello                         | Dimensioni esterne | Peso del prodotto | Capacità di essiccazione nominale | Potenza nominale in ingresso | Tensione /frequenza nominale |
|--|--------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| A  | 480×400×560mm      | 14,5kg            | 4,0kg                             | 800W                         | 220V~/50Hz                   |
| Potenza in modalità spenta                             |                    |                   | $P_o$                             | 0.01                         | W                            |
| Potenza in modalità standby                            |                    |                   | $P_{sb}$                          | 0.01                         | W                            |
| Funzione di gestione dell'alimentazione                |                    |                   | [Si]                              |                              |                              |
| Tempo di attivazione automatica della modalità spenta  |                    |                   | $T_o$                             | [N/A]                        | Min                          |
| Tempo di attivazione automatica della modalità standby |                    |                   | $T_{sb}$                          | 1                            | Min                          |

## Elenco degli imballaggi

| Modello | Macchina intera | Manuale | Tube di uscita dell'aria |
|---------|-----------------|---------|--------------------------|
| B       | 1 unità         | 1 pezzo | 1 pezzo                  |



## Sèche-linge à tambour

Normes d'exécution

IEC 60335-1:2010+A1:2013+A2:2016

IEC 60335-2-11:2019



- Veuillez lire attentivement ce manuel avant de l'utiliser
- Notre société se réserve le droit d'interprétation finale du manuel d'instructions.
- Veuillez vous référer à l'apparence du produit réel

# MANUEL D'UTILISATION

# Table des matières

---



|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Caractéristiques du produit</b> .....                      | 41                 |
| <b>Nom de la pièce</b> .....                                  | 41                 |
| <b>Précautions avant utilisation (très importantes)</b> ..... | 42                 |
| Sécurité électrique .....                                     | 42                 |
| Exigences en matière d'utilisation .....                      | 43                 |
| <b>Installation</b> .....                                     | 44                 |
| 1.Installation du connecteur de tuyau d'évent.....            | 45                 |
| 2. Installation du sèche-linge à l'horizontale .....          | 45                 |
| 3.Méthodes d'installation facultatives .....                  | 45                 |
| <b>Entretien quotidien</b> .....                              | 46                 |
| 1. Nettoyage du filtre à air d'échappement .....              | 46                 |
| 2. Filtre à air d'admission .....                             | 47                 |
| 3. Nettoyage de la machine .....                              | 47                 |
| <b>Dépannage courant</b> .....                                | 49                 |
| <b>Gestion des alarmes de défaut</b> .....                    | 50                 |
| <b>Spécifications du produit</b> .....                        | 51                 |
| <b>Liste des emballages</b> .....                             | 51                 |
| <b>Spécification</b> .....                                    | Couverture arrière |

## Caractéristiques du produit

Cette série de sèche-linges à tambour dispose d'une fonction de contrôle automatique de la température, qui permet d'améliorer considérablement l'efficacité du séchage tout en renforçant le moelleux et la douceur des vêtements, en leur conservant un aspect frais et brillant et en leur prodiguant des soins tout en douceur.

1. Facile à utiliser, accès en un clic, pratique
2. Facile à utiliser, détection automatique, gain de temps
3. Facile à installer avec diverses options, satisfaisant
4. Sélections de programmes multiples, facilement compréhensibles, satisfaisant

## Nom de la pièce



## Précautions avant utilisation (très importantes)

### I. Sécurité électrique (conseils de sécurité électrique)



1. Lire les instructions.
2. Veuillez insérer la fiche du cordon d'alimentation dans une prise dédiée avec une alimentation monophasée à trois fils 220V AC et un courant de 10A ou plus. La borne de mise à la terre de la prise doit être mise à la terre de manière fiable, il est recommandé d'utiliser un dispositif à courant résiduel (RCD) pour plus de sécurité.
3. Pendant le fonctionnement du sèche-linge, ne placez pas de substances inflammables ou volatiles (telles que l'essence, l'alcool) à proximité du sèche-linge afin d'éviter tout risque d'incendie.
4. N'installez jamais le sèche-linge dans un endroit humide ou potentiellement humide telles que les salles de bains afin d'éviter les chocs électriques ou les accidents de fuite.
5. Lorsque le sèche-linge est utilisé normalement, la fiche du cordon d'alimentation doit être facilement accessible pour l'insertion et le retrait. En cas de panne de courant, de déplacement, de non-utilisation ou de nettoyage, débranchez toujours le cordon d'alimentation. N'utilisez pas de mains mouillées pour insérer ou retirer la fiche.
6. Il est strictement interdit d'utiliser le sèche-linge sur de la mousse d'emballage. Cela peut entraîner un incendie en raison d'un sèche-linge mauvaise dissipation de la chaleur ou d'autres facteurs externes.
7. Lorsque l'intérieur du tambour ou l'extérieur du sèche-linge est sale, nettoyez-le avec un chiffon doux et humide. Ne rincez pas directement à l'eau et n'utilisez pas d'huiles volatiles (telles que l'alcool, l'essence) pour le nettoyage.
8. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.
9. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
10. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

11. Les enfants de moins de 3 ans doivent être éloignés à moins d'être surveillés en permanence.
12. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
13. Le sèche-linge à tambour ne doit pas être utilisé si des produits chimiques ont été utilisés pour le nettoyage.
14. Le filtre à air doit être nettoyé fréquemment.
15. L'accumulation de peluche autour du sèche-linge à tambour doit être évitée.
16. Une ventilation appropriée doit être fournie afin d'éviter un refoulement, à l'intérieur de la pièce, de gaz provenant d'appareils brûlant d'autres combustibles, y compris les feux ouverts.
17. Remplir les générateurs de vapeur uniquement avec les liquides spécifiés par le fabricant.
18. **ATTENTION:** Ne jamais arrêter un sèche-linge à tambour avant la fin du cycle de séchage, à moins que tous les articles ne soient retirés rapidement et étalés, de telle sorte que la chaleur soit dissipée.
19. **ATTENTION:** L'appareil ne doit pas être alimenté par l'intermédiaire d'un interrupteur externe, comme une minuterie, ou être connecté à un circuit qui est régulièrement mis sous tension et hors tension par un fournisseur d'électricité.
20. Les ouvertures ne doivent pas être obstruées par un tapis.
21. L'air rejeté ne doit pas être évacué dans une évacuation utilisée pour les fumées rejetées provenant des appareils brûlant du gaz ou d'autres combustibles.
22. L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte à verrouillage, une porte coulissante ou une porte ayant une charnière du côté opposé à celle du sèche-linge, empêchant ainsi l'ouverture totale du sèche-linge à tambour.

## II. Exigences en matière d'utilisation

1. Les vêtements doivent être soigneusement déshydratés avant d'être placés dans le sèche-linge pour le séchage. (Les vêtements essorés à la main peuvent contenir une grande quantité d'humidité, ce qui peut entraîner des fuites et un temps de séchage accru. Cela doit être évité.)
2. Retirer des poches tous les objets tels que briquets et allumettes.
3. Fermez les fermetures éclair, les boutons, etc. et retournez les vêtements avant de les sécher. (Cela peut réduire le bruit dû à la collision avec le tambour.)


4. Les vêtements étiquetés « Ne pas laver à l'eau » ou « Nettoyage à sec uniquement » ne doivent pas être séchés dans le sèche-linge.
5. Ne pas sécher les tissus tricotés, les vêtements en laine ou les matériaux en cuir dans le sèche-linge, car la peluche et le cuir peuvent être endommagés et les tissus en laine peuvent rétrécir ou se déformer.
6. Il est préférable de sécher des vêtements de texture identique ou similaire en une seule fois.
7. Ne séchez pas les vêtements qui ont les instructions d'entretien suivantes : ne convient pas au sèche-linge, au séchage à l'air libre, au séchage par égouttement, au séchage à plat ou au séchage à l'air.
8. Pendant le fonctionnement normal, ne couvrez pas la surface de la machine avec des textiles. La température de surface de la machine peut être légèrement supérieure à la température corporelle pendant le fonctionnement, ce qui est un phénomène normal.
9. Ne pas sécher dans le sèche-linge à tambour des articles non lavés.
10. Il convient que les articles qui ont été salis avec des substances telles que l'huile de cuisson, l'acétone, l'alcool, l'essence, le kérosène, les détachants, la térébenthine, la cire et les substances pour retirer la cire soient lavés dans de l'eau chaude avec une quantité supplémentaire de détergent avant d'être séchés dans le sèche-linge à tambour.
11. Il convient que les articles comme le caoutchouc mousse (mousse de latex), les bonnets de douche, les textiles étanches, les articles doublés de caoutchouc et les vêtements ou les oreillers comprenant des parties en caoutchouc mousse ne soient pas séchés dans le sèche-linge à tambour.
12. Il convient d'utiliser les produits assouplissants, ou produits similaires, conformément aux instructions relatives aux produits assouplissants.

## Installation

Le sèche-linge doit être placé sur un sol plat et solide, une table ou un support dédié. Lors de l'installation du sèche-linge, il doit être maintenu à 10 à 15 cm de la paroi arrière. Si le sèche-linge est utilisé dans un espace confiné, un ventilateur peut être installé ou un tuyau d'aération peut être fixé à la sortie d'échappement pour expulser l'air chaud humide vers l'extérieur.

## 1. Installation du connecteur de tuyau d'évent

Ajustez le sens du connecteur de sortie d'échappement selon vos besoins et fixez-le à l'aide d'une vis.




## 2. Installation du sèche-linge à l'horizontale

Ce sèche-linge ne doit pas être placé à l'envers. Lorsque le sèche-linge est installé sur un sol ou une table de niveau, assurez-vous que la surface est solide, sécurisée et non inclinée pour maintenir le sèche-linge à niveau.

### 3. Méthodes d'installation facultatives

#### 3.1 Installation du support de sèche-linge

Lors de l'utilisation du sèche-linge avec un support, il faut s'assurer que le support est robuste et fiable. Lorsque le support est installé au sol, il doit être stable et sécurisé, avec une connexion solide entre le support et le mur pour assurer la stabilité du stand. Il doit y avoir au moins 13 cm de distance entre le support et le mur (Le support est un accessoire facultatif).






#### 3.2 Installation du sèche-linge murale

Déterminez la position de montage mural du sèche-linge, en veillant à ce que l'espace entre la surface du sèche-linge et le plafond soit supérieur à 100 mm. Si l'emplacement d'installation est au-dessus d'une machine à laver, laissez suffisamment d'espace pour ouvrir le couvercle de la machine à laver.

- Fixez les crochets au mur à l'aide de boulons d'expansion (M6).
- Utilisez 4 vis autotaraudeuses plates fraisées à tête cruciforme (4x10, fournies) pour fixer les crochets de l'armoire à l'armoire.
- Accrochez le sèche-linge en toute sécurité aux crochets.

Suspendez le sèche-linge en toute sécurité sur les crochets.




Note : Avant de procéder à l'installation murale, mesurez la distance entre les trous de vis du crochet, puis procédez à l'installation.

## Entretien quotidien

Pour assurer le fonctionnement normal du sèche-linge, il est nécessaire de nettoyer les filtres d'évacuation et d'admission d'air en temps opportun et également de nettoyer régulièrement le corps du sèche-linge. Avant le nettoyage, veuillez débrancher la fiche d'alimentation de la prise !

### 1. Nettoyage du filtre à air d'échappement (nettoyer après chaque utilisation)


A. Retrait du filtre : Insérez votre main dans le tambour et atteignez les quatre trous situés à côté du centre du masque d'évacuation d'air, puis tirez le filtre vers l'extérieur pour le retirer.



B. Nettoyage des peluches : Démontez le masque d'évacuation d'air, le coton filtrant et la maille filtrante séparément. Utilisez une brosse à poils doux ou un aspirateur pour retirer les peluches du filtre et du coton, en veillant à ne pas endommager le filtre.



C. Installation du filtre : Après le nettoyage, assemblez le filtre dans l'ordre suivant : masque d'évacuation d'air, maille filtrante et coton filtrant. Placez le filtre à l'intérieur du tambour, alignez la partie centrale concave du masque d'évacuation d'air avec la partie centrale convexe du tambour pour vous assurer qu'il est correctement installé.



## 2. Filtre à air d'admission (nettoyer toutes les dix utilisations)

1) Poussez doucement le côté extérieur de la partie centrale du couvercle du filtre à air d'admission vers le haut et tirez-le vers l'extérieur pour le retirer.

Couvercle du filtre



2) Utilisez une brosse à poils doux ou un aspirateur pour nettoyer la poussière ou les débris qui y sont collés. Couvrir le filtre


3) Après le nettoyage, remplacez le couvercle du filtre sur la machine.









## 3. Nettoyage de la machine

• Nettoyez l'intérieur du tambour ou l'extérieur du sèche-linge avec un chiffon doux et humide. Si la saleté est difficile à enlever, une petite quantité de nettoyant de cuisine peut être utilisée pour essuyer, puis essuyer avec un chiffon sec.



• **Note : N'utilisez pas de diluants, d'essence, ou de l'alcool pour nettoyer l'appareil.**



| Bouton  | Fonction  |
|---|---|
| <b>1.Puissance</b>       | Appuyez sur le bouton "Power" et maintenez-le enfoncé pendant 0,5 à 1 seconde pour allumer (éteindre) l'appareil.   |
| <b>2.Marche/Arrêt</b>    | Appuyez sur le bouton "Start/Stop" et le sèche-linge commencera à fonctionner 2 secondes plus tard. En cours de fonctionnement, une pression sur ce bouton met le sèche-linge en pause.   |
| <b>3.Intelligent</b>     | La machine détermine intelligemment le programme requis en fonction de l'état du vêtement.<br>Label d'efficacité énergétique et le temps en mode ECO  |
| <b>4.Minuterie</b>       | Appuyez sur la touche "Timer" pour sélectionner l'un des six réglages suivants : 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, 1 heure et 30 minutes, 2 heures ou 3 heures. Choisissez la durée de séchage appropriée en fonction de l'état des vêtements. |
| <b>5.Température</b>     | Lorsque l'écran affiche --°C, cela signifie qu'il s'agit d'air naturel, et ce réglage de température ne peut être affiché et sélectionné que lorsque la fonction « Timer » est activée, puis que l'on appuie sur la touche « Temperature ».   |
| <b>6.Nettoyer</b>        | Lorsque ce voyant clignote, il s'agit d'un rappel pour nettoyer le filtre.  |
| <b>7.Ouvrir</b>          | Ce voyant indique que la porte doit être fermée, et une nouvelle pression sur le bouton de démarrage permet de poursuivre l'opération.  |
| <b>8.Désodoriser</b>    | Sélectionnez n'importe quelle température et réglez un temps de séchage de 30 minutes ou moins, et la désodorisation sera appliquée aux vêtements, comme l'indique ce voyant.   |

- **Remarque : Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 0,5 à 1 seconde pour allumer l'appareil. Appuyez sur le bouton de démarrage pour lancer le fonctionnement par défaut du programme intelligent !**

**Conseils** : recommandé pour un fonctionnement en mode ECO, dans lequel l'intelligence artificielle ajuste intelligemment la durée de fonctionnement en fonction de la charge de linge et de l'humidité. Il est recommandé d'effectuer une pré-déshydratation avant utilisation afin d'obtenir de meilleurs résultats de séchage.



**ECO**

## Dépannage courant

En cas de dysfonctionnement du sèche-linge, veuillez débrancher le cordon d'alimentation de la source de courant avant de procéder à la vérification. S'il s'agit d'un dysfonctionnement, veuillez contacter notre service après-vente en composant le numéro d'urgence de notre service clientèle national. N'essayez pas de le réparer vous-même.

| Phénomène anormal   | Cause anormale   | Solutions   |
|---|--|---|
| <b>Le sèche-linge ne démarre pas</b>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez s'il y a une panne d'alimentation ou un déclenchement de disjoncteur.</li> <li>• Assurez-vous que la connexion électrique est sécurisée et serrée.</li> <li>• Vérifiez si la charge de séchage dépasse la capacité du sèche-linge.</li> <li>• Vérifiez que le régulateur de température n'est pas déconnecté.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reprenez l'utilisation après le rétablissement du courant.</li> <li>• Vérifiez la connexion électrique pour vous assurer qu'elle est bien fixée.</li> <li>• Les vêtements doivent être correctement déshydratés avant le chargement et le poids de séchage (poids des vêtements) ne doit pas dépasser 5,0 kg. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Demandez à un technicien de maintenance de remplacer le régulateur de température.</li> </ul> </li> </ul> |
| <b>Le sèche-linge chauffe extérieurement ou sent le chaud</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La maille du filtre à charpie est obstruée par des peluches.</li> <li>• La sortie d'échappement ou le conduit d'aération est bloqué.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nettoyez le filtre à charpie de toute peluche avant et après chaque utilisation. Dégagez les éventuelles obstructions.</li> </ul>  |
| <b>Les vêtements sont difficiles à sécher</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les vêtements à l'intérieur de la machine sont trop pleins</li> <li>• Le filtre est bloqué, affectant le flux d'air entrant et sortant</li> <li>• Les vêtements sont trop pleins, ce qui entraîne un enchevêtrement</li> <li>• La machine est installée dans un endroit étroit et mal ventilé.</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Séchez les vêtements en plusieurs lots.</li> <li>• Nettoyez régulièrement les filtres à air d'entrée et de sortie.</li> <li>• Secouez les vêtements et séchez-les à nouveau.</li> <li>• Réorganisez la machine.</li> </ul>   |
| <b>Plis excessifs sur les vêtements</b>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les vêtements à l'intérieur de la machine sont trop pleins</li> <li>• Les vêtements n'ont pas été retirés rapidement après la fin du cycle</li> <li>• Les vêtements n'étaient pas correctement triés</li> <li>• La température était trop élevée.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ne remplissez pas trop le sèche-linge de vêtements.</li> <li>• Retirez les vêtements immédiatement après la fin du cycle.</li> <li>• Triez les vêtements avant de les sécher.</li> <li>• Suivez les instructions d'entretien sur les étiquettes des vêtements.</li> </ul>  |
| <b>Rétrécissement des vêtements</b>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Séchage excessif</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suivez les instructions de l'étiquette d'entretien sur les vêtements. Si ce vêtement est sujet à rétrécissement, vérifiez-le fréquemment pendant le séchage. Retirez les vêtements pendant qu'ils sont encore légèrement humides pour éviter de trop sécher, puis suspendez ou posez les vêtements à plat pour leur permettre de sécher complètement.</li> </ul>   |

|   |  |   |
|---|--|---|
| <p><b>Les vêtements ont une boule de peluches</b></p>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les boules de peluches formées de fibres synthétiques et de fibres infroissables sont normales, car elles sont causées par une friction normale.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilisez un assouplissant pour adoucir les fibres. Lorsque vous repassez des vêtements, vaporisez de l'amidon sur le col et les poignets. Vous pouvez également retourner le vêtement pour réduire les frottements.</li> </ul> |
| <p><b>La machine présente un échec de démarrage après un fonctionnement prolongé.</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le tambour à l'intérieur de la machine subit un arrêt de protection contre la surchauffe après un fonctionnement prolongé.</li> </ul>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La machine se réinitialisera automatiquement et reprendra son fonctionnement normal après environ 30 minutes de protection automatique.</li> </ul>   |

## Gestion des alarmes de défaut


| Affichage des défauts                                     | Cause de défaut  | Phénomène de défaut                         | Alarme sonore              | Résolution  |
|---|--|---|----------------------------|---|
| <p><b>Alarme porte ouverte</b></p>                        | <p>La porte s'est ouverte après le début du programme.</p> | <p>Le voyant « Porte ouverte » clignote</p> | <p>Avec alarme sonore.</p> | <p>Fermez la porte pour résoudre le problème.</p> |
| <p><b>Communication Faute</b></p>                         | <p>Défaut de circuit ou de connecteur.</p>                 | <p>Le voyant E1 clignote.</p>               | <p>Avec alarme sonore.</p> | <p>Inspecter le connecteur.</p>                   |
| <p><b>Dysfonctionnement du capteur de température</b></p> | <p>Défaut de circuit.</p>                                  | <p>Le voyant E2 clignote.</p>               | <p>Avec alarme sonore.</p> | <p>Remplacer le capteur de température.</p>       |

## Spécifications du produit

| Spécifications<br>Modèle                            | Taille<br>extérieure | Poids du<br>produit | Capacité de<br>séchage<br>nominale | Puissance<br>d'entrée<br>nominale | Tension/fréquence<br>nominale |
|---|----------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>A</b>  | 480×400×<br>560mm    | 14.5kg              | 4.0kg                              | 800W                              | 220V~/50Hz                    |
| Puissance en mode arrêt                             |                      |                     | $P_o$                              | 0.01                              | W                             |
| Puissance en mode veille                            |                      |                     | $P_{sb}$                           | 0.01                              | W                             |
| Gestion de consommation<br>énergétique              |                      |                     | [Oui]                              |                                   |                               |
| Temps pour entrer automatiquement<br>en mode arrêt  |                      |                     | $T_o$                              | [N/A]                             | Min                           |
| Temps pour entrer automatiquement<br>en mode veille |                      |                     | $T_{sb}$                           | 1                                 | Min                           |

## Liste des emballages

| Modèle   | Machine complète | Manuel  | Tube de sortie d'air |
|----------|------------------|---------|----------------------|
| <b>B</b> | 1 unité          | 1 pièce | 1 pièce              |



## SECADORA DE TAMBOR

Normas de ejecución

IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016

IEC60335-2-11:2019



- Lea atentamente este manual antes de utilizar el aparato
- Nuestra empresa se reserva el derecho de interpretación final del manual de instrucciones
- Consulte la apariencia del producto real

# MANUAL DEL USUARIO

# Catálogo

---




|  |               |
|--|---------------|
| <b>Características del producto</b> .....                  | 54            |
| <b>Nombre de la pieza</b> .....                            | 54            |
| <b>Precauciones previas al uso (muy importantes)</b> ..... | 55            |
| Seguridad eléctrica .....                                  | 55            |
| Requisitos de uso .....                                    | 56            |
| <b>Instalación</b> .....                                   | 57            |
| 1.Instalación del conector del tubo de ventilación ----    | 58            |
| 2. Instale la secadora de ropa horizontalmente .....       | 58            |
| 3. Métodos de instalación opcionales .....                 | 58            |
| <b>Mantenimiento diario</b> .....                          | 59            |
| 1. Limpieza del filtro de aire de escape .....             | 59            |
| 2.Filtro de aire de admisión .....                         | 60            |
| 3.Limpieza a máquina .....                                 | 60            |
| <b>Solución de problemas comunes</b> .....                 | 62            |
| <b>Gestión de alarmas de fallo</b> .....                   | 63            |
| <b>Especificaciones del producto</b> .....                 | 64            |
| <b>Lista de envases</b> .....                              | 64            |
| <b>Especificación</b> .....                                | Contraportada |

## Características del producto

Esta serie de secadoras de tambor dispone de una función de autocontrol de la temperatura, que mejora significativamente la eficacia del secado al tiempo que realza la esponjosidad y suavidad de la ropa, manteniendo un aspecto fresco y brillante y un cuidado suave de las prendas.

1. Fácil de usar, acceso con un solo clic, para mayor comodidad.
2. Fácil de usar, detección automática, ahorro de tiempo.
3. Fácil de instalar con varias opciones, satisfactorio.
4. Múltiples selecciones de programa, fácilmente comprensible, satisfactorio.

## Nombre de la pieza



2 soportes de pared (no estándar)



2 pilares murales (no estándar)



4 tornillos de expansión (no estándar)



2 pasadores de eje murales (no estándar)

## Precauciones previas al uso (muy importantes)

### I. Seguridad eléctrica(Consejos de seguridad eléctrica)



1. Lea las instrucciones.
2. Inserte el enchufe del cable de alimentación en una toma de corriente específica con una fuente de alimentación monofásica de tres hilos de 220 V CA y una corriente de 10 A o superior. Se recomienda utilizar un dispositivo de corriente residual (RCD) para mayor seguridad.
3. Durante el funcionamiento de la secadora, no coloque sustancias inflamables o volátiles (como gasolina o alcohol) cerca de la secadora para evitar incendios.
4. Nunca instale la secadora en zonas húmedas o potencialmente húmedas como cuartos de baño para evitar descargas eléctricas o accidentes por fugas.
5. Cuando la secadora esté en uso normal, el enchufe del cable de alimentación debe ser fácilmente accesible para su inserción y extracción. En caso de apagón, movimiento, no utilización o limpieza, desenchufe siempre el cable de alimentación. No utilice las manos mojadas para insertar o retirar el enchufe.
6. Está terminantemente prohibido utilizar la secadora sobre la espuma de embalaje. Esto puede provocar un incendio debido a una mala disipación del calor o a otros factores externos.
7. Cuando el interior del tambor o el exterior de la secadora estén sucios, límpielos con un paño suave y húmedo. No enjuague con agua directamente y no utilice aceites volátiles (como alcohol, gasolina) para la limpieza.
8. Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos que conlleva.
9. Los niños no deben jugar con el aparato.
10. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
11. Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados, a menos que estén bajo supervisión continua.

12. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente cualificadas para evitar cualquier peligro.
13. La secadora no debe utilizarse si se han utilizado productos químicos industriales para su limpieza.
14. El filtro de pelusa debe limpiarse con frecuencia.
15. No se debe permitir que se acumule pelusa alrededor de la secadora.
16. Se debe proporcionar una ventilación adecuada para evitar el reflujo de gases a la habitación procedentes de aparatos que queman otros combustibles, incluidas las chimeneas.
17. Llene los generadores de vapor solo con los líquidos especificados por el fabricante.
18. **ADVERTENCIA:** Nunca detenga una secadora antes de que finalice el ciclo de secado, a menos que se retiren rápidamente todas las prendas y se extiendan para que se disipe el calor.
19. **ADVERTENCIA:** El aparato no debe alimentarse a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni conectarse a un circuito que se encienda y apague regularmente por una empresa de servicios públicos.
20. No debe haber alfombras que obstruyan las aberturas.
21. El aire de salida no debe descargarse en un conducto que se utilice para evacuar los humos de aparatos que queman gas u otros combustibles.
22. El aparato no debe instalarse detrás de una puerta con cerradura, una puerta corredera o una puerta con bisagras en el lado opuesto al de la secadora, de manera que se restrinja la apertura completa de la puerta de la secadora.

## II. Requisitos de uso

1. Las prendas deben deshidratarse completamente antes de introducirlas en la secadora para su secado. (La ropa escurrida a mano puede contener una gran cantidad de humedad, lo que puede provocar fugas y aumentar el tiempo de secado. Esto debe evitarse).
2. Retire todos los objetos de los bolsillos, como mecheros y cerillas.
3. Abroche las cremalleras, botones, etc., y ponga la ropa del revés

antes de secarla. (Esto puede reducir el ruido producido por el choque con el tambor).


4. Las prendas con la etiqueta «No lavar con agua» o «Sólo limpieza en seco» no deben secarse en la secadora.
5. No seque tejidos de punto, prendas de lana o materiales de cuero en la secadora, ya que la felpa y el cuero pueden dañarse, y los tejidos de lana pueden encogerse o deformarse.
6. Es mejor secar ropa de la misma textura o similar en una sola sesión.
7. No seque ropa que tenga las siguientes instrucciones de cuidado: no apta para secadora, secado colgado, secado por goteo, secado plano o secado al aire.
8. Durante el funcionamiento normal, no cubra la superficie de la máquina con ningún tejido. La temperatura de la superficie de la máquina puede ser ligeramente superior a la temperatura corporal durante el funcionamiento, lo cual es un fenómeno normal.
9. No se deben secar en la secadora prendas sin lavar.
10. Las prendas que se hayan manchado con sustancias como aceite de cocina, acetona, alcohol, gasolina, queroseno, quitamanchas, trementina, ceras y quitaceras deben lavarse en agua caliente con una cantidad extra de detergente antes de secarlas en la secadora.
11. Las prendas como las de gomaespuma (espuma de látex), gorros de ducha, tejidos impermeables, artículos con base de goma y ropa o almohadas con relleno de gomaespuma no deben secarse en la secadora.
12. Los suavizantes para ropa o productos similares deben utilizarse según las instrucciones del suavizante.

## **Instalación**

La secadora debe colocarse sobre un suelo nivelado y resistente, una mesa o un soporte específico. Al instalar la secadora, debe mantenerse a una distancia de 10-15 cm de la pared posterior. Si se utiliza en un espacio reducido, se puede instalar un ventilador o conectar un tubo de ventilación a la salida de escape para expulsar el aire caliente húmedo al exterior.

## 1. Instalación del conector del tubo de ventilación

Ajuste la dirección del conector de salida de gases de escape según sea necesario y fíjelo con un tornillo.




## 2. Instale la secadora de ropa horizontalmente

Esta secadora no debe colocarse boca abajo. Cuando la secadora se instale sobre un suelo nivelado o una mesa, asegúrese de que la superficie sea resistente, segura y no esté inclinada para mantener la secadora nivelada.

## 3. Métodos de instalación opcionales

### 3.1 Instalación del soporte de la secadora

Cuando utilice la secadora con un soporte, debe asegurarse de que éste sea resistente y fiable. Cuando el soporte se instala en el suelo, debe ser estable y seguro, con una fuerte conexión entre el soporte y la pared para garantizar la estabilidad del soporte. Debe haber al menos 13 cm de distancia entre el soporte y la pared (el soporte es un accesorio opcional).




### 3.2 Instalación de la secadora en la pared


Determine la posición de montaje de la secadora en la pared, teniendo cuidado de que el espacio entre la parte superior de la secadora y el techo sea superior a 100 mm. Si el lugar de instalación está encima de una lavadora, deje espacio suficiente para abrir la tapa de la lavadora.

- Fije los ganchos a la pared con tornillos de expansión (M6).
- Utilice 4 tornillos autorroscantes planos de cabeza avellanada (4x10, suministrados) para fijar los ganchos al armario.
- Cuelgue la secadora de forma segura en los ganchos.

Distancia entre los orificios de los tornillos del gancho



Nota: Antes de la instalación en la pared, mida la distancia entre los orificios de los tornillos del gancho y proceda a la instalación.




## Mantenimiento diario

Para garantizar el funcionamiento normal de la secadora, es necesario limpiar oportunamente los filtros de escape y de entrada de aire, así como limpiar regularmente el cuerpo de la secadora. Antes de proceder a la limpieza, ¡desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente!

### 1. Limpieza del filtro de aire de escape (Limpiar después de cada uso)


A. Extracción del filtro: Introduzca la mano en el tambor y busque los cuatro orificios situados junto al centro de la máscara de salida de aire; a continuación, tire del filtro hacia fuera para extraerlo.



B. Limpieza de la pelusa: Desmonte la máscara de extracción de aire, el algodón filtrante y la malla filtrante por separado. Utilice un cepillo de cerdas suaves o un aspirador para eliminar la pelusa de la malla filtrante y del algodón filtrante, teniendo cuidado de no dañar la malla filtrante



C. Instalación del filtro: Después de la limpieza, monte el filtro siguiendo el orden de la máscara de aire de escape, la malla filtrante y el algodón filtrante. Coloque el filtro dentro del tambor, alinee la parte cóncava central de la máscara de aire de escape con la parte convexa central del tambor para asegurarse de que está correctamente instalado



**2. Filtro de aire de admisión (Limpiar cada diez usos)**

- 1) Empuje suavemente el lado exterior de la parte central de la tapa del filtro de aire de admisión hacia arriba y empújela hacia fuera para extraerla.
- 2) Utilice un cepillo de cerdas suaves o una aspiradora para limpiar el polvo o los residuos adheridos.
- 3) Después de la limpieza, vuelva a colocar la tapa del filtro en la máquina.

Tapa del filtro




**3. Limpieza a máquina**

- Limpie el interior del tambor o el exterior de la secadora con un paño suave y húmedo. Si la suciedad es difícil de quitar, puede utilizar una pequeña cantidad de limpiador de cocina para eliminarla y, a continuación, pasar un paño seco.











- **Nota: No utilice diluyentes, gasolina ni alcohol para limpiar el aparato.**

Área de visualización



Área de botones

| Botón   | Función   |
|---|---|
| <b>1.Potencia</b>          | Mantenga pulsado el botón "Encendido" de 0,5 a 1 segundo para encender (apagar) el aparato.   |
| <b>2.Arrancar/Parar</b>    | Pulse el botón "Start/Stop" y la secadora empezará a funcionar 2 segundos después. Durante el funcionamiento, si pulsa este botón, la secadora se detendrá.   |
| <b>3.Inteligente</b>       | La máquina determina de forma inteligente el programa necesario en función del estado de la ropa<br>Etiqueta de eficiencia energética y el tiempo en modo ECO   |
| <b>4.Minuterie</b>         | Pulse el botón "Temporizador" para seleccionar entre seis ajustes: 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, 1 hora y 30 minutos, 2 horas o 3 horas. Elija el tiempo de secado adecuado en función del estado de la ropa.   |
| <b>5.Temperatura</b>       | Pulse el botón "Temperatura" para seleccionar entre cuatro ajustes de temperatura diferentes: 40°C, 50°C, 60°C, y --°C. Cuando la pantalla muestra --°C, indica aire natural, y este ajuste de temperatura sólo puede visualizarse y seleccionarse cuando la función "Temporizador" está activada, seguido de la pulsación del botón "Temperatura". |
| <b>6.Limpiar</b>           | Cuando esta luz parpadea, es un recordatorio para limpiar el filtro.  |
| <b>7.Abrir</b>             | Esta luz indica que es necesario cerrar la puerta, y pulsando de nuevo el botón de inicio continuará la operación.  |
| <b>8.Desodorizar</b>      | Seleccione cualquier temperatura y establezca un tiempo de secado de 30 minutos o menos, y se aplicará el desodorizante a la ropa, indicado por esta luz.   |

- **Nota: Mantén presionado el botón de encendido durante 0,5 a 1 segundo para encender el dispositivo. ¡Presiona el botón de inicio para comenzar la operación predeterminada del programa inteligente!**

**Consejos:** Se recomienda utilizar el modo ECO, en el que el sistema inteligente ajusta de forma inteligente la duración del ciclo en función de la carga de ropa y la humedad. Se recomienda realizar una pre-deshidratación antes de usar la secadora para obtener mejores resultados de secado.



**ECO**

## Solución de problemas comunes

Si la secadora funciona mal, desconecte el cable de alimentación de la fuente de alimentación antes de comprobarlo. En los siguientes casos, a veces no se trata de una avería. Si se trata de una avería, póngase en contacto con nuestro departamento de servicio postventa llamando a nuestra línea de atención al cliente nacional. No intente repararlo usted mismo.

| Fenómeno anormal  | Causa anormal  | Soluciones  |
|---|--|---|
| <b>La secadora no arranca</b>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compruebe si se ha producido un corte de corriente o un disparo del disyuntor.</li> <li>• Asegúrese de que la conexión eléctrica es segura y está bien apretada.</li> <li>• Compruebe si la carga de secado supera la capacidad de la secadora.</li> <li>• Compruebe que el regulador de temperatura no esté desconectado.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reanude el uso una vez restablecido el suministro eléctrico.</li> <li>• Compruebe la conexión eléctrica para asegurarse de que está bien sujeta.</li> <li>• La ropa debe estar bien deshidratada antes de cargarla, y el peso de secado (peso de la ropa mojada) no debe superar los 5,0 kg.</li> <li>• Haga que un técnico de mantenimiento sustituya el controlador de temperatura.</li> </ul> |
| <b>La secadora se calienta por fuera o huele a caliente</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La malla del filtro de pelusa está obstruida con pelusa.</li> <li>• La salida de escape o el conducto de ventilación están obstruidos.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpie el filtro de pelusas antes y después de cada uso. Elimine cualquier obstrucción.</li> </ul>   |
| <b>La ropa es difícil de secar</b>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La ropa dentro de la máquina está demasiado llena</li> <li>• El filtro está obstruido, lo que afecta al flujo de aire de entrada y salida.</li> <li>• La ropa está demasiado llena, lo que provoca enredos</li> <li>• La máquina está instalada en un lugar estrecho y mal ventilado.</li> </ul>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seque la ropa en varias tandas.</li> <li>• Limpie regularmente los filtros de aire de entrada y salida.</li> <li>• Sacuda la ropa y vuelva a secarla.</li> <li>• Reorganice la máquina.</li> </ul>   |
| <b>Arrugas excesivas en la ropa</b>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La ropa dentro de la máquina está demasiado llena</li> <li>• La ropa no se ha retirado rápidamente al finalizar el ciclo</li> <li>• La ropa no se ha clasificado correctamente</li> <li>• La temperatura se ha ajustado demasiado alta.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• No llene demasiado la secadora con ropa.</li> <li>• Retire la ropa inmediatamente después de que finalice el ciclo.</li> <li>• Clasifique la ropa antes de secarla.</li> <li>• Siga las instrucciones de cuidado de las etiquetas de la ropa.</li> </ul>   |
| <b>Encogimiento de la ropa</b>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Secado excesivo</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Siga las instrucciones de la etiqueta de cuidado de la prenda. Si esta prenda es propensa a encoger, contrólela con frecuencia durante el secado. Retire la prenda cuando aún esté ligeramente húmeda para evitar que se seque en exceso y, a continuación, cuélguela o colóquela en posición horizontal para que se seque completamente.</li> </ul>   |

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>La ropa tiene bola de pelusa</b>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Las bolas de pelusa formadas por fibras sintéticas y fibras sin arrugas son normales, ya que están causadas por la fricción normal.</li> </ul>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Utiliza suavizante para ablandar las fibras. Al planchar la ropa, rocíe almidón en el cuello y los puños. También puede poner la prenda del revés para reducir la fricción.</li> </ul> |
| <b>La máquina no arranca tras un funcionamiento prolongado.</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>El tambor del interior de la máquina experimenta una desconexión de protección por sobrecalentamiento tras un funcionamiento prolongado.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>La máquina se restablecerá automáticamente y reanudará su funcionamiento normal tras unos 30 minutos de protección automática.</li> </ul>  |

## Gestión de alarmas de fallo


| Visualización de fallos                             | Fallo Causa                                 | Fenómeno de fallo                              | Alarma por zumbador     | Resolución de fallos                      |
|---|---|--|-------------------------|---|
| <b>Alarma de puerta abierta</b>                     | Puerta abierta tras el inicio del programa. | La luz indicadora de "puerta abierta" parpadea | Con alarma por zumbador | Cierre la puerta para resolver la avería. |
| <b>Fallo de comunicación</b>                        | Fallo del circuito o del conector           | El indicador luminoso E1 parpadea              | Con alarma por zumbador | inspeccione el conector.                  |
| <b>Mal funcionamiento del sensor de temperatura</b> | Fallo de circuito.                          | El indicador luminoso E2 parpadea              | Con alarma por zumbador | Sustituya el sensor de temperatura.       |

## Especificaciones del producto

| <i>Especificaciones</i><br>Modelo                    | Tamaño exterior | Peso del producto | Capacidad nominal de secado | Potencia nominal de entrada | Tensión nominal /frecuencia |
|--|-----------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>A</b>   | 480×400×560mm   | 14,5kg            | 4,0kg                       | 800W                        | 220V~/50Hz                  |
| Consumo en modo apagado                              |                 |                   | $P_o$                       | 0.01                        | W                           |
| Consumo en modo de espera                            |                 |                   | $P_{SB}$                    | 0.01                        | W                           |
| Función de gestión de energía                        |                 |                   | [Sí]                        |                             |                             |
| Tiempo para entrar automáticamente en modo apagado   |                 |                   | $T_o$                       | [N/A]                       | Min                         |
| Tiempo para entrar automáticamente en modo de espera |                 |                   | $T_{SB}$                    | 1                           | Min                         |

## Lista de envases

| Modelo   | Máquina completa | Manual  | Tubo de salida de aire |
|----------|------------------|---------|------------------------|
| <b>B</b> | 1 unidad         | 1 pieza | 1 pieza                |



## SECADOR DE ROUPA

Normas de execução

IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016

IEC60335-2-11:2019



- Leia atentamente este manual antes de o utilizar
- A nossa empresa reserva-se o direito de interpretação final do manual de instruções
- Consultar o produto real para verificar o seu aspeto

# MANUAL DO UTILIZADOR

# Catálogo

---



|  |               |
|--|---------------|
| <b>Caraterísticas do produto</b> .....                         | 67            |
| <b>Nome da peça</b> .....                                      | 67            |
| <b>Precauções antes da utilização (muito importante)</b> ..... | 68            |
| Segurança eléctrica .....                                      | 68            |
| Requisitos de utilização .....                                 | 69            |
| <b>Instalação</b> .....  | 70            |
| 1. instalação do conetor do tubo de ventilação .....           | 71            |
| 2. Instalar a máquina de secar roupa na horizontal .....       | 71            |
| 3. Métodos de instalação opcionais .....                       | 71            |
| <b>Manutenção diária</b> .....                                 | 72            |
| 1. Limpar o filtro de ar de exaustão .....                     | 72            |
| 2. Filtro de ar de admissão .....                              | 73            |
| 3. Limpeza da máquina .....                                    | 73            |
| <b>Resolução de problemas comuns</b> .....                     | 75            |
| <b>Tratamento de alarmes de avaria</b> .....                   | 76            |
| <b>Especificações do produto</b> .....                         | 77            |
| <b>Lista de embalagens</b> .....                               | 77            |
| <b>Especificação</b> .....                                     | Capa traseira |

## Caraterísticas do produto

Esta série de secadores de tambor possui uma função de auto-controlo da temperatura, que melhora significativamente a eficiência da secagem, ao mesmo tempo que aumenta a fluidez e a suavidade da roupa, mantendo uma aparência fresca e brilhante e um cuidado delicado com as peças de vestuário.

1. Fácil de operar, acesso com um clique, proporcionando comodidade
2. Fácil de usar, deteção automática, economia de tempo.
3. Fácil de instalar com várias opções, satisfazendo.
4. Selecções de programas múltiplos, facilmente compreensíveis, satisfazendo

## Nome da peça



## Precauções antes da utilização (muito importante)

### I. Segurança eléctrica (Conselhos de segurança eléctrica)



1. Leia as instruções.
2. Introduza a ficha do cabo de alimentação numa tomada dedicada com uma fonte de alimentação monofásica trifásica de 220V AC e uma corrente de 10A ou superior. Recomenda-se a utilização de um dispositivo de corrente residual (RCD) para maior segurança.
3. Durante o funcionamento da máquina de secar roupa, não coloque substâncias inflamáveis ou voláteis (tais como gasolina, álcool) perto da máquina de secar roupa para evitar incêndios.
4. nunca instale o secador em áreas húmidas ou potencialmente húmidas, como casas de banho, para evitar choques eléctricos ou acidentes com fugas.
5. Quando a máquina de secar está a ser utilizada normalmente, a ficha do cabo de alimentação deve estar facilmente acessível para ser inserida e retirada. Em caso de falta de energia, movimento, não utilização ou limpeza, desligue sempre a ficha do cabo de alimentação. Não utilize as mãos molhadas para inserir ou retirar a ficha.
6. É estritamente proibido utilizar a máquina de secar roupa em cima da espuma da embalagem. Isto pode provocar um incêndio devido à fraca dissipação de calor ou a outros factores externos.
7. Quando o interior do tambor ou o exterior da máquina de secar roupa estiver sujo, limpe-o com um pano macio e húmido. Não enxaguar diretamente com água e não utilizar óleos voláteis (como álcool, gasolina) para a limpeza.
8. Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização segura do aparelho e compreendam os riscos envolvidos.
9. As crianças não devem brincar com o aparelho.
10. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.
11. As crianças com menos de 3 anos devem ser mantidas afastadas, a menos que sejam supervisionadas continuamente.

12. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de assistência ou por pessoas com qualificações semelhantes, a fim de evitar riscos.
13. A máquina de secar roupa não deve ser utilizada se tiverem sido utilizados produtos químicos industriais para a limpeza.
14. O filtro de algodão deve ser limpo frequentemente.
15. Não deve permitir-se a acumulação de algodão à volta da máquina de secar roupa.
16. Deve ser assegurada uma ventilação adequada para evitar o refluxo de gases para a divisão provenientes de aparelhos que queimam outros combustíveis, incluindo lareiras.
17. Encha os geradores de vapor apenas com líquidos especificados pelo fabricante.
18. **ADVERTÊNCIA:** Nunca pare uma máquina de secar roupa antes do final do ciclo de secagem, a menos que todas as peças sejam rapidamente removidas e espalhadas para que o calor se dissipe.
19. **ADVERTÊNCIA:** O aparelho não deve ser alimentado através de um dispositivo de comutação externo, como um temporizador, nem ligado a um circuito que seja regularmente ligado e desligado por uma empresa de serviços públicos.
20. Um tapete não deve obstruir as aberturas.
21. O ar de exaustão não deve ser descarregado numa conduta utilizada para a exaustão de fumos de aparelhos que queimam gás ou outros combustíveis.
22. O aparelho não deve ser instalado atrás de uma porta com fechadura, uma porta de correr ou uma porta com uma dobradiça no lado oposto ao da máquina de secar roupa, de forma a restringir a abertura total da porta da máquina de secar roupa.

## II. Requisitos de utilização

1. As peças de vestuário devem ser bem desidratadas antes de serem colocadas na máquina de secar para secar. (As roupas torcidas à mão podem conter uma grande quantidade de humidade, o que pode provocar fugas e aumentar o tempo de secagem. Isto deve ser evitado).
2. Retire todos os objetos dos bolsos, como isqueiros e fósforos.
3. aperte os fechos de correr, botões, etc., e vire a roupa do avesso antes

de a secar. (Isto pode reduzir o ruído da colisão com o tambor).


4. As peças de vestuário com a indicação “Não lavar com água” ou “Apenas limpar a seco” não devem ser secas na máquina de secar.
5. Não seque tecidos de malha, roupa de lã ou materiais de couro na máquina de secar, uma vez que a pelúcia e o couro podem ficar danificados e os tecidos de lã podem encolher ou deformar-se.
6. É preferível secar roupa com a mesma textura ou semelhante numa única sessão.
7. Não seque roupa que tenha as seguintes instruções de cuidados: não adequada para secagem na máquina de secar roupa, secagem em suspensão, secagem por gotejamento, secagem plana ou secagem ao ar.
8. Durante o funcionamento normal, não cubra a superfície da máquina com quaisquer têxteis. A temperatura da superfície da máquina pode ser ligeiramente superior à temperatura corporal durante o funcionamento, o que é um fenómeno normal.
9. Não seque itens sujos na máquina de secar roupa.
10. Os itens que tenham sido sujos com substâncias como óleo de cozinha, acetona, álcool, gasolina, querosene, removedores de manchas, aguarrás, ceras e removedores de cera devem ser lavados em água quente com uma quantidade extra de detergente antes de serem secos na máquina de secar roupa.
11. Itens como espuma de borracha (espuma de látex), toucas de banho, têxteis impermeáveis, artigos com revestimento de borracha e roupas ou almofadas com almofadas de espuma de borracha não devem ser secos na máquina de secar roupa.
12. Os amaciantes de roupa ou produtos semelhantes devem ser utilizados conforme especificado nas instruções do amaciante.

## Instalação

A máquina de secar deve ser colocada num chão nivelado e resistente, numa mesa ou num suporte específico. Ao instalar a máquina de secar roupa, esta deve ser mantida a 10-15 cm de distância da parede traseira. Se for utilizado num espaço confinado, pode ser instalado um ventilador ou um tubo de ventilação na saída de exaustão para expelir o ar quente e húmido para o exterior.

## 1. instalação do conector do tubo de ventilação

Ajustar a direção do conector de saída de escape conforme necessário e fixá-lo com um parafuso.




## 2. Instalar a máquina de secar roupa na horizontal

Esta máquina de secar roupa não deve ser colocada de cabeça para baixo. Quando a máquina de secar é instalada num chão ou mesa nivelados, certifique-se de que a superfície é robusta, segura e não está inclinada para manter a máquina de secar nivelada.

## 3. Métodos de instalação opcionais

### 3.1 Instalação do suporte do secador

Quando utilizar o secador com um suporte, deve certificar-se de que o suporte é robusto e fiável. Quando o suporte é instalado no chão, deve ser estável e seguro, com uma ligação forte entre o suporte e a parede para garantir a estabilidade do suporte. Deve existir uma distância mínima de 13 cm entre o suporte e a parede (o suporte é um acessório opcional).




### 3.2 Instalação da máquina de secar roupa na parede



Determine a posição de montagem da máquina de secar na parede, tendo o cuidado de assegurar que o espaço entre a parte superior da máquina de secar e o teto seja superior a 100 mm. ISe o local de instalação for por cima de uma máquina de lavar roupa, deixe espaço suficiente para abrir a tampa da máquina de lavar roupa.

- Fixe os ganchos à parede com parafusos de expansão (M6).
- Utilize 4 parafusos auto-roscantes de cabeça cruzada (4x10, fornecidos) para fixar os ganchos do armário ao armário.
- Pendure a máquina de secar roupa com segurança nos ganchos.

Distância entre os orifícios dos parafusos do gancho



Nota: Antes da instalação na parede, medir a distância entre os orifícios dos parafusos do gancho e depois proceder à instalação.




## Manutenção diária

Para garantir o funcionamento normal da máquina de secar roupa, é necessário limpar atempadamente os filtros de ar de exaustão e de aspiração e também limpar regularmente o corpo da máquina de secar roupa. Antes de proceder à limpeza, é necessário desligar a ficha da tomada!

### 1. Limpar o filtro de ar de exaustão (limpar após cada utilização)


A. Remoção do filtro: Introduza a mão no tambor e alcance os quatro orifícios junto ao centro da máscara de ar de exaustão, depois puxe o filtro para fora para o retirar.











B. Limpeza do cotão: Desmonte separadamente a máscara de exaustão de ar, o algodão filtrante e a malha do filtro. Utilize uma escova de cerdas macias ou um aspirador para remover o cotão da malha do filtro e do algodão do filtro, tendo o cuidado de não danificar a malha do filtro



C. Instalação do filtro: Após a limpeza, montar o filtro pela ordem da máscara de ar de exaustão, da malha do filtro e do algodão do filtro. Coloque o filtro no interior do tambor, alinhe a parte côncava central da máscara de ar de exaustão com a parte convexa central do tambor para garantir que está corretamente instalado





| Botão  | Função  |
|--|---|
| <b>1.Potência</b>             | Prima e mantenha premido o botão "Power" durante 0,5 a 1 segundo para ligar (desligar) a alimentação.   |
| <b>2.Arranque /Paragem</b>    | Premir a tecla "Arranque/Paragem" e a máquina de secar roupa começará a funcionar 2 segundos depois. Durante o funcionamento, ao premir este botão, a máquina de secar fica em pausa.   |
| <b>3.Inteligente</b>          | A máquina determina de forma inteligente o programa necessário com base no estado da roupa<br>Etiqueta de Eficiência Energética e o Tempo no Modo ECO   |
| <b>4.Temporizador</b>         | Prima o botão "Temporizador" para seleccionar entre seis definições: 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, 1 hora e 30 minutos, 2 horas ou 3 horas. Escolha o tempo de secagem adequado com base no estado da roupa.  |
| <b>5.Temperatura</b>          | Prima o botão "Temperatura" para seleccionar entre quatro temperaturas diferentes: 40°C, 50°C, 60°C e --°C. Quando o visor apresenta --°C, indica ar natural, e esta definição de temperatura só pode ser apresentada e seleccionada quando a função "Temporizador" está activada, seguida da pressão do botão "Temperatura". |
| <b>6.Limpo</b>                | Quando esta luz pisca, é um lembrete para limpar o filtro.  |
| <b>7.Aberto</b>               | Esta luz indica que a porta precisa de ser fechada e, se premir novamente o botão de arranque, a operação continua.   |
| <b>8.Desodorizar</b>         | Selecione qualquer temperatura e defina um tempo de secagem de 30 minutos ou menos, e a desodorização será aplicada à roupa, indicada por esta luz.   |

- **Nota: Pressione e segure o botão de energia por 0,5 a 1 segundo para ligar o dispositivo. Pressione o botão de início para começar a operação padrão do programa inteligente!**

**Dicas:** Recomendado para operação no modo ECO, onde o AI ajustará de forma inteligente a duração do funcionamento com base na carga de roupa e na humidade. Recomenda-se realizar uma pré-desidratação antes da utilização para obter melhores resultados de secagem.



**ECO**

## Resolução de problemas comuns

Se a máquina de secar roupa estiver avariada, desligue o cabo de alimentação da fonte de alimentação antes de a verificar. Nos casos seguintes, por vezes não se trata de uma avaria. Se for uma avaria, contacte o nosso serviço de assistência pós-venda, marcando a nossa linha direta de apoio ao cliente em todo o país. Não tente reparar o aparelho sozinho.

| Fenómeno anormal   | Causa anormal  | Soluções  |
|--|--|---|
| <b>Secador Não arranca</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar se há uma falha de energia ou um disparo do disjuntor.</li> <li>• Verificar se a ligação eléctrica está segura e estanque.</li> <li>• Verificar se a carga de secagem excede a capacidade da máquina de secar roupa.</li> <li>• Verificar se o regulador de temperatura não está desligado</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Retomar a utilização após o restabelecimento da energia eléctrica.</li> <li>• Verificar a ligação eléctrica para garantir que está bem fixada.</li> <li>• A roupa deve ser devidamente desidratada antes de ser carregada, e o peso de secagem (peso da roupa molhada) não deve exceder 5,0 kg.</li> <li>• Solicitar a um técnico de manutenção que substitua o controlador de temperatura.</li> </ul> |
| <b>Secador de roupa com aquecimento externo ou cheiro a quente</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• A malha do filtro de algodão está entupida com algodão.</li> <li>• A saída de escape ou a conduta de ventilação está bloqueada.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpe o filtro de algodão de qualquer algodão antes e depois de cada utilização. Eliminar os eventuais entupimentos.</li> </ul>  |
| <b>A roupa é difícil de secar</b>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• A roupa no interior da máquina está demasiado cheia</li> <li>• O filtro está bloqueado, afectando a entrada e saída de ar</li> <li>• A roupa está demasiado cheia, o que provoca o seu emaranhamento</li> <li>• A máquina está instalada num local estreito e mal ventilado.</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Secar a roupa em vários lotes.</li> <li>• Limpe regularmente os filtros de ar de entrada e de saída.</li> <li>• Sacudir a roupa e secá-la novamente.</li> <li>• Reorganizar a máquina.</li> </ul>  |
| <b>Rugas excessivas no vestuário</b>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• A roupa no interior da máquina está demasiado cheia</li> <li>• A roupa não foi retirada imediatamente após o fim do ciclo</li> <li>• A roupa não foi corretamente separada</li> <li>• A temperatura foi regulada demasiado alta.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Não encher demasiado a máquina de secar com roupa.</li> <li>• Retirar a roupa imediatamente após o fim do ciclo.</li> <li>• Selecionar a roupa antes de a secar.</li> <li>• Respeitar as instruções de conservação que figuram nas etiquetas das roupas.</li> </ul>  |
| <b>Encolhimento de roupas</b>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Secagem excessiva</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se esta peça de vestuário tiver tendência para encolher, verifique-a frequentemente durante a secagem. Retirar a roupa enquanto ainda está ligeiramente húmida para evitar uma secagem excessiva e, em seguida, pendurar ou colocar a roupa na horizontal para permitir que seque completamente.</li> </ul>  |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p><b>A roupa tem uma bola de algodão</b></p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• As bolas de algodão formadas por fibras sintéticas e fibras sem rugas são normais, uma vez que são causadas pela fricção normal.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizar amaciador de roupa para amaciar as fibras. Quando passar a roupa a ferro, pulverize amido no colarinho e nos punhos. Em alternativa, vire a peça de roupa do avesso para reduzir a fricção.</li> </ul> |
| <p><b>A máquina apresenta uma falha de arranque após um funcionamento prolongado.</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O tambor no interior da máquina sofre uma paragem de proteção contra o sobreaquecimento após um funcionamento prolongado.</li> </ul>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• A máquina reiniciará automaticamente e retomará o funcionamento normal após cerca de 30 minutos de proteção automática.</li> </ul>  |

## Tratamento de alarmes de avaria


| Indicação de avaria                            | Falha Causa                                    | Fenómeno de falha                                      | Alarma por zumbador      | Resolução de falhas                           |
|--|--|--|--------------------------|---|
| <p><b>Alarme de porta aberta</b></p>           | <p>Porta aberta após o início do programa.</p> | <p>A luz indicadora de "porta aberta" não funciona</p> | <p>Com alarme sonoro</p> | <p>Fechar a porta para resolver a avaria.</p> |
| <p><b>Falha de comunicação</b></p>             | <p>Defeito no circuito ou no conetor</p>       | <p>A luz indicadora E1 fica intermitente</p>           | <p>Com alarme sonoro</p> | <p>inspeccionar o conetor.</p>                |
| <p><b>Defeito no sensor de temperatura</b></p> | <p>Falha no circuito.</p>                      | <p>A luz indicadora E2 fica intermitente</p>           | <p>Com alarme sonoro</p> | <p>Substituir o sensor de temperatura.</p>    |

## Especificações do produto

| <i>Especificações</i><br>Modelo                     | Tamanho exterior | Peso do produto | Capacidade nominal de secagem | Potência nominal de entrada | Tensão nominal /frequência |
|---|------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| <b>A</b>  | 480×400×560mm    | 14,5kg          | 4,0kg                         | 800W                        | 220V~/50Hz                 |
| Consumo em modo desligado                           |                  |                 | $P_o$                         | 0.01                        | W                          |
| Consumo em modo de espera                           |                  |                 | $P_{sb}$                      | 0.01                        | W                          |
| Função de gestão de energia                         |                  |                 | [Sim]                         |                             |                            |
| Tempo para entrar automaticamente no modo desligado |                  |                 | $T_o$                         | [N/A]                       | Min                        |
| Tempo para entrar automaticamente no modo de espera |                  |                 | $T_{sb}$                      | 1                           | Min                        |

## Lista de embalagens

| Modelo   | Máquina inteira | Manual | Tubo de saída de ar |
|----------|-----------------|--------|---------------------|
| <b>B</b> | 1 unidade       | 1 peça | 1 peça              |



## USCĂTOR DE RUFEE TUMBLE

Standarde de execuție

IEC60335-1:2010+A1:2013+A2:2016

IEC60335-2-11:2019



- Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare
- Compañia noastră își rezervă dreptul de interpretare finală a manualului de instrucțiuni

Vă rugăm să consultați produsul real pentru aspectul său

# MANUAL UTILIZATOR

# Catalog

---



|   |            |
|---|------------|
| <b>Caracteristici ale produsului</b>                      | 80         |
| <b>Nume parte</b>   | 80         |
| <b>Precauții înainte de utilizare (Foarte important)</b>  | 81         |
| ISiguranța electrică (Sfaturi pentru siguranța electrică) | 81         |
| Cerințe de utilizare                                      | 82         |
| <b>Instalare</b>  | 83         |
| 1. Instalarea conectorului pentru conducta de ventilație  | 84         |
| 2. Instalați uscătorul de haine pe orizontală             | 84         |
| 3. Metode de instalare opționale                          | 84         |
| <b>Întreținere zilnică</b>                                | 85         |
| 1. Curățarea filtrului de aer de evacuare                 | 85         |
| 2. Filtrul de aer de admisie                              | 86         |
| 3. Curățarea mașinii                                      | 86         |
| <b>Depanare comună</b>                                    | 88         |
| <b>Gestionarea alarmei de defecțiune.</b>                 | 89         |
| <b>Specificații produs</b>                                | 90         |
| <b>Listă de ambalare</b>                                  | 90         |
| <b>Specification</b>                                      | Back cover |

## Caracteristici ale produsului

Această serie de uscătoare cu tambur dispune de o funcție de control automat al temperaturii, care îmbunătățește semnificativ eficiența uscării, îmbunătățește pufosenia și delicatețea hainelor, menținând un aspect proaspăt și strălucitor și o îngrijire delicată a îmbrăcăminte.

1. Ușor de utilizat, acces cu un singur clic, oferind comoditate
2. Ușor de folosit, detectare automată, economisire de timp.
3. Ușor de instalat cu diverse opțiuni, satisfăcător.
4. Multiple selecții de programe, ușor de înțeles, împlinitor.

## Nume parte



## Precauții înainte de utilizare (foarte importante)

### I. Siguranța electrică (sfaturi privind siguranța electrică)



1. Citiți instrucțiunile.
2. Introduceți ștecherul cablului de alimentare într-o priză dedicată, cu o sursă de alimentare monofazată cu trei fire de 220 V c.a. și un curent de 10 A sau mai mare. Terminalul de împământare al prizei trebuie să fie împământat în mod fiabil. Se recomandă utilizarea unui dispozitiv de curent rezidual (RCD) pentru o siguranță suplimentară.
3. În timpul funcționării uscătorului, nu așezați substanțe inflamabile sau volatile (cum ar fi benzină, alcool) în apropierea uscătorului pentru a preveni incendiile.
4. Nu instalați niciodată uscătorul în zone umede sau potențial umede, cum ar fi băile, pentru a evita șocurile electrice sau accidentele de scurgere.
5. Când uscătorul este utilizat în mod normal, mufa cablului de alimentare trebuie să fie ușor accesibilă pentru conectare și deconectare. În cazul unei întreruperi de curent, al mutării, al neutilizării sau al curățării, deconectați întotdeauna cablul de alimentare. Nu utilizați mâinile umede pentru a introduce sau scoate fișa.
6. Este strict interzisă utilizarea uscătorului pe spuma de ambalare. Acest lucru poate duce la incendiu din cauza disipării deficitare a căldurii sau a altor factori externi.
7. Când interiorul tamburului sau exteriorul uscătorului este murdar, curățați-l cu o cârpă moale și umedă. Nu clătiți direct cu apă și nu utilizați uleiuri volatile (cum ar fi alcool, benzină) pentru curățare.
8. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului în condiții de siguranță și înțeleg pericolele implicate.
9. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
10. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.
11. Copiii cu vârsta sub 3 ani trebuie ținuti la distanță, cu excepția cazului în care sunt supravegheați în permanență.
12. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de

producător, de agentul său de service sau de persoane cu calificare similară, pentru a evita pericolele.

13. Uscătorul de rufe nu trebuie utilizat dacă pentru curățare au fost utilizate produse chimice industriale.
14. Filtrul de scame trebuie curățat frecvent.
15. Nu trebuie să se permită acumularea de scame în jurul uscătorului.
16. Trebuie asigurată o ventilație adecvată pentru a evita refluxul de gaze în încăpere provenite de la aparate care ard alți combustibili, inclusiv focuri deschise.
17. Umpleți generatoarele de abur numai cu lichide specificate de producător.
18. **AVERTISMENT:** Nu opriți niciodată uscătorul înainte de sfârșitul ciclului de uscare, cu excepția cazului în care toate articolele sunt îndepărtate rapid și întinse, astfel încât căldura să se disipeze.
19. **AVERTISMENT:** Aparatul nu trebuie alimentat printr-un dispozitiv de comutare extern, cum ar fi un temporizator, sau conectat la un circuit care este pornit și oprit în mod regulat de către o utilitate.
20. Covoarele nu trebuie să obstrucționeze deschiderile.
21. Aerul evacuat nu trebuie să fie descărcat într-un coș de fum utilizat pentru evacuarea fumului provenit de la aparate care ard gaz sau alți combustibili.
22. Aparatul nu trebuie instalat în spatele unei uși care se poate închide cu cheia, a unei uși glisante sau a unei uși cu balamale pe partea opusă uscătorului, astfel încât deschiderea completă a ușii uscătorului să fie restricționată.

## II. Cerințe de utilizare

1. Hainele trebuie să fie complet deshidratate înainte de a fi introduse în uscător pentru uscare. (Hainele stoarse manual pot conține o cantitate de umiditate, ceea ce poate duce la scurgeri și la creșterea timpului de uscare. Acest lucru trebuie evitat.)
2. Scoateți toate obiectele din buzunare, cum ar fi brichete și chibrituri.
3. Închideți fermoarele, nasturii etc. și întoarceți hainele pe dos înainte de uscare. (Acest lucru poate reduce zgomotul produs de coliziunea cu tamburul.)
4. Articolele de îmbrăcăminte etichetate „Nu spălați cu apă” sau „Numai curățare chimică” nu trebuie uscate în uscător.


5. Nu uscați țesături tricotate, haine din lână sau materiale din piele în uscător, deoarece plușul și pielea pot fi deteriorate, iar țesăturile din lână se pot micșora sau deforma.
6. Cel mai bine este să uscați hainele cu textură identică sau similară într-o singură sesiune.
7. Nu uscați hainele care au următoarele instrucțiuni de îngrijire: nu sunt potrivite pentru uscare în uscător, uscare prin agățare, uscare prin picurare, uscare pe suprafață plană sau uscare la aer.
8. În timpul funcționării normale, nu acoperiți suprafața mașinii cu textile. Temperatura suprafeței mașinii poate fi ușor mai mare decât temperatura corpului în timpul funcționării, ceea ce este un fenomen normal.
9. Nu uscați articole nespălate în uscătorul cu tambur.
10. Articolele care au fost murdărite cu substanțe precum ulei de gătit, acetonă, alcool, benzină, kerosen, produse pentru îndepărtarea petelor, terebentină, ceară și produse pentru îndepărtarea cerii trebuie spălate în apă fierbinte cu o cantitate suplimentară de detergent înainte de a fi uscate în uscătorul cu tambur.
11. Articolele precum spuma de cauciuc (spumă de latex), bonete de duș, textile impermeabile, articole cu suport din cauciuc și haine sau perne prevăzute cu perne din spumă de cauciuc nu trebuie uscate în uscătorul cu tambur.
12. Balsamurile de rufe sau produsele similare trebuie utilizate conform instrucțiunilor de pe ambalajul balsamului de rufe.

## Instalare

Uscătorul trebuie plasat pe o podea, masă sau suport dedicat, nivelat și robust. La instalarea uscătorului, acesta trebuie să fie la o distanță de 10-15 cm de peretele din spate. Dacă este utilizat într-un spațiu restrâns, poate fi instalat un ventilator de ventilație sau se poate atașa o conductă de evacuare la orificiul de evacuare pentru a expulza aerul cald și umed în exterior.

## 1. Instalarea conectorului pentru conducta de ventilație

Ajustați direcția conectorului de la orificiul de evacuare după cum este necesar și fixați-l cu un șurub.




## 2. Instalați uscătorul de haine pe orizontală.

Acest uscător nu trebuie plasat cu susul în jos. Când uscătorul este instalat pe o podea sau masă nivelată, asigurați-vă că suprafața este robustă, sigură și nu este înclinată pentru a menține uscătorul în poziție orizontală.

## 3. Metode de instalare opționale

### 3.1 Instalarea suportului pentru uscător

Când utilizați uscătorul cu un suport, trebuie să vă asigurați că suportul este robust și sigur. Când suportul este instalat pe sol, acesta trebuie să fie stabil și ferm, cu o conexiune puternică între suport și perete pentru a asigura stabilitatea. Ar trebui să existe o distanță de cel puțin 13 cm între suport și perete (suportul este un accesoriu opțional).





### 3.2 Instalarea uscătorului montat pe perete

Determinați poziția de montare pe perete pentru uscător, asigurându-vă că spațiul dintre partea superioară a uscătorului și tavan este recomandat să fie mai mare de 100 mm. Dacă locația de instalare se află deasupra unei mașini de spălat, lăsați suficient spațiu pentru a deschide capacul mașinii de spălat.

- Fixați cârligele pe perete folosind șuruburi de expansiune (M6).
- Utilizați 4 șuruburi autofiletante cu cap înecat și cap cruciform (4x10, furnizate) pentru a fixa cârligele de dulap pe dulap.
- Agățați uscătorul în siguranță de cârlige.

Distanța dintre găurile pentru șuruburile cârligelor




Notă: Înainte de instalarea pe perete, vă rugăm să măsurați distanța dintre găurile pentru șuruburile cârligelor și apoi să continuați cu instalarea.

## Întreținere zilnică


Pentru a asigura funcționarea normală a uscătorului, este necesară curățarea filtrului de aer de evacuare și de admisie în mod oportun și curățarea regulată a corpului uscătorului. Înainte de curățare, vă rugăm să deconectați ștecherul de alimentare din priză!

### 1. Curățarea filtrului de aer de evacuare (Curățați după fiecare utilizare)

A. Îndepărtarea filtrului: introduceți mâna în tambur și ajungeți la cele patru găuri lângă centrul măștii de aer de evacuare, apoi trageți filtrul în afară pentru a-l scoate.



B. Curățarea scamelor: Demontați separat masca de aer de evacuare, bumbacul filtrului și plasa filtrului. Folosiți o perie cu peri moi sau un aspirator pentru a elimina scamele de pe plasa filtrului și bumbacul filtrului, având grijă să nu deteriorați plasa filtrului.



C. Instalarea filtrului: După curățare, asamblați filtrul în ordinea măștii de aer de evacuare, a plasei

Masca de aer de evacuare      Plasa filtrului      Bumbac aer de filtrant

filtrului și a bumbacului filtrului. Plasați filtrul în interiorul tamburului, aliniați partea concavă centrală a măștii de aer de evacuare cu partea convexă centrală a tamburului pentru a vă asigura că este instalat corect.

## 2. Filtrul de aer de admisie (Curățați la fiecare zece utilizări)

- 1) Împingeți ușor partea exterioară a zonei de mijloc a capacului filtrului de aer de admisie în sus și trageți-l în afară pentru a-l îndepărta.
- 2) Folosiți o perie cu peri moi sau un aspirator pentru a curăța praful sau resturile care s-au lipit de acesta.
- 3) După curățare, puneți capacul filtrului înapoi pe aparat.




## 3. Curățarea mașinii









- Curățați interiorul tamburului sau exteriorul uscătorului cu o cârpă moale și umedă. Dacă murdăria este dificil de îndepărtat, se poate folosi o cantitate mică de detergent de bucătărie pentru a șterge, apoi ștergeți cu o cârpă uscată.



- **Notă: Nu folosiți diluanți, benzină sau alcool pentru a curăța mașina.**



- **Notă: Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire timp de 0,5 până la 1 secundă pentru a porni alimentarea. Apăsați butonul de start pentru a începe operarea implicită a programului inteligent!**

| Buton  | Funcție   |
|--|---|
| 1. Putere               | Apăsați și mențineți apăsat butonul "Putere" timp de 0,5 până la 1 secundă pentru a porni (opri) alimentarea.   |
| 2. Pornește/Oprește     | Apăsați butonul "Pornește/Oprește" și uscătorul va începe să funcționeze după 2 secunde. În timpul funcționării, apăsarea acestui buton va pune uscătorul pe pauză.   |
| 3. Inteligent   <br>ECO | Mașina determină inteligent programul necesar în funcție de condiția hainelor.  |
| 4. Cronometru           | Apăsați butonul "Cronometru" pentru a selecta dintre șase setări: 20 de minute, 30 de minute, 1 oră, 1 oră și 30 de minute, 2 ore sau 3 ore. Alegeți timpul de uscare potrivit în funcție de condiția hainelor.   |
| 5. Temperatură          | Apăsați butonul "Temperatură" pentru a selecta dintre patru setări de temperatură diferite: 40°C, 50°C, 60°C și --°C. Când afișajul arată --°C, indică aer natural, iar această setare de temperatură poate fi afișată și selectată doar când funcția "Cronometru" este activată, urmată de apăsarea butonului "Temperatură". |
| 6. Curățați             | Când această lumină clipește, este un memento pentru a curăța filtrul.  |
| 7. Deschideți           | Această lumină indică faptul că ușa trebuie să fie închisă, iar apăsarea din nou a butonului de start va continua operațiunea.  |
| 8. Dezodorizați         | Selectați orice temperatură și setați un timp de uscare de 30 de minute sau mai puțin, iar dezodorizarea va fi aplicată hainelor, indicată de această lumină.   |

- **Notă: Apăsați și țineți butonul de alimentare timp de 0,5 până la 1 secundă pentru a porni alimentarea. Apăsați butonul de start pentru a începe funcționarea implicită a programului inteligent!**

Sfaturi: Se recomandă utilizarea în modul ECO, în care AI va regla în mod inteligent durata de funcționare în funcție de încărcătura de rufe și umiditate. Se recomandă efectuarea unei pre-deshidratări înainte de utilizare pentru a obține rezultate mai bune la uscare.



**ECO**

## Depanare comună

Dacă uscătorul nu funcționează corespunzător, vă rugăm să deconectați cablul de alimentare de la sursa de curent înainte de a verifica. În următoarele cazuri, uneori nu este o defecțiune. Înainte de a repara, vă rugăm să reconfirmați. Dacă este o defecțiune, vă rugăm să contactați departamentul nostru de service post-vânzare apelând la hotline-ul nostru de servicii pentru clienți la nivel național. Nu încercați să reparați singur.

| Fenomen anormal   | Cauză anormală   | Soluții  |
|---|--|--|
| <b>Uscătorul nu pornește</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificați dacă există o pană de curent sau o declanșare a întrerupătorului.</li> <li>• Asigurați-vă că conexiunea la curent este sigură și fixată strâns.</li> <li>• Verificați dacă încărcătura de uscare depășește capacitatea uscătorului.</li> <li>• Verificați că regulatorul de temperatură nu este deconectat.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reluați utilizarea după restabilirea alimentării.</li> <li>• Verificați conexiunea la curent pentru a vă asigura că este fixată în siguranță.</li> <li>• Hainele trebuie deshidratate corespunzător înainte de încărcare, iar greutatea de uscare (greutatea hainelor ude) nu trebuie să depășească 5,0 kg.</li> <li>• Aveți un tehnician de întreținere care să înlocuiască regulatorul de temperatură.</li> </ul> |
| <b>Uscătorul se încălzește excesiv sau miroase a supraîncălzit.</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plasa filtrului de scame este înfundată cu puf.</li> <li>• Orificiul de evacuare sau conducta de aerisire este blocată.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Curățați filtrul de scame de puf înainte și după fiecare utilizare. Îndepărtați orice blocaje.</li> </ul>   |
| <b>Hainele sunt greu de uscat.</b>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hainele din interiorul mașinii sunt prea multe.</li> <li>• Filtrul este blocat, afectând fluxul de aer în și din afară.</li> <li>• Hainele sunt prea pline, cauzând încurcături.</li> <li>• Mașina este instalată într-un loc îngust, slab ventilat.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uscați hainele în mai multe loturi.</li> <li>• Curățați regulat filtrele de aer de admisie și evacuare.</li> <li>• Scuturați hainele și uscați-le din nou.</li> <li>• Reinstalați mașina într-o locație adecvată.</li> </ul>  |
| <b>Cute excesive pe haine.</b>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hainele din interiorul mașinii sunt prea multe.</li> <li>• Hainele nu au fost scoase prompt după terminarea ciclului.</li> <li>• Hainele nu au fost sortate corespunzător.</li> <li>• Temperatura a fost setată prea sus.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nu supraîncărcați uscătorul cu haine.</li> <li>• Scoateți hainele imediat după ce ciclul se termină.</li> <li>• Sortați hainele înainte de uscare.</li> <li>• Respectați instrucțiunile de îngrijire de pe etichetele hainelor.</li> </ul>  |
| <b>Micșorare a hainelor.</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uscare excesivă.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Respectați instrucțiunile de îngrijire de pe eticheta hainelor. Dacă articolul este predispus la micșorare, verificați-l frecvent în timpul uscării. Scoateți hainele când sunt încă ușor umede pentru a evita uscarea excesivă, apoi agățați-le sau așezați-le pe orizontală pentru a le lăsa să se usuce complet.</li> </ul>  |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Hainele au scame.</b>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bilele de scame formate din fibre sintetice și fibre fără cute sunt normale, deoarece sunt cauzate de frecarea normală.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Folosiți balsam de rufe pentru a înmuia fibrele. La călcare, pulverizați amidon pe guler și manșete. Alternativ, întoarceți articolul pe dos pentru a reduce frecarea.</li> </ul> |
| <b>Mașina nu pornește după o funcționare prelungită.</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tamburul din interiorul mașinii oprește din cauza protecției la supraîncălzire după o funcționare prelungită.</li> </ul>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mașina se va reseta automat și va relua funcționarea normală după aproximativ 30 de minute de protecție automată.</li> </ul>  |

## Gestionarea alarmei de defecțiune.

| Afișaj defecțiune                             | Cauza defecțiunii                        | Fenomenul faliei  | Alarmă cu buzzer | Rezolvarea defectelor                    |
|---|--|---|------------------|--|
| <b>Alarmă de ușa deschisă</b>                 | Ușa deschisă după pornirea programului.  | Indicatorul luminos "Ușa deschisă" se aprinde intermitent | Cu alarmă sonoră | Închideți ușa pentru a rezolva problema. |
| <b>Eroare de comunicare</b>                   | Eroare de circuit sau eroare de conector | Indicatorul luminos E1 pâlpâie                            | Cu alarmă sonoră | inspectați conectorul.                   |
| <b>Defecțiune a senzorului de temperatură</b> | Circuit Fault.                           | Indicatorul luminos E2 pâlpâie                            | Cu alarmă sonoră | Înlocuiți senzorul de temperatură.       |

## Specificații produs

| Model / Specificații                              | Dimensiuni exterioare | Greutatea produsului | Capacitate nominală de uscare | Putere de intrare nominală | Tensiune nominală /frecvență |
|---|-----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| <b>A</b>  | 480×400×560mm         | 14.5kg               | 4.0kg                         | 800W                       | 220V~/50Hz                   |
| Putere în modul oprit                             |                       |                      | $P_o$                         | 0.01                       | W                            |
| Putere în modul standby                           |                       |                      | $P_{sb}$                      | 0.01                       | W                            |
| Funcție de gestionare a energiei                  |                       |                      | [Da]                          |                            |                              |
| Timpul până la intrarea automată în modul oprit   |                       |                      | $T_o$                         | [N/A]                      | Min                          |
| Timpul până la intrarea automată în modul standby |                       |                      | $T_{sb}$                      | 1                          | Min                          |

## Listă de ambalare

| Model    | Mașină întreagă | Manual   | Tab de evacuare a aerului |
|----------|-----------------|----------|---------------------------|
| <b>B</b> | 1 unitate       | 1 bucată | 1 bucată                  |