

User Manual

Espresso Coffee Machine

Scholtes (Guangdong) Electrical Co., Ltd.

Room 506-1, Building A, Tianan Technology Park, No. 9 Tairan 5th Road,
Tianan Community, Shatou Subdistrict, Futian District, Shenzhen

Acaspreso

Please read the user manual carefully before use,
and keep it for future reference.



CONTENTS

IMPORTANT SAFEGUARDS.....	01
INSTRUCTIONS FOR THE MACHINE	03
OPERATING YOUR MACHINE.....	05
CARE & CLEANING.....	10
TROUBLE SHOOTING.....	11
CUSTOMER SERVICE	11

IMPORTANT SAFEGUARDS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE AND SAVE FOR FUTURE REFERENCE

- Read this manual carefully before use.
- Before using, please ensure that your electricity supply matches the rating shown on the label located on the underside of the appliance. If you have any concerns, please contact your local electricity company.
- To protect against fire, electric shock, and injury, do not immerse the power cord, plug, or appliance in water or other liquids.
- Do not leave the appliance unattended while in use.
- Unplug the appliance when it is not in use or before cleaning.
- Allow the appliance to cool before putting on or removing parts, and before cleaning.
- It is recommended to regularly inspect the appliance and power cord. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Return the appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair, or adjustment.
- If the machine malfunctions or fails to operate properly, take it to the manufacturer or an authorized service center for inspection and repair.
- The use of attachments not recommended or sold by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury.
- Do not use the machine outdoors. This machine is for household use only.
- Do not use this appliance for anything other than its intended purpose. Do not use it in environments with high temperatures, strong magnetic fields, or excessive humidity. Do not use it in moving vehicles or boats.
- Use room-temperature water in the water tank. Do not use any other liquids. Avoid using highly filtered, demineralized, or distilled water, as this may affect the taste of the coffee and the operation of the espresso machine.
- When unplugging, always hold the plug, never pull the cord. Do not let the power cord hang over the edge of a table or countertop, or touch hot surfaces.
- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs as instructed in this manual.
- Close supervision is required when the appliance is used by or near children. Children must not play with the appliance.
- This appliance is Class I. It is recommended to plug the espresso machine into a properly grounded and dedicated circuit, separate from other electrical appliances.

- Unplug from the outlet before replacing accessories or touching moving parts.
- Do not move the machine while it is in operation.
- Avoid contact with moving parts.
- The operating or storage temperature of the machine should be above 0°C.
- Do not place the appliance on or near a hot gas or electric burner, or inside a heated oven.
- Scalding may occur if the lid is removed during the brewing cycle.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or by those lacking experience or knowledge, unless supervised or instructed by a person responsible for their safety.


DO NOT IMMERSE THE PRODUCT IN ANY LIQUIDS.

FOR HOUSEHOLD USE ONLY

SAVE THESE INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS FOR THE MACHINE

Know Your Machine



A Control panel

H Steam / Hot water knob

B Portafilter

I Team wand / Hot water outlet

C Drip tray lid / Cup lifting frame

J Steam wand sleeve

D Tray full indicator

K Small shot filter basket(1-cup)

E Drip tray


L Large shot filter basket(2-cup)

F Water tank lid


M Coffee spoon / Tamper

G Water tank

The drip tray lid can be used as a cup lifting frame, as shown below:



Know The Control Panel



A Small shot button

E Cleaning button

B Power button

F Steam button

C Lungo button

G Cold brew button

D Large shot button

Technical Specifications

Product Model: AC-31 Series (AC-31B, AC-31W)

Rated Voltage: 120V~







Rated Frequency: 60Hz


Rated Power: 1200W

Compliance Standard: UL1082


OPERATING YOUR MACHINE

Cleaning Before First Use


- Lift the water tank from the back of the machine. Clean the water tank, then fill it with water between the MIN and MAX levels. Next, place the water tank back into the machine.
- Make sure the steam/hot water knob is in the standby position . After plugging in the machine, it will emit one 'beep' and enter first-use mode (see P#1).
- Press the cleaning button . Allow hot water to flow from the group head to rinse the system.
- When the first-use mode is complete, the machine will enter the function selection state for hot brew or cold brew. The power button indicator  will remain lit, and the cold brew indicator  will flash (see P#2).
- Press the cold brew button  within 5 seconds to activate cold brew standby mode (see P#3).
- If no button is pressed within 5 seconds, the machine will enter hot brew mode and start preheating automatically. After preheating is complete, all button indicators will remain lit in hot brew standby mode (see P#4).
- The machine will automatically turn off if no operation is performed within 28 minutes. In this state, only the power button indicator  will dim.



P#1 First-use mode



P#2 Function selection state








P#3 Cold brew standby mode




Note: The first-use mode is performed only once, all subsequent uses follow the standard operating mode.

Special Note: In cold/hot brew mode, if the machine fails to dispense water due to short of water, please refill the water tank and turn the steam/hot water knob to release some water from the steam/hot water outlet before brewing. Otherwise, the machine may not dispense water during brewing.




Function Selection





- The machine has two extraction modes: Cold Brew and Hot Brew.
- When the machine is plugged in, it will sound once. All indicators will light for one second and then turn off. Only the power button indicator  will dim, indicating that the machine is in the off state.
- Press the power button  to enter function selection mode (see P#2). The power button indicator  will remain lit, and the cold brew indicator  will flash.
- Press the cold brew button within 5 seconds to enter cold brew mode.
- If no button is pressed within 5 seconds, the machine will enter hot brew mode.
- Press the power button  in any operating or standby state, the machine will stop working and shut off immediately.

Cold Brew



Press the cold brew button  within 5 seconds to enter cold brew mode from the function selection state. The power  and cold brew button indicators  will remain lit, while all other button indicators will be off (see P#3). In this mode, the machine does not heat up, and no steam or hot water is produced.

Extracting Coffee:



- In cold brew standby mode, fill the portafilter with coffee powder and tamp it. Align the portafilter with the unlock symbol and insert it into the group head, turning it to the lock symbol. Press the cold brew button  to start brewing, the cold brew indicator  will flash. The machine will perform pre-infusion for several seconds before extraction. Once the preset volume is reached, the machine will stop brewing automatically, or you can press the cold brew button  again to stop brewing manually.

If the machine temperature is higher than 40°C/104°F, the cleaning indicator  will remain lit, and the cold brew button  cannot be operated. You must press the cleaning button, and some water will flow from the group head to cool down the machine. Once the temperature is below or equal to 40°C/104°F, the cold brew indicator  will light up and the cleaning indicator  will turn off, indicating that the machine is ready for cold brew.






Coffee Volume Settings:


In cold brew standby mode, press and hold the cold brew button  for 2 seconds to enter coffee volume setting mode. When the desired coffee volume is reached, press the cold brew button  again to confirm. The machine will save this volume and use it for the next extraction in cold brew mode.

Resume Default Coffee Volume:

In cold brew standby mode, press and hold the power button  for 3 seconds. The machine will sound three 'beeps,' and the cold brew indicator  will flash rapidly several times, indicating that the coffee volume has been restored to its default value.


Hot Brew

- The machine offers the following functions in hot brew mode: small shot espresso, large shot espresso, lungo coffee, steam & hot water, and cleaning & descaling.
- Press the power button when the machine is off to enter function selection mode (see P#2). The power button indicator  will remain lit, and the cold brew indicator  will flash. If no operation is performed within 5 seconds, the machine will enter hot brew mode and start preheating automatically.
- If the steam/hot water knob is not turned to the standby position , the power button indicator  will flash rapidly several times, and the machine will exit the preheating phase. Make sure the steam/hot water knob is in the standby position  during preheating.
- When the machine has preheated to the appropriate temperature for brewing, it will enter hot brew standby mode, with all indicators illuminated (see P#4).




P#4 Hot brew standby mode


Extracting Coffee:

In hot brew standby mode, fill the portafilter with tamped coffee powder. Align the portafilter with the unlock symbol and insert it into the group head, turning it to the lock symbol. Select and press one of the hot brew function buttons to start brewing. The indicator for the selected button will flash during brewing, the power button indicator  will remain lit, and all other unselected indicators will be off. The machine will perform pre-infusion for several seconds before extraction. Once the preset volume is reached, the machine will stop brewing and return to hot brew standby mode, or you can press the selected button again to stop brewing manually.

Coffee Volume Settings:

In hot brew standby mode, press and hold one of the function buttons for 2 seconds to enter coffee volume setting mode for this brew. The machine will begin dispensing coffee, the power button indicator  and the selected function button will remain lit, while the indicators of all other buttons will be off. When the desired coffee volume is reached, press the selected button again to confirm. The machine will save this volume and use it for the next extraction in the same coffee mode.






Resume Default Coffee Volume:

In hot brew standby mode, press and hold the power button  for 3 seconds. The machine will sound three 'beeps,' and the indicators of the hot brew function buttons (small shot espresso, large shot espresso, lungo coffee) will flash rapidly several times, indicating that the coffee volumes have been restored to their default values.

Appendix: Parameter Setting Range


1. Recommended capacity of the coffee grounds for filter basket			
	Small shot		7g
	Large shot		14g
2. Set the water volume			
Extraction made	Parameter	Default volume	Setting range
Small shot	Water volume	60mL	30~90mL
Large shot	Water volume	90mL	40~120mL
Lungo	Water volume	110mL	75~150mL
Cold brew	Water volume	150mL	100~180mL

Hot Water Function

In hot water standby mode, turn the steam/hot water knob from the standby position  to the steam/hot water position . The machine will enter hot water function mode, the steam indicator  will flash, and hot water will flow from the steam wand. Turn the knob back to the standby position  to stop and return to hot brew standby mode. If the hot water flow exceeds 90 seconds, it will stop automatically, and the steam button indicator will remain lit to remind the user to turn the knob to the standby position .











Safety Reminder:

DO NOT touch or stand near the hot water outlet to avoid burns.



P#5 Two states for steam/hot water knob

Steam Function

- In hot brew standby mode, press the steam button  to preheat for steaming. The power button indicator  will remain lit, and the steam button indicator  will flash. When the temperature reaches the appropriate level for steaming, the machine will sound a prolonged 'beep', and the steam button indicator  will remain lit.
- Turn the steam/hot water knob from the standby position  to the steam/hot water position . The steam button indicator  will flash, and steam will be released from the steam wand. Turn the knob back to the standby position  to stop and return to hot brew standby mode. If the steaming process exceeds 90 seconds, it will stop automatically, and the steam button indicator  will remain lit to remind the user to return the knob to the standby position .

Note:

The machine remains at a high temperature after steaming. Brewing coffee immediately at this stage may produce excessive steam and adversely affect coffee quality. It is recommended to release some hot water to cool the machine before proceeding with coffee preparation.

CARE & CLEANING

Basic Cleaning After Brewing

- Remove the portafilter from the group head by turning it to the left and gently tap the basket to dispose of the used coffee grounds.
- Clean any remaining grounds from the portafilter and wash the filter basket and portafilter parts.
- In hot brew standby mode, press the cleaning button. Water will flow from the group head to rinse it for 15 seconds.
- Empty the drip tray.


Basic Cleaning After Steaming





- Activate the steam function for 5 seconds to flush out any residual milk deposits from the steam wand
- Remove the plastic sleeve from the steam wand and clean it thoroughly.
- Wipe any milk stains from the surface of the steam wand with a clean, damp cloth.
- Reassemble the sleeve onto the steam wand.


Note:

Be careful when cleaning the steam wand. Do not touch the metal part directly with your hands to avoid scalding.

Descaling

- The cleaning button indicator  will flash in hot brew standby mode to remind the user that the machine needs descaling. This reminder does not affect the normal operation or functions of the machine.
- There are two stages for descaling as follows:

Stage #1 Fill the water tank to the MAX level with clean water and dissolve the descaling powder in it. Press and hold the cleaning button  for 3 seconds. The machine will sound one 'beep' and start Stage #1 automatically. The power button indicator  will remain lit, the cleaning button indicator  will flash, and all other indicators will be off. In this stage, the cleaning solution will flow intermittently from the group head for about 10 minutes. After Stage #1 is completed, the cleaning button indicator  will remain lit.

Stage #2 Empty the remaining water from Stage #1, clean the tank, and refill with clear water to the MAX level. Press the cleaning button  to start Stage #2. During this stage, the clear water will flow intermittently from the group head for about 10 minutes as well. After Stage #2 is completed, the descaling cycle is finished, and the machine will return to hot brew standby mode.

If the machine's temperature is low at the end of the descaling cycle, it will automatically start preheating to reach the appropriate temperature for hot brewing.

Note:

Be careful when descaling. Do not place your hands under the group head to avoid scalding.


TROUBLE SHOOTING

Problem:	Problem Cause:
All indicator lights flash rapidly, and the machine is unable to perform any operations.	The internal temperature sensor of the machine is faulty (open circuit or short circuit).
During preheating, the indicators of the four coffee function buttons flash rapidly, and then the machine shuts down.	The machine fails to heat up, or the temperature rises too slowly and exceeds the time limit.

CUSTOMER SERVICE

For more operation guide videos, please visit our brand's social media channels.

Official Email: Acaspreso@gmail.com



Instagram



TikTok



Facebook



YouTube

SOMMAIRE

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES.....	13
INSTRUCTIONS POUR LA MACHINE	15
UTILISATION DE VOTRE MACHINE	17
ENTRETIEN ET NETTOYAGE	22
DÉPANNAGE	23
SERVICE CLIENT	24

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION ET CONSERVEZ-LES POUR CONSULTATION FUTURE


- Lisez attentivement ce manuel avant utilisation.
- Avant d'utiliser l'appareil, assurez-vous que la tension d'alimentation correspond à celle indiquée sur l'étiquette située sous l'appareil. En cas de doute, contactez votre compagnie d'électricité locale.
- Pour éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, ne plongez jamais le cordon d'alimentation, la fiche ou l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant son fonctionnement.
- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé ou avant de le nettoyer.
- Laissez l'appareil refroidir avant d'installer ou de retirer des pièces et avant le nettoyage.
- Il est recommandé d'inspecter régulièrement l'appareil et le cordon d'alimentation. N'utilisez pas l'appareil si le cordon ou la fiche est endommagé, ou si l'appareil présente un dysfonctionnement ou des dommages quelconques. Retournez-le à un centre de service agréé pour examen, réparation ou réglage.
- En cas de panne ou de dysfonctionnement, confiez l'appareil au fabricant ou à un service après-vente agréé pour vérification et réparation.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés ou non vendus par le fabricant peut provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur. Cet appareil est réservé à un usage domestique uniquement.
- N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles prévues. Ne l'utilisez pas dans des environnements à température élevée, à champ magnétique intense ou à forte humidité. Ne l'utilisez pas dans des véhicules ou bateaux en mouvement.
- Utilisez uniquement de l'eau à température ambiante dans le réservoir. N'utilisez aucun autre liquide. Évitez l'eau très filtrée, déminéralisée ou distillée, car elle peut affecter le goût du café et le fonctionnement de la machine.
- Lors du débranchement, tenez toujours la fiche – ne tirez jamais sur le cordon. Ne laissez pas le cordon pendre du bord d'une table ou d'un plan de travail, ni toucher des surfaces chaudes.

- Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez les poignées ou boutons comme indiqué dans ce manuel.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Cet appareil est de Classe I. Il est recommandé de le brancher sur une prise correctement mise à la terre et dédiée, séparée des autres appareils électriques.
- Débranchez l'appareil avant de remplacer les accessoires ou de toucher les pièces en mouvement.
- Ne déplacez pas la machine pendant son fonctionnement.
- Évitez tout contact avec les pièces mobiles.
- La température de fonctionnement ou de stockage doit être supérieure à 0°C.
- Ne placez pas l'appareil sur ou près d'un brûleur à gaz ou électrique, ni dans un four chauffé.
- Des brûlures peuvent survenir si le couvercle est retiré pendant le cycle d'infusion.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience ou de connaissances, sauf si elles sont supervisées ou instruites par une personne responsable de leur sécurité.

**NE PLONGEZ PAS LE PRODUIT DANS UN LIQUIDE.
POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.**

INSTRUCTIONS POUR LA MACHINE

Faites connaissance avec votre machine



A Panneau de commande

B Porte-filtre

C Couverture du plateau d'égouttage / support de tasse

D Indicateur de plateau plein

E Plateau d'égouttage

F Couverture du réservoir d'eau

G Réservoir d'eau

H Bouton vapeur / eau chaude

I Buse vapeur / sortie d'eau chaude


J Manchon de buse vapeur

K Porte-filtre simple (1 tasse)


L Porte-filtre double (2 tasses)

M Cuillère doseuse / pilon à café

Le couvercle du plateau d'égouttage peut être utilisé comme support de tasse, comme illustré ci-dessous:



Présentation du panneau de commande



A Bouton espresso simple

B Bouton d'alimentation

C Bouton lungo

D Bouton espresso double

E Bouton de nettoyage

F Bouton vapeur

G Bouton cold brew (infusion à froid)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle du produit : Série AC-31 (AC-31B, AC-31W)

Tension nominale : 120 V~







Puissance nominale : 1200 W


Fréquence nominale : 60 Hz

Norme de conformité : UL1082


UTILISATION DE VOTRE MACHINE

Nettoyage avant la première utilisation

- Retirez le réservoir d'eau à l'arrière de la machine. Nettoyez le réservoir, puis remplissez-le d'eau entre les niveaux MIN et MAX. Ensuite, remplacez le réservoir dans la machine.
- Assurez-vous que le bouton vapeur/eau chaude est en position  veille. Après avoir branché la machine, elle émettra un « bip » et passera en mode première utilisation (voir P#1).
- Appuyez sur le bouton de nettoyage . Laissez l'eau chaude s'écouler par le porte-filtre pour rincer le système.
- Une fois le mode première utilisation terminé, la machine passe à l'état de sélection de fonction pour café chaud ou cold brew. L'indicateur du bouton d'alimentation  reste allumé et celui du cold brew  clignote (voir P#2).
- Appuyez sur le bouton cold brew  dans les 5 secondes pour activer le mode veille cold brew (voir P#3).
- Si aucun bouton n'est pressé dans les 5 secondes, la machine passera en mode café chaud et commencera à préchauffer automatiquement. Une fois le préchauffage terminé, tous les indicateurs de boutons resteront allumés en mode veille café chaud (voir P#4).
- La machine s'éteindra automatiquement si aucune opération n'est effectuée pendant 28 minutes. Dans cet état, seul l'indicateur du bouton d'alimentation  s'éteint.



P#1 Mode première utilisation








P#2 État de sélection de fonction




Remarque: Le mode première utilisation ne s'effectue qu'une seule fois, toutes les utilisations suivantes se font selon le mode de fonctionnement standard.


Remarque spéciale : En mode infusion à froid ou à chaud, si la machine ne distribue pas d'eau en raison d'un niveau d'eau trop bas, veuillez remplir le réservoir et tourner le bouton vapeur/eau chaude pour évacuer un peu d'eau par la sortie vapeur/eau chaude avant l'infusion. Sinon, la machine pourrait ne pas distribuer d'eau pendant l'infusion.

Sélection de fonction

- La machine dispose de deux modes d'extraction : Cold Brew et Hot Brew.
- Lorsque la machine est branchée, elle émettra un bip. Tous les indicateurs s'allument pendant une seconde, puis s'éteignent. Seul l'indicateur du bouton d'alimentation  s'atténue, indiquant que la machine est éteinte.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation  pour entrer en mode de sélection de fonction (voir P#2). L'indicateur du bouton d'alimentation  reste allumé et l'indicateur cold brew  clignote.
- Appuyez sur le bouton cold brew dans les 5 secondes pour entrer en mode cold brew.
- Si aucun bouton n'est pressé dans les 5 secondes, la machine passera en mode café chaud.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation  en mode fonctionnement ou veille. La machine s'arrêtera et s'éteindra immédiatement.




Cold brew





Appuyez sur le bouton cold brew  dans les 5 secondes pour entrer en mode cold brew depuis l'état de sélection de fonction. Les indicateurs du bouton d'alimentation  et du cold brew  resteront allumés, tandis que tous les autres boutons seront éteints (voir P#3). Dans ce mode, la machine ne chauffe pas et aucune vapeur ni eau chaude n'est produite.





P#3 Mode veille Cold Brew

Extraction du café:



- En mode veille cold brew, remplissez le porte-filtre de café moulu et tassez-le. Alignez le porte-filtre avec le symbole de déverrouillage et insérez-le dans le groupe, puis tournez jusqu'au symbole de verrouillage. Appuyez sur le bouton cold brew  pour commencer l'extraction, l'indicateur cold brew  clignotera. La machine effectue une pré-infusion pendant quelques secondes avant l'extraction. Une fois le volume prédéfini atteint, la machine arrêtera automatiquement l'extraction, ou vous pouvez appuyer à nouveau sur le bouton cold brew  pour arrêter manuellement.

• Si la température de la machine est supérieure à 40°C/104°F, l'indicateur de nettoyage  reste allumé et le bouton cold brew  ne peut pas être utilisé. Vous devez appuyer sur le bouton de nettoyage, et un peu d'eau s'écoulera par le groupe pour refroidir la machine. Une fois la température inférieure ou égale à 40°C/104°F, l'indicateur cold brew  s'allume et l'indicateur de nettoyage  s'éteint, ce qui signifie que la machine est prête pour le cold.






Réglage du volume de café:


En mode veille cold brew, appuyez et maintenez le bouton cold brew  pendant 2 secondes pour entrer en mode réglage du volume de café. Lorsque le volume de café souhaité est atteint, appuyez à nouveau sur le bouton cold brew  pour confirmer. La machine mémorisera ce volume et l'utilisera pour la prochaine extraction en mode cold brew.

Restaurer le volume de café par défaut :

En mode veille cold brew, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation  pendant 3 secondes. La machine émettra trois « bips » et l'indicateur cold brew  clignotera rapidement plusieurs fois, indiquant que le volume de café a été rétabli à sa valeur par défaut.


Café Chaud

- La machine propose les fonctions suivantes en mode café chaud : espresso petit volume, espresso grand volume, café lungo, vapeur et eau chaude, ainsi que nettoyage et détartrage.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation lorsque la machine est éteinte pour entrer en mode de sélection de fonction (voir P#2). L'indicateur du bouton d'alimentation  restera allumé et l'indicateur cold brew  clignotera. Si aucune opération n'est effectuée dans les 5 secondes, la machine passera en mode café chaud et commencera à préchauffer automatiquement.
- Si le bouton vapeur/eau chaude n'est pas en position veille , l'indicateur du bouton d'alimentation  clignotera rapidement plusieurs fois et la machine quittera la phase de préchauffage. Assurez-vous que le bouton vapeur/eau chaude est en position  veille pendant le préchauffage.
- Lorsque la machine a atteint la température appropriée pour l'extraction du café, elle passe en mode veille café chaud, avec tous les indicateurs allumés (voir P#4).




P#4 Mode veille café chaud


Extraction du café:

En mode veille café chaud, remplissez le porte-filtre avec du café moulu et tassé. Alignez le porte-filtre avec le symbole de déverrouillage et insérez-le dans le groupe, puis tournez jusqu'au symbole de verrouillage. Sélectionnez et appuyez sur l'un des boutons de fonction café chaud pour commencer l'extraction. L'indicateur du bouton sélectionné clignotera pendant l'extraction, l'indicateur du bouton d'alimentation  restera allumé et tous les autres indicateurs non sélectionnés seront éteints. La machine effectuera une pré-infusion pendant quelques secondes avant l'extraction. Une fois le volume prédéfini atteint, la machine arrêtera l'extraction et reviendra en mode veille café chaud, ou vous pouvez appuyer à nouveau sur le bouton sélectionné pour arrêter manuellement.

Réglage du volume de café :

En mode veille café chaud, appuyez et maintenez l'un des boutons de fonction pendant 2 secondes pour entrer en mode réglage du volume de café pour cette extraction. La machine commencera à distribuer le café ; les indicateurs du bouton d'alimentation  et du bouton de fonction sélectionné resteront allumés, tandis que tous les autres boutons seront éteints. Lorsque le volume de café souhaité est atteint, appuyez à nouveau sur le bouton sélectionné pour confirmer. La machine mémorisera ce volume et l'utilisera pour la prochaine extraction dans le même mode de café.

Restaurer le volume de café par défaut :


En mode veille café chaud, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation  pendant 3 secondes. La machine émettra trois « bips » et les indicateurs des boutons de fonction café chaud (espresso petit volume, espresso grand volume, café lungo) clignoteront rapidement plusieurs fois, indiquant que les volumes de café ont été rétablis à leurs valeurs par défaut.

Annexe : Plage de réglage des paramètres

1. Capacité recommandée de mouture pour le porte-filtre			
	Petit shot		7g
	Grand shot		14g
2. Réglage du volume d'eau			
Mode d'extraction	Paramètre	Volume par défaut	Plage de réglage
Petit shot	Volume d'eau	60mL	30~90mL
Grand shot	Volume d'eau	90mL	40~120mL
Lungo	Volume d'eau	110mL	75~150mL
Cold brew	Volume d'eau	150mL	100~180mL

Fonction Eau Chaude

En mode veille eau chaude, tournez le bouton vapeur/eau chaude de la position veille ☺ à la position vapeur/eau chaude ☺. La machine entrera en mode eau chaude, l'indicateur vapeur ☺ clignotera et de l'eau chaude s'écoulera de la buse vapeur. Tournez le bouton à nouveau en position veille ☺ pour arrêter et revenir en mode veille café chaud. Si l'écoulement d'eau chaude dépasse 90 secondes, il s'arrêtera automatiquement et l'indicateur du bouton vapeur restera allumé pour rappeler à l'utilisateur de remettre le bouton en position veille ☺.



P#5 Deux Positions du Bouton Vapeur / Eau Chaude

Rappel de sécurité:

NE TOUCHEZ PAS et ne vous tenez pas près de la sortie d'eau chaude pour éviter les brûlures.

Fonction Vapeur

- En mode veille café chaud, appuyez sur le bouton vapeur ☺ pour préchauffer la machine. L'indicateur du bouton d'alimentation ☺ restera allumé et l'indicateur du bouton vapeur ☺ clignotera. Lorsque la température atteint le niveau approprié pour la vapeur, la machine émettra un long « bip » et l'indicateur du bouton vapeur ☺ restera allumé.
- Tournez le bouton vapeur/eau chaude de la position veille ☺ à la position vapeur/eau chaude ☺. L'indicateur du bouton vapeur ☺ clignotera et de la vapeur sera émise par la buse vapeur. Tournez le bouton à nouveau en position veille ☺ pour arrêter et revenir en mode veille café chaud. Si le processus de vapeur dépasse 90 secondes, il s'arrêtera automatiquement et l'indicateur du bouton vapeur ☺ restera allumé pour rappeler à l'utilisateur de remettre le bouton en position veille ☺.

Remarque:

La machine reste à haute température après la vapeur. Préparer du café immédiatement à ce stade peut produire une vapeur excessive et nuire à la qualité du café. Il est recommandé de libérer un peu d'eau chaude pour refroidir la machine avant de continuer la préparation du café.

Entretien et Nettoyage

Nettoyage de base après extraction

- Retirez le porte-filtre du groupe en le tournant vers la gauche et tapotez doucement le filtre pour éliminer le marc de café utilisé.
- Nettoyez les résidus restants dans le porte-filtre et lavez le filtre et les parties du porte-filtre.
- En mode veille café chaud, appuyez sur le bouton de nettoyage. De l'eau s'écoulera du groupe pour le rincer pendant 15 secondes.
- Videz le bac d'égouttage.

Nettoyage de base après utilisation de la vapeur





- Activez la fonction vapeur pendant 5 secondes pour évacuer les dépôts de lait restants dans la buse vapeur.
- Retirez la manchette en plastique de la buse vapeur et nettoyez-la soigneusement.
- Essuyez les traces de lait sur la surface de la buse vapeur avec un chiffon propre et humide.
- Remettez la manchette en place sur la buse vapeur.


Remarque:

Faites attention lors du nettoyage de la buse vapeur. Ne touchez pas directement la partie métallique avec vos mains pour éviter les brûlures.

Détartrage

- L'indicateur du bouton de nettoyage ☺ clignotera en mode veille café chaud pour rappeler à l'utilisateur que la machine doit être détartrée. Ce rappel n'affecte pas le fonctionnement normal ou les fonctions de la machine.
- Il y a deux étapes pour le détartrage :

Étape #1 Remplissez le réservoir d'eau jusqu'au niveau MAX avec de l'eau propre et dissolvez-y la poudre de détartrage. Maintenez le bouton de nettoyage  enfoncé pendant 3 secondes. La machine émettra un « bip » et commencera automatiquement l'étape #1. L'indicateur du bouton d'alimentation  restera allumé, l'indicateur du bouton de nettoyage  clignotera et tous les autres indicateurs seront éteints. Pendant cette étape, la solution de nettoyage s'écoulera par intermittence de la tête de groupe pendant environ 10 minutes. Après l'étape #1, l'indicateur du bouton de nettoyage  restera allumé.

Étape #2 Videz l'eau restante de l'étape #1, nettoyez le réservoir et remplissez-le à nouveau avec de l'eau propre jusqu'au niveau MAX. Appuyez sur le bouton de nettoyage  pour démarrer l'étape #2. Pendant cette étape, la solution de nettoyage s'écoulera par intermittence de la tête de groupe pendant environ 10 minutes. Après l'étape #2, le cycle de détartrage est terminé et la machine reviendra en mode veille café chaud.

Si la température de la machine est basse à la fin du cycle de détartrage, elle commencera automatiquement à préchauffer pour atteindre la température appropriée pour préparer du café chaud.


Remarque:

Faites attention lors du détartrage. Ne placez pas vos mains sous la tête de groupe pour éviter les brûlures.

SERVICE CLIENT

Pour plus de vidéos de guide d'utilisation, veuillez visiter les réseaux sociaux de notre marque.

Email officiel : Acaspreso@gmail.com



Instagram



TikTok



Facebook



YouTube

Dépannage

Problème	Cause du Problème
Tous les voyants clignotent rapidement et la machine ne peut effectuer aucune opération.	Le capteur de température interne de la machine est défectueux (circuit ouvert ou court-circuit).
Pendant le préchauffage, les voyants des quatre boutons de fonction café clignotent rapidement, puis la machine s'éteint.	La machine ne chauffe pas, ou la température augmente trop lentement et dépasse la limite de temps.

CONTENIDO

PRECAUCIONES IMPORTANTES.....	25
INSTRUCCIONES PARA LA MÁQUINA.....	27
FUNCIONAMIENTO DE SU MÁQUINA	29
CUIDADO Y LIMPIEZA.....	34
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	35
SERVICIO AL CLIENTE	36

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR Y CONSÉRVELAS PARA FUTURAS CONSULTAS

- Lea cuidadosamente este manual antes de usar el aparato.
- Antes de usarlo, asegúrese de que el suministro eléctrico coincida con el indicado en la etiqueta situada en la parte inferior del aparato. Si tiene alguna duda, comuníquese con su compañía eléctrica local.
- Para evitar incendios, descargas eléctricas o lesiones, no sumerja el cable de alimentación, el enchufe ni el aparato en agua ni en otros líquidos.
- No deje el aparato desatendido mientras esté en funcionamiento.
- Desenchufe el aparato cuando no esté en uso o antes de limpiarlo.
- Deje que el aparato se enfríe antes de colocar o retirar piezas y antes de limpiarlo.
- Se recomienda inspeccionar regularmente el aparato y el cable de alimentación. No utilice ningún aparato con el cable o el enchufe dañados, o que haya presentado fallas o daños de cualquier tipo. Llévelo al centro de servicio autorizado más cercano para revisión, reparación o ajuste.
- Si la máquina presenta fallas o no funciona correctamente, llévela al fabricante o a un servicio técnico autorizado para su revisión y reparación.
- El uso de accesorios no recomendados o no vendidos por el fabricante puede causar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
- No utilice la máquina en exteriores. Este aparato es solo para uso doméstico.
- No use este aparato para fines distintos a los previstos. No lo use en ambientes con altas temperaturas, campos magnéticos fuertes o humedad excesiva. No lo use en vehículos o embarcaciones en movimiento.
- Utilice agua a temperatura ambiente en el depósito. No use otros líquidos. Evite usar agua altamente filtrada, desmineralizada o destilada, ya que puede afectar el sabor del café y el funcionamiento de la máquina.
- Al desenchufar, sujete siempre el enchufe y no tire del cable. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o encimera ni que toque superficies calientes.
- No toque las superficies calientes. Use las asas o perillas según las indicaciones de este manual.
- Supervise de cerca cuando el aparato sea utilizado por o cerca de niños. Los niños no deben jugar con el aparato.

- Este aparato es de Clase I. Se recomienda conectarlo a un circuito debidamente puesto a tierra y exclusivo, separado de otros aparatos eléctricos.
- Desenchufe el aparato antes de cambiar accesorios o tocar partes móviles.
- No mueva la máquina mientras esté en funcionamiento.
- Evite el contacto con las partes móviles.
- La temperatura de funcionamiento o almacenamiento debe ser superior a 0°C.
- No coloque el aparato sobre ni cerca de una hornilla de gas o eléctrica, ni dentro de un horno caliente.
- Puede producirse quemaduras si se retira la tapa durante el ciclo de preparación.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia o conocimiento, a menos que sean supervisadas o instruidas por una persona responsable de su seguridad.


NO SUMERJA EL PRODUCTO EN NINGÚN LÍQUIDO.

SOLO PARA USO DOMÉSTICO.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

INSTRUCCIONES PARA LA MÁQUINA

Conozca su máquina



A Panel de control

H Perilla de vapor / agua caliente

B Portafiltro

I Varilla de vapor / salida de agua caliente

C Tapa de la bandeja de goteo / soporte para taza

J Funda de la varilla de vapor

D Indicador de bandeja llena

K Cesta de filtro pequeña (1 taza)

E Bandeja de goteo


L Cesta de filtro grande (2 tazas)

F Tapa del tanque de agua

M Cuchara medidora / prensador de café

G Tanque de agua

La tapa de la bandeja de goteo puede usarse como soporte para taza, como se muestra a continuación:



Conozca el panel de control



A Botón espresso simple

E Botón de limpieza

B Botón de encendido

F Botón de vapor

C Botón lungo

G Botón cold brew (café en frío)

D Botón espresso doble

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo del producto: Serie AC-31 (AC-31B, AC-31W)

Voltaje nominal: 120 V~

Frecuencia nominal: 60 Hz


Potencia nominal: 1200 W

Norma de cumplimiento: UL1082


USO DE SU MÁQUINA

Limpieza antes del primer uso

- Levante el tanque de agua desde la parte trasera de la máquina. Limpie el tanque de agua y llénelo con agua entre los niveles MIN y MAX. Luego, coloque el tanque de agua nuevamente en la máquina.
- Asegúrese de que la perilla de vapor/agua caliente esté en la posición de reposo ☺. Después de enchufar la máquina, emitirá un “beep” y entrará en el modo de primer uso (ver P#1).
- Presione el botón de limpieza 🧼. Permita que el agua caliente salga por el grupo para enjuagar el sistema.
- Cuando finaliza el modo de primer uso, la máquina entra en el estado de selección de función para café caliente o cold brew. El indicador del botón de encendido ⏻ permanecerá iluminado y el indicador de cold brew 🍷 parpadeará (ver P#2).
- Presione el botón de cold brew 🍷 dentro de los 5 segundos para activar el modo de espera cold brew (ver P#3).
- Si no se presiona ningún botón dentro de los 5 segundos, la máquina entrará en modo café caliente y comenzará a precalentarse automáticamente. Después de completar el precalentamiento, todos los indicadores de los botones permanecerán encendidos en modo de espera café caliente (ver P#4).
- La máquina se apagará automáticamente si no se realiza ninguna operación durante 28 minutos. En este estado, solo el indicador del botón de encendido ⏻ se atenúa.



P#1 Modo de primer uso



P#2 Estado de selección de función

Nota: El modo de primer uso se realiza solo una vez, todos los usos posteriores siguen el modo de funcionamiento estándar.


Nota especial: En el modo de preparación en frío o caliente, si la máquina no dispensa agua debido a un nivel de agua bajo, llene el tanque de agua y gire la perilla de vapor/agua caliente para liberar un poco de agua por la salida de vapor/agua caliente antes de preparar. De lo contrario, la máquina podría no dispensar agua durante la preparación.

Selección de función

- La máquina tiene dos modos de extracción: Cold Brew y Hot Brew.
- Cuando la máquina se conecta, emitirá un sonido. Todos los indicadores se encenderán durante un segundo y luego se apagarán. Solo el indicador del botón de encendido ⏻ se atenúa, lo que indica que la máquina está apagada.
- Presione el botón de encendido ⏻ para entrar en el modo de selección de función (ver P#2). El indicador del botón de encendido ⏻ permanecerá iluminado y el indicador de cold brew 🍷 parpadeará.
- Presione el botón de cold brew dentro de los 5 segundos para entrar en el modo cold brew.
- Si no se presiona ningún botón dentro de los 5 segundos, la máquina entrará en modo café caliente.
- Presione el botón de encendido ⏻ en cualquier estado de funcionamiento o de espera. La máquina dejará de funcionar y se apagará inmediatamente.

Cold brew





Presione el botón de cold brew 🍷 dentro de los 5 segundos para entrar en modo cold brew desde el estado de selección de función. Los indicadores del botón de encendido ⏻ y del cold brew 🍷 permanecerán encendidos, mientras que todos los demás indicadores estarán apagados (ver P#3). En este modo, la máquina no se calienta y no se produce vapor ni agua caliente.





P#3 Modo de espera Cold Brew

Extracción de café:



- En el modo de espera cold brew, llene el portafiltro con café molido y compacte. Alinee el portafiltro con el símbolo de desbloqueo e insértelo en el grupo, girando hasta el símbolo de bloqueo. Presione el botón cold brew 🍷 para iniciar la extracción; el indicador cold brew 🍷 parpadeará. La máquina realizará una preinfusión durante varios segundos antes de la extracción. Una vez alcanzado el volumen preestablecido, la máquina detendrá automáticamente la extracción, o puede presionar nuevamente el botón cold brew 🍷 para detenerla manualmente.

• Si la temperatura de la máquina es superior a 40°C/104°F, el indicador de limpieza  permanecerá encendido y el botón de cold brew  no se podrá usar. Debe presionar el botón de limpieza, y un poco de agua saldrá del grupo para enfriar la máquina. Una vez que la temperatura sea igual o inferior a 40°C/104°F, el indicador de cold brew  se encenderá y el indicador de limpieza  se apagará, lo que indica que la máquina está lista para cold brew.

Configuración del volumen de café:


En el modo de espera cold brew, presione y mantenga presionado el botón cold brew  durante 2 segundos para entrar en el modo de configuración del volumen de café. Cuando se alcance el volumen deseado, presione nuevamente el botón cold brew  para confirmar. La máquina guardará este volumen y lo utilizará para la siguiente extracción en modo cold brew.

Restaurar el volumen de café predeterminado:

En el modo de espera cold brew, presione y mantenga presionado el botón de encendido  durante 3 segundos. La máquina emitirá tres “beeps” y el indicador de cold brew  parpadeará rápidamente varias veces, indicando que el volumen de café se ha restaurado a su valor predeterminado.


Café Caliente

- La máquina ofrece las siguientes funciones en modo café caliente: espresso pequeño, espresso grande, café lungo, vapor y agua caliente, y limpieza y descalcificación.
- Presione el botón de encendido cuando la máquina esté apagada para entrar en el modo de selección de función (ver P#2). El indicador del botón de encendido  permanecerá iluminado y el indicador de cold brew  parpadeará. Si no se realiza ninguna operación dentro de los 5 segundos, la máquina entrará en modo café caliente y comenzará a precalentarse automáticamente.
- Si la perilla de vapor/agua caliente no está en la posición de espera , el indicador del botón de encendido  parpadeará rápidamente varias veces y la máquina saldrá de la fase de precalentamiento. Asegúrese de que la perilla de vapor/agua caliente esté en la posición de espera  durante el precalentamiento.
- Cuando la máquina ha alcanzado la temperatura adecuada para preparar café, entrará en modo de espera de café caliente, con todos los indicadores encendidos (ver P#4).




P#4 Modo de espera café caliente


Extracción de café:

En el modo de espera de café caliente, llene el portafiltro con café molido y compactado. Alinee el portafiltro con el símbolo de desbloqueo e insértelo en el grupo, girando hasta el símbolo de bloqueo. Seleccione y presione uno de los botones de función de café caliente para comenzar la extracción. El indicador del botón seleccionado parpadeará durante la extracción, el indicador del botón de encendido  permanecerá iluminado y todos los demás indicadores no seleccionados estarán apagados. La máquina realizará una preinfusión durante varios segundos antes de la extracción. Una vez alcanzado el volumen preestablecido, la máquina detendrá la extracción y volverá al modo de espera de café caliente, o puede presionar nuevamente el botón seleccionado para detenerla manualmente.

Configuración del volumen de café:

En el modo de espera de café caliente, presione y mantenga presionado uno de los botones de función durante 2 segundos para entrar en el modo de configuración del volumen de café para esta extracción. La máquina comenzará a dispensar café; los indicadores del botón de encendido  y del botón de función seleccionado permanecerán encendidos, mientras que los indicadores de todos los demás botones estarán apagados. Cuando se alcance el volumen deseado, presione nuevamente el botón seleccionado para confirmar. La máquina guardará este volumen y lo utilizará para la siguiente extracción en el mismo modo de café.






Restaurar el volumen de café predeterminado:

En el modo de espera de café caliente, presione y mantenga presionado el botón de encendido  durante 3 segundos. La máquina emitirá tres “beeps” y los indicadores de los botones de función de café caliente (espresso pequeño, espresso grande, café lungo) parpadearán rápidamente varias veces, indicando que los volúmenes de café se han restaurado a sus valores predeterminados.

Apéndice: Rango de ajuste de parámetros

1. Capacidad recomendada de café molido para la cesta del filtro			
Shot pequeño			7g
Shot grande			14g
2. Configuración del volumen de agua			
Modo de extracción	Parámetro	Volumen predeterminado	Rango de ajuste
Shot pequeño	Volumen de agua	60mL	30~90mL
Shot grande	Volumen de agua	90mL	40~120mL
Lungo	Volumen de agua	110mL	75~150mL
Cold brew	Volumen de agua	150mL	100~180mL

Función Agua Caliente

En el modo de espera de agua caliente, gire la perilla de vapor/agua caliente desde la posición de espera  a la posición de vapor/agua caliente . La máquina entrará en modo de función de agua caliente, el indicador de vapor  parpadeará y el agua caliente fluirá por la varilla de vapor. Gire la perilla nuevamente a la posición de espera  para detener el flujo y regresar al modo de espera de café caliente. Si el flujo de agua caliente supera los 90 segundos, se detendrá automáticamente y el indicador del botón de vapor permanecerá encendido para recordar al usuario que gire la perilla a la posición de espera .













P#5 Dos Posiciones del Selector de Vapor / Agua Caliente

Recordatorio de seguridad:

NO toque ni se coloque cerca de la salida de agua caliente para evitar quemaduras.

Función de Vapor

- En el modo de espera de café caliente, presione el botón de vapor  para precalentar para vaporizar. El indicador del botón de encendido  permanecerá encendido y el indicador del botón de vapor  parpadeará. Cuando la temperatura alcance el nivel adecuado para vaporizar, la máquina emitirá un “beep” prolongado y el indicador del botón de vapor  permanecerá encendido.
- Gire la perilla de vapor/agua caliente desde la posición de espera  a la posición de vapor/agua caliente . El indicador del botón de vapor  parpadeará y saldrá vapor de la varilla de vapor. Gire la perilla nuevamente a la posición de espera  para detener el flujo y regresar al modo de espera de café caliente. Si el proceso de vapor excede los 90 segundos, se detendrá automáticamente y el indicador del botón de vapor  permanecerá encendido para recordar al usuario que gire la perilla a la posición de espera .

Nota:

La máquina permanece a alta temperatura después de vaporizar. Preparar café inmediatamente en este estado puede producir vapor excesivo y afectar la calidad del café. Se recomienda liberar algo de agua caliente para enfriar la máquina antes de continuar con la preparación del café.

Cuidado y Limpieza

Limpieza básica después de preparar café

- Retire el portafiltro del grupo girándolo hacia la izquierda y golpee suavemente el filtro para desechar los posos de café usados.
- Limpie los residuos restantes del portafiltro y lave el filtro y las partes del portafiltro.
- En el modo de espera de café caliente, presione el botón de limpieza. El agua fluirá desde el grupo para enjuagarlo durante 15 segundos.
- Vacíe la bandeja de goteo.


Limpieza básica después de usar vapor




- Active la función de vapor durante 5 segundos para eliminar cualquier residuo de leche de la varilla de vapor.
- Retire la funda de plástico de la varilla de vapor y límpiela a fondo.
- Limpie cualquier mancha de leche de la superficie de la varilla de vapor con un paño limpio y húmedo.
- Vuelva a colocar la funda en la varilla de vapor.


Nota:


Tenga cuidado al limpiar la varilla de vapor. No toque la parte metálica directamente con las manos para evitar quemaduras.

Descalcificación

- El indicador del botón de limpieza  parpadeará en el modo de espera de café caliente para recordar al usuario que la máquina necesita descalcificación. Este recordatorio no afecta el funcionamiento normal ni las funciones de la máquina.
- Hay dos etapas para la descalcificación:

Etapas #1 Llene el depósito de agua hasta el nivel MAX con agua limpia y disuelva en él el polvo descalcificador. Mantenga presionado el botón de limpieza  durante 3 segundos. La máquina emitirá un “beep” y comenzará automáticamente la Etapa #1. El indicador del botón de encendido  permanecerá encendido, el indicador del botón de limpieza  parpadeará y todos los demás indica-

dores estarán apagados. Durante esta etapa, la solución de limpieza fluirá intermitentemente desde el grupo durante aproximadamente 10 minutos. Tras la Etapa #1, el indicador del botón de limpieza  permanecerá encendido.

Etapa #2 Vacíe el agua restante de la Etapa #1, limpie el depósito y vuelva a llenarlo con agua limpia hasta el nivel MAX. Presione el botón de limpieza  para iniciar la Etapa #2. Durante esta etapa, la solución de limpieza fluirá intermitentemente desde el grupo durante unos 10 minutos. Tras la Etapa #2, el ciclo de descalcificación se habrá completado y la máquina volverá al modo de espera de café caliente.

Si la temperatura de la máquina es baja al final del ciclo de descalcificación, comenzará automáticamente a precalentar para alcanzar la temperatura adecuada para preparar café caliente.


Nota:

Tenga cuidado al descalcificar. No coloque las manos debajo del grupo para evitar quemaduras.

SERVICIO AL CLIENTE

Para más videos de guía de operación, visite los canales de redes sociales de nuestra marca.

Correo electrónico oficial: Acaspreso@gmail.com



Instagram



TikTok



Facebook



YouTube

Solución de Problemas

Problema	Causa del Problema
Todos los indicadores parpadean rápidamente y la máquina no puede realizar ninguna operación.	El sensor de temperatura interno de la máquina está defectuoso (circuito abierto o cortocircuito).
Durante el precalentamiento, los indicadores de los cuatro botones de función de café parpadean rápidamente y luego la máquina se apaga.	temperatura aumenta demasiado lentamente y supera el límite de tiempo.