


# TV Stand

Date of Purchase \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

Lot Number:



THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Keep your home and family safe with the wall anchor kit that is included with the product.

Serious or fatal crushing injuries can occur from tipping furniture.


**WARNING:** Manufacturer assumes no liability for improper installation or excessive loads placed on screws or bracket. This wall anchor is not a substitute for proper adult supervision.



# Contact Us!

## Do NOT return this product!

Contact our friendly customer service team first for help.





# Helpful Hints

PEOPLE NEEDED FOR ASSEMBLY: **1-2**


ESTIMATED ASSEMBLY TIME: **2 HOURS**

- Open your item in the area you plan to keep it to avoid excessive heavy lifting.
- Identify, sort and count the parts before attempting assembly.
- Compression dowels are lightly tapped in with a hammer.
- Slides are labeled with a **R** (right) and **L** (left) for proper placement.
- Make sure to always face the point on the top of the Cam Lock towards the outer edge.
- Use all the nails provided for the back panel and spread them out equally.
- Back panel must be used to make sure your unit is sturdy.
- Do NOT use harsh chemicals or abrasive cleaners on this item.
- Never push, pull, or drag your furniture.









# Before You Start




- ✓ Read through each step carefully and follow the proper order
- ✓ Separate and count all your parts and hardware  
Parts are labeled on the surface or edge of the part
- ✓ Give yourself enough room for the assembly process
- ✓ Have the following tools: Flat Head Screwdriver, #2 Phillips Head Screwdriver and Hammer
- ✓ Caution: If using a power drill or power screwdriver for screwing, please be aware to slow down and stop when screw is tight. Failure to do so may result in stripping the screw.

# Cam Lock Fastening System

This Cam Lock Fastening System will be used throughout the assembly process.







# Before You Start

Please Note:

You may need to lightly tap the wood dowels to insert into the holes during your assembly process.



**2 PEOPLE NEEDED FOR ASSEMBLY**

**2 PERSONAS NECESITADAS  
PARA LA ASAMBLEA**

**2 PERSONNES NÉCESSAIRES  
POUR L'ASSEMBLAGE**


**CAUTION:** Failure to use 2 people for assembly could result in unit damage or personal injury.

**PRECAUCIÓN:** Si no se utilizan 2 personas para el ensamblaje, se pueden producir daños en la unidad o lesiones personales.


**ATTENTION:** Échec d'utiliser 2 personnes pour l'assemblage peut causer du dommage au meuble ou causer des blessures.

# Board Identification


Not actual size




Left Panel




Partition




Top




TV Rail




Right Panel




Bottom




Lower Left Shelf




Lower Right Shelf




Upper Left Shelf




Upper Right Shelf




Left Front Leg




Left Rear Leg



Right Front Leg



Right Rear Leg




Back (x2)




Side Rail (x2)

# Board Identification


Not actual size




Top Rail



Left Drawer Front




Right Drawer Front





Drawer Side (x4)



Drawer Back (x2)




Drawer Bottom (x2)




# Board Identification

Not actual size




# Part List


Actual Size




(x27)  
#A22700  
cam lock



(x27)  
#A22710  
cam bolt




(x17)  
#A21670  
wood dowel



(x8)  
#A21970  
drive fastener



(x22)  
#A22910  
connector bolt



(x22)  
#A22920  
connector




(x20)  
#A11080  
#6 x 7/16" screw




(x28)  
#A12120  
#8 x 7/16" screw




(x4)  
#A17400  
8-32 x 7/8" truss



(x6)  
#A23030  
confirmat screw




(x6)  
#A80250  
support



(x4)  
#A54510  
drawer bracket

# Part List


Not Actual Size




Left Cabinet Member





Right Cabinet Member




Left Drawer Member




Right Drawer Member




(x2)  
#A51715  
handle




(x2)  
#A54900  
drawer brace



(x2)  
#A54270  
metal plate





(x1)  
#A43105  
plastic foot





(x3)  
#A43490  
spacer glide

# STEP 1






You will need to tap the connector (6) with a hammer to fully insert. Be sure the connector is positioned as shown before tapping into hole.






# STEP 2


---






# STEP 3





You will need to tap the connector (6) with a hammer to fully insert. Be sure the connector is positioned as shown before tapping into hole.




# STEP 4




# STEP 5



Proper orientation of CAM LOCK






**RIGHT SIDE**







# STEP 6





---







# STEP 7





# STEP 8



# STEP 9







Proper orientation of CAM LOCK







You will need to tap the connector (6) with a hammer to fully insert. Be sure the connector is positioned as shown before tapping into hole.

# STEP 10






Turn screw clockwise  
to lock in place.

# STEP 11




Turn screw clockwise  
to lock in place.

# STEP 12




Proper orientation of CAM LOCK





# STEP 13





---



finished edges up




# STEP 14





# STEP 15

You will need to tap the connector (6) with a hammer to fully insert. Be sure the connector is positioned as shown before tapping into hole.




Turn screw clockwise to lock in place.




# STEP 16



finished edges up






# STEP 17






# STEP 18




---







# STEP 19



# STEP 20






You will need to tap the connector (6) with a hammer to fully insert. Be sure the connector is positioned as shown before tapping into hole.



Turn screw clockwise to lock in place.


# STEP 21

---





finished edges up


# STEP 22





# STEP 23





**finished edges up**







# STEP 24




Note:  
The shelf support (11)  
will go under shelf (I).




# STEP 25





Proper orientation of CAM LOCK




# STEP 26



# STEP 27





Note:  
The shelf support (11)  
will go under shelf (J).










# STEP 29




# STEP 30




Turn screw clockwise  
to lock in place.

# STEP 31





Steps 31 to 36, you will assemble the Left Drawer.




# STEP 32

---




# STEP 33

---






# STEP 34





Note: You will need to tap the drive fasteners (4) with a hammer to securely fasten.






# STEP 35




Attach the handle after the slides are mounted.




# STEP 36



# STEP 37





Steps 37 to 42, you will assemble the Right Drawer.




# STEP 38

---




# STEP 39






---




# STEP 40







# STEP 41



Attach the handle after the slides are mounted.






# STEP 42



# STEP 43

---



Note: The drawer bracket holes are slotted. Drawer fronts can be adjusted by loosening screws, making needed adjustments and retightening screws.

# Maximum Loads

This unit has been designed to support the maximum loads shown. Exceeding these load limits could cause sagging, instability, product collapse, and/or serious injury.


**⚠ WARNING**  
Never use this Furniture with a TV that is too large or too heavy. Severe injury or death can occur. The TV and furniture can be unstable and may tip.  
• The TV must weigh less than 120 lbs. (54.4 kg)  
• The base of the TV must be able to sit completely on this surface.  
NO CRT (TUBE TYPE) TV PERMITTED. This item is designed for most FLAT PANEL TVs having up to a 69" (175.3 cm) diagonal screen measurement. Refer to instruction book for complete safety information.

**⚠ AVERTISSEMENT**  
Ne jamais utiliser ce mobilier avec un téléviseur trop grand ou trop lourd. Des blessures graves ou la mort peuvent survenir. Le téléviseur et le meuble peuvent devenir instable et renverser.  
• Le téléviseur doit peser moins de 54.4 kg (120 lb.)  
• La base du téléviseur doit être capable de reposer complètement sur cette surface.  
AUCUN TÉLÉVISEUR TRC (TYPE TUBE) PERMIS. Ce produit est conçu pour la plupart des TÉLÉVISEURS À ÉCRAN PLAT avec un écran mesurant 175.3 cm (69 po) diagonalement. Veuillez vous reporter au manuel d'instruction pour de l'information complète sur la sécurité.

B64358

Apply TV label to top for future reference.  
Once applied, you cannot remove it.

B64358  
TV Label



# Español

---

## Cubierta Delantera

Este libro de instrucciones contiene información **IMPORTANTE** de seguridad. Por favor lea y manténgalo para referencia en el futuro.

## PRECAUCION

Este mueble puede volcarse y causar graves heridas y/o muerte.

Anclar el mueble a un poste de madera en la pared (si esto se requiere).

No Permita que los niños monten el mueble.

Mantenga los artículos más pesados en los cajones de abajo.

## Consejos Útiles (página 2)

- Abra su artículo en el área donde usted planea utilizarlo para evitar levantar y moverlo menos
- Identificar, ordenar y contar las piezas antes de intentar ensamblar
- Las clavijas de compresión se golpean con un martillo
- Las diapositivas están marcadas con una R (derecha) y L (izquierda) para la colocación correcta
- Asegúrese de que siempre este el punto localizado en la parte superior de bloqueador de leva este volteado hacia borde exterior
- Utilizar todos los clavos para el panel de atrás y distribuirlos por igual
- El panel de atrás debe utilizarse para asegurarse de que la unidad quede fija y firme
- No use químicas fuertes ni limpiadores abrasivos en este artículo
- Nunca empuje, tire ni arrastre los muebles

## Antes de Que Empieces (página 3)

- Lea cuidadosamente cada paso y siga el orden correcto

- Separar y contar todas sus piezas y hardware

- Dése suficiente espacio para el proceso de ensamble

- Tenga las siguientes herramientas: destornillador de cabeza plana, #2 cabeza Phillips

Destornillador y martillo

- Precaución: Si usa un taladro electrónico o un destornillador eléctrico para atornillar, por favor asegúrese que deje de atornillar cuando el tornillo este apretado. Fallar hacer esto puede causar barrer el tornillo.

## Sistema de fijar el bloqueo de leva (página 3)

Este sistema de fijar el bloqueo de leva sera usado en todo el proceso ensamble.

## Página 4

Por favor, tenga en cuenta que:

Es posible que deba golpear ligeramente las clavijas de madera para insertarlas en los agujeros durante el proceso de ensamblaje.

# Español

---

## **Página 10 / 12 / 18 / 34**

Deberá golpear el conector (6) con un martillo para insertarlo por completo. Asegúrese de que el conector esté colocado como se muestra antes de golpearlo para insertarlo en el orificio.

## **Página 19 / 20 / 39**

Gire el tornillo en el sentido de las agujas del reloj para asegurarlo.

## **Página 24 / 29**

Deberá golpear el conector (6) con un martillo para insertarlo por completo. Asegúrese de que el conector esté colocado como se muestra antes de golpearlo para insertarlo en el orificio.

Gire el tornillo en el sentido de las agujas del reloj para asegurarlo.

## **Página 33**

Nota:

El soporte de estante (11) se ubicará bajo el estante (I).

## **Página 36**

Nota:

El soporte de estante (11) se ubicará bajo el estante (J).

## **Página 40**

**En los pasos 31 a 36, usted ensamblará el cajón izquierdo.**

**RANURA HACIA ABAJO**

**RANURA HACIA ARRIBA**

## **Página 43 / 49**

Nota: Deberá golpear los elementos de fijación (4) con un martillo para que queden bien sujetos.

## **Página 44 / 50**

Fije el mango después de montar las correderas.

## **Página 46**

**En los pasos 37 a 42, usted ensamblará el cajón derecho.**

**RANURA HACIA ABAJO**

**RANURA HACIA ARRIBA**

## **Página 52**

Nota: Los orificios del soporte de cajón están ranurados. Se pueden ajustar los frentes de los cajones aflojando los tornillos y volviéndolos a apretar después de hacer los ajustes necesarios.

## **Página 53**

### **CARGA MAXIMA**

Esta unidad está diseñada para soportar las cargas máximas que se muestran. Exceder estos límites de carga podría causar hundimiento, inestabilidad, colapso del producto o lesiones graves.

Coloque la etiqueta de TV en la parte superior para futuras consultas. No podrá retirarla una vez que la haya colocado.

# Français

---

## Couverture Avant

CE LIVRET D'INSTRUCTION CONTIENT DES INFORMATIONS **IMPORTANTES** SUR LA SÉCURITÉ. VEUILLEZ LIRE ET GARDER POUR UNE RÉFÉRENCE FUTURE

## ATTENTION

Le meuble peut basculer et causer des blessures graves ou la mort.  
Ancrer le meuble à une planche murale dans le mur (si indiqué).  
Ne laissez pas les enfants grimper sur le meuble.  
Placez les articles lourds sur les étagères ou dans les tiroirs inférieurs.

## Astuces Utiles (page 2)

- Ouvrez votre article dans la zone que vous prévoyez de le garder pour moins de levage lourd
- Identifier, trier et compter les pièces avant d'essayer d'assembler
- Les goujons de compression sont taraudés avec un Marteau
- Les glissières sont marquées d'un R (droit) et d'un L (gauche) pour un bon placement
- Assurez-vous toujours de faire face la pointe situé sur le haut de la Serrure de Came vers le bord extérieur
- Utiliser tous les clous fournis pour le panneau arrière et les répartir également
- Le panneau arrière doit être utilisé pour vous assurer que votre appareil est robuste
- N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ou de nettoyeurs abrasifs sur cet appareil
- Ne jamais pousser, tirer, ou faire glisser votre meuble

## Avant de Commencer (page 3)

- Lisez attentivement chaque étape et suivez le bon ordre
- Séparez et comptez toutes vos pièces et matériaux
- Donnez-vous suffisamment de place pour l'assemblage
- Avoir les outils suivants: tournevis à tête plate, #2 tournevis Phillips, et Marteau
- Attention: Si vous utilisez une perceuse électrique ou un tournevis électrique pour visser, veillez à ralentir et arrêter lorsque la vis est bien serrée. Le non-respect de cette consigne peut endommager la vis.

## Système de Fixation de Came (page 3)

Ce Système de Fixation de Came sera utilisé tout au long de l'assemblage

## Page 4

Veillez noter :

Vous devrez peut-être taper légèrement sur les chevilles en bois à insérer dans les trous pendant votre processus d'assemblage.

# Français

---

## **Pages 10 / 12 / 18 / 34**

Vous devrez frapper le connecteur (6) avec un marteau pour l'insérer complètement. Assurez-vous que le connecteur est positionné comme indiqué avant de taper dessus pour le faire rentrer dans le trou.

## **Pages 19 / 20 / 39**

Tournez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre pour la bloquer dans la bonne position.

## **Pages 24 / 29**

Vous devrez frapper le connecteur (6) avec un marteau pour l'insérer complètement. Assurez-vous que le connecteur est positionné comme indiqué avant de taper dessus pour le faire rentrer dans le trou.

Tournez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre pour la bloquer dans la bonne position.

## **Page 33**

Note :

Le support d'étagère (11) passe sous l'étagère (I).

## **Page 36**

Note :

Le support d'étagère(11) passe sous l'étagère (J).

## **Page 40**

**Aux étapes 31 à 36, vous allez assembler le tiroir de gauche.**

**RAINURE VERS LE BAS**

**RAINURE VERS LE HAUT**

## **Page 43 / 49**

Remarque : Vous devrez frapper les fixations d'entraînement (4) avec un marteau pour les fixer solidement.

## **Page 44 / 50**

Fixez la poignée après avoir monté les glissières.

## **Page 46**

**Aux étapes 37 à 42, vous allez assembler le tiroir de droite.**

**RAINURE VERS LE BAS**

**RAINURE VERS LE HAUT**

# Français

---

## **Page 52**

Remarque : les trous des supports de tiroir sont fendus. Les façades des tiroirs peuvent être ajustées en desserrant les vis, puis en procédant aux ajustements nécessaires avant de resserrer les vis.

## **Page 53**

### **CHARGES MAXIMALES**

Cet appareil a été conçu pour supporter les charges maximales indiquées. Le dépassement de ces limites de charge peut entraîner un affaissement, une instabilité, un effondrement du produit et/ou des blessures graves.

Appliquez l'étiquette TV sur le dessus pour référence ultérieure ; une fois appliquée, vous ne pourrez pas l'enlever.