


Installation & Assembly

Date of Purchase ___ / ___ / ___

Lot Number:



THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.


Do Not Return This Product!

Contact our customer service team for help first.



WARNING

- Unit can tip over causing severe injury or death.
- Anchor unit to stud in wall (if instructed to).
- Do Not allow children to climb on unit.



Assembly Difficulty Meter

Contact Us!

Do NOT return this product!

Contact our friendly customer service team first for help.

Helpful Hints

PEOPLE NEEDED FOR ASSEMBLY: 2


- Open your item in the area you plan to keep it to avoid excessive heavy lifting.



- Identify, sort and count the parts before attempting assembly.



- Make sure to always face the point on the top of the Cam Lock towards the outer edge.




- Do NOT use harsh chemicals or abrasive cleaners on this item.




- Never push, pull, or drag your furniture.






Before You Start

- ✓ Read through each step carefully and follow the proper order
- ✓ Separate and count all your parts and hardware
Parts are labeled on the surface or edge of the part
- ✓ Give yourself enough room for the assembly process
- ✓ Have the following tools: #2 Phillips Head Screwdriver, Hammer, Pencil, and a Rubber Mallet.
- ✓ **Caution:** If using a power drill or power screwdriver for screwing, please be aware to slow down and stop when screw is tight. Reduce torque setting to a lower level so the drill will skip when the screw is tight. Failure to do so may result in stripping the screw.




Cam Lock Fastening System

This Cam Lock Fastening System will be used throughout the assembly process.




Press CAM BOLT into hole.

2




Press CAM LOCK into hole.

3




Press parts together so CAM BOLT inserts into edge hole.

4





Using a screwdriver, turn the CAM LOCK clockwise to lock the CAM LOCK and CAM BOLT into their holes and fastening parts together.



Before You Start

Please Note:
You may need to lightly tap the wood dowels into the holes during your assembly process.



2 PEOPLE NEEDED FOR ASSEMBLY

**2 PERSONAS NECESITADAS
PARA LA ASAMBLEA**

**2 PERSONNES NÉCESSAIRES
POUR L'ASSEMBLAGE**

CAUTION: Failure to use 2 people for assembly could result in unit damage or personal injury.

PRECAUCIÓN: Si no se utilizan 2 personas para el ensamblaje, se pueden producir daños en la unidad o lesiones personales.

ATTENTION: Échec d'utiliser 2 personnes pour l'assemblage peut causer du dommage au meuble ou causer des blessures.

Board Identification


Not actual size

Parts List			
ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
A	1	37856335010	LEFT PANEL
B	1	37856335020	RIGHT PANEL
C	1	37856362030	LEFT PARTITION
D	1	37856362040	RIGHT PARTITION
E	1	37856335050	TOP
F	1	37856335060	BOTTOM
G	1	37856000070	STRINGER
H	1	37856335080	FRONT TOP PANEL
I	1	37856335090	FRONT TOP RAIL
J	1	37856335100	FRONT LEFT PANEL
K	1	37856335110	FRONT RIGHT PANEL
L	1	37856335120	KICK
M	1	37856000130	SUPPORT RAIL
N	1	37856335140	LEFT SIDE KICK
O	1	37856335150	RIGHT SIDE KICK
P	1	37856335160	TOP RAIL
Q	1	37856335170	TOP SIDE RAIL - LEFT
R	1	37856335180	TOP SIDE RAIL - RIGHT
S	1	37856000190	BACK
T	1	37856362200	FIREPLACE BACK
U	2	37856335210	VERTICAL RAIL
V	1	37856335220	CENTER RAIL
W	1	37856335230	FIREPLACE RAIL
X	2	37856056240	FILLER PANEL


Parts List			
ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION
A	1	37856341010	LEFT PANEL
B	1	37856341020	RIGHT PANEL
C	1	37856362030	LEFT PARTITION
D	1	37856362040	RIGHT PARTITION
E	1	37856341050	TOP
F	1	37856341060	BOTTOM
G	1	37856000070	STRINGER
H	1	37856341080	FRONT TOP PANEL
I	1	37856341090	FRONT TOP RAIL
J	1	37856341100	FRONT LEFT PANEL
K	1	37856341110	FRONT RIGHT PANEL
L	1	37856341120	KICK
M	1	37856000130	SUPPORT RAIL
N	1	37856341140	LEFT SIDE KICK
O	1	37856341150	RIGHT SIDE KICK
P	1	37856341160	TOP RAIL
Q	1	37856341170	TOP SIDE RAIL - LEFT
R	1	37856341180	TOP SIDE RAIL - RIGHT
S	1	37856000190	BACK
T	1	37856362200	FIREPLACE BACK
U	2	37856341210	VERTICAL RAIL
V	1	37856341220	CENTER RAIL
W	1	37856341230	FIREPLACE RAIL
X	2	37856056240	FILLER PANEL

Board Identification


Not actual size




Left Panel




Right Panel




Left Partition




Right Partition




Top




Bottom




Stringer




Front Top Panel




Front Top Rail




Front Left Panel



Front Right Panel




Kick




Support Rail

Board Identification


Not actual size




Left Side Kick




Right Side Kick




Top Rail




Top Side Rail - Left




Top Side Rail - Right




Back




Fireplace Back




Vertical Rail (x2)



Center Rail




Fireplace Rail



Filler Panel (x2)

Board Identification


Not actual size




Note: Your unit may contain extra hardware.

Part List


Actual Size




(x44)
#A22830
onefix connector




(x14)
#A22700
cam lock




(x14)
#A22710
cam bolt




(x6)
#A21660
wood dowel




(x14)
#A23030
confirmat screw




(x3)
#A21980
face connector



(x15)
#A12810
#8 X 1" ph zinc



(x16)
#A12210
#8 X 1/2" pn




(x2)
#A54270
CONNECTING PLATE

Part List

Not Actual Size



- (x1)
⑬ #A95100
KD - Fireplace Insert
(Logset)



- (x1)
⑭ #A95105
KD - Fireplace Insert
(Power Box)

WARNING

For use with televisions **weighing 60 lbs. (27.2 kg) or less**. Use with heavier televisions may result in instability causing tip over resulting in death or serious injury.

- **The base of the TV must be able to sit completely on this surface.**

NO CRT (TUBE TYPE) TV PERMITTED. This item is designed for most FLAT PANEL TVS ONLY. Refer to instruction book for complete safety information.

ADVERTENCIA

Para uso con televisores que **pesan 60 libras (27,2 kg) o menos**. El uso con televisores más pesados puede resultar en inestabilidad y volcaduras que pueden causar la muerte o lesiones graves.

- **La base del televisor debe ser capaz de sentarse completamente en esta superficie.**

NO SE PERMITEN TELEVISORES CRT (TIPO DE TUBO). Este artículo está diseñado para la mayoría de los TELEVISORES DE PANTALLA PLANA SOLAMENTE. Revise el libro de instrucciones para información completa de seguridad.

AVERTISSEMENT

Pour une utilisation avec des téléviseurs **pesant 60 livres (27,2 kg) ou moins**. L'utilisation avec des téléviseurs plus lourds peut entraîner une instabilité provoquant un basculement entraînant la mort ou des blessures graves.



- **La base du téléviseur doit pouvoir reposer complètement sur cette surface.**

AUCUN TÉLÉVISEUR TRC (TYPE TUBE) PERMIS. Ce produit est conçu pour la plupart des TÉLÉVISEURS À ÉCRAN PLAT UNIQUEMENT. Veuillez vous reporter au manuel d'instruction pour de l'information complète sur la sécurité.



B64376

- (x1)
⑮ #B64376
TV warning label


STEP 1




STEP 2





Connector must be pressed all the way into the hole




Note: Pin of quickfix to be 90 deg with edge of the board




STEP 3





Connector must be pressed all the way into the hole




Note: Pin of quickfix to be 90 deg with edge of the board




STEP 4








Note: Pin of quickfix to be 90 deg with edge of the board




STEP 5




STEP 6



Connector must be pressed all the way into the hole





Lightly tap with a hammer if needed




Proper orientation of cam lock

Note: Pin of quickfix to be 90 deg with edge of the board

STEP 7




Connector must be pressed all the way into the hole





Note: Pin of quickfix to be 90 deg with edge of the board

Lightly tap with a hammer if needed




STEP 8




(x4)





Connector must be pressed all the way into the hole



Note: Pin of quickfix to be 90 deg with edge of the board




STEP 9




(x3)




Connector must be pressed all the way into the hole





Note: Pin of quickfix to be 90 deg with edge of the board







STEP 10






(x6)




STEP 11





STEP 12





turn clockwise to lock in place





STEP 13




turn clockwise to lock in place




STEP 14





turn clockwise to lock in place





Please note: The Front Top Rail (I) should be assembled to the Front Top Panel (H) already.






STEP 15



turn clockwise to lock in place



STEP 16




turn clockwise to lock in place



With the help of another person, have one person place the Stringer (G) on top of the Front Top Panel (H) and hold it steady while the other person inserts the connectors in the Stringer (G) into the holes in the Left Panel (A). Lock the connectors.

Continue to have one person hold the Stringer (G) steady in place until after the next two steps.


Be sure to have three connectors towards the unfinished edge during this step




STEP 17







turn clockwise to lock in place



While one person is continuing to hold the Stringer (G) steady in place, insert the connectors in the Right Panel (B) into the holes in the Top (E). Lock two connectors. Continue to hold the Stringer (G) steady.



STEP 18




turn clockwise to lock in place



Slide Back (S) in between Left & Right Panel (A&B).

First, insert the three connectors in Back (S) into the holes in the Top (E). Once the Back (S) is in place, insert the three connectors in the Stringer (G) into the holes in the Back (S). Lock all six connectors in the Back (S) and in the Stringer (G).


Insert two screws (5) into the holes in the Stringer (G) into the Front Top Panel (H) (not shown in view).






STEP 19





turn clockwise to lock in place





STEP 20






STEP 21




turn clockwise to lock in place






STEP 22





STEP 23




STEP 24



turn clockwise to lock in place





IMPORTANT!
Be sure the groove in
the Center Rail (V) is
towards the top.




First, insert the connectors in the
Stringer (G) into the holes in the
Center Rail (V). Lock connectors.
Second, from the back of the unit;
insert the two screws (7) into the
Front Left Panel (J) and Front Right
Panel (K) into the groove in the
Center Rail (V).

STEP 25






Press in face connector (6) into the holes in the Bottom (F) then engage the other end of the face connectors (6) into the holes in the Fireplace Rail (W). Press the two parts together to lock together. **Please note: the parts will be loose in the holes until you press both parts together. At that point, the ends will compress to give a tight fit.**




STEP 26






STEP 27



STEP 28








STEP 29







1 x10
turn clockwise to lock in place

STEP 30




With the unit still upside down, carefully place the Fireplace Electrical box (14) on the Stringer (G) and assemble it with the screws (10).




STEP 31




Carefully place the Fireplace Electrical Logset (13) on the Bottom (F) and assemble it with the screws (10).



STEP 32



First, be sure to feed all wires through the slotted hole at the bottom and at the top of the Fireplace Back (T) if needed.



Slide the Fireplace Back (T) into place and insert four screws (5) to attach to the Left & Right Partitions (C & D). **Be sure all wires are fed through the slotted spaces intended.**

STEP 33

⚠ WARNING

For use with televisions weighing 60 lbs. (27.2 kg) or less. Use with heavier televisions may result in instability causing tip over resulting in death or serious injury.

- The base of the TV must be able to sit completely on this surface.

NO CRT (TUBE TYPE) TV PERMITTED. This item is designed for most FLAT PANEL TV'S ONLY. Refer to instruction book for complete safety information.

⚠ ADVERTENCIA

Para uso con televisores que pesan 60 libras (27.2 kg) o menos. El uso con televisores más pesados puede resultar en inestabilidad y volcaduras que pueden causar la muerte o lesiones graves.

- La base del televisor debe ser capaz de sentarse completamente en esta superficie.

NO SE PERMITEN TELEVISORES CRT (TIPO DE TUBO). Este artículo está diseñado para la mayoría de los TELEVISORES DE PANTALLA PLANA SOLAMENTE. Revise el libro de instrucciones para información completa de seguridad.

⚠ AVERTISSEMENT

Pour une utilisation avec des téléviseurs pesant 60 livres (27,2 kg) ou moins. L'utilisation avec des téléviseurs plus lourds peut entraîner une instabilité provoquant un basculement entraînant la mort ou des blessures graves.

- La base du téléviseur doit pouvoir reposer complètement sur cette surface.


AUCUN TÉLÉVISEUR TRC (TYPE TUBE) PERMIS. Ce produit est conçu pour la plupart des TÉLÉVISEURS À ÉCRAN PLAT UNIQUEMENT. Veuillez vous reporter au manuel d'instruction pour de l'information complète sur la sécurité.

B64376

Apply TV warning label (15) somewhere on your unit for future reference. Please note: you won't be able to remove this label without leaving adhesive behind. It will damage the board. Place with attention of not removing it.

15

(x1)
#B64376
TV warning label




Place the unit near an outlet and plug in fireplace (13 & 14). Be sure fireplace boxes are working properly.

Maximum Loads

This unit has been designed to support the maximum loads shown. Exceeding these load limits could cause sagging, instability, product collapse, and/or serious injury.

60lbs on top - will hold most 55" TV's



Register your product to receive the following:



- * New trend details - sneak peek on what's new
- * Surveys - have a voice within our community
- * Exclusive deals and discount codes
- * Quick and easy replacement part service

5 Star Rating



Visit your local retailer's website, rate your purchased product and leave us some feedback!

We would like to extend a big "Thank You" to all of our customers for taking the time to assemble this product, and to give us your valuable feedback.

*Thank
You!*

Español

Cubierta Delantera Repisa de chimenea - KD

Este libro de instrucciones contiene información **IMPORTANTE** de seguridad. Por favor lea y manténgalo para referencia en el futuro.

No Regrese este producto! Comuníquese con nuestro amigoso equipo de servicio al cliente para obtener ayuda.

PRECAUCION

Este mueble puede volcarse y causar graves heridas y/o muerte.
Anclar el mueble a un poste de madera en la pared (si esto se requiere).
No Permita que los niños monten el mueble.

Medidor de dificultad de ensamblaje

¡Contáctenos! (página 2)

¡No devuelva este producto!

Primero póngase en contacto con nuestro amable equipo de atención al cliente para obtener ayuda.

Consejos útiles

PERSONAS NECESARIAS PARA EL ENSAMBLAJE: 2

- Abra el artículo en la zona donde piensa colocarlo para evitar levantarlo por su peso.
- Identifique, clasifique y cuente las piezas antes de intentar ensamblarlo.
- Asegúrese de orientar siempre la punta que está en la parte superior del bloqueo de leva hacia el borde exterior.
- NO utilice productos químicos agresivos ni limpiadores abrasivos.
- Nunca empuje, jale o arrastre los muebles.

Español

Antes de empezar (página 3)

- Lea detenidamente cada paso y siga el orden correcto.
- Separe y cuente todas sus piezas y herramientas. Las piezas tienen etiquetas en la superficie o el borde.
- Deje espacio suficiente para el proceso de ensamblaje.
- Debe tener las siguientes herramientas: destornillador Phillips n.º 2, martillo, lápiz, mazo de goma
- **Precaución:** Si usa un taladro o atornillador eléctrico para atornillar, tenga en cuenta que debe reducir la velocidad y detenerse cuando el tornillo esté apretado. Reduzca el par de torsión a un nivel inferior para que el taladro salte cuando el tornillo esté apretado. De lo contrario, el tornillo podría romperse.

Sistema de fijación con bloqueo de leva

Este sistema de bloqueo de leva se usará en todo el proceso de ensamblaje.

1. Presione CAM BOLT en el orificio
2. Presione CAM LOCK en el orificio. Orificio final / Flecha para apuntar hacia el orificio final en el borde de la pieza.
3. Presione las piezas juntas para que CAM BOLT se inserte en el orificio del borde.
4. Con un destornillador, gire la CERRADURA DE LA CÁMARA en el sentido de las agujas del reloj para bloquear la CERRADURA DE LA CÁMARA y el PERNO DE LA LEVA en sus orificios y piezas de sujeción.

Antes de empezar (página 4)

Tenga en cuenta:

Es posible que tengas que golpear ligeramente las clavijas de madera en los agujeros durante su proceso de montaje.

Español

Página 5-7-Identificación de la tabla

No es el tamaño real

Panel izquierdo (A)	Espalda (S)
Panel derecho (B)	Parte trasera de la chimenea (T)
Partición izquierda (C)	Carril vertical (U)
Partición derecha (D)	Riel central (V)
Arriba (E)	Barandilla de la chimenea (W)
Parte inferior (F)	Panel de relleno (X)
Larguero (G)	
Panel superior frontal (H)	
Riel superior delantero (I)	
Panel frontal izquierdo (J)	
Panel frontal derecho (K)	
Patada (L)	
Carril de soporte (M)	
Patada lateral izquierda (N)	
Patada lateral derecha (O)	
Riel superior (P)	
Riel lateral superior - Izquierda (Q)	
Riel lateral superior - Derecha (R)	

Página 9-10 -Lista de partes

Tamaño real

Conector Onefix (1)
Bloqueo de leva (2)
Perno de leva (3)
alfiler de madera (4)
Tornillo Confirmat (5)
Conector frontal (6)
#8 x 1" ph zinc tornillo (7)
pinza de vidrio (8)
#8 x 5/8" tornillo (9)
#8 x 1/2" tornillo (10)
chimenea insertable (11)
Inserto de vidrio (12)
Etiqueta de advertencia de TV (13)

Página 11: Paso 1

El conector debe presionarse hasta el fondo en el orificio

Nota: El pasador de fijación rápida debe estar a 90 grados con el borde de la placa

Orientación correcta del bloqueo de la leva

Golpee ligeramente con un martillo si es necesario

Página 12 & 13: Paso 2 & 3

El conector debe presionarse hasta el fondo en el orificio

Nota: El pasador de fijación rápida debe estar a 90 grados con el borde de la placa

Golpee ligeramente con un martillo si es necesario

Página 14: Paso 4

El conector debe presionarse hasta el fondo en el orificio

Nota: El pasador de fijación rápida debe estar a 90 grados con el borde de la placa

Golpee ligeramente con un martillo si es necesario

Borde terminado

Borde inacabado

Página 15 : Paso 5

Orientación correcta del bloqueo de la leva

Golpee ligeramente con un martillo si es necesario

El conector debe presionarse hasta el fondo en el orificio

Español

Página 16- Paso 6

El conector debe presionarse hasta el fondo en el orificio

Orientación correcta del bloqueo de la leva

Golpee ligeramente con un martillo si es necesario

Nota: El pasador de fijación rápida debe estar a 90 grados con el borde de la placa

Página 17, 18 & 19 : Paso 7, 8 & 9

El conector debe presionarse hasta el fondo en el orificio.

Nota: El pasador de fijación rápida debe estar a 90 grados con el borde de la placa

Golpee ligeramente con un martillo si es necesario

Página 22: Paso 12

Gire en el sentido de las agujas del reloj para bloquearlo en su lugar

Borde terminado

Superficie inacabada

Página 23: Paso 13

Gire en el sentido de las agujas del reloj para bloquearlo en su lugar

Borde inacabado

Página 24- Paso 14

Gire en el sentido de las agujas del reloj para bloquearlo en su lugar

Tenga en cuenta: El riel superior delantero (I) ya debe estar ensamblado en el panel superior delantero (H).

Borde inacabado

Página 25- Paso 15

Gire en el sentido de las agujas del reloj para bloquearlo en su lugar

Borde inacabado

Página 26- Paso 16

Gire en el sentido de las agujas del reloj para bloquearlo en su lugar

Con la ayuda de otra persona, haga que una persona coloque el larguero (G) encima del panel superior frontal (H) y manténgalo firme mientras la otra persona inserta los conectores del larguero (G) en los orificios del panel izquierdo (A). Bloquee los conectores.

Continúe haciendo que una persona sostenga el larguero (G) firmemente en su lugar hasta después de los siguientes dos pasos.

Asegúrese de tener tres conectores hacia el borde sin terminar durante este paso

Borde terminado

Borde inacabado

Español

Página 27- Paso 17

Gire en el sentido de las agujas del reloj para bloquearlo en su lugar

Mientras una persona continúa sosteniendo el larguero (G) firmemente en su lugar, inserte los conectores del panel derecho (B) en los orificios de la parte superior (E). Bloquee dos conectores. Continúe sosteniendo el larguero (G) firmemente.

Página 28- Paso 18

Gire en el sentido de las agujas del reloj para bloquearlo en su lugar

Deslice hacia atrás (S) entre el panel izquierdo y el derecho (A y B).

Primero, inserte los tres conectores en la parte posterior (S) en los orificios en la parte superior (E). Una vez que la parte posterior (S) esté en su lugar, inserte los tres conectores en el larguero (G) en los orificios de la parte posterior (S). Bloquee los seis conectores en la parte posterior (S) y en el larguero (G).

Inserte dos tornillos (5) en los orificios del larguero (G) en el panel superior frontal (H) (no se muestra a la vista).

Página 29 & 31- Paso 19 & 21

Gire en el sentido de las agujas del reloj para bloquearlo en su lugar

Página 33- Paso 23

Ensamble el cepillo de relleno (X) en el panel delantero derecho (K) y el panel delantero izquierdo (J) usando la placa de conexión (11) y el tornillo (10).

Página 34- Paso 24

Gire en el sentido de las agujas del reloj para bloquearlo en su lugar

¡Importante! Asegúrese de que la ranura del riel central (V) esté hacia la parte superior.

Primero, inserte los conectores en el larguero (G) en los orificios del riel central (V). Conectores de bloqueo. En segundo lugar, desde la parte trasera de la unidad; inserte los dos tornillos (7) en el panel delantero izquierdo (J) y el panel delantero derecho (K) en la ranura del riel central (V).

Página 35- Paso 25

Presione el conector frontal (6) en los orificios de la parte inferior (F) y luego enganche el otro extremo de los conectores frontales (6) en los orificios del riel de la chimenea (W). Presione las dos partes juntas para bloquearlas.

Tenga en cuenta: las piezas estarán sueltas en los agujeros hasta que presione ambas partes juntas. En ese momento, los extremos se comprimirán para dar un ajuste ceñido.

Borde inacabado

Borde terminado

superposición en papel envuelto hacia el borde sin terminar de la parte inferior (F).

Página 36- Paso 26

Superficie inacabada

Borde terminado

Alinee el borde inferior (F) con los bordes de los paneles derecho e izquierdo (A y B).

Español

Página 39- Paso 29

Gire en el sentido de las agujas del reloj para bloquearlo en su lugar
Borde terminado

Página 40- Paso 30

Con la unidad aún boca abajo, coloque con cuidado la caja eléctrica de la chimenea (11) en el larguero (G) y móntela con los tornillos (10).

Página 41- Paso 31

Coloque con cuidado el juego de troncos eléctricos de la chimenea (11) en la parte inferior (F) y móntelo con los tornillos (10).

Página 42- Paso 32

Primero, asegúrese de pasar todos los cables a través del orificio ranurado en la parte inferior y en la parte superior de la parte posterior de la chimenea (T) si es necesario.
Deslice la chimenea hacia atrás (T) en su lugar e inserte cuatro tornillos (5) para fijarla a las particiones izquierda y derecha (C y D). Asegúrese de que todos los cables se alimenten a través de los espacios ranurados previstos.

Página 43- Paso 33

Coloque la etiqueta de advertencia del televisor (15) en algún lugar de su unidad para referencia futura. Tenga en cuenta que no podrá quitar esta etiqueta sin dejar adhesivo. Dañará el tablero. Colocar con la atención de no quitarlo.
Coloque la unidad cerca de un tomacorriente y conéctela en las cajas de la chimenea (13&14). Asegúrese de que las cajas de la chimenea funcionen correctamente.

Página 44: CARGA MAXIMA

Esta unidad ha sido diseñada para soportar la carga máxima anotada. El exceder estos límites puede causar inestabilidad, colapsarse y/o causar serias lesiones.

60 libras en la parte superior: sostendrá la mayoría de los televisores de 55 "

Español

Página 45: Página de registro

Registre su producto para recibir lo siguiente:

- * Detalles de nuevas tendencias - Vistazo a lo nuevo
- * Encuestas - alec su voz entre su comunidad
- * Códigos de ofertas y descuentos exclusivos
- * Fácil y rápido servicio de partes de remplace

Clasificación de 5 estrellas

Visite el sitio web de su tienda local, califique su comprado y denos sus comentarios!

Nos gustaría enviar un gran "Agradecimiento" a todos nuestros clientes por tomarse el tiempo de ensamblar este producto, y por darnos sus valiosos comentarios.

Gracias

Français

Couverture Avant Étagère du foyer - KD

CE LIVRET D'INSTRUCTION CONTIENT DES INFORMATIONS **IMPORTANTES** SUR LA SÉCURITÉ. VEUILLEZ LIRE ET GARDER POUR UNE RÉFÉRENCE FUTURE

Ne retournez pas ce produit! Contactez notre équipe de service à la clientèle amicale d'abord pour obtenir de l'aide.

ATTENTION

Le meuble peut basculer et causer des blessures graves ou la mort.

Ancrer le meuble à une planche murale dans le mur (si indiqué).

Ne laissez pas les enfants grimper sur le meuble.

Compteur de difficulté d'assemblage

Contactez-nous ! (page 2)

Ne retournez pas ce produit !

Tout d'abord, contactez notre équipe de support client conviviale pour obtenir de l'aide.

Conseils utiles

PERSONNES NÉCESSAIRES À L'ASSEMBLÉE : 2

- Ouvrez l'article dans la zone où vous prévoyez de le placer pour éviter de le soulever en raison de son poids.
- Identifier, classer et compter les pièces avant de tenter de les assembler.
- Assurez-vous de toujours orienter la pointe en haut du verrou de la came vers le bord extérieur.
- N'UTILISEZ PAS de produits chimiques agressifs ou de nettoyeurs abrasifs.
- Ne jamais pousser, tirer ou traîner les meubles.

Français

Avant de commencer (page 3)

- Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.
- Séparez et comptez toutes vos pièces et outils. Les pièces ont des étiquettes sur la surface ou le bord.
- Laisser suffisamment de place pour le processus d'assemblage.
- Doit avoir les outils suivants : Tournevis Cruc n ° 2, Marteau, Crayon, Maillet en caoutchouc
- **Attention** : Si vous utilisez une perceuse électrique ou un tournevis pour le screwdriving, gardez à l'esprit que vous devez ralentir et vous arrêter lorsque la vis est serrée. Réduisez le couple à un niveau inférieur afin que la perceuse éclate lorsque la vis est serrée. Sinon, la vis pourrait se casser.

Système de serrage avec verrouillage de came

Ce système de verrouillage à cames sera utilisé tout au long du processus d'assemblage.

1. Appuyez sur CAM BOLT dans le trou
2. Appuyez cam lock dans le trou. Trou d'extrémité / Flèche pour pointer vers le trou d'extrémité au bord de la pièce.
3. Appuyez sur les pièces ensemble de sorte que CAM BOLT est inséré dans le trou de bord.
4. À l'aide d'un tournevis, tournez le VERROUILLAGE DE LA CAMÉRA dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller le VERROU DE LA CAMÉRA et le BOULON À CAME dans leurs trous et leurs fixations.

Avant de commencer (page 4)

Veillez noter que :

Vous devrez peut-être taper légèrement les chevilles en bois dans les trous pendant son processus d'assemblage.

Français

Page 5-7-Identification du tableau

Pas la taille réelle

Panneau de gauche (A)	Dos (S)
Panneau de droite (B)	Dos de cheminée (T)
Partition gauche (C)	Rail vertical (U)
Partition droite (D)	Rail central (V)
Haut (E)	Rail de foyer (W)
Bas (F)	Panneau de remplissage (X)
Stringer (G)	
Panneau supérieur avant (H)	
Rail supérieur avant (I)	
Panneau avant gauche (J)	
Panneau avant droit (K)	
Coup de pied (L)	
Rail de support (M)	
Coup de pied du côté gauche (N)	
Coup de pied droit (O)	
Rail supérieur (P)	
Rail latéral supérieur - gauche (Q)	
Rail latéral supérieur - droite (R)	

Page 11 : Étape 1

Le connecteur doit être enfoncé à fond dans le trou

Remarque : la broche du quickfix doit être à 90 degrés avec le bord de la planche.

Bonne orientation du verrouillage de la came

Appuyez légèrement avec un marteau si nécessaire

Page 12 & 13 : Étape 2 & 3

Le connecteur doit être enfoncé à fond dans le trou

Remarque : la broche du quickfix doit être à 90 degrés avec le bord de la planche.

Appuyez légèrement avec un marteau si nécessaire

Page 14 : Étape 4

Le connecteur doit être enfoncé à fond dans le trou

Remarque : la broche du quickfix doit être à 90 degrés avec le bord de la planche.

Appuyez légèrement avec un marteau si nécessaire

bord fini

bord inachevé

Page 9-10 - Liste des pièces

Taille réelle

Connecteur Onefix (1)
Serrure à cames (2)
Boulon à cames (3)
Épingle en bois (4)
Vis Confirmat (5)
Connecteur avant (6)
#8 x 1" PH Zinc vis(7)
Pince en verre (8)
#8 x vis 5/8" (9)
#8 x vis 1/2" (10)
Inserts de foyer (11)
Insert en verre (12)
Étiquette d'avertissement tv (13)

Français

Page 15 : Étape 5

Bonne orientation du verrouillage de la came

Appuyez légèrement avec un marteau si nécessaire

Le connecteur doit être enfoncé à fond dans le trou

Remarque : la broche du quickfix doit être à 90 degrés avec le bord de la planche.

Page 16 - Étape 6

Le connecteur doit être enfoncé à fond dans le trou

Bonne orientation du verrouillage de la came

Appuyez légèrement avec un marteau si nécessaire

Remarque : la broche du quickfix doit être à 90 degrés avec le bord de la planche.

Page 17, 18 & 19 : Étape 7, 8 & 9

Le connecteur doit être enfoncé à fond dans le trou

Remarque : la broche du quickfix doit être à 90 degrés avec le bord de la planche.

Appuyez légèrement avec un marteau si nécessaire

Page 22 : Étape 12

tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller en place

bord fini

surface inachevée

Page 23 : Étape 13

tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller en place

Bord inachevé

Page 24 - Étape 14

tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller en place

Veillez noter que le rail supérieur avant (I) doit déjà être assemblé sur le panneau supérieur avant (H).

bord inachevé

Page 25 - Étape 15

tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller en place

bord inachevé

Français

Page 26 - Étape 16

tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller en place

Avec l'aide d'une autre personne, demandez à une personne de placer le stringer (G) sur le dessus du panneau supérieur avant (H) et maintenez-le stable tandis que l'autre personne insère les connecteurs dans le stringer (G) dans les trous dans le panneau gauche (A). Verrouillez les connecteurs.

Continuez à avoir une personne maintenir le Stringer (G) stable en place jusqu'à ce qu'après les deux prochaines étapes.

Assurez-vous d'avoir trois connecteurs vers le bord inachevé au cours de cette étape

bord fini

bord inachevé

Page 27 - Étape 17

tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller en place

Pendant qu'une personne continue de maintenir le stringer (G) stable en place, insérez les connecteurs dans le panneau de droite (B) dans les trous dans le haut (E). Verrouillez deux connecteurs. Continuez à maintenir le Stringer (G) stable.

Page 28 - Étape 18

tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller en place

Faites glisser vers l'arrière (S) entre le panneau gauche et le panneau droit (A&B).

Tout d'abord, insérez les trois connecteurs dans Arrière (S) dans les trous dans le haut (E). Une fois que le dos (S) est en place, insérez les trois connecteurs dans le stringer (G) dans les trous dans le dos (S).

Verrouillez les six connecteurs à l'arrière (S) et dans le stringer (G).

Insérez deux vis (5) dans les trous du stringer (G) dans le panneau supérieur avant (H) (non représenté en vue).

Page 29 & 31 - Étape 19 & 21

tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller en place

Page 33 - Étape 23

Assemblez le plan de remplissage (X) sur le panneau avant droit (K) et le panneau avant gauche (J) à l'aide de la plaque de connexion (11) et de la vis (10).

Page 34 - Étape 24

tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller en place

C'est important ! Assurez-vous que la rainure dans le rail central (V) est vers le haut.

Tout d'abord, insérez les connecteurs dans le stringer (G) dans les trous dans le rail central (V). Connecteurs de verrouillage. Deuxièmement, à partir de l'arrière de l'unité ; insérer les deux vis (7) dans le panneau avant gauche (J) et le panneau avant droit (K) dans la rainure du rail central (V).

Français

Page 35 - Étape 25

Appuyez sur le connecteur de face (6) dans les trous dans le fond (F) puis engagez l'autre extrémité des connecteurs de face (6) dans les trous dans le rail du foyer (W). Appuyez sur les deux parties ensemble pour les verrouiller ensemble.

S'il vous plaît noter : les pièces seront lâches dans les trous jusqu'à ce que vous appuyez sur les deux parties ensemble. À ce stade, les extrémités se comprimeront pour donner un ajustement serré.

bord inachevé

bord fini

se chevauchent dans le papier enveloppé vers le bord inachevé du bas (F).

Page 36 - Étape 26

Alignez le bord inférieur (F) avec les bords des panneaux droit et gauche (A et B).

surface inachevée

bord fini

Page 39 - Étape 29

tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller en place

bord fini

Page 40 - Étape 30

Avec l'unité encore à l'envers, placez soigneusement la boîte électrique du foyer (11) sur le stringer (G) et assemblez-la avec les vis (10).

Page 41- Étape 31

Placez soigneusement le journal électrique du foyer (11) sur le fond (F) et assemblez-le avec les vis (10).

Page 42 - Étape 32

Tout d'abord, assurez-vous d'alimenter tous les fils à travers le trou fendu en bas et en haut du foyer Arrière (T) si nécessaire.

Faites glisser la cheminée vers l'arrière (T) en place et insérez quatre vis (5) à attacher aux cloisons gauche et droite (C & D). Assurez-vous que tous les fils sont alimentés par les espaces fendus prévus.

Français

Page 43 - Étape 33

Appliquez l'étiquette d'avertissement TV (15) quelque part sur votre appareil pour référence future. S'il vous plaît noter : vous ne serez pas en mesure d'enlever cette étiquette sans laisser l'adhésif derrière. Cela nuira au conseil d'administration. Placez avec des attentions de ne pas l'enlever. Placez l'unité près d'une prise et branchez-la dans des boîtes de foyer (13 & 14). Assurez-vous que les boîtes de cheminée fonctionnent correctement.

Page 44 : CHARGE MAXIMALE

Cet appareil a été conçu pour résister à la charge maximale notée. Le dépassement de ces limites peut causer de l'instabilité, de l'effondrement et/ou causer des blessures graves.

60lbs sur le dessus - tiendra la plupart des téléviseurs de 55"

Page 45 : Page d'inscription

Enregistrez votre produit pour recevoir :

- * Nouveaux détails de tendance - Un regard sur les nouveautés
- * Sondages - élevez votre voix au sein de votre communauté
- * Codes d'offre exclusifs et remises
- * Service de pièces de rechange facile et rapide

Note de 5 étoiles

Visitez le site Web de votre magasin local, évaluez votre achat et donnez-nous vos commentaires !

Nous aimerions envoyer un grand « merci » à tous nos clients pour avoir pris le temps d'assembler ce produit, et pour nous donner vos précieux commentaires.

Merci