

Installation Instructions

Drop-In Bath

Record your model number:

Noter le numéro de modèle:

Anote su número de modelo: _____

Français, page 10

Español, página 18

KOHLER®

Thank You for Choosing KOHLER

Need help? Contact our Customer Care Center.

USA/Canada: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)

Mexico: 001-800-456-4537

For service parts information, visit [kohler.com/serviceparts](https://www.kohler.com/serviceparts).


For care and cleaning information, visit [kohler.com/clean](https://www.kohler.com/clean).

Warranty

This product is covered under the **KOHLER® Plastic Baths and Receptors Lifetime Limited Warranty**, found at [kohler.com/warranty](https://www.kohler.com/warranty).

For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Care Center.

Tools and Materials



Breathing Protection 100% Silicone Sealant

Plus:

- Woodworking Tools and Materials
- 2x4s or 2x6s
- Drop Cloth
- Plastic Film (Optional)
- Cement or Mortar (Optional)
- Construction Adhesive (Optional)
- Water-Resistant Wallboard

Before You Begin



CAUTION: Risk of product damage. The bath must be supported by the feet or base. If the base is uneven, use shims under the base to level the bath. Do not support the bath by the rim.

IMPORTANT! To ensure a successful installation, install the bath on a level floor.

NOTICE: Provide adequate floor support. Refer to the specification sheet for floor load requirements.

NOTICE: A tiling-in bead should be installed if the finished wall material will come into contact with any top surface of the bath. The tiling-in bead prevents water from seeping behind the wall.

NOTE: For under-mount installation, an under-mount kit is required.

Follow all local plumbing and building codes.


This bath will not easily fit through doorways. Carefully plan how to move the bath into the installation area.

To simplify future maintenance, provide access to plumbing connections.

Provide properly dimensioned framing.

This bath conforms to ANSI standard Z124.1.2.

1. Prepare the Site



IMPORTANT! To ensure a successful installation, install the bath on a level floor.

NOTICE: Measure your product for site preparation. Visit the product page at kohler.com for more information.

NOTICE: Provide adequate floor support. Refer to the specification sheet for floor load requirements.

NOTICE: To ensure the bath does not rest on the rim, a 1/16" (2 mm) gap must exist between the framing and the rim. When constructing the framing, take into account the gap and the thickness of the finished deck material.

Framing

- Verify that the subfloor is level. Adjust for level, if necessary.
- Construct 2x4 or 2x6 stud framing.
- Provide a 1/16" (2 mm) gap between the bath rim and the framing.

Plumbing

NOTE: For through-the-floor drain installation, cut a drain hole in the floor to accommodate the drain connections.

- Install the rough plumbing.
- Cap the water supplies and check for leaks.
- Install the drain to the bath following the drain manufacturer's instructions.
- Place a clean drop cloth in the bath basin to protect the surface during installation.



2. Install the Tiling-In Bead (Optional)

NOTICE: A tiling-in bead should be installed if the finished wall material will come into contact with any top surface of the bath. The tiling-in bead prevents water from seeping behind the wall.

NOTICE: The bottom edge of the tiling-in bead may need to be trimmed for proper fit in the installation location.

- Thoroughly clean the bath rim.
- Install the tiling-in bead following the manufacturer's instructions.

3. Install the Bath



CAUTION: Risk of personal injury. Do not lift the bath by the rim. Lift the bath from the bottom only.

Cement or Mortar Bed Method

NOTICE: Do not use gypsum cement or drywall compound for this application, as they will not provide an acceptable, durable bond.

- If desired, lay a plastic film on wood subfloors to prevent water absorption.
- Spread a 1" (25 mm) to 2" (51 mm) layer of cement or mortar on the subfloor.
- With help, lift the bath into position.
- Verify that the bath is level. Reposition or shim as needed.

Construction Adhesive Method

- Apply a generous amount of construction adhesive to the bottom of the support blocks or molded supports.
- With help, lift the bath into position.
- Verify that the bath is level and resting on all supports. Reposition or shim as needed.


4. Install the Plumbing



CAUTION: Risk of property damage. Make sure that a watertight seal exists on all drain connections.

- Make the final drain connections.
- Install the faucet valving following the manufacturer's instructions. Do not install the faucet trim at this time.
- Run water into the bath. Check the drain connections for leaks.
- Fill the bath to the overflow and check for leaks.

5. Complete the Installation



- Position a protective liner in the bath basin.
- If applicable, carefully remove the protective tape from the bath rim.
- Install water-resistant wallboard over the framing.
- Apply a 1/8" (3 mm) bead of 100% silicone sealant along the seams.
- Install the finished deck or wall material to within 1/16" (2 mm) of the bath rim.
- Apply 100% silicone sealant around the bath along the finished deck or walls.
- Install the faucet trim following the manufacturer's instructions.

Instructions d'installation

Baignoire à encastrer par le dessus

Merci d'avoir choisi KOHLER

Besoin d'aide? Appeler notre centre de services à la clientèle.

USA/Canada : 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)

Mexique : 001-800-456-4537

Pour tout renseignement sur les pièces de rechange, visiter le site kohler.com/serviceparts.


Pour des renseignements sur l'entretien et le nettoyage, visiter le site kohler.com/clean.

Garantie

Ce produit est couvert sous la **Garantie limitée à vie des baignoires et receveurs en plastique KOHLER®**, fournie sur le site kohler.com/warranty.

Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de service à la clientèle.

Outils et matériel



Protection respiratoire Mastic à la silicone à 100%

Plus :

- Outils de menuiserie et matériels
- 2x4 ou 2x6
- Toile de protection
- Film en plastique (optionnel)
- Ciment ou mortier (optionnel)
- Adhésif de construction (optionnel)
- Panneau mural résistant à l'eau

Avant de commencer



ATTENTION : Risque d'endommagement du produit. La baignoire doit être soutenue par les pieds ou la base. Si la base n'est pas du même niveau, poser des cales sous celle-ci pour mettre la baignoire de niveau. Ne pas soutenir la baignoire par le rebord.

IMPORTANT! Pour assurer une installation réussie, installer la baignoire sur un plancher de niveau.

AVIS : Fournir un support de plancher adéquat. Se reporter à la fiche de spécifications en ce qui concerne les exigences pour un chargement sur le plancher.

AVIS : Une bande à carreler doit être installée si le matériau du mur fini sera en contact avec une surface supérieure de la baignoire. Le boudin pour carrelage empêche l'eau de suinter à l'arrière du mur.

REMARQUE : Pour une installation à encastrer par le dessous, un kit d'encastrement par le dessous est nécessaire.

Respecter tous les codes de plomberie et de bâtiment locaux.


Cette baignoire ne passe pas facilement par les entrées de portes. Planifier avec attention le déplacement de la baignoire dans l'emplacement d'installation.

Prévoir un accès aux raccords de plomberie pour simplifier un entretien futur.

Fournir une charpente de dimensions appropriées.

Cette baignoire est conforme à la norme ANSI Z124.1.2.

1. Préparer le site



IMPORTANT! Pour assurer une installation réussie, installer la baignoire sur un plancher de niveau.

AVIS : Mesurer le produit pour la préparation du site. Pour de plus amples informations, consulter la page du produit sur le site kohler.com.

AVIS : Fournir un support de plancher adéquat. Se reporter à la fiche de spécifications en ce qui concerne les exigences pour un chargement sur le plancher.

AVIS : Pour assurer que la baignoire ne repose pas sur le rebord, un espace de 1/16 po (2 mm) doit être présent entre la charpente et le rebord. Lors de la construction de la charpente, prendre en considération l'espace et l'épaisseur du matériau de la plateforme finie.

Charpente

- Vérifier que le sous-plancher est nivelé. Ajuster la mise à niveau, si nécessaire.
- Construire la charpente avec des montants 2x4 ou 2x6.
- Fournir un espace de 1/16 po (2 mm) entre le rebord de la baignoire et la charpente.

Plomberie

REMARQUE : Pour une installation de drain à travers le plancher, découper un trou d'écoulement dans le plancher pour adapter les raccords du drain.

- Installer la plomberie de raccordement.
- Boucher les alimentations en eau et s'assurer de l'absence de fuites.
- Installer le drain sur la baignoire selon les instructions du fabricant du drain.
- Placer une toile de protection propre dans la cuve de la baignoire pour protéger la surface pendant l'installation.


2. Installer la bande à carreler (optionnel)

AVIS : Une bande à carreler doit être installée si le matériau du mur fini sera en contact avec une surface supérieure de la baignoire. Le boudin pour carrelage empêche l'eau de suinter à l'arrière du mur.


AVIS : Le bord inférieur du boudin de carrelage devra peut-être être taillé pour assurer un bon ajustage dans l'emplacement d'installation.

- Bien nettoyer le rebord de la baignoire.
- Installer le boudin de carrelage en suivant les instructions du fabricant.

3. Installer la baignoire



Ciment ou de mortier épaisseur



Blocs de nivellement



ATTENTION : Risque de blessures. Ne pas soulever la baignoire par le rebord. Soulever la baignoire par la base uniquement.

Méthode avec lit de ciment ou de mortier

AVIS : Ne pas utiliser de plâtre dur ou un mélange pour cloison sèche pour cette application, car ces produits ne fournissent pas de scellement acceptable et durable.

- Si souhaité, poser un film en plastique sur les sous-planchers en bois afin d'empêcher l'absorption d'eau.
- Étaler une couche de ciment ou de mortier entre 1 po (25 mm) et 2 po (51 mm) sur le sous-plancher.
- Avec de l'aide, lever la baignoire pour la positionner.
- Vérifier que la baignoire est de niveau. Repositionner ou caler selon les besoins.

Méthode avec de colle mastic

- Appliquer une quantité suffisante de colle mastic sur la base des blocs de support ou des supports moulés.
- Avec de l'aide, lever la baignoire pour la positionner.
- Vérifier que la baignoire est de niveau et repose sur tous les supports. Repositionner ou caler selon les besoins.


4. Installer la plomberie



ATTENTION : Risque de dommages matériels. S'assurer qu'un joint étanche est présent sur tous les raccords du drain.

- Effectuer les connexions finales du drain.
- Installer la vanne du robinet en suivant les instructions du fabricant. Ne pas installer la garniture du robinet pour l'instant.
- Faire couler l'eau dans la baignoire. Inspecter les connexions du drain pour y rechercher des fuites.
- Remplir la baignoire jusqu'au trop-plein et rechercher des fuites.

5. Terminer l'installation



- Placer une couverture de protection dans la cuve de la baignoire.
- Si applicable, retirer avec précaution la pellicule protectrice du rebord de la baignoire.
- Installer un panneau mural hydrofuge sur la charpente.
- Appliquer un boudin de 1/8 po (3 mm) de mastic d'étanchéité à la silicone à 100% le long des joints.
- Installer le matériau de la plateforme ou du mur finis dans un rayon de 1/16 po (2 mm) du rebord de la baignoire.
- Appliquer du mastic à la silicone à 100% autour de la baignoire le long de la plateforme ou des murs finis.
- Installer la garniture du robinet en suivant les instructions du fabricant.

Instrucciones de instalación

Bañera de sobreponer

E
S

Gracias por elegir productos KOHLER

¿Necesita ayuda? Comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

EE.UU./Canadá: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)

México: 001-800-456-4537

Para consultar información sobre piezas de repuesto, visite kohler.com/serviceparts.


Para consultar información de cuidado y limpieza, visite kohler.com/clean.

Garantía

A este producto lo cubre la **Garantía limitada de por vida para bañeras y receptores de plástico de KOHLER®**, que puede consultarse en kohler.com/warranty.

Solicite una copia en papel de los términos de la garantía al Centro de Atención al Cliente.

Herramientas y materiales



Protección al sistema respiratorio Sellador 100% de silicona

Más:

- Herramientas y materiales de carpintería
- Postes de madera de 2x4 ó 2x6
- Lona
- Película plástica (opcional)
- Cemento o mortero (opcional)
- Adhesivo de construcción (opcional)
- Panel de pared resistente al agua

Antes de comenzar



PRECAUCIÓN: Riesgo de daños al producto. La bañera debe quedar soportada por las patas o por la base. Si las patas están disparejas, coloque cuñas bajo la base para nivelar la bañera. No apoye la bañera sobre el reborde.

¡IMPORTANTE! Para asegurar que la instalación sea exitosa, el piso donde se instale la bañera debe estar y nivelado.

AVISO: Provea el soporte de piso adecuado. En la hoja de especificaciones consulte los requisitos de carga para el piso.

AVISO: Se debe instalar una tira selladora si el material de la pared acabada entrará en contacto con alguna de las superficies superiores de la bañera. La tira selladora evita que el agua se filtre detrás de la pared.

NOTA: En instalaciones de montaje por abajo, se requiere un kit de montaje por abajo.

Cumpla todos los códigos locales de plomería y construcción.


Esta bañera no cabrá fácilmente a través de los marcos de las puertas. Planifique con cuidado cómo va a mover la bañera al área de instalación.

Para simplificar el mantenimiento futuro, deje acceso a todas las conexiones de plomería.

Provea una estructura de postes de madera que tenga las dimensiones correctas.

Esta bañera cumple con la norma ANSI Z124.1.2.

1. Prepare el sitio



E
S

¡IMPORTANTE! Para asegurar que la instalación sea exitosa, el piso donde se instale la bañera debe estar y nivelado.

AVISO: Mida el producto para la preparación del lugar. Visite la página del producto en kohler.com para más información.

AVISO: Provea el soporte de piso adecuado. En la hoja de especificaciones consulte los requisitos de carga para el piso.

AVISO: Para asegurar que la bañera no descance sobre el reborde, debe haber una separación de 1/16" (2 mm) entre la estructura de postes de madera y el reborde. Al construir la estructura de postes de madera, tome en cuenta la separación y el espesor del material de la cubierta acabada.

Estructura de postes

- Verifique que el subpiso esté a nivel. Ajuste a que quede a nivel, si es necesario.
- Construya una estructura de postes de 2x4 ó 2x6.
- Provea una separación de 1/16" (2 mm) entre el borde de la bañera y la estructura de postes de madera.

Plomería

NOTA: En instalaciones con desagüe a través del piso, perforo un orificio en el piso para las conexiones del desagüe.

- Instale el tendido de plomería.
- Tape los suministros de agua y verifique que no haya fugas.
- Instale el desagüe a la bañera según las instrucciones del fabricante del desagüe.
- Coloque una lona limpia en el fondo de la bañera para proteger su acabado durante el proceso de instalación.



2. Instale la tira selladora (opcional)

AVISO: Se debe instalar una tira selladora si el material de la pared acabada entrará en contacto con alguna de las superficies superiores de la bañera. La tira selladora evita que el agua se filtre detrás de la pared.

AVISO: Es posible que sea necesario recortar el borde inferior de la tira selladora para que ajuste bien en el lugar de instalación.

- Limpie a fondo el borde de la bañera.
- Instale la tira selladora de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

3. Instale la bañera



PRECAUCIÓN: Riesgo de lesiones personales. No levante la bañera por el borde. Levante la bañera por la parte inferior solamente.

Método de capa de cemento o mortero

AVISO: No utilice cemento de yeso o pasta para paneles de yeso con esta aplicación, puesto que no se produce adherencia aceptable ni duradera.

- Si lo desea, puede colocar una película plástica sobre los subpisos de madera para evitar la absorción de humedad.
- Extienda una capa de 1" (25 mm) a 2" (51 mm) de cemento o cemento mortero en el subpiso.
- Con ayuda, coloque la bañera en su lugar.
- Verifique que la bañera esté nivelada. Cambie la posición o coloque cuñas si es necesario.

Método de adhesivo de construcción

- Aplique una cantidad abundante de adhesivo de construcción en la parte inferior de los bloques de soporte o de los soportes moldeados.
- Con ayuda, coloque la bañera en su lugar.
- Verifique que la bañera esté nivelada y apoyada sobre todos los soportes. Cambie la posición o coloque cuñas si es necesario.


4. Instale la plomería



PRECAUCIÓN: Riesgo de daños a la propiedad. Asegúrese de que el sello de todas las conexiones del desagüe sean impermeables.

- Haga las conexiones finales del desagüe.
- Instale la grifería de acuerdo a las instrucciones del fabricante. No instale la guarnición de la grifería en este momento.
- Haga circular agua en la bañera. Revise que no haya fugas en las conexiones de desagüe.
- Llene la bañera hasta el rebosadero y verifique que no haya fugas.

5. Termine la instalación



- Coloque un revestimiento protector en el fondo de la bañera.
- Si aplica, con cuidado retire la cinta protectora del borde de la bañera.
- Instale panel de yeso resistente al agua sobre la estructura de postes.
- Aplique un hilo continuo de sellador 100 % de silicona de 1/8" (3 mm) a lo largo de las uniones.
- Instale el material de la cubierta acabada o de la pared a menos de 1/16" (2 mm) del reborde de la bañera.
- Aplique sellador 100 % de silicona alrededor de la bañera, a lo largo de la cubierta acabada o de las paredes.
- Instale la guarnición de la grifería de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

USA/Canada: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
Mexico: 001-800-456-4537
kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

©2020 Kohler Co.



1420039-2

1420039-2-A