


SUNVIVI

ZBJ004

USER MANUAL

PORTABLE CUBE ICE MAKER



Model No.: HZBF-0340

For your safety and correct use of the product,
please read the instructions carefully before use.



707-392-8405



www.sunvivi.com



support@sunvivi.com

TABLE OF CONTENTS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	2
PREPARING YOUR ICE MAKER FOR USE	3
GETTING TO KNOW YOUR UNIT	5
OPERATING PROCEDURES & MAINTENANCE	6
USING YOUR ICE MAKER	7
How to start the unit	7
System Cleaning Procedure	8
How to obtain the ice-cube	11
How to set the timer	13
How to set the size of ice cubes	14
TROUBLESHOOTING	16
TECHNICAL PARAMETERS & CIRCUIT DIAGRAM	17
DISPOSAL AND WARRANTY INFORMATION	18

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Your safety and the safety of others are very important.

We have provided many important safety messages manual and your appliance. Always read and obey all safety messages.

This is the safety alert symbol:



All safety messages will follow the safety alert symbol and the word "DANGER" or "WARNING".



These words mean:

You can be killed or seriously injured if you don't immediate follow instructions.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

PREPARING YOUR ICE MAKER FOR USE

IMPORTANT SAFETY TIPS

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Do not operate this, or any other appliance with a damaged cord.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- This ice-maker must be positioned so that the plug is accessible .
- Connect to properly polarized outlets only. No other appliance should be plugged into the same outlet. Be sure that the plug is fully inserted into the receptacle.
- Do not run the power cord over carpeting or other heat insulators. Do not cover the cord. Keep cord away from traffic areas, and do not submerge in water.
- We do not recommend the use of an extension cord, as it may overheat and become a risk of fire. If you must use an extension cord, use No.14AWG minimum size and rated no less than 1875 watts.
- Unplug the ice maker before cleaning or making any repairs or servicing.
- Exercise caution and use reasonable supervision when appliance is used near children.
- Do not use your ice-maker outdoors. Place the ice-maker away from direct sunlight and make sure that there is at least 6 inches of space between the back of your unit and wall. Keep a minimum distance of 6 inches on each side of your unit free.
- Do not use other liquid to make the ice-cube other than water.
- Do not clean your ice maker with flammable fluids. The fumes can create a fire hazard or explosion.
- Do not tip over.

PREPARING YOUR ICE MAKER FOR USE

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance must be earthed.
- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments;
 - catering and similar non-retail applications.



- **Warning: Risk of fire/flammable materials used.** Please according to local regulations regarding disposal of the appliance for its flammable blowing gas.
- WARNING: Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
- WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.
- WARNING: Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process or ice harvesting process, other than those recommended by the manufacturer.
- WARNING: Do not use other type of electrical appliances inside the ice-maker.

IMPORTANT:


The wires in this mains lead are colored in accordance with the following code:

Green or Green with a strip yellow:	Grounding
White:	Neutral
Black:	Live

To avoid a hazard due to instability of the appliance, it must be placed at an even or flat surface.

GETTING TO KNOW YOUR UNIT

No.	Part Name	No.	Part Name
1	Top cover	2	Operation & display area
3	Front panel	4	Maximum water level: --▼--
5	Water level indication	6	Water receiving board
7	Door hook plate	8	Door
9	Clip	10	Left panel
11	Hot Air outlet	12	Right panel
13	Rear Panel	14	Drawer
15	Power cord		



OPERATING PROCEDURES & MAINTENANCE

- Remove the exterior and interior packaging, and then check all the accessories are included. If any parts are missing, please contact our customer service.
- Remove all the tapes on the unit; take out the accessory parts inside.
- Clean the interior with lukewarm water and a soft cloth.
- Locating your ice maker on a level counter table far from direct sunlight and other sources of heat (i.e.: stove, furnace, and radiator). Make sure that there is at least 6 inches between the back and sides of your ice maker with the wall.
- Allow one hour for the refrigerant fluid to settle down before plugging your ice maker in.
- The power plug must be accessible directly.

WARNING: fill with potable water only. Only use drinking water.

DANGER

***Improper use of the grounded plug can result in the risk of electrical shock. If the power cord is damaged, please call our customer service.**

1. This unit should be properly grounded for your safety. The power cord of this appliance is equipped with a grounding plug which mates with standard grounding wall outlets to minimize the possibility of electric shock.
2. Plug your appliance into an exclusive, properly installed, grounding wall outlet. Do not under any circumstances; damage the grounding means of the plug. Any questions concerning power and/or grounding should be directed toward a certified electrician.
3. This appliance requires a standard 110-120Volt, 60Hz electrical outlet with good grounding means.

Before using your ice maker, it is strongly recommended to clean it thoroughly.


Unplug the unit before cleaning or making any maintenance.

1. Move the machine to the edge of the desktop, then put a container under the desktop, unplug the water drain cap to drain the water inside the unit.
2. Reinsert the water drain cap.
3. Then use the water to rinse the inside parts, and drain out the water by unplugging the drain cap on front bottom side.
4. The outside of the ice maker should be cleaned regularly with a mild detergent solution and warm water.
5. Dry the interior and exterior with a clean soft cloth.
6. When the machine is not to be used for a long time, drain water completely & dry the interior.


USING YOUR ICE MAKER

How to start the unit

1. Pour potable water into water reservoir, 0.53 gallon (2 liters) water at most at one time. Please do not exceed the maximum line.
2. After adding water, close the drawer and then put the water tray back in place.
3. Plug in the power cord.



Operation and display areas



A: Screen B: ICE button C: CLEAN button D: LIGHT button & increase


E: SET button & decrease

Plug in the power cord, the screen is on: you can operate this appliance by touch the button on panel as shown above, the main functions include: ice making, cleaning, lighting, and setting (setting timing and ice making cycle time).


USING YOUR ICE MAKER

System Cleaning Procedure


1. Unplug the cube ice maker.



2. Pour potable water into water reservoir (2 L at most). Clean the water reservoir with a soft brush.




3. Take off the bottom drain cap and drain out the water to a sink. See the figure below.




USING YOUR ICE MAKER

4. It is recommended to activate the cleaning function once a month to clean the interior part of the unit.

5. Pour potable water into the water reservoir (2 L at most). See the figure below.




6. Plug in the cube ice maker, press the "CLEAN" button to initiate the cleaning process (15 minutes). See the figure below.




USING YOUR ICE MAKER

7. After the countdown on the screen ends, take off the drain cap and drain out the water to a sink.




8. Reinsert the drain cap. See the figure below.




USING YOUR ICE MAKER

How to obtain the ice-cube

1. Ensure that the water plug at the outlet is inserted into the device to prevent water from flowing out of the tank, otherwise, the device will not function.
2. Fill the unit with fresh water and press the "ICE" button, the screen will display symbols " " and a countdown , it begins to work, press this button again, it will stop making ice. After the countdown is over, one round of ice making is completed, and then the next round of ice making begins until there is a shortage of water or the ice is full.





3. Press the "ICE" button for 2 seconds, symbol " " will flash. In this mode, the ice cubes will be more transparent and the ice making time will be longer. Press the "ICE" button for 2 seconds again, symbol " " will stop flashing, it will produce ice faster, and the ice cubes will have more cracks.




USING YOUR ICE MAKER

TIPS: For the first time, or if the appliance has not been used for a long time, it is recommended to clean this appliance before you start to make ice.


4. While the ice-maker is on, verify water level periodically. If the water in the reservoir runs out, the ice maker will stop automatically, and the "Add water" symbol "  " will appear (as shown in the figure below). Need to pour water into the water reservoir inside.



5. The ice maker automatically stops working when the ice-cube is full inside and the "ice full" symbol "  " appears (as shown in the figure below).



6. When the ice is ready, you can open the drawer and enjoy them.









USING YOUR ICE MAKER

How to set the timer


Timer Delay Time Range: 0-24 hours

Press once to change: 1H

1. When the unit is running, you can set the unit with OFF-TIMER to let the unit stop running after your set delay time.
2. And when the unit is on standby, you can set the unit with ON-TIMER to let the unit start to run automatically after your set delay time, then when you go back home or have a dinner, you can enjoy the happy life that this ice-maker give to you.
3. Press the "DOWN/SET" button "  " to start setting timing, then press the "UP/LIGHT" button "  " to increase the time, and press the "DOWN/SET" button "  " to decrease the time: Press the "DOWN/SET" button "  " in standby mode, it will startup after the countdown (as shown in the figure a); Press the "DOWN/SET" button "  " in Ice-making mode, it will shut down after the countdown (as shown in the figure b).




a. (Start ice making in three hours)






b. (Exit ice making after three hours)


USING YOUR ICE MAKER

How to set the size of ice cubes



1. Usually, there is a hole on one side of the ice cube, we can adjust the size of the hole by setting the ice making cycle time.

2. When the unit is on standby, hold the "DOWN/SET" "  " for 5 seconds to start setting ice making cycle time, when the screen shows symbol "D", then press the "UP/LIGHT" "  " button to increase the time, and the hole will get smaller; While press the "DOWN/SET" button "  " to decrease the time ,and the hole will get bigger.





We suggest keeping a certain size of hole to avoid freezing the sprinkler pipe!

USING YOUR ICE MAKER

TIPS:

1. Due to the large volume and weight of a single ice cube, we recommend using a clip to hold the ice cube.
2. The adjacent ice cubes will stick together during the melting process, and appropriate force can separate them.
3. After using the ice maker continuously for more than one month, please thoroughly clean the entire unit before use.
4. When the ice in the basket is too full, opening the drawer may get a bit stuck. You can move the stuck ice cubes away before completely opening the drawer.
5. When adding water, please slowly add it when it is almost full to avoid overflowing beyond the maximum mark.
6. Replace the water in the reservoir every 24 hours to ensure cleanliness inside the unit. If the device is not used, drain the water from the reservoir to keep the interior dry.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE	SOLUTION
Add Water "  " symbol lights up	There is no water in the reservoir.(Lack of Water)	Stop the ice maker, fill water, and press "ICE" button again to restart the unit.
	There is a lot of water in the reservoir.	Verify by a qualified technician.
Ice Full "  " symbol lights up	There is too much ice.	Suggest you to obtain the ice-cube.
	(No ice cube inside).	Verify by a qualified technician.
E3	There is too much ice.	It will automatically resume work. When this problem occurs frequently, please decrease the ice making setting time.
E1/E4	Flip motor malfunction.	Shut down for more than 20 minutes and decrease the ice making setting time then restart the unit.
		Verify by a qualified technician.
E2	Ambient temperature or water temperature in reservoir is too high.	Please run the ice maker below 90 Fahrenheit degree ambient and pour colder water into tank.
	Refrigerant liquid leakage.	Press the ICE button twice, restart ice making program, if this problem show up again, verify by a qualified technician.
	Pipe in the cooling system is blocked.	
Making Ice too slowly	Hot Air outlet has been blocked by something.	Hot Air outlet must be guaranteed to have more than 16 inch of ventilation distance.
	Water temperature in inner tank is too high.	Water temperature requirement between 7 C -32 C (45 F -90 F).
	Refrigeration system malfunctions.	Verify by a qualified technician.
Water leakage	Drain plug not in place	Put the drain plug in place.
	Pipe Joint in the appliance may Loose	Verify by a qualified technician.
	Add too much water	Do not exceed the maximum line.


TECHNICAL PARAMETERS & CIRCUIT DIAGRAM

TECHNICAL PARAMETERS

Model	HZBF-0340
Sku	ZBJ004
Protection Type	I
Power	115V/60Hz
Ice making current	2.4A
Ice harvest current	2.6A
Refrigerant	R290 0.88Oz/25g
Net Weight	10.4Kg
Vesicant	C5H10
Dimension (WxDxH)	240x382x380mm (9.45x15x14.96in)



CIRCUIT DIAGRAM



Disposal and Warranty Information

Disposal

When the unit is not to be used again, disposal of this unit's material shall be in accordance with national regulations.

Warranty Information

The manufacturer provides warranty in accordance with the legislation of the customer's own country of residence, with a minimum of 1 year, starting from the date on which the appliance is sold to the end user.

The warranty only covers defects in material or workmanship.

The repairs under warranty may only be carried out by an authorized service technician. When making a claim under the warranty, the original bill of purchase (with purchase date) must be submitted.

The warranty will not apply in cases of:

- Normal wear and tear
- Incorrect use, e.g. overloading of the appliance, use of non-approved accessories
- Use of force, damage caused by external influences
- Damage caused by non-observance of the user manual, e.g. connection to an unsuitable mains supply or non-compliance with the installation instructions
- Partially or completely dismantled appliances

SUNVIVI[®]



Any Problem? Let Us Know.


 707-392-8405  www.sunvivi.com  support@sunvivi.com

SUNVIVI

ZBJ004

MANUAL DE USUARIO

FABRICADOR DE HIELO
EN CUBOS PORTÁTIL



Model No.: HZBF-0340

For your safety and correct use of the product,
please read the instructions carefully before use.



707-392-8405



www.sunvivi.com



support@sunvivi.com

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES	2
PREPARANDO SU FABRICADOR DE HIELO PARA USO	2
CONOCIENDO SU UNIDAD	5
PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	6
USO DE SU FABRICADOR DE HIELO	7
Cómo iniciar la unidad	7
Procedimiento de limpieza del sistema	8
Cómo obtener los cubos de hielo	11
Cómo configurar el temporizador	13
Cómo ajustar el tamaño de los cubos de hielo	14
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	16
PARÁMETROS TÉCNICOS Y DIAGRAMA DE CIRCUITO	17
INFORMACIÓN SOBRE ELIMINACIÓN Y GARANTÍA	18

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Your safety and the safety of others are very important.

Hemos proporcionado muchos mensajes de seguridad importantes en este manual y en su electrodoméstico.

Siempre lea y obedezca todos los mensajes de seguridad.

Este es el símbolo de alerta de seguridad:



Todos los mensajes de seguridad seguirán el símbolo de alerta de seguridad y la palabra "PELIGRO" o "ADVERTENCIA".



Estas palabras significan:

Puede morir o sufrir lesiones graves si no sigue las instrucciones inmediatamente.

Todos los mensajes de seguridad le dirán cuál es el peligro potencial, cómo reducir la probabilidad de lesiones y qué puede suceder si no se siguen las instrucciones.

PREPARANDO SU FABRICADOR DE HIELO PARA USO

CONSEJOS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, siempre que se les haya dado supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del electrodoméstico y comprendan los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- No opere este, ni ningún otro electrodoméstico, con un cable dañado.

PREPARANDO SU FABRICADOR DE HIELO PARA USO

- Si el cable de suministro está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o una persona igualmente calificada para evitar un peligro.
- Este fabricante de hielo debe ser colocado de manera que el enchufe sea accesible.
- Conéctelo solo a tomas de corriente adecuadamente polarizadas. Ningún otro electrodoméstico debe conectarse a la misma toma. Asegúrese de que el enchufe esté completamente insertado en el receptáculo.
- No pase el cable de alimentación sobre alfombras ni sobre otros aislantes térmicos. No cubra el cable. Mantenga el cable alejado de áreas de tráfico y no lo sumerja en agua.
- No recomendamos el uso de un cable de extensión, ya que puede sobrecalentarse y convertirse en un riesgo de incendio. Si debe usar un cable de extensión, use un tamaño mínimo de No. 14AWG y con una clasificación no inferior a 1875 vatios.
- Desenchufe el fabricante de hielo antes de limpiarlo o realizar reparaciones o servicio.
- Ejercicios de precaución y use una supervisión razonable cuando el electrodoméstico se use cerca de niños.
- No use su fabricante de hielo al aire libre. Coloque el fabricante de hielo alejado de la luz solar directa y asegúrese de que haya al menos 6 pulgadas de espacio entre la parte posterior de su unidad y la pared. Mantenga una distancia mínima de 6 pulgadas en cada lado de su unidad libre.
- No use otro líquido para hacer los cubos de hielo que no sea agua.
- No limpie su fabricante de hielo con líquidos inflamables. Los vapores pueden crear un riesgo de incendio o explosión.
- No lo voltee.
- Si el fabricante de hielo se trae del exterior en invierno, déjelo reposar durante algunas horas para que se calienta a temperatura ambiente antes de enchufarlo.
- Este electrodoméstico no está destinado para su uso por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que se les haya dado supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por una persona responsable de su seguridad.

PREPARANDO SU FABRICADOR DE HIELO PARA USO

- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el electrodoméstico.
- Este electrodoméstico debe estar conectado a tierra.
- No almacene sustancias explosivas como latas de aerosol con un propulsor inflamable en este electrodoméstico.
- Este electrodoméstico está destinado a ser usado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
 - Áreas de cocina para empleados en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - Casas de campo y por clientes en hoteles, moteles y otros tipos de entornos residenciales;
 - Entornos de tipo cama y desayuno;
 - Catering y aplicaciones no comerciales similares.



- **Advertencia: Riesgo de incendio/materiales inflamables utilizados.** Por favor, siga las regulaciones locales sobre la disposición del electrodoméstico por su gas inflamable de soplado.
- ADVERTENCIA: Mantenga las aberturas de ventilación, en el compartimiento del electrodoméstico o en la estructura incorporada, libres de obstrucción.
- ADVERTENCIA: No dañe el circuito de refrigerante.
- ADVERTENCIA: No use dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación o el proceso de recolección de hielo, salvo los recomendados por el fabricante.
- ADVERTENCIA: No use otro tipo de electrodomésticos dentro del fabricante de hielo.

IMPORTANTE:

Los cables de este cable de alimentación están coloreados de acuerdo con el siguiente código:

Verde o verde con una franja amarilla:

Conexión a tierra

Blanco:

Neutro


Negro:

Vivo

Para evitar un peligro debido a la inestabilidad del electrodoméstico, debe colocarse sobre una superficie plana o nivelada.

CONOCIENDO SU UNIDAD

No.	Nombre de la pieza	No.	Nombre de la pieza
1	Cubierta superior	2	Área de operación y visualización
3	Panels frontal	4	Nivel máximo de agua:--▼--
5	Indicador de nivel de agua	6	Bandeja receptora de agua
7	Placa de gancho de la	8	Puerta
9	Clip	10	Panel izquierdo
11	Salida de aire	12	Panel derecho
13	Panel trasero caliente	14	Cajón
15	Cable de alimentación		



PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

- Retire el embalaje exterior e interior, luego verifique que todos los accesorios estén incluidos. Si falta alguna pieza, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente.
- Retire todas las cintas de la unidad; saque las piezas accesorias dentro.
- Limpie el interior con agua tibia y un paño suave.
- Ubique su fabricante de hielo en una mesa de trabajo nivelada, lejos de la luz solar directa y otras fuentes de calor (por ejemplo: estufa, horno y radiador). Asegúrese de que haya al menos 6 pulgadas entre la parte posterior y los lados de su fabricante de hielo con la pared.
- Deje reposar una hora el líquido refrigerante antes de enchufar su fabricante de hielo.
- El enchufe debe ser accesible directamente.

ADVERTENCIA: Llene solo con agua potable. Use únicamente agua potable.

PELIGRO

***El uso incorrecto del enchufe con conexión a tierra puede resultar en el riesgo de descarga eléctrica. Si el cable de alimentación está dañado, por favor, llame a nuestro servicio de atención al cliente.**

1. Esta unidad debe estar debidamente conectada a tierra por su seguridad. El cable de alimentación de este electrodoméstico está equipado con un enchufe con conexión a tierra, el cual se conecta a los enchufes de pared estándar con conexión a tierra para minimizar la posibilidad de una descarga eléctrica.
2. Enchufe su electrodoméstico en un enchufe de pared exclusivo, correctamente instalado, con conexión a tierra. Bajo ninguna circunstancia dañe el medio de conexión a tierra del enchufe. Cualquier pregunta relacionada con la alimentación y/o conexión a tierra debe ser dirigida a un electricista certificado.
3. Este electrodoméstico requiere un enchufe eléctrico estándar de 110-120Volt, 60Hz, con un buen sistema de conexión a tierra.

Antes de usar su fabricante de hielo, se recomienda limpiarlo a fondo.


Desenchufe la unidad antes de limpiarla o realizar cualquier mantenimiento.

1. Mueva la máquina hacia el borde de la mesa, luego coloque un recipiente debajo de la mesa, desenrosque el tapón de drenaje del agua para drenar el agua dentro de la unidad.
2. Vuelva a insertar el tapón de drenaje del agua.
3. Luego use agua para enjuagar las partes internas y drene el agua desenroscando el tapón de drenaje en la parte inferior frontal.
4. El exterior del fabricante de hielo debe limpiarse regularmente con una solución de detergente suave y agua tibia.
5. Seque el interior y el exterior con un paño suave y limpio.
6. Cuando la máquina no se vaya a usar durante un largo período, drene completamente el agua y seque el interior.


USO DE SU FABRICADOR DE HIELO

Cómo encender la unidad

1. Vierta agua potable en el depósito de agua, no más de 0.53 galones (2 litros) de agua a la vez. Por favor, no exceda la línea máxima.
2. Después de agregar el agua, cierre el cajón y luego coloque la bandeja de agua en su lugar.
3. Enchufe el cable de alimentación.



Áreas de operación y visualización




A: Pantalla B: Botón de HIELO C: Botón de LIMPIEZA D: Botón de LUZ y aumentar
E: Botón de AJUSTE y disminuir

Enchufe el cable de alimentación, la pantalla se encenderá: puede operar este electrodoméstico tocando los botones en el panel como se muestra arriba. Las funciones principales incluyen: fabricación de hielo, limpieza, iluminación y configuración (configuración de tiempo y tiempo de ciclo de fabricación de hielo).


USO DE SU FABRICADOR DE HIELO

Procedimiento de limpieza del sistema


1. Desenchufe la máquina de hacer hielo en cubos



2. Vierta agua potable en el depósito de agua (máximo 2 L). Limpie el depósito de agua con un cepillo suave.




3. Quite la tapa del drenaje inferior y drene el agua en un fregadero. Véase la figura a continuación.




USO DE SU FABRICADOR DE HIELO

4. Se recomienda activar la función de limpieza una vez al mes para limpiar la parte interior de la unidad.

5. Vierta agua potable en el depósito de agua (máximo 2 L). Véase la figura a continuación.




6. Conecte la máquina de hielo en cubos, presione el botón "CLEAN" para iniciar el proceso de limpieza (15 minutos). Véase la figura a continuación.




USO DE SU FABRICADOR DE HIELO

7. Después de que termine la cuenta regresiva en la pantalla, retire la tapa del drenaje y drene el agua en un fregadero.




8. Reinsertar el tapón de drenaje. Véase la figura a continuación.




USO DE SU FABRICADOR DE HIELO

Cómo obtener los cubos de hielo

1. Asegúrese de que el tapón de agua en la salida esté insertado en el dispositivo para evitar que el agua se derrame del tanque, de lo contrario, el dispositivo no funcionará.
2. Llene la unidad con agua fresca y presione el botón "ICE", la pantalla mostrará los símbolos " " y una cuenta regresiva, comenzará a funcionar. Presione este botón nuevamente y se detendrá la fabricación de hielo. Después de que termine la cuenta regresiva, se habrá completado un ciclo de fabricación de hielo, y luego comenzará el siguiente ciclo hasta que se agote el agua o el recipiente de hielo esté lleno.





3. Presione el botón "ICE" durante 2 segundos, el símbolo " " comenzará a parpadear. En este modo, los cubos de hielo serán más transparentes y el tiempo de fabricación de hielo será más largo. Presione el botón "ICE" durante 2 segundos nuevamente, el símbolo " " dejará de parpadear, se producirá hielo más rápido y los cubos de hielo tendrán más grietas.





USO DE SU FABRICADOR DE HIELO

CONSEJOS: Para la primera vez o si el aparato no se ha utilizado durante mucho tiempo, se recomienda limpiar este aparato antes de comenzar a hacer hielo.


4. Mientras el fabricante de hielo esté encendido, verifique periódicamente el nivel de agua. Si el agua en el depósito se agota, el fabricante de hielo se detendrá automáticamente y aparecerá el símbolo "Agregar agua" con el símbolo "  " (como se muestra en la figura a continuación). Es necesario verter agua en el depósito de agua interior.



5. El fabricante de hielo deja de funcionar automáticamente cuando los cubos de hielo están llenos y aparece el símbolo "Hielo lleno" con el símbolo "  " (como se muestra en la figura a continuación).



6. Cuando el hielo esté listo, puede abrir el cajón y disfrutarlo.









USO DE SU FABRICADOR DE HIELO

Cómo configurar el temporizador

Rango de tiempo de retraso del temporizador: 0-24 horas

Presione una vez para cambiar: 1H

1. Cuando la unidad esté en funcionamiento, puede configurar la unidad con OFF-TIMER para que se detenga después del tiempo de retraso que haya establecido.
2. Y cuando la unidad esté en modo de espera, puede configurar la unidad con ON-TIMER para que comience a funcionar automáticamente después del tiempo de retraso que haya establecido. Así, cuando regrese a casa o esté a la hora de la cena, podrá disfrutar de la vida feliz que este fabricante de hielo le brinda.
3. Presione el botón "DOWN/SET" "  " para comenzar a configurar el tiempo, luego presione el botón "UP/LIGHT" "  " para aumentar el tiempo y presione el botón "DOWN/SET" "  " para disminuir el tiempo: Presione el botón "DOWN/SET" "  " en modo de espera, la unidad se encenderá después de la cuenta regresiva (como se muestra en la figura a); Presione el botón "DOWN/SET" "  " en modo de fabricación de hielo, se apagará después de la cuenta regresiva (como se muestra en la figura b).




a. (Start ice making in three hours)







b. (Exit ice making after three hours)

USO DE SU FABRICADOR DE HIELO

Cómo configurar el tamaño de los cubos de hielo



1. Normalmente, hay un agujero en un lado del cubo de hielo. Podemos ajustar el tamaño del agujero configurando el tiempo del ciclo de fabricación de hielo.
2. Cuando la unidad esté en modo de espera, mantenga presionado el botón "DOWN/SET" "  " durante 5 segundos para comenzar a configurar el tiempo del ciclo de fabricación de hielo. Cuando la pantalla muestre el símbolo "D", presione el botón "UP/LIGHT" "  " para aumentar el tiempo, y el agujero se hará más pequeño; mientras que al presionar el botón "DOWN/SET" "  " para disminuir el tiempo, el agujero se hará más grande.





¡Sugerimos mantener un tamaño adecuado del agujero para evitar que se congele la tubería del rociador!

USO DE SU FABRICADOR DE HIELO

CONSEJOS:

1. Debido al gran volumen y peso de un solo cubo de hielo, recomendamos usar una pinza para sostener el cubo de hielo.
2. Los cubos de hielo adyacentes se pegarán durante el proceso de derretimiento, y una fuerza adecuada puede separarlos.
3. Después de usar la máquina de hielo continuamente por más de un mes, por favor, limpie a fondo toda la unidad antes de usarla.
4. Cuando el hielo en la canasta esté demasiado lleno, abrir el cajón puede quedar un poco atascado. Puede mover los cubos de hielo atascados antes de abrir completamente el cajón.
5. Al agregar agua, por favor, añádala lentamente cuando esté casi llena para evitar que se desborde más allá de la marca máxima.
6. Reemplace el agua en el depósito cada 24 horas para asegurar la limpieza dentro de la unidad. Si el dispositivo no se utiliza, drene el agua del depósito para mantener el interior seco.

TROUBLESHOOTING

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
La luz del símbolo "  " de agregar agua se enciende	No hay agua en el depósito. (Falta de agua)	Apague la máquina de hielo, llene el depósito con agua y presione el botón "ICE" para reiniciar la unidad.
	Hay demasiada agua en el depósito.	Verifique con un técnico calificado.
La luz del símbolo "  " de hielo lleno se enciende	Hay demasiados cubos de hielo.	Le sugerimos retirar los cubos de hielo.
	(No hay cubos de hielo dentro).	Verifique con un técnico calificado.
E3	El sistema está en reparación.	Se reanudará automáticamente. Cuando este problema ocurra con frecuencia, disminuya el tiempo de configuración de la fabricación de hielo.
E1/E4	Fallo en el motor del flip.	Apague la unidad por más de 20 minutos, reduzca el tiempo de configuración de la fabricación de hielo y luego reinicie la unidad.
		Verifique con un técnico calificado
E2	La temperatura ambiente o la temperatura del agua en el depósito es demasiado alta.	Por favor, haga funcionar la máquina de hielo en un ambiente por debajo de 90 grados Fahrenheit y vierta agua más fría en el tanque.
	fuga de líquido refrigerante.	Presione el botón de hielo dos veces, reinicie el programa de fabricación de hielo, si este problema persiste, verifique con un técnico calificado.
	El tubo del sistema de refrigeración está bloqueado.	
La fabricación de hielo es demasiado lenta	La salida de aire caliente está bloqueada por algo.	Asegúrese de que la salida de aire caliente tenga más de 16 inch de distancia de ventilación.
	La temperatura del agua en el tanque interno es demasiado alta.	Requisito de temperatura del agua entre 7°C-32°C (45°F-90°F).
	Fallas en el sistema de refrigeración.	Verifique con un técnico calificado.
Fugas de agua	El tapón de drenaje no está en su lugar	Ponga el tapón de drenaje en su lugar.
	La unión de la tubería en el aparato puede estar suelta	Verifique con un técnico calificado.
	Se ha agregado demasiada agua	No exceda la línea máxima.


PARÁMETROS TÉCNICOS Y DIAGRAMA DE CIRCUITO

PARÁMETROS TÉCNICOS

Modelo	HZBF-0340
Sku	ZBJ004
Tipo de protección	I
Potencia	115V/60Hz
Corriente de fabricación de hielo	2.4A
Corriente de cosecha de hielo	2.6A
Refrigerante	R290 0.88Oz/25g
Peso neto	10.4Kg
Vesicante	C5H10
Dimensiones (AnxProfAl)	240x382x380mm (9.45x15x14.96in)



DIAGRAMA DE CIRCUITO



Información sobre la eliminación y garantía

Eliminación

Cuando la unidad ya no se vaya a utilizar, la eliminación del material de esta unidad debe realizarse de acuerdo con las regulaciones nacionales.

Información sobre la garantía

El fabricante ofrece garantía de acuerdo con la legislación del país de residencia del cliente, con un mínimo de 1 año, a partir de la fecha en que el electrodoméstico se vende al usuario final.

La garantía cubre únicamente defectos en materiales o mano de obra.

Las reparaciones bajo garantía solo pueden ser realizadas por un técnico de servicio autorizado. Al realizar una reclamación bajo garantía, debe presentarse la factura original de compra (con la fecha de compra).

La garantía no se aplicará en los siguientes casos:

- Desgaste normal
- Uso incorrecto, p. ej., sobrecarga del electrodoméstico, uso de accesorios no aprobados
- Uso de fuerza, daño causado por influencias externas
- Daño causado por el incumplimiento del manual de usuario, p. ej., conexión a una fuente de alimentación inapropiada o no cumplir con las instrucciones de instalación
- Electrodomésticos parcialmente o completamente desmontados

SUNVIVI[®]



Estamos aquí para ayudar.

 707-392-8405  www.sunvivi.com  support@sunvivi.com