

Platform Swing


ITM./ART. 1465465

Thank you for your VivaActive purchase. These products are designed for many years of enjoyment. Visit www.viva-active.com for the complete lineup of VivaActive products.

WARNING: Ages 3+. Choking hazard: contains small parts. Keep away from small children. Assembly and use should always be under adult supervision. This product is warranted for 30 days against manufacturer defects. Please retain retail receipt for date and purchase location verification. The product is not warranted against misuse, incorrect assembly or normal wear. The manufacturer, at its sole discretion, reserves the right to replace the entire unit or defective parts only within the warranty period.

PARTS LIST: 1 Platform Swing, 4 Foam Covered Tube Frame Pieces, 2 Ropes with Hardware attached (Bolts/Nuts/Washers), 1 Wrench, 1 Spare Set of Hardware (Bolt/Nut/Washer)

DIAGRAM 1: PLATFORM YARD SWING ASSEMBLY



ASSEMBLY:

- Remove the parts from the packaging and check that they are complete. Check that each rope harness is correctly assembled as shown in the Diagram 1, Assembly instructions.
- Place the swing platform on the ground. Insert the foam-covered tube frame pieces into each of the four side loops.
- Connect the four tube frame pieces together. Ensure that one narrow end and one wide end is put together in each case. Align the holes in both pieces, insert the bolt with a washer through the aligned holes and place another washer and a nut on the opposite end. Tighten using the wrench provided. While the nut has a nylon sleeve designed to keep the bolt from loosening, we recommend that the nut be checked for looseness before each use.

HANGING THE SWING AND ROPE ADJUSTMENT:

Please note that this swing is designed to be used and hung from an existing swing set in place of a conventional swing with sufficiently strong swing hooks and a nylon bearing. This swing does not include mounting hardware for any other type of installation.

When the assembled swing set is installed according to the instructions in this manual, the minimum clearance between the ground surface and the underside of the swing shall be 20 cm (8 in).

Hang the swing from a suitable swing frame using the retaining rings (Diagram 1). Hanging points must be at least as far apart as the swing seat is wide plus an additional 10 cm (4 in). The swing has two ropes and adjustment loops so that the height of the swing can be adjusted to fit any suitable hanging device. The swing ropes can be lengthened or shortened by pushing or pulling it through the adjustment loops. No one should sit on the swing while making adjustments. When making adjustments, ensure that the ropes remain the same length on both sides. Differing rope lengths will cause undesirable circular pendulum motion of the swing. If in doubt, perform a few gentle swings.

WARNING: Children have died when their clothing or drawstrings have been caught on playground equipment or on fences. Children have also died when they became entangled on ropes or skipping ropes attached to playground equipment.

- Always supervise children and teach them to use the equipment safely.
- Tuck in all clothing that can get caught on playground equipment and remove loose accessories such as scarves or dress-up capes.
- Take off bicycle helmets before using playground equipment. Bicycle helmets can get caught on equipment and strangle a child.

- **WARNING:** Do not attach anything to this swing that is not specifically designed for use with the swing, such as, but not limited to, jump ropes, clothesline, pet leashes, cables and chains as they may cause a strangulation hazard.
- Never add extra length to chain or rope. The chains or ropes provided are the maximum length designed for the swinging element.

WARNING: Please save this information for future reference.

Supports total weight of up to 114 kg (250 lb).

- Only use under direct supervision of an adult! This product must be used with caution, to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties. Before use, check all parts for proper fit and ensure that all locking devices are secure.
- Only suitable for private, domestic use. The owners of the swing, as well as competent supervisory personnel, are responsible for ensuring that all users enjoy this product in a safe manner.
- Do not make any modifications to this product. Adjustments must only be carried out according to these instructions.
- Keep others a safe distance away from the swing when in use. Do not walk close to, in front of, behind, or between moving items.
- Never stand or kneel on the swing. Always hold firmly with both hands. Do not twist swing chains or ropes or loop them over the top support since this may reduce the strength of the chain or rope.
- Do not use the swing in a manner other than intended.
- Do not get off the swing when the swing is in motion.
- No objects of any kind must be in the vicinity of the swing area (trees, walls, fences, clothes lines, etc.). Make sure that the ground is level, shock absorbing, and without any sharp edges, pointed objects, obstacles, inclines, differing levels, steps or hard surfaces. Rake surface periodically to prevent compaction and maintain appropriate depths.
- Do not attempt to use the swing until it is completely assembled and properly installed.
- At the beginning of each play season:
 - Tighten all hardware.
 - Check all protective covers on bolts, pipes, edges and corners. Replace if they are loose, cracked or missing.
 - Check all moving parts including swing seats and ropes for wear, rust, or other deterioration. Replace as needed.
 - Check all metal parts for rust. If found, contact the manufacturer and replace.

- Reinstall any plastic parts that were removed for the cold season.
- Rake and check depth of loose fill protective surfacing materials to prevent compaction and to maintain appropriate depth. Replace as necessary.
- Twice a month during play season:
 - Tighten all hardware.
 - Check all protective covers on bolts, pipes, edges and corners. Replace if they are loose, cracked or missing.
 - Check all moving parts including swing seats and ropes for wear, rust, or other deterioration. Replace as needed.
 - Rake and check depth of loose fill protective surfacing materials to prevent compaction and to maintain appropriate depth. Replace as necessary.
- Once a month during play season, check all moving parts including swing seats, ropes, and chains for wear, rust, or other deterioration. Lubricate metallic moving parts as needed. Replace other parts as needed.
- At the end of each play season or when the temperature drops below 0°C (32°F):
 - Remove any plastic parts that could be compromised by cold weather and take indoors or do not use.
 - Rake and check depth of loose fill protective surfacing materials to prevent compaction and to maintain appropriate depth. Replace as necessary.
- Owners shall be responsible for maintaining the legibility of the warning labels.
- When disassembling or disposing of the swing, take down all potential hazards including ropes, fixtures, and mounting hardware.
- No more than one person at a time.
- Children must avoid swinging empty seats.
- Children must be instructed to sit in the centre of the swing with their full weight on the seat.
- The owners of the swing, as well as competent supervisory personnel, are responsible for instructing children not to use the swing when it is wet.
- The owners of the swing, as well as competent supervisory personnel, are responsible for ensuring children wear well-fitting and full foot enclosing footwear. Clogs, flip flops and sandals must not be worn.
- Place disk swings* in separate bays, away from other swinging equipment.
- Make sure that you have a safety clearance, in front and back, of at least 2 m (80 in) beyond the maximum reach of the swing. Clearance between the swing and stationary components, such as swing scaffolding, must be at least 40 cm (16 in) on each side. Platform swing should be between 30 cm - 40.6 cm (12 in - 16 in); not to exceed 40.6 cm (16 in) high from the ground. The maximum fall height (measured from the highest point in the swinging arc) should not be more than 229 cm (90 in). Other swinging components, such as a neighbouring swing, must be placed at a distance of at least 60 cm (24 in) away, measured while at rest.
- Constant exposure to UV in sunlight can lead to fading of the colour, but will not affect performance or safety of the swing. The swing should be dismantled and stored indoors if not used for an extended period of time.

SELECT PROTECTIVE SURFACING

One of the most important things you can do to reduce the likelihood of serious head injuries is to install shock-absorbing protective surfacing under and around your play equipment. The protective surfacing should be applied to a depth that is suitable for the equipment height in accordance with ASTM F1292. There are different types of surfacing to choose from; whichever product you select, follow these guidelines:

NOTE: Do not install home playground equipment over concrete, asphalt, or




any other hard surface. A fall onto a hard surface can result in serious injury to the equipment user. Grass and dirt are not considered protective surfacing because wear and environmental factors can reduce their shock absorbing effectiveness. Carpeting and thin mats are generally not adequate protective surfacing. Ground level equipment—such as a sandbox, activity wall, playhouse or other equipment that has no elevated play surface—does not need any protective surfacing.

LOOSE-FILL MATERIALS:

Maintain a minimum depth of 23 cm (9 in) of loose-fill materials such as wood mulch/chips, engineered wood fiber (EWF), or shredded/recycled rubber mulch for equipment up to 2.44 m (4 ft) high; and 23 cm (9 in) of sand or pea gravel for equipment up to 1.52 m (5 ft) high. NOTE: An initial fill level of 30 cm (12 in) will compress to about a 23 cm (9 in) depth of surfacing over time. The surfacing will also compact, displace, and settle, and should be periodically refilled to maintain at least a 23 cm (9 in) depth. • Use a minimum of 15 cm (6 in) of protective surfacing for play equipment less than 1.22 m (4 ft) in height. If maintained properly, this should be adequate. (At depths less than 15 cm (6 in), the protective material is too easily displaced or compacted.) • Use containment, such as digging out around the perimeter and/or lining the perimeter with landscape edging. Don't forget to account for water drainage. • Check and maintain the depth of the loose-fill surfacing material. To maintain the right amount of loose-fill materials, mark the correct level on play equipment support posts. That way you can easily see when to replenish and/or redistribute the surfacing. • Do not install loose fill surfacing over hard surfaces such as concrete or asphalt.

POURED-IN-PLACE SURFACES OR PRE-MANUFACTURED RUBBER TILES:

You may be interested in using surfacing other than loose-fill materials—like rubber tiles or poured in-place surfaces. • Installations of these surfaces generally require a professional and are not “do-it-yourself” projects. Review surface specifications before purchasing this type of surfacing. Ask the installer/ manufacturer for a report showing that the product has been tested to the following safety standard: ASTM F1292 Standard Specification for Impact Attenuation of Surfacing Materials within the Use Zone of Playground Equipment. This report should show the specific height for which the surface is intended to protect against serious head injury. This height should be equal to or greater than the fall height—vertical distance between a designated play surface (elevated surface for standing, sitting, or climbing) and the protective surfacing below—of your play equipment. • Check the protective surfacing frequently for wear.



■ Denotes use zone with protective surfacing

Placement:

Proper placement and maintenance of protective surfacing is essential. Be sure to:

- Extend surfacing at least 1.82 m (6 ft) from the equipment in all directions.
- For to-fro swings, extend protective surfacing in front of and behind the swing to a distance equal to twice the height of the top bar from which the swing is suspended.
- For tire swings, extend surfacing in a circle whose radius is equal to the height of the suspending chain or rope, plus 1.83 m (6 ft) in all directions. Enjoy being outside and active!

Balancoire-plateforme

ITM./ART. 1465465

Merci pour votre achat VivaActive. Ces produits sont conçus pour offrir de nombreuses années de plaisir. Visitez www.viva-active.com pour voir la gamme complète de produits VivaActive.

AVERTISSEMENT : 3 ans et plus. Risque de suffocation; contient de petites pièces. Garder hors de portée des enfants. L'assemblage et l'utilisation doivent toujours se faire sous la supervision d'un adulte. Ce produit est garanti pendant 30 jours contre les défauts de fabrication. Veuillez conserver le reçu de vente pour la vérification de la date et du lieu d'achat. Le produit n'est pas garanti contre une mauvaise utilisation, un assemblage incorrect ou l'usure normale. Le fabricant, à sa discrétion exclusive, se réserve le droit de remplacer le produit en entier ou les pièces défectueuses, seulement pendant la période de garantie.

LISTE DES PIÈCES : 1 balançoire-plateforme, 4 pièces de structure tubulaire recouverte de mousse, 2 cordes avec quincaillerie attachée (boulons/écrous/rondelles), 1 clé, quincaillerie de rechange (boulon/écrou/rondelle)

DIAGRAMME 1 : ASSEMBLAGE DE LA BALANÇOIRE À PLATEFORME POUR EXTÉRIEUR



ASSEMBLAGE :

- Retirez les pièces de l'emballage et assurez-vous qu'il n'en manque aucune. Vérifiez que chaque harnais de corde est correctement assemblé comme illustré dans le Diagramme 1, Assemblage de la balançoire à plateforme pour extérieur.
- Placez la balançoire à plateforme sur le sol. Insérez les pièces de structure tubulaire recouvertes de mousse dans chacune des quatre boucles latérales.
- Connectez ensemble les quatre pièces de structure tubulaire. Assurez-vous qu'une extrémité étroite et une extrémité large sont jointes dans chaque cas.

Alignez les trous dans les deux pièces, insérez le boulon avec une rondelle par les trous alignés et placez une autre rondelle et un écrou à l'extrémité opposée. Serrer en utilisant la clé fournie.

Bien que l'écrou ait une gaine en nylon conçue pour éviter que le boulon se desserre, nous recommandons que l'écrou soit vérifié avant chaque utilisation pour s'assurer qu'il n'est pas desserré.

SUSPENSION DE LA BALANÇOIRE ET AJUSTEMENTS AVEC LES CORDES :

Veillez noter que cette balançoire est conçue pour être utilisée et accrochée sur une structure de balançoire existante à la place d'une balançoire conventionnelle avec des crochets suffisamment robustes et un roulement en nylon. Cette balançoire n'inclut pas de quincaillerie d'installation pour tout autre type d'installation. Lorsque la balançoire est assemblée et installée conformément aux instructions de ce manuel, le dégagement minimal entre la surface du sol et le dessous de la balançoire sera de 20 cm (8 po).

Suspendre la balançoire sur la structure en utilisant les anneaux de retenue (Diagramme 1). Les points de suspension doivent être éloignés d'une distance égale à la largeur du siège, plus 10 cm (4 po) additionnels. La balançoire comporte deux cordes et des boucles d'ajustement afin que sa hauteur puisse être ajustée pour convenir à n'importe quel dispositif de suspension. Les cordes de la balançoire peuvent être allongées ou raccourcies en les poussant ou en les tirant dans les boucles d'ajustement. Personne ne doit être assis sur la balançoire pendant les ajustements. Pendant les ajustements, assurez-vous que les cordes demeurent de la même longueur des deux côtés.

Des longueurs de cordes différentes causeront un mouvement de pendule circulaire indésirable de la balançoire. En cas de doute, effectuer quelques balancements légers.

AVERTISSEMENT : Des enfants sont décédés lorsque les cordons de leurs vêtements se sont pris dans de l'équipement de terrain de jeux ou des clôtures. Des enfants sont également décédés lorsqu'ils se sont emmêlés sur des cordes ou des cordes à sauter qui avaient été attachées à de l'équipement de terrain de jeux.

- Supervisez toujours les enfants et enseignez-leur à utiliser l'équipement de façon sécuritaire.
- Rentrez tout vêtement qui peut rester pris dans l'équipement de terrain de jeux et enlevez les accessoires libres comme les foulards ou les capes.
- Retirez les casques de vélo avant d'utiliser l'équipement de terrain de jeux. Les casques de vélo peuvent se prendre sur l'équipement et étrangler un enfant.
- AVERTISSEMENT :** N'attachez rien sur cette balançoire qui ne soit pas spécifiquement conçu pour être utilisé avec elle, comme des cordes à sauter, une

corde à linge, des laisses pour animaux, des câbles et des chaînes, car cela pourrait entraîner un risque d'étranglement.

- N'ajoutez jamais de longueur supplémentaire à la chaîne ou à la corde. Les chaînes ou les cordes fournies ont la longueur maximale prévue pour le balancement.

AVERTISSEMENT : Veuillez conserver cette information pour consultation future.

Soutient un poids total allant jusqu'à 250 lbs (114 kg).

- Utilisez seulement sous la supervision directe d'un adulte! Ce produit doit être utilisé avec précaution afin d'éviter les chutes ou les collisions qui peuvent causer des blessures à l'utilisateur ou à des tiers parties. Avant l'utilisation, vérifiez que toutes les pièces sont ajustées correctement et assurez-vous que tous les dispositifs de verrouillage sont bien sécurisés.
- Convient seulement à une utilisation privée et résidentielle. Les propriétaires de la balançoire, de même que des personnes qui assurent la supervision de façon compétente, sont responsables d'assurer que tous les utilisateurs profitent de ce produit de façon sécuritaire.
- N'effectuez aucune modification à ce produit. Les ajustements doivent être effectués uniquement de façon conforme à ces instructions.
- Gardez les autres à une distance de sécurité de la balançoire lors de l'utilisation. Ne marchez pas près, devant, derrière ou entre des objets en mouvement.
- Ne jamais se tenir ou s'agenouiller sur la balançoire. Tenez toujours fermement à deux mains. Ne tordez pas les chaînes ou les cordes pivotantes, ne les faites pas passer sur le support supérieur, au risque de réduire la résistance de la chaîne ou du câble.
- N'utilisez pas la balançoire d'une manière autre que celle prévue.
- Ne quittez pas la balançoire lorsqu'elle est en mouvement.
- Aucun objet d'aucune nature ne doit se trouver à proximité de la balançoire (arbres, murs, clôtures, cordes à linge, etc.). Assurez-vous que le sol est de niveau, absorbant pour les chocs et exempt de tout rebord acéré, objet pointu, obstacle, inclinaison, niveaux différents, marches ou surfaces dures. Passez le râteau périodiquement sur la surface pour éviter la compaction et maintenir une profondeur appropriée.
- Ne pas utiliser la balançoire avant qu'elle ne soit entièrement assemblée et correctement installée.
- Au début de chaque saison de jeu :
 - Resserrer toute la quincaillerie.
 - Vérifier les revêtements de protection de tous les boulons, tubes, bords et coins. Remplacer ceux qui sont desserrés, fissurés ou manquants.
 - Vérifier la présence d'usure, de rouille ou d'autres signes de détérioration sur toutes les pièces mobiles, notamment sur les sièges et les cordes. Remplacer au besoin.
 - S'assurer qu'aucune rouille n'est visible sur les pièces métalliques. Dans un tel cas, communiquer avec le fabricant pour obtenir des pièces de remplacement.
 - Ratissez et vérifiez la profondeur des matériaux de surfacage protecteurs en vrac pour éviter le compactage et maintenir une profondeur appropriée. Remplacez si nécessaire.

- Installer de nouveau toute pièce de plastique ayant été retirée pour la saison froide.
- Deux fois par mois durant la saison de jeu :
 - Resserrer toute la quincaillerie.
 - Vérifier les revêtements de protection de tous les boulons, tubes, bords et coins. Remplacer ceux qui sont desserrés, fissurés ou manquants.
 - Vérifier la présence d'usure, de rouille ou d'autres signes de détérioration sur toutes les pièces mobiles, notamment sur les sièges et les cordes. Remplacer au besoin.
 - Ratissez et vérifiez la profondeur des matériaux de surfacage protecteurs en vrac pour éviter le compactage et maintenir une profondeur appropriée. Remplacez si nécessaire.
 - Une fois par mois pendant la saison, vérifiez toutes les pièces mobiles, y compris les sièges, les cordes et les chaînes, pour vous assurer qu'elles ne sont pas usées, rouillées ou détériorées. Lubrifiez les pièces mobiles métalliques si nécessaire. Remplacez les autres pièces si nécessaire.
 - À la fin de chaque saison de jeu ou lorsque la température descend en dessous de 0 °C (32 °F):
 - Retirer toute pièce en plastique qui pourrait être endommagée par le froid et entreposer à l'intérieur ou ne pas utiliser.
 - Ratissez et vérifiez la profondeur des matériaux de surfacage protecteurs en vrac pour éviter le compactage et maintenir une profondeur appropriée. Remplacez si nécessaire.
 - Les propriétaires doivent s'assurer que toutes les étiquettes d'avertissement sont lisibles.
 - Au moment de désassembler ou de jeter la balançoire, retirer cordes, plaques de fixation et matériel de montage qui représentent un risque potentiel de blessure.
 - Ne pas permettre d'asseoir plus d'une personne à la fois sur un siège.
 - Les enfants doivent éviter de balancer des sièges vides.
 - Les enfants doivent être avertis de s'asseoir au centre de la balançoire et de mettre tout leur poids sur le siège.
 - Les propriétaires de la balançoire, ainsi que le personnel de surveillance compétent, sont responsables d'aviser les enfants de ne pas utiliser la balançoire lorsqu'elle est mouillée.
 - Les propriétaires de la balançoire, ainsi que le personnel de surveillance compétent, sont responsables de s'assurer que les enfants portent des chaussures correctement ajustées qui couvrent entièrement le pied. Ne pas porter de socques, de sandales de plage, ni de sandales.
 - Conserver les balançoires circulaires* dans des aires séparées, éloignées de tout autre équipement de bascule.
 - Assurez-vous d'avoir un dégagement de sécurité à l'arrière et à l'avant d'au minimum 2 m (80 po) au-delà de la portée maximale de la balançoire. Le dégagement de la balançoire entre les composants stationnaires, comme l'échafaudage de la balançoire, doit être d'au minimum 40 cm (16 po) de chaque côté. La balançoire de la plate-forme doit se situer entre 30 cm et 40,6 cm (12 po et 16 po) et ne pas se trouver à plus de 40,6 cm (16 po) du sol. La hauteur de chute maximale (mesuré à partir du point le plus élevé de l'arc) ne doit pas dépasser 229 cm (90 po). Les autres composants qui se balancent, comme une balançoire à proximité, doivent être placés à un minimum de 60 cm (24 po) de distance, mesurés lorsque la balançoire est immobile.
 - Une exposition constante aux rayons UV à la lumière du soleil peut entraîner une décoloration mais n'affecte pas le rendement ou la sécurité de la balançoire. La balançoire doit être démontée et entreposée à l'intérieur si elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée.

SÉLECTIONNEZ LE REVÊTEMENT DE PROTECTION

Pour réduire la probabilité de blessures graves à la tête, l'une des plus importantes choses à faire est d'installer un revêtement de protection absorbant les chocs en dessous et autour de votre équipement de jeu. La profondeur du revêtement de protection doit être adaptée à la hauteur de l'équipement, conformément à la norme ASTM F1292. Il existe différents types de revêtements; quel que soit le produit sélectionné, suivez ces instructions :

REMARQUE : N'installez pas d'aire de jeu sur du béton, de l'asphalte ou toute autre surface dure. Une chute sur une surface dure peut entraîner des blessures graves pour l'utilisateur de l'équipement. L'herbe et la terre ne sont pas considérées comme un revêtement protecteur, car l'usure et des facteurs environnementaux peuvent réduire leur efficacité d'absorption des chocs. Les tapis et les matelas minces ne constituent généralement pas un revêtement de protection adéquat. Les équipements au niveau du sol - tel qu'un bac à sable, un mur d'activité, une cabane pour enfants ou tout autre équipement sans surface de jeu surélevée - n'ont pas besoin de revêtement de protection.




MATÉRIAUX EN VRAC :

Maintenir une profondeur minimale de 23 cm (9 po) de matériaux en vrac tels que du paillis ou des copeaux de bois, de la fibre de bois d'ingénierie (EWF) ou du paillis de caoutchouc déchiqueté/recyclé pour les équipements d'une hauteur maximale de 2,44 m (8 pieds) de haut; et 23 cm (9 po) de sable ou de gravier fin pour des équipements mesurant jusqu'à 1,52 m (5 pieds) de haut. **REMARQUE :** Un niveau de remplissage initial de 30 cm (12 po) se comprimera jusqu'à environ 23 cm (9 po) de profondeur de surfacage au fil du temps. Le revêtement se compactera, se déplacera et se déposera ailleurs, et devra être rempli périodiquement pour maintenir une profondeur d'au moins 23 cm (9 po). • Utilisez un revêtement de protection d'au moins 15 cm (6 po) pour les équipements de jeu de moins de 1,22 m (4 pieds) de hauteur. S'il est correctement entretenu, cela devrait être adéquat. (À des profondeurs inférieures à 15 cm (6 po), le matériau de protection se déplace ou se compacte trop facilement.) • Utilisez un confinement, par exemple en creusant autour du périmètre et/ou en doublant le périmètre avec des bordures paysagères. Ne pas oublier de tenir compte du drainage de l'eau. • Vérifier et maintenir la profondeur du matériau de revêtement en vrac. Pour maintenir la bonne quantité de matériaux en vrac, marquez le bon niveau sur les supports de l'équipement de jeu. De cette façon, vous pourrez facilement voir quand il faudra réapprovisionner et/ou redistribuer le surfacage. • N'installez pas de revêtement en vrac sur des surfaces dures comme le béton ou l'asphalte.

REVÊTEMENTS COULÉS SUR PLACE OU CARREAUX DE CAOUTCHOUC PRÉFABRIQUÉS :

Vous pourriez être intéressé à utiliser d'autres revêtements que des matériaux en vrac—tels que des carreaux de caoutchouc ou des revêtements coulés sur place. • Les installations de ces revêtements nécessitent généralement un professionnel et ne sont pas des projets à faire soi-même. Revoir les spécifications de revêtement avant d'acheter ce type de revêtement. Demander à l'installateur/au fabricant un rapport indiquant que le produit a été testé selon la norme de sécurité suivante: ASTM F1292 Spécification standard pour l'atténuation de l'impact des matériaux de revêtement dans la zone d'utilisation des aires de jeux. Ce rapport doit indiquer la hauteur spécifique pour laquelle le revêtement doit protéger contre les blessures graves à la tête. Cette hauteur doit être égale ou supérieure à la hauteur de chute – la distance verticale entre une surface de jeu désignée (surface surélevée pour se tenir debout, assis ou escalader) et la surface de protection située en dessous de votre équipement de jeu. • Vérifiez fréquemment l'usure du revêtement de protection.



Placement :

Un placement et un entretien corrects du revêtement protecteur sont essentiels. Assurez-vous d'étendre :

- Le revêtement à au moins 1,82 m (6 pieds) de l'équipement dans toutes les directions.
- Pour les balançoires de départ, le revêtement de protection devant et derrière la balançoire à une distance égale à deux fois la hauteur de la barre supérieure à partir de laquelle la balançoire est suspendue.
- Pour les balançoires de pneus, le revêtement dans un cercle dont le rayon est égal à la hauteur de la chaîne ou du câble de suspension, plus 1,83 m (6 pieds) dans toutes les directions.

Soyez actifs et profitez de l'extérieur!