



(Walnut)
(White Oak)



THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

WARNING

- Unit can tip over causing severe injury or death.
- Anchor unit to stud in wall (if instructed to).
- Do Not allow children to climb on unit.
- Put heavy items on lower shelves or drawers.





Assembly Difficulty Meter


People Needed for Assembly: 02

Helpful Hints

PEOPLE NEEDED FOR ASSEMBLY: 2

- Open your item in the area you plan to keep it to avoid excessive heavy lifting.
- Identify, sort and count the parts before attempting assembly.
- Wood dowels are lightly tapped in with a hammer.
- Make sure to always face the point on the top of the Cam Lock towards the outer edge.
- Do NOT use harsh chemicals or abrasive cleaners on this item.
- Never push, pull, or drag your furniture.





Before You Start



Read through each step carefully and follow the proper order




Separate and count all your parts and hardware



Give yourself enough room for the assembly process



Have the following tools: #2 Phillips Head Screwdriver and Hammer




Caution: If using a power drill or power screwdriver for screwing, please be aware to slow down and stop when screw is tight. Failure to do so may result in stripping the screw.


Cam Lock Fastening System

This Cam Lock Fastening System will be used throughout the assembly process.

1




Turn all the shoulder threads down where that flange is flush with the wood.




2

Arrow to point towards end hole in edge of part





End hole

3



4






Before You Start




Please Note:

You may need to **lightly tap** the wood dowels with a hammer into the holes during your assembly process.



Wood Dowel Insertion:

Insert wood dowel completely into the hole.



2 PEOPLE NEEDED FOR ASSEMBLY

**2 PERSONAS NECESITADAS
PARA LA ASAMBLEA**

**2 PERSONNES NÉCESSAIRES
POUR L'ASSEMBLAGE**


CAUTION: Failure to use 2 people for assembly could result in unit damage or personal injury.

PRECAUCION: Si no se utilizan 2 personas para el ensamblaje, se pueden producir daños en la unidad o lesiones personales.


ATTENTION: Echec d'utiliser 2 personnes pour l'assemblage peut causer du dommage à l'unité ou causer des blessures.

Board Identification


Not Actual Size




Glass Top
1 PC




Top Panel
1 PC




Bottom Panel
1 PC




Left Panel
1 PC




Right Panel
1 PC




Partition Panel
1 PC




Door Rail
1 PC




Back Support
1 PC




Front Support
1 PC




Left Support
1 PC




Right Support
1 PC



Drawer Back
4 PCS




Drawer Side Right
4 PCS




Drawer Side Left
4 PCS

Board Identification


Not Actual Size




Drawer Bottom
4 PCS




Drawer Front
1 PC




Drawer Front
3 PCS




Left Back Panel
1 PC




Right Back Panel
1 PC




Adj Shelf
2 PCS




Rail
3 PCS



Door
1 PC



Support
4 PCS




Metal Frame
1 PC

For any replacement
part, see page 8 & 9.

Board Identification

Not Actual Size



Part Number Reference



Each part has a unique part number. Please reference the appropriate part number when contacting customer service for replacement parts.



Before throwing any packaging, please verify all contents and make sure you have received all the parts on the previous pages.

| LABEL | PART NAME | QUANTITY: |
|-------|-------------------|-----------|
| A | GLASS TOP | 1 |
| B | TOP PANEL | 1 |
| C | BOTTOM PANEL | 1 |
| D | LEFT PANEL | 1 |
| E | RIGHT PANEL | 1 |
| F | PARTITION PANEL | 1 |
| G | DOOR RAIL | 1 |
| H | BACK SUPPORT | 1 |
| I | FRONT SUPPORT | 1 |
| J | LEFT SUPPORT | 1 |
| K | RIGHT SUPPORT | 1 |
| L | DRAWER BACK | 4 |
| M | DRAWER SIDE RIGHT | 4 |
| N | DRAWER SIDE LEFT | 4 |
| O | DRAWER BOTTOM | 4 |
| P | DRAWER FRONT | 1 |
| Q | DRAWER FRONT | 3 |
| R | LEFT BACK PANEL | 1 |
| S | RIGHT BACK PANEL | 1 |
| T | ADJ SHELF | 2 |

Part Number Reference



Each part has a unique part number. Please reference the appropriate part number when contacting customer service for replacement parts.



Before throwing any packaging, please verify all contents and make sure you have received all the parts on the previous pages.

| LABEL | PART NAME | QUANTITY: |
|-------|-------------|-----------|
| U | RAIL | 3 |
| V | DOOR | 1 |
| W | SUPPORT | 4 |
| X | METAL FRAME | 1 |

Part List

Actual Size

For any replacement hardware, see page 12.


①



(x54)

Cam Bolt
Ø6x25 mm


②



(x51)

Wood Dowel
Ø6x30 mm


③



(x24)

Screw
Ø4x38 mm


④



(x8)

Screw
Ø3.5x12 mm


⑤



(x4)

Bolt
1/4"x32 mm


⑥



(x8)

Bolt
1/4"x12 mm


⑦



(x1)

Screw
Ø4.2x13 mm

⑧



(x1)

Screw
Ø4.2x28 mm


⑨



(x18)

Screw
Ø3.5x14 mm

⑩




(x1)

Screw
Ø3x12 mm

Part List

Not Actual Size

11




(x10)
Pad
Ø12x3mm

12




(x2)
Wire Clip

13




(x3)
Screw
Ø3x12 mm

14




(x1)
Hex Key

15




(x54)
Cam Lock
Ø15x10 mm
Spare: 2 pcs

16




(x1)
Wall Anchor
Ø6x30 mm

17




(x1)
Wall Bracket
30x90x20mm

18




(x6)
Cam Cover
Ø20mm

19




(x1)
LED Strip

20




(x8)
Shelf Support

21




(x1)
Wire Clip

STEP 2




Dowels extend out 3/8". For more details, please see page 4

Screw (1) to (D) and (E) as illustrated. Do NOT over-tighten. Insert (2) into (D), (E) and (U) as illustrated.




STEP 3




Dowels extend out 3/8". For more details, please see page 4


Screw (1) to (F) as illustrated. Do NOT over-tighten.
Insert (2) into (F) and (G) as illustrated.



STEP 4




15




(x4)


Arrow to point towards end hole in edge of part




End hole





Attach (G) to (F) with (15) as illustrated.




STEP 5




Attach (D) to (R) with (15) & (18) as illustrated.



STEP 6




(15)




(x3)



Arrow to point towards end hole in edge of part




End hole




Attach (E) to (S) with (15) as illustrated.



STEP 7




15




(x3)


Arrow to point towards end hole in edge of part





End hole





Attach (U) x3 to (E) with (15) as illustrated.





STEP 8




Arrow to point towards end hole in edge of part




Attach (G), (F) to (U) with (15) as illustrated.




STEP 9




Screw (1) to (C) as illustrated. Do NOT over-tighten.
Attach (21) to (C) with (10) as illustrated.




STEP 10




3




(x8)




Attach (C) to (D), (E), (F), (G), (R) and (S) with (3) as illustrated




STEP 11




Screw (1) to (I), (J) and (K) as illustrated. Do NOT over-tighten.
Insert (2) into (I), (H), (J) and (K) as illustrated.





STEP 12





Attach (K), (J) to (H) with (15) as illustrated.
Attach (I) to (J) and (K) with (15) as illustrated.





STEP 13





Arrow to point towards end hole in edge of part



Attach (I), (J), (K),(H) to (C) with (15) as illustrated.




STEP 14



(x1)

19


4



(x6)

Attach (19.2) to (21) by aligning and pressing it firmly into place as illustrated.

Attach (19.2) to (C) with (4) as illustrated.




21

19.2

19.2

4



19.2

4


19.2

4


4

4




STEP 15




Attach (17) to (B) using (7) as illustrated. Do NOT fully tighten (7) at this step.




STEP 16




Screw (1) to (B) as illustrated. Do NOT over-tighten.



STEP 17




Insert the switch (19.1) into the hole on (B) and press firmly until it locks in place. Secure the wire of (19.1) to (B) using (12) and (4) as illustrated.




Press the latch and push the switch in until it is firmly secured.




STEP 18




Attach (W) x4 to (X) with (6) and (14) as illustrated.





STEP 19



Attach (B) to (W) with (5) and (14) as illustrated.




STEP 21






(x1)

Align the two connectors and secure them tightly as illustrated.



STEP 22



For Masonry, Concrete, or other wall materials:
Consult your local hardware store for appropriate anchors to securely attach the safety bracket.

IMPORTANT: THIS UNIT MUST BE SECURE TO THE WALL TO HELP PREVENT TIPOVER. FOLLOW THESE INSTRUCTIONS TO INSTALL THE ANTI-TIPPING SAFETY BRACKET PROVIDED WITH THIS PRODUCT.


WARNING

Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tipover.

To prevent tipover:

- * Install tipover restraint provided
- * Place heaviest items in the lowest drawers
- * Unless specifically designed to accommodate, do not set TVs or other heavy objects on the top of this product
- * Never allow children to climb or hang on drawers, door, or shelves

Use of tipover restraints may only reduce, but not eliminate the risk of tipover.




OPTION 1: Attachment into a wall stud (preferred method).


Using a stud finder, locate a stud in the wall. Place your unit against the wall, with (17) aligned in this location. To make driving the screw easier, you can drill a 1/8" diameter pilot hole (3mm) through (17) into the stud. Drive (8) through (17) into the wall stud. Fully tighten (7) at this step.

OPTION 2: Attachment into drywall.

Locate your unit where desired against a wall and mark the wall through (17), then move your unit aside. Drill a 3/16" diameter hole (5mm) into the wallboard. Tap (16) into the hole until it is flush. Move your unit into location and fasten (17) to (16) with (8). Fully tighten (7) at this step.




STEP 23




Dowels extend out 3/8". For more details, please see page 4


Insert (2) into (M), (N) x4 as illustrated.






STEP 24




Attach (L) to (M),(N) with (3) as illustrated. Repeat these steps for the remaining three drawers. Slide (O) into the grooves of (M), (N) and (L) as illustrated. Repeat these steps for the remaining three drawers.




STEP 25




Screw (1) to (Q) x3 as illustrated. Do NOT over-tighten.
Screw (1) to (P) as illustrated. Do NOT over-tighten.




STEP 26




Attach (Q) to (M), (N) with (15) as illustrated. Repeat these steps for the remaining drawers.



STEP 27




(15)




(x4)


Arrow to point towards end hole in edge of part



End hole




Attach (P) to (M), (N) with (15) as illustrated.




STEP 28


Insert the drawers into cabinet as illustrated.




STEP 29




Insert (20) into the Dresser at the desired shelf heights.
Put (T) onto (20) as illustrated.




STEP 30




Attach (13) to (V) with (9) as illustrated.



STEP 31





9





(x12)

Attach (V) to (D) with (9) as illustrated.



STEP 32



To adjust the vertical height.


Loosen the four screws "A" on both hinges. Two of them are usually in slotted holes which allows you to adjust up or down by a few mm and then tighten back up.

Para ajustar la altura vertical

Afloje los cuatro tornillos "A" en ambas bisagras. Dos de esos están usualmente en los agujeros llanos. Lo que significa que usted puede regular de arriba hacia abajo. Por unos pocos milímetros. Luego apriete hacia arriba.

Pour régler la hauteur verticale.

Desserrez les quatre vis "A" sur les deux charnières. Deux d'entre elles sont habituellement dans des fentes afin de vous permettre de les vis après l'ajustement.



To adjust the horizontal depth.


Loosen screw "B" and adjust door. If the door can not be adjusted, please loosen screw "C", then try again. Tighten screw "B" and "C".

Para ajustar profundo.

Afloje los tornillos y ajuste la puerta, si la puerta no puede ser ajustada. Por favor afloje los tornillos "C" y luego trate otra vez. Apriete los tornillos "B" y "C"

Pour régler la profondeur.

Desserrez la vis "B" et ajustez la porte. Si la porte ne peut pas s'ajuster, desserrez la vis "C", puis essayez de nouveau. Serrez les vis "B" et "C".



To adjust side ways.

Turn the screw "C" on BOTH hinges on each door.

Para ajustar los lados marcados


Gire los tornillos "C" de ambas bisagras en cada puerta

Pour régler latéralement.

Tournez la vis "C" sur les DEUX charnières de chaque porte.


STEP 33

11




(x10)

Attach (11) to (X), (V) as illustrated.




STEP 34


Insert (A) to (X) as illustrated.



STEP 35




Connect to a
5V USB adaptor or
mobile charger.



STEP 36

This unit has been designed to support the maximum loads shown. Exceeding these load limits could cause sagging, instability, product collapse, and/or serious injury.



Warning: Risk of injury to persons - do not place a television on this furniture. This furniture is not approved for use with a television.

Español

Cubierta Delantera

Este libro de instrucciones contiene información **IMPORTANTE** de seguridad. Por favor lea y manténgalo para referencia en el futuro.

No Regrese este producto! Comuníquese con nuestro amistoso equipo de servicio al cliente para obtener ayuda.

PRECAUCION

Este mueble puede volcarse y causar graves heridas y/o muerte.

Anclar el mueble a un poste de madera en la pared (si esto se requiere).

No Permita que los niños monten el mueble.

Mantenga los artículos más pesados en los cajones de abajo.

Consejos Útiles (página 2)

- Abra su artículo en el área donde usted planea utilizarlo para evitar levantar y moverlo menos
- Identificar, ordenar y contar las piezas antes de intentar ensamblar
- Las clavijas de compresión se golpean con un martillo
- Las diapositivas están marcadas con una R (derecha) y L (izquierda) para la colocación correcta
- Asegúrese de que siempre este el punto localizado en la parte superior de bloqueador de leva este volteado hacia borde exterior
- Utilizar todos los clavos para el panel de atrás y distribuirlos por igual
- El panel de atrás debe utilizarse para asegurarse de que la unidad quede fija y firme
- No use químicas fuertes ni limpiadores abrasivos en este artículo
- Nunca empuje, tire ni arrastre los muebles

Página 3

- Lee atentamente cada paso y sigue el orden adecuado.
- Separe y cuente todas sus piezas y hardware.
- Deje suficiente espacio para el proceso de montaje.
- Tener las siguientes herramientas: Destornillador Phillips #2 y Martillo.
- Precaución: Si utiliza un taladro eléctrico o un destornillador eléctrico para atornillar, tenga en cuenta que debe reducir la velocidad y detenerse cuando el tornillo esté apretado. Si no lo hace, puede pelar el tornillo.

INSTRUCCIONES DE SUJECCIÓN DE LA CERRADURA DE LA LEVA.

Este sistema de fijación Cam Lock se utilizará durante todo el proceso de montaje.

Flecha para apuntar hacia el orificio final en el borde de la pieza.

Página 4

Instrucciones de instalación de clavijas de madera:

Es posible que tengas que golpear ligeramente las clavijas de madera con un martillo en los agujeros durante el proceso de montaje.

Inserción de clavijas de madera:

- Inserte la clavija de madera completamente en el orificio.
- La clavija de madera se extenderá aproximadamente 3/8".

Se necesitan 2 personas para el montaje.

PRECAUCIÓN: Si no se utilizan 2 personas para el montaje, podrían producirse daños a la unidad o lesiones personales.

Español

Identificación de los Paneles (Página 5-7)

Este no es el tamaño real

- (A) TAPA DE VIDRIO
- (B) PANEL SUPERIOR
- (C) PANEL INFERIOR
- (D) PANEL IZQUIERDO
- (E) PANEL DERECHO
- (F) PANEL DE PARTICIÓN
- (G) CARRIL DE PUERTA
- (H) SOPORTE TRASERO
- (I) SOPORTE FRONTAL
- (J) SOPORTE IZQUIERDO
- (K) SOPORTE DERECHO
- (L) PARTE TRASERA DEL CAJÓN
- (M) LADO DERECHO DEL CAJÓN
- (N) LADO IZQUIERDO DEL CAJÓN
- (O) FONDO DEL CAJÓN
- (P) FRENTE DEL CAJÓN
- (Q) FRENTE DEL CAJÓN
- (R) PANEL TRASERO IZQUIERDO
- (S) PANEL TRASERO DERECHO
- (T) ESTANTE AJUSTABLE
- (U) CARRIL
- (V) PUERTA
- (W) SOPORasTE
- (X) MARCO DE METAL

Lista de Piezas (Página 11-12)

Tamaño real

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| (1) Perno de levas | Este no es el tamaño real |
| (2) Espiga de madera | (11) Almohadilla |
| (3) Tornillo | (12) Clip de alambre |
| (4) Tornillo | (13) Tornillo |
| (5) Perno | (14) Llave hexagonal |
| (6) Perno | (15) Cerradura de levas |
| (7) Tornillo | (16) Taco de pared |
| (8) Tornillo | (17) Soporte de pared |
| (9) Tornillo | (18) Tapa de leva |
| (10) Tornillo | (19) Tira LED |
| | (20) Soporte de estante |
| | (21) Clip de alambre |

Página 13

Fije (R) a (S) con (2) como se muestra en la ilustración.

Inserte (2) en (R), (S) como se muestra en la ilustración.

Página 14

Atornille (1) a (D) y (E) como se muestra en la ilustración. NO ajuste demasiado.

Inserte (2) en (D), (E) y (U) como se muestra en la ilustración.

Página 15

Atornille (1) a (F) como se muestra en la ilustración. NO ajuste demasiado.

Inserte (2) en (F) y (G) como se muestra en la ilustración.

Página 16

Fije (G) a (F) con (15) como se muestra en la ilustración.

Página 17

Fije (D) a (R) con (15) y (18) como se muestra en la ilustración.

Página 18

Fije (E) a (S) con (15) como se muestra en la ilustración.

Español

Página 19

Fije (U) x3 a (E) con (15) como se muestra en la ilustración.

Página 20

Fije (G), (F) a (U) con (15) como se muestra en la ilustración.

Página 21

Atornille (1) a (C) como se ilustra. NO apriete en exceso.

Fije (21) a (C) con (10) como se ilustra.

Página 22

Fije (C) a (D), (E), (F), (G), (R) y (S) con (3) como se muestra en la ilustración.

Página 23

Atornille (1) a (I), (J) y (K) como se muestra en la ilustración. NO ajuste demasiado.

Inserte (2) en (I), (H), (J) y (K) como se muestra en la ilustración.

Página 24

Fije (K), (J) a (H) con (15) como se muestra en la ilustración.

Fije (I) a (J) y (K) con (15) como se muestra en la ilustración.

Página 25

Fije (I), (J), (K),(H) a (C) con (15) como se muestra en la ilustración.

Página 26

Fije (19.2) a (21) alineándolo y presionándolo firmemente en su lugar, como se ilustra.

Fije (19.2) a (C) con (4), como se ilustra.

Página 27

Fije (17) a (B) usando (7) como se ilustra. NO ajuste completamente (7) en este paso.

Página 28

Atornille (1) a (B) como se ilustra. NO ajuste demasiado.

Página 29

Inserte el interruptor (19.1) en el agujero de (B) y presione firmemente hasta que quede bloqueado en su lugar.

Asegure el cable de (19.1) a (B) usando (12) y (4), como se ilustra.

Presione el pestillo y empuje el interruptor hasta que quede firmemente asegurado.

Página 30

Fije (W) x4 a (X) con (6) y (14) como se ilustra.

Página 31

Fije (B) a (W) con (5) y (14) como se ilustra.

Página 32

Fije (B) a (D), (E), (F), (R) y (S) con (15) como se ilustra.

Con (18), cubra los orificios de leva de (D), (S) como se muestra a continuación.

Página 33

Alinee los dos conectores y fíjelos firmemente como se muestra en la ilustración.

Página 34

IMPORTANT : Cette unité doit être fixée au mur pour prévenir le basculement. Suivez ces instructions pour installer le support de sécurité anti-basculement fourni avec ce produit.

Español

AVERTISSEMENT

Des blessures graves ou mortelles par écrasement peuvent survenir en raison du basculement de meubles.

Pour prévenir le basculement :

Installez le dispositif anti-basculement fourni.

Placez les objets les plus lourds dans les tiroirs du bas.

À moins qu'il ne soit spécifiquement conçu pour cela, ne placez pas de téléviseurs ou autres objets lourds sur le dessus de ce produit.

Ne laissez jamais les enfants grimper ou se suspendre aux tiroirs, portes ou étagères.

L'utilisation des dispositifs anti-basculement peut réduire, mais ne pas éliminer le risque de basculement.

Option 1 : Fixation dans un montant mural (méthode préférée).

À l'aide d'un détecteur de montants, localisez un montant dans le mur. Placez votre unité contre le mur, avec (17) aligné à cet endroit. Pour faciliter la pose de la vis, vous pouvez percer un trou pilote de 1/8" (3 mm) à travers (17) dans le montant. Insérez (8) à travers (17) dans le montant. Serrez complètement (7) à cette étape.

Option 2 : Fixation dans le mur en placoplâtre.

Placez votre unité à l'endroit souhaité contre le mur et marquez le mur à travers (17), puis déplacez votre unité. Percez un trou de 3/16" (5 mm) dans le placoplâtre. Insérez (16) dans le trou jusqu'à ce qu'il soit affleurant. Placez votre unité à l'endroit souhaité et fixez (17) à (16) avec (8). Serrez complètement (7) à cette étape.

Página 35

Insérez (2) en (M), (N) x4 como se muestra en la ilustración.

Página 36

Fije (L) a (M), (N) con (3) como se muestra en la ilustración. Repita estos pasos para los tres cajones restantes.

Deslice (O) en las ranuras de (M), (N) y (L) como se muestra en la ilustración. Repita estos pasos para los tres cajones restantes.

Página 37

Atornille (1) a (Q) x3 como se muestra en la ilustración. NO ajuste demasiado.

Atornille (1) a (P) como se muestra en la ilustración. NO ajuste demasiado.

Página 38

Fije (Q) a (M), (N) con (15) como se muestra en la ilustración. Repita estos pasos para el cajón restante.

Página 39

Fije (P) a (M), (N) con (15) como se muestra en la ilustración.

Página 40

Insérez los cajones en el gabinete como se muestra en la ilustración.

Página 41

Insérez (20) en la cómoda a la altura de estante deseada.

Coloque (T) sobre (20) como se muestra en la ilustración.

Español

Página 42

Fije (13) a (V) con (9) como se muestra en la ilustración.

Página 43

Fije (V) a (D) con (9) como se muestra en la ilustración.

Página 44

Ajuste de la bisagra de la puerta.

Página 45

Fije (11) a (X), (V) como se ilustra.

Página 46

Inserte (A) a (X) como se muestra en la ilustración.

Página 47

Conéctelo a un adaptador USB de 5 V o un cargador móvil.

Página 48

CARGA MAXIMA

Esta unidad ha sido diseñada para soportar la carga máxima anotada. El exceder estos límites puede causar inestabilidad, colapsarse y/o causar serias lesiones.

ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones a las personas - no coloque un televisor sobre muebles. Este mueble no está aprobado para su uso con un televisor.

Página 49

CARGA MAXIMA

Esta unidad ha sido diseñada para soportar la carga máxima anotada. El exceder estos límites puede causar inestabilidad, colapsarse y/o causar serias lesiones.

ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones a las personas - no coloque un televisor sobre muebles. Este mueble no está aprobado para su uso con un televisor. **Página 37**

Registre su producto para recibir lo siguiente:

- * Detalles de nuevas tendencias - Vistazo a lo nuevo
- * Encuestas - alee su voz entre su comunidad
- * Códigos de ofertas y descuentos exclusivos
- * Fácil y rápido servicio de partes de remplace

Para registrar su producto, visite - Clasificación de 5 estrellas

Visite el sitio web de su distribuidor local, califique el producto que compró y déjenos sus comentarios.

Nos gustaría enviar un gran "Agradecimiento" a todos nuestros clientes por tomarse el tiempo de ensamblar este producto de y por darnos sus valiosos comentarios.

Gracias

Français

Couverture Avant

CE LIVRET D'INSTRUCTION CONTIENT DES INFORMATIONS **IMPORTANTES** SUR LA SÉCURITÉ.
VEUILLEZ LIRE ET GARDER POUR UNE RÉFÉRENCE FUTURE

Ne retournez pas ce produit! Contactez notre équipe de service à la clientèle amicale d'abord pour obtenir de l'aide.

ATTENTION

Le meuble peut basculer et causer des blessures graves ou la mort.

Ancrer le meuble à une planche murale dans le mur (si indiqué).

Ne laissez pas les enfants grimper sur le meuble.

Placez les articles lourds sur les étagères ou dans les tiroirs inférieurs.

Astuces Utiles (page 2)

- Ouvrez votre article dans la zone que vous prévoyez de le garder pour moins de levage lourd
- Identifier, trier et compter les pièces avant d'essayer d'assembler
- Les goujons de compression sont taraudés avec un Marteau
- Les glissières sont marquées d'un R (droit) et d'un L (gauche) pour un bon placement
- Assurez-vous toujours de faire face la pointe situé sur le haut de la Serrure de Came vers le bord extérieur
- Utiliser tous les clous fournis pour le panneau arrière et les répartir également
- Le panneau arrière doit être utilisé pour vous assurer que votre appareil est robuste
- N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ou de nettoyeurs abrasifs sur cet appareil
- Ne jamais pousser, tirer, ou faire glisser votre meuble

Page 3 (en anglais)

- Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre approprié.
- Séparez et comptez toutes vos pièces et votre quincaillerie.
- Donnez-vous suffisamment d'espace pour le processus d'assemblage.
- Munissez-vous des outils suivants : tournevis cruciforme #2 et marteau.
- Attention : Si vous utilisez une perceuse électrique ou un tournevis électrique pour le vissage, veuillez à ralentir et à vous arrêter lorsque la vis est serrée. Le non-respect de cette consigne peut entraîner le dénudage de la vis.

INSTRUCTIONS DE FIXATION DE LA SERRURE CAM.

Ce système de fixation Cam Lock sera utilisé tout au long du processus d'assemblage.

Flèche pointant vers le trou d'extrémité dans le bord de la pièce.

Page 4 (en anglais)

Instructions d'installation de goujon en bois :

Vous devrez peut-être tapoter légèrement les chevilles en bois avec un marteau dans les trous pendant votre processus d'assemblage.

Insertion de goujons en bois :

- Insérez complètement la cheville en bois dans le trou.
- La cheville en bois s'étendra sur environ 3/8 po.

2 personnes nécessaires pour l'assemblage.

ATTENTION : Le fait de ne pas utiliser 2 personnes pour l'assemblage peut entraîner des dommages à l'appareil ou des blessures.

Page 5-7: Identification du conseil Pas la taille réelle

- (A) (A) DESSUS EN VERRE
- (B) PANNEAU SUPÉRIEUR
- (C) PANNEAU INFÉRIEUR
- (D) PANNEAU GAUCHE
- (E) PANNEAU DROIT
- (F) PANNEAU DE SÉPARATION
- (G) RAIL DE PORTE
- (H) SOUTIEN ARRIÈRE
- (I) SOUTIEN AVANT
- (J) SOUTIEN GAUCHE
- (K) SOUTIEN DROIT
- (L) ARRIÈRE DU TIROIR
- (M) CÔTÉ DROIT DU TIROIR
- (N) CÔTÉ GAUCHE DU TIROIR
- (O) FOND DU TIROIR
- (P) FAÇADE DU TIROIR
- (Q) FAÇADE DU TIROIR
- (R) PANNEAU ARRIÈRE GAUCHE
- (S) PANNEAU ARRIÈRE DROIT
- (T) ÉTAGÈRE AJUSTABLE
- (U) RAIL
- (V) PORTE
- (W) SOUTIEN
- (X) CADRE MÉTALLIQUE

Page 11-12 Liste des pièces

Taille actuelle

- (1) Boulon à cames
- (2) Cheville en bois
- (3) Vis
- (4) Vis
- (5) Boulon
- (6) Boulon
- (7) Vis
- (8) Vis
- (9) Vis
- (10) Vis

Pas de taille réelle

- (11) Tampon
- (12) Clip de fil
- (13) Vis
- (14) Clé hexagonale
- (15) Serrure à cames
- (16) Cheville murale
- (17) Support mural
- (18) Couvercle de came
- (19) Bande LED
- (20) Support d'étagère
- (21) Clip de fil

Page 13

Fixez (R) à (S) avec (2) comme illustré.
Insérez (2) dans (R), (S) comme illustré.

Page 14

Vissez (1) à (D) et (E) comme illustré. NE PAS trop serrer.
Insérez (2) dans (D), (E) et (U) comme illustré.

Page 15

Vissez (1) à (F) comme illustré. NE PAS trop serrer.
Insérez (2) dans (F) et (G) comme illustré.

Page 16

Fixez (G) à (F) avec (15) comme illustré.

Page 17

Fixez (D) à (R) avec (15) et (18) comme illustré.

Français

Page 18

Fixez (E) à (S) avec (15) comme illustré.

Page 19

Fixez (U) x3 à (E) avec (15) comme illustré.

Page 20

Fixez (G), (F) à (U) avec (15) comme illustré.

Page 21

Vissez (1) à (C) comme illustré. NE serrez pas trop.

Fixez (21) à (C) avec (10) comme illustré.

Page 22

Fixez (C) à (D), (E), (F), (G), (R) et (S) avec (3) comme illustré.

Page 23

Vissez (1) à (I), (J) et (K) comme illustré. NE PAS trop serrer.

Insérez (2) dans (I), (H), (J) et (K) comme illustré.

Page 24

Fixez (K), (J) à (H) avec (15) comme illustré.

Fixez (I) à (J) et (K) avec (15) comme illustré.

Page 25

Fixez (I), (J), (K), (H) à (C) avec (15) comme illustré.

Page 26

Fixez (19.2) à (21) en l'alignant et en le pressant fermement en place, comme illustré.

Fixez (19.2) à (C) avec (4), comme illustré.

Page 28

Vissez (1) à (B) comme illustré. NE serrez PAS trop fort.

Page 29

Insérez l'interrupteur (19.1) dans le trou de (B) et appuyez fermement jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

Fixez le câble de (19.1) à (B) en utilisant (12) et (4), comme illustré.

Appuyez sur le loquet et poussez l'interrupteur jusqu'à ce qu'il soit fermement fixé.

Page 30

Fixez (W) x4 à (X) avec (6) et (14) comme illustré.

Page 31

Fixez (B) à (W) avec (5) et (14) comme illustré.

Page 32

Fixez (B) à (D), (E), (F), (R) et (S) avec (15) comme illustré.

En utilisant (18), couvrez les trous de came de (D), (S) comme indiqué ci-dessous.

Page 33

Alignez les deux connecteurs et fixez-les fermement comme illustré.

Page 34

IMPORTANT : Cette unité doit être fixée au mur pour prévenir le basculement. Suivez ces instructions pour installer le support de sécurité anti-basculement fourni avec ce produit.

Français

AVERTISSEMENT

Des blessures graves ou mortelles par écrasement peuvent survenir en raison du basculement de meubles.

Pour prévenir le basculement :

Installez le dispositif anti-basculement fourni.

Placez les objets les plus lourds dans les tiroirs du bas.

À moins qu'il ne soit spécifiquement conçu pour cela, ne placez pas de téléviseurs ou autres objets lourds sur le dessus de ce produit.

Ne laissez jamais les enfants grimper ou se suspendre aux tiroirs, portes ou étagères.

L'utilisation des dispositifs anti-basculement peut réduire, mais ne pas éliminer le risque de basculement

Option 1 : Fixation dans un montant mural (méthode préférée).

À l'aide d'un détecteur de montants, localisez un montant dans le mur. Placez votre unité contre le mur, avec (17) aligné à cet endroit. Pour faciliter la pose de la vis, vous pouvez percer un trou pilote de 1/8" (3 mm) à travers (17) dans le montant. Insérez (8) à travers (17) dans le montant. Serrez complètement (7) à cette étape.

Option 2 : Fixation dans le mur en placoplâtre.

Placez votre unité à l'endroit souhaité contre le mur et marquez le mur à travers (17), puis déplacez votre unité. Percez un trou de 3/16" (5 mm) dans le placoplâtre. Insérez (16) dans le trou jusqu'à ce qu'il soit affleurant. Placez votre unité à l'endroit souhaité et fixez (17) à (16) avec (8). Serrez complètement (7) à cette étape.

Page 35

Insérez (2) dans (M), (N) x4 comme illustré.

Page 36

Fixez (L) à (M), (N) avec (3) comme illustré. Répétez ces étapes pour les trois tiroirs restants.

Faites glisser (O) dans les rainures de (M), (N) et (L) comme illustré. Répétez ces étapes pour les trois tiroirs restants.

Page 37

Vissez (1) à (Q) x3 comme illustré. NE PAS trop serrer.

Vissez (1) à (P) comme illustré. NE PAS trop serrer.

Page 38

Fixez (Q) à (M), (N) avec (15) comme illustré. Répétez ces étapes pour le tiroir restant.

Page 39

Fixez (P) à (M), (N) avec (15) comme illustré.

Page 40

Insérez les tiroirs dans l'armoire comme illustré.

Page 41

Insérez (20) dans la commode aux hauteurs d'étagères souhaitées.

Placez (T) sur (20) comme illustré.

Page 42

Fixez (13) à (V) avec (9) comme illustré.

Français

Page 43

Fixez (V) à (D) avec (9) comme illustré.

Page 44

Réglage charnière de porte.

Page 45

Fixez (11) à (X), (V) comme illustré.

Page 46

Insérez (A) dans (X) comme illustré.

Page 47

Connectez à un adaptateur USB 5 V ou à un chargeur mobile.

Page 48

CHARGES MAXIMALES

Ce meuble a été conçu pour supporter les charges maximales indiquées. En excédant ces limites de charge, le meuble pourrait devenir instable, s'effondrer, et/ou causer des blessures graves.

AVERTISSEMENT : Risque de blessure corporelle - ne pas placer une télévision sur ce meuble. Ce meuble n'est pas approuvé pour une utilisation avec une télévision.

Page 49

Enregistrez votre produit pour recevoir les éléments suivantes:

- * Détails sur les nouvelles tendances - un aperçu sur les nouveautés
- * Sondages - avoir une voix au sein de notre communauté
- * Offres exclusives et codes promo
- * Service de pièces de rechange rapide et facile

Pour enregistrer votre produit, visitez

5 Étoiles

Visitez le site Web de votre détaillant local, évaluez le produit que vous avez acheté et laissez-nous vos commentaires !

Nous tenons à offrir un grand "Merci" à tous nos clients pour avoir pris le temps d'assembler ce produit et de nous donner vos commentaires précieux.

Merci