

Absco Space Saver Shed

Assembly Instructions

Model: 23151SK




LARGEUR DU PANNEAU
AVANT: 2,26m

LARGEUR DU PANNEAU
LATÉRAL: 1,52m

HAUTEUR DU PANNEAU
AVANT: 1,8 m

HAUTEUR DU PANNEAU
ARRIÈRE: 2,08 m



Quality
ISO 9001



Nous vous remercions d'avoir choisi un abri de jardin fabriqué en Australie. Pour plus de détails sur le montage, veuillez consulter notre bibliothèque de vidéos d'instruction sur <http://www.absco.com.au/watch-videos>

Chez ABSCO Industries, nous nous efforçons d'être les meilleurs. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de nos consignes. C'est grâce à votre avis que nous nous améliorerons.

CONSIGNES GÉNÉRALES

- Avant d'entreprendre le montage de l'abri, veuillez lire avec soin ces consignes afin de bien assimiler les méthodes de montage ainsi que les informations connexes.
- Déballiez le carton. Puis, avec précaution, identifiez chacune des pièces par rapport aux descriptions et illustrations des pages trois et quatre, et confirmez qu'elles sont bien toutes fournies.

PRÉPARATION DU SITE

- Le site prévu pour l'installation de l'abri doit être plat.
- Il est recommandé d'installer l'abri sur une dalle de béton de 100 mm d'épaisseur et de bien le fixer (voir page 15 pour plus de détails).
- Les dispositifs d'ancrage ne sont pas fournis.

OUTILS NÉCESSAIRES



3mm
4mm



FACULTATIF

REMARQUE DE SÉCURITÉ










- Certaines pièces sont susceptibles d'avoir des arêtes vives. Il est conseillé de porter des gants lors de leur manipulation et de porter des lunettes de sécurité lors du perçage de trous. Le port de chaussures appropriées est fortement recommandé.
- Ne montez pas l'abri en cas de vent. Veillez à ce que l'abri soit bien ancré dans une fondation solide immédiatement après son montage.
- Il est fortement recommandé de monter l'abri à plusieurs.



Absco Space Saver Shed

Model: 23151SK


LISTE DES PIÈCES FOURNIES - COCHEZ LES CASES CORRESPONDANTES

QTÉ	DESCRIPTION DE LA PIÈCE	N° DE PIÈCE	PIÈCE FOURNIE	QTÉ	DESCRIPTION DE LA PIÈCE	N° DE PIÈCE	PIÈCE FOURNIE
2	 TÔLE D'ACIER 2045 X 773mm	262		1	 TÔLE D'ACIER 2045mm X 773mm	261R	
1	 TÔLE D'ACIER 2045 X 773mm	263		3	 TÔLE D'ACIER 1610mm X 773mm	43S	
1	 TÔLE D'ACIER 1915mm X 773mm	260L		2	 TÔLE D'ACIER 1785mm X 731mm	32A	
1	 TÔLE D'ACIER 1915mm X 773mm	260R		1	 TÔLE D'ACIER 1725mm X 773mm	B	
1	 TÔLE D'ACIER 2045mm X 773mm	261L					

Absco Space Saver Shed

Model: 23151SK








LISTE DES PIÈCES FOURNIES - COCHEZ LES CASES CORRESPONDANTES

QTÉ	DESCRIPTION DE LA PIÈCE	N° DE PIÈCE	PIÈCE FOURNIE	QTÉ	DESCRIPTION DE LA PIÈCE	N° DE PIÈCE	PIÈCE FOURNIE
1	 PROFILÉ EN U L = 1126.5mm	54AL		1	 PROFILÉ EN U L = 1126.5mm	54AR	
1	 PROFILÉ EN U L = 1126.5mm	54CL		1	 PROFILÉ EN U L = 1126.5mm	54CR	
1	 PROFILÉ EN U L = 1126.5mm	54BL		1	 PROFILÉ EN U L = 1126.5mm	54BR	
2	 PROFILÉ EN U L = 1126.5mm	81CL		2	 PROFILÉ EN U L = 1126.5mm	81CR	
1	 PROFILÉ EN U L = 1126.5mm	81DL		1	 PROFILÉ EN U L = 1126.5mm	81DR	
1	 PROFILÉ EN U AVEC CHARNIÈRES L = 1725mm	58A		2	 PROFILÉ EN U L = 1530mm	61D	
1	 PROFILÉ EN U L = 1725mm	58B		1	 PROFILÉ EN U L = 788mm	79B	
2	 PROFILÉ EN U L = 773mm	58C		2	 PROFILÉ EN U L = 1513mm	81E	

Absco Space Saver Shed

Model: 23151SK

LISTE DES PIÈCES FOURNIES - COCHEZ LES CASES CORRESPONDANTES



QTÉ	DESCRIPTION DE LA PIÈCE	N° DE PIÈCE	PIÈCE FOURNIE	QTÉ	DESCRIPTION DE LA PIÈCE	N° DE PIÈCE	PIÈCE FOURNIE
1	 MONTANT L= 1785mm	89A		2	 MONTANT L= 1120mm	91A	
1	 MONTANT L= 1785mm	89B		2	 COUVRE-JOINT L= 1610mm	88J	
1	 MONTANT L= 788mm	90B					
CONTENU DU PAQUET DES ACCESSOIRES							
220	 VIS AUTOTARAUDEUSES (10mm)			1	 LOQUET DE PORTE	22A	
6	 VIS FHC DE 4mm ET ÉCROU POUR FIXER LES CHARNIÈRES À LA PORTE			1	 MORAILLON DU LOQUET DE PORTE		
1	 riveteuse pop			6	 RIVETS POP DE 3 mm POUR FIXER LES CHARNIÈRES À LA PORTE (MÉTHODE DE FIXATION ALTERNATIVE)		
6	 PROFILÉ DE JONCTION L L= 200mm (7.9")	CSJ		1	 PLAQUE DE MONTAGE DU LOQUET L = 165mm	12A	

Absco Space Saver Shed

Model: 23151SK

CONSIGNES DE MONTAGE DES PROFILÉS EN U ÉPISÉS

REMARQUE : LE TEXTE IMPRIMÉ SUR LES ÉLÉMENTS DOIT TOUJOURS APPARAÎTRE DANS LE MÊME SENS.





ÉTAPE 1.

Placez les profilés en U et le profilé de jonction CSJ de manière à ce que le centre du CSJ soit aligné avec l'extrémité de chaque rail à épiss.

ÉTAPE 2.

Assemblez le premier profilé au CSJ en faisant coïncider le centre du CSJ (en biais) et l'extrémité du profilé, là où le texte JOINDRE>> apparaît sur l'image. Appuyez sur un côté du CSJ jusqu'à ce que vous entendiez un clic.





PERCEZ DES TROUS DE 4 mm x 3 mm (2 PAR CÔTÉ) POUR MAINTENIR LES DEUX SECTIONS ENSEMBLE (IL FAUDRA PEUT-ÊTRE RETIRER TEMPORAIREMENT CES VIS ET LES REMPLACER LORS D'UN ASSEMBLAGE ULTÉRIEUR).

ÉTAPE 3.

Assemblez le deuxième profilé et le CSJ en positionnant l'extrémité marquée <<JOINDRE du profilé au centre du CSJ (en biais). Enfoncez le CSJ dans le profilé jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

PROFILÉS ASSEMBLÉS

Les profilés doivent maintenant être assemblés comme l'illustre la photo ci-dessus. Le CSJ a une position centrale à l'intérieur des profilés assemblés.




Absco Space Saver Shed

Model: 23151SK


ÉTAPE 1 : PRÉ-ASSEMBLAGE DES PROFILS ÉPISSES


REMARQUE : ASSEMBLEZ 12 SECTIONS DE PROFILS À L'AIDE DE 6 PROFILS DE JONCTION (PARTIE CSJ).

REMARQUE : CERTAINS
PROFILS ONT DES TROUS.
VOUS DEVREZ PERCER À
NOUVEAU CHAQUE PROFILÉ À
ASSEMBLER SI LE CSJ
RECOUVRE LES TROUS.



APERÇU DES COMPOSANTS DU TOIT






APERÇU DES COMPOSANTS DES PAROIS

Absco Space Saver Shed








Model: 23151SK

INTRODUCTION AUX CONSIGNES DE MONTAGE ABSCO

Le système de montage Snap Tite permet d'enclencher tous les profilés en U dans les tôles du toit et des parois sans avoir besoin d'outils ni de fixations.



Afin de préassembler les quatre panneaux de paroi et les deux panneaux de toiture, les profilés en U s'enclenchent en haut et en bas de chacun des panneaux à l'aide du système Snap Tite, tel qu'illustré sur les pages suivantes lorsque vous verrez le symbole: 




Après avoir assemblé les tôles, placez le profilé en U à une extrémité des tôles, puis tapez doucement dessus afin de l'enclencher, de part et d'autre de la tôle.


Posez les tôles sur des poutres, des tréteaux ou en partie sur la dalle de béton.

Chaque profilé en U doit être bien aligné par rapport aux tôles. Le système Snap Tite permet d'ajuster la position du profilé. Il suffit de taper dessus pour qu'il glisse et soit parfaitement aligné par rapport aux extrémités de la tôle.

SYMBOLES DE FIXATION



Placez une vis à cet emplacement uniquement afin d'assembler les composants. Certaines parties des profilés en U sont dotés de trous supplémentaires qui ne sont pas nécessaires pour ce modèle d'abri de jardin.



N'insérez pas de vis à cet endroit pour le moment car elle pourrait gêner lors d'une étape ultérieure du montage.



RIVETS POP DE 3 mm





JEU D'ÉCROUS ET DE BOULONS DE 4 mm

Absco Space Saver Shed

Model: 23151SK


MONTAGE DES PANNEAUX DE LA PORTE



Absco Space Saver Shed

Model: 23151SK

MONTAGE DES PANNEAUX ARRIÈRES




Absco Space Saver Shed

Model: 23151SK

MONTAGE DES PANNEAUX LATÉRAUX

1 x PANNEAU D'AILE GAUCHE


1 x PANNEAU DE CÔTÉ DROIT



Absco Space Saver Shed

Model: 23151SK


MONTAGE DES PANNEAUX DE TOITURE



Absco Space Saver Shed

Model: 23151SK



MONTAGE DU PANNEAU AVANT




Absco Space Saver Shed

Model: 23151SK

MONTAGE DES PANNEAUX DE LA PORTE




REMARQUE : il est possible d'utiliser des écrous et boulons (fournis) à la place des rivets pop (fournis). Pour cela, il faut agrandir les trous de fixation des charnières qui se trouvent sur le montant à l'aide d'un foret de 4mm.



REMARQUE : les deux trous nécessaires à la fixation du morillon du loquet pour chacune des portes n'ont pas été préperforés pour que vous puissiez les aligner correctement. Placez les morillons au centre par rapport à la tige du loquet, percez des trous de 3 mm et fixez-les à l'aide de vis.

ASSEMBLAGE DES PANNEAUX

REMARQUE : veillez à ce que les panneaux de parois avant et arrière soient bien dans le bon sens. Contrairement aux profilés en U inférieurs, les profilés en U supérieurs des panneaux comportent des trous préperforés pour la fixation des tôles.



Absco Space Saver Shed

Model: 23151SK

ASSEMBLAGE FINAL

ANCHORING OF SHED

