


**ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE
MONTAGEANLEITUNGEN**





ADULT ASSEMBLY REQUIRED:

This product requires assembly by an adult because of small parts. Care should be taken in unpacking and assembling this item to keep small parts away from children. During assembly children should be kept away from the product due to possible risk of injury.

SERIOUS OR FATAL INJURIES CAN OCCUR FROM FURNITURE TIP-OVER.
IN ORDER TO PREVENT OVERTURNING, THIS PRODUCT MUST BE USED WITH THE
TIP-OVER RESTRAINTS OR WALL MOUNTING HARDWARE PROVIDED.

PLEASE READ WARNINGS BELOW.

- Product must be assembled exactly per these instructions. Failure to follow assembly instructions may result in possible risk of injury.
- Young children can be seriously injured or killed if furniture tips over. Install tip-over restraint provided. Use of tip-over restraints may only reduce, but not eliminate, the risk of tip-over.
- To help prevent furniture from tip-over or fall, this product must be secured to the wall using enclosed tip-over restraints or wall mounting hardware.
- Tip-over restraints and wall mounting hardware are provided with this product, however, you may need to source suitable hardware for your wall type. If in doubt, please consult a qualified tradesperson.
- Always check the suitability of the wall to ensure the tip-over restraints or wall mounting hardware will resist the forces applied to it.
- Always ensure any wall used for tip-over restraints or wall mounting hardware is free from hidden electrical wires, water, or gas pipes.
- Do not use this item for a TV stand or place heavy objects on top of item.
- Place heaviest items in the lowest drawers or shelves.
- Never allow children to climb or hang on to the drawers, doors, or shelves.
- Never open more than one drawer at a time or defeat/remove any drawer interlock system.

Weight Capacity: This product will hold up to 25 pounds (11.3kgs) per shelf for a total weight of 75 pounds (34kgs). Please do not overload product for risk of damage and/or serious injury or death.



ADVERTENCIA

REQUIERE QUE UN ADULTO REALICE EL ENSAMBLAJE:

Este producto requiere que un adulto lleve a cabo el ensamblaje debido a las piezas pequeñas. Debe tener cuidado al desempacar y ensamblar este artículo para mantener las piezas pequeñas alejadas de los niños. Los niños deben mantenerse alejados del producto durante el ensamblaje debido al posible riesgo de lesiones.

LA CAÍDA DE LOS MUEBLES PUEDE OCASIONAR LESIONES GRAVES O FATALES. A FIN DE EVITAR ESTA SITUACIÓN, ESTE PRODUCTO DEBE SER UTILIZADO CON LAS SUJECIONES ANTIVUELCO O LOS HERRAJES DE PARED SUMINISTRADOS.

LEA LAS SIGUIENTES ADVERTENCIAS.

- Ensamble el producto exactamente como se indica en estas instrucciones. Si no se siguen estas instrucciones, existen riesgos de lesiones.
- Si los muebles se caen, los niños pequeños pueden sufrir lesiones graves o la muerte. Instale el sistema antivuelco provisto. El uso del sistema antivuelco solo puede reducir, pero no eliminar, el riesgo de caída.
- Para evitar que los muebles se caigan o se volteen, fije este producto a la pared con el sistema antivuelco incluido o con los herrajes de ensamblaje a la pared.
- Este producto cuenta con sistemas antivuelco y herrajes de ensamblaje a la pared; sin embargo, es posible que tenga que buscar los accesorios adecuados para su tipo de pared. Si tiene alguna inquietud al respecto, consulte a un comerciante calificado.
- Compruebe siempre la capacidad de la pared para asegurarse de que el sistema antivuelco o los herrajes de ensamblaje a la pared resistan las fuerzas aplicadas a ella.
- Asegúrese siempre de que cualquier pared utilizada para los sistemas antivuelco o los herrajes de ensamblaje a la pared esté libre de cables eléctricos ocultos, tuberías de agua o gas.
- No utilice este objeto como soporte para el televisor ni coloque objetos pesados sobre él.
- Coloque los artículos más pesados en los cajones o repisas más bajas.
- No permita que los niños se suban o se aferren a los cajones, puertas o repisas.
- No abra nunca más de un cajón a la vez o anule/elimine cualquier sistema de interbloqueo de cajones.

Capacidad de peso: Este producto soporta hasta 25 libras (11,3 kg) por repisa y un peso total de 75 libras (34 kg). No sobrecargue el producto para evitar el riesgo de daños o lesiones graves o la muerte.



AVERTISSEMENT

L'ASSEMBLAGE DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR UN ADULTE :

Ce produit doit être assemblé par un adulte à cause de la présence de petites pièces. Lorsque vous déballez et assemblez cet article, veuillez à tenir les petites pièces hors de portée des enfants. Les enfants doivent être tenus à l'écart du produit en raison du risque de blessure pendant l'assemblage.

LE BASCULEMENT D'UN MEUBLE PEUT CAUSER DES BLESSURES GRAVES VOIRE MORTELLES. CE PRODUIT DOIT ÊTRE UTILISÉ AVEC LES DISPOSITIFS DE RETENUE ANTI-BASCULEMENT OU LE MATÉRIEL DE FIXATION MURALE FOURNI AFIN D'ÉVITER TOUT BASCULEMENT.

VEUILLEZ LIRE LES AVERTISSEMENTS CI-DESSOUS.

- Le produit doit être assemblé exactement selon ces instructions. Le non-respect des instructions de montage peut entraîner un risque de blessure.
- Les enfants en bas âge peuvent être gravement blessés ou tués par le basculement d'un meuble. Installez les dispositifs de retenue anti-basculement fournis. L'utilisation de dispositifs de retenue anti-basculement peut uniquement réduire le risque de basculement; il n'élimine pas ce risque.
- Ce produit doit être fixé au mur à l'aide de dispositifs de retenue anti-basculement ou de matériel de fixation murale pour éviter que le meuble ne bascule et ne tombe.
- Les dispositifs de retenue anti-basculement et le matériel de fixation murale sont fournis avec ce produit. Toutefois, vous devrez peut-être vous procurer du matériel convenant à votre type de mur. Veuillez consulter un professionnel qualifié en cas de doute.
- Vérifiez toujours la résistance du mur pour s'assurer que les dispositifs de retenue anti-basculement ou les accessoires de fixation murale résistent aux forces qui lui sont appliquées.
- Assurez-vous toujours que les murs utilisés pour les dispositifs de retenue anti-basculement ou le matériel de montage mural soient exempts de fils électriques, de conduites d'eau ou de gaz cachés.
- N'utilisez pas cet objet comme support de téléviseur et évitez de placer des objets lourds au-dessus de celui-ci.
- Placez les objets les plus lourds dans les tiroirs ou sur les étagères inférieures.
- Ne laissez jamais les enfants monter ou s'accrocher aux tiroirs, portes ou étagères.
- N'ouvrez jamais plusieurs tiroirs en même temps, et ne démontez et ne retirez jamais le système de verrouillage du tiroir.

Capacité de poids : Ce produit peut supporter jusqu'à 25 livres (11,3 kg) par étagère, pour un poids total de 75 livres (34 kg). Veuillez ne pas surcharger le produit pour éviter tout risque de dommage et de blessure grave ou mortelle.



WARNUNG

MONTAGE DURCH ERWACHSENE ERFORDERLICH:

Dieses Produkt muss wegen der kleinen Teile von einem Erwachsenen zusammengebaut werden. Beim Auspacken und Zusammenbau dieses Artikels ist darauf zu achten, dass Kleinteile von Kindern ferngehalten werden. Während der Montage sollten Kinder wegen möglicher Verletzungsgefahr vom Produkt ferngehalten werden.


BEIM UMKIPPEN VON MÖBELN KANN ES ZU SCHWEREN ODER TÖDLICHEN VERLETZUNGEN KOMMEN. UM EIN UMKIPPEN ZU VERHINDERN, MUSS DIESES PRODUKT MIT DEN MITGELIEFERTEN KIPPSICHERUNGEN ODER WANDBEFESTIGUNGSTEILEN VERWENDET WERDEN.

BITTE LESEN SIE DIE FOLGENDEN WARNHINWEISE.

- Das Produkt muss genau nach diesen Anweisungen zusammengebaut werden. Die Nichtbeachtung der Montageanweisungen kann zu einer möglichen Verletzungsgefahr führen.
- Kleine Kinder können schwer verletzt oder getötet werden, wenn Möbel umkippen. Installieren Sie die mitgelieferte Kippsicherung. Die Verwendung von Kippsicherungen kann das Risiko des Umkippens nur verringern, aber nicht ausschließen.
- Um zu verhindern, dass Möbelstücke umkippen oder herunterfallen, muss dieses Produkt mit beiliegenden Kippsicherungen oder einer Wandhalterung an der Wand befestigt werden.
- Kippsicherungen und Wandhalterungen werden mit diesem Produkt mitgeliefert, Sie müssen jedoch möglicherweise geeignetes Zubehör für Ihren Wandtyp beschaffen. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Händler.
- Prüfen Sie immer die Eignung der Wand, um sicherzustellen, dass die Kippsicherungen oder Wandhalterung den auf sie einwirkenden Kräften standhalten.
- Stellen Sie immer sicher, dass alle Wände, die für Kippsicherungen oder Wandhalterungen verwendet werden, frei von versteckten elektrischen Leitungen, Wasser- oder Gasrohren sind.
- Verwenden Sie diesen Gegenstand nicht als TV-Ständer und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf.
- Legen Sie die schwersten Gegenstände in die untersten Schubladen oder Regalfächer.
- Lassen Sie Kinder niemals auf Schubladen, Türen oder Regalböden klettern oder sich daran hängen.
- Niemals mehr als eine Schublade gleichzeitig öffnen oder ein Schubladenverriegelungssystem außer Kraft setzen/entfernen.


















Gewichtskapazität: Dieses Produkt fasst bis zu 11,3 kg (25 Pfund) pro Regalboden bis zu einem Gesamtgewicht von 34 kg (75 Pfund). Bitte überlasten Sie das Produkt nicht, da die Gefahr von Schäden und/oder schweren Verletzungen oder Tod besteht.

PARTS LIST




NO	QTY	DESCRIPTION
1	1PC	Top Board
2	1PC	Upper Left Side Panel
3	1PC	Upper Right Side Panel
4	1PC	Lower Left Side Panel
5	1PC	Lower Right Side Panel
6	1PC	Upper Cross Bar
7	1PC	Adjustable Shelf
8	1PC	Fixed Shelf
9	1PC	Open Shelf
10	1PC	Upper Back Panel
11	1PC	Middle Back Panel
12	1PC	Lower Back Panel
13	2PCS	Middle Cross Bar
14	1PC	Lower Rear Cross Bar
15	1PC	Left Door
16	1PC	Right Door

PARTS LIST

NO	PARTS	QTY	DESCRIPTION
A		16PCS	Cam Bolt
B		16PCS	Cam Lock
C		10PCS	Wood Dowel
D		4PCS	Hinge
E		24PCS	Screw (4x12mm)
F		21PCS	Screw (3x12mm)
G		2PCS	Handle
H		4PCS	Shelf Holder
I		2PCS	Plastic Anchor
J		2PCS	Adjustable Anchor Bracket
K		2PCS	Screw (4x10mm)
L		5PCS	Screw (4x35mm)
M		4PCS	Screw (4x60mm)
N		2PCS	Screw (4x30mm)
O		1PC	Plastic Connection Strip
P		2PCS	Silicon pad
Q		4PCS	Screw (3.5x12mm)


**TOOLS NEEDED FOR ASSEMBLY: FLAT & PHILLIPS SCREWDRIVER (NOT INCLUDED)
THE USE OF A POWER SCREWDRIVER IS NOT RECOMMENDED FOR ASSEMBLY
DO NOT USE ITEM IF ANY PARTS ARE MISSING OR DAMAGED**

STEP 1




1. Screw 2 cam bolts (A) into cam bolt holes on lower left side panel (4).
2. Screw 2 cam bolts (A) into cam bolt holes on lower right side panel (5).

STEP 2




1. Insert 2 wood dowels (C) into wood dowel holes on lower left side panel (4).
2. Attach lower left side panel (4) to 2 middle cross bars (13) by inserting cam bolts (A) into cam lock holes and wood dowels (C) into wood dowel holes on middle cross bars (13).
3. Insert 2 cam locks (B) into cam lock holes on middle cross bars (13), then rotate clockwise to secure cam bolts in place.
4. Attach lower rear cross bar (14) to lower left side panel (4) by inserting 2 screws (M) through holes on lower left side panel (4), then tighten to lower rear cross bar (14).
5. Repeat above steps to assemble lower right side panel (5) to 2 middle cross bars (13) and lower rear cross bar (14).

STEP 3




1. Screw 2 cam bolts (A) into cam bolt holes on upper left side panel (2).
2. Screw 2 cam bolts (A) into cam bolt holes on upper right side panel (3).

STEP 4




1. Insert 1 wood dowel (C) into wood dowel hole on upper cross bar (6).
2. Attach upper cross bar (6) and fixed shelf (8) to upper left side panel (2) by inserting cam bolts (A) into cam lock holes and wood dowel (C) into wood dowel hole on upper cross bar (6), and fixed shelf (8).
3. Insert 2 cam locks (B) into cam lock holes on fixed shelf (8), then rotate clockwise to secure cam bolts in place.
4. Repeat above steps to assemble upper right side panel (3) to upper cross bar (6) and fixed shelf (8).

STEP 5




1. Screw 4 cam bolts (A) into cam bolt holes on top board (1).
2. Attach 2 adjustable anchor brackets (J) to top board (1) by inserting 2 screws (K) through holes on adjustable anchor brackets (J), then tighten to top board (1).

STEP 6




1. Insert 2 wood dowels (C) into wood dowel holes on upper cross bar (6).
2. Attach top board (1) to upper cross bar (6), upper left side panel (2) and upper right side panel (3) by inserting cam bolts (A) into cam lock holes on upper left side panel (2) and upper right side panel (3) and inserting wood dowels (C) into wood dowel holes on upper cross bar (6).
3. Insert 4 cam locks (B) into cam lock holes on upper left side panel (2) and upper right side panel (3), then rotate clockwise to secure cam bolts in place.
4. Insert 1 screw (L) through hole on upper cross bar (6), then tighten to top board (1).

STEP 7




1. Screw 4 cam bolts (A) into cam bolt holes on open shelf (9).
2. Insert 2 wood dowels (C) into wood dowel holes on opposite side of open shelf (9).
3. Attach open shelf (9) to upper left side panel (2) and upper right side panel (3) by inserting wood dowels (C) into wood dowel holes on upper left side panel (2) and upper right side panel (3).
4. Insert 4 screws (L) through holes on open shelf (9), then tighten to upper left side panel (2) and upper right side panel (3).

STEP 8





1. Add 1 plastic connection strip (O) between upper back panel (10) and middle back panel (11); make sure upper back panel (10) and middle back panel (11) slide into grooves on plastic connection strip (O).
2. Attach back panels (10), (11), (12) to back of cabinet by inserting 21 screws (F) through holes on back panels (10), (11), (12), then tighten to back of cabinet.

STEP 9




1. Attach lower assembled section to upper assembled section by inserting cam bolts (A) into cam lock holes on lower left side panel (4) and lower right side panel (5).
2. Insert 4 cam locks (B) into cam lock holes on lower left side panel (4) and lower right side panel (5), then rotate clockwise to secure cam bolts in place.

STEP 10




1. Insert 4 shelf holders (H) into holes on upper left side panel (2) and upper right side panel (3); make sure all 4 shelf holders (H) are at same level.
2. Place adjustable shelf (7) onto 4 shelf holders (H).

STEP 11



1. Attach 2 hinges (D) to left door (15) by inserting 4 screws (E) through holes on 2 hinges (D), then tighten to left door (15).
2. Attach 1 handle (G) to bottom of left door (15) by inserting 2 screws (Q) through holes on handle (G), then tighten to bottom of left door (15).
3. Stick 1 silicone pad (P) on handle (G).
4. Repeat above steps to assemble hinges (D) and handle (G) to right door (16).


STEP 12




1. Attach left door (15) to upper left side panel (2) by inserting 8 screws (E) through holes on hinges (D), then tighten to upper left side panel (2).
2. Attach right door (16) to upper right side panel (3) by inserting 8 screws (E) through holes on hinges (D), then tighten to upper right side panel (3).

*Note: Tightening screw in position “a” will adjust door up or down; tightening screw in position “b” will adjust door to or from cabinet and tightening screw in position “c” will adjust door side to side.



STEP 13



OPTION #1



OPTION #2



Option #1: Securing to Drywall

1. Position spacesaver against wall in desired location. Using a pencil, make 2 small marks on wall through holes on adjustable anchor brackets (J). Move cabinet away from wall and screw 2 plastic anchors (I) into wall on pencil marks.
2. Place cabinet against wall, insert 2 screws (N) through holes on anchor brackets (J), then tighten to plastic anchors (I).

Option #2: Securing to Drywall and Wood Stud

1. Position spacesaver against wall in desired location. Insert 2 screws (N) through holes on adjustable anchor brackets (J), then tighten through drywall and into wood stud.

*Tip: Adjustable anchor brackets (J) can be adjusted to correct distance from wall to cabinet as needed. Once adjusted, be sure to re-tighten brackets inside cabinet for stability.

ATTENTION ADULTS: Cabinet should be checked periodically for damage or loose screws/parts. Take appropriate action necessary to correct hazards such as tightening of screws and taking any damaged parts away from children.

WARNING  Please make sure your item is secured to the wall, per assembly instructions.

CARE INSTRUCTIONS:

Wipe clean with a water dampened cloth. Wipe dry with clean cloth.

IMPORTANT:

Keep assembly instructions for future reference.

LISTA DE PIEZAS

N.º	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	Tablero superior	1
2	Panel superior izquierdo	1
3	Panel superior derecho	1
4	Panel izquierdo inferior	1
5	Panel derecho inferior	1
6	Barra transversal superior	1
7	Repisa ajustable	1
8	Repisa fija	1
9	Estante abierto	1
10	Panel trasero superior	1
11	Panel central trasero	1
12	Panel trasero inferior	1
13	Barra transversal central	2
14	Barra transversal trasera inferior	1
15	Puerta izquierda	1
16	Puerta derecha	1
A	Perno de anclaje	16
B	Pestillo de leva	16
C	Pasador de madera	10
D	Bisagra	4
E	Tornillo (4x12mm)	24
F	Tornillo (3x12mm)	21
G	Manija	2
H	Soporte del estante	4
I	Anclaje plástico	2
J	Soporte de anclaje ajustable	2
K	Tornillo (4x10mm)	2
L	Tornillo (4x35mm)	5
M	Tornillo (4x60mm)	4
N	Tornillo (4x30mm)	2
O	Tira conectora de plástico	1
P	Almohadilla de silicona	2
Q	Tornillo (3,5x12mm)	4

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL ENSAMBLAJE: DESTORNILLADOR PLANO Y PHILLIPS (NO INCLUYEN). NO SE RECOMIENDA EL USO DE UN DESTORNILLADOR ELÉCTRICO PARA EL ENSAMBLAJE. NO UTILICE EL ARTÍCULO SI TIENE PIEZAS DAÑADAS O PIEZAS QUE FALTAN.

PASO 1

1. Atornille 2 pernos de anclaje (A) en los agujeros correspondientes del panel izquierdo inferior (4).
 2. Atornille 2 pernos de anclaje (A) en los agujeros correspondientes del panel derecho inferior (5).
-

PASO 2

1. Inserte 2 pasadores de madera (C) en los agujeros correspondientes del panel izquierdo inferior (4).
 2. Fije el panel izquierdo inferior (4) a las 2 barras transversales centrales (13); para ello, inserte pernos de anclaje (A) en los agujeros de los pestillos de leva y pasadores de madera (C) en los agujeros de las barras transversales centrales (13).
 3. Inserte 2 pestillos de leva (B) en los agujeros correspondientes de las barras transversales centrales (13) y, luego, gírelos hacia la derecha para ajustar los pernos de anclaje.
 4. Fije la barra transversal trasera inferior (14) al panel izquierdo inferior (4); para ello, inserte 2 tornillos (M) a través de los agujeros del panel izquierdo inferior (4) y ajústelos a la barra (14).
 5. Repita los pasos anteriores para ensamblar el panel derecho inferior (5) a las 2 barras transversales centrales (13) y a la barra transversal trasera inferior (14).
-

PASO 3

1. Atornille 2 pernos de anclaje (A) en los agujeros correspondientes del panel superior izquierdo (2).
 2. Atornille 2 pernos de anclaje (A) en los agujeros correspondientes del panel superior derecho (3).
-

PASO 4

1. Inserte 1 pasador de madera (C) en los agujeros correspondientes de la barra transversal superior (6).
 2. Para fijar la barra transversal superior (6) y la repisa fija (8) al panel superior izquierdo (2), inserte pernos de anclaje (A) en los agujeros de los pestillos de leva y pasadores de madera (C) en la barra transversal superior (6) y la repisa fija (8).
 3. Inserte 2 pestillos de leva (B) en los agujeros correspondientes de la repisa fija (8) y, luego, gírelos hacia la derecha para asegurar los pernos de anclaje.
 4. Repita los pasos anteriores para ensamblar el panel superior izquierdo (3) a la barra transversal superior (6) y a la repisa fija (8).
-

PASO 5

1. Atornille 4 pernos de anclaje (A) en los agujeros correspondientes del tablero superior (1).
 2. Fije 2 soportes de anclaje ajustables (J) al tablero superior (1); para ello, inserte 2 tornillos (K) a través de los agujeros de los soportes de anclaje ajustables (J) y, luego, ajústelos al tablero superior (1).
-

PASO 6

1. Inserte 2 pasadores de madera (C) en los agujeros correspondientes de la barra transversal superior (6).
 2. Fije el tablero superior (1) a la barra transversal superior (6) y a los paneles superiores izquierdo (2) y derecho (3); para ello, inserte pernos de anclaje (A) en los agujeros de los pestillos de leva de los paneles superiores izquierdo (2) y derecho (3) y pasadores de madera (C) en los agujeros de la barra transversal superior (6).
 3. Inserte 4 pestillos de leva (B) en los agujeros correspondientes del panel superior izquierdo (2) y del panel superior derecho (3) y, luego, gírelos hacia la derecha para ajustar los pernos de anclaje.
 4. Inserte 1 tornillo (L) a través del agujero de la barra transversal superior (6) y, luego, ajústelo al tablero superior (1).
-

PASO 7

1. Atornille 4 pernos de anclaje (A) en los agujeros correspondientes del estante abierto (9).
 2. Inserte 2 pasadores de madera (C) en los agujeros correspondientes del otro lado del estante abierto (9).
 3. Inserte pasadores de madera (C) en los agujeros correspondientes de los paneles superiores izquierdo (2) y derecho (3) para fijar el estante abierto (9) a los paneles (2, 3).
 4. Inserte 4 tornillos (L) a través de los agujeros del estante abierto (9) y, luego, ajústelos a los paneles superiores izquierdo (2) y derecho (3).
-

PASO 8

1. Coloque 1 tira conectora de plástico (O) entre el panel trasero superior (10) y el panel central trasero (11); asegúrese de que ambos paneles (10, 11) se deslicen por las ranuras de la tira conectora de plástico (O).
 2. Fije los paneles traseros (10), (11) y (12) a la parte posterior del gabinete; para ello, inserte 21 tornillos (F) a través de los agujeros de los paneles traseros (10), (11) y (12) y, luego, ajústelos a la parte posterior del gabinete.
-

PASO 9

1. Fije la parte inferior ensamblada a la parte inferior; para ello, inserte pernos de anclaje (A) en los agujeros de los pestillos de leva de los paneles inferiores izquierdo (4) y derecho (5).
 2. Inserte 4 pestillos de leva (B) en los agujeros correspondientes del panel izquierdo inferior (4) y del panel derecho inferior (5) y, luego, gírelos hacia la derecha para ajustar los pernos de anclaje.
-

PASO 10

1. Inserte los 4 soportes de estantes (H) en los agujeros de los paneles superiores izquierdo (2) y derecho (3); asegúrese de que los 4 soportes (H) estén al mismo nivel.
 2. Coloque la repisa ajustable (7) sobre los 4 soportes de estantes (H).
-

PASO 11

1. Fije 2 bisagras (D) a la puerta izquierda (15); para ello, inserte 4 tornillos (E) a través de los agujeros de las bisagras (D) y, luego, ajústelos a la puerta izquierda (15).
 2. Fije 1 manija (G) a la parte inferior de la puerta izquierda (15); para ello, inserte 2 tornillos (Q) a través de los agujeros de la manija (G) y, luego, ajústelos a la puerta izquierda (15).
 3. Pegue 1 almohadilla de silicona (P) en la manija (G).
 4. Repita los pasos anteriores para instalar las bisagras (D) y la manija (G) en la puerta derecha (16).
-

PASO 12

1. Fije la puerta izquierda (15) al panel superior izquierdo (2); para ello, inserte 8 tornillos (E) a través de los agujeros de las bisagras (D) y, luego, ajústelos al panel superior izquierdo (2).
2. Fije la puerta derecha (16) al panel superior derecho (3); para ello inserte 8 tornillos (E) a través de los agujeros de las bisagras (D) y, luego, ajústelos al panel superior derecho (3).

*Nota: Si aprieta los tornillos en la posición "a", la puerta se ajustará hacia arriba o hacia abajo; si los aprieta en la posición "b", la puerta se ajustará al gabinete o desde él; y si los aprieta en la posición "c", la puerta se ajustará de lado a lado.

PASO 13

Opción n.º 1: Fijar a una pared de yeso

1. Ubique el gabinete ahorra espacio contra una pared en el lugar deseado. Con un lápiz, realice 2 marcas pequeñas en la pared a través de los agujeros de los soportes de anclaje ajustables (J). Aleje el gabinete de la pared y atornille 2 anclajes plásticos (I) en la pared sobre las marcas que realizó con el lápiz.
2. Coloque el gabinete contra la pared, inserte 2 tornillos (N) a través de los agujeros de los soportes de anclaje ajustables (J) y, luego, ajústelos a los anclajes plásticos (I).

Opción n.º 2: Fijar a una pared de yeso y a un montante de madera

1. Ubique el gabinete ahorra espacio contra una pared en el lugar deseado. Inserte 2 tornillos (N) a través de los agujeros de los soportes de anclaje ajustables (J) y, luego, ajústelo a través de la pared de yeso al montante de madera.

*Sugerencia: Los soportes de anclaje ajustables (J) pueden regularse para modificar la distancia entre la pared y el gabinete según sea necesario. Una vez que esté en su lugar, asegúrese de volver a ajustar los soportes dentro del gabinete para que todo se mantenga estable.

Atención adultos: Deben revisar el gabinete periódicamente para ver si hay tornillos/piezas dañadas o sueltas. Tomen una acción adecuada y necesaria para corregir los peligros, tal como apretar los tornillos y alejar cualquier pieza dañada de los niños.

ADVERTENCIA  **Asegúrese de que su artículo esté fijo a la pared, según las instrucciones de ensamblaje.**

INSTRUCCIONES DE CUIDADO:

Limpiar con un paño humedecido en agua. Secar con un paño limpio.

IMPORTANTE:
Guarde las instrucciones de ensamblaje para futuras referencias.

LISTE DES PIÈCES

N°	DESCRIPTION	QTÉ
1	Plaque supérieure	1
2	Panneau latéral gauche supérieur	1
3	Panneau latéral droit supérieur	1
4	Panneau latéral gauche inférieur	1
5	Panneau latéral droit inférieur	1
6	Barre transversale supérieure	1
7	Étagère réglable	1
8	Étagère fixe	1
9	Étagère ouverte	1
10	Panneau arrière supérieur	1
11	Plaque de fond intermédiaire	1
12	Panneau arrière inférieur	1
13	Barre transversale intermédiaire	2
14	Barre transversale arrière inférieure	1
15	Porte gauche	1
16	Porte droite	1
A	Boulon à came	16
B	Verrou de came	16
C	Goujon en bois	10
D	Charnière	4
E	Vis (4x12mm)	24
F	Vis (3x12mm)	21
G	Poignée	2
H	Support d'étagère	4
I	Ancrage en plastique	2
J	Support d'ancrage réglable	2
K	Vis (4x10mm)	2
L	Vis (4x35mm)	5
M	Vis (4x60mm)	4
N	Vis (4x30mm)	2
O	Bande de raccordement en plastique	1
P	Coussinet de silicone	2
Q	Vis (3,5x12mm)	4

OUTILS NÉCESSAIRES POUR L'ASSEMBLAGE : TOURNEVIS À TÊTE PLATE ET À POINTE CRUCIFORME (NON FOURNIS). NOUS DÉCONSEILLONS D'UTILISER UN TOURNEVIS ÉLECTRIQUE POUR L'ASSEMBLAGE. N'UTILISEZ PAS CET ARTICLE SI UNE PIÈCE EST MANQUANTE OU ENDOMMAGÉE.

ÉTAPE 1

1. Vissez 2 boulons à came (A) dans les trous prévus à cet effet du panneau latéral gauche inférieur (4).
 2. Vissez 2 boulons à came (A) dans les trous prévus à cet effet du panneau latéral droit inférieur (5).
-

ÉTAPE 2

1. Insérez 2 goujons en bois (C) dans les trous prévus à cet effet du panneau latéral gauche inférieur (4).
 2. Fixez le panneau latéral gauche inférieur (4) à 2 barres transversales intermédiaires (13) en insérant des boulons à came (A) dans les trous prévus à cet effet et des goujons en bois (C) dans les trous prévus à cet effet des barres transversales intermédiaires (13).
 3. Insérez 2 verrouillages à came (B) dans les trous prévus à cet effet des barres transversales intermédiaires (13), puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour maintenir les boulons à came en place.
 4. Fixez la barre transversale arrière inférieure (14) au panneau latéral gauche inférieur (4) en insérant 2 vis (M) dans les trous du panneau latéral gauche inférieur (4), puis en les serrant dans la barre transversale arrière inférieure (14).
 5. Répétez les étapes ci-dessus pour assembler le panneau latéral droit inférieur (5) aux 2 barres transversales intermédiaires (13) et à la barre transversale arrière inférieure (14).
-

ÉTAPE 3

1. Vissez 2 boulons à came (A) dans les trous du panneau latéral gauche supérieur (2) prévus à cet effet.
 2. Vissez 2 boulons à came (A) dans les trous du panneau latéral droit supérieur (3) prévus à cet effet.
-

ÉTAPE 4

1. Insérez 1 goujon en bois (C) dans le trou prévu à cet effet de la barre transversale supérieure (6).
 2. Fixez la barre transversale supérieure (6) et l'étagère fixe (8) au panneau latéral gauche supérieur (2) en insérant des boulons à came (A) dans les trous prévus à cet effet et un goujon en bois (C) dans le trou prévu à cet effet de la barre transversale supérieure (6) et de l'étagère fixe (8).
 3. Insérez 2 verrouillages à came (B) dans les trous prévus à cet effet de l'étagère fixe (8), puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour maintenir les boulons à came en place.
 4. Répétez les étapes ci-dessus pour assembler le panneau latéral droit supérieur (3) à la barre transversale supérieure (6) et à l'étagère fixe (8).
-

ÉTAPE 5

1. Vissez 4 boulons à came (A) dans les trous prévus à cet effet de la plaque supérieure (1).
 2. Fixez 2 supports d'ancrage réglables (J) à la plaque supérieure (1) en insérant 2 vis (K) dans les trous des supports d'ancrage réglables (J), puis en les serrant dans la plaque supérieure (1).
-

ÉTAPE 6

1. Insérez 2 goujons en bois (C) dans les trous prévus à cet effet de la barre transversale supérieure (6).
 2. Fixez la plaque supérieure (1) à la barre transversale supérieure (6), au panneau latéral gauche supérieur (2) et au panneau latéral droit supérieur (3) en insérant des boulons à came (A) dans les trous prévus à cet effet du panneau latéral gauche supérieur (2) et du panneau latéral droit supérieur (3) et en insérant des goujons en bois (C) dans les trous prévus à cet effet de la barre transversale supérieure (6).
 3. Insérez 4 verrouillages à came (B) dans les trous prévus à cet effet du panneau latéral gauche supérieur (2) et du panneau latéral droit supérieur (3), puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour maintenir les boulons à came en place.
 4. Insérez 1 vis (L) dans le trou de la barre transversale supérieure (6), puis vissez-la à la plaque supérieure (1).
-

ÉTAPE 7

1. Vissez 4 boulons à came (A) dans les trous prévus à cet effet de l'étagère ouverte (9).
 2. Insérez 2 goujons en bois (C) dans les trous prévus à cet effet de chaque côté de l'étagère ouverte (9).
 3. Fixez l'étagère ouverte (9) au panneau latéral gauche supérieur (2) et au panneau latéral droit supérieur (3) en insérant des goujons en bois (C) dans les trous prévus à cet effet du panneau latéral gauche supérieur (2) et du panneau latéral droit supérieur (3).
 4. Insérez 4 vis (L) dans les trous de l'étagère ouverte (9), puis serrez-les dans le panneau latéral gauche supérieur (2) et le panneau latéral droit supérieur (3).
-

ÉTAPE 8

1. Ajoutez 1 bande de raccordement en plastique (O) entre le panneau arrière supérieur (10) et le panneau arrière intermédiaire (11); veillez à ce que le panneau arrière supérieur (10) et le panneau arrière intermédiaire (11) glissent dans les rainures de la bande de raccordement en plastique (O).
 2. Fixez les panneaux arrière (10), (11), (12) à l'arrière de l'armoire en insérant 21 vis (F) dans les trous des panneaux arrière (10), (11), (12), puis en les vissant à l'arrière de l'armoire.
-

ÉTAPE 9

1. Fixez la section inférieure préalablement assemblée à la section supérieure préalablement assemblée en insérant des boulons à came (A) dans les trous prévus à cet effet du panneau latéral gauche inférieur (4) et du panneau latéral droit inférieur (5).
 2. Insérez 4 verrouillages à came (B) dans les trous prévus à cet effet du panneau latéral gauche inférieur (4) et du panneau latéral droit inférieur (5), puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour maintenir les boulons à came en place.
-

ÉTAPE 10

1. Insérez 4 porte-étagères (H) dans les trous du panneau latéral gauche supérieur (2) et du panneau latéral droit supérieur (3); veillez à ce que les 4 porte-étagères (H) soient tous au même niveau.
 2. Placez l'étagère réglable (7) sur les 4 porte-étagères (H).
-

ÉTAPE 11

1. Fixez 2 charnières (D) sur la porte gauche (15) en insérant 4 vis (E) dans les trous des 2 charnières (D), puis en les serrant dans la porte gauche (15).
 2. Fixez 1 poignée (G) au bas de la porte gauche (15) en insérant 2 vis (Q) à travers les trous de la poignée (G), puis en les vissant au bas de la porte gauche (15).
 3. Coller 1 coussinet de silicone (P) sur la poignée (G).
 4. Répétez les étapes ci-dessus pour assembler les charnières (D) et la poignée (G) à la porte droite (16).
-

ÉTAPE 12

1. Fixez la porte gauche (15) au panneau latéral gauche supérieur (2) en insérant 8 vis (E) dans les trous des charnières (D), puis en les vissant dans le panneau latéral gauche supérieur (2).
2. Fixez la porte droite (16) au panneau latéral droit supérieur (3) en insérant 8 vis (E) dans les trous des charnières (D), puis en les vissant dans le panneau latéral droit supérieur (3).

*Remarque : La vis de serrage en position « a » permet d'ajuster la porte vers le haut ou vers le bas la vis de serrage en position « b » permet d'éloigner ou de rapprocher la porte de l'armoire et la vis de serrage en position « c » permet d'ajuster le placement latéral de la porte.

ÉTAPE 13

Option 1 : Fixation sur des cloisons sèches

1. Placez le meuble gain de place contre le mur à l'endroit désiré. À l'aide d'un crayon, faites 2 petites marques sur le mur à travers les trous des supports d'ancrage réglables (J). Éloignez l'armoire du mur et vissez 2 ancrages en plastique (I) dans le mur sur les marques de crayon.
2. Placez l'armoire contre le mur, insérez 2 vis (N) dans les trous des supports d'ancrage (J), puis vissez-les dans les ancrages en plastique (I).

Option 2 : Fixation sur des cloisons sèches et des montants en bois

1. Placez le meuble gain de place contre le mur à l'endroit désiré. Insérez 2 vis (N) dans les trous des supports d'ancrage réglables (J), puis vissez-les à travers la cloison sèche et dans le montant en bois.

*Conseil : Les supports d'ancrage réglables (J) peuvent être ajustés pour corriger la distance entre le mur et l'armoire selon les besoins. Une fois ajustés, veillez à resserrer les supports dans l'armoire pour plus de stabilité.

NÉCESSITE L'ATTENTION DES ADULTES : Vérifiez régulièrement si l'armoire est endommagée, si des vis sont desserrées ou si des pièces sont détachées. Pour éliminer les dangers, prenez les mesures nécessaires, comme serrer les vis et éloigner les pièces endommagées des enfants.

AVERTISSEMENT  **Vérifiez que votre article est bien fixé sur le mur, conformément aux instructions d'assemblage.**

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN :

Nettoyez avec un chiffon humide. Séchez avec un chiffon propre.

IMPORTANT :

Conservez les instructions d'assemblage pour toute référence ultérieure

TEILELISTE

Nr.	BESCHREIBUNG	ANZ.
1	Oberstes Brett	1
2	Oberes linkes Seitenteil	1
3	Obere rechte Seitenteil	1
4	Linkes unteres Seitenteil	1
5	Rechtes unteres Seitenteil	1
6	Obere Querleiste	1
7	Verstellbarer Regalboden	1
8	Fester Regalboden	1
9	Offenes Regalfach	1
10	Obere Rückwand	1
11	Mittlere Rückwand	1
12	Untere Rückwand	1
13	Mittlere Querleiste	2
14	Untere hintere Querleiste	1
15	Linke Tür	1
16	Rechte Tür	1
A	Korpusverbinder-Bolzen	16
B	Korpusverbinder-Exzentergehäuse	16
C	Holzdübel	10
D	Scharnier	4
E	Schraube (4x12mm)	24
F	Schraube (3x12mm)	21
G	Griff	2
H	Regelbodenhalterung	4
I	Kunststoffdübel	2
J	Einstellbarer Ankerbügel	2
K	Schraube (4x10mm)	2
L	Schraube (4x35mm)	5
M	Schraube (4x60mm)	4
N	Schraube (4x30mm)	2
O	Kunststoff-Verbindungsstreifen	1
P	Silikon-Pad	2
Q	Schraube (3,5x12mm)	4

FÜR DIE MONTAGE BENÖTIGTE WERKZEUGE: FLACH- UND KREUZSCHLITZSCHRAUBENDREHER (NICHT ENTHALTEN). DIE VERWENDUNG EINES ELEKTRISCHEN SCHRAUBENDREHERS WIRD FÜR DIE MONTAGE NICHT EMPFOHLEN. VERWENDEN SIE DEN ARTIKEL NICHT, WENN TEILE FEHLEN ODER BESCHÄDIGT SIND.

SCHRITT 1

1. Schrauben Sie 2 Korpusverbinder-Bolzen (A) in die Korpusverbinder-Bolzenbohrungen des linken unteren Seitenteils (4).
 2. Schrauben Sie 2 Korpusverbinder-Bolzen (A) in die Korpusverbinder-Bolzenbohrungen des rechten unteren Seitenteils (5).
-

SCHRITT 2

1. Setzen Sie 2 Holzdübel (C) in die Holzdübelbohrungen des linken unteren Seitenteils (4) ein.
 2. Befestigen Sie das linke untere Seitenteil (4) an den 2 mittleren Querleisten (13), indem Sie die Korpusverbinder-Bolzen (A) in die Korpusverbinder-Exzentergehäusebohrungen und die Holzdübel (C) in die Holzdübelbohrungen der mittleren Querleisten (13) einsetzen.
 3. Setzen Sie 2 Korpusverbinder-Exzentergehäuse (B) in die Korpusverbinder-Exzentergehäusebohrungen der mittleren Querleisten (13) ein und drehen Sie sie dann im Uhrzeigersinn, um die Korpusverbinder-Bolzen zu fixieren.
 4. Befestigen Sie die untere hintere Querleiste (14) am linken unteren Seitenteil (4), indem Sie 2 Schrauben (M) durch die Löcher des linken unteren Seitenteils (4) stecken und an der unteren hinteren Querleiste (14) festziehen.
 5. Wiederholen Sie die obigen Schritte, um das obere rechte Seitenteil (5) an den 2 mittleren Querleisten (13) und der unteren hinteren Querleiste (14) zu befestigen.
-

SCHRITT 3

1. Schrauben Sie 2 Korpusverbinder-Bolzen (A) in die Korpusverbinder-Bolzenbohrungen des oberen linken Seitenteils (2).
 2. Schrauben Sie 2 Korpusverbinder-Bolzen (A) in die Korpusverbinder-Bolzenbohrungen des oberen rechten Seitenteils (3).
-

SCHRITT 4

1. Setzen Sie 1 Holzdübel (C) in die Holzdübelbohrung der oberen Querleiste (6) ein.
 2. Befestigen Sie die obere Querleiste (6) und den festen Regalboden (8) am oberen linken Seitenteil (2), indem Sie die Korpusverbinder-Bolzen (A) in die Korpusverbinder-Exzentergehäusebohrungen und den Holzdübel (C) in die Holzdübelbohrung der oberen Querleiste (6) und des festen Regalbodens (8) einsetzen.
 3. Setzen Sie 2 Korpusverbinder-Exzentergehäuse (B) in die Korpusverbinder-Exzentergehäusebohrungen des festen Regalbodens (8) ein und drehen Sie sie dann im Uhrzeigersinn, um die Korpusverbinder-Bolzen zu fixieren.
 4. Wiederholen Sie die obigen Schritte, um das obere rechte Seitenteil (3) an der oberen Querleiste (6) und am festen Regalboden (8) zu befestigen.
-

SCHRITT 5

1. Schrauben Sie 4 Korpusverbinder-Bolzen (A) in die Korpusverbinder-Bolzenbohrungen des obersten Bretts (1).
 2. Befestigen Sie 2 einstellbare Ankerbügel (J) am obersten Brett (1), indem Sie 2 Schrauben (K) durch die Löcher der einstellbaren Ankerbügel (J) stecken und am obersten Brett (1) festziehen.
-

SCHRITT 6

1. Setzen Sie 2 Holzdübel (C) in die Holzdübelbohrungen der oberen Querleiste (6) ein.
 2. Befestigen Sie das oberste Brett (1) an der oberen Querleiste (6), dem oberen linken Seitenteil (2) und dem oberen rechten Seitenteil (3), indem Sie die Korpusverbinder-Bolzen (A) in die Korpusverbinder-Exzentergehäusebohrungen des oberen linken Seitenteils (2) und des oberen rechten Seitenteils (3) einsetzen und die Holzdübel (C) in die Holzdübelbohrungen der oberen Querleiste (6) stecken.
 3. Setzen Sie 4 Korpusverbinder-Exzentergehäuse (B) in die Korpusverbinder-Exzentergehäusebohrungen des oberen linken Seitenteils (2) und des oberen rechten Seitenteils (3) ein und drehen Sie sie dann im Uhrzeigersinn, um die Korpusverbinder-Bolzen zu fixieren.
 4. Stecken Sie 1 Schraube (L) durch die Bohrung der oberen Querleiste (6) und ziehen Sie sie dann am obersten Brett (1) fest.
-

SCHRITT 7

1. Schrauben Sie 4 Korpusverbinder-Bolzen (A) in die Korpusverbinder-Bolzenbohrungen des offenen Regalfachs (9).
 2. Setzen Sie 2 Holzdübel (C) in die Holzdübelbohrungen auf der gegenüberliegenden Seite des offenen Regalfachs (9) ein.
 3. Befestigen Sie das offene Regalfach (9) am oberen linken Seitenteil (2) und am oberen rechten Seitenteil (3), indem Sie die Holzdübel (C) in die Holzdübelbohrungen des oberen linken Seitenteils (2) und oberen rechten Seitenteils (3) stecken.
 4. Stecken Sie 4 Schrauben (L) durch die Bohrungen des offenen Regalfachs (9) und ziehen Sie sie am oberen linken Seitenteil (2) und am oberen rechten Seitenteil (3) fest.
-

SCHRITT 8

1. Bringen Sie 1 Kunststoff-Verbindungsstreifen (O) zwischen der oberen Rückwand (10) und der mittleren Rückwand (11) an; stellen Sie sicher, dass die obere Rückwand (10) und die mittlere Rückwand (11) in die Nuten des Kunststoff-Verbindungsstreifens (O) gleiten.
 2. Befestigen Sie die Rückwände (10), (11), (12) an der Rückseite des Schrankes, indem Sie 21 Schrauben (F) durch die Bohrungen der Rückwände (10), (11), (12) stecken und an der Rückseite des Schrankes festschrauben.
-

SCHRITT 9

1. Befestigen Sie das zusammengebaute untere Teil am zusammengebauten oberen Teil, indem Sie die Korpusverbinder-Bolzen (A) in die Korpusverbinder-Exzentergehäusebohrungen des linken unteren Seitenteils (4) und des rechten unteren Seitenteils (5) einsetzen.
 2. Setzen Sie 4 Korpusverbinder-Exzentergehäuse (B) in die Korpusverbinder-Exzentergehäusebohrungen des linken unteren Seitenteils (4) und des rechten unteren Seitenteils (5) ein und drehen Sie sie dann im Uhrzeigersinn, um die Korpusverbinder-Bolzen zu fixieren.
-

SCHRITT 10

1. Setzen Sie 4 Regalbodenhalterungen (H) in die Löcher des oberen linken Seitenteils (2) und des oberen rechten Seitenteils (3) ein und stellen Sie sicher, dass sich alle 4 Regalbodenhalterungen (H) auf gleicher Höhe befinden.
 2. Platzieren Sie den verstellbaren Regalboden (7) auf den 4 Regalbodenhalterungen (H).
-

SCHRITT 11

1. Bringen Sie 2 Scharniere (D) an der linken Tür (15) an, indem Sie 4 Schrauben (E) durch die Löcher der 2 Scharniere (D) stecken und an der linken Tür (15) festziehen.
 2. Bringen Sie 1 Griff (G) an der Unterkante der linken Tür (15) an, indem Sie 2 Schrauben (Q) durch die Löcher des Griffs (G) stecken und an der Unterkante der linken Tür (15) festziehen.
 3. Kleben Sie 1 Silikon-Pad (P) auf den Griff (G).
 4. Wiederholen Sie die obigen Schritte, um Scharniere (D) und einen Griff (G) an der rechten Tür (16) anzubringen.
-

SCHRITT 12

1. Befestigen Sie die linke Tür (15) am oberen linken Seitenteil (2), indem Sie 8 Schrauben (E) durch die Öffnungen der Scharniere (D) stecken und am oberen linken Seitenteil (2) festziehen.
2. Befestigen Sie die rechte Tür (16) am oberen rechten Seitenteil (3), indem Sie 8 Schrauben (E) durch die Öffnungen der Scharniere (D) stecken und am oberen rechten Seitenteil (3) festziehen.

*Hinweis: Durch Anziehen der Schraube in Position „a“ wird die Tür nach oben oder unten verstellt; durch Anziehen der Schraube in Position „b“ wird der Abstand der Tür zum Schrank verkleinert oder vergrößert und durch Anziehen der Schraube in Position „c“ wird die Tür seitlich verstellt.

SCHRITT 13

Option 1: Befestigung an Trockenbauwand

1. Stellen Sie das Raumwunder an der Wand an der gewünschten Stelle auf. Machen Sie mit einem Bleistift durch die Löcher der einstellbaren Ankerbügel (J) 2 kleine Markierungen an der Wand. Entfernen Sie den Schrank von der Wand und schrauben Sie 2 Kunststoffdübel (I) an den Bleistiftmarkierungen in die Wand.
2. Stellen Sie den Schrank an die Wand, stecken Sie 2 Schrauben (N) durch die Löcher in den Ankerbügel (J) und ziehen Sie sie dann in den Kunststoffdübeln (I) fest.

Option 2: Befestigung an Trockenbauwand und Holzständer

1. Stellen Sie das Raumwunder an der Wand an der gewünschten Stelle auf. Stecken Sie 2 Schrauben (N) durch die Löcher der einstellbaren Ankerbügel (J) und ziehen Sie sie dann durch die Trockenbauwand hindurch im Holzbalken fest.

*Tipp: Die einstellbaren Ankerbügel (J) können je nach Bedarf auf den richtigen Abstand zwischen Wand und Schrank eingestellt werden. Nach der Justierung müssen die Halterungen im Schrank zur Gewährleistung der Stabilität wieder festgezogen werden.

VORSICHTSHINWEIS FÜR ERWACHSENE: Der Schrank sollte regelmäßig auf Schäden oder lose Schrauben/Teile überprüft werden. Ergreifen Sie erforderliche Maßnahmen, um Gefahren zu beheben, wie das Anziehen von Schrauben und das Fernhalten beschädigter Teile von Kindern.

WARNUNG  **Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Artikel gemäß der Montageanleitung an der Wand befestigt ist.**

PFLEGEHINWEISE:

Mit einem mit Wasser angefeuchteten Tuch abwischen. Mit einem sauberen Tuch trockenwischen.

WICHTIG:

Bewahren Sie die Montageanleitung zum späteren Nachschlagen auf.