


ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE
MONTAGEANLEITUNGEN



Kids Corner Storage Cabinet with Cubbies and Shelves
Gabinete de Almacenamiento para el Rincón de los Niños con Cubículos y Repisas
Armoire de Rangement de Coin pour Enfants avec Compartiments et Etagères
Eckschrank für Kinder mit Fächern und Regalböden

White, Blanco, Blanc, Weiß
Gray, Gris, Gris, Grau



WARNING

ADULT ASSEMBLY REQUIRED:

This product requires assembly by an adult because of small parts. Care should be taken in unpacking and assembling this item to keep small parts away from children. During assembly children should be kept away from the product due to possible risk of injury.

This product is suitable for children 3 years and older.

SERIOUS OR FATAL INJURIES CAN OCCUR FROM FURNITURE TIP-OVER.
IN ORDER TO PREVENT OVERTURNING, THIS PRODUCT MUST BE USED WITH THE TIP-OVER RESTRAINTS OR WALL MOUNTING HARDWARE PROVIDED.

PLEASE READ WARNINGS BELOW.

- Product must be assembled exactly per these instructions. Failure to follow assembly instructions may result in possible risk of injury.
- Young children can be seriously injured or killed if furniture tips over. Install tip-over restraint provided. Use of tip-over restraints may only reduce, but not eliminate, the risk of tip-over.
- To help prevent furniture from tip-over or fall, this product must be secured to the wall using enclosed tip-over restraints or wall mounting hardware.
- Tip-over restraints and wall mounting hardware are provided with this product, however, you may need to source suitable hardware for your wall type. If in doubt, please consult a qualified tradesperson.
- Always check the suitability of the wall to ensure the tip-over restraints or wall mounting hardware will resist the forces applied to it.
- Always ensure any wall used for tip-over restraints or wall mounting hardware is free from hidden electrical wires, water, or gas pipes.
- Do not use this item for a TV stand or place heavy objects on top of item.
- Place heaviest items in the lowest drawers or shelves.
- Never allow children to climb or hang on to the drawers, doors, or shelves.
- Never open more than one drawer at a time or defeat/remove any drawer interlock system.

Weight Capacity: This product will hold up to 20 pounds (9.1kgs) per cubby, 10 pounds (4.5kgs) per corner shelf and 25 pounds (11.3kgs) on the top shelf for a total weight of 175 pounds (79.4kgs). Please do not overload product for risk of damage and/or serious injury or death.



ADVERTENCIA

REQUIERE QUE UN ADULTO REALICE EL ENSAMBLAJE:

Este producto requiere que un adulto lleve a cabo el ensamblaje debido a las piezas pequeñas. Debe tener cuidado al desempacar y ensamblar este artículo para mantener las piezas pequeñas alejadas de los niños. Los niños deben mantenerse alejados del producto durante el ensamblaje debido al posible riesgo de lesiones.

Este producto es adecuado para niños de 3 años en adelante.

LA CAÍDA DE LOS MUEBLES PUEDE OCASIONAR LESIONES GRAVES O FATALES. A FIN DE EVITAR ESTA SITUACIÓN, ESTE PRODUCTO DEBE SER UTILIZADO CON LAS SUJECIONES ANTIVUELCO O LOS HERRAJES DE PARED SUMINISTRADOS.

LEA LAS SIGUIENTES ADVERTENCIAS.

- Ensamble el producto exactamente como se indica en estas instrucciones. Si no se siguen estas instrucciones, existen riesgos de lesiones.
- Si los muebles se caen, los niños pequeños pueden sufrir lesiones graves o la muerte. Instale el sistema antivuelco provisto. El uso del sistema antivuelco solo puede reducir, pero no eliminar, el riesgo de caída.
- Para evitar que los muebles se caigan o se volteen, fije este producto a la pared con el sistema antivuelco incluido o con los herrajes de ensamblaje a la pared.
- Este producto cuenta con sistemas antivuelco y herrajes de ensamblaje a la pared; sin embargo, es posible que tenga que buscar los accesorios adecuados para su tipo de pared. Si tiene alguna inquietud al respecto, consulte a un comerciante calificado.
- Compruebe siempre la capacidad de la pared para asegurarse de que el sistema antivuelco o los herrajes de ensamblaje a la pared resistan las fuerzas aplicadas a ella.
- Asegúrese siempre de que cualquier pared utilizada para los sistemas antivuelco o los herrajes de ensamblaje a la pared esté libre de cables eléctricos ocultos, tuberías de agua o gas.
- No utilice este objeto como soporte para el televisor ni coloque objetos pesados sobre él.
- Coloque los artículos más pesados en los cajones o repisas más bajas.
- No permita que los niños se suban o se aferren a los cajones, puertas o repisas.
- No abra nunca más de un cajón a la vez o anule/elimine cualquier sistema de interbloqueo de cajones.

Capacidad de peso: Este producto soporta hasta 20 libras (9,1 kg) por cubículo, 10 libras (4,5 kg) por repisa esquinera y 25 libras (11,3 kg) en la repisa superior, con un peso total de 175 libras (79,4 kg). No sobrecargue el producto para evitar el riesgo de daños o lesiones graves o la muerte.



AVERTISSEMENT

L'ASSEMBLAGE DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR UN ADULTE :

Ce produit doit être assemblé par un adulte à cause de la présence de petites pièces. Lorsque vous déballez et assemblez cet article, veillez à tenir les petites pièces hors de portée des enfants. Les enfants doivent être tenus à l'écart du produit en raison du risque de blessure pendant l'assemblage.

Ce produit peut convenir aux enfants de 3 ans et plus.

LE BASCULEMENT D'UN MEUBLE PEUT CAUSER DES BLESSURES GRAVES VOIRE MORTELLES. CE PRODUIT DOIT ÊTRE UTILISÉ AVEC LES DISPOSITIFS DE RETENUE ANTI-BASCULEMENT OU LE MATÉRIEL DE FIXATION MURALE FOURNI AFIN D'ÉVITER TOUT BASCULEMENT.

VEUILLEZ LIRE LES AVERTISSEMENTS CI-DESSOUS.

- Le produit doit être assemblé exactement selon ces instructions. Le non-respect des instructions de montage peut entraîner un risque de blessure.
- Les enfants en bas âge peuvent être gravement blessés ou tués par le basculement d'un meuble. Installez les dispositifs de retenue anti-basculement fournis. L'utilisation de dispositifs de retenue anti-basculement peut uniquement réduire le risque de basculement; il n'élimine pas ce risque.
- Ce produit doit être fixé au mur à l'aide de dispositifs de retenue anti-basculement ou de matériel de fixation murale pour éviter que le meuble ne bascule et ne tombe.
- Les dispositifs de retenue anti-basculement et le matériel de fixation murale sont fournis avec ce produit. Toutefois, vous devrez peut-être vous procurer du matériel convenant à votre type de mur. Veuillez consulter un professionnel qualifié en cas de doute.
- Vérifiez toujours la résistance du mur pour s'assurer que les dispositifs de retenue anti-basculement ou les accessoires de fixation murale résistent aux forces qui lui sont appliquées.
- Assurez-vous toujours que les murs utilisés pour les dispositifs de retenue anti-basculement ou le matériel de montage mural soient exempts de fils électriques, de conduites d'eau ou de gaz cachés.
- N'utilisez pas cet objet comme support de téléviseur et évitez de placer des objets lourds au-dessus de celui-ci.
- Placez les objets les plus lourds dans les tiroirs ou sur les étagères inférieures.
- Ne laissez jamais les enfants monter ou s'accrocher aux tiroirs, portes ou étagères.
- N'ouvrez jamais plusieurs tiroirs en même temps, et ne démontez et ne retirez jamais le système de verrouillage du tiroir.

Capacité de poids : Ce produit peut supporter jusqu'à 20 lb (9,1 kg) par compartiment, 10 lb (4,5 kg) par tablette d'angle et 25 lb (11,3 kg) sur la tablette supérieure, pour un poids total de 175 lb (79,4 kg). Veuillez ne pas surcharger le produit pour éviter tout risque de dommage et de blessure grave ou mortelle.



WARNUNG

MONTAGE DURCH ERWACHSENE ERFORDERLICH:

Dieses Produkt muss wegen der kleinen Teile von einem Erwachsenen zusammengebaut werden. Beim Auspacken und Zusammenbau dieses Artikels ist darauf zu achten, dass Kleinteile von Kindern ferngehalten werden. Während der Montage sollten Kinder wegen möglicher Verletzungsgefahr vom Produkt ferngehalten werden.

Dieses Produkt ist für Kinder ab 3 Jahren geeignet.


BEIM UMKIPPEN VON MÖBELN KANN ES ZU SCHWEREN ODER TÖDLICHEN VERLETZUNGEN KOMMEN. UM EIN UMKIPPEN ZU VERHINDERN, MUSS DIESES PRODUKT MIT DEN MITGELIEFERTEN KIPPSICHERUNGEN ODER WANDBEFESTIGUNGSTEILEN VERWENDET WERDEN.

BITTE LESEN SIE DIE FOLGENDEN WARNHINWEISE.

- Das Produkt muss genau nach diesen Anweisungen zusammengebaut werden. Die Nichtbeachtung der Montageanweisungen kann zu einer möglichen Verletzungsgefahr führen.
- Kleine Kinder können schwer verletzt oder getötet werden, wenn Möbel umkippen. Installieren Sie die mitgelieferte Kippsicherung. Die Verwendung von Kippsicherungen kann das Risiko des Umkippens nur verringern, aber nicht ausschließen.
- Um zu verhindern, dass Möbelstücke umkippen oder herunterfallen, muss dieses Produkt mit beiliegenden Kippsicherungen oder einer Wandhalterung an der Wand befestigt werden.
- Kippsicherungen und Wandhalterungen werden mit diesem Produkt mitgeliefert, Sie müssen jedoch möglicherweise geeignetes Zubehör für Ihren Wandtyp beschaffen. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Händler.
- Prüfen Sie immer die Eignung der Wand, um sicherzustellen, dass die Kippsicherungen oder Wandhalterung den auf sie einwirkenden Kräften standhalten.
- Stellen Sie immer sicher, dass alle Wände, die für Kippsicherungen oder Wandhalterungen verwendet werden, frei von versteckten elektrischen Leitungen, Wasser- oder Gasrohren sind.
- Verwenden Sie diesen Gegenstand nicht als TV-Ständer und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf.
- Legen Sie die schwersten Gegenstände in die untersten Schubladen oder Regalfächer.
- Lassen Sie Kinder niemals auf Schubladen, Türen oder Regalböden klettern oder sich daran hängen.
- Niemals mehr als eine Schublade gleichzeitig öffnen oder ein Schubladenverriegelungssystem außer Kraft setzen/entfernen.









Gewichtskapazität: Dieses Produkt fasst bis zu 20 Pfund (9,1 kg) pro Fach, 10 Pfund (4,5 kg) pro Eckregalboden und 25 Pfund (11,3 kg) auf dem obersten Regalboden bis zu einem Gesamtgewicht von 175 Pfund (79,4 kg). Bitte überlasten Sie das Produkt nicht, da die Gefahr von Schäden und/oder schweren Verletzungen oder Tod besteht.

PARTS LIST




NO	QTY	DESCRIPTION
1	1PC	Top Board
2	2PCS	Middle Shelf
3	1PC	Bottom Shelf
4	1PC	Left Side Panel
5	1PC	Right Side Panel
6	3PCS	Vertical Support Board
7	3PCS	Right Support Board
8	3PCS	Left Support Board
9	1PC	Middle Bottom Trim
10	1PC	Left Bottom Trim
11	1PC	Right Bottom Trim

PARTS LIST

NO	PARTS	QTY	DESCRIPTION
A		21PCS	Cam Bolt
B		21PCS	Cam Lock
C		41PCS	Wood Dowel
D		2PCS	Hinge
E		8PCS	Screw (3x10mm)
F		35PCS	Screw (4x35mm)
G		2PCS	Plastic Anchor
H		2PCS	Screw (4x45mm)


**TOOLS NEEDED FOR ASSEMBLY: FLAT & PHILLIPS SCREWDRIVER (NOT INCLUDED)
 THE USE OF A POWER SCREWDRIVER IS NOT RECOMMENDED FOR ASSEMBLY
 DO NOT USE ITEM IF ANY PARTS ARE MISSING OR DAMAGED**

STEP 1





1. Screw 4 cam bolts (A) into cam bolt holes on top board (1).
2. Insert 4 wood dowels (C) into wood dowel holes on top board (1).
3. Screw 4 cam bolts (A) into cam bolt holes on middle shelf (2).
4. Insert 4 wood dowels (C) into wood dowel holes on middle shelf (2).
5. Repeat above steps for middle shelf (2).

STEP 2





1. Screw 6 cam bolts (A) into cam bolt holes on bottom shelf (3).
2. Insert 4 wood dowels (C) into wood dowel holes on bottom shelf (3).
3. Attach 1 hinge (D) to left bottom trim (10) by inserting 2 screws (E) through holes on hinge (D) and tighten to left bottom trim (10).
4. Attach 1 hinge (D) to right bottom trim (11) by inserting 2 screws (E) through holes on hinge (D) and tighten to right bottom trim (11).
5. Attach left bottom trim (10) to middle bottom trim (9) by inserting 2 screws (E) through holes on hinge (D) and tighten to middle bottom trim (9).
6. Attach right bottom trim (11) to middle bottom trim (9) by inserting 2 screws (E) through holes on hinge (D) and tighten to middle bottom trim (9).

STEP 3




1. Screw 1 cam bolt (A) into cam bolt holes on vertical support board (6).
2. Repeat above step for other 2 vertical support boards (6).
3. Insert 2 wood dowels (C) into wood dowel holes on vertical support board (6).
4. Attach 1 right support board (7) to vertical support board (6) by inserting wood dowels (C) into wood dowel holes and inserting cam bolt (A) into cam lock hole on right support board (7).
5. Insert 1 cam lock (B) into cam lock hole on right support board (7) and rotate clockwise to secure cam bolt in place.
6. Repeat above steps to assemble 2 more right support boards (7) and vertical support boards (6).

STEP 4




1. Attach vertical support board (6) and right support board (7) to top board (1) by inserting cam bolts (A) into cam lock holes on vertical support board (6) and right support board (7).
2. Insert 4 cam locks (B) into cam lock holes on vertical support board (6) and right support board (7) and rotate clockwise to secure cam bolts in place.
3. Insert 4 wood dowels (C) into wood dowel holes on vertical support board (6) and right support board (7).
4. Attach 1 middle shelf (2) to vertical support board (6) and right support board (7) by inserting wood dowels (C) into wood dowel holes on middle shelf (2).
5. Insert 3 screws (F) through holes on middle shelf (2) and tighten to vertical support board (6) and right support board (7).

STEP 5




1. Attach vertical support board (6) and right support board (7) to middle shelf (2) by inserting cam bolts (A) into cam lock holes on vertical support board (6) and right support board (7).
2. Insert 4 cam locks (B) into cam lock holes on vertical support board (6) and right support board (7) and rotate clockwise to secure cam bolts in place.
3. Insert 4 wood dowels (C) into wood dowel holes on vertical support board (6) and right support board (7).
4. Attach 1 middle shelf (2) to vertical support board (6) and right support board (7) by inserting wood dowels (C) into wood dowel holes on middle shelf (2).
5. Insert 3 screws (F) through holes on middle shelf (2) and tighten to vertical support board (6) and right support board (7).

STEP 6




1. Attach vertical support board (6) and right support board (7) to middle shelf (2) by inserting cam bolts (A) into cam lock holes on vertical support board (6) and right support board (7).
2. Insert 4 cam locks (B) into cam lock holes on vertical support board (6) and right support board (7) and rotate clockwise to secure cam bolts in place.
3. Insert 4 wood dowels (C) into wood dowel holes on vertical support board (6) and right support board (7).
4. Attach 1 bottom shelf (3) to vertical support board (6) and right support board (7) by inserting wood dowels (C) into wood dowel holes on bottom shelf (3).
5. Insert 3 screws (F) through holes on bottom shelf (3) and tighten to vertical support board (6) and right support board (7).

STEP 7




1. Attach left bottom trim (10), middle bottom trim (9) and right bottom trim (11) to bottom shelf (3) by inserting cam bolts (A) into cam lock holes on left bottom trim (10), middle bottom trim (9) and right bottom trim (11).
2. Insert 6 cam locks (B) into cam lock holes on left bottom trim (10), middle bottom trim (9) and right bottom trim (11) and rotate clockwise to secure cam bolts in place.
3. Slide 3 left horizontal support boards (8) into grooves on top board (1), middle shelf (2) and bottom shelf (3).

STEP 8



1. Insert 1 wood dowel (C) into wood dowel hole on left bottom trim (10).
2. Attach left side panel (4) to pre-assembled unit by inserting wood dowel (C) into wood dowel hole on left side panel (4) and inserting 13 screws (F) through holes on left side panel (4) and tighten to top board (1), middle shelf (2), bottom shelf (3) and left bottom trim (10).
3. Insert 5 wood dowels (C) into wood dowel holes on left side panel (4).
4. Repeat above steps 1-2 to assemble right side panel (5) to pre-assembled unit.

STEP 9



Option #1: Securing to Drywall

1. Position cabinet against wall in desired location. Using a pencil, make small marks on wall through holes on side panels. Move cabinet away from wall and screw 2 plastic anchors (G) into wall on pencil marks.
2. Place cabinet against wall, insert 2 screws (H) through holes on side panels, then tighten to plastic anchors (G).

Option #2: Securing to Drywall and Wood Stud

1. Position cabinet against wall in desired location. Insert 2 screws (H) through holes on side panels, then tighten through drywall and into wood stud.

ATTENTION ADULTS: Cabinet should be checked periodically for damage or loose screws/parts. Take appropriate action necessary to correct hazards such as tightening of screws and taking any damaged parts away from children.

WARNING ⚠ Please make sure your item is secured to the wall, per assembly instructions.

CARE INSTRUCTIONS:

Wipe clean with a water dampened cloth. Wipe dry with clean cloth.

IMPORTANT:
Keep assembly instructions for future reference.

LISTA DE PIEZAS

N.º	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	Tablero superior	1
2	Repisa central	2
3	Repisa inferior	1
4	Panel izquierdo	1
5	Panel derecho	1
6	Tablero de soporte vertical	3
7	Tablero de soporte derecho	3
8	Tablero de soporte izquierdo	3
9	Moldura central inferior	1
10	Moldura inferior izquierda	1
11	Moldura inferior derecha	1
A	Perno de anclaje	21
B	Pestillo de leva	21
C	Pasador de madera	41
D	Bisagra	2
E	Tornillo (3x10mm)	8
F	Tornillo (4x35mm)	35
G	Anclaje plástico	2
H	Tornillo (4x45mm)	2

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL ENSAMBLAJE: DESTORNILLADOR PLANO Y PHILLIPS (NO INCLUYEN). NO SE RECOMIENDA EL USO DE UN DESTORNILLADOR ELÉCTRICO PARA EL ENSAMBLAJE. NO UTILICE EL ARTÍCULO SI TIENE PIEZAS DAÑADAS O PIEZAS QUE FALTAN.

PASO 1

1. Atornille los 4 pernos de anclaje (A) en los agujeros correspondientes del tablero superior (1).
 2. Inserte los 4 pasadores de madera (C) en los agujeros correspondientes en el tablero superior (1).
 3. Atornille los 4 pernos de anclaje (A) en los agujeros correspondientes de la repisa central (2).
 4. Inserte los 4 pasadores de madera (C) en los agujeros correspondientes de la repisa central (2).
 5. Repita los pasos anteriores para la repisa central (2).
-

PASO 2

1. Atornille los 6 pernos de anclaje (A) en los agujeros correspondientes de la repisa inferior (3).
 2. Inserte los 4 pasadores de madera (C) en los agujeros correspondientes de la repisa inferior (3).
 3. Fije 1 bisagra (D) a la moldura inferior izquierda (10) insertando los 2 tornillos (E) a través de los agujeros de la bisagra (D), y ajústelos a la moldura inferior izquierda (10).
 4. Fije 1 bisagra (D) a la moldura inferior derecha (11) insertando los 2 tornillos (E) a través de los agujeros de la bisagra (D), y ajústelos a la moldura inferior derecha (11).
 5. Fije la moldura inferior izquierda (10) a la moldura inferior central (9) insertando los 2 tornillos (E) a través de los agujeros de la bisagra (D), y ajústelos a la moldura inferior central (9).
 6. Fije la moldura inferior derecha (11) a la moldura inferior central (9) insertando los 2 tornillos (E) a través de los agujeros de la bisagra (D), y ajústelos a la moldura inferior central (9).
-

PASO 3

1. Atornille 1 perno de anclaje (A) en el agujero correspondiente del tablero de soporte vertical (6).
 2. Repita el paso anterior para los otros 2 tableros de soporte vertical (6).
 3. Inserte los 2 pasadores de madera (C) en los agujeros correspondientes del tablero de soporte vertical (6).
 4. Fije 1 tablero de soporte derecho (7) al tablero de soporte vertical (6) insertando los pasadores de madera (C) en los agujeros correspondientes e insertando el perno de anclaje (A) en el agujero del pestillo de leva en el tablero de soporte derecho (7).
 5. Inserte 1 pestillo de leva (B) en el agujero correspondiente del tablero de soporte derecho (7) y gire en el sentido de las agujas del reloj para asegurar el perno de anclaje en su lugar.
 6. Repita los pasos anteriores para ensamblar otros 2 tableros de soporte derecho (7) y los tableros de soporte vertical (6).
-

PASO 4

1. Fije el tablero de soporte vertical (6) y el tablero de soporte derecho (7) al tablero superior (1) insertando los pernos de anclaje (A) en los agujeros del pestillo de leva del tablero de soporte vertical (6) y del tablero de soporte derecho (7).
 2. Inserte los 4 pestillos de leva (B) en los agujeros correspondientes del tablero de soporte vertical (6) y del tablero de soporte derecho (7) y gire en el sentido de las agujas del reloj para asegurar los pernos de anclaje en su lugar.
 3. Inserte los 4 pasadores de madera (C) en los agujeros correspondientes del tablero de soporte vertical (6) y del tablero de soporte derecho (7).
 4. Fije 1 repisa central (2) al tablero de soporte vertical (6) y al tablero de soporte derecho (7) insertando los pasadores de madera (C) en los agujeros correspondientes de la repisa central (2).
 5. Inserte los 3 tornillos (F) a través de los agujeros de la repisa central (2) y ajústelos al tablero de soporte vertical (6) y al tablero de soporte derecho (7).
-

PASO 5

1. Fije el tablero de soporte vertical (6) y el tablero de soporte derecho (7) a la repisa central (2) insertando los pernos de anclaje (A) en los agujeros del pestillo de leva del tablero de soporte vertical (6) y del tablero de soporte derecho (7).
2. Inserte los 4 pestillos de leva (B) en los agujeros correspondientes del tablero de soporte vertical (6) y del tablero de soporte derecho (7) y gire en el sentido de las agujas del reloj para asegurar los pernos de anclaje en su lugar.

3. Inserte los 4 pasadores de madera (C) en los agujeros correspondientes del tablero de soporte vertical (6) y del tablero de soporte derecho (7).
 4. Fije 1 repisa central (2) al tablero de soporte vertical (6) y al tablero de soporte derecho (7) insertando los pasadores de madera (C) en los agujeros correspondientes de la repisa central (2).
 5. Inserte los 3 tornillos (F) a través de los agujeros de la repisa central (2) y ajústelos al tablero de soporte vertical (6) y al tablero de soporte derecho (7).
-

PASO 6

1. Fije el tablero de soporte vertical (6) y el tablero de soporte derecho (7) a la repisa central (2) insertando los pernos de anclaje (A) en los agujeros del pestillo de leva del tablero de soporte vertical (6) y del tablero de soporte derecho (7).
 2. Inserte los 4 pestillos de leva (B) en los agujeros correspondientes del tablero de soporte vertical (6) y del tablero de soporte derecho (7) y gire en el sentido de las agujas del reloj para asegurar los pernos de anclaje en su lugar.
 3. Inserte los 4 pasadores de madera (C) en los agujeros correspondientes del tablero de soporte vertical (6) y del tablero de soporte derecho (7).
 4. Fije 1 repisa inferior (3) al tablero de soporte vertical (6) y al tablero de soporte derecho (7) insertando los pasadores de madera (C) en los agujeros correspondientes de la repisa inferior (3).
 5. Inserte los 3 tornillos (F) a través de los agujeros de la repisa inferior (3) y ajústelos al tablero de soporte vertical (6) y al tablero de soporte derecho (7).
-

PASO 7

1. Fije la moldura inferior izquierda (10), la moldura inferior central (9) y la moldura inferior derecha (11) a la repisa inferior (3) insertando los pernos de anclaje (A) en los agujeros del pestillo de leva de la moldura inferior izquierda (10), la moldura inferior central (9) y la moldura inferior derecha (11).
 2. Inserte los 6 pestillos de leva (B) en los agujeros correspondientes de la moldura inferior izquierda (10), la moldura inferior central (9) y la moldura inferior derecha (11) y gire en el sentido de las agujas del reloj para asegurar los pernos de anclaje en su lugar.
 3. Deslice los 3 tableros de soporte horizontales izquierdos (8) en las ranuras del tablero superior (1), de la repisa central (2) y de la repisa inferior (3).
-

PASO 8

1. Inserte 1 pasador de madera (C) en el agujero del pasador de madera de la moldura inferior izquierda (10).
 2. Fije el panel izquierdo (4) a la unidad preensamblada insertando el pasador de madera (C) en el agujero correspondiente del panel izquierdo (4) e insertando los 13 tornillos (F) a través de los agujeros del panel izquierdo (4), y ajústelos al tablero superior (1), a la repisa central (2), a la repisa inferior (3) y a la moldura inferior izquierda (10).
 3. Inserte los 5 pasadores de madera (C) en los agujeros correspondientes del panel izquierdo (4).
 4. Repita los pasos 1-2 para ensamblar el panel derecho (5) a la unidad preensamblada.
-

PASO 9

Opción n.º 1: Fijar a una pared de yeso

1. Ubique el gabinete contra una pared en el lugar deseado. Con un lápiz, haga pequeñas marcas en la pared a través de los agujeros de los paneles laterales. Aleje el gabinete de la pared y atornille los 2 anclajes plásticos (G) a la pared sobre las marcas de lápiz.
2. Coloque el gabinete contra la pared, inserte los 2 tornillos (H) a través de los agujeros de los paneles laterales, y luego ajústelos a los anclajes plásticos (G).

Opción n.º 2: Fijar a una pared de yeso y a un montante de madera

1. Ubique el gabinete contra una pared en el lugar deseado. Inserte los 2 tornillos (H) a través de los agujeros de los paneles laterales, luego ajuste a través de la pared de yeso y en el montante de madera.

Atención adultos: Deben revisar el gabinete periódicamente para ver si hay tornillos/piezas dañadas o sueltas. Tomen una acción adecuada y necesaria para corregir los peligros, tal como apretar los tornillos y alejar cualquier pieza dañada de los niños.

ADVERTENCIA  **Asegúrese de que su artículo esté fijo a la pared, según las instrucciones de ensamblaje.**

INSTRUCCIONES DE CUIDADO:

Limpiar con un paño humedecido en agua. Secar con un paño limpio.

IMPORTANTE:

Guarde las instrucciones de ensamblaje para futuras referencias.

LISTE DES PIÈCES

N°	DESCRIPTION	QTÉ
1	Plaque supérieure	1
2	Étagère du milieu	2
3	Étagère inférieure	1
4	Panneau latéral gauche	1
5	Panneau latéral droit	1
6	Plaque verticale avant supérieure	3
7	Plaque de support droite	3
8	Plaque de support gauche	3
9	Garniture inférieure intermédiaire	1
10	Garniture inférieure gauche	1
11	Garniture inférieure droite	1
A	Vis de came	21
B	Verrou de came	21
C	Goujon en bois	41
D	Charnière	2
E	Vis (3x10mm)	8
F	Vis (4x35mm)	35
G	Ancrage en plastique	2
H	Vis (4x45mm)	2

OUTILS NÉCESSAIRES POUR L'ASSEMBLAGE : TOURNEVIS À TÊTE PLATE ET À POINTE CRUCIFORME (NON FOURNIS). NOUS DÉCONSEILLONS D'UTILISER UN TOURNEVIS ÉLECTRIQUE POUR L'ASSEMBLAGE. N'UTILISEZ PAS CET ARTICLE SI UNE PIÈCE EST MANQUANTE OU ENDOMMAGÉE.

ÉTAPE 1

1. Vissez 4 vis de came (A) dans les trous de vis de came sur la plaque supérieure (1).
 2. Insérez 4 goujons en bois (C) dans les trous de goujons en bois sur la plaque supérieure (1).
 3. Vissez 4 vis de came (A) dans les trous de vis de came sur l'étagère du milieu (2).
 4. Insérez 4 goujons en bois (C) dans les trous du goujon sur l'étagère du milieu (2).
 5. Répétez les étapes ci-dessus pour l'étagère du milieu (2).
-

ÉTAPE 2

1. Vissez 6 vis de came (A) dans les trous de vis de came sur l'étagère inférieure (3).
 2. Insérez 4 goujons en bois (C) dans les trous de goujons en bois sur l'étagère inférieure (3).
 3. Fixez 1 charnière (D) à la garniture inférieure gauche (10) en insérant 2 vis (E) à travers les trous de la charnière (D) et serrez à la garniture inférieure gauche (10).
 4. Fixez 1 charnière (D) à la garniture inférieure droite (11) en insérant 2 vis (E) à travers les trous de la charnière (D) et serrez à la garniture inférieure droite (11).
 5. Fixez la garniture inférieure gauche (10) à la garniture inférieure intermédiaire (9) en insérant 2 vis (E) à travers les trous de la charnière (D) et serrez à la garniture inférieure intermédiaire (9).
 6. Fixez la garniture inférieure droite (11) à la garniture inférieure intermédiaire (9) en insérant 2 vis (E) à travers les trous de la charnière (D) et serrez à la garniture inférieure intermédiaire (9).
-

ÉTAPE 3

1. Vissez 1 vis de came (A) dans les trous de vis de came sur la plaque de support verticale (6).
 2. Répétez l'étape ci-dessus pour les 2 autres plaques de support verticales (6).
 3. Insérez 2 goujons en bois (C) dans les trous de goujon en bois sur la plaque de support verticale (6).
 4. Fixez 1 plaque de support droite (7) à la plaque de support verticale (6) en insérant des goujons en bois (C) dans les trous de goujons en bois et en insérant une vis de came (A) dans le trou de vis de came de la plaque de support droite (7).
 5. Insérez 1 vis de came (B) dans le trou de vis de came sur la plaque de support droite (7) et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour maintenir la vis de came (A) en place.
 6. Répétez les étapes ci-dessus pour assembler 2 autres plaques de support droites (7) et des plaques de support verticales (6).
-

ÉTAPE 4

1. Fixez une plaque de support verticale (6) et une plaque de support droite (7) à la plaque supérieure (1) en insérant des vis de came (A) dans les trous de vis de came de la plaque de support verticale (6) et de la plaque de support droite (7).
 2. Insérez 4 verrous de came (B) dans les trous de verrous de came sur la plaque de support verticale (6) et la plaque de support droite (7) et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer les vis de came en place.
 3. Insérez 4 goujons en bois (C) dans les trous de goujons en bois sur la plaque de support verticale (6) et la plaque de support droite (7).
 4. Fixez 1 étagère du milieu (2) à la plaque de support verticale (6) et à la plaque de support droite (7) en insérant des goujons en bois (C) dans les trous de goujons en bois de l'étagère du milieu (2).
 5. Insérez 3 vis (F) à travers les trous de l'étagère du milieu (2) et serrez-les sur la plaque de support verticale (6) et la plaque de support droite (7).
-

ÉTAPE 5

1. Fixez une plaque de support verticale (6) et une plaque de support droite (7) à l'étagère du milieu (2) en insérant des vis de came (A) dans les trous de vis de came de la plaque de support verticale (6) et de la plaque de support droite (7).

2. Insérez 4 verrous de came (B) dans les trous de verrous de came sur la plaque de support verticale (6) et la plaque de support droite (7) et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer les vis de came en place.
 3. Insérez 4 goujons en bois (C) dans les trous de goujons en bois sur la plaque de support verticale (6) et la plaque de support droite (7).
 4. Fixez 1 étagère du milieu (2) à la plaque de support verticale (6) et à la plaque de support droite (7) en insérant des goujons en bois (C) dans les trous de goujons en bois de l'étagère du milieu (2).
 5. Insérez 3 vis (F) à travers les trous de l'étagère du milieu (2) et serrez-les sur la plaque de support verticale (6) et la plaque de support droite (7).
-

ÉTAPE 6

1. Fixez une plaque de support verticale (6) et une plaque de support droite (7) à l'étagère du milieu (2) en insérant des vis de came (A) dans les trous de vis de came de la plaque de support verticale (6) et de la plaque de support droite (7).
 2. Insérez 4 verrous de came (B) dans les trous de verrous de came sur la plaque de support verticale (6) et la plaque de support droite (7) et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer les vis de came en place.
 3. Insérez 4 goujons en bois (C) dans les trous de goujons en bois sur la plaque de support verticale (6) et la plaque de support droite (7).
 4. Fixez 1 étagère inférieure (3) à la plaque de support verticale (6) et à la plaque de support droite (7) en insérant des goujons en bois (C) dans les trous de goujons en bois de l'étagère inférieure (3).
 5. Insérez 3 vis (F) à travers les trous de l'étagère inférieure (3) et serrez-les sur la plaque de support verticale (6) et la plaque de support droite (7).
-

ÉTAPE 7

1. Fixez la garniture inférieure gauche (10), la garniture inférieure intermédiaire (9) et la garniture inférieure droite (11) à l'étagère inférieure (3) en insérant des vis de came (A) dans les trous de verrous de came de la garniture inférieure gauche (10), de la garniture inférieure intermédiaire (9) et de la garniture inférieure droite (11).
 2. Insérez 6 vis de came (B) dans les trous de vis de came de la garniture inférieure gauche (10), de la garniture inférieure intermédiaire (9) et de la garniture inférieure droite (11) et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer les vis de came en place.
 3. Faites glisser 3 plaques de support horizontales gauches (8) dans les rainures de la plaque supérieure (1), de l'étagère du milieu (2) et de l'étagère inférieure (3).
-

ÉTAPE 8

1. Insérez 1 goujon en bois (C) dans le trou de goujon en bois de la garniture inférieure gauche (10).
 2. Fixez le panneau latéral gauche (4) à l'unité préalablement assemblée en insérant un goujon en bois (C) dans le trou de goujon en bois sur le panneau latéral gauche (4) et en insérant 13 vis (F) dans les trous du panneau latéral gauche (4) et serrez-les sur la plaque supérieure (1), l'étagère du milieu (2), l'étagère inférieure (3) et la garniture inférieure gauche (10).
 3. Insérez 5 goujons en bois (C) dans les trous de goujons en bois du panneau latéral gauche (4).
 4. Répétez les étapes 1 et 2 ci-dessus pour assembler le panneau latéral droit (5) sur l'unité préalablement assemblée.
-

ÉTAPE 9

Option 1 : Fixation sur des cloisons sèches


1. Placez l'armoire contre le mur à l'endroit désiré. À l'aide d'un crayon, faites de petites marques sur le mur à travers les trous des panneaux latéraux. Éloignez l'armoire du mur et vissez 2 ancrages en plastique (G) dans le mur sur les marques de crayon.

2. Placez l'armoire contre le mur, insérez 2 vis (H) à travers les trous des panneaux latéraux, puis serrez-les dans les ancrages en plastique (G).

Option 2 : Fixation sur des cloisons sèches et des montants en bois

1. Placez l'armoire contre le mur à l'endroit désiré. Insérez 2 vis (H) dans les trous des panneaux latéraux, puis serrez-les à travers la cloison sèche et dans le montant en bois.

NÉCESSITE L'ATTENTION DES ADULTES : Vérifiez régulièrement si l'armoire est endommagée, si des vis sont desserrées ou si des pièces sont détachées. Pour éliminer les dangers, prenez les mesures nécessaires, comme serrer les vis et éloigner les pièces endommagées des enfants.

AVERTISSEMENT  **Vérifiez que votre article est bien fixé sur le mur, conformément aux instructions d'assemblage.**

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN:

Nettoyez avec un chiffon humide. Séchez avec un chiffon propre.

IMPORTANT:

Conservez les instructions d'assemblage pour toute référence ultérieure.

TEILELISTE

Nr.	Beschreibung	ANZ.
1	Oberstes Brett	1
2	Mittlerer Regalboden	2
3	Untester Regalboden	1
4	Linkes Seitenteil	1
5	Rechtes Seitenteil	1
6	Vertikales Stützbrett	3
7	Rechtes Stützbrett	3
8	Linkes seitliches Stützbrett	3
9	Mittlere unterste Blende	1
10	Linke unterste Blende	1
11	Rechte unterste Blende	1
A	Korpusverbinder-Bolzen	21
B	Korpusverbinder-Exzentergehäuse	21
C	Holzdübel	41
D	Scharnier	2
E	Schraube (3x10mm)	8
F	Schraube (4x35mm)	35
G	Kunststoffdübel	2
H	Schraube (4x45mm)	2

FÜR DIE MONTAGE BENÖTIGTE WERKZEUGE: FLACH- UND KREUZSCHLITZSCHRAUBENDREHER (NICHT ENTHALTEN). DIE VERWENDUNG EINES ELEKTRISCHEN SCHRAUBENDREHERS WIRD FÜR DIE MONTAGE NICHT EMPFOHLEN. VERWENDEN SIE DEN ARTIKEL NICHT, WENN TEILE FEHLEN ODER BESCHÄDIGT SIND.

SCHRITT 1

1. Schrauben Sie 4 Korpusverbinder-Bolzen (A) in die Korpusverbinder-Bolzenbohrungen des obersten Bretts (1).
 2. Setzen Sie 4 Holzdübel (C) in die Dübelbohrungen des obersten Bretts (1) ein.
 3. Schrauben Sie 4 Korpusverbinder-Bolzen (A) in die Korpusverbinder-Bolzenbohrungen des mittleren Regalbodens (2).
 4. Setzen Sie 4 Holzdübel (C) in die Dübelbohrungen am mittleren Regalboden (2) ein.
 5. Wiederholen Sie die obigen Schritte für den mittleren Regalboden (2).
-

SCHRITT 2

1. Schrauben Sie 6 Korpusverbinder-Bolzen (A) in die Korpusverbinder-Bolzenbohrungen des untersten Regalbodens (3).
 2. Setzen Sie 4 Holzdübel (C) in die Dübelbohrungen am untersten Regalboden (3) ein.
 3. Befestigen Sie 1 Scharnier (D) an der linken untersten Blende (10) mithilfe von 2 Schrauben (E). Stecken Sie diese durch die Öffnungen des Scharniers (D), und schrauben Sie sie an der linken untersten Blende (10) fest.
 4. Befestigen Sie 1 Scharnier (D) an der rechten untersten Blende (11) mithilfe von 2 Schrauben (E). Stecken Sie diese durch die Öffnungen des Scharniers (D), und schrauben Sie sie an der rechten untersten Blende (11) fest.
 5. Befestigen Sie die linke unterste Blende (10) an der mittleren untersten Blende (9) mithilfe von 2 Schrauben (E). Stecken Sie diese durch die Öffnungen des Scharniers (D), und schrauben Sie sie an der mittleren untersten Blende (9) fest.
 6. Befestigen Sie die rechte unterste Blende (11) an der mittleren untersten Blende (9) mithilfe von 2 Schrauben (E). Stecken Sie diese durch die Öffnungen des Scharniers (D), und schrauben Sie sie an der mittleren untersten Blende (9) fest.
-

SCHRITT 3

1. Schrauben Sie 1 Korpusverbinder-Bolzen (A) in die Korpusverbinder-Bolzenbohrungen des vertikalen Stützbretts (6).
 2. Wiederholen Sie den obigen Schritt für die anderen 2 vertikalen Stützbretter (6).
 3. Setzen Sie 2 Holzdübel (C) in die Dübelbohrungen des vertikalen Stützbretts (6) ein.
 4. Befestigen Sie 1 rechtes Stützbrett (7) am vertikalen Stützbrett (6), indem Sie Holzdübel (C) in die Dübelbohrungen einsetzen und einen Korpusverbinder-Bolzen (A) in die Korpusverbinder-Exzentergehäusebohrung des rechten Stützbretts (7) einsetzen.
 5. Setzen Sie 1 Korpusverbinder-Exzentergehäuse (B) in die Korpusverbinder-Exzentergehäusebohrung des rechten Stützbretts (7) ein, und drehen Sie es im Uhrzeigersinn, um den Korpusverbinder-Bolzen zu sichern.
 6. Wiederholen Sie die obigen Schritte, um 2 weitere rechte Stützbretter (7) und vertikale Stützbretter (6) zu montieren.
-

SCHRITT 4

1. Befestigen Sie das vertikale Stützbrett (6) und das rechte Stützbrett (7) am obersten Brett (1), indem Sie Korpusverbinder-Bolzen (A) in die Korpusverbinder-Exzentergehäusebohrungen des vertikalen Stützbretts (6) und des rechten Stützbretts (7) einsetzen.
2. Setzen Sie 4 Korpusverbinder-Exzentergehäuse (B) in die Korpusverbinder-Exzentergehäusebohrungen des vertikalen Stützbretts (6) und des rechten Stützbretts (7) ein, und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, um die Korpusverbinder-Bolzen zu sichern.
3. Setzen Sie 4 Holzdübel (C) in die Dübelbohrungen des vertikalen Stützbretts (6) und rechten Stützbretts (7) ein.
4. Befestigen Sie 1 mittleren Regalboden (2) am vertikalen Stützbrett (6) und am rechten Stützbrett (7), indem Sie Holzdübel (C) in die Dübelbohrungen am mittleren Regalboden (2) einsetzen.
5. Führen Sie 3 Schrauben (F) durch die Bohrungen im mittleren Regalboden (2) ein, und schrauben Sie sie am vertikalen Stützbrett (6) und rechten Stützbrett (7) fest.

SCHRITT 5

1. Befestigen Sie das vertikale Stützbrett (6) und das rechte Stützbrett (7) am mittleren Regalboden (2), indem Sie Korpusverbinder-Bolzen (A) in die Korpusverbinder-Exzentergehäusebohrungen des vertikalen Stützbretts (6) und des rechten Stützbretts (7) einsetzen.
 2. Setzen Sie 4 Korpusverbinder-Exzentergehäuse (B) in die Korpusverbinder-Exzentergehäusebohrungen des vertikalen Stützbretts (6) und des rechten Stützbretts (7) ein, und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, um die Korpusverbinder-Bolzen zu sichern.
 3. Setzen Sie 4 Holzdübel (C) in die Dübelbohrungen des vertikalen Stützbretts (6) und rechten Stützbretts (7) ein.
 4. Befestigen Sie 1 mittleren Regalboden (2) am vertikalen Stützbrett (6) und am rechten Stützbrett (7), indem Sie Holzdübel (C) in die Dübelbohrungen am mittleren Regalboden (2) einsetzen.
 5. Führen Sie 3 Schrauben (F) durch die Bohrungen im mittleren Regalboden (2) ein, und schrauben Sie sie am vertikalen Stützbrett (6) und rechten Stützbrett (7) fest.
-

SCHRITT 6

1. Befestigen Sie das vertikale Stützbrett (6) und das rechte Stützbrett (7) am mittleren Regalboden (2), indem Sie Korpusverbinder-Bolzen (A) in die Korpusverbinder-Exzentergehäusebohrungen des vertikalen Stützbretts (6) und des rechten Stützbretts (7) einsetzen.
 2. Setzen Sie 4 Korpusverbinder-Exzentergehäuse (B) in die Korpusverbinder-Exzentergehäusebohrungen des vertikalen Stützbretts (6) und des rechten Stützbretts (7) ein, und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, um die Korpusverbinder-Bolzen zu sichern.
 3. Setzen Sie 4 Holzdübel (C) in die Dübelbohrungen des vertikalen Stützbretts (6) und rechten Stützbretts (7) ein.
 4. Befestigen Sie 1 untersten Regalboden (3) am vertikalen Stützbrett (6) und am rechten Stützbrett (7), indem Sie Holzdübel (C) in die Dübelbohrungen am untersten Regalboden (3) einsetzen.
 5. Führen Sie 3 Schrauben (F) durch die Bohrungen im untersten Regalboden (3) ein, und schrauben Sie sie am vertikalen Stützbrett (6) und rechten Stützbrett (7) fest.
-

SCHRITT 7

1. Befestigen Sie die linke unterste Blende (10), die mittlere unterste Blende (9) und die rechte unterste Blende (11) am untersten Regalboden (3), indem Sie Korpusverbinder-Bolzen (A) in die Korpusverbinder-Exzentergehäusebohrungen der linken untersten Blende (10), der mittleren untersten Blende (9) und der rechten untersten Blende (11) einsetzen.
 2. Setzen Sie 6 Korpusverbinder-Exzentergehäuse (B) in die Korpusverbinder-Exzentergehäusebohrungen der linken untersten Blende (10), der mittleren untersten Blende (9) und der rechten untersten Blende (11) ein, und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, um die Korpusverbinder-Bolzen zu sichern.
 3. Schieben Sie 3 linke horizontale Stützbretter (8) in die Nuten des obersten Brettes (1), des mittleren Regalbodens (2) und des untersten Regalbodens (3).
-

SCHRITT 8

1. Setzen Sie 1 Holzdübel (C) in die Dübelbohrung an der linken untersten Blende (10) ein.
2. Befestigen Sie das linke Seitenteil (4) an der vormontierten Einheit, indem Sie einen Holzdübel (C) in die Dübelbohrung am linken Seitenteil (4) einsetzen und 13 Schrauben (F) durch die Bohrungen im linken Seitenteil (4) stecken und am obersten Brett (1), am mittleren Regalboden (2), am untersten Regalboden (3) und an der linken untersten Blende (10) festschrauben.
3. Setzen Sie 5 Holzdübel (C) in die Dübelbohrungen des linken Seitenteils (4) ein.
4. Wiederholen Sie die obigen Schritte 1 und 2, um das rechte Seitenteil (5) an der vormontierten Einheit anzubringen.

SCHRITT 9

Option 1: Befestigung an Trockenbauwand

1. Stellen Sie den Schrank an der Wand an der gewünschten Stelle auf. Machen Sie mit einem Bleistift kleine Markierungen an der Wand durch die Öffnungen an den Seitenwänden. Bewegen Sie den Schrank von der Wand weg, und schrauben Sie 2 Kunststoffdübel (G) an den Bleistiftmarkierungen in die Wand.
2. Stellen Sie den Schrank an die Wand, führen Sie 2 Schrauben (H) durch die Öffnungen an den Seitenwänden ein, und schrauben Sie sie dann in den Kunststoffdübeln (G) fest.

Option 2: Befestigung an Trockenbauwand und Holzständer

1. Stellen Sie den Schrank an der Wand an der gewünschten Stelle auf. Führen Sie 2 Schrauben (H) durch die Bohrungen an den Seitenwänden ein, und ziehen Sie sie dann durch die Trockenbauwand im Holzständer fest.

VORSICHTSHINWEIS FÜR ERWACHSENE: Der Schrank sollte regelmäßig auf Schäden oder lose Schrauben/Teile überprüft werden. Ergreifen Sie erforderliche Maßnahmen, um Gefahren zu beheben, wie das Anziehen von Schrauben und das Fernhalten beschädigter Teile von Kindern.

WARNUNG  **Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Artikel gemäß der Montageanleitung an der Wand befestigt ist.**

PFLEGEHINWEISE:

Mit einem mit Wasser angefeuchteten Tuch abwischen. Mit einem sauberen Tuch trockenwischen.

WICHTIG:

Bewahren Sie die Montageanleitung zum späteren Nachschlagen auf.