



⚠ WARNING
CHOKING HAZARD - Small Parts
Not for children under 3 years.
Adult assembly required.

Night Stand

Need help?

Share your journey!



NOTE: THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION.

PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

English pg 1-19
Français pg 20-22
Español pg 23-25


Lot
Purchased: _____

Be sure to give us a ring before making any returns.


Table of Contents

Assembly Tools Required


Part Identification	2-3
Hardware Identification	4
Assembly Steps	5-19
Français	20-22
Español	23-25
Safety	26
Warranty	27



No. 2 Phillips Screwdriver
Tip Shown Actual Size



Hammer
Not actual size 😊



Skip the power trip.
This time.

Part Identification


Now you know
our ABCs.



⚠ While not all parts are labeled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this part identification to help identify similar parts.

A2	RIGHT END (1)	D17	LEFT DRAWER SIDE (1)	G	LEFT FRONT LEG (1)
B2	LEFT END (1)	D109	DRAWER BACK (1)	H	REAR LEG (2)
C	TOP (1)	D706	DRAWER BOTTOM (1)	I	DRAWER FRONT (1)
D	BOTTOM (1)	E	BACK (1)	N	END MOLDING (2)
D16	RIGHT DRAWER SIDE (1)	F	RIGHT FRONT LEG (1)	O	BOTTOM MOLDING (1)


Part Identification




Hardware Identification

† Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.


35AA UNIVERSAL CABINET RAIL - 2



35AC DRAWER RIGHT - 1



35AD DRAWER LEFT - 1




10A SLIDE CAM - 2




1F HIDDEN CAM - 12



2F CAM DOWEL - 8




8F CAM SCREW - 4



32K KNOB - 1




1N NAIL - 16




3S GOLD 5/16" FLAT HEAD SCREW - 8




21S BLACK 1-1/8" MACHINE SCREW - 1




26S BLACK 2-1/4" FLAT HEAD SCREW - 4



30S BLACK 1-9/16" FLAT HEAD SCREW - 4



32S BLACK 9/16" FLAT HEAD SCREW - 4



Step 1

Look for this icon. It means a video assembly tip is available




- ⚡ Assemble your unit on a carpeted floor or on the empty carton to avoid scratching your unit or the floor.
- ⚡ Push eight HIDDEN CAMS (1F) into the ENDS (A2 and B2) and BOTTOM (D). Then, insert eight CAM DOWELS (2F) into the HIDDEN CAMS.



Some assembly (and snacks) required.


Do not tighten the HIDDEN CAMS in this step.



Step 2






Push four HIDDEN CAMS (1F) into the ENDS (A2 and B2).



Step 3




Turn four CAM SCREWS (8F) into the LEGS (F and G).




Step 4




- Fasten the ENDS (A2 and B2) to the FRONT LEGS (F and G).
Tighten four HIDDEN CAMS.



The LEG will overhang this edge.



Edge with CAM DOWELS




Step 5

- ✚ Lay the ENDS (A2 and B2) flat on the floor exactly as shown.
- ✚ Turn four BLACK 9/16" FLAT HEAD SCREWS (32S) into the ENDS (A2 and B2) until the shoulders of the SCREWS rest on the surfaces of the ENDS.

✚ **NOTE:** Do not overtighten the SCREWS.



- ✚ Slide the END MOLDINGS (N) onto the ENDS (A2 and B2). Line up the grooves in the MOLDINGS over the heads of the SCREWS in the ENDS.

✚ **NOTE:** If the MOLDING comes up off of the SCREWS, remove it and slide it on again.



Step 6

Stand the ENDS (A2 and B2) upright as shown and fasten the REAR LEGS (H) to the ENDS (A2 and B2). Use four BLACK 2-1/4" FLAT HEAD SCREWS (26S).




Step 8



🔩 Fasten the LEFT END (B2) to the TOP (C). Tighten two HIDDEN CAMS.

⚠ Caution


Do not stand the unit upright without the BACK fastened. The unit may collapse.



⚠ Caution

Risk of damage or injury. HIDDEN CAMS must be completely tightened. HIDDEN CAMS that are not completely tightened may loosen, and parts may separate. To completely tighten:


Start



Tighten

Maximum 210 degrees



Minimum 190 degrees



Step 9





- Fasten the BOTTOM (D) to the LEFT END (B2). Tighten two HIDDEN CAMS.
- Slide the BOTTOM MOLDING* (O) onto the notched edge of the BOTTOM (D).
- * U.S. Patent No. 5,499,886



Step 10



- Fasten the RIGHT END (A2) to the TOP (C) and BOTTOM (D). Tighten four HIDDEN CAMS.





Step 11



- ✚ Carefully turn your unit over onto its front edges. Lay the BACK (E) over your unit.
- ✚ Make equal margins along the top and bottom edges of the BACK (E). Push on opposite corners of your unit if needed to make it "square".
- ✚ Fasten the BACK (E) to your unit using the NAILS (1N).



Do not stand the unit upright without the BACK fastened. The unit may collapse.




Step 12

VIEW THE T-LOCK BOX VIDEO




1

The tabs should insert freely into the slots. Gently tilt the DRAWER SIDES side to side until the tabs slip into the slots.



2

With the palm of your hand, tap the DRAWER BOTTOM down into the groove.




Be sure the DRAWER BOTTOM inserts into the DRAWER FRONT groove.

✚ Insert the DRAWER SIDES (D16 and D17) at an angle into the slot at each end of the DRAWER FRONT (I).


✚ Slide the DRAWER BOTTOM (D706) into the grooves in the DRAWER SIDES (D16 and D17) and DRAWER FRONT (I).

3

Start each screw a few turns before completely tightening any of them.



BLACK 1-9/16" FLAT HEAD SCREW
(4 used in this step)



✚ Fasten the DRAWER BACK (D109) to the DRAWER SIDES (D16 and D17). Use four BLACK 1-9/16" FLAT HEAD SCREWS (30S).



✚ NOTE: Be sure the DRAWER BOTTOM (D706) inserts into the groove of the DRAWER BACK (D109).

Step 13

VIEW THE DRAWER GLIDE VIDEO



- ✚ Insert a SLIDE CAM (10A) into each DRAWER SIDE (D16 and D17).
- ✚ Fasten a DRAWER RIGHT (35AC) to the RIGHT DRAWER SIDE (D16) and a DRAWER LEFT (35AD) to the LEFT DRAWER SIDE (D17). Use four GOLD 5/16" FLAT HEAD SCREWS (3S) through holes #1 and #2.
- ✚ **NOTE:** The screw head in the CAM must be visible through the slotted hole in the SLIDE.
- ✚ **NOTE:** The glides are not intended to rotate.




Step 14

- ✦ Carefully stand your unit upright.
- ✦ To insert the drawer into your unit, tip the front of the drawer down and drop the glides on the drawer behind the glides on the unit. Lift the front of the drawer up and slide it into the unit.
- ✦ Fasten the KNOB (32K) to the DRAWER FRONT (I). Use a BLACK 1-1/8" MACHINE SCREW (21S).



Want options? Customize your item with add-on hardware kits available



Step 15



✚ To make adjustments to the drawers, loosen SCREW #2 in the SLIDES a 1/4 turn, then turn the CAM clockwise or counter-clockwise. Notice how the drawer raises or lowers as you turn the CAM. The higher the screw in the oblong hole, the higher your drawer front will be. The lower the screw, the lower the drawer front. By adjusting the drawers this way, it will help the DRAWER FRONTS line up better when closed. Tighten the SCREW when finished with adjustments.


✚ NOTE: Please read the back pages of the instruction booklet for important safety information.

✚ This completes assembly. To clean your unit, dampen a cloth with tap water and wipe.


★ **And to celebrate, why not share your success story?**



Loosen screw #2 a 1/4 turn, turn the cam a 1/4 turn maximum in both the clockwise and counter-clockwise directions to make adjustments, and then tighten screw #2.



The higher the screw in the oblong hole, the higher your drawer front will be. The lower the screw, the lower the drawer front.



Utilisez les instructions d'assemblage en français avec les schémas étape par étape du manuel d'instruction en anglais. Chaque étape en français correspond à la même étape en anglais. La pièce devant être attachée à l'élément est représentée en gris sur les schémas de chaque étape pour plus de précision. Comparez la "Liste de pièces" ci-dessous avec la "PART IDENTIFICATION" du manuel en anglais pour vous familiariser avec les pièces avant l'assemblage.

REMARQUE : CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT **D'IMPORTANTES** INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ. À LIRE ET CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER!

Nous faisons de notre mieux pour nous assurer que votre meuble arrive dans d'excellentes conditions. Nos représentants du service Clientèle sont aimables et prêts à vous aider au cas où une pièce aurait été endommagée ou manquerait (ou si vous aviez besoin d'aide pour l'assemblage). NE RAMENEZ PAS LE MEUBLE AU MAGASIN. Au Canada, composez ce numéro d'appel gratuit:

**Du lundi au vendredi, de 9 heures du matin à
5:30 heures du soir (horaire Côte Est)
(sauf jours fériés)**

Si une pièce a besoin d'être remplacée, la pièce de remplacement sera envoyée dans les 48 heures. (Sauf week-ends et jours fériés)

A l'usage exclusif du Canada Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot n^o : _____

Date de l'achat: _____

LISTE DE PIÈCES			LISTE DE PIÈCES		
REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A2	EXTRÉMITÉ DROITE.....	1	35AA	GLISSIÈRE D'ÉLÉMENT UNIVERSELLE.....	2
B2	EXTRÉMITÉ GAUCHE.....	1	35AC	TIROIR DROIT.....	1
C	DESSUS.....	1	35AD	TIROIR GAUCHE.....	1
D	DESSOUS.....	1	10A	EXCENTRIQUE DE COULISSE.....	2
D16	CÔTÉ DROIT DE TIROIR.....	1	1F	EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.....	12
D17	CÔTÉ GAUCHE DE TIROIR.....	1	2F	CHEVILLE D'EXCENTRIQUE.....	8
D109	ARRIÈRE DE TIROIR.....	1	8F	VIS D'EXCENTRIQUE.....	4
D706	FOND DE TIROIR.....	1	32K	BOUTON.....	1
E	ARRIÈRE.....	1	1N	CLOU.....	18
F	PIED AVANT DROIT.....	1	3S	VIS TÊTE PLATE 8 mm DORÉE.....	8
G	PIED AVANT GAUCHE.....	1	21S	VIS À MÉTAUX 28 mm NOIRE.....	1
H	PIED ARRIÈRE.....	2	26S	VIS TÊTE PLATE 32 mm NOIRE.....	4
I	DEVANT DE TIROIR.....	1	30S	VIS TÊTE PLATE 40 mm NOIRE.....	4
N	MOULURE D'EXTRÉMITÉ.....	2	32S	VIS TÊTE PLATE 14 mm NOIRE.....	4
O	MOULURE DE DESSOUS.....	1			

ÉTAPE 1

Ne pas serrer les EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES dans cette étape.
Assembler l'élément sur un sol à moquette ou sur le carton vide pour éviter d'endommager l'élément ou le sol.

Enfoncer huit EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (1F) dans les EXTRÉMITÉS (A2 et B2) et le DESSOUS (D). Insérer ensuite huit CHEVILLES D'EXCENTRIQUE (2F) dans les EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ÉTAPE 2

Enfoncer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (1F) dans les EXTRÉMITÉS (A2 et B2).

ÉTAPE 3

Faire tourner quatre VIS D'EXCENTRIQUE (8F) dans les PIEDS (F et G).

ÉTAPE 4

Fixer les EXTRÉMITÉS (A2 et B2) aux PIEDS AVANT (F et G). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ÉTAPE 5

Poser les EXTRÉMITÉS (A2 et B2) plat sur le sol exactement comme il l'est indiqué.

Faire tourner quatre VIS TÊTE PLATE 14 mm NOIRES (32S) dans les EXTRÉMITÉS (A2 et B2) jusqu'à ce que l'épaulement des VIS repose sur la surface des EXTRÉMITÉS.

REMARQUE : Ne pas trop serrer les VIS.

Enfiler les MOULURES D'EXTRÉMITÉ (N) sur les EXTRÉMITÉS (A2 et B2). Aligner les rainures des MOULURES sur les têtes des VIS dans les EXTRÉMITÉS.

REMARQUE : Si la MOULURE soulève au-dessus les VIS, l'enlever et l'enfiler de nouveau.

ÉTAPE 6

Relever les EXTRÉMITÉS (A2 et B2) à la verticale comme l'indique le schéma et fixer les PIEDS ARRIÈRE (H) aux EXTRÉMITÉS (A2 et B2). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 57 mm NOIRES (26S).

ÉTAPE 7

Fixer les GLISSIÈRES D'ÉLÉMENT UNIVERSELLES* (35AA) aux EXTRÉMITÉS (A2 et B2). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 8 mm DORÉES (3S) à travers les trous n° 1 et n° 3.

*système de coulisse en instance de brevet

ÉTAPE 8

Attention: Ne pas relever l'élément dans sa position verticale avant d'avoir fixé l'ARRIÈRE. L'élément risque de s'effondrer.

Fixer l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B2) au DESSUS (C). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Attention: Risque des dégâts ou blessures. Les Excentriques Escamotables doivent être serrés à bloc. Les Excentriques Escamotables que ne sont pas serrés à bloc peuvent desserrer et les pièces peuvent séparer. Pour serrer à bloc, faire tourner l'excentrique escamotable de 210 degrés.

ÉTAPE 9

Fixer le DESSOUS (D) à l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (B2). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Enfiler la MOULURE DE DESSOUS* (O) sur le chant cranté du DESSOUS (D).

* Brevet État Unis n° 5,499,886

ÉTAPE 10

Fixer l'EXTRÉMITÉ DROITE (A2) au DESSUS (C) et au DESSOUS (D). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ÉTAPE 11

Attention: Ne pas relever l'élément dans sa position verticale avant d'avoir fixé l'ARRIÈRE. L'élément risque de s'effondrer.

Avec précaution, retourner l'élément sur ses chants avant. Placer l'ARRIÈRE (E) sur l'élément.

Veiller à avoir des marges égales le long des chants supérieur et inférieur de l'ARRIÈRE (E). Si besoin est, enfoncer sur les coins opposés de l'élément pour s'assurer d'être « d'équerre ».

Fixer l'ARRIÈRE (E) à l'élément à l'aide des CLOUS (1N).

ÉTAPE 12

1 Insérer les CÔTÉS DE TIROIR (D16 et D17) en biseau dans la fente dans chaque extrémité du DEVANT DE TIROIR (I).

2 Enfiler le FOND DE TIROIR (D706) dans les rainures des CÔTÉS DE TIROIR (D16 et D17) et du DEVANT DE TIROIR (I).

3 Fixer l'ARRIÈRE DE TIROIR (D109) aux CÔTÉS DE TIROIR (D16 et D17). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 40 mm NOIRES (30S).

REMARQUE : S'assurer que le FOND DE TIROIR (D706) s'encastre dans la rainure de l'ARRIÈRE DE TIROIR (D109).

ÉTAPE 13

Insérer une EXCENTRIQUE DE COULISSE (10A) dans chaque CÔTÉS DE TIROIR (D16 et D17).

Fixer un TIROIR DROIT (35AC) sur le CÔTÉ DROIT DE TIROIR (D16) et un TIROIR GAUCHE (35AD) sur le CÔTÉ GAUCHE DE TIROIR (D17). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 8 mm DORÉES (3S) à travers les trous n° 1 et n° 2.

REMARQUE : La tête de vis dans l'EXCENTRIQUE doit être visible à travers le trou fendu dans la COULISSE.

REMARQUE : Les coulisses ne sont pas sensées tourner.

ÉTAPE 14

Relever, avec précaution, l'élément dans sa position verticale.

Pour insérer le tiroir dans l'unité, incliner le devant du tiroir vers le bas et faire tomber les coulisses du tiroir derrière les coulisses de l'unité. Relever le devant du tiroir et l'enfiler dans l'élément.

Fixer le BOUTON (32K) au DEVANT DE TIROIR (I). Utiliser une VIS À MÉTAUX 28 mm NOIRE (21S).

ÉTAPE 15

Pour ajuster les tiroirs, desserrer la VIS n° 2 dans les COULISSES un quart de tour et tourner ensuite la CAME dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire. Noter que le tiroir monte ou descend lorsque l'on tourne la CAME. Plus la vis dans le trou oblong est haute, plus le devant de tiroir sera haut. Plus la vis est basse, plus le devant de tiroir sera bas. Ajuster les tiroirs de cette manière permet aux DEVANTS DE TIROIR d'être mieux alignés une fois fermés. Resserrer la VIS après d'avoir ajusté.

REMARQUE : Prière de lire les informations importantes sur la sécurité figurant sur les pages arrière du manuel d'instructions.

Ceci complète l'assemblage. Pour nettoyer l'unité, humidifier un chiffon avec de l'eau du robinet et essuyer.

Use estas instrucciones de ensamblaje en español junto con las figuras paso-a-paso provistas en el folleto inglés. Cada paso en español corresponde al mismo paso en inglés. Se destacan las figuras de cada paso con una tonalidad oscura para mostrar precisamente cual parte se debe montar a la unidad. Compare la "Lista de Part" abajo con la "Part Identification" en el folleto en inglés para familiarizarse con Las partes de ensamblaje.

NOTA: ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN **IMPORTANTE** SOBRE LA SEGURIDAD. POR FAVOR LEA Y GUÁRDELO PARA REFERENCIA EN EL FUTURO.

ESTAMOS AQUI PARA AYUDAR!

Tratamos de asegurar que su mueble llega en condición excelente. Nuestros representantes de Servicio al Cliente son amables y listos para ayudarle con servicio rápido y eficiente si una parte está defectuosa o ausente (o si necesita ayuda con el ensamblaje). **NO DEVUELVA LA UNIDAD A LA TIENDA.** Llame este número sin cargo:

Lunes a viernes, 9:00 a.m. - 5:30 p.m.
Hora oficial del Este
(excepto días festivos)

Si requiere un repuesto de una parte, será enviado dentro de 48 horas (excepto los fines de semana y días festivos)

A l'usage exclusif du Canada Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot n° : _____

Date de l'achat: _____

LISTA DE PARTES			LISTA DE PARTES		
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A2	EXTREMO DERECHO.....	1	35AA	RIEL UNIVERSAL DE GABINETE.....	2
B2	EXTREMO IZQUIERDO.....	1	35AC	CAJÓN DERECHO.....	1
C	PANEL SUPERIOR.....	1	35AD	CAJÓN IZQUIERDO.....	1
D	FONDO.....	1	10A	EXCÉNTRICO DE CORREDERA.....	2
D16	LADO DERECHO DE CAJÓN.....	1	1F	EXCÉNTRICO ESCONDIDO.....	12
D17	LADO IZQUIERDO DE CAJÓN.....	1	2F	PASADOR DE EXCÉNTRICO.....	8
D109	DORSO DE CAJÓN.....	1	8F	BIELA DE EXCÉNTRICO.....	4
D706	FONDO DE CAJÓN.....	1	32K	POMO.....	1
E	DORSO.....	1	1N	CLAVO.....	18
F	PATA DELANTERA DERECHA.....	1	3S	TORNILLO DORADO DE CABEZA PERDIDA de 8 mm.....	8
G	PATA DELANTERA IZQUIERDA.....	1	21S	TORNILLO NEGRO PARA METAL de 28 mm.....	1
H	PATA POSTERIOR.....	2	26S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 32 mm.....	4
I	CARA DE CAJÓN.....	1	30S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 40 mm.....	4
N	MOLDURA DE EXTREMO.....	2	32S	TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 14 mm.....	4
O	MOLDURA DE FONDO.....	1			

PASO 1

No apriete los EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS en este paso.

Ensamble la unidad sobre un piso alfombrado o sobre el cartón vacío para evitar rayar la unidad o el piso.

Empuje ocho EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (1F) dentro de los EXTREMOS (A2 y B2) y del FONDO (D). A continuación, inserte ocho PASADORES DE EXCÉNTRICO (2F) dentro de los EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

PASO 2

Empuje cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS (1F) dentro de los EXTREMOS (A2 y B2).

PASO 3

Atornille cuatro BIELAS DE EXCÉNTRICO (8F) dentro de las PATAS (F y G).

PASO 4

Fije los EXTREMOS (A2 y B2) a las PATAS DELANTERAS (F y G). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

PASO 5

Coloque los EXTREMOS (A2 y B2) planos sobre el suelo exactamente tal como se muestra.

Atornille cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 14 mm (32S) dentro de los EXTREMOS (A2 y B2) hasta que el resalto de los TORNILLOS repose sobre la superficie de los EXTREMOS.

NOTA: No apriete los TORNILLOS en exceso.

Deslice las MOLDURAS DE EXTREMO (N) sobre los EXTREMOS (A2 y B2). Alinee las ranuras de las MOLDURAS sobre las cabezas de los TORNILLOS de los EXTREMOS.

NOTA: Si la MOLDURA se levanta de los TORNILLOS, retírela y deslícela sobre la parte otra vez.

PASO 6

Coloque los EXTREMOS (A2 y B2) en posición vertical como se muestra y fije las PATAS POSTERIORES (H) a los EXTREMOS (A2 y B2). Utilice cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 57 mm (26S).

PASO 7

Fije los RIELES UNIVERSALES DE GABINETE* (35AA) a los EXTREMOS (A2 y B2). Utilice cuatro TORNILLOS DORADOS DE CABEZA PERDIDA de 8 mm (3S) a través de los agujeros No. 1 y No. 3.

*La patente del sistema de deslizamiento se encuentra en trámite.

PASO 8

Precaución: No coloque la unidad en posición vertical hasta que se fije el DORSO. La unidad podría caerse.

Fije el EXTREMO IZQUIERDO (B2) al PANEL SUPERIOR (C). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

Precaución: Riesgo de daños o heridas. Los Excéntricos Escondidos deben apretarse completamente. Los Excéntricos Escondidos que no se aprieten completamente se aflojarán y las partes pueden separarse. Para apretar completamente, atornille el excéntrico escondido 210 grados.

PASO 9

Fije el FONDO (D) al EXTREMO IZQUIERDO (B2). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

Deslice la MOLDURA DE FONDO* (O) sobre el borde con muesca del FONDO (D).

*Patente EE. UU. No. 5,499,886

PASO 10

Fije el EXTREMO DERECHO (A2) al PANEL SUPERIOR (C) y al FONDO (D). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

PASO 11

Precaución: No coloque la unidad en posición vertical hasta que se fije el DORSO. La unidad podría caerse.

Cuidadosamente voltee la unidad para que repose sobre los bordes delanteros. Coloque el DORSO (E) sobre la unidad.

El margen a lo largo de los bordes superior e inferior del DORSO (E) debe estar uniforme. Empuje sobre las esquinas opuestas de la unidad si es requerido para hacerla "cuadrada."

Fije el DORSO (E) a la unidad utilizando los CLAVOS (1N).

PASO 12

1 Inserte los LADOS DE CAJÓN (D16 y D17) en ángulo en el encaje en cada extremo de la CARA DE CAJÓN (I).

2 Deslice el FONDO DE CAJÓN (D706) dentro de las ranuras de los LADOS DE CAJÓN (D16 y D17) y de la CARA DE CAJÓN (I).

3 Fije el DORSO DE CAJÓN (D109) a los LADOS DE CAJÓN (D16 y D17). Utilice cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PLANA de 40 mm (30S).

NOTA: Asegúrese de que el FONDO DE CAJÓN (D706) ajuste en la ranura del DORSO DE CAJÓN (D109).

PASO 13

Inserte un EXCÉNTRICO DE CORREDERA (10A) dentro cada LADO DE CAJÓN (D16 y D17).

Fije un CAJÓN DERECHO (35AC) al LADO DERECHO DE CAJÓN (D16) y un CAJÓN IZQUIERDO (35AD) al LADO IZQUIERDO DE CAJÓN (D17). Utilice cuatro TORNILLOS DORADOS DE CABEZA PERDIDA de 8 mm (3S) a través de los agujeros No. 1 y No. 2.

NOTA: La cabeza de tornillo del EXCÉNTRICO debe ser visible a través del agujero alargado de la CORREDERA.

NOTA: Los corrimientos no están concebidos para rotar.

PASO 14

Cuidadosamente ponga la unidad en posición vertical.

Para insertar el cajón en la unidad, incline la parte delantera del cajón hacia abajo y deje que los corrimientos del cajón caigan detrás de los corrimientos de la unidad. Levante la parte delantera del cajón y deslícelo dentro de la unidad.

Fije el POMO (32K) a la CARA DE CAJÓN (I). Utilice un TORNILLO NEGRO PARA METAL de 28 mm (21S).

PASO 15

Para ajustar los cajones, afloje el TORNILLO No. 2 de las CORREDERAS una cuarta vuelta y después gire la leva hacia la derecha o hacia la izquierda. Observe que el cajón sube o baja al girar la LEVA. Entre más alto esté el tornillo en el agujero oblongo, más alto estará el frente del cajón. Entre más bajo esté el tornillo, el frente del cajón estará más bajo. Al ajustar los cajones de esta manera, mejorará la alineación de las CARAS DE CAJÓN una vez cerrada. Apriete los TORNILLOS después de hacer los ajustes.

NOTA: Por favor, lea las páginas de atrás del folleto de instrucciones en cuanto a importante información de seguridad.

Esto completa el ensamblaje. Para limpiar la unidad, humedezca un paño con agua de llave y limpie.

⚠️ WARNING

Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. **Carefully read the following chart.**

Look out for:	What can happen:	How to avoid the problem:
<ul style="list-style-type: none">Overloaded drawers and shelves.	<ul style="list-style-type: none">Risk of injury.Top-heavy furniture can tip over.Overloaded drawers or shelves can break.	<ul style="list-style-type: none">Never exceed the weight limits shown in the instructions.Work from bottom to top when loading shelves and drawers. Place the heavier items on the lower shelves or in lower drawers.
<ul style="list-style-type: none">Placing TVs on furniture items that are not designed to support a television is hazardous.	<ul style="list-style-type: none">Risk of injury or death. TVs can be very heavy. Plus the weight and location of the picture tube tends to make TVs unbalanced and prone to tipping forward.	<ul style="list-style-type: none">This product is not designed to support a television.

⚠️ AVERTISSEMENT

Prière d'utiliser le mobilier à bon escient et avec prudence. Une mauvaise utilisation peut être à l'origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers. **Lire attentivement le tableau suivant.**

À surveiller :	Danger éventuel :	Solution :
<ul style="list-style-type: none">Tiroirs et tablettes surchargés.	<ul style="list-style-type: none">Risque de blessure.Du mobilier mal équilibré risque de se renverser.Des tiroirs surchargés peuvent casser.	<ul style="list-style-type: none">Ne jamais excéder les limites de poids indiquées dans les instructions.Commencer à charger les tablettes et tiroirs à partir du bas et finir au haut. Placer les objets les plus lourds sur les tablettes inférieures ou dans les tiroirs inférieurs.
<ul style="list-style-type: none">Il est dangereux de placer des téléviseurs sur des meubles que ne sont pas prévus à cet effet.	<ul style="list-style-type: none">Risque de blessures graves, voire mortelles. Les téléviseurs peuvent être particulièrement lourds. De plus, le poids et l'emplacement du tube image ont tendance à rendre les téléviseurs instables et enclins à tomber vers l'avant.	<ul style="list-style-type: none">Ce produit n'est pas destiné à supporter un téléviseur.

⚠️ ADVERTENCIA

Por favor use el mobiliario correcta y seguramente. El mal uso puede causar riesgos de seguridad o daño a las unidades o artículos domésticos. **Cuidadosamente lea la tabla a continuación.**

Esté alerta de:	Puede ocurrir:	Evitar el problema:
<ul style="list-style-type: none">Cajones y estantes sobrecargados.	<ul style="list-style-type: none">Un riesgo de lesiones.El mobiliario inestable puede volcarse.Los cajones o estantes sobrecargados pueden romperse.	<ul style="list-style-type: none">Nunca exceda los límites de peso indicados en las instrucciones.Para cargar los estantes y cajones, comience al fondo y termine en la parte superior. Coloque los artículos más pesados sobre los estantes inferiores o en los cajones inferiores.
<ul style="list-style-type: none">Es peligroso colocar los televisores sobre muebles que no están diseñados para soportar un televisor.	<ul style="list-style-type: none">Un riesgo de lesiones o la muerte. Los televisores pueden ser muy pesados. Además, el peso y la ubicación del tubo de imagen tienden a causar la inestabilidad de televisores y son propensos a inclinarse hacia adelante.	<ul style="list-style-type: none">Este producto no está diseñado para soportar un televisor.



WARRANTY

GARANTIE

GARANTÍA

Dear Valued Customer:

Thanks so much for choosing us. I hope the purchase and assembly process was a positive experience and you feel good about the furniture you just built. If you need assistance or want to learn more, please contact.

So, how did it go?

Set a world record for speed?
Feeling good about yourself?
Nice. Get social with it on any
of these quality share sites.



Children's Product Certificate

Model Number: Night Stand

This product Complies with the following CPSC Regulations:

- Ban on Lead Containing Paint (16 CFR 1303)
- Lead in Children's Metal Products (15 USC 1278a)
- Lead in Non-Metal Children's Products (15 USC 1278a)
- Sharp Point in Toys and Other Articles Intended for Children Under 8. (16 CFR 1500.48)
- Sharp Metal or Glass Edge in Toys and Other Articles Intended for Use by Children Under 8. (16 CFR 1500.49)
- Tracking Labels (Section 103(a) - CPSIA-2008)

Date of Manufacture: _____



Register your new
product online



Made in USA
with U.S. and imported materials